المرجع في

التركيبات و التصميمات الكهربية

الخبرة العملية و الأسس النظرية

2019

أ. د. محمود جيلاني

كلية الهندسة - جامعة القاهرة



لمتابعة التحديثات و الإستفسارات الخاصة بهذا الكتاب يرجى متابعة الموقع الخاص بي

www.drgilany.com

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية 2019



أ.د. محمود جيلاني

الأستاذ بكلية الهندسة –جامعة القاهرة drgilany@gmail.com

الطبعة الثالثة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف





اللهم لك الحمد كله ، ولك الملك كله ، وبيدك الخير كله ، وإليك يرجِع الأمرُ كُلُه ، اللهم صل على محمد خاتم أنبيائك ورسلك. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك. ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن التفويض إلا إليك ، ومن التوكل إلا عليك ، ومن الرضا إلا عنك ،

ومن الطلب إلا منك ، ومن الرجاء إلا فيك ، اللهم تتابع على برك ، واتصل خيرُك ، وكَمُل عطاؤك ، وعمَّتْ فواضلك ، وتمتْ نوافلك ، فاللهم أحسن ختامنا يا أرجم الراحمين.



منسبِّرة 2019

صدر هذا الكتاب في نسخته الأولى سنة 2010، وكنت وقتها أهدف من خلاله إلى تقديم كتاب يقرب الواقع العملي الذى يعيشه فئة معينة من المهندسين وهم المهندسون العاملون في مجال التركيبات الكهربية بعد التخرج إلى الطلاب، ثم كتبت النسخة الثانية منه في سنة 2013، وحاولت فيها تقديم المزيد من الربط بين الجانب الأكاديمي والحياة العملية. واليوم أقدم للقارئ المهتم نسخة 2019. وبالطبع سيكون السؤال الأول هو:

ما الجديد في نسخة 2019؟

أرى أن النسخ السابقة من هذا الكتاب قد عانت من مشكلتين:

- 1- المشكلة الأولى أن النسخة السابقة قد عرضت بعض المعدات بصورة مبسطة أقرب إلى المعلومات العامة، لكن في الواقع إذا أراد أحد أن يختار لأحد المشروعات الحقيقية واحدة من هذه المعدات سيجد أن الكتاب كان غير كاف للمساعدة في هذا الجانب، وهذا ما حاولت تجنبه في هذه النسخة. فعلى سبيل المثال كان الفصل الثاني يتحدث عموما عن مولد الديزل أو الـ UPS، لكن لم يكن ممكنا أن تختار حجم المولد بناء على هذه المعلومات السابقة، لكن في نسخة 2019 ستجد الأمر أكثر سهولة ووضوحا وأقرب للواقع العملى فعلا.
- 2- المشكلة الثانية أن النسخة السابقة كما أشار العديد من المتابعين أغفلت أحد أهم المعدات المستخدمة في التركيبات وهو المحرك الكهربي، فلم يكن ضمن المعدات الأساسية لا في الفصل الثاني ولا في الفصل الثالث، وقد تم تدارك ذلك بإضافة جزء هام في الفصل الثالث لكن دون التوسع فيه حتى لا يخرج الكتاب عن جو التركيبات ويتحول إلى كتاب في الآلات الكهربية. وفي الجزء المضاف تم شرح كيف يمكن اختيار القدرة المناسبة لمحرك في عدة تطبيقات مهمة وهي: السيور المستخدمة في المصانع، والأوناش، والعربات الكهربية الصغيرة، بالإضافة للمصاعد والمضخات.

وبالإضافة إلى حل المشكلتين السابقتين فإن نسخة 2019 تميزت بالآتي:

- -1 زاد الاهتمام بشكل كبير في هذه النسخة بالمشروعات الحقيقية، وتم وضع أمثلة كثيرة لاسيما في الفصل الثالث والخامس.
- 2- في هذه النسخة زاد الاهتمام بالترتيب المنطقي والزمنى لعرض المعلومات، فالمقدم على تعلم هذا العلم يحتاج إلى التدرج والتنظيم في القراءة تماما كما هو الحال في الواقع الميداني. ولذا أضغت في الفصل الأول قصة ميلاد مشروع كهربي حقيقي، وخطوات إنتاجه داخل المكتب الاستشاري قبل الخروج للتنفيذ، وعرضت تفصيليا خطوات التصميم المبدئي الذي يتفق عليه المالك مع الاستشاري (Conceptual Design Steps)، من خلال نموذج حقيقي لأحد المشروعات الكبيرة. ثم عرضت أيضا خطوات ميلاد المشروع داخل شركة المقاولات، بدءا من مجرد التفكير في الدخول في هذا المشروع إلى خطوات دراسة العطاء إلى الخطوات المطلوبة لتجهيز موقع العمل قبل البدء في التنفيذ. كما أعدت أيضا ترتيب الفصل الثالث بالكامل، وهو من أكثر الفصول التي تغيرت في هذه النسخة، وقدمت فيه نماذج جديدة عملية لحسابات الأحمال وترتيبها زمنيا.
- 3- زاد الاهتمام في هذه النسخة أيضا بقراءة الـ Nameplates وكتالوجات الأجهزة، فاجتهدت ألا أترك جهاز دون التعريف به تفصيلا .
- 4- كما تم إعادة صياغة الكثير من المقاطع في كل الفصول، مع إضافة العديد من الصور والرسومات التوضيحية، بالإضافة بالطبع لتصحيح بعض الأخطاء التي نُبهت إليها من زملائي بحيث يمكن أن أقول أن هذه النسخة مختلفة بدرجة لا تقل عن 40% عن النسخ السابقة.
- 5- رغم أنى حذفت عشرات الصفحات من النسخ السابقة إلا أن عدد صفحات الكتاب إجمالا زادت بأكثر من 250 صفحة نتيجة الإضافات السابقة.

النسخة الورقية من الكتاب:

للأسف لا توجد نسخة مطبوعة من هذا الكتاب حتى الآن ، فقد وجدت طريقين للطباعة : الأول مكتبات تعرض سعرا معقولا لكن مستوى ردئ للطباعة ، أما الطريق الثاني فهى طباعة جيدة لكن بسعر مرتفع ، وفى هذه الحالة سيكون الكتاب الورقى غير متاح سوى للقادرين ، وهذا ما لا أقبله ، ومن هنا سيظل الكتاب متاحا على النت للجميع ، ومن أراد أن يطبع لنفسه نسخة ورقية فليفعل بالمستوى الذى يرضاه لنفسه فقط.

مع الإشارة إلى وجود بعض المكتبات للأسف تطبع الكتاب دون موافقة منى ودون مراجعة منى وهذا ما لا يليق بالمكتبات المحترمة.

هذا الكئاب

وقف پته تعسّالي

﴿ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَبَّنَا وَتُبُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ وَبُنَا وَالْكَوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾

قَا لَى رَيْرُوكُ لُلِيِّهِ صَلَى لِلْهَالِيَدِ اللَّهِ عَلَى لِلْهَالِيرِيلَمِ

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةِ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له.

أ . د محمود جيلان_ح

زهراء المعادي - 2019.

للتواصل مع المؤلف:

drgilany@gmail.com

شكرونقت رير

بالإضافة للزملاء الأفاضل الذين أثروا الكتاب بتعليقاتهم في النسختين السابقتين، فإني أتوجه بخالص الشكر لمن ساعد في خروج هذه النسخة الثالثة بهذه الصورة، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عصام أبو الذهب الأستاذ بهندسة القاهرة الذي راجع هذه النسخة بجميع فصولها. ومن الزملاء أيضا بهندسة القاهرة الذين قاموا بمراجعة العديد من فصول الكتاب: الأستاذة الدكتورة دعاء خليل ود طارق بغدادي.

وخالص الامتنان لاثنين من المهندسين النابهين في مجال الاستشارات الكهربية: م سامح أشرف أبو ساعد) الديار السعودية)، و م شادي صلاح (ECG)، وكلاهما كان لهما بصمة مميزة في تطوير هذه النسخة بتعليقاتهم القيمة على معظم فصول الكتاب.

وأخيرا ، فالشكر واجب لطلابي بهندسة القاهرة ، ولكل من ساهم بالتعليق أو الإضافة أو التصحيح في هذا الكتاب.



نقلا من مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب:

التصميمات و التركيبات الكهربائية علم له سمة مميزة ، حيث يحتاج من يشتغل في هذا المجال إلى أن يلم ليس فقط بمجموعة من قواعد و أسسس التصميمات ، و لكن الأهم من ذلك يحتاج إلى ممارسة عملية واسعة و متعددة المجالات ، فلا نبالغ إذا قلنا أن أكثر من 70% من مهارات هذا العلم تستمد من الواقع ومن الممارسة العملية. ومن هنا تكمن أهمية هذا الكتاب الذي وضعت فيه خلاصة سنوات طويلة من الخبرة العملية في سوق العمل بالإضافة الخبرة الأكاديمية التي هي الأساس في شرح القواعد الأساسية التي تحكم عمليات التصميم والتنفيذ على حد سواء. والهدف من هذا الكتاب أن يصل بالقارئ إلى مهارة تصميم شبكة كهربية بصورة متكاملة ، مع استيعاب الواقع العملي عند وضع هذه التصميمات وعند تنفيذها في الواقع .

لماذا هذا الكتاب

لا شك أن هذا الكتاب ليس الأول في مجاله ، فقد سبقه العديد من الكتابات في نفس هذا المجال ، لكن بعضها كان مبالغا مثلا في الحرص على استخدام المفردات العربية بشكل كبير ، فاستخدم من أجل ذلك مفردات غريبة تحتاج هي نفسها لترجمة ، حيث أنها ألفاظ غير مستعملة على الإطلاق في الواقع العملي ، وليس لها وجود سوى في الموسوعات اللغوية ، ومن ثم أضاع كثير من قيمة المعلومات الموجودة في الكتاب .

والبعض الآخر – مثل مجموعة الكتب الرائدة التي ألفها عدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية – تعتبر بالفعل كتب مميزة لكنها غطت عددا محدودا من مجالات التمديدات الكهربية ، كما أن كل كتاب منها كان يخدم مجالا واحدا فقط دون التطرق لدراسة تداخل هذه المجالات لتكوين منظومة متكاملة للتركيبات الكهربية ، وهو ما يحتاجه المهندس بشدة في الواقع العملي .

لكنى ومنذ أكثر من 25 عاما حين طالبا أحضر محاضرات أساتنتي بالكلية (أ.د ممدوح عبد العزيز - رحمه الله - وأ.د عصام أبو الذهب) ، كنت أستمتع بالشرح المميز والمعلومات الوفيرة في محاضراتهم

والتي كانت تتميز بربط الواقع العملي بالمعلومات النظرية ، وكنت أعجب وقتها من عدم توافر مراجع بالمكتبات تتبع هذا الأسلوب في ربط الدراسة النظرية بالعملية .

وبعد سنين طويلة لى فى مجالي التدريس بالجامعات ، والممارسة العملية فى سوق العمل أحسست بمدى الحاجة لكتاب يقدم على نفس الصورة التى تعلمتها وأنا طالب ، ثم مارستها فيما بعد فى حياتي العملية كأستاذ بالكلية ، وكاستشاري ، وكمشرف على تنفيذ العديد من المشروعات الكهربية الكبرى بمصر ، فكان هذا الكتاب الذى آمل أن يكون مميزا فى أسلوب عرضه وحجم ونوعية المعلومات التى يحتاجها الطالب فى دراسته ، و المهندس فى حياته العملية ، فيسد بذلك ثغرة فى مكتبة المهندس العربي.

لن هذا الكتاب

هذا الكتاب كتب أساساً لمهندسي الكهرباء العاملين في هذا لمجال ، و لطلاب أقسام الكهرباء سواء في الجامعة أو ما يعادله من التعليم التطبيقي والفني . ونظراً لأهمية الموضوع فقد روعي في أسلوب كتابته أن يكون مبسطاً من غير إخلال بعمق الدراسة ، كما أن كتابته باللغة العربية جعلته أيضاً مناسباً لقطاع عريض من الفنيين المتخصصين الباحثين عن فهم أساسيات ما يقومون به دون معوق من لغة أو تعقيد في الشرح.

وحتى يكون الكتاب ملائما لكل هذه الفئات فقد اشتمل فى كل باب على العديد من الأمثلة العملية المتدرجة فى المستوى ، فعلى سبيل المثال ، عند الحديث عن تصميم اللوحات العمومية قدمت أمثلة تبدأ من شقة صغيرة إلى عمارة فى إسكان متوسط وهكذا حتى وصلنا إلى برج إسكان فاخر.

وحيث أن العديد من مهندسي الكهرباء يعملون خلال سنوات عملهم فى أكثر من مكان وربما أكثر من دولة ، ومن هنا فأحب أن أشير لميزة جديدة فى هذا الكتاب وهى احتوائه على العديد من الأمثلة التطبيقية من أكثر من كود ، فهناك أمثلة من الكود المصيري ، وأخرى من الكود الكويتي – حيث أنى كنت قد عملت حوالى عشر سنوات بالكويت كأستاذ بكلية الدراسات التكنولوجية هناك – إضافة إلى بعض الأمثلة من الكود القياسى الأمربكى ، وهذا سيجعل المهندس غير متهيب للانتقال من عمل لآخر أو من دولة لأخرى.

لغة الكتاب

لغة الكتاب هى اللغة العربية ، لكن لا شك أن شيوع المصطلحات الإنجليزية جعلت كثير من العاملين فى المجال يستسهلون الترجمة العربية ، وهذا واقع يجب المجال يستسهلون الترجمة العربية ، وهذا واقع يجب الاعتراف به ، ولذ فقد استخدمت الترجمة العربية للمصطلحات الأجنبية فقط فى مواضع قليلة من الكتاب ،

والتزمت بذكر المصطلح باللغة الإنجليزية مباشرة - وبدون ترجمة - فى أغلب صفحات الكتاب ، و لا يخفى على أحد أن هذه الطريقة هى الطريقة المستخدمة فى كافة جامعاتنا : فالأستاذ يشرح كل شيء باللغة العربية عدا المصطلحات ، وهو الأسلوب المتبع فى هذا الكتاب.

فصول الكتاب.

الكتاب يبدأ بالفصل الأول الذي يعرض لأدوار كل طرف من الأطراف المشاركة في إنجاز مشروع كهربي ويعرض لملامح التنسيق بين التخصصات الهندسية المختلفة مع مهندس الكهرباء بالمشروع ، ويعرض أيضا للخطوات العامة في تصميم وتنفيذ الأعمال الكهربية . كما يتضمن الفصل تفاصيل المتطلبات الملازمة لتصميم وتنفيذ الأعمال الكهربية سواء المتطلبات المعمارية أو الميكانيكية ، أو غيرها. ويشتمل على شرح للمفردات والمصطلحات الشائعة في عالم المشروعات الكهربية من قبيل : مناقصة ، ممارسة ، خطاب ضمان ، مهندس استشاري ، كراسة الشروط والمواصفات ، مقاول الباطن ، إلخ.

وفى الفصل الثاني يتم التعرف على المواصفات العامة للمعدات الأساسية التي تتكون منها أي شبكة كهربية و هي أربعة مجموعات:

المجموعة الأولى وهى مجموعة الــــ Power Handling Equipment وتشمل لوحة الجهد المتوسط، والمحموعة الأولى وهى مجموعة السنانية التوزيع Distribution Boards بأنواعها المختلفة، و التي يلحق بها عنصربن آخربن هما الـ UPS والـ ATS .

أما المجموعة الثانية فتضم مجموعة نظم الـــ Wiring and Raceways وتشمل الكابلات والموصلات Cable () بأنواعها المختلفة مثل استخدام حوامل الكابلات (Trays والمتخدام الدالية والــ Raceways والمواسير (Bus Duct) واستخدام الــ الخ.

و في المجموعة الثالثة ندرس منظومة الحماية لشبكة التمديدات الكهربية من خلال دراسة أجهزة الــ CBs بأنواعها والفيوزات.

وأخيرا ، فتضــم المجموعة الرابعة مجموعة الأحمال ومعدات التحكم Contactors ، والمفاتيح بأنواعها Equipment مثل لمبات الإنارة والمحركات وأجهزة التكييف ، و الـــ Contactors ، والمفاتيح بأنواعها المختلفة (One-way, Two-way, Change-over , Cross-over switches) وغيرها ، بالإضـافة إلى مجموعات التيار الخفيف والتي تشـمل التلفونات وأجهزة الإنذار ضــد الحريق والإيريال

المركزي ، وغيرها. والفصــل الثاني يتحدث بالتفصــيل عن مواصــفات أغلب – و ليس كل – العناصــر السابقة في المجموعات الأربعة.

ثم نقدم في الفصل الثالث شرحا تفصيليا عن تقدير الأحمال المصاعد ، وطرق تخفيض الأحمال (إنارة ، تكييف ، إلخ) وكذلك تقدير أحمال أنظمة الحركة مثل المصاعد ، وطرق تخفيض الأحمال التعاقدية باستخدام تحسين معامل القدرة ، وذلك كله تمهيدا لشرح مبادئ تصميم الدوائر الفرعية الخاصة بمختلف أنواع الأحمال في الفصل الرابع ، والذي نقدم في الجزء الأول منه شرحا تفصيليا لتصميم كافة أنواع الأحمال في الفصل الرابع ، والذي نقدم في الجزء الأول منه شرحا تفصيليا المريكي الأمريكي المواصفات الفرعية ، باستخدام عدة أشكال من المواصفات القياسية مثل الكود القياسي الأمريكي المواصفات المصرية و الكويتية والسعودية.

على أن المهندس يحتاج بشدة إلى التمكن من بعض أدوات التصميم المتقدمة من أجل اختبار صحة التصميم ومراجعة القيم المختارة في المراحل السابقة مثل:

- طرق مراجعة التحمل الحراري للكابلات.
- طرق حساب الهبوط في الجهد Voltage Drop و التأكد من عدم تجاوز قيمته للقيم المحددة بالمواصفات .
- طرق حساب تيارات القصر Short Circuit و التأكد من تحمل عناصر الشبكة الكهربية كالكابلات الـ CBS لهذه القيم العالية من التيارات خلال لحظات الأعطال إن حدثت.

ونعرض لهذه الأدوات الثلاثة تفصيلا في الجزء الثاني من الفصل الرابع.

وعند هذه المرحلة يكون القارئ قد صار قادرا على تصميم ما يعرف بلوحات التوزيع الفرعية والتي نشرحها في بداية الفصل الخامس. وحيث أن أغلب المشاريع تشتمل على عدد كبير من هذه اللوحات الفرعية ومن ثم فإن القارئ سيحتاج لدراسة الجزء الأخير من الفصل الخامس الخاص بتصميم لوحات التوزيع العمومية وشبكات التوزيع . وهذا الفصل يشتمل أيضا على عدة أمثلة عملية تطبيقية تبدأ بتصميم لوحات عمارة للإسكان المتوسط ، ثم نتدرج حتى نصل إلى تصميم لوحات برج سكنى فاخر . ونختم الفصل بدراسة تغذية مصنع كبير ، حيث التركيز يكون أكثر على مرحلة Medium Voltage دون الدخول في تفاصيل الأحمال الصغيرة بالمصنع (الجهد المنخفض).

وقد أضفت بعد ذلك الفصل السادس لتصميم شبكات الأرضي بالمباني السكنية ، حيث نتعرض في هذا الفصل للعديد من النقاط الهامة المتعلقة بموضوع التأريض من قبيل تأثير التيار على جسم الإنسان ومكونات نظام الأرضي ، والأشكال المنوعة لتنفيذ شبكة الأرضي ، وطريقة توزيع الجهد الناشئ عن مرور التيار بالأرض ، وهو مدخلنا للتعرف على مصطلحات جهد الخطوة ، وجهد اللمس ، ونختم الفصل بالحديث عن نظم التأريض المختلفة (TN-C-S, TN-S, TT, IT, TN-C) عند المستهلك ، وأيضا عند مصادر التغذية ، ومميزات كل نظام منهم وطرق قياس مقاومة الأرضي.

وخصص الفصل السابع لحسابات وتصميمات الإنارة ، وفيه ندرس المتطلبات اللازمة لدراسة علم الإضاءة والكميات والمصطلحات الأساسية في هذا العلم ، وندرس فيه أيضا العديد من سمات وخصائص وحدات الإنارة المختلفة ، ونقدم نماذج لحسابات الاستضاءة بطرق مختلفة متضمنة العديد من الأمثلة ، ونعرض كذلك للمشاكل العملية في هذا المجال. ونختم الفصل بالحديث عن إضاءة الشوارع وبعض المتطلبات العملية فيها.

و الفصل الثامن والأخير بالكتاب يعرض لبعض تفاصيل عمليات اختبار واستلام الأعمال الكهربية بعد انتهاء التنفيذ.

الفضياف الأول

والمستهدية الم

1

الفصل الأول

الأعمال الكهربية الاستشارية والتنفيذية Electrical Works

تصــميم منظومة الأعمال الكهربية في أي مبنى يعتبر جزءا من عمليات التصــميم المتكاملة في المبنى، والتي تبدأ بالتصميمات المعمارية، ثم تتابع الأعمال مثل الأعمال الإنشائية (أساسات و هيكل خرساني و حوائط، إلخ) ، والأعمال الصــحية (الصــرف الصــحي ومضــخات المياه إلخ) ، والأعمال الميكانيكية (التكييف، والتهوية، والمصــاعد، وشــبكة الحريق إلخ) ، وأعمال التيار الخفيف (التليفونات، والتافزيون المركزي، و نظام الاستدعاء الآلي، إلخ) ، وأعمال التشطيبات الداخلية و الخارجية، وغيرها.

ومعظم هذه الأعمال تتطلب تغذية كهربية بمتطلبات معينة، ومن ثم فالأعمال الكهربية هي أكثر الأعمال تداخلا مع الأعمال الأخرى، ومن هنا تبرز أهمية دراسة التصميمات الكهربية بعناية فائقة، لأنها ستؤثر على كافة الأعمال الأخرى بالمبنى.

الأطراف المشاركة فى المشروع الكهربي $1\!-\!1$

في هذا الجزء سنعرض دورة مشروع كهربي من خلال دراسة العلاقة بين أربعة أطراف:

- 1- المالك (مالك المشروع).
- 2- الاستشاري (مكتب الإشراف الهندسي).
- 3- المقاول (شركة المقاولات التي تقوم بتنفيذ الأعمال ويندرج معها الموردين).

14

4- المشرف على تنفيذ أعمال الكهرباء (وهم فئات متعددة منهم مسئولي الاختبارات والتشغيل والأمان الخ).

1-1-1 المالك

المالك هو نقطة البدء في أي مشروع، وهو قد يكون فردا أو شركة أو غير ذلك، هو الذي يحدد طبيعة المبنى واستخداماته، فعند تصميم برج مثلا يحدد المالك كم من الأدوار يريد أن يجعله أدوارا تجارية، وكم منها سكنية أو إدارية. وعليه ستختلف التصميمات المعمارية والحسابات الكهربية وغيرها بناء على طلبات المالك. وعلاقة المالك تكون مباشرة ووثيقة مع المهندس المعماري وكذلك مهندس الديكور، أما مهندس الكهرباء فعلاقته بالمالك أقل من حيث شدة الارتباط، اللهم إلا إذا كان للمالك متطلبات فنية خاصة بتوزيعات الإنارة أو نوع وحدات الإنارة وطرق التحكم فيها.

1-1-2 الاستشاري

يقوم المهندس الاستشاري للأعمال الكهربية بوضع التصميمات الكهربية للمشروع، وإعداد مخططات التنفيذ، ومواصفات عمليات التنفيذ. وفي أغلب المشاريع يكون الاستشاري هو المشرف على التنفيذ أيضا، وهذا أفضل من ناحية أنه الأعلم بالتصميم ومتطلباته، لكن البعض قد يفضل أن يكون المشرف على التنفيذ جهة أخرى لضمان حسن المراجعة ومتابعة أي أخطاء قد تكون موجودة في تصميم الاستشاري. وأهم جزء في دور الاستشاري أن يراعي الدقة المتناهية في توصيف الأعمال حتى إذا – لا قدر الله – حدث خلاف بين الأطراف تكون هذه المواصفات حكما أمينا بين الخصوم.

1-1-3 المقاول (الشركة المنفذة)

والشركة المنفذة أو شركة المقاولات تتكون أساسا من مجموعة من المهندسين، يشرفون على مجموعة من الفنيين، ودورها هو تنفيذ الأعمال الواردة في مخططات المشروع التي أعدها الاستشاري بالمواصفات المحددة. وغالبا في المشروعات الكبيرة تكون هناك شركة رئيسية تنفذ المشروع، وفي كثير من الأحيان تقوم هذه الشركة الأم بتنفيذ الأعمال من خلال بعض مقاولي الباطن Sub-Contractors (شركات أصغر)، حيث تكون كل واحدة من هذه الشركات الصغيرة مختصة بتنفيذ جزء من المشروع الكبير لضمان سرعة الإنجاز. وعموما فإن من أهم مسؤوليات المقاول ما يلي:

- . الالتزام التام بقواعد الأمان Electric Safety أثناء تنفيذ الأعمال -1
- 2- يجب أن تخضع جميع أعمال التركيبات الكهربية التي ينفذها المقاول للتجارب واختبارات التشغيل والأداء والسلامة اللازمة لتأكيد صلاحيتها وكفاءتها ومطابقتها للمواصفات.
- 3- جميع التجارب والاختبارات التي يتم إجراؤها تكون على نفقة المقاول وتجرى بواسطة عمالة أو مقاولي الباطن له ومعداته وبأجهزة قياس تم معايرتها Calibrated حديثاً يقدمها المقاول طبقاً لطلب المهندس.
- 4- يجب أن يقوم المقاول بتوريد كافة المهمات والأدوات والمعدات والأجهزة الكهربية اللازمة لعمالة أثناء تنفيذ أعمال الإنارة والكشافات ولوحات التوزيع وكابلات التغذية وخلافه، ويمنع منعاً باتاً أن يقوم المقاول ولو بصافة مؤقتة باستخدام أي من المهمات والأدوات والمعدات والأجهزة الكهربية الموردة بغرض التركيب في جزء معين من أجزاء المشروع.
- 5- على المقاول أن يزيل من الموقع جميع المنشـــآت المؤقتة والأعمال المؤقتة من كل نوع مع نقل المخلفات الخاصـــة إلى المقالب العمومية وأن يرمم كل التلفيات في أعمال الدهانات والناتجة عن التركيبات وذلك فور الانتهاء من أعمال التعاقد.
- 6- عمل لوحات تنفيذية Shop Drawings والتي يجب أن يراعى فيها بدقة التنسيق مع التخصصات الأخرى. وعلى المقاول تقديم رسومات التنفيذ موضحاً عليها أبعاد تنفيذ وطريقة تثبيت وتركيب الأعمال وكذلك مسارات الكابلات والتمديدات الكهربية قبل البدء في التنفيذ. وتشمل الرسومات التنفيذية ما يلي:
 - مسارات المواسير وأنواعها وطريقة تثبيتها.
 - عدد الكابلات / الأسلاك ومقاطعها داخل كل من المواسير.
 - أبعاد تثبيت المخارج (Socket) من المحاور.
- قطاعات جميع المهمات، سعات المفاتيح، تيار القصر Short Circuit Current عند نقاط التغذية المختلفة.

- أماكن الصواعد وعددها وأقطارها والمسافات البينية وطريقة التركيب والتثبيت، وأسلوب الحماية من الحربق للصواعد أو الحد من انتشاره.
- أماكن اللوحات الفرعية والعمومية وأبعادها وطريقة تثبيتها ودخول وخروج الكابلات / الأسلك الله ومن اللوحات.
 - كل التفاصيل اللازمة لبيان تركيب أو تثبيت جزء معين من المنظومة.
 - رسم/ رسومات لتوضيح العلاقات بين الأعمال المختلفة.
- 7- وبعد تقديم هذه الرسومات التنفيذية يقوم المشرف على التنفيذ بدراستها ثم اعتمادها، وتعاد نسخة منها للمقاول مكتوب عليها إحدى العبارات التالية:
- "تعتمد" (Approved)، ويجب على المقاول توريد وتركيب وتنفيذ التوصيلات والمعدات والمعدات التي تم اعتمادها بموجب هذه العبارة.
- "تعتمد طبقاً للملاحظات "(Approved as Noted)، ويجب على المقاول توريد وتركيب كل ما يلزم لتنفيذ الملاحظات المشروطة في الاعتماد.
- "تعدل / ترفض ويعاد تقديمها" (Revise and Resubmit)، وفي هذه الحالة لا يكون للمقاول
 الحق في التوريد أو التركيب أو التنفيذ.

وفي بعض المكاتب يستخدم مصطلح Code-C ، Code-B ، Code-A للحالات الثلاثة السابقة.

8- إعداد لوحات الـ As-Built، وهى اللوحات النهائية بعد إتمام تنفيذ المشروع، وهى غاية فى الأهمية لأن الواقع العملي يؤكد أن حجم التغييرات على مواضع المعدات ومسارات الكابلات الواردة في اللوحات التصميمية والتنفيذية يمكن أن يكون كبيرا نتيجة ظروف العمل، ومن ثم يجب أن يكون لدينا لوحات نهائية للأعمال الكهربية تكون هى المرجع الوحيد للمهندس المشرف على صليانة المبنى فيما بعد.

1-1-4 المشرف على التنفيذ

المشرف على التنفيذ هو أيضا أحد المهندسين، وسواء كان هذا المشرف هو الاستشاري نفسه أو كان مهندسا من قبل المالك فسوف تكون من مسؤولياته:

- 👃 مراجعة البرنامج الزمني لتوريد المهمات اللازمة.
- ♣ مراجعة البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال الكهربية مع مراعاة التنسيق مع الأعمال الأخرى (إنشائية معمارية ميكانيكية صحية تكييف هواء) بحيث تتم جميع الأعمال على أكمل وجه وفي خلال الزمن المحدد لكل من هذه الأعمال.
 - 井 التأكد من قيام المقاول بتجهيز مخزن مناسب للمهمات.
- ♣ التأكد من قيام المقاول بتحقيق اشتراطات الأمن الصناعي Industrial Safety بما في ذلك توفير تسهيلات الإسعافات الأولية.
- ♣ اعتماد العينات المقدمة للمواد والمهمات التي سيجرى توريدها Material Submittal Approval، مع الحفاظ على هذه العينات إلى أن تنتهى جميع الأعمال، فمن المشاكل المشهورة أن يتقدم المقاول بعينة من الكابلات مثلاً ثم ينفذ بنوعية أخرى، فإذا كان من الصعب على مهندس الإشراف الاحتفاظ بالعينة لكبر حجم الجهاز مثلا فعلى الأقل يجب أن يطلب من المقاول أن يتقدم بكتالوجات الأجهزة التي سيوردها قبل أن يبدأ في التوريد، وأن يأخذ موافقة المشرف والاستشاري عليها كتابة.
- لله مراجعة المواد والمهمات الموردة من حيث مطابقتها للمواصفات وللعينات السابق تقديمها ولا يسمح بتوريد غير المطابق منها.
 - ♣ التأكد من وجود الكتالوجات الفنية لكل المهمات والأجهزة الموردة.
- ♣ التأكد من وجود شهادات اختبار الطراز (Type test) أو شهادات الاختبارات التي أجريت على المهمات في المصنع قبل التوريد (Routine test).
 - التأكد من وجود واعتماد جميع الرسومات التنفيذية (Shop drawings).
 - ♣ الإشراف على الاختبارات Testing اللازمة عند استلام الأعمال من المقاولين في نهاية المشروع.

- ♣ متابعة الحصول على اعتماد أي تعديلات تجرى على الرسومات التنفيذية أثناء التنفيذ.
 - 🖊 التأكد من وجود قوائم تعليمات التشغيل والصيانة للمهمات التي سيتم تركيبها.
- ◄ التأكد من إجراء التدريب الملائم لطاقم التشغيل بواسطة المقاول أو الشركات الموردة للمهمات.
- ♣ التأكد من وجود قوائم بقطع الغيار المطلوبة لضمان التشغيل الجيد لمدة خمسة سنوات بعد سنة الضمان طبقاً للوارد في العطاء المقبول.
 - ♣ التأكد من إعداد رسومات الحفظ النهائية As-Built ومطابقتها بما تم تنفيذه.

ونشير هذا إلى أن الاتحالة الدولي للمهندسين الاستشاريين الاستشاريين الاستشاريين الاستشاريين المهندسين الاستشاريين الاستشاريين المالك المخصوب المعقود المعقود المعقود المعقود المعقود المعقود المالك المشارع، واشتهرت هذه النماذج حسب ألوانها، فالكتاب الأحمر يمثل نموذجا للعقد بين المالك والمقاول في الأعمال الإنشائية، أما الكتاب الأصفر فيعطى نموذجا لعقد الأعمال الكهربية والميكانيكية.

مع ملاحظة أن لدينا مشرف على العمالة الفنية داخل الموقع وهو من يسمى "الفورمان"، وهو رئيس العمال وغالبا يكون التواصل مباشرا بين المهندس المشرف على التنفيذ وبين الفورمان، ثم ينقل الفورمان تعليمات المهندس بأسلوبه وطريقته إلى بقية العمالة الفنية.

1-1-1 دورة ميلاد المشروع Project Life Cycle

نشير في نهاية هذا الجزء إلى أن الــ Project Life Cycle تنقسم إلى عدة مراحل، وفي كل مرحلة منها هناك أدوار لكل طرف من الأطراف الأربعة السابقين. والمراحل هي:

1- مرحلة ما قبل التصميم: وهذه المرحلة يشترك فيها المالك والاستشاري فقط، حيث يكون دور المالك هو تحديد الـــــ SOW، Scope of Work الخاص بالاستشاري. ويكون دور الاستشاري هو عمل الدراسات المبدئية للمشروع بناء على الـ SOW.

وتبدأ أول مهام الاستشاري في هذه المرحلة بعمل ما يسمى Feasibility Studies، فيقوم كل قسم داخل المكتب الاستشاري بعمل الدراسات المبدئية فيما يخصه بناء على لوحات المعماري المبدئية (قابلة للتعديل بعد ذلك).

على سبيل المثال يقدم قسم الكهرباء بالمكتب دراسة عن المبادئ التي سيرتكز عليها التصميم وهي التي تسمى بالــ Conceptual Design، من قبيل أسلوب التغذية الرئيسية، هل سيعتمد على موزع خاص متصل مباشرة بالمحطة؟، هل سيكتفى بالربط بالشبكة عن طريق RMU؟، ما هي نسبة التوليد الاحتياطي التي ستستخدم؟، ما هي مواصفات الــ Bulk Equipment أي المعدات الرئيسية ؟، ما هو الأسلوب الذي سيعتمده من أساليب نظم الإضاءة (بصفة عامة)؟، إلخ.

ويقدم قسم التكييف رأيه في الأسلوب الأمثل لمنظومة التكييف وهل سيستخدم وحدات منفصلة؟ أم سيستخدم تكييف مركزي؟، إلخ. وبناء على هذه الدراسات يمكن أن يكون هناك تعديلات معمارية، ولذا فالعبء الأكبر في هذه المرحلة يقع على المهندس المعماري.

2- مرحلة التصميم: هذه المرحلة خاصة بالاستشاري فقط، والمنتج النهائي لها هو مجموعة اللوحات التصميمية، وجداول حصر الكميات، والمواصفات النهائية، والتقدير النهائي للتكلفة. و يمكن تقسيم مرحلة التصميم لعدد من المراحل كالتالى:

- مرحلة التصميم المبدئي Conceptual Design

خلال هذه المرحلة يقوم مهندس الاستشاري (المصمم) بإعداد الحسابات التقديرية للقدرة المطلوبة لتغذية الأحمال (Total Demand Load) للمشروع، و كذلك تحديد مساحات الغرف الخدمية (غرف الكهرباء) المطلوبة من قسم المعماري، و إعداد تقرير تصميم مبدئي للمشروع Basics of Design Report. وفي نهاية هذا الفصل نموذج كامل للـ Conceptual Design الخاص بإحدى المدن الجديدة.

وتمثل هذه المرحلة نسبة 30% من أعمال التصميم، حيث يقوم الاستشاري بالبدء في إعداد الحسابات الخاصة بالإضاءة و البدء في إعداد الرسومات الخاصة بمسارات الكابلات دون حسابات، و كذلك أعمال القوى (برايز و خلافه) بالتنسيق مع قسم التصميم الداخلي، و لكن لا تشهد هذه المرحلة أي تنسيق مع باقي أقسام الإلكتروميكانيك Electro Mechanical إلا فيما يؤثر على الأعمال الإنشائية و المعمارية و رسومات الإنارة بدون Wiring.

- مرحلة التصميم التفصيلي Detailed Design

هذه المرحلة يتم فيها إنهاء جميع الحسابات و إعداد الرسومات بشكل كامل.

- مرحلة إنهاء التصميم Tender Design

خلال هذه المرحلة يتم الأخذ في الاعتبار أي تعليقات أو متطلبات خاصة بالتصميمات، وأي تعارضات مع الأقسام الأخرى، ويتم فيها إعداد جداول حصر الكميات بشكل نهائي، وكتابة المواصفات النهائية للمشروع.

جدير بالذكر أن الشكل السابق شرحه لمراحل خطوات التصميم هو الشكل التقليدي داخل المكاتب الاستشارية و لكن نتيجة ظهور ما يعرف باسم مشاريع Fast Track فتم تعديل هذه المراحل إلى مرحلتين و هما مرحلة التصميم للإنشاء Conceptual Design ومرحلة التصميم للإنشاء Construction.

- 3- مرحلة طرح المشروع للتنفيذ Bidding: وهنا يعود الطرفان: المالك والاستشاري مرة أخرى ليقررا بناء على العروض المالية والفنية من سينفذ المشروع.
- 4- مرحلة الإنشاء Construction: وهنا يبدأ ظهور الطرف الثالث وهو المقاول الذي سيقدم الرسومات التنفيذية للاستشاري للاعتماد قبل التنفيذ، ويقدم أيضا مواصفات تفصيلية للمواد التي سيستخدمها للاعتماد قبل الشراء. وبظهر أيضا في هذه المرحلة دور المشرف على التنفيذ.

ثم المراحل الثلاثة التالية تتم بعد الانتهاء التام من التنفيذ، والشركة المنفذة (المقاول) هو العنصر الأساسي في هذه المراحل.

- 5- مرحلة الاختبار
- 6- مرحلة التشغيل
- 7- مرحلة الصيانة.

التنسيق بين التخصصات المختلفة 2 – 2

يعتبر التنسيق بين مهندس الكهرباء المشرف على التنفيذ وبين التخصصات الهندسية الأخرى من الأدوار الهامة التي يجب أن تراعى في أي مشروع.

1-2-1 التنسيق مع المعماري

يجب على مهندس تنفيذ الأعمال الكهربية أن يقوم بالتنسيق مع المهندس المعماري من أجل تحديد المساحات أو الأماكن اللازمة لوضع المعدات الكهربية بالمبنى. ورغم أن المعدات الكهربية عموما لا تشغل حيزا كبيرا مقارنة بالمعدات الميكانيكية إلا أنها تحتاج على الأقل في المباني الكبيرة إلى تحديد أماكن بعض عناصر هامة، منها:

- 1. حجرة المحولات: فإذا كان حمل المبنى يتجاوز حمله 500kVA (قد يتغير هذا الرقم من دولة لأخرى) فهناك إلزام من وزارة الكهرباء للمالك بتوفير حجرة خاصة يوضع بها المحول الرئيسي للمبنى والذى سيرتبط بالشبكة العمومية للمدينة، ويجب أن يكون الدخول والخروج من هذه الحجرة ميسرا لرجال وزارة الكهرباء من خلال باب خارجي للمبنى وليس من باب داخلي. ويجب أن يكون ارتفاع حجرة المحولات الجافة dry transformers لا يقل عن نصف متر فوق أعلى نقطة في المحول كحد أدنى، كما يجب إضافة ممر عرضه 75 سم على الأقل من جميع الجوانب. وتزود حجرة المحولات الجافة بفتحتين للتهوية إحداهما سفلية والأخرى علوية في حائطين متقابلين. وإذا كان المحول من النوع الزيتي Oil Transformer فيجب إضافة حفرة تجميع للزيت أسفل المحول بعمق لا يقل عن 60 سم، ويركب المحول على قاعدة خرسانية أو قضبان فولاذية مرفوعة عن الأرض. (راجع مواصفات مؤسسة الكهرباء في بلدك قبل تطبيق هذه الأرقام).
- 2. حجرة مولدات الديزل Diesel Generators: وتتوقف مساحتها على حجم أحمال الطوارئ Emergency Loads بالمبنى، مع ملاحظة أنه تصدر عن هذه المولدات أصوات عالية عند التشغيل، فيجب مراعاة ذلك عند اختيار مكانها، وأحيانا يطلب المالك أن تكون جدرانها عازلة للصوت. وتتميز حجرة المولد بارتفاع سقفها في حدود تتراوح بين 3 و 5 متر حسب حجم المولد، حيث نحتاج أحيانا لتركيب ونش Winch لتركيب المولد أو لنقله للصيانة. مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب الرجوع لكتالوج الشركة المصنعة لمعرفة الأبعاد المناسبة لحجرة المولد.
- 3. حجرة اللوحات العمومية: وتحتوى على اللوحات الرئيسية لشبكة التوزيع الخاصة بالمبنى. وبالطبع ستتوقف مساحة كل حجرة من هذه الحجرات الثلاثة على حجم الأحمال الكهربية بالمبنى.

- 4. مستازمات الأمن والسلامة، وذلك حسب ارتفاع المبنى ونوعية الإشغال، وقد تتضمن ضرورة وجود مضخة للحريق Fire Pump، ومولد ديزل منفصل أيضا.
- 5. ويجب أيضا التنسيق مع المهندس المعماري لتحديد أماكن اللوحات الفرعية والتي لا يصلح مثلا تعليقها في الطرقات حتى لا تصبح في مجال العبث بل يجب تهيئة مكان مناسب لها يكون في وسطا بين الأحمال قدر المستطاع لتقليل مسافات تمديد الكابلات، فيمكن مثلا أن يقوم المعماري بعمل فراغات صغيرة لها في الطرقات، وهذا كله بالتنسيق مع المعماري.
- 6. من الأماكن المطلوب أيضا تحديدها حجرة معدات التيار الخفيف Light Current، وهذه أصبحت متطلب في جميع المباني الحديثة، وقد تكون حجرة واحدة أو أكثر حسب حجم الأعمال التي تنفذ في مجال التيار الخفيف. والمجمع كتابي الخامس " المرجع في أعمال التيار الخفيف".

ونشير هنا إلى مشاكل عديدة تنجم عن إهمال مهندس الكهرباء في تحديد هذه الأماكن بوضوح، فقد يظن مهندس الكهرباء أن المهندس المعماري لابد أنه سيأخذ ذلك في اعتباره. وقد يراعي المعماري بالفعل هذه الأشياء لكنه قد لا يقدرها بالصورة الصحيحة، فمثلا قد يترك حجرة صغيرة في مكان يصعب الوصول إليه للمهمات الكهربية كلها (اللوحات والمولدات والمحولات، إلخ)، وربما يخصص مساحة كبيرة لكنها لا تتفق مع متطلبات شركة الكهرباء التي تشترط مثلا في غرفة المحولات أن تكون ذات مساحة محددة وأن تكون هناك فراغات محددة الأبعاد حول المحول بعد وضعه بالغرفة، إضافة إلى شرط هام وهو سهولة الوصول إلى الغرفة في أي وقت دون معوقات. ومن هنا تظهر المشاكل حين يعترض مهندس الكهرباء التابع للحي على هذه المساحة وبرفض التوقيع على لوحات المبني.

ومن المهم كذلك للمصمم أن يحدد بالتنسيق مع المهندس المعماري أماكن لوحات التوزيع ليتحدد بناء عليه مسار الخطوط الرئيسية والفرعية للدوائر الكهربية في المبنى. وهل هي خارجية فوق حوامل للكابلات Cable Trays مثلا، أم مدفونة بالحائط، أم تحت الأرض. ويمكن للمهندس المعماري أن يتدخل لتغير مسار بعض هذه الكابلات إذا كانت ستؤثر على الوظيفة المعمارية للمبنى وتشوه صورته، وفي هذه الحالة يكون مهندس الكهرباء ملزما بإيجاد البديل.

وليس ببعيد أنه يحتاج أيضا للتنسيق مع مهندس الديكور حتى لا يضطر لإعادة تنفيذ بعض الأعمال الكهربية (مثل أماكن البرايز واللمبات) التى قد تتعارض مع طريقة توزيع الأثاث فى الفيلات أو توزيع المكاتب فى المبانى الإدارية الهامة.

1-2-2 التنسيق مع مهندس الميكانيكا

أكثر تعامل مهندسي الكهرباء في المشروعات يكون مع تخصصين من تخصصات الميكانيكا، وهما: مهندس الستكييف وهو أحد أعضاء قسم السلط المسلط المهندس السلط وهو أحد أعضاء قسم السلط ومهندس الميكانيكا ضروري جدا السيما ومهندس المسرف ومكافحة الحريق. وتنسيق مهندس الكهرباء مع مهندس الميكانيكا ضروري جدا الاسيما في مرحلة التنفيذ حتى الا تتعارض أماكن المعدات الكهربية مع الميكانيكية، ومن أشهر نقاط التعارض مثلا تداخل السلط Cable Tray مع السلط المعدات التكييف، وكذلك تعارض أماكن اللمبات مع مخارج إطفاء الحريق (Sprinklers) ، وكذلك تتعارض فتحات التكييف مع كشافات الإنارة الكبيرة إلخ.

وكثيرا ما رأينا العديد من المشاكل من قبيل وضع مخرج إطفاء حريق (Sprinkler) مباشرة فوق كشاف فلورسنت Fluorescent متدلى من السقف، مما يعوق عملية توزيع المياه عند إطفاء الحريق، وبالطبع فقد حدث هذا بسبب سوء التنسيق بين مهندس الميكانيكا ومهندس الكهرباء.

وربما فى بعض الأحيان تبدأ الأعمال الميكانيكية قبل الكهربية فنشاهد مثلا الـ Ducts الخاصة بالتكييف وقد سدت كل الفراغ المتاح فى الممرات قبل أن يتمكن مقاول الكهرباء من تمديد مواسير الكهرباء الخاصة به، مما يترتب عليه فك أعمال التكييف، وإعادتها مرة أخرى بعد تمديد مواسير الكهرباء، إلى غير ذلك من المشاكل الناجمة من عدم التنسيق بين التخصصات المختلفة.

يراعى فى التنسيق أن الأولوية تكون لمهندس الكهرباء فى توزيع الإضاءة أولا، ثم مهندس التكييف، ثم مهندس مكافحة الحريق، وأخيرا مهندس التيار الخفيف.

1-2-3 التنسيق مع مهندس الإنشاءات

ويحتاج مهندس الكهرباء (لاسيما المصمم) للتنسيق مع مهندس الإنشاءات المدنية في حدود ضيقة، على سبيل المثال لا بد لمهندس الكهرباء أن يحدد بدقة أماكن المعدات الكهربية ذات الأوزان الثقيلة التي سيتم وضعها في أدوار عليا، حتى يمكن لمهندس الإنشاءات أن يأخذها في اعتباره عند تصميم سمك البلاطة

الخرسانية للأسقف الحاملة لهذه المعدات. وحتى المعدات التى توضع فى الدور الأرضي فإنها قد تحتاج لمواصفات خاصة لأرضيتها، على سبيل المثال أرضية غرفة المحولات الكبيرة والتي تحتاج لكمرات خرسانية متناسبة مع أبعاد المحول، وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق مع المهندس المدنى بالمشروع.

ونشير أيضا لنقطة هامة، وهي أنه في حالة الأبراج العالية (100 دور مثلا) ففي بعض الأحيان توضع محطة لمحولات التوزيع Distribution Transformersوريبة من منتصف المبنى لتغذية النصف العلوى من المبنى، وأحيانا في الأبراج العالية توضع محولات التوزيع في الدور الأخير لتركز أحمال التكييف في هذا الدور، وفي هذه الحالة على مهندس الإنشاءات أن يراعي أن بلاطة الخرسانة في هذا الدور ستكون غير عادية لأنها تحمل حملا زائدا هو وزن محولات التوزيع.

ومن المعلومات التي يحتاجها أيضا مهندس الإنشاءات من مهندس الكهرباء مسارات الــــــــ trenches الخاصة بالمؤلد داخل الـــــــــــ Substation الخاصة بالمشروع، على سبيل المثال مسارات كابلات الجهد المتوسط. وكذلك سيحتاج الإنشائي لمواصفات مولد الديزل Data sheet ليقوم بأخذ الـــــــ trenches الخاصة بمواسير الوقود في الاعتبار. لاحظ أن عدم معرفة الإنشائي بهذه المعلومات سيترتب عليه ربما تكسير في الكمرات الخرسانية بعد ذلك للسماح بدخول هذه المواسير والكابلات إلى غرفة المولد.

يراعى التنسيق مع مهندس الإنشائي لتحديد مسارات دخول الكابلات المغذية للمبنى، خصوصا في المباني التى تغذى من محولات بجانب المبنى outdoor substation، لأنه في هذه الحالة قد يلزم التحكم في منسوب الأساسات الخرسانية أو عمل هبوط في الخرسانة Depressed slab لعدم تعارضها مع دخول الكابلات.

كما ستحتاج لتنسيق وضع أماكن خزانات المياه الخاصة بالشرب أو الخاصة بالحريق وحجم الطلمبات الخاصة بها، كما سيتضح تفصيلا في الفصل الثالث.

المتطلبات العامة للتصميمات الكهربية 3 – 1

و المقصود بالمتطلبات العامة للتصميمات الكهربية هي مجموعة المعلومات الخاصة بالمبنى المراد تصميم شبكة كهربية له، والتي يحتاجها مهندس الكهرباء قبل بدء العمل من أجل الوصول لتصميم ذو كفاءة عالية. وهذه المتطلبات تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

- 1. إما معلومات مطلوبة لقسم الكهرباء (خاصة من قسمي عمارة وميكانيكا).
- 2. وإما معلومات مطلوبة من قسم الكهرباء لهذه الأقسام وغيرها، وخاصة قسم الإنشاءات.
 - 3. أو معلومات فنية كهربية بحتة وعليهم أن يحسموها بأنفسهم دون الرجوع لأحد.

1-3-1 المتطلبات المعمارية

أ. طبيعة المبنى

أولى المعلومات الأولية المهمة التى يحتاجها المصمم هى طبيعة استخدام المبنى، حيث أن شبكة التوزيع الكهربية تختلف من مبنى لآخر، فالشبكة الكهربية لمدرسة تختلف عن الشبكة الكهربية فى مجمع تجارى أو مستشفى أو سكن خاص أو مصنع وهكذا. ولذلك يحتاج مصم الشبكة الكهربية إلى كم من المعلومات المرتبطة بطبيعة المبنى من أهمها:

- 1. معلومات تفصيلية عن طبيعة استخدام كل مساحة من مساحات المبنى.
- 2. أماكن المعدات التي ستستخدم بالمبني، حيث يحتاج المصمم الكهربي إلى التنسيق مع المهندس المعماري (وأحيانا مع مهندس الميكانيكا أيضا) من أجل تحديد أماكن هذه المعدات لأن ذلك سيؤثر على اختيارات مهندس الكهرباء.
- 3. من المهم أيضا تحديد طبيعة بيئة المبنى Building Environment، و هل المبنى مكيف أم لا و هل توجد تدفئة في الشتاء أم لا.

- 4. طبيعة التشطيب Finishing، و هل هو مبنى فاخر أم متوسط مثلا، حيث سيؤثر هذا الخيار على العديد من اختيارات المصمم الكهربي.
 - 5. تحديد شدة الإضاءة في كل مساحة، وعدد نقاط الإنارة، و المخارج العامة الخ.
- تحديد التوقعات المستقبلية لأي توسعات بالمبنى سواء من ناحية المباني أو المعدات، حيث يساعد كل ذلك في تحديد الأحمال. و يمكن القول بأن المهندس الكهربي هو أكثر المهندسين احتياجا للمعلومات الخاصة بالتوسعات المستقبلية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن عمر أي مبنى قد يصل إلى 100 سنة بينما الأعمال الكهربية تتجدد بالمبنى ربما كل 20: 30 سنة. و بصفة عامة فالمصمم يضع في اعتباره نسبة توسعات لا تقل عن 25%. بمعنى آخر فان التحديد الدقيق لطبيعة استخدام المبنى سيؤثر على كافة أعمال التصميمات الكهربية.

وكما تلاحظ فمعظم هذه المعلومات السابقة هي معلومات تبادلية أي يحتاجها كل طرف من الآخر (المعماري والكهربي) وتؤثر في عمل كل منهما.

ب. المخططات المعمارية

ويحتاج المصمم بعد ذلك إلى الحصول على المخططات المعمارية للمبنى المراد تصميم شبكة كهربية له، فمن خلال هذه المخططات تتوفر الكثير من المعلومات من أجل تحديد هيكلية الشبكة الكهربية، فمن خلال هذه المخططات المعمارية يمكن تحديد مسار الكابلات وأماكن المعدات الكهربية المختلفة، و تحديد أماكن لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية في المبنى إلخ.

و غالبا يحتاج المصمم إلى مجموعة كاملة من لوحات المساقط الأفقية (الـ Plans) ، والمساقط الجانبية وغالبا يحتاج المصمم إلى مجموعة كاملة من لوحات بالمبنى، والقطاعات (Sections) بالإضافة إلى لوحات الأسقف (Ceiling plans) التي تستخدم في تصميم الإضاءة. و إن كانت لوحات المساقط الأفقية هي أكثر اللوحات استخداما بالنسبة لمهندس الكهرباء، لكنه في الواقع سيحتاج إلى الأنواع الأخرى من اللوحات لا سيما في أعمال إنارة الواجهات، و تصميم المصاعد كما سيحتاجها المقاول لعمل المخططات التنفيذية (Shop Drawings).

1-3-1 المتطلبات الميكانيكية

1- تحديد الأحمال الميكانيكية

الأجهزة الميكانيكية هي الأجهزة التي تتضمن محركات مثل المصاعد والسلالم المتحركة Escalators وغيرها من الأجهزة والمضخات المائية Water Pump في المبنى ومضخات مكافحة الحريق Fire Pump وغيرها من الأجهزة الخاصة. على سبيل المثال، يحتاج مهندس الصحي من مهندس الكهرباء أن يعرف معدل استهلاك الوقود للمولد، وذلك ليمكنه من تصميم الخزان اليومي والخزان الشهري لوقود المولد.

وما ينطبق على الأجهزة الكهربية ينطبق على الميكانيكية، فالمصمم بحاجة إلى معلومات تفصيلية عن هذه الأجهزة حتى يمكنه تصميم الشبكة المناسبة لتغذية هذه الأحمال.

2- تحديد أحمال التبريد والتهوية

يحتاج المصـــمم إلى معلومات تفصـــيلية ودقيقة عن أماكن تركيب أجهزة التدفئة والتهوية و التبريد Heating –Ventilation and Air Condition (HVAC) حتى يوفر نقاط التغذية في المكان المناسب لها، كما يحتاج المصـمم لتحديد أحمالها الكهربية ليتمكن من تصـميم الدوائر المناسبة لها، وتحديد الحمل الكلي للمبنى لاسيما أن هذه الأحمال بالذات تعتبر الأعلى ضمن كافة أنواع الأحمال.

وكل ما سبق هي معلومات يحتاجها مهندس الكهرباء من مهندس الميكانيكا، لكن هناك أيضا معلومات يحتاجها مهندس الميكانيكا (خاصة مهندس الـ Ventilation) فهو مسئول عن تصميم تهوية غرفــــة المولد ويحتاج لمعرفة حجـــمه وحجم العــوادم الخــارجة منه لتحديد In-take /Out-take معرفة. air

1-3-3 المتطلبات الكهربية

A- الأحمال الكهربية

من المتطلبات اللازمة أيضا لعمل مخططات تصميمية كهربية معرفة الأحمال الكهربية المستخدمة في المبنى، مثل أحمال الإنارة، والمخارج العامة ونوعية الأجهزة التي تتصل بها، وكذلك المعدات الخاصة بالمطابخ أو الأجهزة الكهربية في العيادات الطبية أو المعدات في ورشة صناعية وغيرها كما سبق أن ذكرنا.

B - الأنظمة المساعدة

هناك بعض الأنظمة يشترك في القيام بتنفيذها وبتصميماتها مهندس الكهرباء مع مهندسين آخرين مثل أنظمة الإنذار والإطفاء، ونظم الاستدعاء الآلي Intercom، والتلفونات والإريال المركزي Satellite، وشبكة الأنترنت Data System، وساعات الحائط وغيرها. وهذه المنظومات وإن كانت لا تؤثر كثيرا على الحمل الكهربي الكلي للمبني (باستثناء منظومة الإطفاء التي قد تحتاج لمضخة حريق لها قدرة كهربية عالية) إلا أنه من المهم أن يأخذها مهندس الكهرباء في اعتباره عند تصميم اللوحات الكهربية خاصة ومع التوسع في استخدام هذه المنظومات أصبح حمل التيار الخفيف لا يمكن إهماله. والمهندس المعماري – بحكم أنه المنسق بين كافة التخصصات العاملة بالمبني – هو الأقدر على إعطاء مهندس الكهرباء ما يحتاجه من معلومات بشأن هذه الأنظمة، وبالطبع سيرجع مهندس الكهرباء إلى مصممي هذه الأنظمة أيضا، وذلك إن لم يكن بالفعل سيشارك في التصميم بنفسه.

C - تحديد نظام التغذية الرئيسية في المبني.

تعتبر معرفة موقع نقطة التغذية الرئيسية في المبنى هي المدخل لتحديد مسار الكابل الرئيسي، وتحديد مسار خطوط التغذية الرئيسية في المبنى، وباختصار فإن تحديد هذا الموقع يساعد على تحديد الخطوط العريضة للمخطط الكهربي.

ونظام التغذية قد يكون Single -Phase كما في المباني الصغيرة (غالبا في المباني الأقل من 12 kW كما في المواصفات الكويتية مثلا)، أو يكون Three-Phase في المباني ذات الأحمال الأكبر من ذلك. وفي بعض البلاد مثل مصر لا يوضع اشتراطات معينة سوى فرق التكلفة.

وإذا كان المبنى كبيراً كمصنع أو مستشفى أو مدرسة أو مجمع تجارى فتكون نقطة التغذية هى المحول الكهربي الخاص بالمبنى وهذا المحول يكون فى الغالب مربوطا بالشبكة الحلقية Ring System الخاصة بالمدينة. وقد يحتاج المبنى إذا كان هاما إلى نقطتين للتغذية Two in-takes مربوطتين بالشبكة العامة.

أما المنشآت ذات الأحمال الكبيرة جدا (المصانع الكبيرة مثلا) فتكون التغذية غير مرتبطة بشبكة المدينة المدينة كما (Ring System) بل ترتبط مباشرة بشبكة الـ 66/11 kV، أو شبكة كما سيتضح تفصيلا عند دراسة نظم التغذية في الفصل الخامس.

D - تحديد المتطلبات الفنية التفصيلية.

1- نوع لمبات الإنارة

من المعلوم أن أنواع لمبات الإنارة كثيرة حتى تتناسب مع نوع استخدام الغرف وأذواق الناس، فلمبات المنازل تختلف عن الكشافات المستخدمة في الورش الصناعية وهكذا، ولذلك فلابد من تحديد نوع اللمبات بالتنسيق مع المهندس المعماري ومهندس الديكور الداخلي. و ذلك حسب مستوى التشطيب المراد (فاخر، متوسط، إلخ).

2- شدة الإضاءة.

ومن خلال تحديد نوع اللمبات وطبيعة استخدام الغرف والمساحات في المبنى، يمكن تحديد شدة الإضاءة، وعليه يمكن تحديد عدد اللمبات المطلوبة وطريقة توزيعها في الغرفة، كما سيتضح بعد ذلك في موضوع حسابات الإضاءة في الفصل السابع.

3- تحديد أماكن ونوعية المخارج العامة

في العادة تكون البرايز (Sockets) (وتسمى أيضا المخارج العامة) بقدرة 13 أمبير، وبعضها 15 أمبير، وأو 20 أمبير، ولكن بعض الأجهزة قد تتطلب برايز بقدرة 40 أمبير، أو 30 أمبير مثل المطابخ الكهربية و في هذه الحالة سيوضع DP SW ،Double Pole Switch في المكان المطلوب، كما أن بعض الأجهزة تتطلب تغذية (Three Phase) مثل بعض الأفران وغيرها، ولذلك يحتاج المصمم أن يعرف نوع الأجهزة المستخدمة في كل مكان ليحدد أماكن ونوعية الــــ Sockets المناسبة. وبالطبع فإن المصمم يحتاج إلى تحديد الأحمال الكهربية لهذه الأجهزة الخاصة ليمكنه تقدير الحمل الكلى للمشروع.

خطوات التصميم لمشروع كهربي 4 - 1

قبل البدء في أي مشروع لابد من أن تكون ملما ودارسا بعمق للمواصفات الكهربية والكود المتبع في بلدك.

1-4-1 تحديد مواصفات الأعمال الكهربية

وكثيرا ما يتكلم المختصون في التصميمات الكهربية عن "الكود المستخدم"، فما المقصود بالـ "الكود" ؟.

بداية، هناك فرق بين كلمة "مواصفات" Specification، وكلمة "كود" Code، وإن كان الشائع هو استخدام كل واحدة منها مكان الأخرى، وهذا غير دقيق، فعلى سبيل المثال فإن طريقة تركيب المحول مثلا يحددها الكود، لكن مواصفات المحول الفنية تجدها في المواصفات وليس في الكود.

وفى جميع الخطوات السابقة يفترض أنها تمت بناء على مواصفات قياسية محددة، ولها مرجعية تنفيذية طبقا لـ "الكود" المتبع فى الدولة، و تفاصيل هذا الكود تتحدد بواسطة الهيئات الحكومية في الدولة، وبالطبع يمكن أن تستخدم أى كود عالمي مثل NEC (National Electric Code) ، أو (British Standards) BS شريطة ألا تتعارض مع الكود القياسي بالبلد.

وفى بعض التخصيصيات مثل الإنشاءات المدنية يكون الكود المستخدم متغير ومتجدد أيضا، فمعاملات الأمان Safety Factors فى حسابات الخرسانة المسلحة كثيرة (من تأثير الرياح والتربة والزلازل إلخ)، وكثير منها يعتمد على معاملات لها قيم تقديرية، وهى تتغير حسب التقدم في الدراسات فى هذه المجالات، ومن ثم تختلف مثلا كمية الحديد المستعمل فى الخرسانة من كود لآخر، وربما من فترة زمنية لأخرى.

أما في التصــميمات الكهربية فالتغير ليس كبيرا، لأنه لا توجد مجاهيل Unknowns غير متوقعة في التصــميمات الكهربية اللهم إلا نسـبة التوقعات المسـتقبلية، ومن ثم فالاختلاف من كود لآخر محدود. ويتوقف حجم التغيرات في الغالب بناء على المسـتوى الحضـاري للمكان (دولة متقدمة أم نامية)، وعلى درجات الحرارة كعنصر مؤثر في تقدير بعض معدلات الأمان.

1-4-2 الخطوات الرئيسية في المشروع

يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية والأساسية للقيام بالأعمال الكهربية فيما يلي:

- -1 تحديد المتطلبات العامة للتصميمات الكهربية كما تم شرحه في الجزء السابق من هذا الفصل.
- 2- تقدير الأحمال الكهربية Load Estimation بصورة مبدئية بناء على حسابات المساحات (وتشمل تقدير أحمال الإنارة، البرايز، التكييف، الصحى إلخ). وتشمل هذه المرحلة أيضا حساب الحمل الكلى التقريبي باستخدام عوامل الطلب Demand Factors وعوامل التبيين باستخدام عوامل الطلب وعموما فهذه الخطوة مهمة خاصة لبدء إجراءات التعاقد والحصول على تراخيص البناء من الهيئات المعنية حيث تبدأ هذه الإجراءات في الغالب قبل الانتهاء من التصيميات النهائية. لاحظ أننا لو

انتظرنا حتى تكتمل كافة المعلومات التفصيلية الخاصة بكافة عناصر المشروع (المتطلبات المعمارية والميكانيكية والإنشائية وغيرها) فإن ذلك سيكلفنا تأخيرا كبيرا، فالمعماري مثلا لن يتمكن من تحديد المساحات المطلوبة للأعمال الكهربية وأماكنها ومساراتها، كما سيتأخر مهندس الإنشاءات الذي يحتاج لمعرفة أماكن المعدات الثقيلة المتعلقة بالكهرباء، وهكذا كافة التخصصات الأخرى، ومن هنا لزم أن نكون قادرين على عمل تقدير مبدئي للأحمال إلى أن يتم مراجعة هذا التقدير خلال مراحل المشروع المختلفة (تفاصيل ذلك تجدونه في الفصل الثالث من هذا الكتاب).

- 3- تصميم أعمال الإضاءة (كما في الفصل السابع من هذا الكتاب)، ووضع رموز وحدات الإضاءة (اللمبات والمفاتيح) على الرسم، وتحديد أماكن المخارج العامة (البرايز)، ووضع رموزها في أماكنها على الرسم.
- 4- تصميم الأعمال الكهربية لأحمال القوى مثل التكييف والمصاعد، مضخات المياه ،....إلخ)، مع وضع رموز مناسبة لأماكن كافة مخارج القوى الكهربية اللازمة لهذه الأعمال، وهذا كله بالطبع يتم بالتنسيق مع المهندسين المختصين في هذه التخصصات. لاحظ أن الرموز المستخدمة يجب أن تكون رموزا قياسية (مثل الرموز الأمريكية أو الرموز الإنجليزية) ، وفي كل الأحوال سواء استخدمت رموزا قياسية أو استخدمت بعض الرموز الغير قياسية فبجب أن توضح كافة الرموز داخل جداول توضيحية باللوحات Legend and abbreviations.
- 5- البدء في حسابات الدوائر الفرعية Branch Circuits، وتصميم دوائرها، وهذه الدوائر الفرعية هي الدوائر الكهربية التي تنتهي بأحمال (لمبات، مخارج عامة، مخارج قوى، الخ)، وتفاصيل ذلك تجدونه في الفصل الرابع من هذا الكتاب.
 - 6- تصنيف الأحمال طبقا لطبيعتها (إنارة، قوى، هامة، حرجة، طوارئ، إلخ).
- 7- تجميع الدوائر الفرعية في لوحات توزيع فرعية Panel Boards طبقا لطبيعة الحمل وتصنيفه الذي تم في الخطوة السابقة، بحيث يتم مثلا تجميع دوائر الإنارة مثلا بأنواعها المختلفة في لوحات فرعية منفصلة مع تصميم جداول حسابات لهذه اللوحات يأخذ فيها في الاعتبار قواعد التصميم الأساسية (على سبيل المثال توازن الأحمال باللوحات).

- 8- تصميم دوائر المغذيات العمومية (وهى الدوائر الكهربية التي تنتهى بلوحة توزيع وليس بحمل محدد) حيث تتم تغذية اللوحات الفرعية من لوحات أخرى عمومية Distribution Boards، ويتم في هذه المرحلة تحديد أماكن اللوحات الفرعية والعمومية بدقة. إلى أن نصــــل إلى تصـــميم لوحة التوزيع الرئيسية (MDB Main Distribution Board)
- 9- تصميم المغذيات ومفاتيح الوقاية (Circuit Breakers) Feeders & CB للوحات العمومية طبقا لقواعد التصميم المتفق عليها وعمل جداول اللوحات العمومية.
- -10 عمل مراجعات التصميم الضرورية (etc. ،Voltage Drop ،Short Circuit Study) كما في الفصل الرابع من الكتاب، و الخطوات الخمسة من السابعة إلى الحادية عشرة مذكورة بالتفاصيل في الفصل الخامس من هذا الكتاب).
- 11-اعتماد نظام تغذية للوحات الكهربية بالمشروع Distribution System طبقا لطبيعة وأهمية المبنى من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة على سبيل المثال: هل يتم التغذية من مصدر واحد أم مصدرين؟، ما حجم مولد الطوارئ إن وجد ؟ وكيف سيتم توصيله؟، وهكذا. مع رســـم Single مبدئي للشبكة. كما يتم تصميم منظومة الأرضي الخاصة بالمشروع، وقد خصص الفصل السادس لتفاصيل تصميم نظام الأرضى.
- Auxiliary التوازي وبالتنسيق مع ما سبق يتم تصميم دوائر تغذية الأنظمة المساعدة الـــ التوازي وبالتنسيق مع ما سبق يتم تصميم دوائر تغذية الأنظمة المساعدة الـــ Telephone ،Earthing ،Fire Fighting ،Fire alarm ، وهي أنظمة عديدة مثل Systems . (etc ،Data Networks ،Antenna
- 13-كتابة كراســة الشروط والمواصفــــات و عمل جداول الكميـــات. مع العلم بأن جداول الكميات الكميات Bill of Quantities, BOQ تكون في الغالب مقسمة إلى مجموعات مثل: جداول حصر الكابلات جداول حصر اللوحات DBs، والتي قد تتضمن حصر الـــ CBs المستخدمة و عدد الدوائر التي يتم التحكم فيها من خلال هذه اللوحة أو تلك و الأحمال المغذاة من اللوحة. و هناك أيضا جداول حصر أعمال الجهد المتوسط، و جداول حصر المعدات مثل عناصر الإنارة (اللمبات، و مفاتيــــــ مناصل المكيفات، و المحركات، و هناك أيضا جداول خاصة بالأحمال مثل المكيفات، و المحركات، وهذه بالطبع ليس الغرض منها وضــع أسـعار في هذه الجداول وإنما ليرجع إليها مهندس الكهرباء

حين الحاجة. و أخيرا جداول الأنظمة المساعدة (التليفون – الداتا – الصوتيات – أنظمة التلفزيون – الخ) و يتم فيها حصر الأعمال الخاصة بكل عنصر من هذه العناصر والتي في الغالب تكون بنظام المقطوعية.

و في كافة الجداول السابقة تكون وحدة القياس هي العدد أو الطول، و في بعض الحالات تكون وحدة القياس للأعمال هي الساب للأعمال هي الساب للأعمال هي الساب المقطوعية، و تعني أن المورد عليه أن يورد النظام المناسب بكافة مشتملاته، ومن ثم لن تجد تفاصيل لهذه المعدات في جداول الحصر كما في جداول الحصر الأخرى.

وعموما، فكافة الخطوات السابقة تفترض حتما أن يكون المهندس قد صار في الأساس ملما بسمات وخصائص ومواصفات العناصر والمعدات الكهربية التي تستخدم في كافة هذه الخطوات مثل الكابلات والقواطع CBs ولوحات التوزيع DBs وغيرها، وهو ما سيتم شرحه بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

طرح المشروع للتنفيذ $5\!-\!1$

فى البداية يقوم المالك بطرح العطاء Tenderعلى المقاولين الراغبين فى تنفيذ هذا المشروع (من خلال إعلان بالصحف مثلاً). وبعده سيقوم عدد من المقاولين الراغبين فى المشاركة بشراء كراسسسة الشروط Terms and Conditions والمواصفات الخاصة بالمشروع لدراستها ووضع أسعار فى جداول الكميات BOQ الخاصة بالمشروع، ثم يتقدمون بعد ذلك إلى إدارة المشروع بمظروفين الأول فنى، والثانى مالى.

ويتم أولا فتح المظاريف الفنية من قبل إدارة المشروع لاستبعاد المقاولين الذين قدموا في عطاءاتهم عروضا غير مطابقة للمواصفات الفنية، ثم يتم عمل جلسة خاصة علنية لفتح المظاريف المالية لكافة المقاولين الذين أجيزوا فنيا في المرحلة السابقة، ليتم اختيار المقاول الذي قدم أقل سعر، ويسمى هذا الأسلوب بالساقصة "مناقصة"

وأصل هذا الاسم أنه في المناقصات الحكومية إذا أرادت مثلا الحكومة أن تشتري شيئا فإنها تشتريه بناء على أقل سعر في الأسعار المعروضة، ولذا تسمى مناقصة، لكن هناك عملية عكسية تسمى المزايدة، وهي عكس المناقصة أي تريد الحكومة أن تبيع شيئا بأعلى سعر. وهناك عملية ثالثة تسمى الممارسة، ويتم فيها اختيار أقل سعر لكن عن طريق الفصال بين المتقدمين أو دعوة أهم العملاء من المقاولين والحصول بالفصال بينهم على أقل سعر دون مناقصات. وأخيرا، هناك عمليات الأمر المباشر، ويستخدم عند الحاجة لتنفيذ أعمال سريعة في حدود مبالغ معينة يحددها قانون الشركة أو القواعد الحكومية.

ويراعى أن تتم المناقصات بأمانة وسرية حتى لا تتسرب معلومات عن عطاء شركة معينة إلى شركة أخرى. وأحيانا يتم نوع من التلاعب في هذه المناقصات بين الشركات المشتركة فيتم الاتفاق مثلاً بينهم على أن يتقدم الجميع بأسعار عالية جداً عدا شركة واحدة لضمان أن المناقصة تكون من نصيبها على أن ترد لهم الجميل – في مناقصة أخرى وهكذا. وفي حالة استخدام هذا الأسلوب الغير أمين يجب على إدارة المشروع استبعاد هذه الشركات، وإعادة طرح هذه المناقصة مرة أخرى.

وبعد ترسية المناقصة على شركة معينة فإن من مسئولية المالك أن يسلم "موقع العمل" للشركة خاليا من أى معوقات لتبدأ بالتنفيذ. وعلى المقاول أن يقدم للمسسسالك خطسسسالك خطسسالب ضمان Guarantee بمبلغ معين (يسمى مبلغ التأمين) Insurance وغالباً يكون خطاب الضمان بقيمة حوالى 60- 20% من قيمة المشروع، و يتم حجز مبلغ التأمين هذا من حقوق المقاول فلا تسلم إليه إلا بعد انتهاء فترة الضمان المتفق عليها والتي تكون غالبا سنة كاملة. وخلال هذه السنة تكون مسؤولية المقاول استلام مبلغ التأمين المحجوز الصلاح أى عطل دون مقابل، فإذا انتهت فترة الضمان فمن حق المقاول استلام مبلغ التأمين المحجوز لدى المالك. وهذا المبلغ الكبير المحتجز لدى المالك سيجعل المقاول حريصا على أن يتم العمل على أكمل وجه حتى لا يحدث أى أعطال تتسبب في تأخير رد هذا المبلغ أو حدوث أى خصم منه.

وفى حالة المشروعات الكبيرة فغالبا يتفق المقاول الرئيسي مع عدد من الشركات الأصغر والمتخصصة فى أعمال محددة كنظم الإنذار أو الصحى أو الكهرباء وخلافه ويسمى هذه الشركات بمقاولي الباطين Sub-Contractor.

أشير هنا أيضا إلى أنه وأثناء تنفيذ المشروع يقوم المقاول من فترة لأخرى، وكلما انتهى من جزء محدد من المشروع، بتقديم ما يسمى "مستخلصات"، حيث يدون فيها حجم الأعمال التي أنجزها حتى تاريخه، و يمكن

بعد استلام مهندس الموقع لهذه الأعمال منه أن يصرف له القيمة المالية لهذه المستخلصات حتى يساعد المقاول في استكمال عمله.

1-5-1 ما هي المستخلصات؟

في بداية أي مشروع يتم صرف دفعة مقدمة للمقاول يصرفها له المالك بعد التعاقد مباشرة، و تكون قيمة تلك الدفعة محددة بالعقد (غالباً 10% من إجمالي قيمة العقد)، و الضامن في هذا الأمر أن المقاول يسلم للمالك في المقابل خطاب ضمان بنكي بنفس قيمة الدفعة المقدمة ليضمن للمالك حسن النية، و يستطيع المالك "تسييل" خطاب الضمان – أي صرفه من البنك – في أي وقت إذا استشعر عدم جدية المقاول في تنفيذ المشروع، وبالتالي فالمالك لم يخسر شيء بتقديم هذه الدفعة المقدمة قبل تنفيذ أي عمل.

بعد ذلك يتم صرف دفعات (متغيرة) للمقاول من قبل المالك نظير الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل و تم تسليمها بالمشروع، و تحدد قيمة تلك الدفعات من خلال عمل مستخلصات دورية يقدمها المقاول للاستشاري للمراجعة و الاعتماد و توجيه المالك بالصرف و يطلق عليها مستخلصات جارية.

المستخلصات هي جداول يذكر فيها البنود التي تم تنفيذها ووحدة قياسها وكميتها ونسبة الصرف. وينبغي أن تكون الأعمال المذكورة بالمستخلص الجاري قد تم تسليمها بالفعل لاستشاري المشروع. و المستخلصات وثيقة حسابات تراكمية، بمعني أنه في كل مستخلص يتم ذكر ما تم ذكره في المستخلصات السابقة له في الخانة المخصصة للكميات السابقة، أما الأعمال المستجدة فيتم ذكرها في الخانة المخصصة للكميات الحالية، أي أن كل مستخلص هو يعبر عن الأعمال التي تمت بالفعل منذ بداية المشروع و حتى تاريخ تقديم المستخلص و يكون إجمالي قيمة الأعمال بكل مستخلص هو عبارة عن إجمالي قيمة الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع منذ بدايته، و لكن يتم خصص المبالغ المالية التي تم صرفها سابقاً بمعرفة قسص الحسابات لمعرفة المبلغ المستحق للصرف.

1-5-2 إدراج التشوينات في المستخلصات

التشوينات هي المواد الخام Raw Material التي تكون مخزنة داخل الموقع تمهيداً لاستخدامها في أعمال الإنشاءات.. و منها ما تكون تكلفته كبيرة جداً مثل كابلات الكهرباء و خلافه، فمن الممكن أن تكون هناك مواد خام مشونة داخل الموقع تقدر تكلفتها بالملايين، لذلك فإنه في كثير من الأحيان يطلب المقاول دفعة مالية من المالك نظير وجود تلك التشوينات في الموقع لحين استخدامها و يتم إدراج تلك التشوينات في

المستخلصات بالكيفية المتفق عليها في التعاقد .غالباً يكون الاتفاق بين المالك و المقاول على أن يتم احتساب نسبة صرف التشوينات في المستخلصات (75% مثلا من سعر المواد الخام نفسها). مع ملاحظة أنه يتم احتساب التشوينات ذات التكلفة المرتفعة فقط مثل الكابلات.

1-5-3 الاستقطاعات من المستخلصات:

سبق وأن أشرنا إلى أن إجمالي قيمة كل مستخلص تعبر عن إجمالي قيمة كل الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع منذ بدايته و حتى تاريخ عمل المستخلص، و لمعرفة المبلغ المستحق للصرف للمقاول فينبغي أن نشير أيضا إلى الاستقطاعات Cuts التي يتم خصمها من كل مستخلص للحصول على ما يسمى بصافي المبلغ المستحق للصرف. وهذه الاستقطاعات تشمل:

- 1. خصم نسبة الممارسة إن وجدت (نسبة التخفيض التي تم الاتفاق عليها بجلسة الممارسة)
 - 2. خصم الضرائب و التأمينات (يتم تقديرها بمعرفة قسم الإدارة المالية لدى المالك).
- 3. خصم نسبة الدفعة المقدمة من كل مستخلص (10% من قيمة المستخلص وتعرف أيضا بنسبة التعلية) حتى يتم استردادها بالكامل مع المستخلص الختامي، وبالتالي يصبح خطاب الضمان الذى قدمه المقاول هو المبلغ المتبقى بالكامل لضمان التزام المقاول بعمل الإصلاحات خلال سنة الضمان بعد انتهاء المشروع.
- 4. وهناك خصومات لا ترد ولكن تورد إلى الجهات الرسمية في البلاد والمقصود بها ضرائب المبيعات وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والتأمينات الاجتماعية على المقاولة وما في حكمهم.
- 5. وهناك نوع آخر من الخصومات التى لا ترد وتكون بمثابة تخفيض للمبالغ المستحق صرفها والمقصود بها المبالغ المخصومة بشكل نهائى من المستخلصات مثل غرامات التأخير فى تسليم الأعمال، وغرامات عدم الحفاظ على إجراءات السلامة فى الموقع، وكل ما يستجد من غرامات على نفس الشكل. وبالطبع سيتم خصم ما سبق صرفه من دفعات مالية للمقاول.

BIDDING ANALYSIS دراسة وتحليل أسعار العطاءات 6 - 1

تعتبر عملية دراسة العطاءات Tenders هي محور أعمال المقاولات، والأساس القوى الذي يمكن المقاول من الاستمرار في السوق والنمو من خلال الربح الذي يقدره المقاول في عطائه ويحاول جاهدا أن يحققه أثناء تنفيذه للمشروع. وعموما وفي كثير من الأحوال فإن قوة ونجاح شركة المقاولات عادة يقاس بمقدار نجاح هذه الشركة في عملية دراسة العطاءات وخاصة عندما تشتد المنافسة في سوق المقاولات.

1-6-1 مراحل القرار لدخول العطاء

أ - المستوى الأول : تتخذ إدارة الشركة القرار المبدئي لدخول العطاء بعد الإعلان عنه أو الحصول على دعوة لتقديم عرض، وبكون ذلك بناء على معرفة بعض المعلومات المبدئية عن المشروع مثل:

- · طبيعة ونوع الأعمال المطلوب تنفيذها.
 - مدى توافر الخبرة في هذا المجال.
- مكان المشروع (في الداخل / في خارج البلاد) .
 - إمكانيات وسمعة كل من الاستشاري والعميل.
 - أى شروط جوهرية أخرى.

وبعد اتخاذ القرار المبدئي بالدخول في العطاء تأتي المرحلة التالية.

- المستوى الثاني :بعد الحصول على مستندات العطاء تزداد كمية البيانات والمعلومات المتاحة عن المستوى السابق وبالتالي يمكن اتخاذ قرار الاستمرار في الدراسة والبدء في حساب التكاليف الفعلية من عدمه (انظر المزيد من التفاصيل عن دراسة العطاءات في القسم 1-7 التالي).

ج - المستوى الثالث: يتم الوصول له بعد الانتهاء من عملية تحليل وتقدير التكاليف حيث يكون القرار بتقديم العطاء من عدمه، وفي هذه المرحلة يكون القرار في يد الإدارة العليا التي تكون لها رؤية استراتيجية في التقدم للعطاء.

خطوات دراسة العطاءات 7-1

تمر عملية دراسة العطاءات لمشروع ما بخطوات متعددة منها:

- 1. عمل تقرير عام عن المشروع وذلك لتمكين الإدارة العليا من تحديد مدى إمكانية الدخول في العطاء من عدمه.
- 2. الحصول على أسعار المواد في المشروع وذلك من الموردين وكذلك الحصول على عروض أسعار من مقاولي الباطن في حالة النية في إسناد بعض الأعمال لهم.
- 3. زيارة موقع العمل Site Visit، وكذلك المناطق المحيطة به والحصول على المعلومات الخاصة عن الموقع والتي تؤثر في تنفيذ العقد.
- 4. إعداد طريقة التنفيذ المقترحة للمشروع وعمل برنامج زمنى ابتدائى وتحديد احتياجات المشروع " معدات خامات عمالة مقاولى الباطن "
- 5. عمل التخطيط العام للموقع وتحديد التجهيزات والإنشاءات المؤقتة المطلوبة للمشروع وعمل التصميم اللازم لهذه التجهيزات " مكاتب مخازن أسوار طرق إعاشة مظلات سيارات، دورات مياه ،...الخ.
- ممل قائمة بالخدمات المطلوبة للمشروع أثناء مراحل تنفيذه المختلفة " خطوط الكهرباء والتليفونات المؤقتة خطوط المياه المؤقتة خطوط الصرف الصحى المؤقتة... الخ "
- 7. عمل الهيكل التنظيمي للمشروع وتحديد الوظائف الإشرافية المختلفة أثناء مراحل تنفيذ المشروع المختلفة " مدير المشروع مدير التنفيذ المحاسب أمين المخزن مراقب البوابة المشرفين الفنيين...الخ ".
- 8. مراجعة الرسومات المعمارية والإنشائية للمشروع مراجعة سريعة للتحقق من سلامة التصميم وكذلك مراجعة قوائم الكميات.
 - 9. تقدير التكاليف المباشرة للمشروع " عمالة معدات خامات مقاولي الباطن "

- 10. تقدير التكاليف غير المباشرة للمشروع والخاصة بمصاريف ومستلزمات الموقع حسب ما جاء بالبنود السابقة.
- 11. مراجعة ودراسة الشروط المالية المتوقعة في العقد وكذلك الشروط المالية الخاصة بالموردين ومقاولي الباطن وعمل برنامج تدفقات نقدية للعطاء للتنبؤ بالأعباء التمويلية للمشروع على مدار فترات تنفيذه المختلفة.
- 12. تقدير المصروفات العمومية General Overhead حسب سياسة الشركة وحسب ظروف وموقع المشروع على خريطة عمل الشركة.
 - 13. إعداد تقربر عن أنواع المخاطر المحتملة للمشروع " Risk assessment "
- 14. أحيانا يقوم المالك أو الاستشاري بفرض نوعيــــــــــة معينــــــــة من مقاولي الباطـــــن (Nominated Sub Contractor) لكى يقوموا بتنفيذ بنود محددة فى المشــروع. وبالتالى فلابد لمحلل الأسعار أن يقوم بتحديد البنود (أو أجزاء من البنود) التى سيتم إسنادها لهذه النوعية تحديدا من مقاولى الباطن والاستقرار على أفضل العروض الممكنة.

ويمكن تلخيص أهم البنود التي تحسم مشاركة الشركة في هذا العطاء من عدمه فيما يلي:

- قيمة الدفعة المقدمة.
- تكلفة تجهيزات الموقع.
- قيمة دفعة التشوينات.
- قيمة التأمين المحتجز.
- مدة اعتماد المستخلص.
- مدة سداد المستخلص.
- حجم الإعفاءات الجمركية.
- حجم الموافقات الاستيرادية.
- وجود الإعفاء الضريبي Tax exemption من عدمه.
 - عملة المستخلص (جنيه/دولار).
 - قيمة خطابات الضمان.

وفيما يلى نعرض لبعض المهام التي يقوم بها محلل الأسعار وذلك بصورة أكثر تفصيلا:

1-7-1 التخطيط للمواد الخام

تمثل المواد الخام 50% من تكلفة المشروع، ولذا يجب على محلل العطاءات أن يقوم بتخطيط ودراسة توريد هذه المواد بهدف تحقيق:

- مطابقة الخامات الموردة للمواصفات المطلوبة.
- الحصول على الخامات بأقل التكاليف الممكنة.
- التوريد بالمعدلات المناسبة لبرنامج تنفيذ الأعمال.

1-7-1 حساب تكلفة المعدات

تحتاج شركة المقاولات عند دراسة قرار دخول أى مشروع أن تحسم أولا حجم توافر المعدات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع، فبعض هذه المعدات قد لا تكون مملوكة للشركة، والبعض قد يكون موجودا لكن بكمية وأعداد لا تناسب مدة التنفيذ المطلوبة. وعلى محلل أسعار العطاءات أن يقارن بين أسلوبين في هذه النقطة:

- حساب تكلفة التملك لهذه المعدات.
 - حساب تكلفة التأجير.

وفى كلا الحالتين سيحتاج لدراسة تكلفة التشغيل والصيانة والإهلاك حتى يأخذ القرار المناسب إما بالشراء أو التأجير إن لم تكن الشركة تملك بالفعل هذه المعدات.

1-7-3 حساب مصاریف ومستلزمات الموقع Site Overheads

وهذه المهمة تشمل:

- المرتبات والأجور للعاملين بالمشروع.
 - تجهيزات ومصاريف الموقع.
 - و تسهيلات وخدمات الموقع.
 - مصاریف سفر وضیافة.

• متنوعات.

1-7-1 حساب المصروفات العمومية General Overhead

وهذا البند يشمل:

- الأجور للعاملين في إدارة الشركة.
- القيم الإيجارية لإدارات ومباني الشركة.
- الطاقة المستهلكة، الإمداد والتغذية بالمياه.
 - وسائل الانتقال.
 - المخازن العمومية.
 - تكاليف دراسة العطاءات.
 - التأمينات الصحية.

7-7-1 حساب الأعباء المالية Finance Cost

بالطبع كثير من شركات المقاولات تحتاج لقروض من البنوك عند تنفيذ مشروع كبير، ومن هنا يضاف بنود أخرى للمصروفات تشمل:

- أعباء التمويل من البنوك.
- الضرائب والرسوم والدمغات ومصاريف خطابات الضمان.
 - تكلفة تثبيت السعر.

1-7-1 حساب الهامش Mark Up

وهو عبارة عن نسبة من إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة يتم تحديده بمعرفة الإدارة العليا وبناء على بيانات وتقارير محلل الأسعار وإدارة العطاءات بالشركة وأي مصادر أخرى للمعلومات. ويتكون من التالى:

- المخاطرة
- الاحتياطي
 - الربح

ومن المتعارف عليه أن هناك عناصر كثيرة يضعها المقاول (أو شركة المقاولات) في اعتباره عند تحديد هامش الربح في مرحلة تسعير العطاء وهي على سبيل المثال وليس الحصر:

- نوع المشروع ومدته ومكانه.
- المنافسين وقوتهم ونوعيتهم وجنسيتهم.
- خبرة الشركة في النوعيات المماثلة للمشروعات.
 - الاستشاري والمصمم والمستخدم.
- مدى توافر المعدات والتكنولوجيا والعمالة المطلوبة في المشروع.
 - مدى الاحتياج لهذا المشروع.

1-7-7 عمل دراسة عن تقدير المخاطر

يخضع كل مشروع لنسبة إضافية للمخاطر غير المحسوبة والعوامل المؤثرة في تحديد قيمة المخاطرة، من قبيل:

- مكان المشروع (محلى أم في دولة أخرى).
- الاستشاري والخبرة السابقة في التعامل معه.
 - الخبرة السابقة في التعامل مع المالك.
- مدى الاستقرار السياسي والاقتصادي وثبات ووضوح وشفافية قوانين النقد والاستيراد والعمل والجمارك والضرائب والتجارة والهجرة في الدولة التي يقع فيها المشروع.

ويكفى هنا أن تعلم أن مئات من شركات المقاولات تعرضت لما يشبه الإفلاس بعد قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، فلو كان مثلا تقدير الشركة لشراء معدات أو خامات هو مليون دولار، فإن هذا المبلغ كان يساوى 8 مليون جنيه يوم 2 نوفمبر فصار تقريبا 20 مليون جنيه يوم 3 نوفمبر 2016!!. فضلا عن تغير قوانين الاستثمار والضرائب بين عشية وضحاها.

1-7-8 ما هي مصادر المعلومات لهذه المهام؟

والإجابة المختصرة: أنه يتم تحديد سعر تنفيذ كل بند في قوائم الكميات للمشروع بناءاً على مصادر المعلومات التالية:

- عروض الأسعار الحالية.
- عروض الأسعار السابقة.
 - أسعار المصنعيات.
- القوائم الدورية بأسعار المواد.

نماذج لجداول الحصر 8 نماذج

ونختم هذا الفصل بنموذج لبعض الفئات في جداول حصر الكميات.

ITEM	BILL No. 1 - ELECTRICAL SERVICES: MAINS SUPPLY, DISTRIBU	ITION & EA	RTHIN			
	DESCRIPTION	QTY	UNIT	BASIC	FIXED	TOTAL
				RATE	RATE	COST
	PHCN CONNECTION					
1	Allow for PHCN connection at 11KV including all charges, fees, poles, isolators,					1
	skipper panel/metering facilities, etc.(contractor must provide details/breakdown)					
	Meters to include PHCN KVA(Max), KWHr & KVAr etc.	sum				
	Supply,install, commission and maintain for 1 year defect liability period and/or waranty	the following	1:			
			ĺ			
2	HV Switchgear					†
	11kV, 50Hz, 400A 250MVA free standing HV panel with 4No. sections					
	and comprising of:					
	INCOMING SECTION - 1No.	-				
	630A TP SF6 withdrawable circuit breaker complete with shunt trip coil,				***************************************	1
	closing coil, locking magnet and					
	indicators for open, close and trip operations with solid state		·			
		-	-			1
	protection relay, surge arrestors, space heaters, hygrostat,	<u> </u>	-			1
	multimeter and current transformers etc.		ļ		l	ł
	BUS/METERING SECTION - 1No.					
	1No 630A TP SF6 withdrawable circuit breaker complete with shunt					-
	trip coil, closing coil, locking		ļ			
	magnet and indicators for open, close and trip operations with space					1
	heaters, voltage transformers and current transformers etc.					
	OUTGOING SECTION - 2Nos.					
	2No @ 630A TP SF6 withdrawable circuit breaker complete with shunt					[
	trip coil, closing coil, locking					
	magnet and indicators for open, close and trip operations with solid					
	state protection relay, surge arrestors, space heaters, hygrostat,					
	multimeter and current transformers etc.					
	e.g. Merlin Gerin, ABB or Approved equal.	1	No			
			[]
b	Tripping unit c/w trickle charger and battery cabinet	1	,,			
С	Control and monitoring panel for Bucholtz and Winding temperature					1
	devices on transformers complete with indicators, push button controls etc.	2				
						ì
3	TRANSFORMER					1
а	650kVA 11/0.4kV, 50Hz Dyn1, ONAN oil immersed step-down					
	transformer c/w bucholz & winding temperature protection,					†
	oil conservator tank with silica-gel breather, cable boxes etc.					}
	The transformer shall be the type without feedhorms.					
	e.g. Elco, ABB or approved equal	2				
	- SG. LISO, FIED OF ADDITION COURT					1
h	Parallal redundancy configuration has complete with					-
b	Parallel redundancy configuration bus complete with		·			ł
	- 2No 1250A 4p ACB as Incomer and 1No 1250A 4p ACB as outgoing	<u> </u>	<u> </u>			1
	for 1 or the other cofiguration with a manual transformer selector switch	-	<u> </u>			
	c/w overload, earth fault protection including shunt trip coil etc., local LED					ļ
	fault indicators, Ammeter and Voltmeter with seven position selector	-				
	switch and current transformers etc.	1	22			
			ļ			
4	650kVA, 3ph, 400V, 50Hz Automatic Voltage regulator at +/_15%	1	"			
			[
			[
			İ			
		-				1
	To Collection					1

3 F 1 S	DESCRIPTION	QTY	UNIT	BASIC	FIXED	TOTAL
3 F 1 S						
3 F 1 S				RATE	RATE	COST
3 F 1 S						
3 F 1 S						
F 1 S	<u>GENERATOR</u>					
] S	350KVA, 50HZ, 400V, turbo-charged, electric start, water cooled,					
5	Prime diesel generator complete with heat exchangers. The generator shall be					
(The soundproof type. Engine shall be rigidly coupled to a					
(self regulating alternator with necessary instrumentation and					
	Controls mounted on the set. The set is to be fitted with the following;					
1	- Integral base tank to manufacturers standard.					
	- Generator exhaust system comprising of horizontal black					
	mild steel pipe with line silencer and a vertical section					
	terminating in a goose neck to the set and shall be the residential type.					
	- Allow for the extension of the generator exhaust by 3m.					
	- Spare parts for 5000hrs operation.					
	e.g. Cat, Cummins engine generator or Approved equal	3				
	c.g. out, our mino crigino generator or 7 aproved equal	+	2'			
6 L	LOAD SHARING/SYCHRONISING/AMF Control	-				
<u> </u>						E
	Auto-mains failure start/change over, synchronising control panel &		·			
	load sharing e.g. Legrand, Mane, or Approved equal.	1	No			
- 1	load stratting e.g. Legiand, Marie, or Approved equal.		INU			1
7	Main Quitab Deard (MLVD)					
	Main Switch Board(MLVP)					
	Free standing/wall mounted 500V, 1250A rated busbars, switchboard comprising:	_				
	Incomer					
	- 3No 630A 4p ACB c/w overload,					ļ
	- 1No 1250A 4p ACB c/w overload,					
	Bus Section					
	- 1No 630A 4p MCCB c/w overload,					
	c/w overload, earth fault protection including shunt trip coil etc., local LED					
	fault indicators, Ammeter and Voltmeter with seven position selector		L			
5	switch and current transformers etc.					
9	<u>Outgoing</u>					
(complete with 32A busbars, AC/3 rated contactors					
ε	and external lighting contactor and photocell kit and override switch]
	- 1No 630A TPN ACB c/w meters					
	- 1No 400A TPN MCCB					
	- 2No 200A TPN MCCB					
	- 6No 100A TPN MCCB	1				
	- 4No 63A TPN MCCB	1				
	- 5Nos 45A TPN MCCB					
	- 2Nos 32A TPN MCCB					
	- 1No 25A TP MCCB					
	- 1No 40A SPN MCCB	-				
	- 1No 5A SP MCB					
	- 8Nos 20A SP MCB c/w contactor	-				
	- Surge diverter as specified. e.g. Legrand, Mane, or Approved equal.		·			<u> </u>
\rightarrow	- Surge diverter as specified. e.g. Legrand, Marie, or Approved equal.	1				j
	Main Office Oath asses (OMD IN)	-				<u>I</u>
	Main Office Sub-panel(SMB - M)					ļ
	Free standing/wall mounted 500V, 800A rated busbars, switchboard comprising:					
	<u>Incomer</u>					
	- 1No 630A TPN ACB c/w meters					
	<u>Outgoing</u>	<u> </u>				
	- 1No 400A TPN MCCB					
	- 1No. 200A TPN MCCB c/w meters					
	- 1No. 100A TPN MCCB					
	- 4No 63A TPN MCCB c/w meters					
	- 4No 63A TPN MCCB		İ			
	- Surge diverter as specified. e.g. Legrand, Mane, or Approved equal.	1	No			
	anna a ta anna anna anna anna anna anna	İ				[

ITEM	BILL No. 1 - ELECTRICAL SERVICES: MAINS SUPPLY, DISTRIBUTION	ON & EA	ARTHIN			
	DESCRIPTION	QTY	UNIT	BASIC	FIXED	TOTAL
				RATE	RATE	COST
9	Ground Floor Panel(SMB-G)					
	Wall/free standing floor sub-main board(SMB's) comprising of:					
	Incomer:		[
	200A TPN MCCB, 200A busbars with ammeters, voltmeter with selector					
	switchoverload, earth fault protection including shunt trip coil etc., local	1				
	LED fault indicators, Ammeter and Voltmeter with seven position	1				1
	selector switch and current transformers etc.	1				
	Outgoing	1				
	- 4Nos. 63A TP MCCB	†				1
	- 2Nos. 32A TP MCCB					
	- Surge diverter as specified. e.g. Legrand, Mane, or Approved equal.	1				
	i and the second	<u> </u>				
10	Roof Terrace (Fifth) floor panel(SMB-R1)	1				
	Wall/free standing floor sub-main board(SMB's) comprising of:	1				
	Incomer:	+	·			†
	400A TPN MCCB, 400A busbars with ammeters, voltmeter with selector	†				
	switchoverload, earth fault protection including shunt trip coil etc., local					
	LED fault indicators, Ammeter and Voltmeter with seven position		·	·		
	selector switch and current transformers etc.	1				1
	Outgoing	+				
	- 2Nos, 63A TP MCCB		ļ			
		+	-			
	- 16Nos. 32A TP MCCB	-				
	e.g. Legrand, Mane, or Approved equal.	1	No			ļ
11	Roof (Sixth) floor panel(SMB-R2)					
	Wall/free standing floor sub-main board(SMB's) comprising of:					
	Incomer:					
	100A TPN MCCB, 160A busbars with ammeters, voltmeter with selector					
	switchoverload, earth fault protection including shunt trip coil etc., local					
	LED fault indicators, Ammeter and Voltmeter with seven position	1	[]
	selector switch and current transformers etc.	1				
	Outgoing					
	- 2Nos. 16A TP MCCB	1	ļ			1
	- 11Nos. 32A TP MCCB	1				
	e.g. Legrand, Mane, or Approved equal.	1 1	No			
		+	110			†
12	UPS Busbar	1				
12	Wall mounted UPS busbar comprising of:	 				
	Incomer:		 			
	100A TP MCCB, 100A busbars c/w meters	+				·
	Outgoing	1	-			
	- 2No 100A TP MCCB	1	-			l l
		1				
	e.g. Legrand, Mane, or Approved equal.	1	<u> </u>			
	lung F		ļ			ļ
	UPS Equipment	!				1
		1				1
	- UPS system to be configured for 1+1 parallel redundant operation	<u> </u>	ļ			ļ
	- Supplied c/w network cards (RJ45) for link to IT System					
13	True On-line, 1+1 Mode, 60KVA					
	3-Phase in/out, 50Hz, 415V UPS with the following:		[
	- 1+1 Module for the applicable series & 10m Cable		1			
	- Integral by-pass switch					1
	- Battery Cabinet with Battery CCT Breaker	+	†			†
		1	J			·
		1	1			į.
	-15-minute Autonomy Battery String -3-yr life					
	-15-minute Autonomy Battery String -3-yr life - operating softwares for remote monitoring	2				
	-15-minute Autonomy Battery String -3-yr life	2				

والمثال التالى لحصر الكميات المستخدمة في أعمال الشبكة الكهربية الخارجية وأعمال السبكة الكهربية الخارجية وأعمال السلطة المشاريع:

Section:LA	NDSCAPE WORK			DATE :MAR,	2018
	EAST ADDRESS DORA IO.: W-P101			REV: 00)
ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE EGP	AMOUNT EGP
	General Conditions				
	the contractor must follow all technical standards, design drawings, supervisor instructions according to electric distribution company in the project zone.				
	2- all breakers must be <u>fully selective</u> with others and contractor should be provide selectivity study.				
	3-All <u>work shop drawings</u> must be provided by contractor to get consultant approval before starting works in site.				
	4- All MCCB in all panel will be have coil ampere rating same as C.B frame size.				
	5-The contractor shall submit specifications and samples of any electrical work <u>for approval</u> from the consultant before delivery.				
	6-The contractor should be submit As Built drawings for approval at the end of project.				
	7-Electrical cable trays of <u>hot deep galvanized steel</u> thickness of <u>not less than 2 mm</u> with cover, static painted anti-corrosion.				
	8-The contractor must be submitt the (C.V) for any cooporated <u>subcontactor</u> in this project for approval from consultant.				
	9-using <u>cable cap</u> for connection of sub-circuit.				
1	Medium Voltage Cables (Incomig) to distribution room (Fee):				
1.1	Supply, install, connect and test medium voltage Al. cables as incoming power cable source to feed distribution room (Board) as per city elec. power .Such elec. work will be by owner (fee) with city elec. power .	LS	1		
2	Electrical Board(Medium tension grade 22KV) in The Ditribution room (DISTRIBUTER)				
2.1	Supply, install, connect and test medium voltage panelboard(22KV) will be by ower(fee) with city elec power for such work. The owner will provide this room with suitable size and Arch. arragements. The Elec. works will include all the work and necessary fittings required to complete the job. All in a neat work like manner.	LS	1		
1	TRANSFORMER FOR DISTRIBUTER:				
1.1	Supply, install, testing and commissioning of OIL Type Transformer including protective devices, main circuit breakers, isolator switches, connections, all necessary fixing accessories, all as detailed on drawings, specifications and workmanship. OIL Type Transformer: 100KVA; PRI 22 KV; SEC 22/0.4KV, 3PH, 4W, 50Hz.	.No	1		
2	POWER DISTRIBUTION TRANSFORMERS:				
	Supply , Install, Operate, and test the following items. The unit price includes all the works and necessary fittings required to complete the job according to the specification, drawings and other contract documents. All in a neat work like mannar.				
2.1	Step down transformer , 1000KVA ,22/0.4 KV, 3 phase ,50Hz,low loss <u>Oil type</u> , the transformer must matches with city Elec. Company and has their approval.	No.	25		

الفصل الأول: الأعمال الاستشارية والتنفيذية الكهربية

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

ection:LANDSCAPE WORK			DATE :MAR, 2018				
ROJECT:	EAST ADDRESS DORA IO.: W-P101	REV: 00					
ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT		
3	Fire Standpipe System			EGP	EGP		
3	Supply, erection, testing and commissioning of Modular automatic dry powder 12 kg fire						
3.1	extinguisher, ceiling mounted in tr. rooms, complet with glass bulb and all accessories	.No	25				
	located in tr. Rooms, gen sets rooms, MDBs/EMDBs rooms.						
4	Compact Copper Busbar (Between TR. & MDB)						
	Supply, install, connect and test compact AL. busbar system 4.5 wire (clean Earth)						
	(L1,L2,L3,N,1/2 CPE,PE(housing)) complete with Elbows .The unit price includes all the						
	work and necessary fittings required to complete the job according to the specification						
	drawings and other contract documents. All in a neat work like manner.						
4.1	Compact Busbar system,2000A,to feed each MDB-1000 from each TR1000KVA	мт	270				
		272. 2	270				
5	RING MAIN UNIT:						
	Supply, Install, Operate, and test ring main units (3+1). The unit price includes all the works and						
	necessary fittings required to complete the job according to the specification, drawings and other contract documents. All in a neat work like mannar.						
5.1	Ring main unit (RMU) 22KV feed TRANSFORMER 1000KVA. The RMU must matches with city Elec. Company and has their approval (with LBS 630A)	No.	25				
	city Elec. Company and has their approval (with LBS 630A)						
6	Main low voltage distribution panel(Near each TR)						
	Furnishing, Supplying, installing, hooking up and testing main distribution board type "MDP"						
6.1	Complete with all components as specified and as indicated in the drawings, also including all	No.	25				
	necessary accessories and ancillary works required for complete installation.						
7	Electrical Distribution Equip. (PILLERS & FUSE BOXS) As Per City Elec. Co.						
	Requirements.						
	Supply, install, connect and test all low voltage piller (200KVA)						
	panelboards(380V/220V/50HZ) as per drawings. The Elec. works will include all the work and necessary fittings required to complete the job. All						
7.1	in a neat work like manner and must matches with city Elec. Company and have their approval.	No.	102				
	and a new work and another and another with early lates. Company and have then approved.						
	Supply, install, connect and test all low voltage FUSE BOX (380V/220V/50HZ) as per						
	drawings.						
5_2	The Elec. works will include all the work and necessary fittings required to complete the	No.	32				
	job. All in a neat work like manner and must matches with city Elec. Company and have						
	their approval						
6	Medium Voltage Cables between (RMU to the Tr.)						
	(in the room trench)						
	Supply, install and test 18/30 KV, Al cable XLPE/SWA insulated PVC sheathed, to be						
	connected from RMU to the transformers. The unit price includes 22 KV heat chrink cable termenation & all materials & necessary fittings						
	required to complete the work according to the specification, drawings and other contract						
	documents . All in a neat work like manner.						
6 1	AL. XLPE/PVC 3X240mm2 cable	M.T	270				
7	Medium Voltage Cables Underground (Outgoing) - to each Transformer as loops						
	Supply, install, connect and test meduim voltage AL. cables 30/18KV - XLPE/SWA/PVC laid						
	under ground to feed Transformer Loops (RMU) as per drawings, the cable laid between two						
	layers of soft sand and warning tapes- using 6 inch diameter pipe at crossing streets.						
	The unit price includes all the work and necessary fittings required to complete the job according						
	to the specification ,drawings.and other contract documents. All in a neat work like manner.						
7 1	AL. XLPE/SWA/PVC 3x240 mm2 30/18 KV for all loops as per drawings from distribution rooms to each TR or from TR to anthor TR	Mt.	6000				
	TOOMS TO EACH LK OF FORM LK TO ANTHOF LK						
8	Low Voltage Cables 0.4V Underground - from Transformers to Pillers & from						
	piller to another	I	1				

الفصل الأول: الأعمال الاستشارية والتنفيذية الكهربية

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

Section:LAI	NDSCAPE WORK	DATE :MAR, 2018		2018	
	EAST ADDRESS DORA IO.: W-P101			REV: 00)
ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE EGP	AMOUNT EGP
8_1	Multi-core XLPE/STA/PVC insulated / sheathed 600/1000V:- furnishing, supplying, installing, connecting and testing of aluminum cables, including terminations, hooking up on cable trays or inside conduits and all necessary accessories and ancillary works required for complete installation as specified and as indicated in the drawings. -Cable (3x240+120)mm2,AL inside UPVC conduit for road crossing 4 inch diameter	Mt.	37000		
	Low Voltage Cables (from PILLERS of VILLAS TO FUSE BOX OF VILLAS)				
8_2	Ditto as above but (3x185+95) mm2,AL inside UPVC conduit for road crossing 4 inch diameter, including all necessary accessories and ancillary works required for complete installation as specified and as indicated in the drawings.	Mt.	1000		

Section:LAI	NDSCAPE WORK	DATE :MAR, 2018		2018	
	EAST ADDRESS DORA IO.: W-P101			REV: 00)
ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE EGP	AMOUNT EGP
1	Low Voltage Cables (underground,for street poles)				
1.1	Supply, install, connect and test low voltage Al cables 0.6/1KV, MCAC PVC/STA/PVC laid under ground From TR MDB to ELSP'S and from ELSP'S to street lighting circuits as per drawings, the cable laid between two layers of soft sand and above it warning tapes- at crossing streets should be used 2 inch diameter pipe. The unit price includes all the work and necessary fittings required to complete the job according to the specification, drawings and other contract documents. All in a neat work like manner. AL. Cable MCAC PVC/STA/PVC 4X16mm2+E 10mm2 CU.PVC	LS	1		
2	Street Lighting Poles				
2.1	Supply, install, connect and test Street lighting pole of 6 meter height with ONE arm for a luminare CANDELA TYPE (3BROTHERS COMPANY) of 105 watt LED lamp & with SOLAR ENERGY -220V-50HZ and internal wiring 3*3 mm2 cupVC/PVC inside each pole to be from the pole fuse box (C.B.) to the pole light fixtures, IP 65. The frame is rear part of the luminare made of high pressure die cast aluminum with strudy design. The frame is luinare skeleton on which gear tray assembly reflector and housing are mounted. The housing is made of high pressure die cast aluminum with very strong streamlined shape. Housing is considered the cover of driver compartment and upward reflector surface. An anodized aluminum reflector has specula surface finish achieving high luminare output ratio. Reflector surface is equipped with corrugated lines which diffuse light and form good lighting distribution along the road. The price include pole base as per civil structure drawigs.	No.	123		
	TOTAL		•		•

4.0	LandScape Lighting fixture			
	Supply, install, connect and test landscape lighting fixture and complete with controls equipments for landscape lighting fixture operations as panel schedules. The unit price includes all the work and necessary fittings required to complete the job according to the specification ,drawings and other contract documents. All in a neat work like manner.			
4.1	L1	No.	482	
4.2	L2	No.	1,314	
4.3	L3	No.	454	
4.4	L4	No.	200	
4.5	L5	No.	60	
4.6	L6	No.	41	
4.7	L7	No.	6	
4.8	L8	No.	40	
4.9	L9	No.	36	
5	FENS Lighting fixture			

Section:LA	NDSCAPE WORK			DATE :MAR, 2	018
PROJECT:	EAST ADDRESS DORA			REV:00	
ITEM	IO.: W-P101 DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE EGP	AMOUNT EGP
7	Earthing System			EGP	EGP
7.1	Supply, install and test earthing system for low voltage switchgear (380/220) including earthing rods, earth conditinuity conductors, hand holes and connection to all equipments and steal parts inside the switchgear room. The unit price includes all required excavation and backfill, additional rods if required to achieve 2-ohm Resistance to ground. The price includes also all materials & necessary fittings required to complete the work according to the specification, drawings and other contract documents. All in a neat workman like manner.	LS	25		
7.2	Same as item 7.1 but suitable for medium voltage switchgear & equipments(22KV),(20hm)	L.S	26		
4	Earthing System beside each piller				
4.1	Supply, install and test earthing system for low voltage switchgear (380/220) including earthing rods, earth conditinuity conductors, hand holes and connection to all equipments and steal parts inside the switchgear room. The unit price includes all required excavation and backfill, additional rods if required to achieve 2-ohm. Resistance to ground. The price includes also all materials & necessary fittings required to complete the work according to the specification, drawings and other contract documents. All in a neat workman like manner.	LS	102		
9	Fiber Optic & Telephone system:				
9_1	Supplying installing, connecting and testing telephone outlet including boxes, including PVC conduits (0-20mm), cable size (2x0.6) from outlet to tel box especially (RJ-11) type, back boxes and all necessary accessories and ancillary works back to the respective telephone terminal box as specified and as indicated in the drawings.	No.	76		
9_2	Supplying installing, connecting and testing main distrbution fiber optic panel with fast connected terminal as specified and as indicated in the drawings As (TE DATA specs)	No.	1		
9_3	Supplying installing, connecting and testing of S.M. Fiber optic cable 2 CORE including PVC conduits (0-50mm), fittings, boxes, from TE DATA switch to each flat and all necessary accessories and ancillary works as specified and as indicated in the drawings but not include main circuit.	Mt.	21000		
9_4	Supplying .installing , connecting and testing of S.M. Fiber optic cable 2 CORE (Main Cable) including PVC conduits (Ø-100mm) , fittings, boxes , from Main fiber optic outdoor network to building (TE DATA switch) and all necessary accessories and ancillary works as specified and as indicated in the drawings but not include main circuit .	Mt.	10500		
10	CCTV System:				
10_1	Supplying installing, connecting and testing camera outlet including PVC conduits (0-20mm), boxes, cable size (S.M Fiber optic cable 2 CORE) from outlet to CCTV RACK, and all necessary accessories as specified and as indicated in the drawings.	No.	99		
10_2	Supplying, installing, connecting and testing of outdoor color IP camera dome type with zoom option and all necessary accessories as specified and indicated in the drawings.	No.	99		
10_3	MEDIA CONVERTER	No.	18		
10_4	FIBER OPTIC CABLES AT SITE	MT	5500		
11	Cable Tray and Cable Trunk:				
11_1	supply and install galvanized steel cable tray for power cable (30x10)cm, 2mm thickness with its cover. The item is complete with all required hooking up and fixation and all needed pins, angles, anchors, joints, supports ,fittings (from ground, ceiling and walls) and all needed accessories according to consultant's approval according to drawings and specifications.	M.T	5		
11_2	Ditto as above but galvanized steel cable tray (20x10)cm, 2mm thickness with its cover.	M.T	30		
11_3	Ditto as above but galvanized steel cable trunk (10x10)cm, 2mm thickness with its cover.	M.T	30		
	TOTAL ELECTRICAL WORKS		<u> </u>		
	I TOTAL DESCRIPTION NORTH				

نموذج لإعداد

مبادئ أسس التصميم لمشروع

Conceptual Design

يشتمل أسس التصميم المبدئي (Conceptual Design) لمنظومة القوى الكهربية على الأعمال التالية:

- دراسة تقديرية للأحمال (راجع الفصل الثالث)
- · دراسة عن أسلوب التغذية (شبكات الضغط المتوسط، الموزع الرئيسي، لوحات تغذية حلقية، لوحات توزيع، كابلات الخ).
 - معالم شبكات الضغط المنخفض التي ستستخدم (لوحات رئيسية، وفرعية، إنارة، كابلات الخ).
 - معالم تصميم الإنارة الداخلية.
 - أسس تصميم الإنارة الخارجية (طرق داخلية، زراعة، وجهات).
 - مخارج القوى العادية.
 - التغذية الداخلية.
 - تغذية المعدات الميكانيكية (معدات التكييف، طلمبات المياه، طلمبات الحريق، سخانات المياه).
 - أنظمة الأرضي والحماية من الصواعق.
 - مصادر التغذية الاحتياطية.

وفيما يلى عرض لنموذج لدراسة Conceptual Design.

1- المكونات الرئيسية في منظومة التغذية للمشروع

سيتم تغذية المشروع بالجهد المتوسط (22kV) عن طريق عدد 9 موزعات جهد متوسط سعة 30 MVA (220/22 kV) عن طريق عدد 9 موزعات جهد متوسط سعة غارج حدود المشروع، ويتم تغذيتهم من محطة خاصة بشركة توزيع الكهرباء (220/22 kV) خارج حدود المشروع.

محطات شركة نقل وتوزيع الكهرباء المصرية سوف تقوم بتغذية الأحمال عن طريق الموزعات الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى محطات التوزيع الفرعية (غرف المحولات) التي تحتوي علي وحدة التغذية الحلقية، ومحول توزيع القوي، ولوحة توزيع جهد منخفض رئيسية والتي تقوم بتغذية كهرباء الجهد المنخفض للعمارات السكنية والفيلات وجميع استخدامات المشروع طبقا لاشتراطات شركة الكهرباء.



صورة توضيحية لموزع الجهد المتوسط

(راجع تفاصيل الأجزاء التالية في هذا البند في الفصل الثاني من هذا الكتاب)

1-2 وحدة تغذية حلقية جهد متوسط

يتم استخدام وحدات التغذية الحلقية (Ring Main Unit, RMU) من النوع SF_6 طبقا لاشتراطات شركة توزيع الكهرباء المختصة بالمشروع ومكوناتها كالتالى:

- مفتاح من النوع الفاصل عن الحمل (LBS) قدرة 630 أمبير لدخول الشبكة.
- مفاتيح من النوع الفاصل عن الحمل (LBS) قدرة 630 أمبير لخروج الشبكة.
- مفاتيح من النوع الفاصل عن الحمل (LBS) قدرة 400 أمبير مع مصهر (على حسب سعة المحول) و أجهزة القياس وملحقاتها.
 - مفتاح من النوع الفاصل عن الحمل (LBS) قدرة 630 أمبير احتياطي.
 - وحدة ربط RTU للتحكم في الوحدة الحلقية من خلال الشبكة الذكية للمشروع.



صورة توضيحية لوحدة التغذية الحلقية Ring Main Unit

1-3 محولات توزيع القوى

تركب محولات التوزيع من النوع الجاف جهد 22/0.38 kV مزودة بملفات الألومنيوم وجهاز تغيير نسبة التحويل في حدود ± 2.5% ومزود بأجهزة الحماية ومبينات الحرارة ومزود بمراوح للتهوية على أن يتم توصيل مخارج الجهد المتوسط بالقاطع الموجود في لوحة توزيع الجهد المتوسط عن طريق كابلات الضغط المتوسط. ويتم توصيل مخارج الجهد المنخفض ببارات نحاسية مغلفة (Bus duct) ذات سعة تتناسب مع سعة المحول. وتوصل من الناحية الأخرى بدخول لوحات توزيع الجهد المنخفض.

سوف يتم استخدام محولات من النوع الجاف بقدرة kVA 500 kVA، أو 1000 kVA بنسبة تحميل للمحول لا تتعدى 90% من القدرة الفعلية للمحول طبقا لاشتراطات شركة توزيع الكهرباء بالمنطقة.




صورة توضيحية لمحولات التوزيع من النوع الجاف

1-4 لوحات توزيع جهد منخفض رئيسية:

وتستخدم لتوزيع الطاقة إلى صناديق توزيع الجهد المنخفض لقطع الأراضي للعمارات السكنية وإضاءة الشوارع وتتكون من:

- مفتاح قاطع أوتوماتيكي من النوع الهوائي (ACB) بسعة تتناسب مع سعة المحول المتصل به.
- مجموعة بارات نحاس مركب عليها عدد مناسب من الفيوزات، أو قواطع رئيسية بسعات تتناسب مع الأحمال المطلوب تغذيتها طبقا لاشتراطات شركة توزيع الكهرباء.
 - و مجموعة أجهزة الحماية والوقاية والقياس.
 - مجموعة لمبات بيان.



صورة توضيحية لنموذج محطات التوزيع والمكونات الرئيسية للمحطة

1-5 صناديق توزيع الجهد المنخفض:

وتستخدم لتوزيع الطاقة إلى قطع الأراضي للفيلات أو المباني الخدمية وتتكون من:

- عدد من المصهرات للدخول والخروج بسعات تتناسب مع أحمال كل مبني.
 - مجموعة بارات نحاس ويوصل عليها الكابلات الداخلة الرئيسية مباشرة.
- وهي تكون طبقا الشـــتراطات شــركة توزيع الكهرباء وهي كما هو متوقع نوعين طبقا للأحمال كالآتي:-
 - ٠ صندوق توزيع سعة 100 ك.ف.أ (250 أمبير).
 - صندوق توزيع سعة 200 ك.ف.أ (400 أمبير).



صورة توضيحية لصندوق توزيع

1-6 مولدات الطوارئ الديزل

التى تعمل تلقائيا عند انقطاع التيار وبقدرات تغطى الأحمال المهمة والأساسية وتتكون من النوع الثابت على كمرات حديدية، تبريد ماء، مزودة بخزان وقود بسعة 8 ساعات وأجهزة الحماية والإنذار وعدادات القراءة. وفيما يلى الأحمال الأساسية التى سوف توصل على المولدات:

- مضخات الحريق.
- مضخات المياه والمجاري.
- أنظمة التهوية والحريق (SMOKE FANS).

- أحمال التيار الخفيف المطلوب تغذيتها من أحمال الطوارئ.
- بعض أحمال الإنارة والقوى داخل المباني أو في الموقع العام للمشروع.



صورة توضيحية للمولدات الكهربية المستخدمة بالمشروع

1-7 وحدة عدم انقطاع القدرة الكهربية (UPS)

سيتم تركيب وحدة عدم انقطاع القدرة الكهربية (UPS) لتغذية الأحمال الحرجة التي لا يمكن أن تنقطع عنها الكهرباء كأحمال التيار الخفيف (شبكة المعلومات – شبكة الكاميرات – أنظمة الأمن والسلامة.....) على أن تكون القدرة الكهربية للنظام كافية لاستيعاب تلك الأحمال لمدة 15 دقيقة.



صورة توضيحية لوحدة عدم انقطاع القدرة الكهربية (UPS)

2- أنظمة توزيع الكهرباء داخل المبانى السكنية:

1-2 المبانى السكنية متوسطة الارتفاع

♣ يتم نقل القدرة الكهربية من اللوحة الرئيسية للمحول بالدور الأرضي إلى لوحة رئيسية عمومية داخل غرفة الكهرباء التي يتم من خلالها تغذية الصواعد الكهربية الخاصة بتغذية الوحدات السكنية، علي أن يتم تقسيم تلك الصواعد إلى عدة مجموعات حيث يختص كل صاعد بتغذية عدد محدد من الوحدات السكنية بالأدوار المختلفة بصوره أفقية.

2-2 المباني السكنية شاهقة الارتفاع

المقترح الأول:

♣ سيتم الاعتماد علي محطة خاصـة بكل مبنى سيتم إنشـاءها في الدور الأرضـي بداخل العمارة بالإضـافة إلى محطة أخرى في منتصـف المبني (MECHANICAL FLOOR) (انقليل مقطع الكابلات المستخدمة للصواعد لتلافي الهبوط في الجهد الناتج عن طول المسارات على أن تكون مكونات المحطة طبقا للنموذج السابق.

المقترح الثاني:

♣ سيتم الاعتماد علي عدة محطات خاصة بالعمارة سيتم إنشاؤها في الدور الأرضي بداخل العمارة علي علي أن يتم تغذية كل مجموعة من الطوابق من خلال صواعد تغذي من لوحة خاصة بهم علي أن يتم تغذية تلك اللوحات الموجودة في بعض الأدوار من خلال قضبان نحاسية (BUS-WAY) لتقليل مقطع الكابلات لتلافى الهبوط في الجهد الناتج عن طول المسارات.

وفى حالة المبانى المتوسطة والشاهقة الارتفاع سيتم أيضا:

- ♣ توفير عداد من النوع الذكي لكل وحدة سكنية، ,يتم تغذيته من الصاعد عن طريق (ضفادع كهربية ومفتاح قاطع للحماية لكل وحدة سكنية على أن يتم وضعه بأقرب نقطة بجوار الوحدة).
- الاعتماد علي مولد الطوارئ الديزل بسـعة 500 kVA تقريبا، الخاص بكل مجموعة عمارات (CLUSTER)، وسيتم وضعه في غرفة مولدات بالدور الأرضي بداخل العمارة لضمان تغذية

أنظمة التهوية والحريق (SMOKE FANS) في حالة وجود خلل أو عطل في شــبكة الكهرباء القومية أوتوماتيكيا مع توفير مستودع وقود شهري.

♣ بالنسبة للأجهزة الخاصة بأنظمة الأمن والسلامة سيتم تأمين تغذيتها من الـUPS لضمان استمرار تغذيتها حتى تشغيل المولد طبقا لمتطلبات أنظمة التيار الخفيف في المبني.

: الفيلات

- ♣ سوف يتم تغذية كل وحدة من خلال صندوق اتصال خارجي (Cofree) على أن تكون تغذية كل مجموعة من الصناديق من خلال صندوق توزيع (Pillar) سعة 100 kVA أو 200 kVA و يتم تحميلها بحد أقصــــــى 80% مع الأخذ في الاعتبار أن تغذية الأحمال التي تزيد عن الأحمال المخصصة للـــ (Pillar) تكون مباشرة من اللوحات الرئيسية للمحولات بناءا علي التقدير المبدئي للأحمال الكهربية. مع مراعاة متطلبات شركة الكهرباء.
- لله يتم نقل القدرة الكهربية من صناديق توزيع إلى لوحة رئيسية عمومية داخل الفيلا التي يتم من خلالها تغذية كل الدوائر الكهربية الخاصة بالفيلا.
- ♣ يتم توفير عداد من النوع الذكي لكل فيلا، يتم تغذيته من Cofree عن طريق مفتاح قاطع للحماية لكل وحدة سكنية على أن يتم وضعه بأقرب نقطة بجوار الوحدة.

3- لوحات التوزيع الكهربية داخل المبانى السكنية

يتم نقل القدرة الكهربية من اللوحات الرئيسية داخل المحطات إلى اللوحات الرئيسية الخاصة بالمباني الموجودة بغرف الكهرباء بالدور الأرضي عن طريق كابلات نحاسية على أن يتم توزيع القدرة من تلك اللوحات إلى لوحات التوزيع الكهربية داخل الوحدات السكنية عن طريق الربط على الصواعد الكهربية أو إلى اللوحات الخدمية بالمبنى الموزعة في المناطق المختلفة وذلك عن طريق كابلات نحاسية وتتكون اللوحات من الآتى.

- مفتاح قاطع عمومي من النوع المقولب.
 - مجموعة مفاتيح مقولبة أو منمنمة.
 - مجموعة بارات نحاس.

• مجموعة عدادات ولمبات بيان.





صور توضيحية للوحات التوزيع الكهربية

(3 - 1) لوحات المحركات المركزية

يتم نقل القدرة الكهربية من اللوحات الرئيسية إلى المعدات الميكانيكية الموجودة بأدوار المباني عن طريق كابلات نحاسية أو قضبان نحاسية مدمجة علي أن يتم توزيع القدرة من لوحات المحركات المركزية إلى المعدات الموزعة في المناطق المختلفة وذلك عن طريق كابلات نحاسية وتتكون لوحات المحركات المركزية من الاتي.

- و مفتاح قاطع عمومي من النوع المقولب.
 - مجموعة مفاتيح مقولبة.
 - البادئ بأنواعه.
 - أجهزة الحماية و الوقاية.
 - مجموعة بارات نحاس.
 - مجموعة عدادات ولمبات بيان.



لوحة محركات مركزية

(راجع تفاصيل الجزئين السابقين (2، 2) في الفصل الخامس من هذا الكتاب)

: الكابلات و الأسلاك -4

4-1 كابلات الجهد المتوسط

تستخدم كابلات الضغط المتوسط (30/18) 24 كيلو فولت من كابلات ألومنيوم ثلاثية الأقطاب بعزل XLPE وبمساحة مقطع 240 مم 2 مسلحة مدفونة تحت الأرض و بحد أقصى 7.5 كم حتى نقطة الفصل ويكون أقصى هبوط للجهد على شبكة الجهد المتوسط كما يلي.

-Substation voltage regulator bandwidth	1.0 VD%
-Primary Feeder	1.5 VD%
-Distribution Transformer	2.5 VD%



كابلات الجهد المتوسط

4-2 كابلات الجهد المنخفض المتعددة الأقطاب

تستخدم جميع كابلات الضغط المنخفض المتعددة الأقطاب (1/0.6) 1.2 كيلو فولت من النحاس وبعزل XLPE علي أن تكون غير مسلحة للتركيب داخل المباني وبالنسبة لخارج المباني من الألومنيوم وبعزل XLPE علي أن تكون مسلحة ؛ بالإضافة إلى استخدام كابلات مقاومة للحريق لتغذية أحمال اللازمة في حللة اندلاع الحريق و يؤخذ أيضا في حساب الكابلات الاعتبارات الآتية:

- الحمل للتيار الكهربي بحيث لا تقل سعته لحمل التيار الكهربي عن أقصى تيار تغذية للقاطع.
- هبوط الجهد بحيث لا يسمح بتعدى هبوط الجهد من نقطة التغذية الكهربية حتى أقصى نقطة إضاءة أو قوى عن 5% من الجهد الاسمى Rated voltage.
 - مستوى تيار القصر.
 - درجات الحرارة المحيطة.
 - معامل تجميع الكابلات Grouping Factor.
 - درجة حرارة التربة للكابلات المدفونة وعمق الدفن وكذلك Ground thermal resistivity.
 - بدء حركة المحركات.
 - معدات السلامة (Safety).
- طريقة تمديد الكابل ((Installation method سواء مدفون دفن مباشر، أو داخل مواسير، أو على حوامل كابلات وعدد طبقاتها



كابلات الجهد المنخفض متعددة الأقطاب

4-3 كابلات الجهد المنخفض أحادى القطب

يتم استخدام كابلات مضاعفة العزل أحادية القطب في الصواعد الكهربية المستخدمة داخل المباني السكنية على أن تكون مماثلة لخواص الكابلات المتعددة الأقطاب.



كابلات الجهد المنخفض أحادية القطب

4-4 أسلاك الضغط المنخفض

تستخدم أسلاك الضغط المنخفض (750/450) فولت من أسلاك النحاس المصمت وتركب داخل مواسير كهربائية أو Turnking على ألا يقل مقطعها عن:

- . 2 مم موائر الإنارة 2 مم
- 2 دوائر الـ Sockets العادية 3 مم
 - دوائر القوى 4 مم²
- وبالطبع قد تختلف القيم السابقة من بلد إلى بلد، ففي السعودية مثلاً تستخدم 2.5 مم لدوائر الإنارة، و 4 مم لدوائر القوى والـ sockets.
 - دوائر المعدات الميكانيكية طبقا للحمل المطلوب لكل معدة.

(راجع تفاصيل الجزء السابق والتالي في الفصل الثاني من هذا الكتاب)

5- التمديدات الكهربية

أنظمة حوامل الكابلات 1-5

تستعمل للنقل الكابلات الكهربية وتكون مصنوعة من الصناج المجلفن بسمك يتناسب مع الأحمال الميكانيكية والأوزان المحملة عليه ويتم تحديد مقاساته طبقا لأقطار الكابلات المستخدمة وهي نوعان:

- نوع سلمى Ladder وهى عبارة عن زوايا من الصلب المجلفن على الساخن Ladder وهى عبارة عن زوايا من الخوص المعدنية المجلفة.
- · نوع على شكل حوض مثقب من الصلب المجلفن على الساخن والمثنى جدارها إلى أعلى وبارتفاع مناسب للكابلات المحمولة.
- علما بأنه سيتم اختيار مقاسات هذه الحوامل بحيث تثبت عليها الكابلات بمسافات لا تقل عن قطر الكابل.





حوامل الكابلات الكهربية

5-2 مواسير البلاستيك

وهى مواسير مصنوعة من مادة PVC بأقطار لا تقل عــن 20 مم وتوصل بعضها ببعض بواسطة ملحقاتها مثل جلب التوصيل والأكواع والجلب وعلب التوصيل وعلب الشد وعلب المخارج وهى تركب مدفونة فى الخرسانة أو فى الحوائط أو خارجية تحت السقف الساقط.



مواسير تمديدات الكابلات الكهربية

5-3 مواسير الحديد المجلفن

وهى مواسير مصنعة من مادة الحديد والمجلفنة على الساخن من النوع الجاسئ وتوصل بواسطة ملحقاتها وتركب خارج الحائط بواسطة قفزان من الحديد المجلفن في الأماكن الرطبة وحجرة الماكينات وأى أعمال ظاهرة. وفي كل الأحوال لا يجب أن يقل القطر عن 20 مم.

وتنقسم مواسير الحديد إلى نوعين:

- 1. النوع الأول هو) Electrical Metal Tube, EMT)، وتستخدم في الأعمال الظاهرة أو فوق الأسقف المعلقة .
- 2. النوع الثاني هو) Rigid Galvanized Steel, RGS)، و تستخدم في غرف الماكينات والأماكن الرطبة .

ويراعى في اختيار الأقطار حساب نسب الملأ filling ratio.

6- الدوائر العمومية والمغذيات

6-1 دوائر الإضاءة

سيتم تصميم دوائر الإضاءة الداخلية بحيث تتكون من الأسلاك النحاسية أحادية القطب بمساحة مقطع لا يقل عن 2 مم 2 داخل مواسير البلاستك أو الحديد المجلفن بحيث يتناسب عدد الأسلاك مع قطر الماسورة مع الأخذ في الاعتبار معامل الحيز. وبحيث يكون عدد نقاط الإضاءة على الدائرة الواحدة مناسبا لمساحة

المقطع وطول السلك للحصول على أقل انخفاض ممكن في الجهد في آخر نقطة. وهذه الدوائر ستحمى بواسطة مفاتيح منمنمة ذات سعات قطع مناسبة ولا يقل عن 10 أمبير على أن يتم فصل دوائر الطوارئ عن الدوائر العادية. وسيتم استخدام كابلات ألومنيوم لإنارة الشوارع والمناطق الخضراء.

6-2 دوائر الـ Sockets العادية

سيتم تصميم دوائر القوى الداخلية بحيث تكون من الأسلاك النحاسية أحادية القطب بمساحة مقطع لا يقلب عن 3 مركب داخل مواسير من البلاستك أو الحديد المجلفن سعة كل بريزة 16 أمبير. (راجع تفاصيل الأجزاء السابقة في الفصل الرابع من هذا الكتاب)

7- أعمال الإضاءة

7-1 الإضاءة الخارجية

فى الطرق الداخلية يتم عمل تصميمات لأعمدة الإنارة لكى تعطى شدة الإضاءة المطلوب باستخدام وحدات من الليد LED بقدرات تتناسب طبقاً لدراسة حسابات شدة الإضاءة وكذلك كود CIBSE.



فى الأماكن المزروعة يتم تحديد نوع الوحدات بالتنسيق مع مصمم أعمال الزراعة طبقا للشكل الجمالى وشدة الإضاءة المطلوبة.



إضاءة خاصة للملاعب باستخدام وحدات إضاءة Flood Lighting تثبت على أعمدة على جوانب الملاعب لتحقيق شدة الإضاءة المطلوبة.



إضاءة الواجهات بما يتناسب مع التصميم المعمارى والرؤية الجمالية المطلوبة للمبنى.



7-2 الإضاءة الداخلية

وتشمل إضاءة الفراغات المختلفة داخل وخارج الوحدات السكنية والمباني على أن يتم تصميم الإضاءة لتلك الفراغات باستخدام وحدات إضاءة من النوع LED لتحقيق شدة الإضاءة المطلوبة ومعامل التجانس طبقا لللكواد التصميمية لأعمال الإنارة (ومن أشهرها

- النظام الأمريكي Illuminating Engineering Society, IES
- والـ Charted Institute of Building Services Engineers, CIBSE للنظام الأوروبي

والجدول التالي يوضح شدة الإضاءة المطلوب تحقيقها في بعض الفراغات الخاصة بمباني المشروع:

شدة الإضاءة (LUX)	الفراغ
100-150	ممرات
200	غرف خدمات MEP
150	مخازن
500	غرف إدارية ومكاتب
75-100	سلائم
75	جراج
200	مداخل

جدول يوضح شدة الإضاءة المطلوبة للفراغات

7-3 وحدات إضاءة الطوارئ

سيتم اختيار نسبة لا تقل عن 30% من وحدات الإضاءة للتوصيل على مولدات الديزل (هذه النسبة ليست بناءاً على الكود إنما هي من اختيارات المالك)، وأيضا وحدات الإضاءة المزودة ببطاريات أو تغذي من وحدة البطاريات المركزية سيتم تركيبها في ممرات الهروب وبعض الأماكن الأخرى مثل غرف الكهرباء، كما سيتم تصميم وحدات هروب مركب عليها علامات الهروب والاتجاه طبقا للكود وذلك لسهولة تتبع الخروج في حالة إخلاء المبنى.



7-4 طرق التحكم في الإضاءة

- التحكم بواسطة مفتاح إضاءة لا يقل عن 10 أمبير داخل الغرفة نفسها.
- التحكم المركزى بواسطة مفاتيح ضاغطة يشغل كونتاكتور مركب في اللوحة الفرعية وذلك في الطرقات والصالات الكبيرة والأماكن العامة.






مفتاح إضاءة لوحة مفاتيح ضاغطة مركزية

(راجع تفاصيل الأجزاء السابقة في الفصل السابع من هذا الكتاب)

Sockets المخارج العامة الـ 5-7

سيتم التصميم على أساس توفير Sockets في كل الغرف على أن تكون ذات جهد 220 فولت(2P+E). وفي بعض الأماكن مثل المطبخ وبعض الغرف التي بها أجهزة كهربائية متعددة، سيتم توفير Socket ذات جهد 380 فولت في حالة الحاجة إليه وعلى أن تزود جميع المخارج بنظام الأرضى للحماية.

وفي الأماكن الرطبة والمعرضة للعوامل الجوية تكون الــــ Sockets من النوع ذات حماية ضد العوامل الجوية (WP) كما تم توفير مفاتيح عزل (Disconnect Switch) لتغذية سخانات المياه ومراوح التهوية والد (Fan Coil Unit, FCU) الخاص بالتكييف.



صورة توضيحية لمأخذ كهربائية Socket

8- نظام الأرضى

سيتم تصميم نظام أرضي منفصل لتحقيق الحماية لكل من الأفراد ضد الصدمات الكهربية والمعدات من التلف وللوصول إلى أنسب نظام لتشغيل أجهزة الحماية ضد التيار الأرضي. وسوف يتم التصميم على أساس نظام (TN-C)، أو (TN-C-S) لمنظومة القوى الكهربية، ولذا فان جميع أجهزة الجهد المنخفض سيتكون مصممة لهذا الغرض أى خمسة موصلات (ثلاث أطوار + متعادل + أرضي) ويتكون النظام بالإضافة إلى الموصلات غير المعزولة على أقطاب للأرضي من نوع الصلب المغطى بطبقة نحاس داخل غرف تفتيش، ويحدد عدد الإلكترود ومقاس الموصلات طبقا لطبيعة التربة من حيث المقاومة الكهربية وذلك لتحقيق القيمة التالية:

- أقصى مقاومة للجهد المتوسط 2 أوم
- أقصى مقاومة للجهد المنخفض 2 أوم
- أقصى مقاومة للحماية من الصواعق 10 أوم
- أقصى مقاومة لأعمال التيار الخفيف لتحقيق أرضى نظيف 1/2 أوم






صور توضيحية لنظام الأرضي

9- الحماية من الصواعق

سيتم دراسة العوامل التي ترجح احتياج المباني لمانعة صواعق من عدمه طبقا للحسابات. (راجع تفاصيل الأجزاء السابقة في الفصل السادس من هذا الكتاب)





توضيحية لنظام الحماية من الصواعق

10- اعتبارات التصميم

1-10 اعتبارات الظروف المناخية

سيتم تصميم وإنشاء واختبار المعدات والمهمات الكهربية على أساس معدلات الظروف المناخية التالية:

- أقصى درجة حرارة هي 45°م.
- الرطوبة النسبية بين 6% إلى 90%.
 - الارتفاع هو مستوى سطح البحر.
 - أحيانا يوجد بعض الأتربة والغبار.

2-10 اعتبارات التوافق مع المعدات الأخرى

سيتم الأخذ في الاعتبار عند تصيميم وإنشاء واختيار المعدات الكهربية التوافق مع المعدات الكهربية والميكانيكية وكذلك مصيادر التغذية لتلافى أي عدم توافق مثل الجهود الزائدة العابرة، الأحمال سيريعة التغير، التيارات الزائدة عند بدء الحركة، التيارات التوافقية، الذبذبات عالية التردد، تيارات التسرب الأرضي.. الخ.

3-10 اعتبارات الصيانة

سيتم الأخذ في الاعتبار عند تصميم وإنشاء واختيار وتركيب المعدات والإنشاءات الكهربية إمكانية سهولة الفحص والاختبار والصيانة والإصلاحات الضرورية خلال العمر الافتراضي لها وذلك بطريقة مأمونة.

4-10 اعتبارات الوقاية والأمان

سيتم الأخذ في الاعتبار عند تصميم واختيار وتركيب المعدات والإنشاءات الكهربية كافة الاحتياطات الوقائية الأساسية لتحقيق أقصى درجات الأمان مثل ما يلي:

- الوقاية ضد الصدمات الكهربية سواء في التشغيل العادى أو عند حدوث خطأ.
 - الوقاية ضد التأثيرات الحرارية والحربق.
 - الوقاية ضد زيادة الحمل.
 - الوقاية ضد تيار القصر مع التنسيق الكامل بينه وبين زيادة الحمل.

- الوقاية ضد هبوط الجهد.
- الوقاية من عكس اتجاه التيار.

11- المواصفات القياسية والأكواد والمراجع

سيتم التصميم واختيار القدرات والتصنيع والإنشاء والتوريد والتركيب والاختبارات للمعدات الكهربية طبقا لأحدث إصدار لـ IEC المناظر لكل حالة. بالإضافة إلى الأكواد المحلية الآتية:

- Egyptian Building Codes and Regulations
- International Electrotechnical Commission (IEC)
- Egyptian Standard Specifications (ES)

وفى حالة عدم تغطية هذه الإصدارات فإنه يعتد بآخر إصدار للأكواد الآتية:

- British Standard Specifications (BS)
- National Electrical Code (NEC)
- National Electrical Manufacturing Association (NEMA)
- Association of German Engineers Specification (VDE)
- German Industry Standards (DIN)
- Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE)

الفضيل الشائن

التركيبات الكهربية التركيبات الكهربية

2

الفصل الثاني

المعدات والمواد الرئيسية في التركيبات الكهربية

Main Electrical Equipment and Materials

بعد توليد الطاقة الكهربية في محطات التوليد الرئيسية يتم رفع الجهد داخل هذه المحطات حتى يصل إلى 500 kV أو 500 kV كما في معظم دول الخليج بواسطة محولات رفع من أجل خفض الفقد في الطاقة أثناء مرحلة نقل الطاقة إلى مناطق الاستخدام، وكذلك من أجل تقليل الهبوط في الجهد Voltage Drop. ويتم بعد ذلك خفض الجهد إلى 11kV، وأحيانا 22kV، قرب مناطق التوزيع الرئيسية مثل المدن والمنشآت الصناعية الكبيرة تمهيدا لتغذية الأبنية الكبيرة والمصانع و محولات التوزيع الأحياء السكنية التي توضع في محطات التوزيع الثانوية Distribution Substation، حيث تقوم هذه المحولات بخفض الجهد مرة أخرى إلى V 400 (3-Phase) وهو الجهد المستخدم داخل المنازل.

والكتاب لا يتعرض لمعدات القوى الكهربية الموجودة في مرحلة التوليد أو مرحلة النقل أو تفاصيل شبكة توزيع الجهد المتوسط ومحطات التوزيع الابتدائية (تفاصيل هذه المراحل وغيرها في كتابي الرابع: هندسة القوى الكهربية). أما شبكة التمديدات التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا الكتاب فهي تبدأ فعليا من محطة التوزيع الثانوية، وتنتهي عند الأحمال داخل المباني، ولذا يهتم الكتاب فقط بالمعدات المستخدمة ضمن هذه المرحلة وأغلبها في مرحلة الجهد المنخفض.

وعموما فإن مصطلح " منظومات (شبكات) التوزيع الكهربية Power Distribution System " يشمل التركيبات والتصميمات في مرحلة الجهد المتوسط ويشمل أيضا التركيبات والتصميمات في مرحلة الجهد المنخفض، وهذه الأخيرة هي التي يهتم بها هذا الكتاب.

ويمكن القول أن منظومة التوزيع في هذه المرحلة مهما كانت درجة تعقيدها – فإنها تتكون في الأساس من أربع مجموعات رئيسية من المعدات، وهي:

1-المجموعة الأولى: وهي مجموعة أجهزة القوى الرئيسية Power Handling Equipment

- لوحة الجهد المتوسط Medium Voltage Switch Gear.
 - المحول وبلحق به RMU Ring Main Unit.
- مولدات الطوارئ، و يلحق بمولدات الطوارئ الــــ Automatic Transfer Switch ATS، كما سنشير بالتبعية إلى الـ UPS.
 - لوحات التوزيع Distribution Boards بأنواعها المختلفة.

2-المجموعة الثانية: و هي مجموعة الكابلات والموصلات وطرق تمديـــــــداتها Wiring and وتشمل:

- · الكابلات Cables والموصلات Conductors بأنواعها المختلفة.
 - Bus Duct 1 •
- ويلحق بهذه المجموعة دراســة طرق التمديدات المختلفة مثل اســتخدام حوامل الكابلات (Raceways)، والـ (Trays)، والمواسير (الصلبة والمرنة)، ودفن الكابلات بالأرض، إلخ.

3- المجموعة الثالثة : وهي مجموعة ال... Protective Devices، وتضم أجهزة الوقاية المختلفة مثل

- القواطع(CBs) بأنواعها.
 - الفيوزات.
- أما أجهزة الحماية الأعلى من ذلك مثل الـ Differential or Overcurrent Relays فهى خارج نطاق هذا الكتاب، ويمكن الرجوع لكتابى "نظم الحماية الكهربية" للمزيد حول هذه النوعية من أجهزة الوقاية.

3- المجموعة الرابعة وهي مجموعة Control and Utilization Equipment، وتشمل:

• الأحمال مثل لمبات الإنارة والمحركات والمصاعد وأجهزة التكييف.

- كما تشمل معدات التحكم مثل الـ Contactors، والـ Dimmers، و المفاتيح العادية، والمفاتيح الخاصة والمفاتيح . cross-over change-over, etc
 - · البرايز (المآخذ الكهربية)، وتسمى أيضا المقابس، وكلها تعنى (Sockets).
- بالإضافة إلى مجموعات التيار الخفيفLight Current والتي تشمل التليفونات وأجهزة الإنذار ضد الحريق Fire Alarm والإيريال المركزى Central Satellite، والصوتيات، والتحكم في الأبواب Door Access وغيرها.

وفى الأجزاء التالية سنبدأ فى شرح طبيعة دور كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى والثانية والثالثة، وأهم المواصفات الخاصة به، بالإضافة إلى عناصر منتقاة من المجموعة الرابعة، مثل الـ Contactors الذي سندرسه في هذا الفصل، و مثل اللمبات و التي سيتم الحديث عنها تفصيلا فى الفصل السابع، وسنشير أيضا إلى ملامح فى عمل التكييف والمصاعد فى الفصل الثالث. أما بقية عناصر المجموعة الرابعة فمعظمها خارج حدود هذا الكتاب، ويمكن الرجوع لكتابى الخامس: "المرجع فى شبكات التيار الخفيف".

الجزم الأول:


الخفعة الإلقات عصحالة المقتلية

المعدات في شبكات الجهد المتوسط 1 -2

في هذا الفصل نتحدث عن أهم ثلاث معدات في شبكة الجهد المتوسط يلزم فهم أدوارها قبل الإجابة عن الأسئلة السابقة، وهي: المحولات، والموزعات، والـــ RMU. علما بأن بقية عناصر الشبكة يمكن القراءة بالتفصيل عنهم في الباب الرابع من كتابى هندسة القوى الكهربية (الفصل 18 و 19)، ولا داع لتكرارها هنا.


2-1-1 لوحات R.M.U

المحولات الموجودة داخل كل محطة فرعية Substation ترتبط بشبكة الجهد المتوسط الرئيسية من خلال لوحات تعرف بالـ Ring Main Unit ، أو وحدة الربط الحلقية (المربعات الخضراء في شكل 2-1).



شكل 2-1

والـ RMU ،Ring Main Unit مكونة من ثلاثة أقسام، يقوم القسم الأول منها باستلام الجهد الـ RMU ،Ring Main Unit القادم من لوحات التوزيع (الموزعات) أو من محطة سابقة لها، والقسم الثاني يقوم بتغذية المحول، أما القسم الثالث فيتصل بـ RMU أخرى لتغذية محول آخر كما في شكل 2-2، ومن هنا أصبحت هي وسيلة التحكم في المحول من فصل وتشغيل، ولذا تقع دائما بجوار المحول مباشرة. وعادة تستخدم لوحة الـ RMU في ربط المحولات ذات قدرة أقل من MVA 5.




شكل 2-2

وعموما فإن لوحة الـ RMU بداخلها كما ذكرنا ثلاثة خلايا 3- Cells : إحدى هذه الخلايا بها كابل دخول وعموما فإن لوحة الـ RMU بداخلها كما ذكرنا ثلاثة خلايا 8-3 ، والخلية الثانية بها كابل خروج قادم من محطة ثانوية أو فرعية تسمى هنا 835 لله الله المنابق الثانية بها كابل خروج متجــــه إلى محطة فرعيـــة ثانية هي هنا 835 للهما مزود بـ 630A Load وذات تيار قصر 25 كيلو أمبير عند جهد 12 كيلو فولت (يجدر الإشارة إلى أن هذا الجهد هو المناسب لجهد التشغيل 11 kV وأيضا 24 لجهد التشغيل 12 لجهد التشغيل 100A لجهد الدوقاية الخاصة بالمحول المغذى من هذه الـ RMU، وتحتوى على فيوز 100A لحماية المحولات قدرة المحول كما في شكل 2-3 (يستخدم فيوز 40 أمبير للمحول إذا كانت قدرة المحول 500kVA).

ويقتصر دور الــــ LBS ،Load Break Switch على فصل كابلات الدخول والخروج لإجراء عمليات الصيانة، وليس له دور في حماية أو وقاية المحول من الأعطال والتي هي مسئولية الفيوز.

وتحتوى لوحة الـ RMU أيضا على خلية بها أطراف (روزيتة) توصل إلى أطراف محولات التيار ومحولات المحدد لزوم تركيب عدادات قياس الطاقة (Active Power and Reactive Power) وذلك للوحات التي تغذى محول قدرة 1000 kVA أو أكبر (بمعنى أن عدادات القياس توضع جهة الجهد المرتفع)، أما المحولات قدرة 500 kVA أو أقل فيتم تركيب العدادات على الجهد المنخفض.



شكل 2-3

وتحتوى لوحة الـــــ RMU أيضا على مفاتيح توصيل إلى الأرضي Earthing Switches وهو يستخدم لضمان تسريب أى شحنات بعد فصل اللوحة من الخدمة و قبل إجراء الصيانة بداخلها، أى أنه يمثل عنصر أمان أثناء عمل فريق الصيانة. و تزود اللوحة كذلك بـ Interlock يوصل بين كل من LBS وبين الـــــ الحدث (Earthing Switch لضمان ألا يكون الاثنان في الوضع "Close" في نفس الوقت حتى لا يحدث Short.

و يستخدم الفيوز على التوالى مع الــــ LBS للحماية من تيارات القصر شديدة الارتفاع، وأحيانا يستخدم الفيوز مع CB مقنن على 400A (بدلا من الــ LBS) حيث أنه من المعلوم أن الفيوز دائما أسرع من الــ CB في فصل الأعطال شديدة الارتفاع.

لاحظ أن الـــ Rated Current للـــ CB إذا استخدم (400A) سيكون أعلى بكثير من قيمة تيار الفيوز المستخدم في حماية نفس المحول (100A) ، وذلك حتى لا يفصل الـــــ CB عند مرور تيارات الاندفاع المرتفعة (الـــ Inrush Currents) ، والتي غالبا لا تؤثر في الفيوز لأنه – و إن كانت تيارات الــا

مرتفعة القيمة - إلا أنها تمر لفترة وجيزة جدا، و يعود التيار بعدها بسرعة لقيمته الطبيعية، و من ثم لا تحدث التأثير الحراري الكافي لفصل الفيوز.

وتزود اللوحة عادة بتجهيزات لدخول الكابلات للوحة (HV Cable Termination)، وتحتوى اللوحة أيضا على معدات تحكم وقياس. لاحظ أن التعبير بــ HV هو تعبير عرفى شائع ولكنه غير دقيق، لأننا بالطبع نقصد به الـ MV ، Medium Voltage.

وفى شكل 2-4 تجد نموذجا للوحة الــــ RMU المستخدمة فى دولة قطر ، فالصندوقين الخاصين بكابلى الدخول والخروج HV. Cable Termination يظهران فى يمين وشمال الشكل من أسفل ، بينما الكابل الثالث والمتجه للمحول يكون من خلف الـ RMU كما فى الصورة اليسرى.

(ملحوظة: الكابل الظاهر في الصورة اليمنى على الأرض هو الكابل الخاص بسيارة فحص الكابلات ولا علاقة له باللوحة الأصلية، حيث التقطت الصورة أثناء قيام المؤلف (يسار الصورة) بتعريف الطلاب عمليا بطريقة فحص الكابلات وتحديد مكان العطل).




شكل 2-4

2-1-2 لوحات الجهد المتوسط (الموزعات)

في الشبكات العامة تكون المحولات متصلة معا في جهة الجهد المتوسط إما بطريقة Radial أو بطريقة Ring أو بخليط من الأسلوبين، لكن في حالة المشروعات الكبيرة (كبار المستهلكين) تكون تغذية المشروع من خلال لوحة للجهد المتوسط خاصة بالمشروع تعرف بالموزع Distributor، ومتصلة مباشرة بمحطة التغذية الرئيسية بالمدينة (جهد 66/11 kV أو جهد 132/11)، وحاليا في مصر يستخدم جهد 22kV لكل المدن الجديدة بدلا من 11 kV . ثم يتم من لوحة الموزع تغذية محولات المشروع كما سيتم تفصيله في الجزء الأخير من الفصل الخامس عند الحديث عن تصميم شبكات التوزيع لكبار المستهلكين.

ويتكون الموزع من عدد من خلايا الدخول Incoming للتغذية (غالبا عددهم يكون اثنين أو أربعة) وعدد من خلايا الخروج Outgoing حسب حجم اللوحة لتغذية محولات التوزيع الخاصة بهذا المشروع كما في شكل 2-5 الذي يوضح نظام ترتيب خلايا موزع به 12 خلية.



شكل 2-5

وتتميز هذه اللوحات بأن كافة المعدات بها تكون من فئة الجهد المتوسط (11 or 22 kV).


والمعدات الأخرى الموجودة في مباني الموزعات في الشبكات العمومية عرضتها تفصيليا في الفصل التاسع عشر من كتاب هندسة القوى الكهربية عند الحديث عن الشبكات العمومية، أما هنا فنتحدث عن موزعات في شبكات خاصة وليس شبكات عمومية، ولذا فالموزع هنا ليس أكثر من لوحة جهد متوسط كبيرة كما في شكل 2-6.

وفى الغالب يتم تغذية المشروع من دائرتين two incoming feeders (في الغالب تكون كل واحدة منها قادمة من محطة توزيع ابتدائية مختلفة عن الأخرى لضمان استمرارية التغذية في حالة انقطاع التغذية من أحدهما).



شكل 2-6

تحتوى على CB ومنظومة حماية كاملة. وبالطبع فكل خلية دخول قادرة من خلال الـــــ CB ومنظومة حماية كاملة. وبالطبع فكل خلية في كل سيكشن خاصة بالـ earthing switch. وأحيانا تضاف خلية في كل سيكشن خاصة بالـ وقت. وأحيانا تضاف خلية في كل سيكشن خاصة بالـ ويمكن مراجعة أساليب أخرى لتغذية المحولات بالجهد المتوسط في الفصل الخامس من هذا الكتاب.



شكل 2-7

محولات التوزيع 2 محولات التوزيع

هو أهم جهاز في الــ Distribution Station إذ يتم بواسطته تخفيض الجهد من (11 kV or 22 kV) إلى (400V) تمهيدا لتوزيع الطاقة على المستهلكين. وعادة يتم توصيف المحول بناء على عدة عناصر، من أهمها:

- 1- قدرة المحول Rating مقاسة بالـ MVA، وعادة تسمى المحولات ذات قدرة أقل من SMVA بمحولات التوزيع Distribution Transformer، وهي التي نتعامل معها في منظومة التمديدات، أما المحولات الأكبر من ذلك فهي محولات لنقل القدرة بين محطات التوليد ومحطات التحويل الرئيسية في الشبكة الكهربية العامة للدولة (Power Transformers)، والفرق بينهما في الحجم فقط.
- -2 طريقة الــــ Earthing الخاص بنقطة التعادل، وعادة تكون نقطة الــــتعادل Neutral إما موصلة توصيلا مباشرا بالأرض Solidly Earthed، أو من خلال مقاومة صغيرة في حدود 10Ω ، ويكون الغرض من هذه المقاومة إن وجدت هو خفض مستويات تيارات القصر Short Circuits Current.
- 4- طريقة توصيل الملفات ويتم توصيف المحولات أيضا بناء على طريقة توصيل ملفات المحول الابتدائية و الثانوية Primary & Secondary Windings، والتى توصيل في الغالب إما على شكل دلتا/ستار، أو ستار /دلتا، أو دلتا / دلتا، إلخ. ولكل توصيلة من هذه التوصيلات مميزات وعيوب، و تتمحور جميع هذه المميزات والعيوب حول كفاءة كل توصيلة في واحد من السمات التالية:

- 1. منع ظهور الـ Third Harmonic أو Zero Sequence Current.
- 2. مدى تحملها للإجهادات الكهربية والميكانيكية الناشئة عن المجالات الكهربية.
 - 3. مدى الحاجة إلى توصيل المحولات على التوازي أم لا.
 - 4. اقتصاديات التصنيع (عدد اللفات وشدة العزل المطلوبة).
 - 5. مدى ثبات جهد نقطة التعادل.
- 6. مدى الحاجة إلى وجود نقطة تعادل من عدمه (هل توجد أحمال Single Phase مثلا). إلى آخر هذه المتغيرات التى تقع تفاصيلها خارج نطاق هذا الكتاب ويمكن قراءة المزيد عنها في كتابى المرجع في محولات القوى الكهربية.
- 5- معامل الـــ K-Factor ظهرت أهمية هذا المعامل مع تزايد نوعية الأحمال التي بها أجهزة إلكترونية والتي تستخدم Hi Speed-Power Electronic Switches، وكذلك مع تزايد استخدام لمبات التفريغ الكهربي Discharge Lamp، فكل هذه الأحمال تصنف على أنها أحمال غير خطية التفريغ الكهربي Non-Linear loads ويعنى ذلك أنها لا تخضع لقانون أوم المشهور، بمعنى آخر أن مقاومة هذه الأجهزة غير ثابتة بل تتغير مع تغير الجهد والتيار، ومن ثم فاحتمال وجود الــ Harmonics المسببة لارتفاع درجة حرارة المحول يكون كبيرا. ومن ثم ظهرت الحاجة لوجود نوعية من المحولات لها تصميم خاص للتعامل مع النسبة العالية لوجود الأحمال الغير خطية. على سبيل المثال فالـــ K-4

 النوعية من المحولات في تغذية المباني الإدارية التي تكثر بها هذه النوعية من الأحمال.
- 6- **طريقة تبريد المحول** (زيت، هواء، مراوح، إلخ)، وتعتبر عملية التبريد أمرا ضروريا حيث أنه كلما ازدادت كفاءة التبريد كلما ارتفعت كفاءة المحول وازداد عمر المكونات الداخلة في تركيبه، بل وازدادت الداخلة التبريد كلما ارتفعت كفاءة المحول وازداد عمر المكونات الداخلة في تركيبه، بل وازدادت الداخلة في تركيبه، بل و

وعادة يحدد المصنع طريقة تبريد المحول باستخدام أربع حروف، يرمز الحرفان الأولان إلى الموائع المستخدمة في تبريد الملفات داخل المحول، ووسيلة دفع هذه الموائع، و يرمز الحرفان الآخران إلى الموائع المستخدمة لتبريد جسم المحول من الخارج، ووسيلة دفع هذه الموائع، و يحتوي الجدول (1-2) على الرموز المستخدمة في هذا النظام، على سبيل المثال فإن طريقة التبريد "ONAN" يقصد

بها أن لدينا محول زيتي (يبرد داخلياً بسريان الزيت سرياناً طبيعياً ويبرد الجسم من الخارج بسريان الهواء حوله سرباناً طبيعياً أيضا).

جدول 2-1: جدول توضيحي للحروف المستخدمة في هذا النظام

الرمز	سريان المائع	الرمز	المائع المبرد
N	طبیع <i>ي</i> Nature	0	زيت معدني أو زيت اصــطناعي درجة حرارة اشتعاله ≤300° م Oil
F	(دفع بمضخات)	L	زيوت اصطناعية أخرى Liquid
	Forced	G	غاز درجة حرارة اشتعاله $\leq 300^\circ$ م
		Α	هواء Air
		W	ماء Water

والمحولات المستخدمة مع التركيبات الكهربية عادة تكون:

- إما محولات جافة Dry Transformers، وهذه تستخدم داخل المباني السكنية والتجارية.
- أو محولات مغمورة في الزيت، وقد أصبح هذا النوع أقل استخداما داخل المباني السكنية أو التجارية، وإذا وجد فهناك اشتراطات أمان عالية يجب إتباعها اذا استخدم في مبنى سكنى ولكنها تعتبر الأكثر انتشارا في الشبكات العامة بالشوارع.

في شكل 2-8 على اليمين محول زيتى قدرة 2MVA، وعلى اليسار محول آخر من النـــــوع الجــاف Dry Transformer.



شكل 2-8

- 7- الزيت المستخدم، يستخرج الزيت المعدنى Mineral oil المستخدم فى المحولات من البترول ثم يضاف إليه مادة مانعة للأكسدة. ويعتمد أداء المحول إلى درجة كبيرة على خواص الزيت الفيزيائية والكيميائية والكهربية. ويجب أن يخضع زيت المحولات لعدة اختبارات تحددها المواصفات العالمية. ومن أهم هذه الاختبارات اختبار درجة اللزوجة، واختبار نسبة الماء فى الزيت، واختبار شدة العزل الكهربي، واختبار معدلات تزايد درجة الحرارة، إلخ.
- 8- مستويات الصوت، وهذا أيضا عنصر مهم عند توصيف المحولات خاصة تلك التي ستوضع داخل المباني السكنية، حيث يجب مراعاة أن تكون نسبة الضوضاء الصادرة منها في مستويات منخفضة، ويفضل أن تكون أقل من 65 dB (مستوى الصوت العادي للإنسان يتراوح بين 40 65 dB). ونشير هنا إلى أن المحولات تصدر منها عادة أصوتا تشبه الأزيز، وسبب هذا الصوت هو المجال المغناطيسي المتردد داخل المحول والذي يتسبب في نوع من الحركة البسيطة جدا لشرائح الحديد بسبب تغير المجال المغناطيسي والتي ينتج عنها هذا الصوت. لذلك يوضع المحول داخل enclosure لتقليل مستويات الصوت، بالإضافة إلى زيادة درجة الحماية.

1-2-2 قراءة لوحة الـ Nameplate للمحول

من أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها مهندس التركيبات أن يكون بارعا في فهم معانى كافة الرموز التي تظهر على لوحة بيانات الأجهزة عموما، ومنها بالطبع لوحة بيانات المحول والتي يظهر نموذج لها في شكل 2-9.

AB	NAN TRANSFORMER T		in New Zo			
PHASE 3			FREQUENCY	50 Hz		
POWER 200	THE H. VOLTS	11000 V	OIL [267		
VECTOR Dyn11	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	15-240 V	OIL MASS	232 kg		
IMP (Z) 4.21	7% HV AMPS	10.5 A	CORE WDG	483 kg		
DIAG No.	LV AMPS	278.2 A	TOTAL [972 kg		
S/No. 1LNZ 53737	902		MNF'D	11-2007		
	TAPPING S	SEQUENCE				
4 1	L &	å	1	6		
11275	11000 10	725 104 3 4	50 10	175		
TAPPING SWITCH POSITION						

شكل 2-9

ويمكن الرجوع إلى كتابى المرجع فى المحولات الكهربية لفهم كافة هذه الرموز. لكن اختصارا، يمكن من قراءة اللوحة السابقة الوصول بسهولة للمعلومات المكتوبة فى المقطع التالى:

 الابتدائي من 11275 فولت إلى 10175 فولت حسب اختيارك لموضع الـــــ Switch. والمحول تبريده بنظام ONAN، وله 4.2% .

2-2-2 معرفة قدرة المحول

البيانات الهامة الخاصة بالمحول يمكن الحصول عليها من لوحة البيانات المثبتة على جسم المحول كما في الجزء السابق. وفي حالة فقد هذه اللوحة يمكن تحديد على الأقل قدرة المحول من رقم موجود ومحفور على جسم المحول بين عوازل الجهد العالي والمنخفض. والمثال 2-1 يشرح كيفية استنتاج البيانات من هذه الأرقام:

مثال 2-1:

وجد الرقم:925554 محفورا على جسم محول. حدد ما يمكن استنباطه من هذا الرقم.

الحل:

- ♦ الرقمين الأول والثاني من اليسار دائما يعبران عن سنة تصنيع المحول فـ "92" هنا تعنى 1992،
 و "75" في مثال آخر تعنى 1975، و "02" تعنى 2002، وهكذا).
 - ❖ أما الرقم الثالث من الشمال، فهو أهم رقم، لأنه يبين قدرة المحول، ويقرأ على النحو التالى:

1 يعنى محول ذو قدرة تساوى KVA 50 KVA

2 يعنى محول ذو قدرة تساوى KVA 100 KVA

3 يعنى محول ذو قدرة تساوى KVA 200

4 يعنى محول ذو قدرة تساوى KVA 300

5 يعنى محول ذو قدرة تساوى KVA 500 KVA

6 يعنى محول ذو قدرة تساوى 800KVA

7 يعنى محول ذو قدرة تساوى 7 KVA

8 يعنى محول ذو قدرة تساوى KVA 1500 KVA

وأخيرا، فالرقم الأول والثاني والثالث من اليمين فيعبروا معا عن الــــ Serial Number الخاص بخط الإنتاج بالمصنع. وعلى هذا فالرقم المذكور بالمثال يعبر عن محول بقدرة 500 kVA مصنوع سنة 1992.

ولمزيد من التفاصيل حول المحولات الكهربية يمكن الرجوع لكتابى "المرجع فى محولات القوى الكهربية"" وفيه وهو أيضا متاح كوقف لله على شبكة النت. أيضا يمكن الرجوع لكتابى الرابع: هندسة القوى الكهربية" وفيه عدة فصول عن شبكات التوزيع وتفصيلاتها.

مولدات الطوارئ 3 – 2

يمكن تقسيم الأحمال في أي مبنى إلى نوعين: أحمال عادية وأحمال مهمة (أحمال الطوارئ)، والفرق الأساسي بينهما أن الأحمال المهمة هي التي لا يجب أن ينقطع عنها التيار. ويتم تجميع هذه النوعية من الأحمال في لوحات منفصلة تسمى لوحات الطوارئ DBs هذه اللوحات يتم تغذيتها بواسطة مولدات الطوارئ المعروفة بمولد الديزل عند انقطاع المصدر الأساسي للتغذية والتي يظهر أحدها في شكل 2-10.

وكما يبدو فى الشكل فمولد الديزل يتكون من جزئين الأول (على اليسار) هو محرك الديزل، والثاني هو المولد الكهربي.



شكل 2-10

وعموما فإنه عند توفير مصدر بديل للطاقة في حالة الطوارئ يجب مراعاة البعد الاقتصادي وذلك بحساب مقدار الخسائر والأضرار والخطورة الناتجة عن فقد مصدر التيار، وفي نفس الوقت تقدير اقتصاديات الوسائل البديلة للتغذية من الشبكة العامة والتي تتراوح بين:

- 1 الاتفاق مع شركة التوزيع بالمنطقة على تأمين تغذية المبنى من مصدرين منفصلين بتكاليف إضافية بحيث تظل تغذية المبنى مؤمنة في حالة فصل أو عطل أحدهم.
 - 2- استخدام بطاريات (منفصلة أو مركزية) لتأمين إنارة الطوارئ فقط.
- 3- استخدام مولد للطوارئ لتأمين تغذية عدد من الأحمال الهامة بالمبنى. ويتم نقل الأحمال في هذه الحالة إلى المولد بإحدى طربقتين:

إما يدويا بواسطة بالــ MTS Manual Transfer Switch ، أو أوتوماتيكيا بواسطة الــ ATS ... Automatic Transfer Switch

ملاحظة هامة: عند توصيل مولد الطوارئ على اللوحة الرئيسية يتم فصل الـ Capacitor Bank إن وجد عن طريق الـ Shunt Trip حتى لا يتسبب في ارتفاع الجهد على أطراف المولد.

وقد لا يكون هناك أحمالا هامة فى المنازل العادية تستازم تخصيص مولد طوارئ لها، لكن يجب على الأقل فى هذه الحالة أن نستخدم اللمبات ذات البطارية التى تضيء أوتوماتيكيا بمجرد انقطاع التيار فى المداخل والسلالم لضمان سهولة الحركة عند انقطاع التيار.

و بصفة عامة تكون نسبة أحمال الطوارئ في المباني الإدارية والأبراج السكنية في حدود 10-20%، حيث تغطى على الأقل إنارة الطرقات، ومراوح سحب الدخان من ممرات وسلالم الهروب، وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة التليفونات والإذاعة الداخلية بالمبنى وثلاجات المطابخ، ومعدات ضخ وصرف المياه وربما يضاف أحد المصاعد (مصعد رجال الإطفاء)، بينما تصل هذه النسبة في المستشفيات إلى حوالي 50% من إجمالي الأحمال لكثرة الأحمال المرتبطة بحياة المرضى.


مع ملاحظة أنه عند حساب القدرة اللازمة لمولد الطوارئ في مبنى معين فإننا لا نطبق على الأحمال السابقة أي معاملات لتباعد الأحمال (No Diversity Factors) .

يلاحظ أيضا أن الأحمال ذات المحركات لها حساباتها واعتباراتها الخاصة، ويمثل الجزء التالى نموذجا لحسابات حجم المولد الذي يغذى أحمالا تحتوى على محركات.

2-3-1 تقدير قدرة مولد الطوارئ المناسب لتغذية محركات

هناك عدة نقاط لابد من أخذها في الاعتبار قبل تحديد الحجم المناسب لمولد الطوارئ المستخدم في أي مشروع، فالبعض يظن أن أحمال الطوارئ مثلا إذا كان مجموعها 100 kW فإن اختيار مولد بقدرة 120 kW مثلا سيكون مناسبا، وهذا التفكير البسيط بالطبع يمكن أن يسبب مشاكل عديدة لهذا المولد لأنه أغفل الاعتبارات التالية:

- 1- لابد أن يكون مولد الطوارئ قادرا على تغذية الأحمال حال البدء Starting، فمعلوم أن المحركات تسحب تيارا عاليا أثناء البدء Starting Current فما لم يكن المولد قادرا أيضا على توليد هذا التيار المرتفع فلن يكون مناسبا حتى لو كانت قدرة المولد G-running kW لكون مناسبا حتى لو كانت قدرة المولد Running kW
- 2- تكون قدرة المولد غالبا محسوبة على افتراض أن معامل قدرة (Load power factor) يساوى 0.8، فإذا كان الــــ PF أقل من ذلك فلابد من عمل De-rating للمولد بحيث يتم زيادة قدرته (بالقسمة على معامل تحسين أقل من الواحد الصحيح) لتعويض النقص في معامل قدرة الأحمال. وغالبا يكون ضمن الـــ Data sheet للمولد منحنى يعطى قيمة هذا المعامل كما في شكل 2-11. فعلى سبيل المثال، إذا كان مثلا معامل القدرة للأحمال يساوى 0.5 فيجب أن تزيد قدرة المولد بمقدار 1/0.88.



شكل 2-11

3- وبالمثل، هناك منحنيات لحساب معامل تصحيح درجة الحرارة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة عن الدرجة التى صهم المولد عليها كلما احتاجنا إلى تقليل الحمل على المولد (إذا كان المولد قد تم شراؤه بالفعل)، أو زيادة القدرة التصميمة (إذا كنا لازلنا في مرحلة الاختيار والتصميم)، وتكون الزيادة حسب

درجة الحرارة (بالقسمة على الـ Factor الذي نحصل عليه من المنحنى الموجـــــود في شكل 2- 12.


4- وهناك منحى ثالث لتأثير الارتفاع عن سطح البحر، وذلك حتى نأخذ في الاعتبار النقص في كمية الأكسجين اللازم للاحتراق إذا وضع المولد على ارتفاعات عالية، وكذلك بسبب انخفاض عزل الهواء كلما ارتفعنا إلى أعلى.

ملحوظة:


كلما ارتفعت عن سطح البحر تقل كثافة الهواء وهذا يعنى أن الذرات المتأينة بالجهد ستجد طريقها أكثر سهولة في حركتها لأنها لا تجد ذرات هواء كثيرة تصطدم بها كما في الوضع العادى، ولذا يكون انهيار العزل الهوائي أسرع كلما ارتفعت عن البحر. أما نسب التخفيض فهذه تعود لمسافة الارتفاع ونسبة التلوث. والمعادلات المستخدمة في ذلك تجدها في بحث منشور هنا

<u>High-Altitude Considerations for Electrical Power Systems and</u> Components - IEEE Journals & Magazine

والشكل التالى يوضح أن جهد الانهيار يتناقص حتى ارتفاع معين ثم يزيد بعد ذلك، لكن هذه الزيادة تبدأ على ارتفاعات عالية جدا فوق الـ 50 كم.



5- أيضا من الاعتبارات الهامة في اختيار قدرة المولد، حساب مدى التزامن في تشغيل الأحمال (خاصة المحركات)، فبالطبع يجب أن يكون المولد قادرا على تغذية كافة الأحمال التي تعمل متزامنة Simultaneously، ولكن قد نحتاج فقط لدائرة تحكم بسيطة تمنع بدء تشغيل المحركات بصورة متزامنة حتى نقلل تيار البدء الكلى مالم يكن التشغيل المتزامن جزءا أصيلا من تشغيل المنظومة، وهذا نادرا ما يحدث.



شكل 2-12

6- إذا أمكن حل مشكلة تزامن البدء للمحركات، فعندئذ يمكن اختيار المولد بحيث يكون قادرا على تغذية تيار يساوى أعلى تيار البدء Highest starting current لأكبر المحركات بالمنظومة مضافا إليه مجموع التيارات الطبيعية Rated current لبقية المحركات التي تعمل متزامنة طبقا للمعادلة 1-2

$$I_{Gen} = I_{highest \, start \, current} + \sum I_{rated} \, \dots \, \dots \, \dots \, \dots \, \dots \, 2-1$$

يمكن أيضا التغلب على مشكلة تيار البدء المرتفع بالبحث فى طرق تقليل هذا التيار من قبيل استخدام Soft إذا كانت توصيلة المحرك تسمح بذلك، أو شراء واستخصاد الجهزة الـ Delta/Star Switch وبالطبع ستحتاج لدراسة اقتصادية لتحديد الجدوى الاقتصادية لشرائها.

2-3-2 خطوات اختيار القدرة المناسبة للمولد

مع أخذ النقاط السابقة في الاعتبار، يمكن تبسيط خطوات اختيار القدرة المناسبة لمولد الطوارئ فيما يلي:

: (R-for running & S for Starting) على حدة على حمل على حدة التالية لكل حمل على -1

- Running kilowatts (RkW) •
- Running kilovolt-amperes (RkVA)

- Starting kilovolt-amperes (SkVA)
- Starting kilowatts (SkW)
- Running motor power factor (PF)
- Starting motor PF
 - 2- احسب مجموع and SkVA 'SkW 'RkVA 'RkW لكافة الأحمال.
- 3- اختر من كتالوج الشركة المنتجة للمولد الحجم المناسب الذي يكون قادرا على توليد القيم السابقة، مع ملاحظة أن المولد القادر على تغذية (100 أمبير مثلا بصورة مستمرة سيكون قادرا على تغذية ربما 130 أو 140 أمبير عند البدء، لكن تحديد الرقم لا يتم إلا من خلال كتالوج الشركة أو بمراسلة فريق الدعم الفني للشركة المصنعة للمولد.

مثال 2-2:

احسب القدرة المناسبة لمولد مطلوب لتغذية الأحمال التالية:

- Two 200 HP motors 'Code G '92% running efficiency '0.25 starting PF '0.91 running PF.
- Total 100 kVA of fluorescent lighting starting PF of 0.95 and running PF of 0.95

الحل:

الخطوة الأولى:

هي حساب SkVA ،SkW ،RkVA ،RkW لكل حمل على حدة

لاحظ أن قيمة الـ Starting kVA تحسب من خلال ما يعرف Code G (راجع شرح هذا الكود وقيمته التي تساوى هنا Name Plate للمحركات)

For the 200 HP motor:

• $RkW = (200 \text{ hp} \times 0.746 \text{ kW/hp}) \div 0.92 = 162.2 \text{kW}$

- $RkVA = 162.2kW \div 0.91 RPF = 178.2kVA$
- $SkVA = 200 \text{ hp} \times 5.9 \text{ kVA/hp} = 1180 \text{kVA}$
- $SkW = 1180kVA \times 0.25 SPF = 295kW$

For the Florescent Lighting:

- $RkW = 100kVA \times 0.95 PF = 95kW$
- RkVA = 100kVA
- SkVA = 100kVA
- $SkW = 100kVA \times 0.95 PF = 95kW$

الخطوة الثانية:

هي جمع أحمال كل وحدة من وحدات القدرة كما يلي:

Load	RkW	RkVA	SkW	SkVA
200hp Motor	162.2	178.2	295	1180
200hp Motor	162.2	178.2	295	1180
Lighting	95	100	95	100
Totals	420	457	685	2460

الخطوة الثالثة:

هى الرجوع لكتالوج إحدى شركات تصنيع المولدات للبحث عن مولد قادر على تغذية 457kVA على الأقل بصورة متصلة وفي نفس الوقت قادر على أن يعطى 2460kVA على الأقل عند البدء.

وبالرجوع لكتالوج شركة كتربلر مثلا ستجد أن لديهم مولد بقدرة (938kVA) ومقنن على وبالرجوع لكتالوج شركة كتربلر مثلا ستجد أن لديهم كافة المتطلبات.

يجب مراعاة أن الأحمال التي تغذى عن طريق المولد لابد من ترتيبها في steps لتقليل قدرة المولد المطلوبة خصوصا في المشاريع الكبيرة، وتكون الأولوية في دخول الـ steps طبقا للكود فالأحمال مثل الـ life safety لابد من دخولها أولا.

لاحظ أنه من الخطأ اختيار قدرة المولد بمجرد أن تكون مرة وربع، أو حتى مرة ونصف أعلى من قدرة الأحمال المراد تغذيتها، فهذا خطأ شائع لأنه يهمل تيار البدء. في المثال السابق مثلا زادت لقدرة المولد أعلى من ضعف قدرة الأحمال حتى أصبحت مناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن من أشهر البرامج التي تستخدم في حسابات المولدات برنامج Caterpillar Spec sizer.

2-3 -3 الفرق بين محركات الديزل ومحركات البنزين

مولدات الطوارئ تدور بواسطة محركات الديزل، وهو نوع من آلات الاحتراق الداخلى مثل محرك السيارة، إلا أن المحركات التي تعمل بالديزل تختلف عن مثيلتها التي تعمل بالبنزين في عدة فروق منها:

- 1. أنها محركات الديزل لا تشتمل على شمعات احتراق spark plugs (البوجيهات) كما في محركات البنزين بل يشتعل الوقود بالضغط.
- 2. وهى تعطى قوة أكبر من محركات البنزين لكن سرعة أقل. وبالطبع ستلاحظ أن السيارات الملاكى كلها بنزين بينما سيارات النقل معظمها ديزل.
- 3. ومحرك الديزل أثقل من محرك البنزين و ذلك لأن الضعوط داخله أكبر مما يؤدى إلى الحاجة لمواد أثقل تتحمل هذا الضغط.
- 4. وتتكون الشحنة في محرك البنزين من الهواء و الوقود معا يتم خلطهم عن طريق الكربيراتير Carburetor و بعد ذلك يدخلا الصحرك الاحتراق معا، أما بالنسبة لمحرك الديزل فيدخل الهواء، و يدخل الديزل تحت ضغط هائل عن طريق الرشاش.
 - 5. كفاءة محركات الديزل اعلى بنسبة 25% على الأقل مقارنة بمحركات البنزين.
- 6. لكن هناك مشكلة في الديزل وهى إنه يجب عدم تجاهل مقياس كمية الوقود في الخزان، لأنه في حال نفاذ الوقود في الخزان فإنه يجب عمل إفراغ للهواء من الدائرة أولا وهذه مشكلة كبيرة يجب تجنبها.

وهناك مواصفات خاصة في كل كود لمولدات الديزل لكل من نظام العادم Exhaust System، والقواعد الخرسانية، ونظم التبريد والتهوية، ونظام الوقود إلخ. ينص الكود المصرى على سبيل المثال على بعض المواصفات الخاصة بغرفة الماكينات منها:


- i. يجب ترك مسافة لا تقل عن 1.00 متر من الأجناب وخلف مولد الطوارئ.
- ii. تكون مساحة مخرج الهواء مساوية على الأقل لمساحة سطح الردياتير Radiator.
- iii. تكون مساحة مأخذ الهواء In-take مساوية لضعف مساحة Out-take (Exhaust) تقريباً.
- iv. يراعى نسبة المساحة الفعالة لمأخذ أو مخرج الهواء فى حالة تغطية هذه المساحات بسلك شبك أو فلاتر.
- عند تحدید أبعاد الغرفة یجب الأخذ فی الاعتبار أن استخدام خزان وقود مثبت فی قاعدة الماكینة یؤدی إلى زیادة ارتفاع الغرفة.
- المولد في وسط الغرفة تماما. وتكون مساحة الغرفة بقدر المساحة التي يشغلها المولد (5-4) مرات
- vii. توضع لوحة التوزيع في غرفة جانبية صغيرة ملاصقة لغرفة المولد و تبعد لوحة التوزيع عن المولد بمسافة لا تقل عن 3 متر.
 - iiiv. يوضع خزان الوقود خارج غرفة المولد. ويحذر من وضعه داخلها.

قراءة الـ Nameplate لمولد الديزل

بالطبع سيكون لدينا أكثر من لوحة بيانات، فلدينا محرك الديزل ولدينا المولد الكهربي المتصل به.



- 1. Manufacturer and Description Caterpillar Generator Set
- 2. Generator Specification as follows:
 - Engine Model is 3508 manufactured in 2002.
 - o 1250 KVA, 1000 kW (output power) 0.8 power factor at 60 Hz.
 - Rated for standby use.
- 3. Generator data as follows:
 - 3 Phase 6 wire generator that can be wired in Delta (wye) or Parallel (series) configurations by technicians.
 - Generator supplies 480 VAC with 1504 amps capability
 - Require 43 VAC at 8 amps to excite the filed.
 - 1800 rpm minimum required.
 - Maximum operating temperature 266°F (130°C) with an ambient temperature of 104°F (40°C).
 - Has class H insulation in windings and can be operated at 3280 ft (1000 m).
- 4. Generator serial number for ordering parts.



- 1. Manufacturer Identification Supplies Company headquarters location and contact information.
- 2. Engine Identifier The engine is a QSK60 Industrial series engine.
- 3. Engine Specifications Separated into the following areas:
 - 2250 Brake Horsepower (BHP) and converts to (1678 kW) at 1800 RPM.
 BHP is the available power of engine assed by measuring the force needed to brake the engine.
 - 7258 lb-ft of torque. This can be defined as the twisting turning force that is required to move one pound the distance of one foot around an axis at a radius of one foot (How twisting force of an engine is measured).
 - Configuration number supplies internal information on how the engine was assembled.
 - Control Parts List (CPL) is internal reference number for the replacement parts of the engine.
 - Revision Date of the software and engine electronics associated with the engine.
- 4. Engine Displacement and Aspiration Separated into the following areas:
 - Displacement 3.661 in 3 (60 L) Engine displacement is the volume all cylinders can hold in combination.
 - Aspiration is the method air is supplied to the engine. This engine utilizes a 2-stage turbocharger system. The intake air system is both intercooled and aftercooled. Two stage turbocharger systems consist of a low-pressure turbocharger supplying a high pressure turbocharger.
- 5. Fuel and Emissions Separated into the following areas:
 - Compression Ratio 14.5:1 Compression ratio is defined as the maximum to minimum volume in the cylinder in an internal combustion engine.
 - Fuel System Cummins MCRS Modular Common Rail System is the newest most efficient high-pressure fuel system.
 - Emission Certification Certified to EPA Tier 2 emission level

4-3-2 ما هو الــ ATS ؟


جهاز الـ Automatic Transfer Switch أو ما يعرف اختصارا بـ ATS، يمكنه أن ينقل تغذية أى لوحة طوارئ أوتوماتيكيا في حالة انقطاع التيار من المصدر الأصلى وهو الكهرباء العمومية، إلى المصدر الثاني وهو مولد الديزل. وفي شكل 2-13 لجهاز بقدرة 63 أمبير فقط.



شكل 2-13

أما مع الأحمــــــال الأعلى من ذلك نحتاج إلى لوحة منفصلة لهذه المهمة تتكــــون من من الأعلى من ذلك نحتاج إلى لوحة منفصلة لهذه المهمة تتكـــون من Digital بالإضافة إلى دائرة تحكم كما في شكل 2-14 (لوحة Digital، وهناك أنواع أخرى يكون التحكم فيها من النوع الـ Analog).





شكل 2-14


2-3-2 تغذية الأحمال بواسطة الـ UPS

أما الأحمال فائقة الأهمية مثل بعض أجهزة الحاسوب في البنوك أو الـــ Servers مثلا فيتم تغذيتها من خلال جهاز خاص يعرف بالـــ UPS. ووظيفة هذا الحمال جهاز خاص يعرف بالـــ Un-interrupted Power Supply، أو اختصارا UPS. ووظيفة هذا الجهاز هو ضمان منع انقطاع التيار الكهربي مطلقا عن هذه الأحمال الهامة.

والـUPS يتكون داخليا من ثلاثة أجزاء:

- الجزء الأول منه يتم تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر Rectifier.
- 🚣 في الجزء الثاني يتم استخدام التيار المستمر في شحن عدد من البطاريات.

واضــح من الشـكل أن تغذية الحمل تأتى دائما من خلال البطارية، ومن ثم فعند انقطاع التيار فلن تتأثر هذه الأحمال مطلقا ولن تشـعر بأى اهتزاز في مصـدر التغذية، لكن بالطبع عند انقطاع التيار فلن يكون هناك مصدر شحن للبطارية، ومن ثم سيستمر الـــ UPS في تغذية هذه الأحمال لمدة تتوقف على سعة البطارية وكمية التيار المسحوب منها، ولذا يتم توصيف البطاريات عادة بوحدات الـ Amp-Hour.



شكل 2-15

ولذلك فإن أهم عنصرين يجب تحديدهما في مواصفات الـ UPS عند شرائه هما:

- 1. قيمة أقصى تيار يمكن أن يغذيه.
 - 2. أقصى مدة لهذه التغذية.

وبالطبع كلما زاد التيار وزادت المدة كلما كبر حجم الـــ UPS وزاد سعره. و في الغالب فإننا نحتاج لهذا الجهاز لمدة وجيزة (في حالة أجهزة الحاسوب مثلا نحتاج لدقائق يمكن خلالها لمشغل الجهاز أن يخزن المعلومات التي يخشي من ضياعها)، وأثناء هذه المدة الوجيزة تكون الشحنة المخزنة في بطاريات الـVPS هي المصدر الوحيد للتغذية، ويستمر الاعتماد على البطارية حتى يتمكن المصدر الاحتياطي (الديزل) من إتمام عماية الــ Starting والتي قد تأخد حوالي عشر ثواني، وبعدها تعود البطارية لتشحن مرة أخرى لكن هذه المرة من خلال الديزل وليس من المصدر الرئيسي.

وهناك العديد من البرامج الجاهزة التي تساعدك في اختيار النوع المناسب ومنها على سبيل المثال الموقع https://www.backupbatterypower.com/pages/ups-run-time-calculator:

Battery Backup Time Calculator

REVISION 180811

Enter Your Load (In Watts):

800

Select Your Model:

BBP-AR-1500-PSW-ONL

Description:

1,350 Watt Tower UPS (Uninterruptible Power Supply) And Power Conditioner

Battery Option Selected:

UPS With Internal Batteries

Product Link (Click To View Pricing & Details):

https://www.backupbatterypower.com/products/1-5-kva-1-350-watt-dsp-tower-ups-uninterruptible-power-supply-and-power-

Realistic Estimated Battery Backup Time:

(HH:MM:SS)

0:11:54


وما عليك سوى حساب حجم الأحمال التي تحتاج لتغذية بالوات، ثم يعرض عليك البرنامج بدائل متعددة في السعر وزمن التشغيل. وقد نقلت هنا فقط نموذج واحد لأحد هذه البدائل ثم نقلت مواصفاته بعد ذلك.

هذا البديل مثلا ثمنه 899 دولار ويعطيك 11 دقيقة تقريبا. مع إمكانية إضافة ONE Extra External لزيادة المدة إلى نصف ساعة. وبعض الشركات كما في المثال التالى تعطيك المدة حسب التحميل أيضا.

وفي بعض الأنواع تزود بخاصية عمل Battery حيث تتحكم في اختيار أوقات management Load الشحن للبطارية، ويمكنها أيضا عمل shedding إذا تأخر رجوع المصدر أو دخول المولد وبالتالي يمكنها الاستمرار لمدة زمنية أطول.







\$899.99

- 1500 VA (1.5 kVA) / 1,350 Watt (1.35 kW)
- 55-150 Volt AC Input / 100/110/115/120/127 Volt AC Output
- Pure Sine Wave Clean Output To Operate And Maximize The Life Of Even
 The Most Sensitive Electronics
- Online (Double Conversion) Highest Level Of Protection Available -Battery Power Always Engaged, No Switching Delay (Phase Locked To Input Power Source)
- Wide Frequency Input Range (44-66 Hz Auto Sensing) Allows
- Constant Voltage Regulation (±1%)
- Constant Frequency Regulation (±1 or ±3% Selectable)
- INPUT: 120 Volt, 15 Amp NEMA 5-15P (Standard Wall Plug)
- OUTPUT: 6x 120 Volt, NEMA 5-15R Battery & Surge Protected Receptacles (Standard Wall Receptacles)
- Full Load (1,350 Watts) Estimated Run Time On Battery Power:
 - Up To 11 Minutes On Internal Batteries
 - 3 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each
 - Up To 35 Minutes On Internal Batteries + 1 Battery Pack
 - 9 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each
- Half Load (675 Watts) Estimated Run Time On Battery Power:
 - Up To 23 Minutes On Internal Batteries
 - 3 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each
 - Up To 1 Hours 56 Minutes On Internal Batteries + 2 Battery Packs
 - 15 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each

الفصل الثاني: المعدات الرئيسية


- Weight: 33.1 lbs.
- Dimensions (Inches): 6.1 X 10.2 X 15.9 (W x H x D)
- Operating Temperature: 32°-104° F
- Operating Humidity: 20%~95%, Non-Condensing
- Operating Elevation: 3,280 Feet Without De-Rating
- Includes Software For Windows Monitoring & Configuration

ملاحظة:

هناك طرق أخرى لتوصيل الـ UPS غير الطريقة السابقة والتي تسمى أيضا Interactive mode فهناك طرق أخرى تعرف بالــــ Standby Connection، أو Standby Connection، وتتميز بأن عمر الجهاز فيه يكون أطول، لكن على حساب شيء مهم جدا وهو أنها تحتاج إلى Transmission Time لتدخل في الخدمة، ورغم أنه زمن صغير جدا مقارنة بزمن دخول المولد مثلا في الخدمة لكنه قد يكون في بعض التطبيقات غير مقبول. وزمن الانتقال في الحالات الثلاثة المذكورة هو:

- Zero in case of online ups
- From 5msec. to 12msec. in case of standby ups
- From 3msec. to 8msec. in case of line interactive ups.

والشكل التالى يظهر طريقة توصيل الــــ Interactive mode. لاحظ أنه في الوضع الطبيعى لا تمر التغذية من خلال الـ UPS، وإنما فقط عند انقطاع التيار.



الجزم الثاني :

الجهوعة الثانية : الكابلات والوصلات

الكهربية و طرق تحيياتها

مبادئ هامة قبل دراسة الكابلات 4 -2

إن أهم مبدأ يجب مراعاته عند التعامل مع المعدات الكهربية عموما هو مبدأ الأمان Safety، وذلك نظرا لطبيعة الكهرباء وخطورة التعامل معها. ومن أجل تحقيق هذا المبدأ عند التعامل مع الكابلات فقد تميزت الكابلات بسمات خاصة تتعلق بالتركيب وطرق التمديد، وكلها صممت من أجل تحقيق عنصر الأمان. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن مصطلح "كابل" يطلق هنا على المغذيات الرئيسية Feeders التي تغذي لوحـــات التوزيع، أما المصطلح " الموصلات Wires or conductor فيطلق على الأسلاك المستخدمة في دوائر التغذية الفرعية Branch Circuit ذات المقطع الصغير.

2-4-1 العوامل المؤثرة على اختيار الكابل

هناك العديد من العوامل التي يجب أن يراعيها المصمم عند اختياره للكابل، ومن أهمها:

- 1. أقصى جهد تشغيلي Operating Voltage.
 - 2. مستوى العزل.
 - 3. اقصىي حمل.
 - 4. أقصى قيمة للـ Overload وأقصى مدة له.
- 5. أقصى قيمة لتيار القصر SCC ،Short Circuit Current وأقصى مدة له.
 - 6. الهبوط في الجهد Voltage drop.
 - 7. طول الكابل.
 - 8. طريقة تمديده (تحت الأرض أم في الهواء أم في مواسير إلخ).

- 9. أقل وأكبر درجة حرارة يتعرض لها الكابل.
- 10.مواصفات التربة التي سيوضع فيها الكابل الفزيائية والكيميائية.

ولفهم هذه العوامل وتأثيرها فإننا في الأجزاء التالية سنتعرض لدراسة عدد من المواضيع المتعلقة بالكابلات وهي:

- 1. تركيب الكابلات Cable structure.
- 2. طرق تمديد الموصلات والكابلات Layout.
 - 3. تصنیف الکابلات Classifications
 - 4. عوازل الكابلات.
 - 5. كيفية استخدام جداول الكابلات.
 - 6. بعض مشاكل الكابلات.
 - 7. اختبارات الكابلات.

كما سنتعرض فى جزء منفصل إلى الحديث عن الـــ Bus Duct كأحد البدائل للكابلات. مع ملاحظة أن كيفية اختيار المقطع المناسب للكابل، و الحسابات الخاصة بذلك سيتم شرحها بصورة تفصيلية في الفصل الرابع من الكتاب. ويفضل قراءة الباب الخامس من كتابى هندسة القوى الكهربية لمزيد من التفاصيل.

تركيب الكابل 5 -2

يتكون الكابل في أبسط صورة من موصل ذي مقاومة منخفضة (نحاس أو ألومنيوم) يسمى قلب الكابل (Core) مغلف بعازل لعزل الموصلات عن بعضها البعض، وعزلها عما يحيط بها، وعن الأرض. وفي حالة الكابلات التي تستخدم في التمديدات الكهربية فإن الكابل لا يحتوي في تركيبه على أكثر من ذلك، ولذا تسمى بالكابلات المرنة.

ولكن بصفة عامة كلما ارتفع الجهد كلما ازداد تركيب الكابلات تعقيدا، حتى تصل مكونات الكابل في بعض الجهود العالية إلى تسع طبقات هي كما في شكل 2-16:

1- موصـــل معدنى Conductorوهو الحامل للتيار (نحاس أو ألومنيوم). ويتوقف مســاحة مقطعه مع قيمة التيار المصــمم عليه حيث كما زادت مســاحة مقطع الموصــل زاد التيار التصــميمى للكابلات الكهربية.

- 2- ستارة الموصل (Conductor Screen) و تسمى أيضا حجاب الموصل للمجال الكهربي على السطح طبقة رفيعة من مادة شبه موصلة تستخدم للحصول على توزيع أفضل للمجال الكهربي على السطح المشترك بين الموصل والعازل. وتستخدم مع كابلات الجهد العالي فقط. فمن المعلوم أن الموصلات تصنع مجدولة (Stranded) وبالتالى فالسطح المشترك بينها وبين العازل لا يكون منتظما مما يؤدى إلى عدم انتظام توزيع المجال الكهربي، وقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع قيمة المجال إلى قيم عالية في بعض النقاط مما قد يؤدي إلى انهيار العزل. ومن هنا جاءت أهمية هذه الطبقة التي تجعل سطح الموصل أملسا قدر المستطاع.
 - .PVC and XLPE وأشهر الأنواع هي الـ Insulation or Dielectric -3
- 4- غلاف (ستارة) العازل Insulation Shield، وهي طبقة رقيقة جدا من مادة شبه موصلة تؤدى نفس الدور الذي تقوم به ستارة الموصل، حيث أن الطبقة التالية ستكون معدنية أيضا. وبالتالي فهي تساعد في توزيع المجال الكهربي بانتظام على السطح الخارجي للعازل.
- 6- ستارة العازل المعدنية Metallic Sheath أو الغلاف المعدني Tape Shield وهي شريط نحاسي سمك mm مهمة جداً وهي موجودة على كل phase من الفازات الثلاثة أي أن كل phase من الفازات ملفوف عليه هذه الستارة النحاسية حلزونيا وبتجانس على طول الـــــ phase وذلك حتى يمكنها من تسريب تيار القصر إن وجد، كما أنها تحمى الـــــكابل من الرطوبة وتسرب المياه. وقديما كان هذا الغلاف يصنع من الرصاص لكنه أصبح يصنع من الألومنيوم لخفة وزنه و رخص سعوه، إضافة إلا أنه لا يتأثر بالاهتزازات الميكانيكية كالتي تحدث بخطوط السكك الحديدية أو الكباري. (لاحظ أنها دقيقة جدا ومن ثم فإن دورها الاساسي هو الحماية الكهربية وليس الحماية الميكانيكية والذي هو دور الـ Armor).
- 7- حشو وبطانة (Filler): أما الحشو فيكون غالبا من الجوت لملأ الفراغ بين الـــ Cores في كابلات الـــ Multi-core وبالتالي يحافظ على استدارتها الشكلية، و أما الـــــــ Multi-core فغالبا تكون من PVC.
- 8- درع معدني (Armor) أو التسليح وذلك لزيادة الحماية الميكانيكية للكابل، وهي عبارة عن أسلاك من الصلب المجلفن أو أسلاك Galvanized Steal وأحيانا تكون على صورة شريط من الصلب المجلفن، أو أسلاك الألومنيوم . وتنص بعض المواصفات على أن الكابلات الأعلى جهدا من 1 kV يجب أن تكون ذات تسليح معدني.

9- الغطاء الخارجي Outer Jacket لحماية الأجزاء المعدنية خاصــــة الألومنيوم من التآكل. كما يســتخدم لحماية ووقاية الموصـــلات والأجزاء الداخلية للكابلات الكهربية من الرطوبة والحرارة والمواد الكيماوية التي يمكن أن يتعرض لها الكابل ويكون من مواد مقاومة للظروف التي سيستخدم فيها الكابل وعادة يكون من الـ PVC لأنها مادة خاملة كيميائيا، أي لا تتفاعل مع الأحماض أو القلويات أو المواد العضــوية، ويكون لونه إما أحمر أو أسـود، وليس للألوان أي دخل في تحديد وتفضـيل أي كابل عن الآخر.



شكل 2-16

طرق تمدید الموصلات والکابلات 6 – 2

هناك عدة طرق لتمديد شبكة الكابلات والموصلات داخل المشروع الكهربي، من أهمها:

- استخدام المواسير بأنواعها (Conduits/Ducts).
 - استخدام حوامل الكابلات (Cable Trays).
 - الدفن المباشر في الأرض.

2-6-1 تمديد الموصلات

يعتبر عنصر الأمان هو الأهم داخل المباني، ومن ثم توضع جميع الموصلات (الأسلاك) داخل مواسير Conduits، و هذه المواسير تكون إما خارجية، أو داخل الحوائط أو تحت الأرضيات. وهناك أنواعا عديدة من المواسير Conduit، فمنها المواسير البلاستيك PVC وتتميز بخفة الوزن وكونها لا تحتاج لتأريض، وكذلك تتميز بسهولة الثنى والقطع. ومنها أيضا المواسير المعدنية الصلبة والتى تعطى حماية ميكانيكية للموصل، وهناك أيضا المواسير المرنة Flexible Conduit والتى غالبا تستخدم عند نهايات الأحمال من أجل سهولة فصلها عن الحمل أثناء الصيانة.

وأهم النقاط التي يجب مراعاتها عند التعامل مع هذه المواسير طبقا للموصفات هي:

- 1. التأكد من أن عدد الموصلات داخل الماسورة لا يتعدى الحد الأقصى الذى تحدده المواصفات طبقا لمقطع الموصل وقطر الماسورة.
 - 2. تطبيق قواعد المسافة القصوى بين نقاط تثبيت الماسورة.
- 3. تصحيح الحد الأقصى لعدد الموصلات داخل الماسورة طبقا لعدد الانحناءات على طول مسار الماسورة، والذي يجب ألا يزيد عن ثلاثة انحناءات متتالية. (إذا زاد العدد عن ذلك يلزم عمل صندوق اتصال Junction Box وبسمى أيضا صندوق مناولة).

وتجدر الإشارة إلى أنه داخل المباني يستخدم أسلوب آخر للتمديدات يعرف باسم الـــــ Raceways أو الترنكات Trunking، وهي مصنوعة من البلاستيك أو المعدن ولها غطاء يمكن فتحه. وتتميز عموما بسهولة تغيير الدوائر بداخلها.

وبعض أنواع الـ Raceways أو الترنكات يكون تحت الأرض لاسيما في المكاتب، والبعض الآخر يركب فوق الحوائط كما في شكل 2-17. وغالبا تستعمل الـ Raceways المركبة فوق الحوائط حين يكون هناك العديد من المخارج المتنوعة التي تضـم مخارج كهربية ومخارج للتليفونات والانترنت وغيرها. وأيضا يكثر استخدامها مع أجهزة الحواسب الآلية، حيث تحتاج هذه الأجهزة لمخارج متنوعة و كثيرة (طباعة، كهرباء، تليفونات، نت ،...) ولا يصلح معها المواسير المدفونة بالحوائط.

وهناك أنواعا حديثة من هذه الـ Raceways تتصل المخارج فيها بـ Busbars داخلية ممتدة بطول الـ Raceway، وبالتالى تسمح بتغيير المكان الذى تضع فيه الجهاز على طول الـ Raceway مما يعطى حرية فى تغيير نظام المكاتب وطريقة وضع الأثاث بلا أدنى مشكلة. وما عليك سوى تحريك الغطاء يمينا ويسارا لتغلق مخرجا قديما وتفتح مخرجا جديدا فى مكان آخر.






شكل 2-17

2-6-2 تمديد الكابلات

تتوقف الطريقة التي يتم اختيارها لتمديد كابل على عدة عوامل، من أهمها طبيعة المشروع. فالمشروعات الصناعية مثلا يفضل معها استخدام Cable Trays لكون الكابلات توضع على هذه الحوامل مكشوفة كما في شكل 2-18، وبالتالي فتسريب الحرارة من الكابل يكون أفضل منه من وضعها داخل مواسير، كما يسهل تتبع الأخطاء التي يمكن أن تحدث بالكابلات (وما أكثرها في حالة المنشآت الصناعية).



شكل 2-18

بينما يفضل دائما فى حالة تمديد الشبكات الرئيسية بالمدن أن تكون الكابلات مدفونة مباشرة بالأرض، لأن ذلك أفضل من حيث جودة التسريب للحرارة المتولدة بالكابلات، كما أنه أوفر اقتصاديا (تذكر أننا هنا سنتعامل مع عدة كيلومترات وليس أمتارا).

2-6-3 دفن الكابلات بالأرض:

عند دفن الكابل في الأرض مباشرة يراعي أن يتم على النحو التالي:

- عمق الدفن لا يقل غالبا عن 80 سم.
- توضع أولا طبقة من الرمل الناعم بسمك 10 سم ثم يتم تمديد الكابل فوقها مباشرة.
- يضاف الرمل مرة أخرى فوق الكابل بعد تمديده حتى نصل لارتفاع 20 سم من عمق الدفن.
 - نضع قوالب من الطوب على طول مسار الكابل كعلامة إرشادية.
- نرد التراب العادي الذي خرج أثناء الحفر إلى الحفرة مرة أخرى حتى مسافة 20 سم من حافة الحفر، ثم نضع شريط تحذير أصفر عند هذا العمق. وبعد وضع الشريط نستكمل الردم ثم نضع طبقة من الأسفات لرصف الشارع.
- في حالة وضع أكثر من كابل داخل الخندق الواحد يراعى وضع Separators جاهزة (قديما كنا نستخدم قالب طوب) للفصل بينهما على طول مسار الكابلين وليعمل كحاجز للحريق بينهما كما في شكل 2-19، مع ترك مسافة مناسبة بين الكابلين لتحسين الـ De-rating factor.






شكل 2-19


- عند قطع مسار الكابل لأي شارع يجب أن يوضع الكابل داخل ماسورة PVC لزيادة حماية الكابل من الضغوط الميكانيكية الناتجة عن عبور السيارات فوق الكابل، مع ملاحظة أن سمك طبقة الرمل تزداد إلى 30 سم في هذه الحالة لنفس السبب.
 - قطر الماسورة يجب أن يزيد عن قطر الكابل 4 سم لضمان سهولة تمديد الكابل فيه.
- لاحظ أن التحميل الزائد للكابل سيتسبب في زيادة حرارة المتولدة داخل الكابل المدفون بالأرض مما يترتب عليه ارتفاع درجة الحرارة التربة و تبخر الرطوبة بها و هذا يتسبب في زيادة المقاومة الحرارية للتربة فتصبح أقل كفاءة في تسريب حرارة الكابل، وقد يترتب على ذلك في حالة استمرار تزايد

الحرارة – أن يدخل داخل الكابل في مرحلة Thermal Run away أي مرحلة الانهيار الحراري، و ينتهي الأمر باحتراق الكابل.

2-6-4 ملاحظات عامة على تمديد الكابلات

- يجب ألا نضع كابل منفرد Single Coreداخل ماسورة معدنية لأن التيار الكهربي المار به يصاحبه مجال مغناطيسي يتسبب في نشوء تيار حثى Induced Current داخل الماسورة المعدنية قد يتسبب في سخونة الماسورة و من ثم احتراق الكابل بالإضافة إلى الفقد الكبير في القدرة.
- يجب وضع Fire Barrier (حاجز للحريق) قبل الدخول إلى الأماكن الخطرة Hazard area كما في الصورة حتى يمنع انتقال الحريق عبر الكابلات إلى هذه الغرف كما في شكل 2-20.





شكل 20-2

- يجب وضع كابلات الـــــ Control، وكابلات التليفونات و غيرها من كابلات التيار الخفيف على مسافة لا تقل عن 30 cm بعيدا عن كابلات القوى منعا لحدوث تداخل مغناطيسي.

تصنيف الكابلات 7 -2

الكابلات أنواع عديدة، ويمكن تصنيفها على أسس متعددة مثل جهد التشغيل أو نوع الموصل أو نوع العازل أو عدد الـ (Cores) في الكابل الواحد، وكذلك يمكن أن تصنف حسب مجال استخدامها.

2-7-1 التصنيف حسب جهد التشغيل

تصنف الكابلات حسب جهد التشغيل إلى:

- o كابلات الجهد العالى (أعلى من 66kV).
- o كابلات الجهد المتوسط (أعلى من 3.3 kV).
 - ٥ كابلات الجهد المنخفض.

مع ملاحظة أنه لا يوجد اتفاق عالمى على قيم محددة لهذه التصنيفات، وربما تختلف من مكان لآخر. لكن أهم ما يميز كابلات الجهد العالي هو تعقد التصيميم مقارنة بالكابلات الأخرى نتيجة الحاجة لكفاءة عزل عالية جدا، والحاجة أيضيا لأساليب تبريد أكثر كفاءة، فارتفاع الجهد والتيار يؤديان إلى ارتفاع قيمة المفقودات Losses سواء خلال الموصلات أو خلال العوازل، وهذا بالطبع سيؤدى إلى ارتفاع في درجة حرارة الكابل.

2-7-2 التصنيف حسب نوع الموصل

وهناك نوعان من الموصلات هما النحاس والألومنيوم، و كلاهما جيد التوصيل للكهرباء، وإن كان النحاس أفضل حيث يصل معامل التوصيل Conductivity له إلى 1.724 مقارنة بمعامل التوصيل للألومنيوم الذي يصل إلى أقل من نصف هذا الرقم، غير أن الألمونيوم يتميز بأنه أرخص سعرا، وأخف وزنا، حيث تصل كثافة الألومنيوم النوعية إلى أقل من ثلث كثافة النحاس النوعية.

ويعتبر تكون طبقة رقيقة صلدة من أكسيد الألومنيوم على سطح الموصل من العيوب الأساسية لموصلات الألومنيوم، ورغم أن هذه الطبقة من جهة تحمى الموصل من التآكل لكنها من جهة أخرى تتسبب فى مشاكل عديدة فى عمليات اللحام وتركيب أطراف الكابلات (Glands).

ويجب ملاحظة أن وجود معادن أخرى مدفونة تحت الأرض بجوار كابلات الألومنيوم ولها أنودية أقل من الألومنيوم مثل الرصاص أو الحديد قد تساعد في عملية تآكل كابلات الألومنيوم، وتظهر هذه المشكلة بوضوح عند تركيب كابلات الألومنيوم على بارات نحاس داخل لوحة التوزيع، حيث يبدأ بعد فترة حدوث تآكل في الألومنيوم، ولذا نستخدم ما يسمى Bi-metal Gland لمنع حدوث هذه المشكلة داخل لوحات التوزيع. والسلم Bi-metal Gland عبارة عن وصلة معدنية خاصة مصممة للاستعمال بين معدنين مختلفتين وتظهر في شكل 2-21. (راجع مزيد من التفاصيل في الباب الخامس من الكتاب الرابع: هندسة القوى الكهربية)



شكل 2-2 والجدول 2-2 يوضح الغرق بين النحاس والألومنيوم مع بيان مميزات وعيوب كل منهما.

جدول 2-2: مقارنة بين كل من النحاس والألومنيوم

معدن الألومنيوم	معدن النحاس	أوجه المقارنة		
% 99.5	% 99.98	النقاوة		
2.7 جم / سم³	8.9 جم/سم³	الكثافة عند 20 م		
0.0286 أوم. مم ² / م	أوم. مم 2 م 0.0178	المقاومة		
61 متر/ أوم. مم	97 متر / أوم. مم ²	الموصلية		
2 كجم / مم 10	² كجم / مم 19	الشد المسموح به		
18 كجم / مم²	40 كجم / مم	أقصىي شد		
غير قابل للتمغنط	غير قابل التمغنط	قابلية التمغنط		

يفقد لمعانة بسرعة ويغطى بطبقة من كسيد الألومنيوم وهى مادة عازلة	يغطى بطبقة صدأ لونها أخضر من أكسيد النحاس وهى مادة عازلة	قابلية الصدأ عند التعرض للعوامل الجوية
موصل جيد- طرى- خفيف الوزن- رخيص الثمن		المميزات
سريع التأكسد - مقاومة تعادل 1.5 من مقاومة النحاس		العيوب

2-7-2 التصنيف حسب نوع العازل

الكابلات تسمى باسم مادة العزل المستخدمة فيقال مثلا كابل PVC مما يدل على مدى أهمية العزل فى صلحتناعة الكابلات، وهو أهم مكونات الكابل، ونظرا لهذه الأهمية فإنه يجب أن تتوافر فى مادة العزل المواصفات التالية، مع الأخذ فى الاعتبار أنه من الصعب توافر كل مواصفات وخصائص العزل الجيد فى مادة واحدة.

خصائص المادة العازلة

- 1. أن تكون لها مقاومة نوعية عالية.
- 2. أن يكون لها جهد انكسار عالي.
- 3. ألا تقبل امتصاص الرطوبة من الوسط المحيط بها.
- 4. لا تتفاعل مع الأحماض والقلويات الموجودة بالتربة.
 - 5. أن تكون لها خاصية الصلابة و المرونة معاً.
- 6. لا تتأثر أو تتغير مكوناتها بارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن تيار الحمل العادي أو أقصى حمل أو الحرارة الناتجة عن تيار القصر.
 - 7. لا تقبل سريان الحريق.
 - 8. ضمان حمل التيار الكهربي بأمان حتى أقصى جهد أسمى بين الموصلات.

وأشهر أنواع المواد العازلة هي :

- 1. البولى فينيل كلورايد PVC.
- 2. البولي إيثلين بأنواعه XLPE.
 - 3. المطاط EPR.
 - 4. الورق المشبع بالزيت.
 - 5. الحربر والقطن.
 - 6. الورنيش.

وهنا تفاصيل أكثر عن بعض هذه الأنواع:

النوع الأول: PVC

الــــ PVC يتميز بخواص كهربية ممتازة عند الجهود المنخفضة ودرجات الحرارة المنخفضة إلى جانب رخص ثمنه. ويلاحظ أنها حاليا تستخدم في مواسير المياه والصرف الصحى لما لها من خمول كيميائي، إلا أنها كمادة عازلة لا تستخدم غالبا إلا حتى جهد 1000 فولت فقط.

ومن أهم صفاته:

- 1- لها مقاومة نوعية Resistivity عالية.
- 2- لها جهد انكسار Breakdown Voltage حتى 1000 فولت.
 - 3- لها خاصية عدم امتصاص الرطوية من الوسط المحيط.
- 4- غير نشطة كيميائيا أي خاملة " لا تتفاعل مع الأحماض أو القلوبات ".
 - 5- لا تتأثر بالمذيبات أو الشحوم.
 - 6- لا تتأثر بالمياه.

ومن ثم فهو دائما الاختيار الأول في جميع أنحاء العالم حتى جهد 3.3kV، حيث ترتفع قيمة مفقودات العزل مع الجهود الأعلى من ذلك. لكن يعيب هذا النوع أن عازليته تتأثر بدرجة الحرارة ومن ثم لا يصلح في التطبيقات ذات الحرارة العالية، فعند ارتفاع درجات الحرارة تكون مادة (PVC) أكثر ليونة وهذا بالطبع غير مرغوب فيه. كما أن مقاومته تكون ضعيفة في درجات الحرارة المنخفضة جدا و يمكن أن يحدث به تشققات.

و يتميز الـــ PVC بخاصية الإطفاء الذاتى لللهب، فهو يشتعل عند تقريب لهب إليه لكنه ينطفئ بمجرد إبعاد اللهب عنه، إلا أنه ينتج غازات سامة عند اشتعاله. وأخيراً، يجب أن يراعى ألا يتعرض الـ PVC إلى الانحناءات الحادة فهو ليس مثل المطاط مثلا في هذه الخاصية.

النوع الثاني: XLPE

البولى إيثيلين التشابكى XLPE، ويتميز بمقاومة عالية للرطوبة، وتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وتحمل حالات الـ Short circuit، والتحميل الزائد. وهو أصلد العوازل المعروفة ولذا لا يحتاج غالبا إلى تسليح إلا عند توقع تعرضه لإجهادات ميكانيكية عنيفة لاسيما عند دفنه بالأرض، مع ملاحظة أن هذه الصلادة تستلزم تجنب تعرضه لانحناءات شديدة أثناء التمديد.


النوع الثالث: EPR

العوازل المطاطية وأهمها الإثيلين بروبلين EPR، ويعتبر المطاط مقاوم للمياه ولكنه لا يقاوم النفط والبنزبن.

2-7-4 عناصر أخرى لتصنيف الكابلات

تصنف الكابلات أيضا إلى كابلات مسلحة Armored و غير مسلحة Non-Armored. و يقصد بالتسليح هذا الشريط الصلب (سمكه حوالي 0.1-0.5 ملم) الذي يلف حول الكابل من الخارج لإعطائه صلابة ميكانيكية تحميه من الضغوط الخارجية التي تقع على الكابل مثل وزن التربة و السيارات المارة فوقها....إلخ كما يظهر في شكل 2-22 (يمين) وقد ظهر أيضا في شكل 2-16. مع ملاحظة أن التسليح يقلل كثيرا من مرونة الكابل وسهولة التعامل معه.





شكل 22-2

لاحظ أن الكابلات التى توضع داخل المباني أو فوق حاملات الكابلات Cable Trays لا تكون معرضة -2 لأي ضعوط ميكانيكية لذا يناسبها النوع الثاني الغير مسلح Non-Armored الذى يظهر فى شكل 22 يسار.

كما يمكن تصنيف الكابلات حسب عدد الـــ Cores، فالكابل أما أن يكون Multi -core حيث تكون الأوجه الثلاثة وكابل التعادل (3- Phases+ Neutral) كلهم داخل عازل الكابل الخارجي كما في شكل الأوجه الثلاثة وكابل التعادل (Single -core كما في شكل 2-23 (يسار).

وعموما يفضل النوع الــــ (Multi-core) لسهولة التعامل معه من حيث نقله وتمديده في المواسير. لكن induced الميزة الأهم أن مجموع الفيض للـــــ 3-phase سيساوي صفرا وهذا يعنى أنه لن يسبب currents في أي موصلات مجاورة، أو الموصلات حوله.

أما مع المقاطع الكبيرة (غالبا أكبر من 240 mm²) فتصــبح هناك صــعوبة في لف الكابل حول البكرات التي تنقله من المصـنع إلى المسـتهلك، كما تصـبح هناك صـعوبة بالنسـبة للعمال في تمديد الكابل داخل المواسـير أو حتى داخل خنادق الكابلات بسـبب وزنه الزائد، ومن ثم ففي هذه الحالات يفضـل اسـتخدام كابلات من النوع الـ Single Core. راجع الباب الخامس من الكتاب الرابع لعلاج مشكلة تسليح الكابلات الدين Single core.



شكل 23-2

2-7-5 التصنيف حسب وحدات القياس وكود الألوان

American يختلف قياس مقطع الكابلات في أمريكا عن بقية العالم، فهم يستخدمون نظام قياس يعرف بالـ Awg ، Wire Gauge وبين نظام الـ SI-Unit تظهر في الجدول SI-Unit:

جدول 2-3

AWG	mm²
1	42
2	33.6
4	21.1
6	13.3
8	8.3
10	5.2
11	4.1
12	3.3
14	2.0
16	1.3
18	1.0
20	0.5
22	0.3

الكابل الـ $50 \, \mathrm{mm}^2$ في نظام SI–Unit يكافئه كابل قياسه 1/0 في أمريكا، وكذلك الكابل SI–Unit فمثلا الكابل الكابل الكابل $50 \, \mathrm{mm}^2$ في النظام الأمريكي يكافئ الكابل $2.5 \, \mathrm{mm}^2$ في النظام الأمريكي يكافئ الكابل $2.5 \, \mathrm{mm}^2$ في شكل 2-2.

الرئيسية	11 a et 1."	· 11511	الفصا
الربيسية	المعدات) التالي ،	العصل

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

Region or Country	Phases	Neutral	Protective earth/ground
European Union (EU) (IEC 60446) including UK from 31 March 2004			
UK prior to 31 March 2004	, , ,		
Egypt, India, Pakistan	, , ,		

شكل 2-24

2-7-6 تصنيف العوازل

يعتبر تحمل المواد العازلة لدرجات الحرارة المختلفة من الخواص المهمة في تصنيف العوازل الكهربية، ولهذا السبب تقسم المواد العازلة إلى سبعة أصناف كل منها يستعمل حتى درجة حرارة معينة كما ورد في مواصفات جمعية المهندسين العالمية IEC والمختصرة في الجدول 2-4:

جدول 2-4: تصنيف العوازل حسب تحملها لدرجة الحرارة

أمثلة	أقصىي درجة حرارة	الصنف
هذا الصنف يحتوى على المواد الآتية: القطن – الحرير – الورق بدون أن تعالج بمواد أخرى.	(90 C°)	Class (0)
وهذا الصنف يشمل المواد السابقة (القطن، الحرير، الورق) بعد معالجتها بالورنيش العازل أو الزيت.	(105 °C)	Class A
ويشمل المايكا والاسبستوس ونسيج الحرير.	(130 C°)	Class (B)
ويشمل المواد السابقة بعد معالجتها بمواد لاصقة.	(155 C°)	Class (F)
ويشمل المواد السابقة ومعها السيليكون المرن بعد معالجتها بمواد لاصقة.	(180 C°)	Class (H)
ويشمل أى مادة عازلة تتحمل 220 درجة مئوية.	(220 C°)	Class-220
وتشمل الخزف الصينى والزجاج والكوارتز.	over (220 C°)	(Class (C

جداول الكابلات 8-2

و من الضروري أن يكون المهندس على دراية تامة بطريقة استنتاج المعلومات الخاصة بالكابل من جداول الكابلات. والجدول 2-5 يمثل نموذجا مصورا من إحدى كتالوجات شركات الكابلات.

- 1. يضم العمود الأول يضم مقاطع الكابلات مقاسة بالـ 1
- 2. العمود الثانى فى الجدول 2-5 يعطي مقاومة الكابل عند استخدامه في دوائر التيار المستمر DC، أما العمود الثالث فيعطي مقاومة الكابل عند استخدامه في دوائر التيار المتردد AC. و هناك فرق بين مقاومة السلك فى الحالتين بسبب أن التيار المتردد يميل كلما زاد التردد إلى المرور فى أطراف

السلك الخارجية بحيث تصبح مساحة السطح الفعلية أصغر من المساحة الأصلية، ولذا تكون دائما $R_{AC} > R_{DC}$.

- 3. العمود الرابع والخامس والسادس في الجدول 2-5 يندرجون جميعا تحت عنسسسوان Rating، وتمثل قيمة أقصى تيار يتحمله الكابل في الظروف الطبيعية حسب طريقة التمديد (هل هو تمديد مباشر بالتربة، أم في مواسير، أم بالهواء، كما سيرد بالتفصيل في الجزء التالي).
- 4. العمود قبل الأخير في الجدول 2-5 يمثل قطر الكابل الخارجي، ونستفيد منه في حساب قطر الماسورة المناسبة عند تمديد الكابل داخل مواسير.
- 5. أما العمود الأخير فيمثل وزن الكابل ونستفيد منه في تصميم حوامل الكابلات خاصة في حالة الكابلات الكبيرة التي يصل وزن الكيلو متر الواحد منها إلى عدة أطنان كما في حالة الكابل الكابلات الكبيرة الذي يصل وزن الكيلومتر الطولي منه إلى أكثر من 12 طن.

جدول 2-5

PVC- with stranded Copper Conductors multi-core Cables 0.6/1(1.2) KV sheathed PVC Insulation

الفصل الثانى: المعدات الرئيسية

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

Nominal		Max. Condu	ctor resistance	Cu	rrent ratio	ng	Approx.	Approx	
cros sectiona	ectional area DC at 20 °C		AC at 70 °C	Laid direct in ground	Laid in ducts	Laid in free air	overall diameter	weight	
mm ² Ω/km		Ω/km	A	A	A	mm	kg/km		
			Two core cab	les					
1.5	rm	12.1000	14.600	24	19	20	10.1	120	
2.5	rm	7.4100	8.870	30	25	28	10.9	145	
4	rm	4.6100	5.540	40	32	39	12.9	205	
6	rm	3.0800	3.690	50	40	50	13.9	255	
10	rm	1.8300	2.190	65	55	66	15.8	390	
16	rm	1.1500	1.390	85	65	88	17.9	527	
25	rm	0.7270	0.870	110	85	116	21.3	770	
35	rm	0.5240	0.628	130	105	143	23.5	965	
			Three core cal	bles					
1.5	rm	12.1000	14.600	21	18	18	10.6	145	
2.5	rm	7.4100	8.870	27	23	22	11.5	190	
4	rm	4.6100	5.540	35	30	31	13.6	270	
6	rm	3.0800	3.690	45	36	39	14.7	340	
10	rm	1.8300	2.190	60	48	53	16.9	510	
16	rm	1.1500	1.390	75	60	72	19.0	710	
25	rm	0.7270	0.870	100	80	94	22.7	1050	
35	rm	0.5240	0.628	120	95	110	25.1	1360	
			Four core cab	oles					
1.5	rm	12.1000	14.600	21	18	18	11.4	180	
2.5	rm	7.4100	8.870	27	23	22	12.4	230	
4	rm	4.6100	5.540	35	30	31	14.8	335	
6	rm	3.0800	3.690	45	36	39	16.0	425	
10	rm	1.8300	2.190	60	48	53	18.5	650	
16	rm	1.1500	1.390	75	60	72	20.9	910	
25	rm	0.7270	0.870	100	80	94	25.0	1360	
35	sm	0.5240	0.628	120	95	110	25.1	1650	
50	sm	0.3870	0.464	145	115	138	29.3	2225	
70	sm	0.2680	0.322	175	145	171	32.9	3065	
95	sm	0.1930	0.232	210	165	209	37.8	4175	
120	sm	0.1530	0.185	240	195	242	41.2	5205	
150	sm	0.1240	0.151	270	220	275	45.9	6400	
185	sm	0.0991	0.121	300	245	314	50.7	7960	
240	sm	0.0754	0.084	345	290	374	57.0	10330	
300	sm	0.0601	0.077	390	320	440	63.3	12915	

(Current Carrying Capacity) السعة الأمبيرية للكابل (1-8-2

لاحظ أن تحمل أى كابل للتيار يختلف من طريقة تمديد لأخرى، فالكابل الموضوع فى ماسورة مثلا يتحمل تيارا أقل من الكابل الموضوع مباشرة داخل التربة.

وترجع اختلاف قيمة تحمل الكابل للتيار من ظرف لأخر إلى اختلاف كفاءة التبادل الحرارى بين الكابل والجو المحيط به. فالكابل تتولد فيه حرارة نتيجة مرور التيار فيه، فإذا كان معدل طرد هذه الحرارة من الكابل أعلى من معدل توليدها داخله فإننا يمكن أن نزيد من قيمة التيار المار بالكابل والعكس صحيح. ومن ثم فإنه من غير الدقيق أن نقول أن الكابل الذى مقطعه 16mm² مثلاً يتحمل 80 أمبير. فهذه العبارة تعتبر غير دقيقة إلا إذا أضفنا إليها معلومة تشير إلى طريقة تمديد الكابل، وهل هى مثلا فوق الأرض أم تحت الأرض، وهل الكابل موضوع فى ماسورة Duct أم مباشرة فى الهواء فوق حامل كابلات -Cable

وتقوم شركات الكابلات بأخذ ظروف التمديد المختلفة وكافة هذه المفقودات وما يترتب عليها من ارتفاع فى درجة حرارة الكابل فى الاعتبار عند حساب السعة الأمبيرية التي يتحملها الكابل، ولذا تختلف القيم الموجودة فى الأعمدة 4-5-6 فى الجدول 2-5. بمعنى آخر فإن هذا هو السبب في عدم صحة وجود قيمة واحدة لأقصى تيار يتحمله الكابل.

لاحظ أن هناك العديد من الجداول داخل كتالوجات الشركات، حيث يختص كل جدول منهم بالسعة الأمبيرية للكابل في ظروف تشغيل وتمديد معينة، وحسب تصنيفات العازل والجهد والتسليح إلخ. ولذا يجب التأكد بدقة قبل استخدام قيمة تحمل الكابل من جدول معين أن هذا الجدول يتطابق عنوانه مع ظروف تشغيل الكابل المراد حساب سعته الأمبيرية.

2-8-2 كتابة اسم الكابل

تسمى الكابلات دائما بدلالة مساحة مقطعها وليس بقيمة التيار المار فيها، فيقال كابل 10mm² ولا يقال كابل 50 أمبير مثلا. ويكتب اسم الكابل بطريقة يمكننا من خلالها استنتاج مقطع الكابل ونوعه (أحادى أم ثلاثى الأوجه) كما في المثال 2-3.

مثال 2-3

ما معنى الصيغة التالية لأحد الكابلات PVC/CU 3x95+50 mm² ؟

الحل:

هذه الصيغة تعنى أن لدينا: كابل نحاسى ثلاثى الأوجه (3-phase)، معزول بـ PVC و متعدد القلوب هذه الصيغة تعنى أن لدينا: كابل نحاسى ثلاثى الأوجه (3-phase) مساحة المقطع فى ثلاثة منهم تساوى 95mm² (وهذه الثلاثة تمثل الدeiral الحاملة للتيار)، بالإضافة إلى موصل رابع مقطعه 50mm² ويمثل Neutral.

لاحظ أنه يمكن إجراء بعض التعديلات على الصيغة السابقة كما في المثال 2-4:

مثال 2-4

ما معنى الصيغة التالية لأحد الكابلات PVC/CU +25 mm² PVC/CU)؟

الحل:

هذه الصيغة تعنى أن لدينا كابل multi-core، مثل السابق بالإضافة إلى سلك مفرد للأرضي مقطعه .25mm²

مثال 2-5

ما معنى الصيغة التالية [3x240+120] ؟

الحل:

هذه الصيغة تعنى وجود ثلاثة كابلات من النوع الــــ Multi-core، موصلة على التوازى، ومقطع الــــ Phase في كل كابل من الثلاثة يساوى $240 \mathrm{mm}^2$ ، بينما مقطع الـــــ Neutral في كل كابل يساوى $120 \mathrm{mm}^2$.

Neutral مواصفات خط التعادل 9-2

مقطع الــــ Neutral يكون غالبا نصف مقطع الــ Phases وهذا طبيعي، لأن المفترض نظريا أن سلك Neutral لا يمر فيه تيار في حالة اتزان الأحمال على الـــ Phases الثلاثة، وحيث أنه في كل الأحوال الطبيعية يكون مجموع الأحمال الثلاثة يقترب من الصفر وأقل من تيار أيا من phases الثلاثة، وبالتالي فكان طبيعيا أن يكون مقطع الـ Neutral أصغر من مقطع الـ Phases. لكن بالطبع هذا فرض نظري ولا يمكن دائما التحكم في اتزان الأحمال خاصة في الأحمال السكنية.

وعموما، ليس بالضرورة أن يكون مقطع الـ N نصف مقطع الـ Phase بل هناك استثناءات منها:

- -1 في حالة الكابلات الصغيرة (أصغر من 35mm²) فإننا لا نحتاج لهذا الخفض في مقطع الـــــ Neutral لأن جدواه الاقتصادية محدودة جدا، ثم إنه من الأسهل على شركات تصنيع الكابلات أن تجعل الكابلات الأربعة ذات مقطع موحد، وبالتالي فالكابل مقطع 6 يكتب اسمه على النحو 4x6 mm² جميعهم لهم مقطع يساوي 6 التالي : 4x6 mm² وهذا يعني أن الــــــ 3-Phases+ Neutral جميعهم لهم مقطع يساوي 6 .mm²
- 2- في حالة الأحمال المحتوية على أجهزة Power Electronics أو الشبكات التي بها أجهزة UPS فعندئذ يفضل جعل الـــ Neutral مساويا للـــ) Phase أحيانا يصل إلى الضعف) حتى نضمن عدم حدوث ارتفاع في درجة حرارة الـــ Neutral نتيجة الــ Third Harmonic التي تتولد من هذه الأجهزة الإلكترونية (خطورة هذا النوع من الــ Harmonics تأتى من أنها تجمع جبريا وليس اتجاهيا. لماذا؟) ويسمى هذا النوع من الكابلات Full Neutral Cable.
- 3- تستخدم الكابلات Full Neutral Cable أيضا في حالة دوائر الإضاءة التي تستخدم اللمبات الفلورية Full Neutral Cable حيث ترتفع قيمة الــــ Third Harmonic بشدة، مما ينتج عنه ارتفاع قيمة النيار في الـ Neutral.

مشاكل الكابلات 10 مشاكل الكابلات

هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالكابلات نذكر منها هنا:

2-10-1 النقد في القدرة المنقولة Power Loss

القدرة الكهربية Electric Power المنقولة عبر أي كابل تتعرض لتناقص في قيمتها Power loss نتيجة عوامل منها:


-1 الفقد بسبب مقاومة الموصل R، وتقدر قيمة هذا الفقد من المعادلة -1

بمعنى أنه كلما زادت مقاومة الكابل كلما ارتفعت قيمة الفقد في القدرة.

2- أيضا هناك مفقودات في القدرة خلال العازل المحيط بالموصل Insulation Loss، وهذه تحسب من المعادلة 2-2:

$$P_{ins} = V^2 \omega C \tan \delta \dots 2-3$$

حيث (δ) هي زاوية الفقد Loss angle لمادة العازل المحيط بالكابل، وهي الزاوية المتممة بين الجهد الموجود على الــــ phase وبين التيار المتسرب كما في شكل 2-25، وهي تختلف عن زاوية الـــ الموجود على التيار التي تكون بين الجهد وتيار الــ Load. والزاوية (δ) إحدى الثوابت التي تميز مادة عازلة من أخرى، ومن الواضح أنها كلما زادت قيمتها كلما زادت الـ Power loss خلال العازل.



شكل 25-2

3- وهناك أيضا فقد في الغلاف المعدني Metallic Sheath Loss، وهذا يحدث نتيجة التيارات المعدني بتأثير الحث Induction، ومن ثم تتسبب في فقد في القدرة.

وجميع هذه المفقودات تسبب ارتفاع فى درجة حرارة الكابل، ومن ثم يجب التأكد دائما من وجود اتزان حراري للكابل، بمعنى أن الحرارة المتولدة تساوى (أو أقل من) الحرارة المتسربة من الكابل. لاحظ أن الحرارة المتسربة من الكابل تتوقف فى حالة دفن الكابل تحت الأرض على المقاومة الحرارية النوعية للتربة ومسامية حبيباتها.

وفى حالة كابلات الجهد العالي - حيث المفقودات تكون ضــخمة - فإننا نحتاج إلى كابلات زيتية Oil وفى حالة كابلات الجهد العالي - حيث المفقودات تكون ضــخم - فإننا نحتاج إلى كابلات زيتية 26-2. لاحظ أن الزيت موجود فى منتصف الـ Core، الذى يوجد فوقه طبقات العزل المختلفة.



شكل 26-2

ويعيب هذا النوع من الكابلات أنه يتأثر بالارتفاعات والانخفاضات في مستوى التربة على طول مسار دفن الكابل، فيتجمع الزيت في أماكن المنخفضات وينخفض مستواه في أماكن الارتفاعات مما قد يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الكابل في (نقاط الارتفاعات) ومن ثم حدوث أعطال. ولذا فدائما تستخدم خزانات تعويضية Reservoir ومضخات في أماكن تغير مناسيب level التربة لتجنب انخفاض مستوى الزيت في أي منطقة على طول مسار الكابل. ومن ثم فهذه الكابلات تحتاج لخزانات زيت تعويضية عند أطراف الكابل، و عند كل تغير (صعودا وهبوطا) في مستويات الأرض المدفون بها الكابل. وقد أصبح استخدام هذه الكابلات نادرا وحلت محلها كابلات الـ PE.

2-10-2 التيارات المتسربة

وهناك نوع آخر من المشاكل، لكنه يتعلق هذه المرة بالتيار مباشرة. حيث تعتبر ظاهرة تسرب التيار على مدى طول الكابل خلال طبقات العازل التي تحيط بموصل الكابل من المشاكل السلبية التي تظهر بوضوح

فى الكابلات، ويسمى هذا التيار بتيار الشحن Charging Current أو التيار المتسرب Leakage فى الكابلات، ويسمى هذا التيار من المعادلة 2-4:

$$I_C = V\omega C.....2-4$$

حيث

V هو جهد التشغيل مقاسا بالـ Volt.

 $\omega = 2\pi f$ المار بالكابل من خلال العلاقة (f) المار شريبط بتردد التيار (g) المار بالكابل من خلال العلاقة

Capacitance) مقاسة بالـ Capacitance) هي السعة


ومن هنا، فكلما زاد جهد التشغيل، أو زادت الـــ Capacitance الخاصة بالكابل كلما ارتفعت قيمة التيار المتسرب على طول الكابل، حتى إنه يصل إلى 13A لكل كيلومتر طولى في الكابلات جهد 220 kV.

و عندما يصل طول الكابل إلى قيمة معينة (تسمى الطول الحرج Critical Length) فإن قيمة تيار الشحن المتسرب من الكابل تصبح مساوية لقيمة التيار المقنن للكابل I_R . و هذا يعني أن كل الساعد المنقولة خلال الكابل قد تسربت، و لم يصل للحمل منها شئ. و الطول الحرج في منظومة الساعد I_R

2-10-2 تغير مقاومة الكابل


ومن مشاكل الكابلات أيضا ارتفاع قيمة مقاومة السلك في دوائر التيار المتردد بسبب ميل التيار للمرور في حدود الكابل الخارجية Outer Boundaryكلما زاد تردد التيار ارتفاعا، ومن ثم تصبح المساحة الفعلية لمقطع الموصل التي يمر بها تيار كهربي أصغر، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة التأثير السطحى (Skin) (نظر شكل 2-27) حيث الجزء الفاتح اللون يمثلا فراغا من التيار.

Current direction: Current distribution:



شكل 27-2

ونشير هنا إلى أن مقاومة الكابل الفعلية أيضا تزيد إذا وضع كابل آخر بجواره وكان يحمل تيارا، حيث يميل التيار في كلا الكابلين للتباعد عن بعضهما البعض (إذا كان التيار في نفس الاتجاه)، أو زيادة التقارب بينهما (إذا كان التيار في اتجاهين متعاكسين مما يترتب عليه نقص في المساحة الفعلية التي يمر فيها التيار ومن ثم ترتفع أيضا مقاومته الفعلية عن المقاومة المحسوبة نظريا، وتسمى هذه الظاهرة بالتأثير التجاوري (Proximity Effect) (انظر شكل 2-28) و بالطبع تزيد مقاومة الكابل كلما قلت المسافة بين الكابلين.



شكل 28-2

2-10-4 تغير مقاومة الكابل بالحرارة

لاحظنا أن المقاومة المذكورة بجداول الكابلات (مثل جدول 2-5) هي مقاومة الكابل عند 20 درجة مئوية لاحظنا أن المقاومة المتالوجات تكون محسوبة عند 40 درجة مئوية) وهي قيمة يجب تعديلها إذا كان الكابل مستخدما في بيئة درجة حرارتها أعلى من ذلك. ويمكن حساب القيمة المعدلة للمقاومة حسب درجة الحرارة الجديدة من المعادلة 2-5:

$$R_T = R_{20}[1 + \alpha(T - 20)].....2 - 5$$

حيث

0.004 هي المعامل الحراري لمادة الموصل (تساوى Ω' Ω' Ω 0.0039 للنحاس بينما تساوى α للألومنيوم)

T هي درجة الحرارة الفعلية.

2-10-5 تأثر الكابلات بالرطوبة

تسرب الرطوبة لداخل العازل سواء الـ PVC أو VLPE يمكن أن يؤدى إلى حدوث ظاهرة التشجير المائى (Water Treeing) كما في الصورة - لاسيما إذا كان سطح الموصل غير أملس والمجال غير منتظم - فعدم انتظام المجال يمكن أن يساعد فى وجود نقاط تركيز للمجال ذات قيمة مرتفعة فى المناطق ذات النتوءات بين سطح الموصل و العزل، فيتكون شق يشبه الخيط الرفيع داخل العازل أو على أطرافه، وتزداد تقرعات هذا الشق فى جميع الاتجاهات حتى يصنع ما يشبه الشجرة، ومن هنا جاء الاسم لهذه الظاهرة التي تنتهى فى الأخير بانهيار العازل.




2-10-6 الهبوط في الجهد

بالطبع فمن أهم مشاكل الكابلات هو التسبب في حدوث هبوط فى الجهد Voltage Drop عند طرف الحمل مقارنة بالجهد عند طرف المصدر، ويتوقف هذا الهبوط على قيمة التيار المار فى الكابل ومقاومة الكابل وطوله، كما سنرى تفصيلا فى الجزء الثاني من الفصل الرابع عند الحديث عن اختبارات صحة التصميم.

BUS DUCT استخدام الــ 11 ا

هناك بديل للكابلات هو الـ Bus Duct، وهو عبارة عن بارات من النحاس أو الألومنيوم مجمعة معا ومعزولة عن بعضها داخل هيكل معدني كما في شكل 2-29



شكل 2-29


ويستخدم الــــ Bus Duct كبديل للكابلات في كثير من الحالات، لكنه يصبح البديل الأول المفضل في حالة الأبراج العالية، فعندها يصبح من غير الملائم اقتصاديا (وحتى شكليا) استخدام عدد كبير من الكابلات كما في شكل 2-30.



شكل 2-30

ويصبح استخدام الـــ Bus Duct مفضلا أيضا في حالة التعامل مع كابلات تحمل تيارات عالية و يؤخذ منها تفريعات على طول مسارها، أو في حالة أن يكون مكان الأحمال التي يتم تغذيتها من هذه التفريعات قابل للتغيير من وقت لآخر، فعندها يصبح تغيير مكان الـ Taps أو الـ Plug-In Units المركبة على الـ Bus Duct أيسر بكثير من تغيير منظومة الكابلات كمــــا في شكل 2-31.

ورغم أن المساحة التي يحتاجها عدد معين من الكابلات أكبر بكثير من مساحة الــ Bus Duct المكافئ، لكن الكابلات تتميز عن الـBus Duct بشئ أساسي وهو الاعتمادية العالية Reliability إذا كانت متصلة Bus Duct (أي بدون وصــــلات) من نقطة التغذية وحتى الحمل، فهذه ميزة لها لأن أي Continuous لابد له من عدد من الوصــلات لاسـيما عند المنحنيات، ومعلوم أن هذه الوصــلات هي مصـدر للكثير من الأعطال.



شكل 2-31

1-11-2 أنواع اك Bus Duct

هناك ثلاثة أنواع من الـ Bus Ducts (شكل 2-32):


- 1- النوع الأول ويسمى Non-Segregated Duct.
 - 2- النوع الثاني ويسمى Segregated Duct.
 - 3- النوع الثالث ويسمى Isolated Duct.

والفرق الأساسى بين الأنواع الثلاثة - كما هو واضح من الاسم - هو في طبيعة العزل الموجود بين الــــــــــــــــــ Phases الثلاثة.

ففى النوع الأول تكون الـــ Phases الثلاثة داخل نفس الإطار المعدنى Housing وبدون فواصل بينهم سوى عوارض التثبيت التى تصنع من البورسلين أو البوليستر وظهرت باللون الأحمر في شكل 2-29. ويتراوح تحمل هذا النوع بين 1200 أمبير و 5000 أمبير، و يمكن اســتخدامه حتى 8kV وتتراوح مساحة المقطع له بين 14-96 in.

بينما في النوع الثاني يكون هناك فواصل داخل الإطار المعدني الذي يضم الـ Phases الثلاثة.

أما النوع الأخير فيكون لكل Phase من ال___ Phases الثلاثة غلاف معدنى Housing منفصل، وهذا يعنى أن الـ Phases الثلاثة معزولة تماما عن بعضها البعض.




شكل 2-32

وتصــنع البارات الداخلية الحاملة للتيار (تظهر باللون الأزرق في شــكل 2-29) في جميع الأنواع من النحاس بنقاوة تصــل على 98 % وتطلى هذه البارات في حالة الجهود الأعلى من 2400 فولت بمادة عازلة تتحمل حتى 130 130 أنها (Class-B طبقا للجــــدول 2-4) ، وهذه المادة عبرورة عن بودرة تعرف بـ Epoxy Powder Insulation ومادة الـ Epoxy لا تشتعل ولها خواص حرارية ممتازة، بالإضافة بالطبع إلى خواصها العازلية. وهذه المادة أيضا تساهم في تقوية البارات وزيادة صلادتها. وتستثنى من الطلاء فقط مناطق الوصلات، وعادة تتم هذه العملية في أفران خاصة.

2-11-2 ملحقات (ك Bus Duct

يحتاج الـــ Bus Duct عادة إلى وصلات (ملحقات accessories) لعمل تغذيات فرعية للأحمال على طول مساره. وأهم الملحقات accessories الشائعة الاستخدام هي:

- 1- الـ Elbow ويستخدم لعمل تغيير في زاوية السير بـ 90 درجة.
 - 2− الـ Tee ويستخدم لعمل تفريعة ذات ثلاث أطراف.
 - 3- الـ Offset ويستخدم لعبور العوائق.
- 4- وصلة التمدد وتستخدم إذا زاد الطول عن 50 قدم وذلك لمراعاة ظروف التمدد بالحرارة.
 - 5- الـ Wall Flange وتستخدم عند عبور حوائط.
- 6- الـ Cable Tap box ويستخدم عند عمل اتصال بين كابل عادى وبين الـ Bus Duct. وفي شكل 2-33 نموذجا لذلك.



شكل 2-33


2-11-2 المواصفات الفنية للـ Bus Duct

من أهم سمات الــــ Bus duct كما ذكرنا هو تحمله لتيار أعلى لنفس مقطع الموصل مقارنة بالكابلات (تذكر أن الســبب يرجع لغياب الخوف من انهيار العازل مع التحميل العالي في حالة الكابلات). والجدول 6-2 يبين تحميل أحد أنواع الـ BD حسب أبعاده

لاحظ وجود أنواع مختلف 3W، 3W and 5W حسب عدد البارات في الـBD.

الفصل الثانى: المعدات الرئيسية

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية



جدول 2-6

كما أن هناك جداول خاصة بالمقاومة والهبوط في الجهد Voltage drop، وتحمل تيار الــــــ Short عما أن هناك جداول خاصة بالمقاومة والهبوط في الجهد circuit تماما كما في حالة الكابلات. والجداول التالية تمثل نماذج لمنتج من إحدى الشركات.

الفصل الثاني: المعدات الرئيسية

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

Α	Aluminum Bus Bar Table 33-1										Table 33-1	
	AMP	Impedar	nce x 10° Ω/100	m, 60Hz				Voltage Di	rop(/100m)			
	Rating	R	x	Z	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	630	13.98	4.07	14.56	8.82	10.17	11.48	12.71	13.85	14.87	15.66	15.25
	800	7.97	2.62	8.39	6.77	7.74	8.66	9.53	10.32	11.01	11.52	11.04
	1,000	6.83	2.21	7.18	7.21	8.25	9.24	10.17	11.02	11.77	12.32	11.84
	1,250	5.55	1.82	5.84	7.36	8.41	9.41	10.35	11.22	11.97	12.52	12.01
	1,600	3.82	1.23	4.02	6.43	7.36	8.25	9.09	9.85	10.52	11.02	10.60
	2,000	3.08	1.00	3.24	6.52	7.46	8.35	9.19	9.96	10.63	11.12	10.67
	2,500	2.40	0.80	2.53	6.41	7.32	8.18	9.00	9.74	10.39	10.86	10.40
	3,200	1.91	0.61	2.00	6.41	7.34	8.22	9.05	9.82	10.48	10.98	10.56
	3,600	1.72	0.55	1.81	6.52	7.46	8.36	9.21	9.99	10.67	11.18	10.74
	4,000	1.54	0.50	1.62	6.50	7.43	8.32	9.16	9.93	10.60	1.09	10.64
	5,000	1.15	0.37	1.21	6.03	6.90	7.74	8.52	9.24	9.87	10.34	9.94
	6,000	1.02	0.33	1.08	6.49	7.43	8.32	9.15	9.92	10.58	11.08	10.63

Copper Bus Bar

AMP	Impedance x 10° Ω/100m, 60Hz			Voltage Drop(/100m)							
Rating	R	x	Z	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
630	7.49	4.07	8.53	6.69	7.34	7.94	8.46	8.90	9.21	9.30	8.18
800	7.49	3.84	8.42	8.20	9.04	9.80	10.49	11.07	11.50	11.67	10.38
1,000	5.49	2.99	6.25	7.79	8.55	9.24	9.85	10.35	10.72	10.82	9.52
1,250	4.39	2.45	5.03	7.91	8.66	9.34	9.94	10.44	10.78	10.86	9.50
1,600	3.10	1.71	3.54	7.09	7.77	8.39	8.94	9.40	9.72	9.80	8.60
2,000	2.40	1.35	2.76	6.96	7.61	8.21	8.73	9.17	9.46	9.53	8.32
2,500	1.86	1.05	2.13	6.73	7.37	7.95	8.45	8.87	9.16	9.22	8.06
3,200	1.54	0.85	1.76	7.05	7.73	8.35	8.89	9.34	9.66	9.75	8.55
3,600	1.35	0.74	1.54	6.94	7.61	8.22	8.75	9.20	9.51	9.60	8.42
4,000	1.20	0.67	1.37	6.93	7.58	8.18	8.70	9.13	9.42	9.49	8.29
5,000	0.93	0.52	1.06	6.71	7.35	7.92	8.43	8.84	9.13	9.19	8.03
6,000	0.80	0.45	0.91	6.92	7.57	8.17	8.69	9.11	9.41	9.48	8.28
7,500	0.62	0.35	0.71	6.71	7.34	7.91	8.42	8.83	9.12	9.18	8.02

1) Actual Voltage Drop = $\alpha \times Vd \times -$

Actual load current Rated load current

Actual distance(m)

100m

2) α (Load Distribution Constant i) $\alpha = 1$, Concentrated load

ii) $\alpha = 0.5$, Distributed load

الفصل الثانى: المعدات الرئيسية

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

Short Circuit Ratings of Phase to Phase(kA)								
AMP	Alur	ninum	Copper					
Rating	1 sec	3 sec	1 sec	3 sec				
630	24	14	36	21				
800	42	24	36	21				
1,000	50	29	51	29				
1,250	62	36	65	37				
1,600	95	55	95	55				
2,000	121	70	129	75				
2,500	132	76	150	107				
3,200	169	97	191	110				
4,000	200	140	200	149				
5,000	200	150	200	200				
6,000	200	150	200	200				
7,500	-	-	200	200				

الجزم الثالث:

عَيْرِهِ الْمُعَالِةِ : أَجْهَزُو الْحَالَةِ الْحَامِةِ الْحَالَةِ الْحَامِةِ الْحَامِةِ الْحَامِةِ الْحَامِةِ

جميع دوائر التمديدات معرضة لحدوث قصر Short Circuit نتيجة انهيار العازل في الكابلات مثلا أو نتيجة قطع في الكابلات مصاحبا بحدوث تلامس بين أسلاكه، وكل هذه الاحتمالات ستؤدي حتما إلى حدوث ارتفاع كبير في التيار قد يتسبب في احتراق الكابل، وربما لوحة التوزيع كلها أن لم يتم فصل التيار بسرعة. و الأجهزة المسئولة عن اكتشاف الارتفاع في التيار و فصله في معظم دوائر التمديدات الكهربية هي القواطسع الد (Circuit Breaker CB) ، و سنستعرض هنا أبرز سمات القواطع الكهربية.

circuit breakers توصيف الــ 12–2

تتحدد أهم مواصفات الـ CB عادة (بعد تحديد قيمة الـ Rated Voltage) بتحديد قيمتين هامتين (هناك مواصفات أخرى في نهاية هذا الجزء):

- Rated Current (I_{rated} (Amp)
- Short Circuit Capacity SCC (kA)

فالأولى تحدد قيمة أقصى تيار يمكن أن يمر في الـــ CBباستمرار Continuously دون أن يتسبب في فصل الـ CB، وتقاس بالأمبير. ولها قيم قياسية Standard معروفة، وهي (بالأمبير):

- 300 400 500 630 800 1000 1200 1500 1750 2000 2200 2500 3000 3200 4000 5000 6300.

أما القيمة الثانية التى تحدد مواصفات الـ CB فهى قيمة سعة القصر Short Circuit Capacity SCC وتقاس بـــ (kA)، ويقصد بها أقصى قيمة للتيار يمكن أن يتحملها الــCB أثناء القصر القصر القصر ون أن يحترق، وهى قيم عالية بالطبع. لاحظ أن المقصود أن يتحملها الـــــ CB لمدة وجيزة جدا تقاس بالثانية، ولا تتعدى ثوانى معدودة، وليس المقصود بالطبع أن يتحملها لمدة طوبلة.

وأشهر القيم القياسية للـ Short Circuit Capacity (مقاسة بـ KA) هي:

3 .6 .10 .15 .22 .35 .50 .75 .80 .100. (kA)

مثال :2-6

ما المقصود بـ CB مكتوب عليه 10kA ؟

الحل:

أما الـ 25A فتسمى التيار المتقن Rated Current، و أما الـ 10kA فهى قيمة الـ SCC لهذا الـ Roted Current ومن ثم فهذا الـ CBيمكن أن يتحمل أى تيار أقل من 25A دون أن يفصل الدائرة، فإذا زاد التيار عن 25A لكنه أقل من 10kA فإن الـ CB سيفصل إما بعد مدة زمنية طبقا للمنحنى، أو سيفصل لحظيا إذا كان تيار القصر قريبا من 10kA وبالتالى يمكن أن نعيد تشغيل الـ CB مرة أخرى. أما إذا ارتفع تيار العطل لقيمة أعلى من 10kA فإن الـ CB سيحترق ولا يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى.

لاحظ أن سعر الـ CB يتوقف أساسا على قيمة سعة القصر التى يتحملها، فالفرق فى السعر بين CB تياره المقنن يساوى 10A و CB آخر تياره المقنن يساوى 63 مثلا، فربما لا يكون كبيرا، ولا يتعدى عشرات الجنيهات، أما الفرق فى السعر بين CB تياره 100A وله سعة قصر تماوى KA فإنه قد يصل إلى آلاف الجنيهات.

2-12-1 نقاط أخرى لتوصيف القواطع (Industrial CBs)

Rated peak withstand current lpk:

أقصى تيار طبيعي يتحمله القاطع تحت شروط خاصة للاختبار.

Rated Ultimate Breaking Capacity Icu:

أقصى تيار عطل يمكن للقاطع أن يفصله دون أن يحدث له damage، ويرمز لها بالرمز (I_{cu}) في domestic - يينما يرمز لها بالرمز (I_{cn}) في حالة النوع المعروف بالـ industrial CBs. type CBs.

Rated Service breaking Capacity Ics:

تمثل نسبة من الدرائية التالية :25، 50، 75، .00%، وذلك فقط للـ –lou التحميل وذلك فقط للـ –lou الدائرة الداخلية breaking Capacity حسب التحميل وذلك لحدوث تغير في الدائرة الداخلية للقاطع.

Rated short-time withstand current lcw:

أقصى تيار قصر يتحمله القاطع تحت ظروف اختبار يحددها المصنع ولمدة غالبا ثانية واحدة.

$_{\mathrm{CBs}}$ انواع الس3

فى البداية نشير إلى أن هناك عدة أنواع من الــ CBs يكثر استخدامها فى التمديدات الكهربية، فهناك نوع يستخدم مع الجهود المتوسطة وهو النوع المعروف بــ Power Circuit Breakers، و يستخدم فى وقاية دوائر الجهد المتوسلط والمرتفع، ويكون دوره هو فصل الدوائر فقط بناء على أوامر من جهاز منفصل لاكتشاف الأعطال وهو الـ Relay، و تكون إما Vacuum CB، أو Air CB، أو SF6.

أما الأنواع المستخدمة في شبكة الجهد المنخفض فتختلف عن النوع السابق في أنها تعتبر Relay و CB في نفس الوقت. ويمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع:

- الأول: ويسمى Miniature Circuit Breaker و اختصارا
- الثاني : ويسمى Molded Case Circuit Breaker
 - الثالث: ويسمى Air Circuit Breaker واختصارا ACB
 - الرابع: ويسمى Ground Fault Circuit Breaker و اختصارا GFCB

كما يوجد جهاز مختلف عنهم في التصميم، لكنه يتشابه معهم في الوظيفة وهو الـ Fuse.

والفرق الأساسى بين الأنواع الثلاثة الأول هو فى القدرة على تحمل تيارات القصر Short Circuit. وفى شكل 2-34 حدود الـ Rated Current التي يصنع عليها الأنواع الثلاثة الأولى.

أما النوع الرابع فيستخدم للحماية من الصدمات الكهربية الناتجة عن تسرب التيار.

	Circuir Breaker Ratings									\neg																
10	16	20	25	32 4	o	50	63	80	100	125	160	200	250	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300	CB (A)
	МСВ						ACB																			
	МССВ																									


شكل 2-34

2-13-1 النوع الأول: MCB

في شكل 2-35 يظهر فيها نوعان لهذه الـ CBs، أحدهما يستخدم مع دوائر الـ 3-phase، والآخر مع دوائر الـ phase، والآخر مع دوائر الـ phase -1. كما يظهر التركيب الداخلي له، وتتضح فيه عنصري الحماية الرئيسيين: الأول هو الـ magnetic trip للأعطال العالية، والثاني هو thermal bimetal strip لفصل الأعطال ذات التيار المنخفض والمستمر لمدة طويلة.







شكل 2-35

وفى حالة الــــ MCB، تتحدد العلاقة بين تيار العطل (مقاسا بمضاعفاته من التيار المقنن المحلط في زمن الفصل Trip Time (مقاسا بالثواني) من خلال منحنيات فئات ثلاثة. و يوضــــــح المخطط في شكل 2-36 هذه الفئات الثلاثة، وهي B ، C ، B طبقا للمواصفات القياسية العالمية IEC Standard مع بعض البيانات الخاصة بها.

يمكن ملاحظة أنه قبل 113% من تيار الحمل الكامل فلن يعمل أي قاطع من الفئات الثلاثة وهي ما سوف نسميه المنطقة ا وتقع يسار كل المنحنيات.


تأتي بعد ذلك المنطقة الثانية II وهي منطقة تشعيل Thermal Protection وتبدأ من 113% وتنتهي مع بداية المنطقة الثالثة III.

 أما إذا مر تيار خلال الـ CB وكانت قيمته أعلى من الـ SCC فإن الـ CB يحترق فورا، ولا يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى.

وتختلف البدايات والنهايات باختلاف نوع الفئة على النحو التالي:

- حدود التشغيل للـــ Trip المغناطيسي للفئة B تتراوح بدايته بين 3 إلى 5 أضعاف التيار المقنن وهذا النوع يتناسب مع أحمال المقاومة Resistive loads كأحمال السخانات ولمبات التنجستين وغيرهما من الأحمال المشابهة.
- أما حدود التشغيل للـــ Trip المغناطيسي للفئة C فتتراوح بدايتها بين 5 إلى 10 أضعاف التيار المقنن وهو ما يتناسب مع الأحمال الحثية Inductive Loads مثل أحمال المحركات والمكيفات ولمبات الفلوريسنت.
- وأخيرا، حدود التشغيل للـــ Trip المغناطيسي للفئة D يتراوح بين 10 إلى 15 أضعاف التيار المقنن وهو ما يتناســب مع الأحمال ذات المحاثة العالية Highly Inductive Loads مثل أحمال المحولات أو ماكينات اللحام الكهربي.

و البعض قد يظن أن الــ CB الذي له I_{rated} تساوى 20 أمبير مثلا سوف يفصل في التو بمجرد أن يمر تيار أزيد ولو بقليل من 20 أمبير، وبالطبع هذا التصور خاطئ. فهناك كما هو واضـــــح من شكل 2-36 منحنى يحدد زمن هذا الفصل، والزيادة الطفيفة الأعلى من I_{rated} ربما يشعر بها القاطع بعد مرور عدة دقائق وليس لحظيا.




شكل 2-36

ملاحظات:

1. المواصفات تنص على تشغيل الفئة في حدود معينة (مثال الفئة B تعمل بين 3:5 من التيار المقنن) فهل معنى ذلك أن مرور تيار بقيمة أعلى من 5 أضعاف لن يفصل القاطع؟ هذا مفهوم شائع وخاطئ، فالمقصود بهذه الحدود هو فقط بداية منطقة الــ Trip المغناطيسي، فإذا تجاوز تيار العطل

هذه القيمة فإن القاطع يفصل لحظيا مهما كانت القيمة طالما أنها أقل من قيمة الـ SCC وهى أقصى قيمة يتحملها القاطع قبل أن يحترق.

- 2. وبالطبع قد تسأل: لماذا الفئة الواحدة تحتوي على منحنيين؟ ومتى سيفصل القاطع على الزمن في المنحنى السفلي أم العلوي؟ بالطبع لا يمكن لأى شركة أن تزعم أن القاطع الذى تنتجه سيفصل تحديدا عند قيمة 7 أمثال التيار مثلا، فتحديد هذا يعتبر مستحيلا لأن هناك عوامل كثيرة متغيرة في ظروف التشغيل، ولذا تحدد المواصفات مدى معين يمكن أن يقع الفصل في خلاله.
- 3. في بعض التطبيقات ربما يستخدم الفيوز بدلا من الـ CB لرخص ثمنه مقارنة بالـ CB، وأيضا لتقارب منحنيات التشغيل لهما كما هو واضح في شكل 2−32 الذي يظهر مقارنة بين CB له تيار مقنن 32 أمبير وبين فيوز بقيمة 30 أمبير.
- 4. لاحظ أنه في الفترة التي تسبق منطقة الـ Instantaneous Trip الخاصة بالـ CB يكون الفيوز أسرع في فصل العطل، بينما يكون القاطع أسرع بعد هذه المنطقة. لكن بالطبع يتميز القاطع بأنه يمكن إعادة تشغيله بسهولة، بينما يحتاج الفيوز إلى استبداله بعد كل عطل. بالإضافة إلى فروقات أخرى يرجع إليها في الباب الرابع من كتاب هندسة القوى الكهربية.



2-13-2 النوع الثاني: MCCB

هذا النوع أعقد في تركيبه من MCB، ويستخدم غالبا في حماية دوائر التغذية الرئيسية. ويتميز هذا النوع بأنه أكبر حجما من الـ MCB نظرا لقدرته على تحمل تيارات القصر العالية كما في شكل 2-38.

وهذا النوع يتميز عن النوع السابق بالمرونة الواسعة في مجال ضبط العلاقة بين زمن الفصل وقيمة تيار العطل مقارنة بالـ MCB المحدد القيمة. و يوجد من الـ MCCB أكثر من فئة، حيث تختلف الفئات فيما بينها في سعة القصر ومدى المرونة في الضبط. وعموما، فكلما كبرت سعة القصر كلما زود الجهاز بمرونة أكبر، فالفئة التي تظهر على سبيل المثال في شكل 2-38 تستطيع من خلالها تغيير (I_{Thermal}) ، بينما هناك فئات أخرى يمكن تغيير متغيرات أقل أو أكثر حتى نصل إلى فئة الـ ACB التالية التي يمكن فيها تغيير ستة متغيرات من قيم الضبط كما سنرى.



شكل 2-38

فى هذا النوع، والنوع الذى يليه فإن تيار القاطع يكون له قيمتان : الأولى تسمى Setting الخاص به ليتم والثانية تسمى Trip current. وهذا يعنى أن القاطع الواحد يمكن ضبط الــــــــــ Setting الخاص به ليتم فصل التيار إذا تجاوز أكثر من قيمة. على سبيل المثال فالقاطع NSX630N الخاص بشركة شنايدر له قدرة Frame Size قدرة Frame Size قدرة 630 أمبير كما هو واضح من الاسم، لكن بداخله Frame Size ثجعل من الممكن ضبطه ليكون قادرا على فصل التيار إذا تجاوز القيم التالية :

لاحظ أن الـــ Frame Size فقط هو الذي يكتب على القاطع. أما أوراق التصميمية للمشروع فقد يظهر عليها الرقمان. على سبيل المثال إذا وجد CB في مشروع ما مكتوب عليه 630/450 فهذا يعنى أن الــ Frame size له يساوى 630A لكنه سيضبط في هذا المشروع على 450A.

2-13-3 النوع الثالث: ACB


هذا النوع يظهر في شكل 2-39. وأهم الأجزاء في القاطع تظهر مع الأرقام التالية:

- 1. OFF button (O)
- 2. ON button (I)
- 3. Main contact position indicator
- 4. Energy storage mechanism status indicator
- 5. Reset Button
- 6. LED Indicators
- 7. Controller
- 8. "Connection" "Test" and "isolated" position stopper (the three-position latching/locking mechanism)
- 9. User-supplied padlock
- 10. Connection " 'Test "and" separation "of the position indication
- 11. Connection (CE) Separation (CD) Test (CT) Position indication contacts
- 12. Rated Name Plate
- 13. Digital Displays
- 14. Mechanical energy storage handle
- 15. Shake (IN/OUT)
- 16. Rocker repository
- 17. Fault trip reset button



شكل 2-39

فى هذا النوع تستطيع يدويا تغيير متغيرات عديدة تخص الـ Trip Unit الخاصة بالقاطع كما في شكل 2− .40





شكل 2-40

والعلاقة بين تيار القاطع وزمن الفصل في الــــ ACB يمكن التحكم فيها كما في شكل 2-41. و هذا الشكل يتكون من عدة أجزاء يمكن من خلالها ضبط العديد من المتغيرات كما يلى:

1. <u>ضبط الـ (Long Delay Pickup Value)</u>


يتم في الجزء الأول من المنحنى ضبط قيم الـ Current التي سيضبط عليها الجهاز، وتبدأ بعدها في عمل Pickup إذا تجاوز التيار المار هذه القيمة لتدخل في مرحلة الـ Long Delay التالية. وعادة تزود هذه المفاتيح بإمكانية لضبط التيار بنسب تتراوح بين 20% إلى 100% من القيمة الاسمية للـ CB فمثلا المفتاح 600A يمكن ضبطه ليعمل على قيمة تبدأ من 300A إذا وضع المؤشر على 0.5.





شكل 2-41

2. <u>ضبط الـ (Long Delay Time)</u>




الجزء الثاني يسمى (LD) (LD) وهو الجزء الثاني يسمى (Long Delay Time) وهو الجزء الخاص بفصل الأعطال ذات التيار المنخفض، والتي يمكنه تحملها لمدة طويلة نسبيا (تصل إلى عدة ثواني). ويمكن ضبط الميل الخاص بهذ الجزء للتحكم في الزمن.

أيضا تزود هذه المفاتيح بعدة اختيارات لزمن الفصل في مرحلة LD ، و القيم المتاحة على المفتاح هي (2.2، 4 ،2.2 ،20، 21، 20، 27، ثانية)، بمعنى أنه يمكنك ضبط المفتاح 600 ليفصل الدائرة إذا مر فيه تيار أعلى من 600 م

أمبير وذلك بعد 4 ثواني أو 12 ثانية... وحتى 36 ثانية حسب اختيارك.

وحيث أن تيار العطل يمكن أن يتجاوز Rated Value بدرجات متفاوتة، فقد اتفق على أن زمن الضبط الذي يتم اختياره يقابل تحديداً 6 أمثال القيمة الاسمية للـRated value للمفتاح، بمعنى أنه إذا اخترنا أن نضبط المفتاح 600A على 4 ثوانى مثلا، فإنه سيفتح بعد 4 ثوانى بالضبط إذا مر به 6000 أمبير، ولكن هذا الزمن سيختلف قليلا إذا مر به مثلا 4 أمثال أو 7 أمثال القيمة الاسمية للمفتاح.




3. ضبط Pickup في حالة (Short Delay Time)

لدينا بعد ذلك الجزء الثالث وهو يختص بأعطال الـ (SD) (Short Delay Time) وهي الأعطال الخطرة التي يتم فصلها في زمن قصير جداً (يقاس بــــ ms). وهو العمود الأيمن الرأســي الأول رأســيا. وتزود هذه القواطع بإمكانية لضـــبطها على قيم، (1.5، 2، 3، 4 6 7، 8، 10)، أمثال القيمة الاسمية للقاطع.

4. ضبط زمن الـ Short Delay Time)

أما الجزء الرابع فيتم من خلاله ضبط زمن فصل الـ (SD) المخاص بأعطال الجزء الثالث (Short Delay Time) لكما ذكرنا.



9000 أمبير (2.5 X 3000) فسيتم فصل الـ CB بعد زمن قدره 0.3 ثانية بالضبط. (بعض الشركات تعتبر القيمة الحقيقة هي 6 أمثال وليس مرتين ونصف).

5. ضبط الـ Instantaneous

بالمثل يتم ضبط هذا الجزء على قيمة تتراوح بين 2-40 مرة من قيمة التيار الأصلى، أما زمن الفصل فهو لحظى.

لاحظ وجود منحنى خاص بالـ Ground Faults على يسار المنحنى الأصلى في الشكل 2-42، وفكرة عمله أنه يعمل على مجموع التيارات الثلاثة، والأصل أن هذا المجموع يساوى صفرا، ولذا فأهم ما يميزه هو أن قيم الضبط تكون دائما أقل من 1، وهو حساس حتى للأعطال المنخفضة القيمة.


GFCB : النوع الرابع 4-13-2

ويسمى هذا القاطع بالـ Ground Fault CB، ويسمى أيضا

(Residual Current Detector(RCD)، ويسمى أيضا

وبسمى أيضا GFI ،Ground Fault Interrupter

وهذا النوع يستخدم للحماية من التيار المتسرب إلى الأرض في التمديدات الكهربية، حيث تعتمد فكرة عمله على مقارنة قيمة التيار الداخل إلى الدائرة (تيار الــ Phase في حالة دوائر الــ phase أو مقارنة مجموع التيارات الثلاثة في دوائر الـ Phase بقيمة التيار الخارج منها (التيار في الـ Neutral) كما في شكل 2-42، فإذا حدث فرق بين التيار الداخل والخارج فذلك دليل على حدوث تسرب للتيار خارج الدائرة الأصلية وهذا الفرق البسيط سيسبب ظهور فيض (flux) في الحلقة المعدنية الداخلية، وهذا الفيض سيقطع ملف داخلي مسببا قوة مغناطيسية تفتح الدائرة. فإذا كان هذا الفرق في التيار أكبر من قيمة محددة تسمى الحساسية الجهاز " Sensitivity، فإن القوة المغناطيسية M المتولدة تكون كافية لفصل الــ GFCB الرئيسي للوحة، ومن ثم فصل الدائرة و إيقاف التسريب. (أحيانا في اللوحات الكبيرة يكتفي بتركيب الــ GFCB على الدوائر التي ترتبط بالماء بشكل معين مثل دوائر الحمامات والمطابخ فقط وليس على كل اللوحة).



شكل 2-42

لاحظ في الشكل 2-42 إنه في الظروف الطبيعية عندما يكون مجموع التيارات في الأوجه الثلاثة (المقصود بالطبع هو المجموع الاتجاهي) مساويا للتيار الراجع في الـــ Neutral فإن الفيض الناشئ داخل الحلقة المغناطيسية S يساوي صفرا، ومن ثم فالـــــــ Circuit المغذاة من الـــــ CB أسفل الحلقة S ستظل Closed. أما إذا حدث أي فرق بينهم أكبر من الحساسية فسيتم فتح هذه الدائرة.

ويتم توصيف الجهاز في الأساس بناء على قيمة الحساسية للتيار المتسرب. وأشهر قيم الحساسية في السوق هي 5mA، و 30mA والأجهزة من الفئة الأولى (5mA) غالية الثمن جدا، لذا لا تستعمل إلا مع المواصفات العالية فقط، أما الفئة الثانية (30mA) فهي التي تستخدم في الشقق السكنية. وهناك أيضا فئة ثالثة (300mA) وهي تصلح فقط لاكتشاف التسريب الأرضي في الأجهزة المعرضة بطبيعتها للرطوبة مثل أجهزة التكييف فوق السطوح، و من ثم فهي ليست لحماية البشر، حيث أن التيار الكهربي بقيمة 300mA يكون كافيا لصعق إنسان بل وحرقه كما سيتم تفصيله في الفصل السادس.

ويزود الجهاز عادة بمفتاح Test للاختبار T وهو عبارة عن Push Button موصل على التوالى بمقاومة كبيرة كما في شكل 2-43، فإذا ضغطنا على هذا المفتاح فإننا في الواقع نقوم عمدا بتسريب جزء صغير من تيار أحد الله Phases الثلاثة، وعندها سيقوم الجهاز بفصل الدائرة إذا كان بالفعل جاهزا. والشكل تمثل نموذجا لأحد الأنواع وله حساسية قدرها 0.03A وبتحمل تيار مقنن قدره 63A.




شكل 2-43

ويتم توصيف هذه الأجهزة أيضا طبقا لقيمة الــــ Rated Current الذي يمكن أن يتحمله الجهاز طوال الوقت وأشهر هذه القيم 32، 40، 63، 100 أمبير.


مع ملاحظة أن بعض هذه الأجهزة تؤدى نفس وظيفة الــ MCB فى الحماية ضد الــ Short Circuits بالتوازي مع أداء دورها فى الحماية ضد التسريب، والبعض الآخر منها يستخدم للحماية ضد التسريب فقط ومن ثم تحتاج لوجود CB آخر لحماية الدائرة من القصر.

يتم توصيل هذا الجهاز على التوالى مع القاطع الرئيسي داخل لوحة التوزيع الفرعية سواء في حالة -3 phase كما هو واضح في شكل 2-44.



شكل 2-44

أو في حالة الــــــ Single phase كما في شكل 2-45. وبالتالي فيمكن لأى منزل غير مزود بهذه الخاصية أن يضيفها في لوحة التوزيع بشرط وجود مساحة لوضع هذا الـــــ GFCB الجديد، ثم تعديل التوصيلة كما في الشكل.



شكل 2-45

الجهد المنخفض NAME PLATE قراءة المنخفض NAME PLATE قراءة الساع

من أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها مهندس التركيبات قدرته على فهم مفردات الـ Name Plate الخاصة بالعناصر المختلفة. ومنها الـ Circuit Breaker.

ويمكن تلخيص أهم المعلومات التي تظهر على الـ Name Plate فيما يلي:

- Max Current Rating
- Breaking Capacity Type
- Breaking Capacity (Max Short Circuit Current)
- Operating Voltage(230V '400V '440V)
- Tripping Curve Type
- Energy Class
- ON-OFF Indication

وفيما يلى تعريف بأهم هذه المفردات والتي تظهر في شكل 2-46:

1. Model Number:

وهو خاص بكل شركة للتعريف بمنتجاتها لكن ما يهمنا هنا هو الحرف الأول من اليمين في الاسم حيث يعبر عن نوعية سعة القطع وهل هي من النوع المرتفع H أو النوع العادي N.

2. MCB Current and Curve Rating:

فى المثال هنا الخاص بشركة شنايدر فإن التيار المقنن والمنحنى الخاص بالـ Current-Time curve يظهران باسم C20 وهذا يعنى أن التيار المقنن هو 20 أمبير وعلاقة التيار بزمن الفصل تتبع المنحنى فى شكل 2-36 السابق شرحه فى الجزء السابق.

3. MCB Breaking Capacity:

في هذا المثال فإن سعة القطع هي 6000 أمبير، فإذا مر تيار أعلى من ذلك فسيحترق القاطع.

4. Energy Class:

من المفترض أن مرور التيار يتسبب في توليد طاقة داخل القاطع، وبالطبع فالطاقة العظمي تتولد أثناء الأعطال حيث يمر تيار عالى جدا، ومن هنا ظهر هذا المصطلح الذي يعبر عن Let Through Energy

أو الطاقة القصوى التي يمكن أن يتحملها بمرور عابر أثناء الأعطال وهي تصنف غالبا على ثلاث فئات and Class-3 ، Class-2 ، Class-1: وفي هذه الحالة فإن القاطع من النوع Class-3 وهو الأعلى في التحمل.



شكل 2-46

5. Operating Voltage:

هذه القيمة (400 فولت في هذا المثال) تمثل الجهد المقنن الذي يسمح بمرور التيار المقنن لهذا القاطع إذا وصل بالحمل المناسب. وهنا يبرز سؤال:

هل يمكن استخدام الـ CB لحماية دوائر الـ AC or DC التى تحمل تيارا أقل من الـ Rated Current للقاطع؟ والإجابة القاطعة : لا.

فالقاطع إذا استخدم مع دوائر الـ DC سيسخن بمعدل أكبر، ولذا يجب ألا يحمل بنفس قيمة التيار المتردد. والأخطر من ذلك أن إمكانية قطع التيار الـ DC أصعب بكثير من قطع التيار المتردد ولذا ستجد أيضا أن

القاطع إذا استخدم مع دوائر الـ DC سيكون جهد التشغيل المسموح به أقل بكثير من الجهد في حالة التيار المتردد ولذا تجد الشركات تحدد بوضوح التيار والجهد المناسب إذا استخدم مع AC، وإذا استخدم مع DC. على سبيل المثال ففي شكل 2-47 تجد CB مقنن على 400V AC لكنه مقنن فقط على 220V DC.



شكل 2-47

وأخيرا، فإن القواطع دائما تصنع طبقا لمواصفات عالمية، ويظهر ذلك من الرمز الذي يظهر على القاطع. وفي شكل 2-48 أشهر هذه المواصفات:





شكل 2-48


فالرمز الأول من اليمين يعنى أن هذا القاطع (أو أي جهاز عموما) صنع مطابقا للمواصفات الأمريكية Canadian Standard أما الشكل الثاني فيعنى أنه مطابق للمواصفات الكندية Association، والشكل الأخير خاص بالاتحاد الأوروبي.

Fuse (الفيوز (المهمر) 15-2

يمكن أن نعتبر الفيوز نوع من أنواع الـ CBs على أساس التشابه بينهما في الوظيفة وهي قطع التيار المار بالدائرة إذا تعدى حدودا معينة، وهو أرخص سعرا من كافة أنواع الـ CBs السابقة، ويستخدم لحماية الأجهزة من تيار القصر "العالي جدا" حتى في وجود الــــ CB. والفيوز أقدم الوسائل لحماية التمديدات والمعدات الكهربية من التلف والاحتراق، والغرض الأساسي من الفيوز هو قطع الدائرة الكهربية عندما يسحب الحمل تيارا أعلى من المنارع منارع يتميز الفيوز بأنه أسرع في الفصل من الـ CB في حالة الارتفاع الشديد في قيمة التيار، فيمكن استخدامه بدون الحاجة لوجود CB لكن من عيوبه – في حالة استخدامه لحماية الــــ3-Phase Motors إنه قد لا يفصل كل الــ Phases في وقت واحد عند حدوث عطل – مما يعني أن الموتور المحمى بواسطة الفيوز قد يعمل أحيانا على 2-phases.

ويعتمد مبدأ عمل الفيوز على التأثير الحرارى للتيار الكهربي المار فيه حيث ينصهر عند تيار معين ويقطع التيار. هناك دائما قيمتان هامتان ترتبطان بزمن الفصل كما في الشكل 2-49:

- الزمن الأول هو pre-arcing time، ويسمى أيضا بزمن Min. Melting time، وهو الزمن من بداية ارتفاع التيار وحتى حدوث الشرارة.
- أما الزمن الشــــــاني فهو الزمن حتى إتمام إطفـــــاء الشـــرارة (Total Clearing Time (Melting Time + Arcing Time).



شكل 2-49

ومن المهم معرفة أن القيمة المكتوبة على الفيوز هي Rated value، وتمثل قيمة التيار الذي يستطيع تحمله (طوال الوقت Continuously)، وليست القيمة التي ينصهر عندها. والصحيح أن الفيوز يبدأ في الانصهار إذا تجاوز التيار المار خلاله قيمة ما يسمى تيار الصهر Fusing current، والذي غالبا تكون نسبته إلى التيار المقنن تتراوح بين 1.5:4 (تسمى بالـ Fusing Factor). بمعنى أن الفيوز 10A مثلا لن يبدأ في الانصهار قبل مرور تيار قدره من 15A:40A تقريبا خلاله.

ويشترط فى الـFuse Element وهو العنصر الأساسى داخل الفيوز أن يكون مصنوعا من مادة جيدة فلا يستهلك مع مرور الزمن، و لا تتغير صفاته مع مرور التيار، ويجب أيضا أن يكون سريع الانصهار، وأن لا يسبب انصهاره أية عواقب (كالاشتعال مثلا). ويستعمل الفيوز حسب التحمل المسجل عليه، فإذا كان الحمل الطبيعي أعلى من تحمل الفيوز فذلك يعنى عدم ملائمة هذا الفيوز.

وللمصهرات أنواع، من أهمها:

- 1. المصهرات الخرطوشية Cartridge Fuses
- 2. المصهرات ذات سعة القطع العالية High Rupturing Capacity. HRC.

2-15-1 المصهرات الخرطوشية Cartridge Fuse

صنعت الفيوزات الخرطوشية لتغطى بعض مساوئ الفيوزات القديمة التى كانت تستعمل سلك عادى رفيع، وكان يعاد تشعيره بسلك آخر عند كل عطل. وكان يعيب هذا النوع القديم أن السلك الجديد ربما يكون من مقطع غير مناسب. أما المصهرات الخرطوشية (شكل 2-50) فهى عبارة عن حيز اسطواني من الخزف

يحتوى على عنصـر الفيوز Fuse Element (الذى لا يمكن تغييره). والاسـطوانة تكون مملوءة بالرمل السـليكونى الذى يساعد على الإطفاء. لكن يعيب هذا النوع إنه لا يفرق بين الحمل الزائد الذى يمكث فترة طوبلة والحمل الزائد الذى يزول بعد فترة قصيرة.



شكل 2-50

4-15-2 المصهرات ذات سعة القطع العالية H.R.C

تتكون فيوزات الـ High Rupture Capacity من اسطوانة أو مكعب من الخزف الجيد، وفيه نجد أن الـ Fuse Element عبارة عن سلك رفيع من الفضة الخالصة، أما الاسطوانة فإنها تملأ بمسحوق السيلكون، ويتحمل هذا النوع قيم عالية للقصـــر، كما يزود في الغالب بمبين للعطل Fault Indicator ليدل على حدوث عطل (شكل 2-51).

ونشير أيضا إلى أن هناك نوعين من الـ Fuse element : الأول يعرف بـ Single Element، وفيه يكون عنصر الفيوز المصنوع من الفضة مكونا من مقطع واحد، بينما الثاني يعرف بـ Dual Element وفيه يضاف لعنصر الفيوز السابق جزء إضافي موصل معه على التوالى و يتأثر فقط بالـ Overload.





شكل 2-51

الجزء الرابع :

عاهم ويأملا على الأبال تعملا

رغم أن لوحات التوزيع يمكن تصنيفها ضمن المجموعة الأولى إلا أنى وضعتها هنا لتناسب الترتيب المنطقى في عرض المعدات والمكونات.

أما معدات التحكم فسنكتفى من عناصر هذه المجموعة بشرح عنصر واحد فقط هو مفتاح التلامس (Contactor).

16-2 لوحات التوزيع الكهربية

لوحات التوزيع هي أحد العناصر الأساسية في أي منظومة للتمديدات الكهربية، ووظيفتها الأساسية هي التحكم في فصل وتوصيل التيار الكهربي مع التشغيل الآمن لأي Equipment، بالإضافة إلى حماية الأفراد والممتلكات من الأذي، والوقاية من التيار الزائد، ومن تيارات العطل، وكذلك الآثار الحرارية الناتجة من التشغيل أو عند الأعطال.

و طريقة توزيع وترتيب القواطع داخل اللوحة سيتحكم بشكل كبير في كفاءة الشبكة الكهربية فيما بعد، كما أن طريقة توصيل مجموعة اللوحات الكهربية ضمن المشروع الواحد تؤثر بدرجة كبيرة على كفاءة الخدمة و استمرارية التوصيل كما سيتبين لاحقا. ويتم اختيار موقع لوحة التوزيع بحيث يكون قريبا من مركز الأحمال التي تغذى منها بغرض تقليل أطوال الكابلات والأسلاك، وبالتالي التكلفة النهائية للمشروع.

ولوحات الجهد المنخفض تنقسم إلى نوعين: لوحات عمومية (رئيسية) ولوحات التوزيع الفرعية. وسندرس تفصيلا حسابات تصميم كل نوع منهما في الفصل الخامس من هذا الكتاب.

2-16-1 توصيف اللوحات الكهربية

يمكن تصنيف اللوحات الكهربية حسب الشكل على النحو التالى:

(أ) اللوحات ذات الإطار المفتوح Open Frame Construction

نظراً لأن الأجزاء المكهربة بهذا النوع يتم بناؤها مكشوفة داخل إطار اللوحة ومن الممكن الوصول إليها من جميع الاتجاهات نتيجة لعدم وجود غطاء، فإنه لا يسمح بتركيبها إلا داخل الأماكن المغلقة تفادياً لحدوث الصدمة الكهربية.

(ب) اللوحات ذات البناء Construction Panels

تحقق هذه اللوحات الوقاية من التلامس مع الأجزاء المكهربة من واجهة اللوحة ولكن لا تحقق ذلك من الواجهات الأخرى التي يمكن منها الوصول إلى مكونات اللوحة بسهولة، لذا يجب أن يتم تركيب هذه اللوحات في الأماكن المغلقة فقط.

(ت) اللوحات ذات الخلايا Cubicle Construction

تكون اللوحات من هذا الطراز مغلقة من جميع الجوانب بحيث يستحيل لمس الأجزاء المكهربة بها أثناء التشغيل، لذا فإنه من المسموح تركيبها في أماكن التشغيل المفتوحة. ويصنع كل قسم من عدة خلايا وتكون مفردات المعدات مركبة خلف أبواب الأقسام المختلفة.


(ث) اللوحات ذات الوحدات القابلة للسحب Withdraw able units

يتم بناء هذه الوحدات داخل خلايا اللوحة ويمكن تقسيم الخلية إلى أقسام منفصلة كل منها يحتوى على وحدات قابلة للسحب وبذلك يضمن الأمان التام للأفراد والسهولة أثناء الصيانة.

(ج) اللوحات ذات الطراز الصندوقي Box type construction

وتتكون من مجموعة من الصناديق المجمعة مع بعضها بطريقة مأمونة وتحتوى على وحدات المعدات مثل قضبان التوزيع والـــ CBs والـــ Contactors. وتحول هذه الصناديق دون التلامس مع الأجزاء المكهربة. ويمكن أيضا إضافة حواجز للوقاية، كما يمكن باستخدام درجة معينة من الحماية (على الأقل IP 55) استعمال هذا النوع من اللوحات في الأماكن عالية التلوث بالغبار أو ذات ظروف التشغيل القاسية (على عكس الطرازات الأخرى).

وفي شكل 2-52 بعضا من هذه الأنواع:




Functional Units separated from busbars, but terminals NOT separated from busbars.

Form 1 Incoming lectation Device Functional Units

No internal separation - This form construction is rarely used.

Form 4 - Type 1 and 2



Functional Units separated from eath other, and busbars, cables glanded elsewhere. Terminals associated with Functional Units, to be located in the same compartment as the Functional Unit.

Type 1 - Separation by insulated coverings.

Type 2 - Separation by metallic, or non-metallic rigid barriers.

شكل 2-52

IP-Code 2-16-2 للوحات التوزيع

ويلاحظ عند توصيف اللوحات الكهربية استخدام ما يعرف بـــ IP -Code و هو رمز مكون من رقمين (XY)

- 1. الرقم الأول X يتراوح بين 1 إلى 6، و يعطي مقياسا لدرجة حماية اللوحة ضد الأتربة.
- 2. أما الرقم الثاني Y فيتراوح بين 1 إلى 7، ويعطي مقياسا لدرجة حماية اللوحة ضد المياه.

و بالطبع كلما ارتفعت قيمة الرقمين (X and Y) كلما دل ذلك على مناعة اللوحة ضد المياه و الأتربة حتى نصل إلى اللوحة IP67 فنعني أنها لوحة مؤمنة تماما ضد المياه و الأتربة. Dust-Proof and . Water-Proof. و تتدرج درجات الحماية كما في الجدول 2-7.

وبالطبع كلما ارتفعت قيمة IP كلما ارتفع سعر اللوحة، و كلما ارتفع أيضا سعر ملحقات اللوحة وبالطبع كلما ارتفعت فيمة Accessories فعلى سبيل المثال فاللوحة IP66 تكون مزودة بإطار مميز من المطاط لا يسمح مطلقا

بدخول الأتربة و المياه، لكن هذا غير كاف، لأنه عند استخدام هذه اللوحة ضمن منظومة التوزيع سنحتاج إلى عمل فتحات لدخول وخروج الكابلات، و هذه الفتحات يجب أن تكون هى الأخرى مزودة بجلندات Glands مميزة وعالية الجودة حتى تدخل الكابلات من خلالها، ثم تغلق بإحكام بعد مرور الكابلات لمنع تسرب الأتربة و المياه من هذه الفتحات.

و سعر هذه الجلندات سيكون أيضا مرتفعا (ليس فقط سعر اللوحة). وهذه من النقاط التي قد تغيب عن بعض مسئولي التنفيذ في المشروعات الكهربية، فهو قد يهتم بالعنصر الأساسي – وهو بالطبع اللوحة الغالية السعر – لكنه يهمل في توصيف ملحقات اللوحة، فتضيع قيمة المواصفات العالية التي اشترطها في اللوحة بسبب عنصر قد لا يمثل سعره 1% من سعر اللوحة.

جدول 2-7: تصنيفات الـIP للوحات الكهربية

IP	X (الوقاية ضد الأتربة)	Y(الوقاية ضد المياه)
0	لا يوجد حماية	لا يوجد حماية
1	حماية ضد الأجسام التي لها قطر أكبر	حماية ضد قطرات المياه الساقطة
	من 50 مم	(قد تدخل لكن لن تضر)
2	حماية ضد الأجسام التي لها قطر أكبر	حماية ضد قطرات المياه الساقطة بدون قوة
	من 12 مم	Drop-proof
3	حماية ضد الأجسام التي لها قطر أكبر	حماية ضد الأمطار Rain Proof
	من 2.5 مم	
4	حماية ضد الأجسام التي لها قطر أكبر	حماية ضد المياه المقذوفة على اللوحة من أي
	من 1 مم	زاوية Splash- proof
5	قد تدخل بعض الهبات لكنه هناك حماية	حماية ضد المياه المندفعة بقوة Jet-Proof
	شبه تامة ضد الأتربة التي تضر التشغيل	
6	حماية مطلقة ضد الأتربة	ضد أمواج البحر
7		ضد الغمر في الماء

وأخيرا نشير إلى أنه قد يضاف فى بعض المواصفات رقم ثالث للإشارة إلى درجة حماية اللوحة ضد الاهتزازات Vibration خاصة فى اللوحات التى بها تيارات عالية تتسبب فى مجالات كهرومغناطيسية قوية، أو قريبة من مصادر اهتزازات ميكانيكية خارجية.

2-16-2 تصميم لوحات التوزيع


الشكل العام للوحة الكهربية يوحى بأنها مجرد صندوق به مجموعة من القضبان النحاسية (5 بارات 3PHASE+N+E: ومصنوعة من صاج جيد (سمكه لا يقل عن 2mm²)، ومفصلات جيدة، ولمبات بيان، وأجهزة قياس إلخ

بالطبع هذا ما يراه الشخص العادى، لكن: هل يمكن مثلا لورشة حدادة إذا استخدمت صاج مناسب وبارات نحاسية جيدة ومفصلات ممتازة أن تنتج لوحات توزيع كهربية ؟ بالطبع لا!!.

لأن الخطأ فى تحديد المسافات – على سبيل المثال – بين قضبان التوزيع المركبة داخل اللوحة يمكن أن يترتب عليه انفجار اللوحة وتحطمها عند حدوث أول قصر فى الدوائر المغذاة من هذه اللوحة. ولتوضيح ذلك فإننا نذكر القارئ ببعض المبادئ الأساسية فى الكهربية.

فمن المعروف أن مرور تيار كهربي في موصلين متوازبين ينتج عنه قوة تنافر (إذا كان التيار في الموصلين في نفس الاتجاه) أو قوة تجاذب (إذا كان التيار في الموصلين في اتجاهين مختلفين) وهذه القوة تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار وعكسيا مع المسافة بين الموصلين و شكل 2-53 يوضح ذلك.

وهذه القاعدة هامة جدا عند تطبيقها على لوحات التوزيع، فعند حدوث عطل سيمر تيار عالي جدا من خلال القضيان المركبة داخل اللوحة، فإذا كانت المسافة بين هذه القضيان صغيرة فستكون قوة بين القضيان كبيرة جدا ويمكن أن تتسبب في " خلع" القضيان من اللوحة وانفجار اللوحة. ومن ثم فتصيميم اللوحة ليس عملا سهلا بل هو يحتاج لدراسات وحسابات فنية.



شكل 2-53

ولا تستغرب إذن حين ترى هذه المسامير الضخمة التي تستخدم في تثبيت المعدات الكهربية على الـ BB كما في شكل 2-54، فلولا هذه المسامير لطارت هذه القضبان وقت حدوث القصر.




شكل 2-54

2-16-4 ملاحظات عامة على اللوحات الكهربية

- يتم تركيب لوحة توزيع رئيسية قريبة من نقطة تغذية المبنى بالتيار الكهربي وتتفرع منها المغذيات الرئيسية التي تغذى اللوحات الفرعية.
- يقسم المبنى إلى عدة مناطق يركب في كل منها لوحة توزيع فرعية للتحكم في الدوائر العمومية التي تغذي المنطقة.

- قد تكون اللوحة الفرعية مغذاة من 1-phase فقط كما في شكل 2-55 الذي يظهر فيه سلكي دائرة الدخول، بالإضافة إلى دائرة خروج واحدة فقط، حيث السلك البني هو (الـ Live terminal هو السلك البني، بينما الــ Neutral هو السلك الأزرق، و الأخضر دائما للأرضي (سؤال: هل يمكن أن تعرف في أي دولة صنعت اللوحة التي تظهر في هذا الشكل بدون قراءة أي بيانات من اللوحة ؟؟؟).
- لاحظ أن القاطع الرئيسي مزود بخاصية اكتشاف تسريب الأرضي GFI، ولذا فإن ال.. Neutral أيضا دخل على القاطع الرئيسي بينما لو كان القاطع الرئيسي من النوع العادى لكان الدخول عليه للطرف الحى فقط. (سؤال: هناك شيء آخر يمكنك من خلاله التأكد من نوعية القاطع الرئيسي. ما هو؟)



شكل 2-55

• وقد تكون اللوحة الفرعية مغذاة من الــــ 3-Phases كما في الشكل 2-56، حيث القاطع الرئيسي موجود في أقصى يمين اللوحة من أسفل. علما بأن كابلات الدخول الرئيسية على اللوحة غير موجودة في شكل 2-56. لاحظ أن القواطع الفرعية المغذاة من الـــ Red-phase مثلا يدخل عليها طرف أحمر واحد قادم من القاطع الرئيسي (داخل trunk) ، ثم باستخدام مشط توصيل Connector (غير ظاهر في الشكل 2-56) يتم تغذية جميع هذه القواطع من أسفل. ثم تخرج منها الأسلاك المغذية للدوائر الفرعية من أعلى.




شكل 2-56

- لاحظ أنه عند تغذية أى دائرة فرعية سنحتاج لـ Wire يخرج من أحد قواطع الـ phases الثلاثة + طرف Wire ثانى من روزتات الـ Neutral الموجودة في أقصى يمين شكل 2-56 فوق وطرف من الأرضي إن وجد.
- وقد تصمم اللوحة بحيث تحتوى على GFCB (نفس هذا القاطع يمـــــــكن أن يسمى GFCB) منفصل لكل Phase على حدة كما في شكل 2-57. (سؤال: كيف يمكنك بمجرد النظر أن تميز بين الـ RCD وبين الـ DP Main CB ؟؟).
- يفضل دائماً في المباني الكبيرة الممتدة أفقياً والتي تتكون من أجزاء يفصل بينها فواصل تمدد أن تختص كل لوحة أو عدد من لوحات التوزيع الفرعية بجزء من أجزاء المبنى وذلك لتقليل عبور التوصيلات والكابلات لفواصل التمدد إلى الحد الأدنى.
- يجب ترك فراغ كاف حول اللوحة من جهة التشــغيل وبين واجهة اللوحة والحائط المقابل لها، أو بينها وبين اللوحة التالية، أو المعدات القريبة منها، أو بينها وبين أى عائق لضمان سهولة التشغيل والصيانة للوحات.
 - يجب تأريض أجسام جميع لوحات التوزيع.

- اللوحات الرئيسية تكون مزودة بأجهزة لقياس الجهد والتيار، بالإضافة إلى الطاقة المستهلكة بصورها المختلفة (kW and kVAR ،KWh). وقد تزود بأجهزة لقياس معامل القدرة (Power Factor) أو التردد، وذلك كله حسب حجم وأهمية اللوحة.
- تزود لوحات التوزيع المنزلية بأجهزة حماية ضد التسريب Earth Leakage CB في معظم الأكواد وليس كلها.
- يفضل أن يكون كل واحد من بارات اللوحة معزولاً بواحد من الألوان الثلاثة (أحمر أصفر –أزرق) حتى لا يحدث أخطاء في توصيل الدوائر وتوزيعها بين الـ 3-Phases كما في شكل 2-57.
- يجب عند التنفيذ أن تستخدم جميع الدوائر التي تغذى من Red-phase موصلات حمراء اللون، وأن نستخدم لجميع الدوائر المغذاة من Blue-phase موصلات زرقاء وهكذا، مع مراعاة أن يكون موصل خط التعادل (Neutral) أسود اللون، وأن يكون خط الأرضي Earth أخضر، أو أخضر /أصفر. وشكل 2-57 فيه تفاصيل أكثر عن توصيل الأحمال باللوحات.

DB 3Ph-1Ph Wiring



Incoming Three Phase and Neutral Supply

شكل 2-57

- لمبات البيان في لوحات التوزيع الجهد المنخفض يجب أن تغذي مباشرة من أطراف دخول الكابل على القاطع وليس أطراف خروجه من القاطع، لأن دور لمبات البيان هو أن تعطى إشارة عن وجود مصدر التغذية من عدمه، فإذا كان هناك عطل وتسبب في انقطاع التغذية عن الأحمال، فإننا ننظر أولا إلى لمبات البيان فإذا كانت اللمبات مضاءة فمعنى ذلك أن مصدر الكهرباء متاح، ولكن هناك عطل سببه مشكلة داخلية وليست خارجية. أما إذا كانت اللمبات غير مضاءة فهذا يعنى أن العطل في مصدر الكهرباء وليس في اللوحة أو الأحمال.
- يجب أن تزود لوحات التوزيع برسم مخطط Single Line Diagram أو جدول يثبت على بابها، ويبين طريقة توزيع الأحمال داخل اللوحة، و اسم كل قاطع، واسم كل حمل داخل اللوحة من أجل سهولة الصيانة والمتابعة بعد ذلك.

وفي شكل 2-58 نماذج للوحة توزيع رئيسية من الداخل.





شكل 2-58

Contactors) مفاتیح التلامس مفاتیح التلامس 17-2)

يعتبر الـــ Contactor من العناصر الأساسية في دوائر التحكم عموما، ودوائر المحركات والإنارة عالية القدرة على وجه خاص. وهو يشتمل على أقطاب أساسية Main Poles قادرة على حمل تيار عالي (أرقام أطراف الدخول هي 1-5-5، وبينما أرقام أطراف الخروج هي 2-4-6 في شكل 2-5).

ويتم التحكم في فتح وغلق هذه الأقطاب الرئيسية بواسطة ملف التحكم (A1-A2) الذى لا يحتاج سوى لتيار صغير لبدء عمليات الفتح والغلق للأقطاب الرئيسية الحاملة للتيار العالي. ومن ثم فيمكن التحكم في تيارات عالية بواسطة تيارات منخفضة.

شكل 2-59

ويزود الـ Contactor بعدد من الأقطاب المساعدة Auxiliary Contacts وهي نوعان:

■ Normally OpenN/O : (الطرفان 23-24 في شكل 2-59، أو الطرفان 13-14 في شكل 2-60)
 (60)

Normally Closed, NC (الطرفان 11–12 في شكل 2–59، أو الطرفان 21–22 في شكل 2–60)

النوع الأول (N/O) يكون في الوضع الطبيعي "مفتوحا" طالما لا توجد إشارة كهربية في ملف السر Contactor، ومن ثم فالأقطاب الرئيسية أيضا مفتوحة، ثم أتوماتيكيا يتحول إلى الوضع "مغلق" بمجرد أن يكون ملف السر Contactor مكهربا energized، والعكس بالعكس في حالة النوع الثاني (N/C). والاستخدام الأساسي لهذه الأقطاب المساعدة يكون في دوائر التحكم في المحركات Motor Control .



شكل 2-60

2-17-1 أهم مواصفات الـ Contactor

ويتم توصيف الـ Contactor حسب عدة متغيرات من أهمها:

1- جهد التشغيل وقيمته وهل هو AC مثلا أم DC.

- 2− عدد الأقطاب المساعدة ونوعها (N/O and N/C Auxiliary Contacts) ، وفي أغلب الأنواع يكون الـ N/C ومعه N/C واحد أيضا.
 - 3- التيار المقنن Rated Current الذي يمر خلال الـ Rated Current
 - 4- عدد الأقطاب الأساسية Main Poles وهي دائما في الوضع Normally Open.
- 5- طبيعة الحمل : فالــــ Contactor يمكن أن يحمل 100A إذا كان الحمل المركب عليه من النوع Single Phase Resistive Load، بينما لا يتحمل أكثر من 75A إذا كان الحمل يمثل مثلاً موتور Phase Inductive Load.
- 6- ويتم التوصيف أيضا طبقا لمعلومات عن أقصى جهد تشغيل وأقصى جهد مفاجئ، وأقل تيار لتشغيله، وزمن الانتقال Switching، وعدد مرات الـ Switching خلال عمره الافتراضي إلخ.

2-17-2 الفئات المختلفة للـ Contactors

وأبرز الفئات في هذا المجال هي :AC1 و AC4 و AC4 (سيتوقف السعر أساسا على الفئة).

فئة AC1 :

وأبرز استخدامات الـ Contactors من هذه الفئة في فصل وتشغيل دوائر الإنارة أو الأحمال القريبة من كونها Contactor . وفي هذه الحالة يجب ألا تقل سعة التصنيع للـ Contactor المستخدم عن 1.25 من قيمة التيار المغذى لمجموعة اللمبات.

فئة AC3 :

فى هذه الفئة يستخدم الــــــــــ Contactor لأداء عدد من المهمات مثل Contactor التصنيع للــــ Motor أو فصل وتشغيل المحرك الثلاثي الأوجه. وفى هذه الفئة يجب أن تكون سعة التصنيع للــــ Contactor المستخدم تساوى على الأقل عشرة أمثال تيار المحرك المقنن حتى يمكنه تحمل تيار البدء.

فئة AC4 :

أما هذه الفئة فهى مثل السابقة، لكن يمكن استخدام هذا الــــ Contactor فى عكس دوران المحرك الثلاثي الأوجه، أو تحريكه على دفعات متتالية فى فترة تشغيل قصيرة، وهذا يعنى أن تتوقع أن يكون

الـــ Contactor المستخدم في هذه الغئة يتحمل قيمة قصوى للتيار أعلى من النوعية المستخدمة في الغئة السابقة. و غالبا تكون سعة التصنيع للــ Contactor المستخدم من هذه الغئة تساوى على الأقل 12 مرة من تيار المحرك المقنن.

2-17-2 اختيار قدرة الـ Contactor

يتم اختيار الـ Contactor علي أساس قدرة الموتور، ويعرف الـ Contactor دائما بالقدرة بالـ KW، أو بالـ Contactor مساوية لضعف قدرة الموتور، حتي تتحمل نقط بالـ HP، وليس بالتيار، ويتم اختيار قدرة الـ Contactor مساوية لضعف قدرة الموتور، حتي تتحمل نقط تلامس الـ Contactor التيار المار بها وتعيش فترة أطول، خاصة إذا كان الحمل عبارة عن طلمبة أو كباس Compressor يعمل تبعا للضغط عن طريق PRESSURE SWITCH فيكون الـ Contactor معرض لعدد كبير من STARTING مما يجعل نقط التلامس تتأثر، وقد يؤدي ذلك إلي سـقوط فازة، أو احتراق الموتور اذا كان الـ Contactor صغيرا، لذا فالأفضل أن نختاره ضعف قدرة الموتور.

مثال:

إذا كـان لـديـنا MW 18.5 Contactor إذا كان لله الملف الكونتاكتور 200 فولت AC حتي لا نحتاج محول أو قنطرة توحيد للحصـول علي جهد مستمر.

الفَطْيِلْ اللهُ الشَّالِيثُ

3

الفصل الثالث

Load Estimation

تقدير أحمال المشروع هي خطوة تسبق القيام بالتصميمات التفصيلية لأى مشروع كهربي، وهي ضرورية للحصول على التراخيص، حيث يكون المطلوب فقط في مرحلة الحصول على التراخيص تحديد القدرة الكهربية الإجمالية للمشروع دون الحاجة إلى تفاصيل. وفي هذا الفصل سيتم التعرف على طرق تقدير الأحمال في المشروعات الكهربية.

وفي البداية نشير إلى أن الأحمال الكهربية (غير الصناعية) تصنف إلى المجموعات التالية:

- 1. أحمال الإنارة، وتنقسم إلى الإنارة الداخلية (للفراغات و الممرات و الإنارة العامة)، و الإنارة الخارجية (إنارة تجميلية، إنارة الساحات الخارجية، مواقف السيارة المكشوفة، إنارة السلالم، إلخ). وتغطي أحمال الإنارة كل ما يتعلق بالإنارة العادية و إنارة الطوارئ.
- 2. أحمال الأجهزة الكهربية الصغيرة Small Appliances، وتشمل الأجهزة المستخدمة في المكاتب و مقابس الاستخدام العامة Sockets التي تغذي مثلا الثلاجات و التليفزيونات و غيرها.
 - 3. أحمال التكييف Space Conditioning و تغطي أجهزة التبريد و التدفئة وغيرها.
- 4. الأحمال الكهربية لأجهزة المياه، والصرف الصحي مثل المضخات و سخانات المياه و إطفاء الحرائق Fire Fighting وغيرها.
 - 5. أحمال أجهزة الإنذار والتليفونات وغيرها، وتسمى بأحمال التيار الخفيف Light current.

6. المصاعد الكهربية و السلالم المتحركة و غيرها. وتسمى أيضا بالأحمال الديناميكية لأنها تشتمل على محركات.

أما الأحمال الكهربية الصناعية فتصنف إلى ثلاثة أنواع من الصناعات: الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وبالطبع فهذه الأحمال تحتاج إلى معلومات تفصيلية أكثر من مجرد جداول عند تقديرها وهي خارج نطاق الكتاب.

وهذا الفصل ينقسم إلى جزئين:

- 1- في الجزء الأول نتعرف على طرق تقدير الأحمال ومراحله المختلفة.
- -2 في الجزء الثانى نتعرف على دراسات تفصيلية لبعض أحمال القوى الكبيرة (مصاعد طلمبات تكييف).

الْجِزْمُ الْأُولُ : وراحلُ وَكُلُوّ تَقْصِيرُ اللَّاحِالُ

تقدير الأحمال في المرحلة الابتدائية للمشروع $1\!-\!3$

يختلف تقدير الأحمال الكهربية بحسب مراحل تنفيذ المشروع، فطريقة تقدير الأحمال الكهربية للمشروع في مرحلة التصميم الأولى تختلف عن تقديرها بعد إنجاز التصميم النهائي على الورق.

ففي المراحل الأولى للمشروع يتم تقدير الأحمال الكهربية بإحدى الطرق التالية:

- السكنية W/m^2 (القياسية) W/m^2 للاستهلاك الإجمالي حسب المناطق السكنية والمستوى الاجتماعي و بمعرفة مساحة الفراغات المعمارية الأولية في المشروع.
- 2- أو باستخدام الجداول النمطية التي تعطى متوسط الاستهلاك الإجمالي W/m² حسب طبيعة استخدام المبنى (بنوك، مطاعم، مستشفيات إلخ).
- 3- أو باستخدام القيم القياسية للأحمال (W/m²) الأكثر استخداما (الإنارة المخارج العامة Sockets التكييف) حسب المساحة أيضا.

وتستخدم هذه الطرق لتقدير الحمل الكلي للمشروع بهدف التقدير المبدئي للتكاليف، أو للحصول على التراخيص، أو من أجل تقدير المساحات التي يجب تخصيصها في المشروع لأغراض المعدات الكهربية، إلخ. كما أنها تعتبر بمثابة الحد الأدنى للأحمال في نهاية المشروع، لأن الأحمال سيعاد حسابها في المرحلة النهائية وسيتم حساب قدرات المحولات على التقدير النهائي وليس على هذا التقدير، لكن كما قلنا يظل هذا التقدير ممثلاً للحد الأدنى الذي لا يصح أن يقل التقدير النهائي عنه.

3-1-1 الطريقة الأولى:

في الطريقة الأولى تقوم شركات التوزيع بعمل جداول نمطية لتقدير الأحمال حسب المناطق السكنية والمستوى الاجتماعي للمناطق في الحدود الجغرافية لكل شركة كما هو مبين على سبيل المثال في الجدول -1 على المثال على الحمل بالكيلو فولت أمبير لكل مائة متر مربع، ويقوم مهندس الوزارة بالاسترشاد بهذه الجداول في تقدير الأحمال التقريبية بالمناطق المختلفة. وفي ملاحق الكتاب نماذج لتقدير الأحمال النمطية Typical في السعودية، وجداول أخرى لتقدير الأحمال في نطاق القاهرة الكبرى. مع

ملاحظة أن التوسع فى تركيب أجهزة التكييف فى مصر قد قلب هذه الجداول رأساً على عقب، فأصبح من الضرورى رفع قيم التقدير وعدم الاعتماد على مثل هذه الجداول القديمة. (راجع الأمثلة التطبيقية فى هذا الفصل).

جدول 3−1

•	القد (ك <u>ف</u> أ /	البيان							
تجارى	سكنى								
5	2		القرى بجميع الشركات						
10	4		المدن بشركات : القناة ، شمال الدلتا ، جنوب مصر الوسطى ، مصر العليا						
5	2	الأحياء الشعبية	المدن بشركات :						
10	4	أحياء متوسطة	شمال القاهرة ، جنوب						
10	8	أحياء راقية	القاهرة ، الإسكندرية						

وبعد حساب الحمل حسب المساحة من الجدول السابق تضاف مجموعة أحمال الخدمات العامة إلى القيمة المحسوبة سابقا، وتشمل 10kVA لكل مصعد وكذلك 5kVA لكل مضخة مياه، بالإضافة إلى 200W لكل دور لزوم إضاءة السلم حسب الكود المصرى. وقد تضاف أحمال أخرى إن وجدت مثل التسخين المركزى أو التكييف المركزى، وكل هذا يضاف منفصلاً بعد ذلك. مع ملاحظة أن جميع هذه القيم تمثل للحد الأدنى الذي لا يجب النزول عنه مطلقاً، و لكن يمكن للمصم تجاوزها إذا دعت الحاجة مع تقديم التبرير لتلك الزيادة.

والجدول التالى يمثل نموذجا للحسابات النهائية لمشروع كبير (سكنى + إدارى+ تجارى+ شوارع داخلية) في منطقة شمال القاهرة يليه جدول للحسابات النهائية لأحد المحولات في المشروع، وهو المحول الذى يغذى مجموعة من الفيلات. لاحظ أن الحسابات في الجدولين مبنية فقط على المساحة ومعامل تباين.

لاحظ أيضا في الجدول الثانى أن المحول يخرج منه 10 كابلات إلى Pillars وأن كل واحد من هذه الد كالحظ أيضا في عدد 2 فيلا كما هو واضح من الجدول.

	17938.7767	21990.0886	\$42	2300	2300	ليسقى المدل الكهرين والدنداع	19148.08856		1 00000000	708 6624	82,6472	8820.8588	7717.9308	439.94694	385.80654	385.80654	ايمش المثل الكهرس المناج إلدندا)
	حول								1	6	2	20	20	v 2	2	2	-
ППППППППП	كنبة على الموزع والم							سلحة الذرارة لكل حمارة م' 207 709	## N	31.0804	41.3236	440.04294	385.89654	219.97347	192.90327	192.90327	الهش فعل كايري تكوذع فراه واستر
النموذج في الأسراد المردد الم	تشنت ۰٫۸ للأحمال الد	(ك.ف.١)						اسادة ا	,	4 4	4	3	w	ww		1 1	المثل الكهرين الإدراج والدفدة المداري
TR11 408 407 406 313 312 311 310 309 308	الموزع العام مع وجود معامل تشنت ٠،٨ للأحمال السكنية على الموزع والمحول ١ ١ للأحمال الغير سكنية	اصفات شركة الكهرباء (ك		5	10	المن تايين والشاك المالي					8	6	on o	on on	6	6	المن التوريج فلاق فيكي (فيدرا (١٠٠٠))
	على	للمشروع طبقا لمو						السلحة (م) 1298 عود 7	,	2	2	5	55	<i>s</i> , <i>s</i> ,	.,	5	حد القوليق المكلية (ارخبي ٥ مكارز)
	الكهرياء	الحمل الكلى ا		10840	23000	المستحارة)		5 5		155.35	209.25	1695.418	1695,418	847.709	847.709	847.709	سلمة المرور (م)
المحال (۱۹۵۸ محال علم علم علم علم علم علم علم علم علم عل	الحمل الكلى للمشروع طبقا لمواصفات شركة الكهرباء (ك.ف.١) ومعامل		مثلي هنل الموالي الماء طبقا لمراصفات فركة الكيريام (الدينيا)	1 ju	عدردولارد	الإستعال	هَاتَ هُو كَا الْكِيرِيامُ (قَارِف)		200000					3242.37	T		6
الحمل الكلي (معامل نَبَايِن ٨,٠) حمل المحول OIL	الحمل الكلى للمتن		لجملي هنل لفوقع المارطيقا لد	ومدي مندن منهاري شيد مواسست مريد منهارية (مريد)	(1)-(2) (2) (1) (1)	المطلة	اجدلى لحمل السكس طبقا لمواد	الإستمثال المار العالم الداء المارة المارة العالم الداء المارة العالم الداء المارة الداء العالم العالم ال	And the same of the same	Tule (1) and	(1) L	حمارات (١)	معارات (۴)	(*) عمل ات (*)	(1) adjac	حفارات (۱)	المواج

أما في السعودية، فالأمور أكثر تنظيما، حيث يتم هناك تقسيم الأحمال إلى Categories كما في الجدول التالي.

Type due to Methodology	Code	Customer Category
	C1	Normal Residential Dwelling, Houses, Duplexes, Apartments, Villas, Palaces, Istrahat, Labor Housing, etc.
	C2	Normal Commercial Shops, Commercial Shops, Commercial Stores, Gold Shops, Pharmacies, Boutiques, etc.
	C 3	Furnished Flats
	C4	Hotels, Motels
	C 5	Malls, Shopping Centers, Supermarkets, Hypermarkets.
	C6	Restaurants, Coffee Shops, Cafeteria.
Area-Based Facility Type (Area Load Density Method)	С7	Offices, Commercial Offices, Government Offices, Office Complexes, Banks.
	C8	Schools, Nursery, Private Training Institute.
	C9	Mosques
	C10	Mezzanine in Buildings/ Facilities
	C11	Common Area/Services in Buildings, Roof, Corridors, Stairs, Piazza.
	C12	Public Services Facilities, Outdoor Bathrooms, Washing Rooms.
	C13	Indoor Parking
	C14	Outdoor Parking
	C15	Streets Lighting
	CIJ	Ou eets Lighting
	C16	Parks & Garden

ثم هناك جداول أخرى للأحمال السكنية والتجارية تعطيك ليس فقط الحمل المقدر حسب المساحة، بل أيضا تعطيك الـ CB المناسب لهذا الحمل. كما في الجدول التالى الخاص بالأحمال السكنية:

Facility Category (C1): Loads Of Residential Buildings - 230/400 V

					_
Constructed Area	Total Connected	Circuit Breaker	Constructed Area	Total Connected	Circuit Breaker
of Building	Load	Rating	of Building	Load	Rating
(m²)	(KVA)	(AMP)	(m²)	(KVA)	(AMP)
25	4		901	127	
50	8	20	925	130	
75	12	20	950	133	1
100	16		975	136	
101	17		1000	140	
125	20	30	1025	143	
150	24		1050	146	200
151	25		1075	150	
175	28	40	1100	152	1
200	32		1125	156	
201	33		1150	160	
225	36	50	1175	163	
250	40		1200	166	
251	41		1201	167	
275	43		1300	180	1
300	46	70	1400	193	250
325	50	,,	1500	206	
350	53		1501	207	
375	56		1600	220	
376	57		1700	233	300
400	60		1800	246	-
425	63		1801	247	
	66		1900	260	
450	70	100			1
475		100	2000	273	400
500	73		2100	286	400
525	76		2200	300	-
550	80		2300	313	
575	83		2400	326	
576	84		2401	327	
600	86		2500	340	
625	90		2600	354	
650	93	125	2700	366	500
675	96		2800	380	
700	100		2900	394	
725	103		3000	406	
726	104		3001	407	
750	106		3200	433]
775	110		3400	459	600
800	113	150	3500	470	
825	116	150	3600	486	
850	120		3601	487	
875	123		3800	513	
900	126		4000	540	
			4200	567	800
			4400	594	
		ļ	4600	621	
			4800	648	

وأما بقية الأنواع فلهم جدول خاص يعطيك الحمل لكل متر مربع كما في الجدول التالى:

Code	Customer Category	Loads included*	VA/m ²
C 3	Furnished Flats	(Lights + Air Conditioning + Power Sockets)	175
C4	Hotels	(Lights + Air Conditioning + Power Sockets)	240
C5	Malls	(Lights + Air Conditioning + Power Sockets)	255
C6	Restaurants	(Lights + Air Conditioning + Power Sockets)	235
C7	Offices	(Lights + Air Conditioning + Power Sockets)	220
C8	Schools	(Lights + Air Conditioning + Power Sockets)	180
C 9	Mosques	(Lights + Air Conditioning + Power Sockets)	185
C10	Mezzanine in Hotel	(Lights + Air Conditioning + Power Sockets)	100
C11	Common Area/Services in Buildings	(Lights + Power Sockets)	60
C12	Public Services Facilities	(Lights + Power Sockets)	50
C13	Indoor Parking	(Lights + Vans + Gates + Safety Systems)	30
C14	Outdoor Parking	(Lights)	5
C15	Streets Lighting	(Lights)	5
C16	Parks & Garden	(Lights + Water Distributor)	4
C17	Open Spaces	(Lights)	3

وما عليك بعد ذلك وأنت تقدر أحمال مشروع معين في السعودية سوى تحديد نوع الحمل (من أي category)، ثم تحديد المساحة التي يغطيها هذا الحمل، ثم يتم التعويض في جدول مثل الجدول التالى للوصول إلى حمل المشروع (فيه سبعة أنواع مختلفة من الأحمال).

				1	н	3							1	н	2							PI	i-1				Phases				
	Г	23	22	21	20	19	18	17	16	Г	ti.	-	:	12	::	10	,			_,		un.			14	_		Z,	şn	TAI	
Total Project Load	Total Of Phase -3	23 Parking	22 Community Radifiles - 3	21 Parking	20 Office	19 Parking	18 Support Retail - 2	Parking	16 Residential Apart. (Mid High)	Total Of Phase -2	13 Parking	14 Community Recifics - 2	Parking	Support Retail - 3	Parking	Residential Apart. (High End)	Parking	Hospitality (4*Hotel)	Total Of Phase -1	Parking	Community Rediffies - 1	Parking	Retail Promenade	Serv. Apartments	Parking	Hospitality (5" Hotel)			LAND USE CATEGORY DESCRIPTION	TABLE 1: DESIGN DEVELOPMENT LOADS (Ref. SEC STANDARD DPS-01)	
		CLS	25	C13	C7	CLS	a	CES	Ω		C	2	CLS	a	CLS	Ω	CLS	2		C	2	CES	a	Q	CIS	C4	CODE	CATOGERY	TOAN	ADS (Ref.)	
		<u>_</u>	1	1	<u>,</u>		2	,,,	2		,	,,,		2	<u>_</u>	2		,,,			<u></u>	,	<u></u>		<u>,</u>	1	0.000.0			SEC ST	
			2,000		3300		3782		3782			2,000		3,832		3832		2,500			2,000		24,375	2,500		7,000	L L	JOIN	AREA (SQ. M)	ANDARI	
			2,000		5,500		7,564		7,564			2,000		7,664		7,664		2,500			2,000		24,375	2,500		7,000	AREA	TVLOL	SQ.M)	DPS-0	
		1,787	1490	102,094	75625	1,114	385	46,589	65798		1,787	1490	1,040	413	57,404	86,401	13,050	25000		1787	1490	108,007	80,005	37,500	23,243	31,218	UNIT	_		и)	
		30	230	30	220	30	255	30			30	230	30	255	30	145	30			30	230	30	255	173	30	240	TABLES)	VA/M (SEC	TINIT		
		54	343	3,063	16637.5	33	98	1,398	9540.71		54	343	31	105	1,722	12528.0725	392	6,000		54	343	3,240	20,401	6,563	697	7,492	PERUNIT	(kVA)	CONNECTED LOAD		
		54	342.7	3,063	16637.5	33	196	1,398	19081.42		54	342.7	31	210	1,722	25,056	392	6000		53.61	342.7	3,240	20,401	6,563	697	7,492	CONN.	(A)	ED LOAD		
		0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.34		0.8	8.0	0.8	0.7	0.8	0.34	0.8	0.75		0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.75	(SBC)	_	1		
		48	274.16		11646.25			1,118	3243.8414		#	274.16		74	1,378	4259.54465	313			42.888		2,592	14,281	4,594	558	5,619	0.000	/VAN WIRD	DEMAND LOAD		
65,344	22,184	43	274.16		11646.25	27	137	1,118	6487.6828		43	274.16	×	147	1,378	8519.0893	313	4300	27,961			2,592	14,281	4,594	558	5,619	200.00.00.00	TOTAL	MD		
0.8	0.9									0.9									0.9								(580)	DNIGO	COINCID		
52,274.99	19,965.20									13,679.33									25,164.84								DEM. KVA	TOTAL	COINCIDENT DEM.		

3-1-2 الطريقة الثانية :

وفيها يمكن تقدير الأحمال بالـ W/m² أو باستخدام VA/m² باستخدام الجداول الـ Equipment مسبقاً حسب طبيعة استخدام المبنى (بناء على المعرفة المسبقة لأحمال مباني مشابهة في الاستخدام) كما في الجدول 3-2 المأخوذ من الـ NEC:

جدول 3-2

Type of Occupancy	Unit Load Volt-Amperes Per quare Meter
Armories and auditoriums	11
Banks	39⁰
Barber shops and beauty parlors	33
Churches	11
Clubs	22
Court Rooms	22
Dwelling Units ^a	33
Garages – commercial (storage)	6
Hospitals	22
Hotels and motels, including apartment houses without provision for cooking by tenants ^a	22
Industrial commercial (loft) buildings	22
Lodge rooms	17
Office buildings	39⁰
Restaurants	22
Schools	33
Stores	33
Warehouses (storage)	3
In any of the preceding occupancies except one- family dwellings and individual dwelling units of two-family and multi-family dwellings:	
Assembly halls and auditoriums	11
Halls, corridors, closets, stairways	6
Storage Spaces	3

2 - 3 الطريقة الثالثة لتقدير الأحمال:

وفيها يمكن تقدير الأحمال من خلال حساب تقديرى للأحمال الأكثر استخداماً وهي أحمال الإنارة والمخارج العامة sockets والتكييف وأحمال الخدمات. وسيتم عرض هذه الطريقة بمزيد من التفصيل في الأجزاء التالية نظراً لكثرة استخدامها.

3-2-1 التقدير المبدئي لأحمال الإنارة

تشكل أحمال الإنارة بين 20% إلى 50% من الحمل الكهربي. ويتراوح الحمل القياسي لأحمال الإنارة لكن متر مربع في المباني المختلفة بين 2W/m² كما في المخازن إلى حوالي 50W/m² كما في الملاعب. وتتوقف القيمة المستخدمة على الكود القياسي المستخدم.

ويلاحظ أن أحمال الإنارة القياسية (W/m²) قد تغيرت كثيراً في السنوات الأخيرة بسبب انتشار اللمبات الموفرة للطاقة، فعلى سبيل المثال كان الكود الأمريكي في الثمانينيات ينصبح بقيمة تتراوح بين 30 إلى 50 W/m² في المباني الإدارية فأصبح في أواخر التسعينيات ينصبح بقيمة تدور حول 20 W/m² ولا تتناقص.

وبالطبع يجب مراجعة هذه القيم لأن هذا الكود يتغير كل عدة سنوات، كما أن لكل دولة يوجد كود خاص بها، فعلى سبيل المثال في الكوبت تحسب أحمال الإنارة – طبقا لكود الوزارة – كما يلى:

في المباني السكنية.	15 W/m ²
في المكاتب.	30 W/m ²
في المحلات و المولات الكبيرة.	60 W/m ²
في المساجد والمدارس والصالات العامة.	30 W/m ²

ويبين الجدول 3-3 الأحمال القياسية لأنظمة الإنارة كما وردت في الكود الأمريكي المعروف بـــــــــــــــــــــــــ National Electrical Code أو اختصاراً بـ NEC.

جدول 3-3: أحمال الإنارة القياسية في بعض المرافق المختلفة.

الحمل النوعي (W) لكل متر مربع	نوع الحيز أو المرفق
25	البنوك
20	أماكن العبادة
50-20	النوادى الملاعب
35-20	المستشفيات
15	الفنادق ومباني الشقق المفروشة
20-16	المدارس
20-15	المكتبات
25	المتاجر
10	السلالم

3-2-2 التقدير المبدئي لأحمال المخارج العامة (Sockets)

نظراً لأن الحمل المغذى من الــــــ Socket غير ثابت وغير محدد، لذا توجد طرق عديدة لتقدير أحمال المخارج العامة:

- منها حساب حمل تقديري يساوي 180VA للمخرج الواحد
 - أو اعتبار كل مخرج يكافئ 1.5 أمبير
- وفى الكود الأمريكي NEC يتم اعتبار مجموع هذه الأحمال العامة فى حسابات الشقق السكنية يساوى كحد أدنى 3000 VA للشقة لكنهم يضيفون بعد ذلك بصورة منفصلة الأحمال المنزلية ذات الحمل المرتفع مثل الغسالة والمجفف Dryer والفرن الكهربي.
 - ويمكن استخدام جداول الأحمال القياسية للأجهزة المنزلية مثل الجدول 3-4.

جدول 3-4: الأحمال القياسية لبعض الأجهزة المنزلية

الحمل التقديري (W)	الجهاز
	جهاز تكييف :
800	0.5 tan
1200	0.75 tan
1600	1 tan
3000	2 tan
6000-3000	سخان میاه
5000-3000	فرن کهربی
100-300	تلفزيون
1000-500	ميكرووف
1200-800	غسالة

ويلاحظ أن هذه النوعية من الأحمال – على العكس من أحمال الإضاءة – تتزايد القيمة التقديرية للسلام W/m^2 باسستمرار ، فالكود الأمريكي في الثمانينيات كان يفترض أنها تسلوي من 20 إلى 30 إلى W/m^2 فصار في التسعينات يصل إلى W/m^2 ، والسبب في ذلك يرجع إلى تزايد استخدام أجهزة الاتصالات والكومبيتر ، وكذلك الأجهزة المنزلية مثل الميكرووف وغيرها.

والجدول 3-5 يعطى قيم تقريبية للأحمال العامة (Sockets) في الأماكن المختلفة كما في الكود الكويتي.

جدول 3-5: أحمال تقديرية للمخارج العامة

الحمل التقريبي W/ m ²	المكان
50 - 30	المكاتب / غرف الاجتماعات/المنازل
60 - 40	المحلات
20-10	الفصول
2:6 Circuits (each of 20A)	المطابخ

3-2-3 تقدير أحمال التكييف

نشير في البداية إلى أن التقدير الدقيق لحسابات التكييف ليس من مسئولية مهندس الكهرباء بل مسئولية مهندس التبريد والتكييف، لكن يجب على مهندس الكهرباء أن يكون على الأقل ملماً بطرق الحسابات التقريبية لأحمال التكييف. والشائع في بعض البلاد مثل مصر أن يتم تركيب وحدات منفصلة Split units لتبريد الغرف المختلفة، ويمكن الرجوع للجدول 8-6 لتقدير الحمل الكهربي المناسب حسب المساحة طبقاً للكود المصري.

ملحوظة: في حالة الأجهزة بارد/ ساخن فإن السخانات الكهربية تعمل شتاءً بينما يعمل الـ Compressor صيفاً، وبالطبع فإنهما لا يعملان معا في وقت واحد، وفي الغالب يكون هناك فرق بينهما لكن غير كبير، ولذا نستخدم الأكبر منهما (وهو حمل التبريد) في الحسابات.

Split الوحدات الحدول 6-3 : سعات وقدرات الوحدات

المساحة	نظام التشغيل	حدة الكهربية	قدرة الو	ء للوحدة	القدرة الحراريا
المخدومة (م²)		بارد/ساخن kW	بارد فقط kW	(طن تبرید)	BTU/Hr
12 – 10	1/50/220	1.5	1.540	1	12000
18 – 15	1/50/220	1.6	1.930	1.5	18000
25 – 20	1/50/220	2.670	2.670	2	24000
30 - 25	1/50/220	4.20	3.745	3	36000
40 - 35	3/50/380	4.50	3.5	3.5	42000
50 - 40	3/50/380	5.00	4.5	4	48000
60 - 50	3/50/380	7.00	6.25	5	60000

وللحسابات السريعة يمكن اعتبار حمل التبريد يساوى واحد طن لكل 10 متر مربع في حالة استخدام التكييفات العادية كما في مصر، أما في حالة استخدام التكييف المركزى فإننا في مصر نحتاج إلى طن تبريد واحد لكل 20 متر مربع تقريباً (لاحظ فرق الكفاءة واضح لصالح التكييف المركزى لكن بالطبع على حساب السعر وعلى حساب توافر سقف ارتفاعه لا يقل عن 3.4 متر).

أما فى دول الخليج – نأخذ الكويت على سبيل المثال – حيث ترتفع درجة الحرارة فوق الخمسين درجة مئوية فالشائع هو استخدام نظام التكييف المركزى Central Air Condition لتكييف المنزل بالكامل، ومن ثم ترتفع قيمة أحمال التكييف بشدة مقارنةً بالدول ذات المناخ المعتدل.

وتحسب أحمال التكييف التقديرية (تبريد هواء) طبقاً للمواصفة رقم MEW/R-6 كما يلي:

65 W/m ²	في المنازل
70 W/m ²	في المكاتب
90 W/m ²	في المحلات
80 W/m ²	في المولات الكبيرة
120 W/m ²	في المساجد
100 W/m ²	في المدارس
145 W/m ²	في الصالات العامة

وكحساب سريع هناك يمكن استخدام قيمة تتراوح بين 5.5 ton/100m² كلها مركزية.

ملاحظة:

لاحظ أن القيم التقريبية ليست قيمة واحدة بل تقع بين قيمتين، وذلك لأن حسابات التكييف تتضمن عناصر متعددة منها عدد الأشخاص المتواجدين بالمبنى، و نوع الأجهزة و المعدات الموجودة فيه، ومساحات النوافذ، وهل هناك أشجار حول المبنى أم لا، وهل واجهة المبنى شرقية أم غربية، وما نوع ودرجة جودة العوازل المستخدمة في الحوائط والأسقف، إلخ. وكثرة هذه المتغيرات تجعل من المستحيل استخدام قيمة واحدة، لكن يمكن للمصم أن يختار قيمة بين هاتين القيمتين طبقا لتقديره الشخصي. وفي كل الأحوال

لابد من قيمة دقيقة في المرحلة النهائية لتصميم المشروع، وهذه القيمة تحسب بواسطة مهندس التكييف وليس مهندس الكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن تزايد الاعتماد على الأجهزة الكهربية المختلفة يعنى بالضرورة تزايد حمل التكييف حتى مع ثبات عدد الأشخاص في الحيز الواحد، وذلك ببساطة لأن كل استهلاك للطاقة ينتج عنه طاقة حرارية بالضرورة، وهذا يستلزم زيادة قدرة جهاز التكييف للتخلص من هذه الحرارة الإضافية. فكل طاقة كهربية قدرها W 1 وتعمل لمدة ساعة واحدة سوف تولد كمية من الحرارة قدرها BTU 3.4 BTU، فزيادة مستوى الإنارة مثلا تتطلب زيادة قدرات وحدات التكييف، نتيجة زيادة الحرارة المتولدة من اللمبات (مالم نستخدم لمبات الـ Led التي تتميز بأنها لا تشع حرارة تقريباً)، وكتقدير تقريبي فإن كل 100 كيلو وات ساعة إنارة تستهلك حوالي 20 kWH زيادة في استهلاك التكييف.

3-2-4 أحمال الخدمات العامة

بالإضافة إلى أحمال الإضاءة الداخلية والمخارج العامة – وكذلك التكييف كما فى الجزء التالى – هناك أحمال تمثل منافع عامة لكافة السكان، من أهمها المصاعد، ومضخات رفع المياه. وهناك بالطبع أحمال أخرى لكنها أقل فى التأثير منهما مثل إنارة السلم أو المداخل.

وأحمال المصاعد والمضخات يقوم بتقديرها مهندس الميكانيكا، ثم تضاف إلى إجمالي أحمال الإنارة والمخارج والتكييف. ويمكن تقدير حمل المصعد الواحد بحمل تقديرى يتراوح بين 15 kW حسب ارتفاع المبنى وعدد المستخدمين، كما يمكن تقدير المضخة الواحدة بحوالي 5 kW.

وفى الجزء الثانى من هذا الفصل بعض الحسابات التفصيلية للمصاعد، وأخرى لمضخات الحريق والصرف الصحى.

أمثلة على تقدير الأحمال بالطريقة الثالثة $3\!-\!3$

تقدير الحمل في المرحلة الأولى من التصميم يكون كما ذكرنا من خلال المساحات فقط أو باستخدام المساحات مع معرفة التقدير المستخدم للأحمال الرئيسية (الإنارة - البرايز Sockets - التكييف) في الكود، كما في الأمثلة التالية.

مثال 3 -1

احسب الحمل المبدئي لمسجد بالكويت مساحته 500 متر مربع.

الحل:

. وات. الإنارة التقريبية = $500 \times 30 \text{ W/m}^2$ وات.

. وات. التكييف التقريبية = $60000 = 500 \times 120 \text{ W/m}^2$ وات

ولأن طبيعة المسجد لا يناسبها تقدير أحمال المخارج العامة Sockets بطريقة المتر المربع، فالأفضل أن يكون التقدير حسب عدد المخارج، وبغرض وجود 20 مخرج عام داخل المسجد، فإن الأحمال العامة التقريبية = $20 \times 100 \times 100$.

وبالتالى فالحمل المبدئي لهذا المسجد يساوى تقريباً 77 kW (77= 2+ 60 +51)، وبالطبع قد يختلف قليلاً عند الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع، لاسيما بعد إضافة أحمال السخانات.

لاحظ أن حمل التكييف يمكن تقديره بوحدات BTU، على أساس 660BTU/Hr/m²، وهذا يعنى أننا نحتاج لهذا المسجد إلى حوالى $660 \times 660 \times 660$ BTU/Hr = $500 \times 660 \times 660$ وهو ما يعــــادل تقريباً $(\times 27.5 \times 27.$

مثال 3-2

احسب الحمل الكهربي لعمارة سكنية مكونة من 12 شقة، والمساحة الفعلية لكل شقة تساوى 150 متر مربع؟

الحل

لاحظ هنا في البداية استخدام مصطلح "المساحة الفعلية للشقة"، فمن المعلوم أن مساحة الشقة المدونة بعقد البيع تكون دائماً أكبر من المساحة الحقيقية الفعلية للشقة، لأن المساحة المدونة بالعقد تشتمل على نسبة من المنافع العامة للعمارة مثل السلالم والمناور وغيرها، فالشقة التي مساحتها 180 متر مربع ربما لا تزيد المساحة الفعلية داخلها عن 150 متر مربع. وبالطبع فإننا عند حساب الأحمال الكهربية لا ناتفت للمساحة المدونة بالعقد بل للمساحة الفعلية للشقة.

وفي المثال الحالي فإننا نحسب الحمل الكهربي لكل شقة كما يلي:

(على اعتبار W/m² (اللمبات موفرة) وغير ذلك استخدم 30 بدلاً من 15)

(على اعتبار تكييف مركزى W/m² 65 W/m² - لاحظ أننا لو استخدمنا تكييف وحدات سنفترض وجود 3 مكيفات قدرة كل منهما 4 حصان وإجمالي قدرتهم يصل تقريباً لنفس القيمة السابقة لو كان التكييف مركزى)

ويجب أن تضاف بعد ذلك أحمال الخدمات العامة للمبنى (المصاعد والمضخات) .

	مثال 3–3
	احسب الحمل التقديرى لمبنى بالكويت مكون من 20 دور، منهم 3 أدوار تجارية مساحة كل 20m²، وهناك أيضا 17 دور إداري مساحة كل منها 100 m² ويفترض أن تشغل بمكاتب إدارية.
	الحل:
	طبقاً للمواصفات الكويتية فإن الأحمال الأساسية تقدر كالتالى:
وكل	المكاتب: W 30 للإنارة (وهي القيمة المحددة في الكود للمكاتب)، W 50 للمخارج، 70W للتكييف ذلك لكل متر مربع
	المحلات: W 60 لإنارة، 60W للمخارج، W 90 للتكييف
	وعليه فإن إجمالي الأحمال التقديرية يكون كالتالى:
(30	+ 50 + 70) W/m ² × 17 × 100m ² + (60 + 60 + 90) W/m ² × 3 × 200m ² = 381 kW
	وتضاف قيمة تقديرية لثلاثة مصاعد على الأقل (قدرة كل منهم 25kW نظراً لارتفاع المبنى)، و أيضا مضخات للمياه قدرة كل منهم 5kW، لتصبح القدرة الإجمالية المضافة تساوى kW، وعلى هذا يا الحمل التقديري يساوى تقريباً 471 kW.

لكن مؤسسة الكهرباء المعنية بتوصيل الطاقة تعتبر أن الأحمال متباعدة بنسب تختلف حسب طبيعة المناطق السكنية ومن ثم يصبح تقدير الحمل لكل متر مربع من وجهة نظر شركة الكهرباء أقل من تقدير المهندس المصمم كما سنشرحه تفصيلاً في الجزء التالى.

وفى ملاحق الكتاب نماذج لجداول حسابات أحمال الشقق السكنية فى مؤسسة الكهرباء السعودية وفى نطاق القاهرة الكبرى.

تقدير الأحمال في المرحلة النهائية للمشروع $4 ext{-}3$

فى المرحلة النهائية للمشروع سيكون مطلوباً من المهندس الجلوس مع مهندسي شركة التوزيع لمناقشة القدرة التي سيتم التعاقد عليها. وقبل هذه الجلسة سيحتاج مهندس المشروع لتجهيز المعلومات التالية:

- 1- مجموع الأحمال المركبة TCL ،Total Connected Load
- 3- تقدير ما يعرف بمعاملات تخفيض تقدير الأحمال وهما Demand Factor and Diversity -3 Factor، ومعامل الـ Load Factor.
- 4- تحديد الاعتمادية المطلوبة Reliability لأنه على ضوء متطلبات العميل في هذه النقطة سيتم تحديد أسلوب التغذية المناسب للمشروع، فمثلاً لو مطلوب اعتمادية عالية سيستلزم ذلك التعاقد على مصدرين مختلفين للتغذية.
- 5- تحديد الحمل الأكبر بالمشروع وتأثيره على الشبكة لحظة الـ Switching خاصة في المشروعات الكبيرة التي يمكن أن يؤثر دخول حمل كبير مثلاً على جهد الــــــــــ BB ،Bus Bar في محطة المحولات.

1-4-3 مفهوم عامل الطلب Demand Factor

ليس من الطبيعي عندما نتحدث عن أحمال الإنارة مثلاً في المبنى أن نفترض أن تعمل كافة اللمبات في وقت واحد، بل الطبيعي هو أن تعمل نسبة معينة فقط (يسمى أيضا Utilization Factor) من حمل الإنارة الكلى، وتكون بالطبع أقل من 100%. وتسمى هذه النسبة بعامل الطلب Demand Factor، هو نسبة الطلب الأقصى للحمل في منظومة كهربية إلى مجموع الأحمال المتصلة بهذه المنظومة. وهذا المعامل DF يمكن تطبيقه:

-1 إما على الحمل الكلى للمبنى إجمالاً، فنقول مثلاً أن معامل الطلب في البنوك على الحمل الكلى هو -1 المأخوذ من الـ NEC.

لاحظ أن الأرقام في هذا الجدول قد تبدو غريبة، فمثلا في المستشفيات تصل قيمة هذا المعامل ما بين 38-42% فهل هذا منطقى؟ بالطبع نعم. لأن المستشفيات تحتوى على أعداد كبيرة من الأجهزة عالية القدرة مثل أجهزة الأشعة وغيرها وهي لا تعمل في وقت واحد ومن ثم فمن الطبيعي أن يكون الرقم هكذا (بالنسبة لإجمالي الأحمال).

2- أو يمكن تطبيقه على كل نوعية واحدة منفصلة من الأحمال، فنقول مثلاً أن معامل الطلب الطلب السكنية لا يقل عن 90%، و هو يختلف عن العمارات السكنية لا يقل عن 90%، و هو يختلف عن السكنية لا يقل عن 20%، و هو يختلف عن السكنية لا يقل عن 20%، وقد تم عمل السكنية لا يقل عن 20%. وقد تم عمل السكنية لعامل الطلب للأحمال المختلفة. وهذا الأسلوب هو الأكثر استخداماً من الأسلوب الأول.

جدول 3−7

	Demand Factor
Communications – buildings	60-65
Telephone exchange building	55-70
Air passenger terminal building	65-80
Aircraft fire and rescue station	25-35
Aircraft line operations building	65-80
Academic instruction building	40-60
Applied instruction building	35-65
Chemistry and Toxicology Laboratory	70-80
Materials Laboratory	30-35
Physics Laboratory	70-80
Electrical and electronics systems laboratory	20-30
Cold storage warehouse	70-75
General warehouse	75-80
Controlled humidity warehouse	60-65
Hazardous/flammable storehouse	75-80
Disposal, salvage, scrap building	35-40
Hospital	38-42
Laboratory	32-37
Dental Clinic	35-40
Medical Clinic	45-50
Administrative Office	50-65
Single-family residential housing	60-70
Detached garages	40-50
Apartments	35-40
Fire station	25-35
Police station	48-53
Bakery	30-35
Laundry/dry cleaning plant	30-35
K-6 schools	75-80
7-12 schools	65-70
Churches	65-70
Post Office	75-80
Retail store	65-70
Bank	75-80
Supermarket	55-60
Restaurant	45-75
Auto repair shop	40-60
Hobby shop, art/crafts	30-40
Bowling alley	70-75
Gymnasium	70-75
Skating rink	70-75
Indoor swimming pool	55-60
Theater	45-55
Library	75-80
Golf clubhouse	75-80
Museum	75-80

ويرجع في قيم هذه المعاملات إلى الكود الخاص بكل بلد. فيمثل الجدول 3-8 حالات السماح باستخدام معاملات تخفيض تقدير الأحمال التصميمية للدوائر في المباني حسب الكود المصرى.

ملحوظات هامة:

1 هذه الجداول استرشادية ويترك للمصمم تقدير المعاملات حسب الاستخدام.

-2 يعتبر DF لأى حمل يعمل أكثر من 3 ساعات متصلة -2

-3 القيم بعد تطبيق الـ DF تمثل الحد الأدنى الذي لا يصح النزول عنه.

جدول 3-8

	T	I		1
مكاتب ومتاجر ومبان عامة خلاف الورش والمصانع	فنادق صغيرة أو مباني عامة للنوم والمعيشة	وحدة سكنية أو وحدات سكنية خاصة	عمارات تتكون من عدة وحدات سكنية	نوع الحمل
100٪ من الحمل الكامل لأكبر جهاز +75٪ من الحمل الكامل لباقي الأجهزة.	+80٪ من الحمل الكامل	100% من إجمالي الحمل الكامل لمجموع الأجهزة حتى سعة 10 أمبير +50% من الحمل للأجهزة التى حملها يزيد عن 10 أمبير	⊤ال./ من الحمال الحامل	الأجهزة الكهربائية الشابتة خلاف السمحركات والسخانات وأجهزة الطهي
100% من الحمل الكامل لأكبر جهاز. +80% من الحمل الكامل للجهاز الأول الذي يلي أكبر جهاز. +60% من الحمل الكامل لياقي الأجهزة	100% من الحمل الكامل لأكبر جهاز. +80% من الحمال الكامال للجهاز الأول الذي يلي أكبر جهاز. +60% من الحمل الكامل لباقي الأجهزة	10 أمبير. +30٪ من الحمل المقنن الزائد على 10 أمبير	100% من الحمل الكامل لأكبر جهاز 40% من الحمل الكامل للجهاز الأول الذي يلي أكبر جهاز 33% من الحمل الكامل للجهاز الثاني الذي يلي للجهاز الثاني الذي يلي أكبر جهاز كبر جهاز للجهاز الثاني الذي الكامل أكبر جهاز للجهاز الثاني الذي الكامل الكبر جهاز للجهاز الخهازة	أجهزة الطهي الثابتة
100% من الحمل الكامل لأكبر محرك +80% من الحمل الكامل للمحرك الذي يلي أكبر محرك. ح60% من الحمل الكامل لباقي المحركات.	100% من الحمل الكامل لأكبر محرك +50% من الحمل الكامل لباقي المحركات.	الكامل لأكبر محرك + 50٪ من الحمل	100٪ من الحمل الكامل لأكبر محرك + 50٪ من الحمل لباقي المحركات	المحركات الكهربائية "خلاف محركات المصاعد التي لها اعتبارات خاصة"
تقدر بمعرفة المختصين تبعاً لظروف التشغيل الفعلية المحتملة.		سخان الذي يلي أكبر سخان	100٪ من الحمل لأكبر سخاا +100٪ من الحمل الكامل لله +25٪ من الحمل الكامل لباق	السخانات الكهربائية متقطعة التشغيل
		جميع الحالات.	100٪ من الحمل الكامل في	السخانات الكهربائية مستمرة التشغيل

2-4-3 مفهوم عامل التباعد Diversity Factor

الإجابة عن هذا السـؤال هي عامل التباعد (بمعنى أن عامل التباعد (Diversity factor) هو تباعد بين أحمال من نفس النوع. أحمال ذات طبيعة مختلفة، بينما عامل الطلب (Demand factor) فهو تباعد بين أحمال من نفس النوع. وغالباً يسـتخدم هذا المعامل لتخفيض تقدير الأحمال إذا كان لدينا أكثر من محول في تغذية المبنى حيث طبيعة الأحمال على المحولات متنوعة فيتم تطبيق هذا المعامل عليها، بينما في التصـميمات ذات الحجم الصغير والمتوسط فإننا نأخذ معامل التباعد بقيمة تساوى واحد صحيح، حيث نحتاج لحسابه بطريقة دقيقة إلى دراسات مفصلة لا داع لها في الأحمال الصغيرة، وبالتالى يمكن في حالة الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة أن نعتبر الأحمال المختلفة تعمل في وقت واحد.

أمثلة على تخفيض تقدير الأحمال $5\!-\!3$

مثال 3-4

إذا فرضنا أن أحمال مبنى ما في مصر هي 1128 kVA للأحمال العامة و 95 kVA للخدمات. ما هي قدرة المحول المناسبة؟

الحل:

مجموع الأحمال 1223 kVA بدون تطبيق معاملات تباين عليها، وإذا فرضنا أن المحول لا يزيد تحميله عن 80٪ من سعته، فإن سعة المحول المطلوب هي

$$\frac{1223}{80\%} = 1528.75$$

وبالتالى تكون أقرب سعة محول مناسبة هي 2000 kVA

أما في حال تطبيق معاملات تخفيض تقدير الأحمال فيراعى أن يكون تطبيق معامل تباين فقط على الأحمال العامة، لأن أحمال الخدمات لا يطبق عليها معاملات تباين.

فإذا ما افترض معامل تباين قيمته 70٪ مثلا فيكون الحمل المطلوب = 1128 × 70٪ + 95 = فإذا ما افترض معامل تباين قدرة المحول التقريبية:

Transformer Capacity =
$$\frac{885}{80\%}$$
 = 1106kVA

وبالتالي يكون المحول المناسب بسعة 1500 kVA.

وفي السعودية الأمر أيضا منظم جدا، فهناك جداول تفصايلية لمعاملات تخفيض تقدير الأحمال Total Connected Load عيث تجد بالجداول (راجع الملحق) قيمة الحمل الكلى Demand Factor لكل مساحة (حسب جهد التشغيل المستخدم) وقيمة القاطع CB المناسب للوحة حسب هذه القيمة، والحمل التقديري باستخدام الص DF وهي القيمة التي سيأخذها مهندس الوزارة (وليس الاستشاري) في الاعتبار عند حسابه لحمل المشروع.

مثال 3-5

فى مبنى بالسعودية، إذا كان لدينا اللوحة العمومية لأحمال الإنارة تغذى 5 شقق سكنية مساحة كل منها 200 متر وتغذى معهم أيضا 3 محلات تجارية مساحة كل منهم 100 متر مربع. إحسب الحمل التصميمي للوحة العمومية، من وجهتى نظر المهندس المصمم ومهندس الوزارة.

الحل:

طبقاً للكود الوارد في الملاحق فالشقة مساحة 200 متر حملها التقديري 82k ، لكنها من وجهة نظر المؤسسة فإن حملها يساوي فقط 100 kVA (DF = 0.5) . أما المحلات مساحة 100 متر فحملها التقديري 22kVA ويقدر بــــ 13.2kVA في مؤسسة الكهرباء. وعلى هذا يكون الحمل الكلي لهذا المبنى :

-1 من وجهة نظر المهندس المصمم (وعليه ستحسب قيم الـ CBs والكابلات)

 $5 \times 32 + 3 \times 22 = 226 \text{ kVA}$

-2 من وجهة نظر مهندس الوزارة (وعليه تقدر أحمال المحول الرئيسي للمنطقة)

 $5 \times 16 + 3 \times 13.2 = 119.6 \text{ kVA}.$

نموذج للنوتة الحسابية للمشروع6 - 3

هذا الجزء مثال تطبيقى على مشروع متكامل لحساب إجمالي الأحمال، مع الأخذ في الاعتبار قيم معاملات التباعد.

وسنفترض هنا أن لدينا مشروع سكنى (Compound) مكون من مجموعة من العمارات (57 عمارة نموذج A و 67 عمارة نموذج B) ، والنموذجان متماثلان في المساحة لكنهما مختلفان في التصميم ولذا فقد اختلف الاسم.

ولحساب الحمل الكلى للمشروع نحتاج لعمل ما يسمى بالنوتة الحسابية، وهى أهم ما يناقش مع شركة التوزيع التى تتبعها هذه العمارات، فالذهاب للتعاقد على توصيل الكهرباء لمثل هذه المشروعات يختلف تماماً عن التعاقد لتوصيل الكهرباء لشقة مثلاً، فالحمل هنا سيكون كبيراً وستحتاج كابلات جهد متوسط تغذى من خليتين أو أكثر من أقرب موزع إن وجد. وإلا، فربما تطلب شركة التوزيع منك أن تساهم معها في بناء موزع جديد (على أرضك وتدفع أنت تكاليفه) ثم تعطيك الشركة عدد الخلايا التى تحتاجها، والباقى يصبح ملكا لشركة التوزيع تستخدمه مع عملاء آخرين. ورغم غرابة العرض لكنك في الغالب ستوافق!!!.

فى السعودية مثلا يتحمل المستهلك جزء من التكلفة على حسب القدرة التى تغذي مشروعه فقط، والباقى تتحمله شركة الكهرباء السعودية، لكن يتحمل المستهلك الأول قطعة الأرض التى تستقطع من أرضه لتغذية مشروعه وتغذية مشاربع أخرى.

وبالطبع فالنوتة الحسابية لن تشمل فقط أحمال الشقق السكنية بل جميع الأحمال الكهربية بالمشروع مثل إنارة الشوارع والحدائق والمولات (إن وجدت) إلخ. والجدول التالى يعطى الخطوة الأولى في الحسابات للمشروع حيث تظهر المعلومات الأساسية للحسابات.

	أحمال منطقة العمارات السكنية								
حمل العمارة ك.ف.أ	حمل الروف ك <u>.ف.</u> أ	الحمل التقديري (ك.ف.أ/١٠٠م٢)	الروف ٢٥% من مساحة الدور الأرضي	حمل العمارة بدون الروف كُ.ف.أ	الحمل التقديري (ك.ف.أ/١٠٠٠م٢)	عدد الأدوار بكل عمارة	مساحة كل دور(م۲)	اسم النموذج	م
235.5	13.85	10	138.5	221.6	10	4	554	Α	1
235.5	13.85	10	138.5	221.6	10	4	554	В	2

والجدول التالى يشتمل على الأحمال الميكانيكية لكل عمارة، حيث افترضنا وجود 4 أحمال ميكانيكية (تحتاج محركات كهربية طبقاً للأحمال التقديرية المذكورة وتشمل حمامات سباحة غالبا ومضخات مياه).

الأحمال الميكانيكية الخاصة بكل عمارة (حمامات السباحة)						
الحمل الكلي	معامل الطلب	اجمالی کل حمل بالعمارة	الحمل التقديري (ك.ب.أ)	العدد	اسم الحمل	۴
24	0.5	48	12	4	أحمال ميكانيكية	1
24	إجمالي الأحمال الميكانيكية لكل عمارة (ك.ف.أ)					
	احمال العمارات السكنية شاملة الاحمال الميكانيكية					

ومجموع الأحمال السابقة تدون في الجدول التالي

الحمل النهائي	معامل التشتت	حمل کل تموذج		الحمل المطلوب العمارة(ك،ف،أ)		اجمالي حمل العمارة(كارف.أ)	الاحمال الميكانيكية	احمال الشنق السكنية	اسم النموذج	٠
للعمارات	عدد کل محول	11830.9	57	207.6	0.8	259.5	24	235.5	Α	4
(م.ف.۱)		13906.5	67	207.6	0.8	259.5	24	235.5	В	5
18.0	0.7	25.7		(i	ننية (م.ف.	العمارات السكا	مالي أحمال	إج		

وهناك أحمال الخدمات العامة في الجدول التالي:

	أحمال الخدمات العامة								
الحمل النهائي (ك.ف.أ)	معامل التشتت	الحمل الكلي(ك.ف.أ)	معامل الطلب	الحمل الكلى (ك.ف.أ)	الحمل التقديري (ك ف أ/١٠٠ م ٢)	عدد الادوار	المساحة(م٢)	اسم المكان	م
1814.4	1.0	1814.4	0.80	2268	12	3	6300	مول	1
153.6	1.0	153.6	0.80	192	4	3	1600	نادي	2
204.8	1.0	204.8	0.80	256	8	2	1600	سينما	3
9.6	1.0	9.6	1.00	9.6	4	1	240	حضانة	4
2182.4		اجمالي احمال منطقة الخدمات (ك.ف.أ)							
2.2		اجمالي احمال منطقة الخدمات (م.ف.أ)							

وأحمال الـ Land scape (الحدائق والطرقات)

احمال اللاندسكيب والطرقات الداخلية							
اجمالي الأحمال (ك.ف.أ)	الحمل (ك.ف.أ)	الحمل التقديري	المساحة (م٢)	المنطقة	٩		
2784.5	1395.940	2	69797	اللاندسكيب	8		
2104.0	1388.60	2	69430	الطرق	9		
أجمالي احمال منطقة اللاندسكيب والطرقات (م.ف.أ)							

وبالتالى تكون الأحمال الإجمالية

إجمالي أحمال الكمبوند						
الحمل (م.ف.أ)	اسم الحمل	٠				
18.0	العمارات السكنية	1				
2.2	منطقة الخدمات	2				
2.8	اللاندسكيب والطرق	3				
23.0	الي أحمال الكمبوند(م.ف.أ)	اجم				
0.8	معامل التشتت					
اجمالي أحمال الكمبوند(م.ف.أ) 18.4						


ملاحظة: تقدير Demand Factor and Diversity Factor يخضع للتفاوض أحياناً، لكن القيم المذكورة هي الأكثر واقعية. ويمكن الاستئناس بالجداول المذكورة في الملحق الأخير بالكتاب.

تخفيض الأحمال بتحسين معامل القدرة 7 - 3

هذا الجزء خاص بتحسين معامل القدرة Power Factor، وسنعتبره من ضمن المواضيع المتعلقة بتقدير الأحمال لأن النتيجة النهائية له هي خفض القدرة التعاقدية لصاحب المبنى أو المشروع مع وزارة الكهرباء.


لو تخيلنا في البداية أن لدينا محرك يدخل إليه تيار قدره I تحت فرق جهد قدره V، فإننا نقول أن القدرة S الظاهرة S (Apparent Power تساوي S) أي أن الظاهر لنا أن قدرة هذا المحرك تساوي S، لكن هل بالفعل ستتحول كل هذه القدرة إلى حركة بفرض أن الكفاءة تساوي 00 %.

بالطبع V، والجزء القدرة تتقسم داخل المحرك إلى جزأين : الجزء الأول يسمى P، Active Power و يقاس بالطبع V، والجزء الثاني يسمى Q، Reactive Power و يقاس بالسلاس والجزء الثاني يسمى V و يقاس بالسلاس والجزء الثاني يسمى V هو الذي نستفيد منه و يتحول بالفعل إلى طاقة حركية، أما الجزء الثاني V فينحصر دوره في توليد مجال مغناطيسي ليتمكن المحرك على الدوران. أى أن الجزء الثاني هو عامل مساعد فقط. و مثلث القدرة المشهور يبرز علاقة الثلاثة أنواع من القدرة ببعضهم البعض كما في شكل V وتسمى الزاوية V بين V ويسمى Power Factor ويسمى V ويسمى V ويسمى V



وواضح من الشكل إنه كلما كانت الزاوية ϕ صغيرة كلما كانت Q صغيرة، و كلما كانت الـ P وهي الجزء المتحول إلى طاقة مفيدة أكبر ما يمكن، ولذا فالقدرة الفعالة P تتناسب طردياً مع قيمة هذا المعامل حيث تحسب ($P = V \times I \times \cos \phi$) تقترب من الواحد الصحيح.

ولكن في بعض الأجهزة تكون قيمة معامل القدرة منخفضة (ربما تصل إلى 0.3) ، و هذا يعني أن 0.30 % فقط من قيمة القدرة الداخلة للجهاز (S) ستتحول إلى P و سنستفيد منها. بمعنى آخر ، لو تصورنا أن لدينا مصنع كبير يسحب تيار قدره 0.00 عند جهد 0.00 مع معامل قدرة يساوى 0.00 لدينا مصنع كبير يسحب تيار قدره 0.00 عند جهزت لهذا المصنع شبكة كهربية تتحمل قدرة 0.330 كان هذا المصنع سيستفيد فقط من حوالى ثلث هذه الطاقة ، ومن ثم فثلثي هذه الطاقة المحجوزة لهذا المصنع لم يستفد منها. الآن لو تخيلنا أن معامل القدرة لهذا المصنع قد أصبح 0.000 ، بعد تحسين زاوية القدرة من 0.001 إلى 0.002 كما في شكل 0.003 بفرض إنه حافظ على نفس القدرة 0.003 التي ينتجها المصنع ستخفض من 0.003 بغرض إنه حافظ على نفس القدرة 0.003 التي ينتجها المصنع ستخفض من 0.003 بغرض إنه حافظ على نفس القدرة 0.003 التي ينتجها المصنع ستخفض من




فكيف يمكن عمل ذلك ؟

هذا ما يعرف بتحسين معامل القدرة P.F Correction، حيث تركب مكثفات على التوازي مع الحمل، لتغذي هذه المكثفات الحمل بجزء من الـ Reactive Power المطلوبة، بدلاً من أخذها كلها من المصدر. ومن ثم تقل قيمة Q. وحيث أن قيمة P ثابتة فلذلك سيتقل قيمة S التي يسحبها من مصدر التغذية. وبالتالي تقل قيمة الحمل التعاقدي.

PF= على سبيل المثال لو فرض أن لدينا مصنع أحماله قدرها $S_1 = 200$ kVA على سبيل المثال لو فرض أن لدينا مصنع أحماله قدرها Active Power و يسحب أيضا $P_1 = 80$ فهذا يعنى أن يستهلك Active Power قدرها $Q_1 = 183$ kVAR وهي نفس الكميات المسحوبة من مصدر التغذية العمومي – بفرض عدم وجود فقد في القدرة خلال كابلات النقل – كما في شكل $S_1 = 183$ (يسار).

لو فرضنا الآن أننا قد أضفنا مجموعة مكثفات على التوازى مع هذا المصنع (كما في شكل 3-3 يمين) ، بحيث أن هذه المكثفات تضيف للمنظومة Reactive Power تساوى مثلاً $Q_{C} = 120$ kVAR فستجد أن هذا المصنع مازال يستهلك نفس الكميات السابقة من الــ 9 ، 9 ، وهذا طبيعي فتحسين الـ 9 لا يؤثر على أحمال المصنع الداخلية، ولكن الجديد إنه يحتاج الآن إلى Reactive Power من المصدر العمومي قدرها (3 kVAR) فقط. لأن الجزء الباقي (3 kVAR) قد حصلنا عليه من المكثفات.



شكل 3-3

Apparent Power قدر أننا كنا قبل تحسين معامل القدرة نسحب من المصدر قدرة ظاهرة $S_2 = 101 \text{ kVA}$ ، حيث قصيدرها $S_2 = 101 \text{ kVA}$ ، كننا أصبحنا نسحب فقط

$$S_2 = \sqrt{P^2 + Q_2^2} = \sqrt{80^2 + 63^2} = 101 \, kVA$$

وهذا يعنى أننا خفضــنا القدرة التعاقدية من kVA وهذا يعنى أننا خفضــنا القدرة التعاقدية من kVA إلى 100 kVA بمجرد تحســين معامل القدرة. لاحظ أن معامل القدرة PF الجديد (للمصنع + المكثفات) يساوى تقريبا 0.79. حيث

$$\tan \varphi_2 = \frac{63}{80} \implies \cos \varphi_2 = 0.79 \quad \text{or} \quad \cos \varphi_2 = \frac{P}{S_2} = \frac{80}{101} = 0.79$$

3-7-1 الغرامات والحوافز

من أجل ذلك أصبحت شركات توزيع الكهرباء تغرض غرامة كبيرة على المستهلكين الكبار الذين ينخفض معامل القدرة لمؤسساتهم عن 0.92 (كانت في الماضى تساوى 0.92). فعندما يكون معامل القدرة أقل من 0.92 فإن تعريفة تغذية الطاقة تزداد بمقدار 0.5٪ لكل 0.01 انخفاض في معامل القدرة عن أقل قيمة مسموح بها. وبمكن حساب تكلفة غرامة معامل القدرة من المعادلة

 $Annual\ Cost\ of\ Penalty \\ = 0.005 \times \frac{0.92 - PF}{0.01} \times Annual\ Consumption \times Tariff(\frac{LE}{kWH})$

وفى حالة زيادة معامل القدرة عن 0.92 (ما بين 0.92 و 0.95) فسوف تنخفض التعريفة بمقدار 0.5 لكل 0.01 زيادة فى معامل القدرة أكثر من 0.92 ويمكن حساب تكلفة حافز (Bonus) زيادة معامل القدرة من المعادلة (0.97) كالآتى:

*Annual*cos*t* of bonous =

$$0.005 \times (\frac{P.f - 0.92}{0.01}) \times Annual consumption(kwhr) \times tariff$$

3-7-2 حساب سعة المكثفات المطلوبة

يمكن من شكل q_1 حساب قيمة q_2 التي تضاف لتحسين الـ Power Angle من q_2 إلى q_2 باستخدام المعادلة التالية :

$$Q_C = P(\tan \emptyset_1 - \tan \emptyset_2) Eq. 3 - 1$$

ومنها يمكن حساب قيمة الـC للمكثفات المطلوبة من المعادلة

$$C = \frac{Q_C}{\omega \times V^2} \quad Eq. \, 3 - 2$$

لاحظ أن جميع القيم في المعادلتين السابقتين هي Per Phase.

مثال 3-6

احسب قيمة الــــ C للمكثف المناسب لتحسين معامل القدرة من 0.7 إلى 0.95 في أحد المصانع التي قدرتها الإجمالية 800 kW وجهد التشغيل 11 kV.

الحل:

(PF مستنتجة من قيم الـ PFs وحيث أن
$$\phi_1 = 45$$
 وحيث أن وحيث أن $\phi_2 = 18$ وحيث أن عند أن من الـ PFs من قيم الـ

(PF مستنتجة من قيم الـ PFs من قيم الـ PFs وحيث أن
$$\phi_1 = 45$$
 و $\phi_1 = 45$ وحيث أن $\phi_1 = 45$ وحيث أن $\phi_1 = 45$ وحيث أن $\phi_1 = 45$ وحيث أن $\phi_2 = P[\tan \phi_1 - \tan \phi_2] = \frac{500,000}{3}[\tan 45 - \tan 18] = 115$ $kVAR \ (per-phase)$ ومن $\phi_2 = P[\tan \phi_1 - \tan \phi_2] = \frac{500,000}{3}$

ومن Eq. 3-2 نجد أن سعة المكثف Eq. 3-2

= Per-Phase
$$C = \frac{Q_C(\textit{per-phase})}{V^2\omega} = \frac{115000}{(11000/\sqrt{3})^2 \times 2\pi \times 50} = 9 \; \mu F$$

3-7-3 التحسين باستخدام جداول الحسابات

يمكن حساب قيمة الـــ KVAR المطلوبة لتحسين معامل القدرة من قيمة معينة منخفضة إلى قيمة محسنة باستخدام الجدول رقم 3- 9 (مع ملاحظة أن هذا الجدول يصلح لجميع قيم الجهود سواء المنخفضة أو المتوسطة). حيث يمثل العمود الأيسر قيمة معامل القدرة قبل التحسين بدلالة قيمة cos أو الـ tan، وعليك أن تختار واحداً من الأعمدة الرأسية الموجودة تحت العنوان " KVAR Rating of Capacitors " حسب قيمة معامل القدرة المطلوب الوصول إليها. والقيمة الموجودة عند تقاطع القيمتين تمثل الـــ KVAR per kW، بمعنى أنك تحتاج فقط لضربها في قيمة الـ kW لتحصل على سعة المكثفات المطلوبة كما في المثال التالي.

مثال 3-7 :

باستخدام الجداول، احسب الــــ KVAR المناسبة للمكثفات المستخدمة في المصنع المذكور في المثال السابق. (مصنع قدرته 800 kw ومعامل القدرة له يساوى 0.7 والمطلوب تحسين هذه القيمة لتصل إلى 0.95)

الحل:

باستخدام الجدول 9-3 نحدد قيمة الـ PF القديمة (0.7) والجديدة (0.95) وعند تقاطع القيمتين ستجد أن الـ kVAR المطلوبة تساوى:

 $Q = 0.692 \times 500 = 346 \text{ kVAR}$

وهذا يعنى أن القدرة per phase تساوى 115 kVAR، وهي نفس القيمة تقريباً المحسوبة بالمعادلات.

جدول 9-3: تقدير قيم الـ kVAR / kW عند تحسين معامل القدرة

initial cosφ													
	final cosφ												
	0.80	0.85	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1
0.60	0.583	0.714	0.849	0.878	0.907	0.938	0.970	1.005	1.042	1.083	1.130	1.191	1.333
0.61	0.549	0.679	0.815	0.843	0.873	0.904	0.936	0.970	1.007	1.048	1.096	1.157	1.299
0.62	0.515	0.646	0.781	0.810	0.839	0.870	0.903	0.937	0.974	1.01 5	1.062	1.123	1.265
0.63	0.483	0.613	0.748	0.777	0.807	0.837	0.870	0.904	0.941	0.982	1.030	1.090	1.233
0.64	0.451	0.581	0.716	0.745	0.775	0.805	0.838	0.872	0.909	0.950	0.998	1.058	1.201
0.65	0.419	0.549	0.685	0.714	0.743	0.774	0.806	0.840	0.877	0.919	0.966	1.027	1.169
0.66	0.388	0.519	0.654	0.683	0.712	0.743	0.775	0.810	0.847	0.888	0.935	0.996	1.138
0.67	0.358	0.488	0.624	0.652	0.682	0.713	0.745	0.779	0.816	0.857	0.905	0.966	1.108
0.68	0.328	0.459	0.594	0.623	0.652	0.683	0.715	0.750	0.787	0.828	0.875	0.936	1.078
0.69	0.299	0.429	0.565	0.593	0.623	0.654	0.686	0.720	0.757	0.798	0.846	0.907	1.049
0.70	0.270	0.400	0.536	0.565	0.594	0.625	0.657	0.692	0.729	0.770	0.817	0.878	1.020
0.71	0.242	0.372	0.508	0.536	0.566	0.597	0.629	0.663	0.700	0.741	0.789	0.849	0.992
0.72	0.214	0.344	0.480	0.508	0.538	0.569	0.601	0.635	0.672	0.713	0.761	0.821	0.964
0.73	0.186	0.316	0.452	0.481	0.510	0.541	0.573	0.608	0.645	0.686	0.733	0.794	0.936
0.74	0.159	0.289	0.425	0.453	0.483	0.514	0.546	0.580	0.617	0.658	0.706	0.766	0.909
0.75	0.132	0.262	0.398	0.426	0.456	0.487	0.519	0.553	0.590	0.631	0.679	0.739	0.882
0.76	0.105	0.235	0.371	0.400	0.429	0.460	0.492	0.526	0.563	0.605	0.652	0.713	0.855
0.77	0.079	0.209	0.344	0.373	0.403	0.433	0.466	0.500	0.537	0.578	0.626	0.686	0.829
0.78	0.052	0.183	0.318	0.347	0.376	0.407	0.439	0.474	0.511	0.552	0.599	0.660	0.802
0.79	0.026	0.156	0.292	0.320	0.350	0.381	0.413	0.447	0.484	0.525	0.573	0.634	0.776
0.80		0.130	0.266	0.294	0.324	0.355	0.387	0.421	0.458	0.499	0.547	0.608	0.750
0.81		0.104	0.240	0.268	0.298	0.329	0.361	0.395	0.432	0.473	0.521	0.581	0.724
0.82		0.078	0.214	0.242	0.272	0.303	0.335	0.369	0.406	0.447	0.495	0.556	0.698
0.83		0.052	0.188	0.216	0.246	0.277	0.309	0.343	0.380	0.421	0.469	0.530	0.672
0.84		0.026	0.162	0.190	0.220	0.251	0.283	0.317	0.354	0.395	0.443	0.503	0.646
0.85			0.135	0.164	0.194	0.225	0.257	0.291	0.328	0.369	0.417	0.477	0.620
0.86			0.109	0.138	0.167	0.198	0.230	0.265	0.302	0.343	0.390	0.451	0.593
0.87			0.082	0.111	0.141	0.172	0.204	0.238	0.275	0.316	0.364	0.424	0.567
0.88			0.055	0.084	0.114	0.145	0.177	0.211	0.248	0.289	0.337	0.397	0.540
0.89			0.028	0.057	0.086	0.117	0.149	0.184	0.221	0.262	0.309	0.370	0.512
0.90				0.029	0.058	0.089	0.121	0.156	0.193	0.234	0.281	0.342	0.484

3-7-4 التحسين الأتوماتيكي لمعامل القدرة

نظراً لتغير الأحمال من وقت لآخر فان معامل القدرة ممكن أيضا أن يتغير، و هذا يعني أن قيمة الـــ C التى حسبناها يجب بالتبعية أن تتغير، ومن أهم عيوب استخدام المكثفات ذات سعة ثابتة القيمة أنها تعمل على رفع جهد الشبكة الكهربية إلى قيم أعلى من الجهد المقنن في خلال فترات الـــ no load و الأحمال الخفيفة، كذلك تقل الاســـتفادة من تخفيض الفقد لأن اختيار قدرة المكثفات من هذا النوع يعتمد على قيمة ثابتة للقدرة غير الفعالة خلال ساعات اليوم الكامل.


ولعلاج هذه المشكلة تزود لوحات التوزيع بمنظومة تحكم في قيمة C المناسبة المشكلة تزود لوحات التوزيع بمنظومة تحكم في قيمة APFR ، Factor Regulator على APFR ، حيث يكون لدينا مجموعات منفصلة من المكثفات يمكن توصيلها على التوازي بقيم مختلفة حسب الحاجة. و تتحكم دائرة APFR في فصل و تشغيل هذه المجموعات على مراحل و بالتالي نتحكم في قيمة الـ C عند تغير معامل القدرة. وفي شكل 3-4 نموذجا لهذه اللوحات.



شكل 3-4


3-7-5 أين توضع المكثفات؟

هناك عدة اختيارات لأماكن وضع المكثفات، فالاختيار الأول أن تركب المكثفات على الــــ BB العمومى للجهد المنخفض كما في شكل 5-5، وفي هذه الحالة سنحقق عدة مكاسب منها تخفيض الـــــ Demand للمنشأة، و تجنب الغرامات الناتجة عن انخفاض الـــــ PF، وتخفيف الأحمال عن المحول العمومى. لكن تذكر أن تحسين الــ PF يقلل الــ VAR المارة في كافة الكابلات الواقعة قبل المكثفات، أما الكابلات التي تقع بعد المكثفات فسيمر بها نفس الـ VAR الأصلية وهذا ما يعيب هذا الاختيار.



شكل 3-5

ولعلاج هذه المشكلة يمكن تحريك مكان المكثفات إما لتوضع على اللوحات العمومية للأحمال كما في شكل 3-6، حيث يتم تخفيف الحمل على الكابلات الرئيسية المغذية للوحات العمومية وهذا هو ما يميز هذا الاختيار الثاني. أما إذا أردت أن تخفف الأحمال عن كافة الكابلات فعليك أن تضع المكثفات مباشرة عند الأحمال.



شكل 3-6

يجب في جميع الأحوال دراســة مزايا تركيب مجموعات المكثفات في المواقع المختارة دراســة اقتصــادية متأنية، من حيث التكاليف اللازمة عند كل حالة والمردود الاقتصــادي لتحسـين معامل القدرة حسـب كل موقع آخذين في الاعتبار طبيعة الأحمال المراد تصحيح معامل القدرة لها وظروف تشغيلها بما يحقق أكبر

فائدة لكل من مؤسسة الكهرباء وللعميل معاً لما في ذلك من مدلول اقتصادي إيجابي على مستوى الناتج القومي بصفة عامة.

3-7-6 تأثير الـ Harmonics

هناك بعض المشاكل التي تنتج من وضع المكثفات على التوازي مع الأحمال من أجل تحسين الــــ PF، وأخطر هذه المشاكل هي انخفاض معاوقة (Reactance) المكثفات X_C مع ارتفاع قيمة التردد حيث


$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

وهذا يعنى أنه كلما ارتفعت قيمة التردد كلما قلت قيمة X_c ، وإذا انخفضت قيمة X_c بشدة فهذا يعنى أن المكثفات أصبحت وكأنها Short Circuit مما يؤدى إلى انفجار المكثف.

والتيار الطبيعي تردده Hz إذا كان Pure Sine wave وبالطبع هذا غير موجود في الحياة العملية الثنيار الطبيعي تردده Harmonics إذا كان Pure Sine wave وبالطبع هذا غير موجود في الحياة العملية الأنه الشبكات الكهربية تحمل ترددات من مضاعفات الــ SCRs تعرف بالــ High-Frequency هذه الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على SCRs أو Switches وهذه الأجهزة تتسبب في ظهور الــ Harmonics، مع ملاحظة أن المولدات الكهربية أيضا لا تنتج Pure Sine wave.

وما يهمنا هنا أن هذه الترددات العالية (Harmonics) إذا وجدت بنسب كبيرة مقارنة بالتردد الأصلى فإنها تتسبب في انخفاض قيمة الس $X_{\rm c}$ بدرجة خطيرة كما ذكرنا قد تؤدى إلى حدوث Short Circuit بالمكثفات. ولعلاج هذه المشكلة يضاف Inductor صغير على التوالى مع مجموعة المكثفات كما في شكل $x_{\rm c}$ 0 وذلك لزيادة قيمة المعاوقة المكافئة $x_{\rm c}$ 1 للتيار المار بالمكثفات.

ويمكن أن نستخدم الطول الزائد في الكابل الواصل لمجموعة المكثفات لتصنيع هذا الــ Inductor الصغير وذلك بلفه حول قلب ما عدة لفات للحصول على قيمة الــــــ Inductance المناسبة. وهذا الحل البسيط يصلح إذا كانت الــ Harmonics المؤثرة عبارة عن تردد محدد، أما إذا كانت الــ Harmonics متنوعة ومتغيرة من وقت لآخر ففي هذه الحالة سنحتاج لوضع Active Filter على التوازي مع المكثفات.



شكل 3-7

ملحوظات:

1- يجب أن يراعى في مرحلة التصميم أن يكون المكثف أو مجموعة المكثفات قادرة على إنتاج قدرة غير فعالة (kVAR) بنسبة 135٪ من القيمة المحسوبة، لتشمل القدرة غير الفعالة الإضافية التي تصاحب الجهود الزائدة نتيجة لظروف التشغيل غير العادية التي تمر بها المنظومة.

2- يتم اختيار قيمة الجهد المقنن Rated Voltage للمكثف بنسبة 115٪ من القيمة المتوسطة للجهد المعتاد على أساس (Rated voltage r.m.s)، علما بان قيمة القدرة غير الفعالة المطلوبة للتحسين تحسب عند جهد التشغيل وهو 400 فولت، كما يمكن زيادة هذه القيمة للجهد إلى 440 فولت في حالة تبين وجود Harmonics عالية في الجهود أثناء القياس.

1.3 I_n يكون الـ Long-Time-Delay Setting يكون الـ CB يكون الـ Short-Time-Delay Setting ينما يكون الـ Short-Time-Delay Setting لا يقل عن I_n لا يقل بسبب تيارات الـ In عند البدء. علما بأن I_n تحسب من المعادلة :

$$I_n = \frac{kVAR}{\sqrt{3} V_I}$$

 $remember : sin \phi = 1$

4- أما إذا استخدمت فيوزات بدلاً من الصلاح CBs فيجب أن تكون ذات سعة قطع عالية ومحددة للتيار (Current limiting HRC) ومن الخصائص الرئيسية لها أنها تتحمل الموجات العابرة العالية

الناتجة من تشغيل المكثفات، خاصة إنه عند حدوث Short و انصهار أحد الفيوزات الداخلية المركبة على وحدة المكثفات، فسيحدث ارتفاع في الجهد على مجموعة المكثفات المتصلة على التوازي مع هذا الفيوز، وللحفاظ على المكثفات يجب أن يكون زمن عمل الفيوز صلغيراً جداً بحيث يكون القطع سريعاً جداً و ذلك قبل حدوث أى انصلهار لفيوز آخر بنفس المجموعة و بالتالي ارتفاع متتالي في الجهد.

- 5- يتم اختيار الـــ Contactors المستخدمة مع مجموعة مكثفات تحسين معامل القدرة على أســــاس التيار المقنــن العادي (Rated normal current) بحيث تكون مصممة على أساس 1.5 مرة من قيمة التيار المقنن لمجموعة المكثفات.

- 8- يراعى فى تصميم قدرة المكثفات المطلوبة أن تأخد فى الاعتبار الـ reactive power المستهلكة فى قلب المحول وتحسب طبقا لقدرة المحول.
- 9- يراعى وجود shedding contactor يستخدم لفصل المكثفات في حالة تشغيل مولد الطوارئ لتلافى مشكلة ارتفاع الجهد على أطراف المولد.

جدول 3-10

OUTPUT	RATED	VOLTAGE	230 V,	RATED VOLTAGE 400 V,					
(kVAR)		50 HZ		50 HZ					
	RATED CURRENT (A)	FUSE (A)	CABLE/ (mm²)	RATED CURRENT (A)	FUSE (A)	CABLE/ (mm²)			
2.5	6.3	16	2.5	3.6	10	1.5			
5	12.6	25	4	7.2	20	2.5			
6.67	16.7	35	6	9.6	20	2.5			
7.5	19	35	6	10.80	20	2.5			
8.33	21	35	6	12	20	2.5			
10	25	50	10	14.4	25	4			
12.5	31	63	16	18	35	6			
15	38	63	16	21.7	35	6			
16.7	42	80	25	24.1	50	10			
20	50	100	35	28.9	50	10			
25	63	125	50	36.1	63	16			
30	75	125	50	43.3	80	25			
33.3	84	160	70	48.1	80	25			
40	100	160	95	57.7	100	35			
50	125	250	120	72.2	125	50			
60				86.6	160	70			
66.7				96.3	160	70			
70				101	160	70			
75				108	160	70			
83.3				120	200	95			
100				144	250	120			

الجزم الثاني:

كراسة تفطيلية لبحضل ألحال القوى


في هذا الجزء سنقدم مزيدا من التفاصيل حول بعض الأحمال (المعدات) التي يكثر استخدامها في التركيبات الكهربية. وأهم هذه المعدات هي:

- **1** − المحركات
- 2- المضخات
- 3- التكييفات

ولســـت بحاجة لإعادة التذكير هنا إلى بأن هذا الجزء يتعرض فقط للمعلومات التي تفيد في التركيبات، بمعنى أننا لن نتحدث مثلا عن تركيب المحرك ولا آلية دورانه (فهذا يدرس في كتب الآلات الكهربية)، إنما فقط نتحدث عن كيفية اختيار المحرك المناسب لتطبيق معين في التركيبات الكهربية سواء في المباني أو المصانع.

8-3 أساسيات اختيار الحرك المناسب

سنكتفى في هذا الجزء من الكتاب بالتعامل مع المحركات في المباني والمصانع في حالتين: إما لرفع ثقل رأسيا كما في الأوناش والمصاعد، أو لتحريك ثقل أفقيا كما في السيور Convery Belt .



هناك عدة أساليب لحساب قدرة المحرك الكهربي:

الأسلوب الأول (مناسب للسيور المتحركة Conveyer):

في هذا الأسلوب يتم حساب القدرة بمعلومية القوى Forces التي تظهر على الــــ motor shaft نتيجة الأحمال الميكانيكية المتصلة بها، و سنفترض أن Shaft المحرك متصل ببكرة Pully وأن هذه البكرة سيتجمع علي محيطها هذه الــ Forces. هذه الــ Forces ستسبب حدوث Torque ميكانيكي على البكرة قدره

لاحظ أن حساب عزم المحرك لا يحتاج إلى معرفة السرعة التي سيدور بها. إنما نحتاج السرعة فقط حين نربد أن نحسب قدرة المحرك.

فإذا كان المطلوب من المحرك هو القيام بعملية دوران البكرة (بمعنى الحركة المطلوبة للحمل هي حركة دائرية) ففي هذه الحالة تحسب قدرة المحرك بمعلومية سرعة دوران المحرك (RPM) طبقا للمعادلة:

$$P(Watt) = \frac{T(N.m) \times \omega(RPM)}{9.55}$$

تذكر أن العلاقة بين السرعة الدائرية والسرعة الخطية المكافئة تحسب من العلاقة:

$$\omega = \frac{V \times 60}{2\pi}$$

أما إذا المطلوب من المحرك هو القيام بتحريك كتلة معينة وزنها (m/s) (اللأمام بسرعة (m/s) (بمعنى الحركة المطلوبة للحمل هي حركة خطية وليست دائرية) ففي هذه الحالة فإن القدرة تحسب مباشرة من المعادلة التالية :

$$P(Watt) = \frac{F(N.m) \times V(m \cdot s)}{6120}$$


حيث F أو الـ T سيتم حسابهما بالتفصيل في الأجزاء التالية حسب طبيعة المشكلة:

حساب القدرة اللازمة لتحريك Conveyor Belt

المطلوب هنا حساب قدرة محرك متصل بأحد السيور، وهذا السير عليه كتلة (kg) ويسير خطيا بسرعة V(m/s)، وتدور البكرة بسرعة V(m/s)، علما بأن السير مائل بزاوية v على المحور الأفقى كما في الشكل.



والأسس الرياضية التي يبنى عليها اختيار قدرة المحرك تفهم من تحليل القوى الذى يظهر في الشكل:



من الشكل السابق يمكن أن نستنتج أن لدينا ثلاثة أنواع من العزوم Torques المؤثرة على البكرة المفترض وجودها في نهاية المستوى المائل، وبالتالي فنحن نحتاج أن نتغلب على هذه العزوم من خلال عزم مقابل بواسطة المحرك. بمعنى آخر، أن منظومة السيور لكى تعمل بصورة صحيحة فإن المحرك يحتاج للتغلب على القوى المعاكسة التالية:

Gravity) وهذه القوة تساوى -1 القوة الأولى هي قوة شد في السير نتيجة وزن الأشياء المنقولة $F_1 = M_{object} imes g imes sin heta$

هذه القوة ستسبب عزم عند البكرة قدره:

$$T_1 = M_{object} \times g \times sin\theta \times r$$

حيث r هي نصف قطر البكرة.

وهذه القوة تسمى أيضا Gravity Force وهى موجودة فقط في السيور المائلة (أو المصاعد الرأسية)، أما لو كان السير أفقيا فهى غير موجودة.

2- القوة الثانية هي قوة شد في السير نتيجة الاحتكاك Friction Force، وهذا الاحتكاك بالطبع يزيد مع زيادة وزن الأشياء المنقولة ويتأثر بالطبع بنوعية السير والبكرة ومعامل الاحتكاك بينهما. ويمكن اعتبار أن وزن جميع الأجزاء المتحركة (الكتلة المنقولة + وزن السير نفسه + وزن البكرات الصغيرة المساعدة idlers إن وجدت) تنتقل نقطة تأثيرها إلى حافة البكرة الرئيسية المركبة على Motor Shaft مسببة هذا الاحتكاك وبالتالي منتجة عزم قدره

$$T_2 = (M_{object} \times cos\theta + M_{belt}) \times g \times \mu_{Friction} \times r$$

وهذه القوة موجودة سواء كان السير أفقيا أو رأسيا وبالطبع تكون قيمتها أكبر ما يكون إذا كان السير أفقيا..

3- العزم الثالث المطلوب التغلب عليه هو العزم الناشئ نتيجة القصور الذاتي (الــــــــ Inertia). وهذا النوع الثالث يظهر فقط أثناء عملية التسارع فقط، فلو فرضنا أن الــــــــ Conveyer سيبدأ من الصفر حتى يصل إلى سرعته V بعد مثلا 5 ثوانى، فخلال هذه المدة فقط سنحتاج إلى تدخل المحرك بعزم ثالث قدره:

$$T_3 = F_{Inertia} \times r = \text{moment of Inertia } \times \text{acceleration } \times r$$

= $J \times a \times r$

حيث ل هي الـ moment of Inertia.


المعادلة السابقة تستخدم لحساب قيمة الــــ Torque المطلوب للتغلب على القصور الذاتي للمام وليس لكتلة تدور، أما إذا كان المطلوب هو التغلب على القصور الذاتي لجسم يتحرك للأمام وليس بطريقة الدوران فإن الــــــ Inertia Force, $F_{Inertia} = Mass \times acceleration$ وبالتالي تصبح قيمة العزم المطلوب للتغلب على القصور الذاتي هي:

 $T_3 = F_{Inertia} \times r = Mass \times acceleration \times r$

وفى كلا الحالتين (الدوران أو الحركة للأمام) فإنه بمجرد الوصـــول إلى الســرعة الثابتة سيصبح هذا العزم يساوى صفر .

<u>مثال</u>

في الشكل التالي اكتب المعادلة اللازمة لحساب عزم المحرك المطلوب.



<u>الحل:</u>

بما أن السير يسير أفقيا، إذن فنحن نحتاج عزم من المحرك يكون قادرا على التغلب على قوتين فقط: الأولى قوة الاحتكاك، والثانية للتغلب على القصور الذاتي.

$$T_{req} = M_{object} \times g \times \mu_{Friction} \times r + M_{object} \times \text{acceleration} \times r$$

$$T_{req} = \frac{D}{2} \times M_{object} \times (g \times \mu_{Friction} + \text{acceleration})$$

ملحوظة:

1 مرة أخرى ، لاحظ أن حساب عزم المحرك في المعادلات السابقة لا يحتاج إلى معرفة السرعة التي سيدور بها. إنما نحتاج السرعة فقط حين نريد أن نحسب قدرة المحرك.


-2 يتم حساب قيمة الـــ moment of Inertia, J الساكنة التي ســنتحرك في الحالة الأولى (الكتلة المنقولة + وزن السـير نفســه) موجود على طرف البكرة التي ســنتحرك في الحالة الأولى (الكتلة الســاكنة قد زادت كتلتها بمقدار الكتل التي ســنتحرك، وبالتالي يمكن حساب J للبكرة فقط من المعادلة التالية

$$J = 0.5 \left(M_{object} + M_{belt} + M_{Pully} \right) r^2$$

وفى ملحق السيور في نهاية الكتاب مثال منقول من كتالوج شركة متسوبيشى وفيه نموذج عملى لهذه الحسابات.

استخدام التروس

في الغالب تكون سرعة تحريك الأجسام المطلوبة غير كبيرة مقارنة بسرعة المحرك نفسه (تذكر أن العلاقة بين السرعة الدائرية والسرعة الخطية المكافئة تحسب من العلاقة: $\frac{V \times 60}{2\pi} = \omega$)، كما قد يكون العزم المطلوب من محرك (مجموع العزوم الثلاثة السابقة $T_1+T_2+T_3$) كبيرا ويحتاج لمحرك ضخم، والبديل لذلك هو استخدام Gear Box يركب على المحرك. وبفرض أن نسبته تساوى مثلا GR:1 (الترس الصبغير يركب دائما على المحرك فيغير سرعة المحرك الكبيرة الداخلة على الترس من ω كبيرة إلى سرعة أصبغر يركب دائما على المحرك فيغير الخاص بالمحرك ω الكبيرة الداخلة على الترس كالتالى: المؤثر فعليا على الحمل)، أي أن السرعة والعزم على جانبي الـ Gear Box تحسب كالتالى:



$$\frac{Speed_{in}}{Speed_{out}} = \frac{Torque_{out}}{Tourque_{in}} = \frac{Gr}{1}$$

فإذا فرضنا مثلا أن العزم المطلوب لتحريك كتلة معينة موضوعة على السير هو N.m وأن سرعة فإذا فرضنا مثلا أن العزم المطلوب لتحريك كتلة معينة موضوعة على السير هو Conveyer الد Conveyer مطلوب ألا تزيد عن (80 RPM)، وبفرض أن المحرك المتاح له عزم قدره N.m فقط، وسرعته RPM فعندها يمكن استخدام Gear Box نسبته 10:1 فيكون مثاليا. وبالطبع يمكن تغيير نسبة التروس .

لاحظ أنه يمكن إعادة لف المحرك بحيث تصبح عدد الأقطاب No. of Poles يساوى ضعف العدد قبل اللف وعندها ستنخفض السرعة للنصف ويزداد العزم للضعف.

تذكر أن:

$$P(Watt) = \frac{T(N.m) \times \omega(RPM)}{9.55}$$

مثال عملي:

لو كان لدينا مثلا جهاز وزنه ثقيل ويراد وضعه في فاترينة عرض بحيث يدور بسرعة بطيئة أمام الناس ، عن طريق محرك أسفله وبينهما صندوق تروس لخفض السرعة من 1500 RPM إلى RPM . 100 RPM

السؤال: كيف نحدد قدرة المحرك اللازم لدوران هذا الحمل ؟

عمليا سيتم تثبيت طارة على عمود صندوق التروس الذى سيديره المحرك ، ويتم تحديد عزم المحرك بضرب قيمة الوزن فى ذراع العزم وهو نصف قطر الطارة ، ثم بضرب قيمة العزم فى سرعة دوران الطارة المطلوبة نحصل على قدرة المحرك.

П

حساب القدرة اللازمة لتحريك سيارة صغيرة (السيارات الكهربية)

المعادلة العامة لمجموعة القوى المؤثرة على سيارة تتحرك هي:

$$f_{\rm t} = \underbrace{M_{\rm car} v_{\rm car}}_{f_{\rm t}} + \underbrace{M_{\rm car} \cdot g \cdot \sin(\alpha) + \mathrm{sign}(v_{\rm car})}_{f_{\rm g}} \underbrace{M_{\rm car} \cdot g \cdot \cos(\alpha) \cdot c_{\rm rr}}_{f_{\rm rr}}$$

$$+ \mathrm{sign}(v_{\rm car} + v_{\rm wind}) \underbrace{\frac{1}{2} \rho_{\rm air} C_{\rm drag} A_{\rm front}}_{f_{\rm wind}} (v_{\rm car} + v_{\rm wind})^2$$

$$+ \underbrace{c_{\rm rr}}_{f_{\rm wind}} = 0.01 \left(1 + \frac{3.6}{100} v_{\rm car}\right),$$
 where $f_{\rm t}$ [N] Traction force of the vehicle
$$f_{\rm l}$$
 [N] Inertial force of the vehicle
$$f_{\rm rr}$$
 [N] Rolling resistance force of the wheels
$$f_{\rm g}$$
 [N] Gravitational force of the vehicle
$$f_{\rm h}$$
 Normal force of the vehicle
$$f_{\rm wind}$$
 [N] Force due to wind resistance
$$f_{\rm wind}$$
 [N] Force due to wind resistance
$$f_{\rm wind}$$
 Angle of the driving surface
$$f_{\rm wind}$$
 Mass of the vehicle
$$f_{\rm wind}$$
 Normal force of the vehicle
$$f_{\rm wind}$$
 Angle of the vehicle
$$f_{\rm wind}$$
 Acceleration of the vehicle
$$f_{\rm wind}$$
 Pree fall acceleration
$$f_{\rm var}$$
 Pree fall acceleration
$$f_{\rm var}$$
 Are desired of the vehicle of the vehicle
$$f_{\rm wind}$$
 Are desired of the vehicle
$$f_{\rm wind}$$
 Are resistance coefficient
$$f_{\rm var}$$
 والجزء الأخير يمثل قوة جديدة رابعة تضاف لثلاث قوى التي تحدثنا عنها سابقا، وهذه القوة الجديدة خاصة بالـ Air Dragging Force، ولكن بما أننا فرضنا أن عربة الموقع صغيرة وأنها تتحرك بسرعة غير عالية فيمكن إهمال هذا الجزء الأخير الخاص بقوى الهواء المعاكسة (في هذه الحالة فقط وليس على الإطلاق). وبالتالي تصبح لدينا فقط نفس الثلاثة قوى السابقة التي يحتاج المحرك أن يتغلب عليها.


لاحظ أن إشارة الجزء الثالث والرابع تتغير حسب اتجاه الحركة صعودا وهبوطا.

الماعد الكهربية 9 الماءد الكهربية

هناك نوعان من المصاعد: المصاعد الهيدروليكية، والمصاعد التقليدية المجرورة بالحبال.

3-9-1 المصاعد الهيدروليكية

يعمل هذا المصعد بمكبس مثبت بأسفل الكابينة يرفعها أو يخفضها هيدروليكياً، وبذلك لا يكون هناك احتياج لأسلاك شد كما هو الحال في مصاعد الحبال العادية. وتكون وسائل الأمان والتحكم بسيطة وغير معقدة، وهذا النوع من المصاعد مناسب جداً واقتصادي في حالة تحريك الكابينة بسرعات منخفضة (حتى $1_0/2$) لمسافات غير مرتفعة (حتى 25 متراً) وخاصة إذا كانت حفرة الأسطوانات الهيدروليكية أسفل الكابينة لا تمثل مشكلة معمارية. و يبين شكل $3_0/2$ 0 التجهيزات المطلوبة للمصعد الهيدروليكي والعلاقات بينهم أثناء الهبوط على سبيل المثال.



شكل 3-8

والمصعد يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية:

- 1. خزان (لتخزين السوائل)
- 2. مضخة تشغيل بمحرك كهربائي.
 - 3. صمام بين الأسطوانة والخزان.

أثناء الصعود يكون الصمام مغلقاً وتقوم المضخة بإجبار السائل على التدفق من الخزان إلى الأنبوب الذي يؤدي إلى الأسطوانة فيتجمع السائل في الأسطوانة ويقوم بدفع المكبس إلى الأعلى وبالتالي يدفع عربة المصعد.


وعندما تقترب العربة من الأرضية المطلوبة يقوم نظام التحكم بإرسال إشارة إلى المحرك الكهربي لإيقاف المضخة بشكل تدريجي، وبعد توقف المضخة لن يستطيع السائل الخروج (أي لا يستطيع الرجوع إلى الوراء خلال المضخة لأن الصمام ما يزال مغلقاً) وتبقى عربة المصعد في مكانها.

أما أثناء الهبوط فيقوم نظام التحكم بإرسال إشارة إلى الصمام الذي يعمل بشكل كهربائي فيفتح وعندها سيتدفق السائل ويسلك الطريق ذا المقاومة الأقل ويعود إلى الخزان، وتقوم وزن العربة والحمولة التي فيها بالضغط على المكبس وبالتالي دفع السائل إلى الخزان وتهبط العربة تدريجياً لتتوقف عند الطابق السفلي وبقوم بعدها نظام التحكم بإغلاق الصمام مرة ثانية.

إن الفائدة الرئيسية للأنظمة الهيدروليكية هي قدرتها على مضاعفة نسبة ضغط قوة المضخة لتوليد قوة أقوى لرفع عربة المصعد. وتذكر هنا مبادئ الهيدروليكا (قانون باسكال):

$$\frac{F1}{F2} = \frac{A1}{A2}$$

وهذا يعنى لو لديك قوة أولى صغيرة على مساحة صغيرة فإنك وحسب قوانين الموائع تستطيع نقل ومضاعفة هذه القوة بتغيير المساحة التى تؤثر عليها القوة الثانية كما في شكل 8-9. وهى نفس النظرية ونفس القوانين التى تفسر لك كيف يمكن بضغطة صغيرة على دواسة الفرامل فى السيارة أن توقف السيارة الضخمة.



شكل 3-9

والمشكلة فى هذه الأنظمة التي تستخدم نظام الحفرة Hole أنه لكي تستطيع عربة المصعد الوصول إلى طابق أعلى فأنت تحتاج لجعل المكبس أطول، وهذا يعنى أن تكون الأسطوانة أطول بقليل من المكبس وتكمن المشكلة بأن كامل تركيب الأسطوانة يجب أن يكون موضوعاً تحت مكان وقوف المصعد السفلي وهذا يعني بأنه يجب الحفر أعمق كلما استهدفت الوصول إلى الأعلى (بالطبع لن يكون الحفر بطول الارتفاع لأن المكبس مكون من أسطوانات متداخلة في بعضها).

وهناك أنظمة تسمى Holeless بمعنى أن المكبس لا يوضع في حفرة أسفل المصعد بل يوضع بجوار المصعد وبنفس ارتفاعه كما في شكل 3-10. كما يمكن أن نستخدم أكثر من مكبس كما في الشكل حيث يوجد أربعة مكابس هيدروليكية Hydraulic Pistons في الأجناب.





شكل 3-10


ومن العيوب الرئيسية للمصعد الهيدروليكي أن تكلفة التشغيل مرتفعة، فبسبب غياب ثقل الموازنة Counter ومن العيوب الرئيسية للمصعد الهيدروليكي أن تكلفة التربت. • Weight – كما سنرى في النوع الآخر – فإن المصعد يحتاج إلى محرك بقدرة كبيرة لتشغيل مضخة الزيت.

3-8-2 المصاعد التقليدية

في حالة المصـــاعد التقليدية ترتفع وتتخفض كابينة المصعد – Elevator Car – كما في شكل 3-11 بواسطة حبال السحب الفولاذية (3) الملفوفة حول بكرة تتصل بمحرك كهربائي (2) تتحكم فيه دائرة تحكم (1) تحتوي على معالج Processor لبيانات مختلفة تتعلق بالحمل في عربة المصعد، و الطابق المتواجدة فيه، و خط سيرها المطلوب، إلخ.

وعادة يصنع حبل المصعد من مواد فولاذية ملفوفة حول بعضها وبهذا التركيب القوي فإن حبل واحد يستطيع دعم وزن عربة المصعد والثقل الموازي، ولكن المصاعد تبنى بحبال متعددة (بين الأربعة إلى الثمانية اعتمادا على سرعة الكابينة وحمولتها، وبتوزع وزن الكابينة بحمولتها بين هذه الحبال بالتساوى.





4 - الثقل العكسى 5 - قضبان التثبيت 1 € 3 المحرك والبكرة وصندوق التحكم 4 - الثقل العكسى 5 - قضبان التثبيت شكل 11-3 شكل 11-3

ويسمى النظام السابق بنظام التعليق 1 suspension system ونظام السابق بنظام السابق بنظام المصيعد (فوق السطح)، مع ملاحظة أن هناك عدة أنظمة أخرى يتم فيها تركيب بكرة وماكينة الجر في البدروم أسفل بئر المصعد. ويتوقف اختيار نظام من آخر حسب حمولة المصعد وسرعته وعدد الأدوار التي يخدمها، ويرجع في تفاصيل ذلك للشركات المصنعة.

وتربط الحبال التي ترفع العربة وتخفضها من طرفها الآخر بثقل (4) معلق في الجانب الآخر من البكرة، ويزن هذا الثقل العكسي Counter Weight نفس وزن الكابينة مضافا إليه %50 من أقصى حمولة يسمح بها في المصعد، ووظيفته أنه يعمل على تخفيف الحمل الواقع على الموتور، ففي حالة كون المقصورة محملة مثلا بنسبة 50% من حملها الكلي تكون الأحمال على طرفي الحبال في حالة توازن تام. ولو أنك تخيلت المصعد بدون هذا الثقل وكانت الكابينة في الدور الأرضي مثلاً، وأردنا أن نرفعها لأعلى فيجب أن يكون عزم المحرك كافياً لرفع الحمل كله، بينما لو كان الثقل العكسي موجوداً فسيخفف ذلك من


فمثلاً إذا كان وزن الكابينة بمشتملاتها 600 كجم، وكانت الحمولة مثلاً 1000 كجم، فيكون ثقل الموازنة في نظام التعليق 1: 1 مساوياً لوزن الكابينة مضافاً إليه نصف حمولتها (600+500= 1100 كجم)، وفي هذه الحالة يكون المحرك مصمماً على تحميل 50٪ فقط من الحمولة الكاملة فقط صعوداً أو هبوطاً (يلزم أن يضاف إلى ذلك 10٪ زيادة حمولة).

العبء الملقى على المحرك لأن الثقل متجه لأسفل، وهذا يعنى أنه سيساهم في رفع الكابينة لأعلى.

إذن فالغاية من هذا التوازن هو حفظ الطاقة حيث لن تحتاج حركة الكابينة فى الجزء الأكبر من مسافة المشوار إلا إلى التغلب فقط على قوة الاحتكاك، لأن الوزن على الجانب الآخر سيقوم بأغلب العمل. ويمكن استخدام محرك DC أو AC والأخير (AC) هو الأكثر استخدامً.

وتتم المحافظة على الكابينة والثقل الموازن من الاهتزاز ذهاباً وإياباً بواسطة قضبان تشبه قضبان السكك الحديدية (5) تسمى سكة التثبيت Guide Rails وذلك لضمان سير الكابينة عليها باستقامة. ويتم تركيب سكة التثبيت Guide Rails داخل بئر المصعد، وهي عبارة عن زوايا من الحديد تثبت في حوائط البئر الخرسانية، ويتم تحريك عربة المصعد على هذه القضبان بواسطة عجلات من الحديد الصلب بحيث يسهل الحركة وبحافظ على حركة المقصورة داخل هذه السكك.

وكل المصاعد تقريباً مزودة بماص الصدمات Shock Absorber تكون مثبتة بأرضية بئر المصعد كما في شكل 3-12. (ماصة صدمات تكون أسفل الكابينة وأخرى أسفل الثقل).



- The cables that lift the car are also connected to a counterweight, which hangs down on the other side of the sheave.
- The built-in shock absorber at the bottom of the shaft typically a piston in an oil-filled cylinder helps cushion the imact in the event of snapping cables.

©2004 HowStuffWorks

شكل 3-12

ويتم أيضا تركيب Sensor الوقوف و Sensor التهدئة أعلى الكابينة. أما الأول فهو يتأثر بمغناطيس موضوع على القضبان المعدنية ويكون مثبتاً على مسافة معينة قبل نهاية الدور وذلك لوقوف الكابينة عند الدور. أما Sensor التهدئة فهو مثبت أيضا قبل الدور بمسافة أكبر وذلك للتهدئة قبل وقوف الكابينة في الدور المعين.

ويتم تغذية دوائر الإنارة والتهوية داخل المصعد وكذلك تغذية دوائر التحكم فى فتح وغلق الأبواب أوتوماتيكياً بواسطة كابل كهربي متحرك Traveling Cable يرتفع وينخفض مع حركة عربة المصعد ويتصل مباشرة بغرفة التحكم.

وبوجد نظامان للحركة هما:

- 1. الأول نظام الـ A.C، وفيه تعمل ماكينة المصعد بسرعتين (قصوى وبطيئة) ، حيث يبدأ المصعد بالسرعة القصوى وبتوقف على السرعة البطيئة.
- 2. الثانى نظام حركة V.V.V.F، ويعنى جهد متغير وتردد متغير الثانى نظام حركة Frequency، وفيه يتم التحكم في سرعة المصعد بتغيير التيار الكهربي الواصل إلى موتور


المصعد بواسطة جهاز تحكم مصمم لهذا الغرض مما يؤدي إلى حركة تتزايد أو تتناقص تدريجيا مما يؤدي إلى عدم شعور مستخدم المصعد بحركة المصعد.

9-3 التقدير المبدئي لقدرة المصعد

يتم تحديد القدرة الكهربية للمصاعد في مرحلة التصميم الأولى بمعرفة المعطيات التالية:

- 1. نوع الآلة المستخدمة (هل هي آلة ذات تروس Gear Machine، أم آلة بدون تروس (Gearless Machine).
 - 2. عدد المصاعد في المبني.
 - 3. سرعة المصعد متر/ ثانية.
 - 4. وزن المصعد مقاسا بالكجم
- 5. عامل الطلب: وعامل الطلب للمصاعد يختلف حسب عدد المصاعد بالمبنى فهو مثلاً يساوى 0.85 إذا كان لدينا أربعة مصاعد. وهذا منطقى، فكلما زادت عدد المصاعد كلما قل الطلب على المصعد.

وبمعرفة هذه المعطيات البسيطة يمكننا حساب قدرة المحرك اللازمة للمصعد وذلك باستخدام شكل 3-13.



شكل 3-13

مثال 3-8:

احسب قدرة موتور مصعد كهربى فى مبنى به 4 مصاعد، وسرعة كل منها لا تقل عن 3 متر/ثانية، علما بأن وزن كابينة المصعد والأفراد داخله لن تزيد عن 1500 كجم.

الحل:

من المنحنيات الموجودة في شكل 3-13، لو رسمنا خطاً رأسياً عند السرعة 3 م/ث حتى يتقاطع مع الخط المائل الممثل للوزن 1500 كجم ثم نرسم من نقطة التقاطع خطاً أفقياً إلى اليسار فسيعطى قيمة تقريبية لقدرة المحرك المطلوب بالكيلو وات، وفي هذه الحالة يساوى تقريباً 30 kW (طبقا محيث أن عدد المصاعد بالمبنى تساوى 4 فإن معامل الطلب يساوى 72% (طبقا للجدول الموجود في شكل 3-13)، أي نحتاج فقط إلى موتور بقدرة تقريبية (30 × 0.72) = 22 kW.

37.5 تساوى تقريباً 37.5 لاحظ من شكل 37.5 أن القدرة المطلوبة للآلة ذات التروس Gear Machine تساوى تقريباً 37.5 kW وهى تزيد عن تلك المطلوبة للآلة بدون تروس، لكنها بالطبع أرخص سعراً.

ويتم تحديد سرعة المصعد المطلوبة في المبنى بمعرفة عدد الطوابق التي يخدمها المصعد المذكور حيث أن هناك علاقة وثيقة ما بين ارتفاع المبنى وسرعة المصعد المقترحة كما هو واضح من الجدول -12.

ملاحظات هامة:

- 1. يمكن استخدام ماكينات جر بدون تروس تعمل بالتيار المستمر لتغيير سرعات الجر في المباني ذات الارتفاعات أكبر من 50 متراً وللحمولة الكبيرة حتى 5000 كجم وبسرعة لا تقل عن 2 م/ث، وتكون قدرة المحرك من 15 kW إلى 260 kW (الكود المصرى).
- 2. تستخدم المحركات 3-Phase Induction Motors ذات السرعتين 375/ 1500 لفة/الدقيقة مع نظام Microprocessor Control مع ثبات التردد.
- تستخدم الـ Phase Induction Motors ذات سرعة واحدة 1500 لفة/الدقيقة مع نظام مغير التردد والجهد ويستخدم نظام التروس لتحديد سرعة المصعد.

3-9-1 تقدير مبسط لقدرة محرك المصعد

في هذا الأسلوب يتم استنتاج قدرة المحرك بمعلومية الشغل الذى يبذله المحرك لتحريك قوة معينة لمسافة معينة في زمن معين .

Work = Force x Distance

Power = Work/Time = Force x Distance/time = Force x Speed

في هذه الحالة تكون لدينا قوة Force رأسيا هي وزن الثقل المطلوب رفعه (Mass x Gravity)، ثم بمعلومية المسافة Distance المراد رفعها، والمدة الزمنية (Time) يمكن حساب السرعة الخطية ثم القدرة

بالوات. لاحظ أن السرعة المستخدمة هنا هي السرعة الخطية لحركة الحمل وليس سرعة دوران المحرك. وتكتب المعادلة على الصورة التالية أ:

$$M = \frac{P \times 75 \times 9.81 \times s \times (1-CF)}{\eta}$$

Where:

P is number of passengers in the car.

75 Average passenger weight (75 Kg/passengers).

9.81 is the acceleration due to gravity

S is the rated speed

CF is the counterweight factor (a factor less than 1).

η is the total efficiency of the insulation (taken around 85%).

 $\underset{\text{www.drgilany.com}}{245}$

¹ Dr. Lotfy Al-Shrarif, Lift and Escalator motor sizing with calculations and Examples. Life Report, Feb. 1999.

EXAMPLE 1

In a lift system which has an MG set supplying its DC hoist, calculate the size of the AC prime mover for a 49 passenger lift, running at 1.6 m/s, if the efficiency of the installation (including the MG set, the DC hoist motor and the shaft efficiency) is 70%, and the counterweight ratio is 40%.

SOLUTION

Applying the formula above gives:

$$M = \frac{P \times 75 \times 9.81 \times s \times (1 - CF)}{\eta} = \frac{49 \times 75 \times 9.81 \times 1.6 \times (1 - 0.4)}{0.7} = 49.44 \ kW$$

So, 50 kW (or 55 kW) motor can be selected.■

EXAMPLE 2

An 8 passenger hydraulic lift, runs at a speed of 1 m/s, and has an overall efficiency of 80%. If the mass of the car is equal to the rated load in the car, then calculate the required minimum size of the motor for the pump unit.

SOLUTION

As the mass of the car and associated equipment is equal to the rated load, then CF can be taken as -1. Thus, applying the formula gives a motor size of:

$$M = \frac{P \times 75 \times 9.81 \times s \times \left(1 - CF\right)}{\eta} = \frac{8 \times 75 \times 9.81 \times 1.0 \times \left(1 - \left(-1\right)\right)}{0.8} = 14.7 \ kW$$

Thus a motor sized at 16 kW could be used.

■

EXAMPLE 3

A two speed lift has a rated speed of 1.2 m/s, and a car load of 13 passengers. If the overall system efficiency is 75%, and the counterweight ratio of 50% is used, calculate the size of the motor.

SOLUTION

Applying the above formula, gives:

$$M = \frac{P \times 75 \times 9.81 \times s \times (1 - CF)}{\eta} = \frac{13 \times 75 \times 9.81 \times 1.2 \times (1 - 0.5)}{0.75} = 7.65 \text{ kW}$$

Thus, an 8.4 kW motor can be selected.

■

والأسلوب الآخر في التصميم هو استخدام الجدول 8-11، والمطلوب منك فقط أن تحدد سرعة المصعد المطلوبة (هناك اختياران لوحدات القياس)، ثم من تحدد قدرة المحرك حسب الوزن المطلوب. على سبيل المثال لو اخترت السرعة 1.5 meters/sec وكان الوزن 395 كجم فيكون المحرك المناسب بقدرة 8.6 kW بينما لو كانت الحمولة 8.5 كجم فسيكون المحرك بقدرة 8.5 وهكذا.

لاحظ أن وزن الكابينة لا نحتاجه في الحسابات لأن الـ Counter Weight يعادل (وزنها + نصف الحمولة)، لذا فنحن لا نحتاج سوى لمحرك يرفع النصف الآخر من الأحمال كما في المعادلة السابقة.

جدول 3-11


Car Speed Feet / Min.	100	150	200	250	300	350	400	500	700
Car Speed Meters / Sec.	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.5
Assumed Mechanical Efficiency	55%	58%	60%	62%	63%	64%	64%	67%	70%

Motor HP	Car Capacity in Pounds									
Motor kW	Car Capacity in Kilograms									
7.5	2300	1600	1250	1030	870	750	660	550	410	
5.6	1045	727	568	468	395	341	300	250	186	
10	3000	2150	1660	1370	1150	1000	880	740	550	
7.5	1364	977	755	623	1150	455	400	336	250	
15	4500	3200	2500	2060	1730	1500	1310	1100	410	
11.2	2045	1455	1136	936	786	682	595	500	373	
20	6050	4300	3300	2750	2300	2000	1750	1470	1090	
14.9	2750	1955	1500	1250	1045	909	795	668	495	
25	7500	5400	4150	3400	2880	2500	2190	1840	1370	
18.6	3409	2455	1886	1545	1309	1136	995	836	623	
30	9100	6400	4950	4000	3470	3000	2620	2210	1640	
22.4	4136	2909	2250	1818	1577	1364	1191	1005	745	
40	12100	8600	6650	5450	4620	4000	3500	2950	2180	
29.8	5500	3909	3023	2477	2100	1818	1591	1341	991	
50	15125	10700	8300	6840	5760	5000	4370	3670	2730	
37.3	6875	4864	3773	2945	2618	2273	1986	1668	1241	
60	18150	12870	9900	8200	6940	6000	5250	4430	3280	
44.8	8250	5850	4500	3727	3155	2727	2386	2014	1491	
75	22685	16090	12375	10300	8650	7500	6560	5520	4100	
56	10311	7314	5625	4682	3932	3409	2982	2509	1864	

3-9-2 تقدير قدرة محركات الـ Escalators

أصبحت السلالم الكهربية من الأحمال الشائعة لاسيما في المطارات ومحطات الأنفاق، وهي نسخة معدلة من المصاعد. وتتمثل آلية السلم المتحرك في دوران زوج من السلاسل Chain حول زوجين من التروس من المصاعد. وتتمثل آلية السلم المتحرك في دوران زوج من السلاسل الموجودة في القمة بواسطة محرك كهربائي Gear الأول في الأعلى والآخر في الأسفل، وتدور التروس الموجودة في القمة بواسطة محرك كهربائي Electric Motor مما يساهم بتدوير حلقات السلسلة ثم التركيب المعدني steps مما يساهم بتدوير حلقات السلسلة ثم التركيب

وبالتالي تعمل السلسلة الدوارة على تحريك سلسلة الدرجات steps ولكن تبقى هذه الدرجات مستوية طوال المشوار ثم تطوي على بعضها البعض عند الوصول إلى الأعلى أو الأسفل لتشكل سطحًا مستويًا يعود من الجانب الداخلي إلى الطرف الآخر من السلم. فعنصر الحركة في هذه السلالم إذن هو المحرك مع وجود منظومة ميكانيكية تسمح بدوران هذه الدرجات الحديدية كما في شكل 3-14.




شكل 3-14

ولا تكاد تختلف معادلة حساب قدرة المحرك الخاص بهذه السلالم عن المعادلة الخاصة بالمصاعد سوى في أربع ملاحظات:

- الأولى : أن الحمل المرفوع يصعد بزاوية وليس رأسيا وهذا معناه أن المحرك يبذل جهداً أقل بمقدار Sin θ
- الثانية: أن عدد الأفراد الذين يمكنهم ركوب هذا السلم يحسب بدلالة عدد السلالم مضروباً في 2 على اعتبار أن أكبر عدد من الأفراد يقف على درجة واحدة من درجات السلم هو شخصان.
- الثالثة: أن هناك حمل كهربى آخر هو Handrail وهو أيضا حمل ميكانيكى يجب أن يكون المحرك الأصلى مسئولاً عن تغذيته. وبالتالى يمكن أن نفهم المعادلة التالية التي تعطى قدرة المحرك بالـ kW.

لا يوجد وزن معاكس ولذا لم يظهر (T-CF) في المعادلة. وهذا يعنى أن المحرك سيكون أكبر حجما
 من المحركات المستخدمة في المصاعد العادية المكافئة.



$$P = \frac{m \times g \times n \times (\frac{RE}{Rs}) \times \sin \theta \times s + P_H}{\eta s \times \eta G \times 1000}$$

where

P is the output power required from the motor in kW

m is the average mass per passenger in kg(usually 75 kg)

g is the acceleration due to gravity (9.81m/s^2)

n is the number of passengers per step (1, 1.5 or 2)

R_E is the vertical rise of the escalator in meters

R_S is the step rise in meters (usually 0.2 m)

 Θ is the angle of inclination of the escalator

S is the linear speed of the escalator in meters per second (0.5, 0.65 or 0.75 m/s)

P_H is the power in watts needed to keep handrails moving

 η_G is the efficiency of the gearbox

وفيما يلي مثال محلول على هذه المعادلة.

ىثال <u>3-9</u>

An escalator has a rise of 20 m, is intended to run at a linear speed of 0.75 m/s, and will carry two passengers per step (i.e., n=2). Calculate the power rating of the necessary motor, assuming that the total efficiency of the gearbox and the stepband is 83%. Assume an angle of inclination of 30° to the horizontal.

SOLUTION

Let us assume that the power needed for the handrails is 4kw and that the step rise is 0.2 m. Applying the formula:

$$P = \frac{m \times g \times n \times \left(\frac{R_E}{R_s}\right) \times sin(\theta) \times s + P_H}{\eta_s \times \eta_G \times 1000}$$

$$P = \frac{75 \times 9.81 \times 2 \times \left(\frac{20}{0.2}\right) \times sin(30^\circ) \times 0.75 + 4000}{0.83 \times 1000} = 71.3kW$$

The nearest size in this case will be 75kW.■

محددات التصميم للمصاعد 10-3

بالإضافة للأسلوب المبسط (الحسابات السريعة) السابق ذكره باستخدام المنحنيات والمعدلات والجداول السابقة، فهناك محددات كثيرة تؤثر في التصميم منها:

- o عدد الطوايق.
- عدد السكان في كل طابق.
 - استطاعة النقل المطلوبة.
 - ٥ طبيعة استعمال المبنى.
 - 0 ارتفاع المبنى.
- عدد المستخدمين في ساعات الذروة.

والطربقة التالية تأخذ في الاعتبار هذه العناصر، كما في الخطوات التالية:

3-10-1 الخطوة الأولى: اختيار سرعة المصعد:

يؤثر هذا الاختيار على جميع مكونات المصعد حيث تزداد أحجام وأوزان جميع الأجزاء وبالتالى تكلفة المصعد. يفضل دائما زيادة سرعة المصعد بقدر الإمكان لإنقاص زمن الصعود أو الهبوط وتحسين سرعة تلبية الطلبات لنقل أكبر عدد من الركاب في وقت مناسب لهذا، يتم اختيار السرعة طبقاً لعدد أدوار المبنى، حيث تزداد كلما زاد عدد الأدوار طبقاً للجدول رقم 3-12.

جدول 3-12: سرعة المصعد المناسبة حسب عدد أدوار المبنى										
سرعة المصعد (م/ ثانية)	عدد أدوار المبنى									
0.5	2									
0.75 - 0.5	4 – 3									
1.5 -1	6 - 5									
2 -1.5	9 - 6									
2.5 - 2	12 - 10									
3 - 2.5	15 - 13									
5 - 3	50 - 16									
8	أكبر من 50									

مشاكل الأدوار العالية

للحصول على السرعة العالية مع زيادة عدد الأدوار فإن عدد مرات توصيل وفصل المحرك الكهربي تزداد بدرجة قد لا يتحملها المحرك، لأن التيار الكهربي بالمحرك خلال فترة البدء Starting Current يكون عالياً، ولذا فإن محرك كل ماكينة يصمم على أن يتحمل تكرار تيار البدء لعدد معين يصل عادة إلى 180 مرة في الساعة، وقد يصل في أفضل الأنواع إلى 240 مرة / ساعة.

ونظراً لأن أى مصعد يمكن أن يتعرض للتوقف فى أى دور من أدوار المبنى حسب طلبات الركاب، ثم مع إعادة تشغيله يتم توصيل المحرك بالمصدر فيسحب تيار البدء العالى، ومع الرغبة فى زيادة سرعة حركة

المصعد وكثرة عدد الأدوار تزداد الحاجة لإنقاص عدد مرات فصل وتوصيل المحرك للحفاظ عليه من ارتفاع درجة الحرارة.

واحد هذه الحلول – في حالة وجود مصعدين بالمبنى – هو أن يتم إنقاص عدد الوقفات إلى النصف، وذلك بجعل أحدهم يتوقف في الأدوار الفردية والآخر في الأدوار الزوجية. وفي حالة تواجد ثلاثة مصاعد يتم تقسيم الأدوار عليها بحيث يتوقف أي مصعد كل ثلاثة أدوار، وهذا بالطبع سيؤدي إلى تخفيض عدد مرات الوقف والابتداء لكل مصعد ومن ثم خفض حرارة المحرك.

3-10-2 الخطوة الثانية : اختيار حمولة المصعد

في هذه الخطوة يتم اختيار عدد المصاعد وحمولة كل مصعد. وعموما يفضل اختيار مصعدين صغيرين بدلاً من مصعد واحد بحمولة كبيرة لتحقيق زيادة سرعة تلبية الطلبات ونقل أكبر عدد من الركاب خصوصاً في ساعات الذروة. أما في باقى أوقات اليوم فيمكن إيقاف أحد المصعدين بدلاً من تشغيل المصعد الكبير بحمولة خفيفة، فمعلوم أن كفاءة المحرك الكهربي تنخفض مع تقليل التحميل مما يزيد من تكاليف التشغيل.

كما يتيح نظام المصعدين سهولة عمل الصيانة بالتبادل بين المصعدين بدلاً من التوقف التام عن نقل الركاب خلال فترة صيانة المصعد الكبير عند الإنشاء فإن التوفير في تكاليف التشغيل للمصعدين يتجاوز هذا الفارق.

وتحدد حمولة أى مصعد إما بعدد الركاب أو ما يقابلها من وزن بالكيلو جرام. فيما يعرف بالحمولة المقننة التي يتم اختيار وشراء المصعد على أساسها كما هو مبين بالجدول رقم 3-1.

جدول رقم 3-13 : حمولة المصعد المقابلة لعدد الركاب												
2	24	4 20 16 12 10 8					6	4	عدد الركاب			
180	00	1500	1200	900	750	630	480	320	الحمولة (كجم)			

وتزداد قدرة المحرك الكهربي الرئيسي لماكينة المصعد مع زيادة الحمولة وكذلك تزداد القدرة مع زيادة سرعة المصعد.

3-10-3 حساب استطاعة النقل Transfer Capacity

يتم التعبير عن استطاعة النقل كنسبة مئوية لمعدل التدفق People flow rate من العدد الكلى للسكان الذين يستعملون المصعد خلال فترة تساوى خمس دقائق. وتتراوح تلك النسبة بين % 10و % 25. وإذا لم توجد معلومات عن معدل التدفق المتوقع فإنه يمكن افتراض نسبة % 12 للمباني التي تكون فيها بداية أوقات دوام السكان مختلفة ونسبة % 17 للمباني التي تكون فيها أوقات دوام السكان موحدة، كما يتم افتراض 10 متر مربع للشخص الواحد من أجل تقدير إجمالي عدد السكان.

مثال 3-10:

مبنى مكون من ثمانية طوابق ومساحته الصافية 925 م2 احسب الـ Transfer Capacity

الحل:

عدد السكان (على أساس 10 متر مربع /شخص) في الأدوار الثمانية=

$$=\frac{8\times 925}{10}=740$$

نفرض استطاعة النقل للمساكن في حدود 12%

فهذا يعنى أنه مطلوب نقل 89 شخص كل 5 دقائق

3-10-4 مثال تطبيقي

في هذا المثال نفترض البيانات التالية:

معدل التدفق في المباني العامة = 25%

عدد الأشخاص في المبني 1500 شخص.

وبالتالي يمكن حساب استطاعة النقل (شخص /5 ق) =

$$= \frac{25}{100} \times 1500 = 375$$

وعلي فرض أن ارتفاع المبني 30 م، وأن السرعة 1م/ث فإنه يمكن حساب زمن شوط الرحلة الواحدة للمصعد

= (60 ثانية لارتفاع المبنى (صعود + هبوط)، + 30 ثانية للتحميل = 90 ثانية

وبالتالي يكون لدينا 3 رحلات كل 5 دقائق في المصعد الواحد

$$=\frac{5\times60}{90}\cong3$$

فإذا فرضنا وجود مصعدين بالمبنى فسيكون لدينا 6 رحلات، وبذلك يكون حمل المصعد الواحد = 6 فإذا فرضنا وجود مصعدين بالمبنى فسيكون لدينا 6 رحلة!!

وهذا يعنى أن المصاعد الموجودة في المبني غير كافية لأنه لايمكن أن تكون حمولة المصعد الواحد 62 شخص!!.

فلو افترضنا أن لدينا مصعدين آخرين مع تغير السرعة من 1م/ث إلى 2 م/ث وتغيير زمن التحميل ليصبح 15 ثانية بدلا من 30 ثانية، فسيصبح

شوط الرحلة للمصعد = 30ث (صعود + هبوط) + +15ث للتحميل = 45 ثانية

وبالتالي يكون لدينا 7 رحلات كل 5 دقائق في المصعد الواحد

$$=\frac{5\times60}{45}\cong7$$

وهذا يعنى 28 رحلة في المصاعد الأربعة (7 رحلة * 4 مصاعد)

وبذلك يكون حمل المصعد =28/375= تشخص في كل رحلة.

الحسابات التفصيلية لعدد وقدرة المصاعد 11 - 3

يعتمد تقدير عدد مصاعد الركاب وحمولتها وسرعتها المقررة لمبنى معين على خصائص ذلك المبنى مثل:

- 1. عدد الطوابق.
- 2. عدد السكان في كل طابق.
 - 3. الحمولة المطلوب نقلها.
 - 4. طبيعة استعمال المبنى.
 - 5. ارتفاع المبنى.
 - 6. سرعة المصعد.
- 7. عدد المصاعد في المبني.
- 8. معدل جودة الخدمة المطلوبة.

ويفضل الرجوع إلى البرامج الجاهزة Software Programs التى تقدمها الشركة المصنعة لتقدير عدد وقدرة المصاعد. وسنعرض هنا لنموذج لهذه الحسابات. وقبل أن نعرض لهذا النموذج سنعرف أولا بعض الرموز التى سيرد ذكرها فى الحسابات لاحقاً.

<u>الرموز المستخدمة:</u>

- P هو إجمالي عدد الذين يستخدمون المصعد خلال فترة الذروة من كل الأدوار.
 - N أقصى عدد من الأفراد داخل كابينة المصعد.
 - n عدد الأدوار المسموح بالوقوف فيها خلال ساعات الذروة.
 - V سرعة المصعد.
- P1 هو عدد الأشخاص المحتمل أن يغادروا المصعد في كل رحلة في الدور الأول خلال فترة الذروة فقط.

- P2 هو عدد الأشخاص المحتمل أن يغادروا المصعد في كل رحلة في الدور الثاني خلال فترة الذروة.
 - . متوسط عدد مرات التوقف Stops في الرحلة الواحدة (وقت الذروة) S_n
 - D ارتفاع المبنى.
 - d المسافة التي يقطعها المصعد خلال فترة التسارع Acceleration والتباطؤ عند كل توقف.
 - . (نفرضه = 10 ثانية) . T_{io}
 - رمن فتح /غلق الأبواب (يمكن فرضه 4 ثواني). T_{c-o}

وفيما يلى أهم الخطوات بالترتيب:

1. تحديد متوسط عدد مرات التوقف خلال الرحلة Sn

ولتوضيح معنى هذا المعامل نفرض مثلاً أن عدد من الأشخاص N قد ركبوا المصعد فى الدور الأرضي فى وقت الذروة. وبالطبع هناك احتمال أن يغادر عدد من الركاب P1 المصعد فى الدور الأول، وبالمثل هناك احتمال أن يقف المصعد فى الدور الثانى ليغادره عدد آخر يساوى P2 وهكذا. وسنعتمد هنا على نظرية الاحتمالات لتقدير متوسط عدد مرات التوقف S في الرحلة الواحدة (خلال وقت الذروة) وسنرمز له بالرمز S. وطبقا لحسابات هذه الشركة فإن S يمكن تقديره من المعادلة التالية:

$$S_n = n - \left[\left(\frac{P - P_1}{P} \right)^N + \left(\frac{P - P_2}{P} \right)^N + \dots + \left(\frac{P - P_n}{P} \right)^N \right] \dots 3 - 1$$

2. حساب الزمن الكلى الذى يستغرقه المصعد أثناء الحركة ذهاباً وإياباً Total Traveling Time،

بالطبع هذا الزمن لا يمكن أن نحصل عليه بمجرد قسمة ارتفاع المبنى على السرعة، بسبب التوقفات الكثيرة. ولذا يحسب هذا الزمن بمعادلة تقديرية كما يلى:

$$TTT = \frac{2}{v}(dS_n + D + d) \dots (3 - 2)$$

3. حساب زمن فتح وغلق الأبواب في كل التوقفات: بفرض أن زمن فتح / غلق باب المصعد في كل توقف = أربع ثواني، ومن ثم يكون الزمن الكلى لفتح وغلق الأبواب =

$$.T_{c-o} = S_n \times 4$$
 ((3-3)

4. حساب زمن الرحلة الكامل (ذهاباً وإياباً) RTT ،Round Trip Time

يشمل هذا الزمن كلا من:

- ♣ زمن الذي يستغرقه المصعد أثناء الحركة Total raveling Time.
 - 🚣 زمن فتح وغلق الأبواب في كل التوقفات.
 - 🖊 زمن دخول وخروج الأشخاص.
- ♣ بالإضافة إلى Time Constant للأمان (يضاف 10 ثواني على المجموع السابق).

RTT = TTT +
$$T_{c-o}$$
 + T_{io} x S_n + time constant (3 - 4)

- 5. عدد الرحلات لكل مصعد خلال فترة الذروة = (زمن فترة الذروة ÷ زمن الرحلة الواحدة)
- 6. عدد الأشخاص الذين استخدموا المصعد الواحد خلال فترة الذروة = عدد الرحلات x سعة الكابينة
 - 7. عدد المصاعد المطلوبة = (إجمالي عدد المستخدمين ÷ عدد المستخدمين للمصعد الواحد) .
- 8. معامل جودة الخدمة Grade of Service : تتوقف قيمة هذا المعامل على مجموع قيمتين : (متوسط زمن الرحلة) .
- 9. زمن الانتظار WT : وهو يساوى في أسوأ الحالات زمن الرحلة ذهابا وإيابا (Round Trip Time، RTT) مقسوما على عدد المصاعد (N) .

$$WT = RTT \div N \dots (3-5)$$

متوسط زمن الانتظار = (WT ÷ 2) .

متوسط زمن الرحلة = (RTT ÷ 4).

Grade of Service = (WT \div 2) + (RTT \div 4)(3-6)

10. تقييم معامل جودة الخدمة:

إذا كانت أقل من 45 ثانية فالخدمة ممتازة.

إذا كانت بين 45 – 55 ثانية فالخدمة جيدة.

إذا كانت بين 55 - 65 ثانية فالخدمة مقبولة.

إذا كانت أكبر من 65 ثانية فالخدمة سيئة.

11.حساب القدرة الكهربية

نحسب أولا إجمالي الوزن (الكابينة + الأفراد) ، ثم نعتبر الوزن المكافئ هو نصف الوزن السابق على اعتبار أن الثقل المستخدم في المصاعد التقليدية يكافئ تقريباً نصف الوزن على طول مشوار الرحلة. وأخيرا نضرب الوزن المكافئ في معامل تقديري للتحويل مباشرة إلى القدرة الكهربية بالــــ HP، وهذا المعامل يساوي (1.5/75).

مثال 3 –11

5	4	3	2	1	الدور
250	250	250	150	100	عدد الأشخاص

الحل:

يمكن من معلومات المسألة تحديد قيم الرموز التالية:

(etc P3 = 250 P2 = 150 P1 = 100) P2 = 100

.10 = N

.5 = n

100 V متر/دقیقة.

20 = D متر.

1.5 = d متر

. ثانية T_{io} ثانية

نواني. $4 = T_{c-o}$

الآن نبدأ خطوات التصميم بالترتيب كما سبق:

1. احسب متوسط عدد التوقفات .1

$$S_n = 5 - \left[\left(\frac{1000 - 100}{1000} \right)^{10} + \left(\frac{1000 - 150}{1000} \right)^{10} + 3 \left(\frac{1000 - 250}{1000} \right)^{10} \right] = 4.4$$

2. احسب زمن الـ TTT

$$TTT = \frac{2(1.5 \times 4.4 + 20)}{100} = 0.55 \, \text{min} = 32 \, \text{sec}$$

3. احسب زمن فتح وغلق الأبواب

 $T_{c-o} = S_n x4 = 4.4 x 4 = 17.6 sec$

4. احسب زمن الرحلة الكامل RTT

RTT = $32 + 17.6 + 10 \times (4.4) + 10 = 103 \text{ sec}$

عدد الرحلات لكل مصعد خلال فترة الذروة = 103 / (60 x 60) = 35 رحلة.

- 6. عدد الأشخاص الذين استخدموا المصعد الواحد خلال فترة الذروة = 35 x 35 = 350 فرد.
 - 7. عدد المصاعد المطلوبة = (350 ÷ 1000) = 3 مصاعد.
 - 8. زمن الانتظار = 34.3 = 3 ÷ 103 ثانية.
 - 9. درجة جودة الخدمة = 2/3.3/2 + 4/ 103 = 34 (الخدمة ممتازة)

10. الوزن الكلى = $1000 + (80 \times 10) + (1000)$ كجم. (على اعتبار أن وزن الشخص الواحد يساوى 80 كجم، من ثم فإن الوزن المكافئ = 900 كجم) .

قدرة المحرك الكهربي بالحصان = 900 x (1.5/75) = 18 حصان.

طلمبات رفع المياه في المباني 12 extstyle -3

عادةً تكون تغذية المياه للمباني المنخفضة (ذات الطابقين أو الثلاثة طوابق) من مصدر مرفق مياه الشرب مباشرة اعتماداً على ضغط الشبكة الذي يتراوح في الغالب بين 3.5 بار إلى 4.8 بار حسب المنطقة السكنية، وهو ضغط عمومي كاف لدفع الماء إلى الصنابير داخل المنازل ليخرج منها الماء بضغط يتراوح ما بين 0.35 بار و 1.35 بار، بعد التغلب على الاحتكاك في المواسير والصنابير.

أما في المباني متوسطة الارتفاع حتى 30 متراً (حوالى 10 طوابق) فيتم ضخ الماء من المصدر الرئيسي مباشرةً (أو من خزان أرضي بالبدروم يملأ من الشبكة العمومية تلقائياً) إلى خزان علوى فوق سطح المبنى بواسطة Pump كهربية تعمل بمحرك في حدود 7.5 kW، وتعمل تلقائياً من خلال مفتاح منسوب (Level Switch). وبوجد عادة طلمبتان أحدهما تعمل والثانية احتياطية.

فإذا كان الضغط عند الأدوار العلوية (أسفل الخزان مباشرة) منخفضاً، فلابد من استخدام مضخة أخرى صغيرة لرفع الضغط وتركب بالسطح (قدرة حوالي 1.5 Kw) مزودة بخزان تمدد (Expansion tank) تعمل تلقائياً وذلك لضمان ضغط أعلى عند هذه الأدوار.

ويمكن تحديد قدرات المحركات حسب الارتفاع وكمية المياه من قوانين الهيدروليكا، و تحسب قدرة محرك الطلمبة (P) من المعادلة التالية:

$$P = \frac{\omega.Q \times H}{75 \times \eta} \times 0.746 \, KW$$

حيث:

(م $^{3}/^{2}$) Flow rate معدل التصرف Q:

H: المسافة الرأسية الصافية Hs(م) Static Head، وهي مكافئة للضغط الكلي المطلوب توفيره من الطلمبة للتغلب على كافة الفواقد Losses الهيدروليكية من احتكاك وفواقد ثانوية في الأكواع والمحابس وخلافه .

الكفاءة (حوالي 70-80 ٪) الكفاء (حوالي 70-80 ٪)

(3) الكثافة = (للمياه = 1000 وللفضلات = 1200 كجم (م θ

و تزيد قدرة المحرك بنسبة من 140 إلى % 170 من القدرة المطلوبة للمضخة.

ويتم رفع مياه الصرف مع المخلفات والفضلات من المباني والتى لا يمكن صرفها تلقائياً بواسطة طلمبات خاصة تعمل خاصة تقوم برفعها إلى خطوط صرف المجارى العمومية. وتستخدم لهذا الغرض طلمبات غاطسة تعمل كهربائياً بطريقة تلقائية. ولحساب قدرة الطلمبة تستخدم نفس المعادلة السابقة.

ملحوظة: أصل هذه المعادلة هو المعادلة المعروفة:

$$P = \frac{m.g.h}{time} = \frac{V.\rho.g.h}{time.\eta} = \frac{Q.\rho.g.h}{\eta}$$

3-12-1 طلمبات الدريق

يمكن أن تستخدم طلمبة منفردة لضخ المياه عند حدوث حريق، فعلى سبيل المثال قد يكون تصرفها حوالى 40 م 3 / ساعة عند رفع الضغط إلى حوالى 10 بار. وتكون قدرة محركها الكهربي فى حدود 40

وفى بعض المشروعات يكون هناك طلمبة تدار بمحرك كهربي وأخرى تدار بواسطة محرك ديزل يقوم تلقائياً عند حدوث حريق، أو فى حالة عدم قيام الأولى، أو فى حالة عدم قدرة الأولى على رفع ضيغط المياه إلى القيم المطلوبة (تركب حساسات لقياس الضغط Pressure Valves فى عدة أماكن) ، وتتولى

طلمبة جوكى (Jokey pump) إيجاد ضعط دائم على طول خط مواسير مياه الحريق (Header) الرئيسي.

يتم تحديد قدرة المحرك المطلوب للمضخة حسب الضغط المطلوب منها وحسب السبعد المسحوب، طبقاً للمعادلة التالية (لاحظ أنها مختلفة عن المعادلة السابقة لأننا نريد رفع ضغط الماء)

$$W = \frac{QP}{600\eta}$$

حيث:

W القدرة كيلو وات

الكفاءة (حوالي 70-80 ٪):

Q التدفق المطلوب (لتر/دقيقة) ، ويحسب من الجدول 3-15 حسب درجة خطورة الحريق المتوقع

P الضغط المطلوب عند هذا التدفق

جدول 3-15

، بالإضافة	المقدر الاسمو	بنفاع من	أختلاف الار	درجة
	- إلى أي مف	_	المضخة (المب	الخطورة
		أو فرق	المنخفضة)	
-		بن أدنى	المسافة بي	
		ِش في	وأعلى مر	
		فعة	المباني المرن	
الندفق	الضغط عند	ليست	أكثر من	
	مخرج	أكثر من		
	المضخة			
(⁴ /J)	(بار)	(৯)	(م)	
300	1.5	15	0	الخفيفة
340	1.8	30	15	
375	2.3	45	30	
900	1.2	15	0	العادية
1150	1.9	30	15	(المجموعة الأولى)
1360	2.7	45	30	
1750	1.4	15	0	العادية
2050	2.0	30	15	(المجموعة الثَّانية)
2350	2.6	45	30	
2250	1.4	15	0	العادية
2700	2.0	30	15	(المجموعة الثّالثة)
3100	2.5	45	30	
2650	1.9	15	0	العادية (المجموعة
3050	2.4	30	15	الثَّالثَّة) خاصة

مثال 3-12

فى الحرائق العادية فى المجموعة الأولى للمباني التى ارتفاعها من 15-30 متر تحتاج لضعط P=1.9 Par ومعدل تدفق Q=1150 لتر لكل دقيقة، وبالتالى فقدرة المضخة المناسبة لمثل هذا المبنى (بفرض كفاءة 0.0%)

$$W = \frac{QP}{600E} = \frac{1150 \times 1.9}{600 \times .6} = 6 \text{ kW}$$

وتحدد درجة خطورة الحريق في الجدول السابق طبقاً لقيمة ما يعرف ب "حمل الحريق".

3-12-2 تعريف حمل الحريق

هو المحتوى القابل للاحتراق في المكان (أثاث، أوراق، بلاستيك، إلخ) ويقاس بكمية الطاقة الحرارية التي تنطلق من المواد القابلة للاشتعال بالمبنى لكل وحدة مساحات kJoul/m2. حيث كل مادة تنتج قدراً معيناً من الطاقة لكل كجم. مثلاً

البلاستيك : 27750 كيلو جول لكل كجم

الاسفنج: 31500 كيلو جول لكل كجم

الخشب 18600 كيلو جول لكل كجم

ونظراً الاختلاف طبيعة المواد القابلة للاشتعال في المباني فقد اتفق على حساب حمل الحريق مقدراً بالطاقة الصادرة من وزن كمية أخشاب مكافئة. بمعنى أن حمل الحريق المكافئ =

(وزن المادة الأولى ×قيمتها الحرارية) + (وزن المادة الثانية ×قيمتها الحرارية) +....+

مقسوما على (القيمة الحرارية للخشب X المساحة).

مثال 3-13

لو فرض أن لدينا مخزن مساحته 30 متر مربع، وبه 400 كجم بلاستيك، و600 كجم إسفنج، و 250 كجم خشب، فإن حمل الحريق في هذا المخزن يساوى

$$= \frac{400 \times 27750 + 600 \times 31500 + 250 \times 18600}{30 \times 18600} = 62 \text{kgm (wood)/m2}$$

لاحظ أن ارتفاع قيمة حمل الحريق لا يعنى بأى حال ارتفاع احتمال حدوث حريق، وإنما يعنى فقط إنه لو حدث حريق فستكون الطاقة الناتجة كما لو كان لدينا 62 كجم خشب على كل متر مربع. وهناك جداول تعتمد على هذه القيمة في تقدير درجة الخطورة في العمود الأول من الجدول السابق.

3-12-3 معدات التحكم في الدخان:

ومن المعدات الكهربية المرتبطة بالحريق حمل الـــ Fans الخاصة بالتعامل مع دخان الحريق، فمعلوم أن هناك أسلوبين للتعامل مع الدخان:

1- Positive pressure pressurization

وهو نظام تضغيط pressurization السلالم بمعنى أن ضغط الهواء داخل سلم الطوارئ يكون أعلى من ضغطه داخل المبنى، وذلك من أجل التأكد أن الدخان لن يدخل إلى سلم الطوارئ عند فتح أحد الأبواب المؤدية إليه، فيتم تركيبsmoke fan على سلالم الهروب في كل دور تعمل فقط وقت الحريق.

2- Negative pressure evacuation

في الأسلوب الثانى يتم سحب الدخان عن طريق تركيب smoke fan بكل دور في المبنى تعمل وقت الحريق فقط وتقوم بسحب الدخان (شفاط) من الدور الذي به الحريق وطرده.

منظومات التكييف 13 منظومات التكييف

نظراً لأن معظم مهندسي الكهرباء يتعاملون مع التكييف كرقم رغم إنه يمثل لهم أكبر حمل في منظومة الأحمال فقد رأيت أن أختم هذا الفصل ببعض المعلومات الإضافية عن عملية التكييف وأجهزته. فعملية التكييف هي عملية معالجة الجو المحيط و ذلك بالتحكم بمستوى درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء داخل المكان المراد تكييفه من أجل الحصول على جو مناسب يشعر الموجود فيه بالراحة و الحرارة المناسبة.

1 - درجة الحرارة

و هي تشير إلى مدى سخونة أو برودة الجسم أو المادة، فمثلاً درجة حرارة الجسم للإنسان السليم هي $^{\circ}$ 37، و عليه مثلاً عندما تكون درجة الحرارة $^{\circ}$ 34 مع نسبة رطوبة $^{\circ}$ 75 فإننا نشعر بعدم الراحة و الضيق، و ذلك لأن الجسم سيجهد للوصول إلى درجة حرارة تساوي $^{\circ}$ 37.

2- الرطوبة

الرطوبة هي العنصر الثاني للراحة بعد الحرارة في تصميم التكييف حيث انخفاض أو ارتفاع الرطوبة عن المعدل الطبيعي له تأثير على الإنسان و المكان. فيشكو الإنسان عند انخفاض الرطوبة من جفاف الجلد و الحنجرة. كما أن كبار السن سيجدون مشكلة بالتنفس، هذا غير التأثيرات المتلفة للديكور و الأثاث المنزلي. وعند درجة حرارة °C مثلا بدون رطوبة يحس الإنسان بالبرودة، و لكن بوجود نسبة رطوبة تكون الحرارة عادية و مريحة. ومعدل الرطوبة يجب أن يكون بين 20% إلى 50% حسب المكان و استغلاله.

3- سرعة و كمية الهواء

سرعة الهواء هو العنصر الثالث للراحة في تصميم التكييف، فزيادة أو نقص سرعة الهواء يعتبر شئ غير مرغوب فيه. وسرعة حركة الهواء المطلوبة يجب أن تكون بين 3-15 م/ دقيقة حسب المكان و استغلاله.

3-13-1 الوحدات الحرارية:

- 1. كالوري: هي كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة جرام واحد من الماء درجة سيليزية واحدة.
- 2. الوحدة الحرارية البريطانية BTU: هي كمية الحرارة اللازمة لرفع باوند واحد من الماء درجة فهرنهايت واحدة (BTU علاوري).
- 3. طن التبريد: هي الوحدة التي تدل على القدرة التبريدية، (يمثل طن التبريد معدل التبريد الناتج عن ذوبان طن من الجليد، خلال 24 ساعة، و طن التبريد الواحد يساوى BTU).

ويمكن التحقق تفصيليا من ذلك بالخطوات التالية:

- 1 ton (US)=2000 lb
- Latent heat of melting of ice=144 Btu/lb
- 1 day=24 hours
- -1 TR=(2000 lb x 144 Btu/lb) / 24 hrs = 12 .000 Btu/hr

ىلى:	كما	تىرىد	بالطن –	تقدر	بالسوق	القياسية	التبريد	وسعات
٠ -		J.	•	_	-	* *	.	_

= 1 طن تبرید	BTU/Hr 12000
= 1.5 طن تبرید	BTU/Hr 18000
= 2 طن تبرید	BTU/Hr 24000
= 2.25 طن تبرید	BTU/Hr 27000
= 3 طن تبرید	BTU/Hr 36000
= 3.75 طن تبريد.	BTU/Hr 45000

3-13-2 خطوات حساب حمل التكييف

وتقوم فكرة معظم القوانين المستخدمة في حسابات التكييف على قياس الكميات الحرارية (محسوبة بوحدات BTU/hr أو British Thermal Unit) المتولدة داخل المبنى من الأشخاص و الأجهزة و وحدات الإنارة، وأيضا حساب كمية الحرارة الداخلة إلى المبنى من البيئة الخارجية عن طريق الإشعاع الشمسي من خلال النوافذ والأبواب والحوائط والأسقف. ويجب أن تؤخذ النقاط التالية في الاعتبار:

- 1. يتم احتساب الكمية المطلوبة بعد دراسة مساحة المكان، و معرفة ما إذا كان المبنى المراد تكييفه معزولاً حرارياً أم لا، فإذا لم يكن معزولاً فإن الكمية المطلوبة لتبريد (أو التدفئة في البلاد الباردة) تزيد بنسبة 25% -30% عن المبنى المعزول.
- 2. يجب على المهندس المعماري المصمم أن يراعى توجيه البيت الاتجاه الذي يساعد على تقليل أحمال التكييف، وذلك بتقليل أو معالجة الفتحات في الواجهات المعرضة للشمس.
- 3. ينظر عند تقدير كمية التبريد إلى الطوابق كل على حدة، حيث السرداب (البدروم) على سبيل المثال يحتاج إلى كمية تبريد تقل بنسبة 45% عن الدور الأخير المعرض للشمس.
- 4. يجب أيضا أخذ طريقة استعمال المكان بالاعتبار عند تقدير كمية التكييف، فمثلا الديوانية المنفصلة عن المنزل (مكان مخصص للضيوف في الخليج) تحتاج إلى كمية تبريد تزيد بمقدار الضعف عن الغرفة التي تستعمل على أنها غرفة نوم بنفس المساحة. كما أن الغرفة التي تحتوي على مصادر حرارية (على سيبيل المثال أفران أو أجهزة كهربية كثيرة) فإنها تحتاج إلى كمية تبريد أكبر تبعاً للحمل الإضافي الموجود بها.

- 5. يتم غالبا تحديد أماكن و نوع ومقاسات مخارج الهواء بالتنسيق مع الديكور و نقاط الإضاءة الكهربية المطلوبة، كما يتم تحديد سرعات الهواء داخل مجاري الهواء (Ducts) و عند المخارج. و التي يجب ألا تتخطى السرعات المصرح بها في البيوت السكنية حتى لا تسبب إزعاج أثناء الاستخدام.
- 6. أخيراً، يجب أن يتم التنسيق بين المخططات الإنشائية والمخططات المعمارية حتى لا تتعارض مجاري الهواء مع الكمرات و الأعمدة و الجدران للمنزل المراد تكييفه.

وبعد أن ننتهي من تجميع كل الكميات الحرارية بوحدات الـــ BTU/Hr أو بوحدات بالـــ "طن تبريد" (طن التبريد = 12000 BTU/Hr أو بوحدات الــ kW بالضرب في التبريد = 1.17 إلى 2.5 لكل طن تبريد وذلك حسب نظام التكييف المستخدم.

وقيمة هذا الثابت تتوقف على جودة تصنيع جهاز التكييف، فكلما كانت صناعته أجود كلما كان هذا الثابت أولا، فربما يكون هناك أصـغر، ومن ثم يجب عليك عند شـراء جهاز تكييف أن تتعرف على هذا الثابت أولا، فربما يكون هناك جهاز أغلى بألف جنيه مثلاً من جهاز آخر، لكن ثابت التحويل له أصـغر بكثير من الجهاز الأرخص، فعندها لا تتردد في شـراء الأغلى لأن ما سـتوفره عند الشـراء سـتدفع أضـعافه من خلال فواتير الكهرباء المرتفعة شهرباً.

مثال 3-14

قارن بين تكلفة جهازي تكييف قدرة كل منهما 7 طن- تبريد، الأول أغلى من الثانى بمقدار 1000 جنيه، ومعامل التحويل للأرخص يساوى 2.5. علما بأن كل جهاز منهما سيعمل لمدة 8 ساعات يومياً. اعتبر سعر الـ KWH يساوى 90 قرش.

الحل:

استهلاك الكهرباء للجهاز الأول (الأغلى سعراً) خلال شهر:

 $7 \times 1.1 \times 8 \times 30 = 1848 \text{ kWh}$

استهلاك الكهرباء للجهاز الثاني (الأرخص) خلال شهر:

 $7 \times 2.5 \times 8 \times 30 = 4200 \text{ kWh}$

الفرق في تكلفة الاستهلاك خلال شهر =

 $(4200 - 1848) \times 0.9 = 2116 LE$

واضح الآن إنه في خلال شهر واحد أثبت الجهاز الأغلى سعراً إنه الأوفر. فرغم أنك وفرت 1000 جنيه عند الشراء لكنك دفعت فاتورة أول شهر أعلى بمقدار 2000 جنيه تقريبا.

وربما لا يعرف البائع قيمة هذا المعامل، لكنك يمكن أن تدخل إلى موقع الشركة المصنعة للتعرف من خلال الكتالوج الفنى للجهاز على قيمة هذا المعامل. وقديما قالوا: "الغالى ثمنه فيه"!!.

3-13-3 ماذا يقصد بالـ SEER ؟

من المهم عند شراء جهاز تكييف أن تسأل عن قيمة الــــ SEER لهذا الجهاز أو ذاك. وهو مؤشر على كفاءة الجهاز عبارة عن رقم تتراوح قيمته بين 13-26، وكلما كانت القيمة أعلى كان ذلك أكثر كفاءة. وبالطبع سيكون أعلى سعراً.

والجدول 3-16 يعطى مقارنة بين التكلفة السنوية لتشغيل عدة أجهزة لهم SEER مختلفة. والمقارنة مبنية على سعر 4 هو 4 سنت ومدة التشغيل 4 ساعة.

جدول 3-16

SEER	1	Ton	1.5	Ton	2	Ton	2.5	Ton	3	Ton	3.5	Ton	4	Ton	5	Ton
8	\$	270	\$	405	\$	540	\$	675	\$	810	\$	945	\$	1,080	\$	1,350
9	\$	240	\$	360	\$	480	\$	600	\$	720	\$	840	\$	960	\$	1,200
10	\$	216	\$	324	\$	432	\$	540	\$	648	\$	756	\$	864	\$	1,080
11	\$	196	\$	295	\$	393	\$	491	\$	589	\$	687	\$	785	\$	982
12	\$	180	\$	270	\$	360	\$	450	\$	540	\$	630	\$	720	\$	900
13	\$	166	\$	249	\$	332	\$	415	\$	498	\$	582	\$	665	\$	831
14	\$	154	\$	231	\$	309	\$	386	\$	463	\$	540	\$	617	\$	771
15	\$	144	\$	216	\$	288	\$	360	\$	432	\$	504	\$	576	\$	720
16	\$	135	\$	203	\$	270	\$	338	\$	405	\$	473	\$	540	\$	675
17	\$	127	\$	191	\$	254	\$	318	\$	381	\$	445	\$	508	\$	635
18	\$	120	\$	180	\$	240	\$	300	\$	360	\$	420	\$	480	\$	600
19	\$	114	\$	171	\$	227	\$	284	\$	341	\$	398	\$	455	\$	568
20	\$	108	\$	162	\$	216	\$	270	\$	324	\$	378	\$	432	\$	540
21	\$	103	\$	154	\$	206	\$	257	\$	309	\$	360	\$	411	\$	514
22	\$	98	\$	147	\$	196	\$	245	\$	295	\$	344	\$	393	\$	491
23	\$	94	\$	141	\$	188	\$	235	\$	282	\$	329	\$	376	\$	470
24	\$	90	\$	135	\$	180	\$	225	\$	270	\$	315	\$	360	\$	450
25	\$	86	\$	130	\$	173	\$	216	\$	259	\$	302	\$	346	\$	432
26	\$	83	S	125	\$	166	\$	208	\$	249	\$	291	\$	332	\$	415

Base on 9 cent a KW and 2000 cooling hours

مثال 3-15

قارن بين التكلفة السنوية لتشغيل جهازى تكييف قدرة كل منهما 3 طن والأول له معامل SEER=10 والثاني له معامل SEER=20.

000BTUs x ((.09cents/1000Watts) x ·3 ton 10 SEER system (36 2000hrs))/10SEER= \$648 per year cooling cost.

قارن ذلك بالبديل التالي

000BTUs x ((.09cents/1000Watts) x \cdot 3 ton 20 SEER system (36 2000hrs))/20SEER= \$324 per year cooling cost.

3-13-4 مكونات منظومة التبريد

تحتوى منظومة التبريد على الأجهزة الرئيسية التالية:

1- المكثف Condenser

يركب المكثف خارج المكان المراد تبريده، و هو مبادل حراري يفقد فيه وسيط التبريد (غاز الفريون مثلاً) كمية من الحرارة بمساعدة وسط مبرد (ماء أو هواء) لكي يتحول وسيط التبريد المضغوط إلى سائل (عملية تكثيف غاز التبريد) . ويعرف تجارياً باسم السربنتينة، هو عبارة عن مواسير نحاس وحولها زعانف من الألومنيوم وتسمي Copper Tubes Aluminum Fins ويمر الفريون في هذه المواسير النحاس عندما يكون ذو درجة حرارة عالية ويمر عليها الهواء فيتم انتقال الحرارة بين الهواء والفريون فيتم تسخين الهواء وتوزيعه علي الزعانف Fins وطرد الهواء الساخن إلى الخارج مما يقلل من درجة حرارة الفريون القائم بعملية التبريد وبخرج الفربون في صورة سائل.

وتوجد من المكثفات أنواع عديدة منها الهوائى سواء بمروحة أو بدون، وكذلك المكثف المائى كما فى الـ Chillers، وكما فى السيارات.

2- المبخر Evaporator

هو مبادل حراري يركب داخل المكان المراد تبريده، وتتم فيه عملية تحويل سائل التبريد إلى غاز بواسطة امتصاصله للحرارة من المكان المراد تبريده (عملية تبخير سائل التبريد). وهو عبارة عن مواسير نحاس وحولها زعانف من الألومنيوم وتسمي Condenser Tubes Aluminum Fins أيضا مثل مثل Copper Tubes الفريون في هذه المواسير النحاس فيجعل درجة حرارتها منخفضة، ويمر الهواء المراد تبريده الذي تم سحبه من الغرفة علي مواسير الفريون المبردة ويتم توزيعه علي Fins مما يزيد من مساحة سطح انتقال الحرارة بين الهواء ومواسير الفريون. لاحظ أن هناك قطرات من الماء تتكثف حول هذه المواسير داخل الغرفة تماماً كما تتكثف قطرات الماء حول كوب مثلج. وهذه القطرات المتكثفة تتجمع في وعاء صرف ينتهي بخرطوم لنقل هذا الماء خارج البيت وهذا هو السبب في سقوط قطرات ماء عليك أثناء مرورك تحت مكيف ما.

وهناك أيضا المبخر المائي CHILLER ويستخدم في أجهزة التكييف المركزي الكبيرة، حيث يتم نقل البرودة بالماء إلى المكان المراد تكييفه عن طريق دائرة بمضخة للماء و هذه الطريقة تكون أكفأ من نقل البرودة بالهواء ولكنها أكثر تكلفة.

3- الضاغط Compressor

وظيفته زيادة ضغط وسيط التبريد و هو في الحالة الغازية و دفعه إلى باقي أجزاء دورة التبريد. أما سبب رفع ضغط غاز التبريد في المكثف فيرجع إلى الرغبة في رفع درجة غليان سائل التبريد و التي تعادل درجة تكثيفه، حيث أنه كلما زاد الضغط كلما زادت درجة الغليان (تذكر : PV=nRT or PV= const × T) ، و كلما قل الضغط كلما قلت درجة الغليان، ونحن نقوم برفع درجة الغليان لكي تكون أعلى من درجة حرارة الجو، و بالتالي نستطيع أن نستخدم الهواء الجوي كمبرد تنتقل إليه كمية من حرارة غاز التبريد التي اكتسبها في المبخر، ثم نقوم بتقليل الضغط في المبخر بواسطة صمام التمدد لكي تقل درجة غليان سائل التبريد إلى درجة حرارة تكون أقل من درجة حرارة المكان المراد تبريده، و بالتالي تنتقل كمية من الحرارة لسائل التبريد من المكان المراد تبريده فيبرد و التي سوف يفقدها سائل التبريد بعد ذلك في المكثف.

4- صمام التمدد Expansion Valve

وظيفته إجراء خفض مفاجئ في ضغط وسيط التبريد من أجل تسهيل عملية تحويله من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية في المبخر. أى يمر به الفريون السائل ويخرج منه في صورة رذاذ Spray نتيجة عملية الخنق Throttling، ويكون الفريون الخارج له درجة حرارة منخفضة وضغط منخفض. وفي شكل 3-15 أحد أشكال هذه الصمامات.



شكل 3-15


5- وسيط التبريد Coolant

هو الوسيط الذي يقوم بامتصاص كمية معينة من الحرارة من داخل المكان المراد تبريده (أثناء مروره في المبخر) ثم يفقدها خارج المكان المراد تبريده (أثناء مروره في المكثف) . وهناك أنواع من سوائل التبريد مثل فريون 502، 512، 222. و في الفترة الأخيرة اعتمدت أنواع من السوائل التي لا تؤثر في طبقة الأوزون و منها فريون 123 – 1340.

3-13-5 طريقة عمل المكيف

أساس عملية التبريد هي استغلال الفرق في كميات الحرارة الناتجة عن عمليتي التبخير و التكثيف للسوائل، فكل سائل عندما يتبخر يحتاج إلى اكتساب كمية من الحرارة تساعد على عملية تبخره. و في هذه الحالة نستطيع أن نحصل على تلك الكمية من المكان المراد تبريده، بينما في عملية التكثيف يكون غاز التبريد في حاجة إلى أن يفقد كمية الحرارة التي اكتسبها، و نستطيع أن نفقد كمية الحرارة هذه بواسطة أي وسط مبرد سواء هواء أو الماء أو أية وسيلة أخرى.

و تبدأ دورة التبريد (شكل 3-16) من الضاغط Compressor حيث يقوم بعملية زيادة ضغط الغاز و دفعه داخل الجهاز ثم ينتقل غاز التبريد إلى المكثف الذي عادة يكون خارج المبنى حيث يتكثف الغاز و يتحول إلى سائل بسبب فقده كمية الحرارة التي ينقلها إلى الوسط المبرد سواء كان الهواء الجوي أو الماء أو أي وسط آخر، بعدها ينتقل سائل التبريد إلى صاما التمدد حيث يتعرض إلى تمدد فجائي يؤدي إلى انخفاض في ضعطه، ثم ينتقل السائل بعد ذلك إلى المبخر، و عادة يكون داخل المبنى، حيث يتبخر بسبب اكتسابه كمية من الحرارة من المكان الموجود فيه، و يؤدي ذلك إلى تقليل درجة حرارة المكان المراد تبريده، ثم يرجع الغاز إلى الضاغط مرة أخرى لكى تتكرر الدورة.




شكل 3-16

انواع أجهزة التكييف $14 ext{-}3$


3-14-1 مكيف الشباك Window

فكرة عمل هذا النوع لا تختلف شيئاً عما شرحناه في الجزء السابق، لكن الأجزاء التي سبق الحديث عنها تكون موجودة جميعاً داخل وحدة واحدة كما في شكل 8-17.



شكل 3-17

وهذا النوع صغير الحجم، سهل الصيانة، لا يحتاج إلى أي توصيلات خارجية، ولكن يحتاج لعمل فتحة




ولكن من عيوبه إنه عالى الضوضاء وغير جذاب وبحتاج لدخول الفني لكل غرفة عند الصيانة، والأهم من ذلك أن كفاءته منخفضة نسبيا" كما

أن له حدود تبريدية تصل إلى BTU 24000 فقط أي لا يستخدم مع الأحمال الكبيرة.

3-14-3 التكييف المنفصل Split

توصيل خرطوم.

هذا النوع يمتاز بسهولة التركيب فهو يتكون من وحدتين منفصلتين ولذلك تسمى الوحدات المنفصلة فإحداهما تركب داخل الحجرة والأخرى تركب بالخارج كما في شكل 3-18 مع نفس دورة التبريد السابقة دون تغيير.



شكل 3-18

ولأن الضاغط Compressor موجود خارج الغرفة فإننا لا نسمع الضجيج الذي ينتجه، كما أنه لا يشوه مظهر الجدار لأنه لم يعد يحتل ثقباً كبيراً في الجدار كما في السابق.



والوحدات الداخلية (تسمي Indoor Unit) تتكون من المبخر Evaporator والمروحة والفلتر الخاص بتتقية الهواء الداخل إلى الحجرة وأيضا" صمام التمدد Expansion Valve وتسمي هذه

الوحدة أيضا" بوحدة التبخير (المبخر) Evaporating Unit وتختصر EU.



أما الوحدة الخارجية (وتسمي Outdoor Unit) فتتكون من المكثف Condenser، والـ Condensing والمروحة، وتسمي أيضا" وحدة التكثيف Cul وتختصر Unit ويتم التوصيل بين الوحدتين بمواسير الغريون ويمكن أن تبعد المسافة بينهم إلى 25 متر ولذلك تتميز هذه الوحدات

كما قلنا بقلة الضوضاء بسبب بعد الـ Compressor عن الحجرة المكيفة. ويعيب هذا النوع أيضا دخول الفنى داخل الغرفة عند الصيانة، وكذلك احتمال نزول الماء داخل الغرفة عند انسداد مجرى صرف الماء.

وتعتمد تكنولوجيا المكيفات حالياً على إمكانيات الـ Microprocessors العالية في استقبال ومعالجة الـ Data المختلفة، فيمكن لهذه الأجهزة مثلاً اختيار درجة حرارة معينة ليقوم الجهاز بالمحافظة عليها في الغرفة ويطفئ نفسه عند الوصول إليها ويشغل نفسه عند تخطيها. ويمكن أيضا برمجة الجهاز بحيث يبدأ في العمل في ساعة معينة (قبل وصول أصحاب البيت بساعة أو ساعتين مثلاً). و أن يطفئ نفسه في ساعة معينة، وهكذا. وأعلى سعة في هذا النوع 5 طن، وأقل سعة 1.5 طن.

وبعض أنواع تكييف الـ Split تثبت في السقف Cassette type mini-split كما في شكل 3-19، وبعض أنواع تكييف الـ Split التي تجدها في المساجد وتركب قائمة على الأرض Split. Split. ويصل ارتفاع الوحدة الداخلية إلى مترين، وكل هذه الأنواع تصنف على أنها





شكل 3-19

3-14-3 تكييف الـ Ducted-Split (النوع الأول من التكيفات المركزية)

هذا أول نوع من أنواع التكييف المركزى وهو تكييف مركزى لأن مصدر التبريد جهاز واحد ومنه يتم توزيع الهواء البارد على أكثر من غرفة من خلال Ducts، و هو يشبه تكييف الـ Split لأنه عبارة عن وحدات خارجية و لكن كبيرة نسبياً فمثلاً أن كنت تستخدم تكييف منفصل 1.5 طن لتكييف غرفة فأنت سوف تستخدم في نظام الـ Ducts وحدة واحدة بقدرة 5 طن لتكييف الثلاث غرف دفعة واحدة من خلال Air Handling Unit داخل الشقة..

وتركب Ducts هذا النوع في السقف ويوصل بمجاري هواء وبأدوات مختلفة لتوزيع الهواء بأشكال متنوعة وأحجام مختلفة على حسب حجم مكعبات الهواء المراد إخراجها منها. وأعلى سعة لهذا النوع هي 6.6 طن وأقل سعة 1.5 طن. ويتميز هذا النوع بأن الــــ Ducts فيه لا تشغل حيزاً رأسياً في الغرفة كما في النوع التالى (Package) ولكن تثبت أفقياً فقط، ولكن الفني سيحتاج للدخول إلى الشقة للصيانة.

ونظام الـ Ducted - Split أعلي في التكلفة من التكييف المنفصل Split، وبالطبع يجب أن يكون ارتفاع السقف يسمح بمرور Ducts التي يبلغ ارتفاعها حوالي 40 سم و تتطلب سقف بعمق 60 سم أى إنه لو كان لديك سقف ارتفاعه 3 متر فعند عمل التكييف سيكون الصافي لديك 2.4 متر، و بالتالي لا يصلح هذا النوع إلا إذا كان السقف بارتفاع 3.4 كحد أدنى حتى يكون لديك صافى الغرفة 2.8 متر.

4-14-3 أنظمة التكييف المدمجة (Package)

وهذا النوع يتكون من قطعة واحدة وتوزع الهواء عن طريق مجاري الهواء Ducts ويوضع خارج المبنى أو فوق الأسطح في الأغلب لأن حجمه يكون كبيراً وسعته تصل إلى 50 طن وأقل سعة له 4 طن.

والفرق بينه وبين المنظومة السابقة إنه في حالة الـ Ducted-split تكون وحدة الـ AHU موجودة داخل الشقة، أما في هذا النوع فتكون الـ AHU، مع الضاغط Compressor كلاهما داخل Package واحدة توضع فوق السطح أو خارج الشقة، وبتميز بالهدوء التام مقارنة بالنظام السابق.

ويتم عادة نقل الهواء المكيف منها باستخدام شبكتى مجارى هواء معزولة Isolated Ducts، واحدة لهواء التغذية والأخرى للهواء الراجع كما هو واضح فى شكل 3-20. والبعض يفضل هذا النوع لأن صيانته كلها خارج الشقة فلا يدخل العمال مطلقاً للشقة ولا يتسبب فى أى أضرار للفرش.



شكل 3-20

لاحظ وجود two Ducts في الصورة، فالكبير للهواء البارد الخارج من الوحدة والأصغر للهواء الراجع.

و يمكن بسهولة في هذا النظام تعديل طبيعة الهواء بإضافة جزء من الـ Fresh Air لتحسين جودة الهواء. فمن المعلوم أن النظام السابق يحدث فيه تدوير لنفس هواء الغرفة دون تعديل، مما يتسبب أحياناً في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون بهواء الغرفة، ويترتب عليه شعور الأشخاص في هذا الحيز بالنعاس. كما أن رائحة الهواء ربما تتغير. وهو بذلك يختلف عن نظام الـ Ducted-Split الذي يعتمد على كمية الهواء السبابيك أو شفاطات الحمام والمطبخ، لأن إضافة الـ الحجه المقومته تعتبر عملية غير مفضلة عند الكثيرين لصعوبتها.

3-14-5 أنواع التكييف المركزي


التكييف المركزي ينقسم من حيث أنظمة عمله إلى نوعين:

الأول هو نظام التبريد بالتمدد المباشر D.X أو Direct expansion، وهو المنتشر الآن في أغلب الأماكن المكيفة، ويشبه تماما فكرة العمل التى تحدثنا عنها سابقا (تكييف Window، والله Split، وتكييف الأماكن المكيفة، ويشبه تماما فكرة العمل التى تحدثنا عنها سابقا (تكييف المركزي يشتمل على Ducted-Split والتى تعتبر جميعاً من النوع السلامين لله Ducted:

- 1. الأول هو Supply Ducts و هو يحمل الهواء البارد إلى المكان المراد تبريده (باللون الأصفر في شكل 3-21).
- 2. والثانى هو RETURN AIR DUCT ويحمل الهواء الراجع لإعادة تبريده. (باللون الأحمر فى شكل 3-21). ورجوع الهواء خلال مجارى أو فتحات الهواء الراجع يؤدى بالضرورة إلى تحسين ضيغط الغرفة ووجود دوران جيد للهواء داخل الغرفة وأيضا لفلترته أى لتنقيته وتنظيفه وإخراج الشوائب منه ثم إعادة تبريده مرة أخرى ليعود إلى المكان المكيف، وبالتالي فهو مهم جداً من الناحية الاقتصادية لترشيد الطاقة.

وقد يتم تنفيذ عملية رجوع الهواء بدون Ducts، وعندها سيكون كل الفراغ فوق الـــ False Ceiling "مفتوح على بعضــه" باستثناء الحمام والمطبخ، ثم يرجع الهواء مباشرة للوحدة الداخلية ومنها إلى مواسير المبخر ليبرد ويعاد دفعه في دكتات التغذية.


وقد يتم في بعض مجاري الهواء تركيب السخان الكهربي للهواء (DUCT HEATERS) داخل مجاري الهواء للتدفئة في فصل الشتاء.



شكل 3-21


3–14–6 التكيف المائي Chilled Water System

 للشرب. وهو الأعلى في الكفاءة لان الحرارة النوعية لماء 4.1 و للهواء حوالي 1 و لهذا السبب يكون استخدام التكييف المركزي بنظام التشلر Chiller أو المياه المبردة أفضل للأحمال الحرارية الكبيرة. وفي شكل 3-22 توضيح لتفاصيل هذه الدورة.



شكل 3-22


وفي شكل 3-23 يظهر أحد أمثلة أماكن تواجد مكوناته.



شكل 3-23

وفكرة العمل المبسطة لهذا النوع من أجهزة التكييف المركزي يمكن تلخيصها باستخدام شكل 3-22:

1. في الدورة الأولى: يخرج الماء بارداً Child Water Supply ، CHWS من الـــ Chiller متجهاً إلى وحدة التبادل الحرارى AHU (شكلها الحقيقى في شكل 3-24) والتي يحدث بداخلها التبادل الحرارى، AHU حيث يدخل إليها الهواء الساخن القادم من المكان المراد تكييفه، وفى نفس الوقت يدخل إلى الـــ AHU الماء البارد القادم من الــــ Chiller مدفوعا بمضخات المياه ليخرج الهواء بارداً، ويفقد الماء برودته ويسمى Chilled Water Return CHWR، ويعود إلى الــ Chillers.



- 1 Supply duct
- 2 Fan compartment
- 3 Vibration isolator ('flex joint')
- 4 Heating and/or cooling coil
- 5 Filter compartment
- 6 Mixed (recirculated (return) + outside) air duct

شكل 3-24

2. في الدورة الثانية يدخل ماء المتكثف البارد CDWS إلى الـ Chiller (حوالى 29 درجة) قادماً من أبراج التبريد Cooling Tower لاستخدامه في تبريد الفريون، ونقل الطاقة التي اكتسبها الفريون خارج الشيللر

فيســخن هذا الماء إلى حوالى 34 درجة ويتم نقله إلى الأبراج ويســمى عندها بماء التكثيف الراجع CDWR وتتكرر العملية.

3. في الدورة الثالثة وهى الخاصة بالغريون الذى يدور فى Small Loops التي تظهر في وسط الشكل، ويكون بارداً فى الجزء الأيسر من الدورة (حوالى 6 درجات مئوية) فيمر عليه الماء المدفوع بالمضخة فيبرد الماء ويخرج متجها إلى الـ AHU، بينما ترتفع درجة حرارة الغريون إلى حوالى 12 درجة مئوية في الجزء الأيمن من دورة الغريون حيث سيمر عليه الماء القادم من أبراج التبريد لنقل هذه الطاقة المكتسبة في الغريون بعيداً. ولكى يفقد الغريون الحرارة التى اكتسبها يتم ضغطه بواسطة الــــــ Compressor).

ملحوظة:

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة باوند واحد من المادة (450 جرام) درجة واحدة تسمى بالحرارة النوعية النوعية (Chillers ويهمنا هنا أن نشير إلى أن الحرارة النوعية للماء أعلى من الحرارة النوعية للهواء بأربعة أمثال. ولهذا فإن استخدام المبخر Evaporator في تبريد ماء داخل والتي في الغالب تكون في مكان بعيد عن المبنى ربما بعشرات الأمتار ثم نقل الماء المبرد إلى المبنى من خلال مواسير كما في شكل 3-25، ثم جعل هواء المبنى المار خلال Ducts يصطدم بمواسير الماء المبردة داخل مبادل حراري يعرف بالـ AHU ، Air Handling Unit أو داخل وحدات اصغر تسمى Evaporator في تبريد هواء ثم نالم هذا الهواء مباشرةً داخل Ducts إلى المبنى.

لاحظ في التكييف الهوائي نستخدم Duct ضخم لنقل الهواء بينما في التبريد المائي نستخدم مواسير صغيرة نسبياً كما في شكل 3-25.



شكل 3-25

3-14-7 ملاحظات أخيرة

- الفرق بين الـ FCU وبين الـ AHU هو أن القدرة التبريدية في الـ FCU في حدود من 1 طن تبريد إلى 4 طن تبريد، بينما تكون الـــــــ AHU بسعة تبريدية تصل إلى 100 طن تبريد. والفرق الثانى بينهما هو أن الهواء يتم توزيعه في الـ AHU بواسطة مجارى توزيع Duct توزع الهواء البارد على المبنى بالكامل، بينما يكون خروج الهواء من الـ FCU على جزء محدد داخل المكان المراد تكييفه لان حجمها اصغر.
- وهناك فرق آخر بين الAHU و ال... FCU، حيث أن ال.. AHU تغير من الهواء و تجدده و تعمل على تبريده بالطبع، أما الـ FCU فهي تقوم فقط بتبريد الهواء لا تقوم بتجديده.
- يعتبر استعمال مصطلح "حصان" بدلاً من "طن" خطأ شائع، و يجب عدم استخدامه لقياس قدرة التبريد الناتجة من جهاز التكييف، ومن الأفضـــل و الأدق علمياً اســـتخدام وحدة التبريد "الطن التبريدي" كقياس للمقارنة بين أجهزة التكييف المختلفة، علماً بأن الطن هو الناتج التبريدي النهائي الملموس للجهاز، ومصطلح "حصان" يطلق على قدرة موتور الـ Compressor فقط، وليس قدرة جهاز التكييف الكلية.

إلهَصْرِاء الاسْرَائِعَ

تصها الكوائر الفرعية

4

الفصل الرابع

تصميم الدوائـــر الفرعيـــة

Branch Circuit Design

طبقا لتعريف الكود الأمريكي (NEC) فإن الدوائر الفرعية (Branch Circuits) هي الدوائر النهائية في شـبكة التوزيع، والتي تنتهي بحمل (Load). ويتم تصـميم هذه الدوائر في المرحلة الأولى من التصـسسميمات الكهربية (اختيار الله CB والكابل المناسبين لكل Load) ، ثم يتم تجميع هذه الدوائر في لوحات التوزيع الفرعية Distribution Boards، ثم يتم تصـميم اللوحات العمومية بالمدينة التي يقع بها تغذى اللوحات الفرعية، وأخيرا يتم ربط اللوحات العمومية بشـبكة التغذية الخاصـة بالمدينة التي يقع بها المشروع.

وبالتالى فنحن أمام نوعين من الدوائر:

- 1. الأول: دوائر التغذية الفرعية Branch Circuits، و هي الدوائر التي تبدأ من لوحة توزيع فرعية و <u>تنتهي على حمل معين</u> (لمبة بريزة مكيف سخان..... إلخ) .
- 2. الثاني: دوائر التغذية العمومية Main Feeders، و هي الدوائر التي تبدأ من لوحة توزيع عمومية و تنتهى على لوحة توزيع فرعية.

و الفرق الأساسي فى قواعد التصميم المتبعة فى كلا النوعين يكمن في طريقة تقدير قيمة الـــ Load، ففي النوع الأول يكون الـــ Load محدد القيمة بالضبط لأنه يخص حمل معين (موتور، سخان، لمبات إضاءة، جهاز تكييف إلخ). أما في النوع الثاني (الذى سيدرس تفصيلا فى الفصل الخامس) فقيمة الـــ Load فيه تحتاج إلى دراســة خاصــة لأن اللوحة الواحدة تشــتمل على مجموعة أحمال قد تكون تعمل معا في وقت واحد، أو تكون الأحمال منفصلة عن بعضها، وبالتالى فحملها غير محدد بالضبط.

وهذا الفصل مقسم إلى جزأين:

الجزء الأول:

يتم فيه شرح قواعد التصرميم الأولية للدوائر الفرعية (وهى الدوائر المنتهية بحمل محدد). (قواعد تصميم دوائر التغذية العمومية (التي تنتهى على لوحة) سيتم دراستها ضمن الفصل الخامس وليس ضمن هذا الفصل).

الجزء الثاني:

مخصص لاختبارات التأكد من صحة التصميم الأولي للدوائر (يمكن أن تكون دائرة فرعية إذا كان الحمل عاليا أو تكون دائرة رئيسية). و تشتمل على ثلاثة اختبارات:

- 1. الأول هو اختبار تحمل الحمل الحراري للكابلات
- 2. الثاني هو اختبار الهبوط في الجهد في نهاية الكابل
- 3. الثالث هو اختبار تحمل الكابلات / الـ CBs لتيارات القصر

وهي الاختبارات التي تجعل التصميم نهائيا إذا اجتازها بنجاح.

الجزء الأول: التصيم الأولي الصوائر

المقصود بكلمة "تصميم أولى" هنا إنه ليس نهائيا، بل يجب عمل اختبارات صحة التصميم الثلاثة التي سنتحدث عنها في الجزء الثاني من هذا الفصل حتى يكون التصميم نهائيا وليس أوليا.

والمقصود بتصميم الدوائر عموما هو تحديد:

- . (I_{CB}) CB السعة المناسبة لل
- -2 مساحة المقطع المناسب للكابل ب mm^2 مساحة المقطع المناسب للكابل الكابل ب

و ستتوقف القواعد المستخدمة في حسابات مقطع الكابل، أو اختيار الـCB أساسا على طبيعة الأحمال (الـ Loads) ، حيث تنقسم الأحمال الكهربية عموما إلى نوعين:

- 1. أحمال Static لا تشتمل على محركات (مثل دوائر الإنارة والسخانات).
- 2. أحمال Dynamic تشتمل على محركات. وهذه الأحمال الديناميكية تتقسم بدورها إلى نوعين:
 - أحمال تشتمل على محركات صغيرة (مثل وحدات التكييف الشباك أو المنفصل).
 - أحمال تشتمل على محركات كبيرة (كما مضخات الحريق أو في المصانع).


وفي هذا الجزء سنعرض القواعد المناسبة لكل نوع.

مبادئ عامة لتصميم الدوائر الفرعية 1 – 4

وقبل البدء في تصميم الدوائر الفرعية يجب الإشارة إلى وجود بعض المبادئ العامة التي يجب مراعاتها عند التصميم. وسنعرض هنا بعضا من هذه المبادئ طبقا لأحد أشهر الأكواد العالمية وهو الكود الأمريكي (NEC). فمن هذه المبادئ:

- 1. يتم تغذية الأحمال المتشابهة فقط في الدائرة الواحدة (يمنع مثلا تغذية أحمال إنارة وبرايز معا في دائرة واحدة).
- 2. أحمال القوى يتم تغذيتها فى دوائر منفصلة (على سبيل المثال: كل تكييف أو سخان يجب أن تكون له دائرة منفصلة ولا يغذى معه أية أحمال أخرى).

- 2. حمل دائرة الإنارة في الشقق السكنية يكون في الغالب في حدود 4: 6 أمبير والــــ CB الخاص به يكون 10 أمبير، لكن هذا هو الحد الأدنى، و بالطبع يمكن أن يكون لدينا دوائر إنارة لها أحمال أعلى من ذلك، لاسـيما في دوائر الإنارة في المجمعات التجارية الكبيرة، وهذا بالطبع يسـتلزم تغيير قيمة الـــــــ CB والكابل. وفي دوائر الإنارة في المصانع يضاف Contactor ليستخدم كمفتاح ON/OFF ليمكنه تحمل التيار العالي.
- 4. يتم تجميع الكشافات المتقاربة مع بعضها لتتغذى من دائرة واحدة ما لم تكن من نوعية تغذيتها مختلفة (كشافات الإنارة العادية مثلا لا تغذى من نفس الدائرة المغذية لكشافات إنارة الطوارئ). والشكل التالى يبين أهم الأماكن التي يجب أن تزود بلمبات الطوارئ، وهى اللمبات التى تحوى بطاريات ضمن تركيبها، وتضيء أتوماتيكيا عند انقطاع التيار العادى. وأهم هذه المناطق: السلالم، ودورات المياه، ومكان لوحة الإنذار، وأماكن طفايات الحريق، كما يجب أن تكون كافة اللوحات الإرشادية بالمبنى لاسيما اللوحات التى تشير لمناطق الخروج Exit Signs من هذا النوع من اللمبات.



- Self-Contained Luminaires
 Exit Signs
 Manual Call Points
- 5. دائرة البرايز Sockets (المخارج العامة) يكون حملها في معظم دوائر الشقق السكنية في حدود 8 ، ولا يقل الـ (CB) الخاص بها عن 16A. لكن بالطبع هناك بعض الأحمال التي قد تحتاج لتيار أكبر من ذلك، فعندها يمكن أن يوضـع Junction Box في المكان المطلوب مع تزويد الدائرة بمفتاح مزدوج Double Pole SW للتحكم في فصل وتشغيل هذه الأحمال.
- 6. الحمل الكلى على كل دائرة فرعية لا يجب أن يزيد عن 80% من قدرة الــــ CB الخاصـة بالدائرة خاصـة إذا كان الـ Load يعمل بصورة متصلة.
 - 7. يصنف الحمل على إنه "حمل متصل" إذا عمل لمدة أكثر من 3 ساعات دون انقطاع.
 - 8. قدرة السلك Wire Rating عموما يجب أن تكون أكبر من الـ CB Rating الذي يحميه.

4-1-1 ملاحظات إضافية من الكود المصرى

1. يجب أن تصــم دوائر الإنارة العمومية بحيث تكون قادرة على حمل التيار الإجمالي شــاملة تيار المصــباح وأجهزة تشــغيله وأية توافقيات (Harmonics) قد تكون موجودة بالدائرة وذلك في حالة الدوائر العمومية (النهائية) للإنارة والتي تغذي مصـــابيح التفريغ الكهربي Gas Discharge) للإنارة والتي تغذي مصـــابيح التفريغ الكهربي Lamps) ويتم تحديد الحمل وفي حالة عدم توافر معلومات كافية يحسب كالآتي:

الحمل (فولت. أمبير) = قدرة المصباح بالوات × 1.8 (على الأقل)

ويلاحظ أن رقم 1.8 مبني على أساس أن تكون الدائرة ذات معامل قدرة يساوي أو يزيد عن 0.85، مع مراعاة الفقد الناتج عن أجهزة التشغيل ووجود تيارات التوافقيات.

2. عند استخدام جهود مختلفة أو أنواع مختلفة من التيار، يراعى أن تكون الـــ Sockets الخاصة بكل جهد أو نوع مختلفة تماماً فى الشـــكل عن الأخريات حتى لا يحدث خطأ فى الاســـتخدام. أما إذا كانت الاختلاف في مصــدر التغذية (تغذية عادية / تغذية من مولد الطوارئ مثلا) فيجب أن يكون هناك اختلاف فى لون الــ Socket كما فى شكل 4-1.



شكل 4-1

- 3. يراعى عند استعمال عدد من الـ Sockets بحجرة مساحتها 50 متراً مربعاً أو أقل موزعة على أكثر من دائرة فرعية نهائية، أن تكون جميعها على نفس الـ Phase وذلك لمنع احتمال وجود تيار بجهد two sockets فولت بين أى سلكين موصلين إلى two sockets بنفس الحجرة.
- 4. وفي حالة الحجرات ذات المساحة أكبر من ذلك، وكان هناك ضرورة لتوزيع الـــــــ Sockets على دوائر فرعية نهائية تغذى من Phases مختلفة، فيجب أن يراعي تركيب الــ Sockets بحيث يخدم كل Phases مستقلة بالحجرة وذلك لتفادي أن يلمس شخص جهازبن يغذي كل منهما من

- Socket على Phase يخالف ال___ Phase المغذى للجهاز الآخر، وفي هذه الحالة يجب تمييز غطاء كل Socket بعلامة مختلفة.
- 5. يراعى فى حالة استخدام Sockets قوى ذات سعة 16 أمبير فأكثر أن توصل كل منها مباشرة بدائرة نهائية خاصة بها إلى لوحات التوزيع، وإذا ما كانت هناك ضرورة لتوصيل أكثر من مخرج من هذا النوع على دائرة واحدة فى مكان واحد يستخدم فيه جهاز واحد متنقل فلا يجب أن يزيد عدد المخارج عن أربعة.
- 6. يراعى عند استخدام Sockets في جهتين مختلفتين من نفس الحائط أن تترك مسافة أفقية فيما بينهما مقدارها 150مم على الأقل لتجنب انتقال الصوت من خلالها.
- 7. يجب أن تكون الــ Sockets في الحمامات أو المطابخ أو ما يماثلها في أماكن بحيث لا تكون في متناول الذراع لشخص مبلل بالمياه.
- 8. يجب مراعاة اختيار درجة الحماية (IP) المناسبة للـــــ Sockets في الأماكن المعرضة للمياه أو الأتربة.
 - 9. لا يسمح بوجود الـ Sockets في حيز حمامات السباحة وكبائن الاستحمام.
- 10. يكون منسوب تركيب المقابس Sockets من 0.3 إلى 0.4 من الأرضية النهائية في الأماكن السكنية والمكاتب باستثناء المطابخ والحمامات فتكون على منسوب من 1.2 إلى 1.35 م.
- 11. يجب ألا تزيد المسافة الأفقية بين مخرج الـ Sockets والحائط العمودي عـن 1.80م وبين مخرج المقبس والمخرج الذي يليه عن 3.65م.
- 12. يحظر تركيب الــــــ Sockets أفقياً على أسطح ترابيزات المعامل Laboratory Tables أو ما يشابهها لمنع تراكم الأتربة والرطوبة داخل أجزائها المكهربة.
- 13. يراعى ألا يزيد عدد مخارج الإنارة، أو الـ Sockets التى تستعمل لوحدات الإنارة والتى تحمل على دائرة فرعية نهائية واحدة عن عشرة مخارج.
- 14. يجب مراعاة البنود الخاصة بمقطع موصلات الدوائر الفرعية النهائية لمخارج وحدات الإضاءة و الـ Sockets بالمجلد الثاني للكود المصرى للتركيبات الكهربية.

STATIC LOADS تصميم الدوائر الفرعية المنتهية بــ 2 -4

في حالة الأحمال Static Loads التي لا تحتوي على محركات (مثل دوائر الإنارة أو السخانات) وهى التى تعرف بــ Static Loads يتم اختيار المقطع المناسب للكابل وكذلك الــ Rated Value المناسبة للكام طبقا للخطوات التالية في جدول 1-4:

جدول 4-1: خطوات التصميم للأحمال الاستاتيكية

- الحسب تيار الحمل الحمل الحسب تيار الحمل). (Load Current).

 $I_{CB} > 1.25 I_{L}$

- Thermal _____ De-rating factors لحساب الحساب الصحيح تحميل الكابلات Rating للكابل (I_{corrected}) ، أن احتاج الأمر إلى ذلك.
- 4. اختر الكابل بحيث يكون الـــــ Rated Current للكابل أكبر I_{corrected} المحسوب في الخطوة السابقة، و أكبر من تيار الـCB المحسوب في الخطوة الثانية. وعموما يجب تحقق شرطان:

 I_{CABLE} \rangle I_{CB} and I_{CABLE} \rangle $I_{Corrected}$

4-2-1 ملاحظات هامة حول القواعد السابقة

- 1. لاحظ أن الـ Rated Current للكابل يكون دائما أكبر من الـ Rated Current للـCB و هذا أمر منطقي حتى يمكن للـCB أن يحمى الكابل.
- 2. لاحظ أيضا أن تيار الـ CB أكبر من تيار الــ Load بنسبة 25% حتى نضمن ألا يسخن الـCB مع التحميل المستمر.

- 3. نختار دائما أقرب قيمة قياسية (Standard Value) لتيار الــــ CB أو الكابل بحيث تكون أعلى من القيمة المحسوبة من القواعد السابقة. ويمكن التجاوز إلى قيمة أعلى بخطوة من القيمة القريبة مباشرة في حالة تقارب القيمة المحسوبة مع أقرب قيمة قياسية. على سبيل المثال إذا كانت القيمة المحسوبة للـ CB تساوى 23A فأقرب قيمة قياسية هي 25A لكننا يمكن أن نتجاوزها بخطوة ونختار 32A.
- 4. هذا التجاوز السابق لا يصلح عند اختيار قيمة الـــ Short Circuit Capacity للـــ CB مثلا، بل يجب دائما أن نختار الأقرب مباشرة دون زيادات حتى لا يتأخر الـ CB في فصل العطل.
- 5. يجب تصــحيح قيم التحميل للكابلات في حالة وجود الكابل بجوار كابل آخر أو أكثر، أو في حالة وجود الكابل في درجة حرارة أعلى من القيمة القياسية إلى غير ذلك من العوامل التي نتعرض لها بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا الفصل، وذلك باستخدام جداول التصـحيح التي تعدها الشركة المصنعة للكابل.

مثال 4-1:

اختر الكابل و الــــCB المناسبين لتغذية Phase Load موصل على شكل دلتا قدرته 21kW، وله معامل قدرة (Power Factor) يساوى 0.8 علما بأن درجة حرارة الجو تصل إلى 50 درجة مئوية، وأننا نستخدم Single Core Cable، معزول بمادة PVC، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم تمديد الكابل في ماسورة بجوار كابل آخر، وأن جهد التشغيل 415 فولت.

الحل:

1- نحسب قيمة تيار الـ Load:

$$I_{Load} = \frac{21000}{\sqrt{3} \times 415 \times 0.8} = 36.5A$$

2- نختار أقرب CB بحيث تكون الـ Rated Value له أعلى من مرة وربع تيار الـ Load:

 $I_{CB} = 1.25 \times 36.5 = 45A$

وأقرب قيمة قياسية للـ CB في هذه الحالة هي 50A.

3- للوصول إلى الحمل الحراري Thermal Rating الذي يتم اختيار الكابل على أساسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار قيم معاملات التصحيح De-rating factors، (ستشرح بالتفصيل لاحقا في الجزء الثاني من هذا الفصل) وهي هنا:

- i. معامل التصحيح حسب درجة حرارة الجو = 0.85.
- ii. ومعامل التصــحيح حســب عدد الكابلات المتجاورة = 0.81، وبالتالى فقيمة تيار الـ Load المعدل حسب الجداول السابقة هو:

$$I_{Corrected} = \frac{36.5}{0.81 \times 0.85} = 55A$$

- 4. الآن يجب أن تحدد بدقة أمرا هاما وهو طريقة تمديد الكابل، فإذا فرضينا أن الكابل ممدد داخل ماسورة Duct فمن الجدول رقم 2-5 في الفصل الثاني نجد أن أنسب كابل هو 25 ماسورة عند ماسورة الكابل هو $1_{Cable} > 1_{CB}$.
- 5. ويكتب اسم الكابل على الصورة: (Cu (4 x 25 mm²) إذا كان الكابل من النوع الـ Multicore. لاحظ أنه لو تم تمديد الكابل بمفرده داخل ماسورة أى بدون كابلات مجاورة له فإننا سنكتفى فقط فى الخطوة الثالثة بتصحيح الحمل حسب درجة الحرارة، وعندها سنختار الكابل المناسب لتحمل تيار قدره

$$I_L(corrected) = \frac{36.5}{0.85} = 43A$$

لكن هذا التيار لا يحقق الشرطان اللذان أشرنا إليهما في الجدول السابق وهما أن تيار الذى يتحمله الكابل يجب أن يكون أكبر من تيار المفتاح ومن القيمة المصححة، وهو هنا ليس أكبر من تيار المفتاح (50A) ولذلك فإن كثيرا من المصممين يستخدم قيمة المفتاح في البسط (50A) بدلا من قيمة تيار الحمل (36.5A) لضمان أن التيار المصحح سيكون دائما أكبر من تيار المفتاح.

3-4 تصميم الدوائر الفرعية المنتهية بــ DYNAMIC LOADS


الشيء الوحيد الذى سيحدث فرقا كبيرا بين القواعد الحاكمة لتصميم دوائر الــ Static Loads وبين قواعد تصميم دوائر المحركات High Starting Current)).

والـ Rated Current للمحرك يحسب بالطريقة العادية بمعرفة قدرة الموتور كما في المعادلة 1-4

$$I_m = \frac{P}{V \cos \phi} \qquad 4-1$$

three _____ إما في حالة ال____ single phase motor مع ملاحظة أن هذه المعادلة مكتوبة بفرض إنه $(\sqrt{3}\,V_L)$ فيتم استبدال $(\sqrt{3}\,V_L)$

لكن عند البدء في تشعيل المحرك يظهر تيار أكبر بكثير من هذه القيمة يسمى تيار البدء الحراء) (Starting Current)، وهذا التيار يستمر لثواني معدودة ثم تعود قيمة التيار إلى القيمة الطبيعية المحسوبة من المعادلة 1-4. و السبب في ظهور هذا التيار المرتفع عند البدء يمكن أن يفهم من الدائرة المكافئة للموتور والتي تظهر في شكل 4-2.



شكل 4-2

ومنها نستنتج أن قيمة تيار الموتور

$$I_m = \frac{V_{\text{sup}} - Emf}{X_m} \dots 4 - 2$$

 $Emf = k \omega \phi$4-3

حيث ه سرعة الموتور

Ø قيمة الفيض

وبما أن الموتور يبدأ حركته من السرعة صفر، وبالتالي فإن قيمة l_m عند البدء تساوى

$$I_m = \frac{V_{\text{sup}}}{X_m} \dots 4 - 4$$

وهى قيمة عالية جدا نظرا لانخفاض قيمة X_m ، لكن مع تزايد سرعة الموتور (ω) فإن قيمة التيار I_m تبدأ في الانخفاض تدريجيا بسبب انخفاض قيمة V_m قيمة (V_m V_m) في المعادلة رقم V_m حتى تستقر عند القيمة الطبيعية المحسوبة من معادلة V_m .

وبناء على المقدمة السابقة فإن الـــ Rated Current للـ CB لابد أن تراعى القيمة المرتفعة لتيار البدء، ومن ثم فلابد أن تكون $I_{CB} > I_{ST}$) وذلك حتى لا تفصل دائرة المحرك عند بدء التشغيل.

4-3-1 تحديد قيمة تيار البدء من الـ Name Plate

ويمكن حساب قيمة تيار البدء في المحركات من معرفة ما يسمى Code kVA الذي يكون مطبوعا على لوحة بيانات المحرك المعروفة ب Name Plate (شكل 4-3).

PE•2	1 PI	US™						NS	REMIUM	EFFICIE	NCY
ORD.NO.		02864	SE41	1		E NO.			· LEIIIOII	LITTOIL	
TYPE	AND RESIDENCE POR	ZESD				FRAN	ΛE	286T			
H.P.	30.	00				SERVI	CE SR	1.15			3 PH
AMPS	34.9				VOLT	s	460		***		
R.P.M.	1765					HER	ΤZ	60			
DUTY	CO	NT	4	10°C	AME	3.			DATE		643
CLASS	F	NEMA DESIGN	В	K,V,A, CODE	G	NEM NOM.	VA. EFF.	93.6			100
SH, END BRG.	50E	C03JF	PP3		OPP.	END		0BC03	JPP3		51-770-642
0	MILI						_	TY INDU	CTION M	OTOR MADE IN U.S.A.	

شكل 4-3

وبعد معرفة هذا الـ I_{ST} كما في المثال التالي. e^{-2} يمكن حساب قيمة e^{-3} كما في المثال التالي. جدول e^{-2} : القدرة عند البدء

kVA Code	(kVA/HP) at starting
А	0-3.14
В	3.15-3.43
С	3.44-3.99
D	4–4.49
E	4.5-4.99
F	5- (5.59)
G	5.6-6.29
Н	6.3-7.09
J	7.1-7.99
K	8- (8.99)

مثال 4-2:

احسب تيار البدء للموتور المبينة لوحته في شكل 4-3.

الحل:

من لوحة البيانات في شكل 4–3 نجد أن قدرة المحرك تساوى 30HP وجهد التشغيل 460V وأن الله kVA/HP المقابل لهذا الرمز kVA/HP الخاص به هو الحرف (G)، ومن الجدول 4-2 نجد أن 4-6.29 المقابل لهذا الرمز هو 4-6.29 هو 4-6.29، (سنختار قيمة متوسطة بينهما) ومن ثم يمكن حساب تيار البدء كما يلى (حيث 4-60 هو 4):

$$kVA/HP$$
]_{ST} = $\frac{5.6 + 6.29}{2} = 5.9$ kVA/HP
 kVA]_{ST} = $5.9 \times 30 = 177 \, kVA$
 $I_{ST} = \frac{177 \times 1000}{\sqrt{3} \, 460} = 222 \, A$

لاحظ أن تيار البدء (222A) يساوى فى هذا المحرك حوالى ستة أمثال التيار الطبيعي الذى يساوى A 34.9 كما هو واضح على لوحة البيانات.

عمليا يجب في مثل هذه الحالات تركيب دائرة للتحكم في هذا التيار العالي عند البدء، فقد يستخدم مثلا فكرة دوائر ستار/دلتا إذا كان تركيب المحرك يسمح بذلك أي يبدأ وهو موصل ستار ثم بعد البدء يتحول التركيب إلى دلتا، أو نستخدم دوائر التحكم في الجهد، أو دوائر اللله Soft Starting لأن مثل هذا التيار العالى يسبب مشاكل كبيرة في التصميم.

4-3-4 لوحة بيانات المحرك

لاحظ في لوحة البيانات السابقة (شكل 4-3) وجود بعض المعلومات الأخرى المفيدة مثل:

عامل الخدمة Service Factor:

وهو يعطى مؤشر على أقصى التحميل يمكن الوصول إليه، فمثلا لو كان هذا العامل يساوى 1.15 كما في شكل 4-3 فمعناه أننا يمكن تحميل هذا الموتور 15% فوق التحميل الطبيعي له. لكن بالطبع سيكون هذا على حساب العمر الافتراضي له الذي سيقل إذا كثر تحميل الموتور بهذه النسبة.

نوعية العزل Insulation Class:

وهى معلومة هامة جدا لأنه تعطى مؤشر إلى المدى الأقصى فى درجات الحرارة التى يتحملها هذا الموتور، وهناك ستة Classes عالمية كما وردت فى الجدول 2-4 (الفصل الثاني)، وكل منها يتحمل درجة الحرارة المبينة بجوار الرمز. لاحظ فى شكل 4-2 أن العزل من الطبقة F الذى يتحمل 155 درجة.


مصطلح الـ NEMA Design

من هذا المصطلح يمكن معرفة نسبة الـ Starting Torque بالـ Rated Torque، كما هو ظاهر في المنحنيات التالية في شكل 4-4 الصادرة عن مؤسسة الـ NEMA وهي اختصار للاسم التالية في شكل 4-4 الصادرة عن مؤسسة الـ National Electrical Manufacturer Association (NEMA)

المواصفات القياسية للتصنيع في أمريكا. والنوع B هو الأكثر انتشار في المحركات، ويعرف بالـ General المواصفات القياسية للتصنيع في Purpose Motor. والنوع D مثلا له Starting Torque عالى جدا ولذا يستخدم على سبيل المثال في الساح. Punching process كقص ألواح الصاح.

مصطلح الـ FRAME

كما هو واضح في شكل 4-3 فالـ Frame أخذ الرقم 286T فماذا يعنى ذلك؟ هو ببساطة دليلك لمعرفة أبعاد هذا المحرك Shaft عن الأرض ما هي المسافة بين مسامير ربط القاعدة، إلخ. وهي أمور غاية في الأهمية لأنك حين تستبدل محرك جديد بآخر، فإن لم تكن هذه الأبعاد متطابقة فلن تستطيع أن تضعه مكان القديم.



شكل 4-4

4-3-3 تصميم دوائر المحركات الصغيرة

جدول 4-3: خطوات التصميم للمحركات الصغيرة

- I_L إحسب تيار الموتور (I_L).
- . المحرك (Starting Current) المحرك . 2
 - .l_{CB} > اختر الـ CB بحيث يكون 3
 - 4. اختر الكابل بحيث يكون (I_{CABLE}) اختر الكابل بحيث
- 5. في الغالب لن نحتاج هنا لتطبيق تصحيح قيم تيار الكابل ليكون أعلى من الحمل الحراري لأن الكابل أعلى من القاطع، والقاطع أعلى من تيار البدء الذي هو أعلى من التيار الطبيعي غالبا بثلاث أمثال، ومن ثم أعلى من أي تأثير لمعاملات تصحيح الحمل الحراري، فلا داع لعمل هذه الاختبارات.

وتطبيق هذه القواعد يتفق مع نفس القواعد السابقة المستخدمة مع الأحمال الاستاتيكية (جدول 1-4) باستثناء أن تيار الـ CB أعلى من الـ Starting Current.

مثال 4-3:

اختر الكابل المناسب لمحرك أحادى Single Phase Motor قدرته V=220 وبيار البدء له يعادل V=220 وكفاءة التشغيل V=220 و جهد التشغيل النيار الطبيعي علما بأن الــــ V=200، و جهد التشغيل V=200، وكفاءة التشغيل تساوى V=200.

الحل:

$$I_L = \frac{5 \times 746}{220 \times 0.85 \times 0.9} = 22A$$

$$I_{ST} = 2.5 \times 22 = 55A$$

و أقرب CB يحقق العلاقة ($I_{CB} \ \rangle \ I_{ST}$) مناسب هو

ومن العلاقة ($|c_{CABLE}\rangle$ أثم من الجدول $|c_{CABLE}\rangle$ (الفصل الثاني) نجد أن أقرب مقطع كابل مناسب يحقق هذه العلاقة هو الكابل ($|c_{CABLE}\rangle$ الذي يتحمل 65A (بفرض أن الكابل داخل ماسورة).

تذكر إنه يجب تطبيق عمليات التصحيح لقيمة تيار الكابل إذا استدعى الأمر حسب العوامل المختلفة مثل درجة الحرارة وعدد الكابلات المتجاورة إلخ، للوصول إلى الحمل المصحح للكابل. لكن كما ذكرنا سابقا، فإنه عمليا لن تحتاج لذلك حيث أننا بالفعل رفعنا قيم الكابل بسبب تيار البدء بنسب عالية لا يمكن أن تتأثر بعدها بدرجة الحرارة أو غيره.

ملحوظة:

حين نقول أن هذا الموتور 5kW مثلا فنقصد بذلك الـ Output هو الذي يساوى 5kW، وليس الـ Input، وهذا هو السبب في أننا قسمنا على الكفاءة في الحسابات السابقة.

4-3-4 تصميم دوائر المحركات الكبيرة

تكون خطوات التصميم كما في الجدول 4-4:

لاحظ هنا في حال المحركات الكبيرة – حيث التيار الطبيعي يكون عالي القيمة – أن تطبيق القاعدة التي تقول أن $I_{Cable} > I_{CB}$ سيكون أعلى من المحركات الكبيرة عير اقتصادي لأن هذا يعنى بالضرورة أن $I_{Cable} > I_{CB}$ سيكون أعلى من $I_{Starting}$

جدول 4-4: خطوات التصميم للمحركات الكبيرة

- 1. إحسب تيار (المحرك) اا.
- 2. إحسب تيار البدء (Starting Current) للمحرك IST.
 - 3. اختر الـ CB بحيث يكون _{ST} اختر الـ CB

- 4. طبق تصحيح قيم تيار الكابل إذا احتاج الأمر.
- 5. اختر الكابل بحيث يكون \(\text{LCABLE}\) \(\text{1.25l}\) ويجب أن يكون كذلك أكبر من الـــــــ Thermal المحسوب في الخطوة الرابعة.
 - 5. اضبط جهاز الـ Overload على تقريبا 1.05 من قيمة تيار المحرك.

مثال 4-4:

اختر الكابل وإلى CB المناسبين لمحرك 3-Phase بقدرة 3-Phase التشغيل CB المناسبين لمحرك $(1_{ST}=2.5\ I_r)$ ، وكفاءة التشغيل $(1_{ST}=2.5\ I_r)$ وكفاءة التشغيل $(1_{ST}=2.5\ I_r)$

الحل:

$$I_L = \frac{50,000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.9 \times .95} = 88.9A$$

$$I_{ST} = 2.5 \times 88.9 = 222A$$

وأقرب CB قياسي أعلى من القيمة المحسوبة هو 250A.

استخدام الـ Overload


لاحظ أننا لو طبقنا القاعدة (I_{Cable}>I_{ST})، فسنحتاج لكابل ذى مقطع كبير جدا مقارنة بالتيار الطبيعي لاحظ أننا لو طبقنا القاعدة (I_{Cable}>I_{ST})، فسنحتاج لكابل يتحمل أكثر من 250A، رغم أن التيار الطبيعي لا يتعدى 88A، وهذا غير منطقى. والحل أن نطبق مع المحركات الكبيرة قاعدة أخرى، وهي I_{cable} >1.25 | مع تطبيق تصحيح الحمل الحرارى إذا احتاج الأمر)، وبها نضمن أن مقطع الكابل سيكون مناسبا للتيار الطبيعي في ظل ظروف التحميل الحرارى المختلفة.

$$I_{Cable} \ge 1.25 \times 88.9 = 111A$$

وأقرب مقطع قياسى لكابل تياره أعلى من 111 هو 110 4 x 50 mm وأقرب مقطع قياسى لكابل تياره أعلى من 110 هو 110 ممدد فوق حوامل وذلك حسب الجدول 110

لكن هذا يستلزم وجود Overload Device، وهو جهاز حماية إضافي مكون من جزئين، يركب الجزء الأول منه – وهو الجزء الحساس للحرارة – على التوالى مع ملفات المحرك ومع الـــــــــــ Main Poles الخاصة بالــ Contactors، بينما يركب الجزء الثاني منه – وهو عبارة عن الــ Contactors، الخاصة به – في دائرة الـ Start /Stop المتحكمة في تشغيل المحرك كما في شكل 4-5.

و يتم ضبطه على حوالى $_{\rm l}$ 1.05، أى يضبط تقريبا فى هذا المثال على قيمة 100 أمبير، وذلك من أجل حماية الكابل، حيث أن الـــ Rated Current للـ 250 A) للـ كافة أنواع الأعطال.



4-3-5 تساؤلات هامة

يوجد في الخطوات المذكورة في الجدول 4-4 والخاصة بالتصميم للمحركات الكبيرة بعض العلاقات التي طاهرها غير منطقى. على سبيل المثال أصبحت قيمة الـــ Starting Current أعلى من الـــ Current للكابل المستخدم، ومن ثم ظهرت التساؤلات التالية تباعا:

1- هل سيحترق الكابل عند مرور الـ Starting Current؟

بالطبع لا. فرغم أن الـــ Starting Current بالفعل أكبر بكثير من تحمل هذا الكابل إلا أنه يستمر لمدة وجيزة وبالتالي لن يصل الكابل خلال هذه الثواني إلى درجة السخونة الكافية لكي يحترق.

2- وماذا عن مرور تيار بالموتور أعلى من التيار الطبيعي لكنه في نفس الوقت أقل من تيار الـ CB؟

ففى المثال السابق مثلا كان التيار المقنن للمحرك 93A بينما تيار الــــ CB كان يساوى 250A فلو مر تيار بالمحرك قدره 200A- نتيجة عطل ما فلن يقوم الــ CB بفصله لأن التيار المار لايزال أقل من الدى ومن ثم فهناك خطورة على الكابل وعلى المحرك، فما الحل؟.

لعلاج هذه المشكلة فإن المحركات الكبيرة تزود كما ذكرنا بجهاز حماية إضافي (OL) Over Load (OL) وهو جهاز حرارى حساس لأى زيادة فى التيار أعلى من قيمة الضبط له. وغالبا يتم ضبطه على حوالى Overload مثلا فإن الـ 200A مثلا فإن الـ Overload سيمكنه بسهولة اكتشاف هذا العطل الذى لا يمكن أن يكتشفه الـCB.

3- فهل سيتسبب الـ Starting Currentفي فصل Over Load؟

والإجابة لا....لنفس التبرير السابق وهو أن الــــــ Starting Current يتناقص بعد ثوانى معدودة فى حين أن جهاز الــــــــ Over Load يحتاج لوقت حتى يتأثر بأى ارتفاع فى التيار ومن ثم فلن يتأثر بتيار البدء المرتفع.

4- فهل من الممكن الاستغناء عن الـ CB والاكتفاء بالـ Over Load؟

بالطبع الا... الأن الـ CB أساسى فى الوقاية من الأعطال ذات النيار المرتفع Short Circuits. ورغم أن الـ الـ الـ الما فيها الأعطال ذات النيار المرتفع لكنه سيفصلها متأخرا لأنه يحتاج لوقت كما ذكرنا سابقا، أما الـ CB فلأنه يعمل طبقا لنظرية التأثير المغناطيسى للتيار، فإن أى ارتفاع فى قيمة النيار ستتسبب فورا فى إحداث (Magnetic Trip)، ومن ثم سيفصل الـ CB فورا.

4-3-4 حساب الحمل التصميمي لمجموعة أحمال ديناميكية

والمقصــود بالأحمال الديناميكية هنا أن اللوحة تغذى مجموعة من المحركات وليس محرك واحد كما فى الأجزاء السابقة. و سنحتاج فى هذه النوعية من الحسابات إلى معلومتين مهمتين عن كل محرك فى اللوحة، وهما:

-1 تحدید تیار البدء لکل محرك $(|s_t)$ ، مع تحدید أعلی تیار بدء فی المجموعة -1

المعنى عنديد التيار المقنن Rated current الكل محرك (I_{rated})، مع تحديد أعلى تيار مقنن في المجموعة $I_{rated-max}$.

وبعد تحديد هذه المعلومات عن كل محرك، تكون خطوات التصميم كما في الجدول 4-5: جدول 4-5: قواعد اختيار الكابل والـ CB العموميين للوحة تغذى محركات فقط

النوى سنختار على أساسه ال I_{St} (Group) الغمومي للوحة) من المعادلة 5-4:

$$4-5 I_{St}(Group) = I_{St-max} + DF\left[\sum_{rated} I_{rated} - I_{rated-max}\right]$$

- 1 اختر CB أعلى من القيمة المحسوبة في الخطوة رقم -2
- الذي سنختار على أساسه الكابل Rated Current لمجموعة المحركات (الذي سنختار على أساسه الكابل الرئيسي) وذلك من المعادلة 6-4:

$$I_{rated}(Group) = 1.25 \times I_{rated-max} + DF \left[\sum I_{rated} - I_{rated-max} \right] 4-6$$

- 4- طبق إجراءات تصحيح قيم التحميل De-rating Factors على القيمة المحسوبة في الخطوة-3 و تأكد أن تيار الكابل الذي سيتم اختياره في الخطوة-5 أعلى منها.
 - CB اختر الكابل بحيث يكون أعلى من القيمة المحسوبة في الخطوة-4، وأعلى من تيار الـ CB المحسوب في الخطوة-2.

حيث DF هو معامل الطلب لهذه المجموعة من المحركات، وتتوقف قيمته على عدد المحركات في المجموعة، حسب الجدول 6-4 (يستخدم في حالة عدم معرفة نسب تحميل المحركات الفعلية):

(Individual Drives) جدول 6-6: معامل الطلب لمجموعة محركات

معامل الطلب	عدد المحركات
1	1-5
0.75	6-10
0.7	11-15
0.65	16-20
0.6	21-30
0.55	31-50

مثال 4-5:

صمم لوحة توزيع لمجموعة محركات phase-3مكونة مما يلى:

3 محرك قدرة 5HP

2 محرك قدرة HP 2

3 محرك قدرة 15HP

اعتبر تيار البدء = 2.5 من قيمة التيار المقنن Rated current لكل محرك، واعتبر حاصل ضرب الكفاءة، والـ P.F يساوى 0.85.

الحل:

إحسب التيار المقنن Irated لكل موتور مع تحديد Irated-max في المجموعة

 I_{rated} (5HP) = 7.1 A

 I_{rated} (10HP) = 14 A

 I_{rated} (15HP) = 21 A-----> ($I_{rated-max}$)

نحسب تيار البدء لكل نوع، مع تحديد قيمة أعلى تيار بدء فيهم:

 $I_{ST}(5HP) = 19 A$

 $I_{ST}(10HP) = 35 A$

 $I_{ST} (15HP) = 52 A \cdots (I_{St-max})$

وحيث أن لدينا ثمانية محركات، وبالتالى يكون معامل الطلب يساوى DF = 0.75 حسب الجدول (4-4). فنبدأ بتطبيق القاعدة الأولى فى الجدول (4-5) من معادلة (4-5):

 I_{Start} (Group) = 52+ 0.75 (3x7.6 + 2 x 14 + 3 x 21-21) = 122 A


وهذا يعنى أن أقرب CB مناسب هو 125A، ويفضل استخدام 150A لتقارب قيم121A، و 125A.

ثم بتطبيق القاعدة الثالثة في الجدول 4-5، ومن معادلة 6-4 نجد أن:

 I_{Rated} (Group) = 1.25 x21+ 0.75 (3x7.6 + 2 x 14 + 3 x 21-21) = 95 A

 $4 \times 70 \text{ mm}^2$ هو $4 \times 70 \text{ mm}^2$ هو أقرب كابل مناسب حسب الجدول 2-5 بالفصل الثاني (بفرض إنه ممدد بالهواء) هو 4×70 ريتحمل 4×70 .

ومن ثم يصبح الشكل النهائي للوحة التوزيع العمومية كما في شكل 4-6.



ملحوظات:

- 1. كان من الممكن اختيار الكابل الأقل بشرط أن يزود بـ Over Load.
- 2. عمليات تصــحيح تحمل الكابلات أن احتجنا إليها (مثل تأثير درجة الحرارة أو عدد الكابلات المتجاورة إلخ) يمكن أن تتسبب في رفع مقطع الكابل ربما لأكثر من ذلك. لكن في هذه الحالة لن نحتاج لعمل تصحيح طالما الكابل أعلى من تيار البدء.
- 3. الحسابات الخاصة بتصميم الدوائر الفرعية الخاصة بكل موتور يمكن الرجوع إلى قواعدها في المثال السابق.

الجزء الثاني: احتبارات الأكد من صحة التصيم

تصميم الدوائر كما في الخطوات السابقة (اختيار CB معين ثم كابل مناسب) يعتبر تصميما أوليا، ولا يعتبر التصميم نهائيا إلا إذا تم التأكد من صحة هذه الاختيارات بواسطة ثلاثة اختبارات مهمة:

- 1- اختبار التحمل الحرارى للكابل (لدراسة تأثير درجة حرارة الجو، وظروف التمديد إلخ على تحمل الكابل).
- 2- اختبار مدى الهبوط فى الجهد Voltage Drop (للتأكد من أن V.D عند نهاية الكابل لا يتعد المسموح بها).
- 3- اختبار تحمل الكابل وكذلك تحمل الـCB لأقصى تيار قصر Short Circuit متوقع مروره بالكابل والـ CB.

وغالبا يتم تطبيق هذه الاختبارات على <u>الكابلات الرئيسية فقط</u> فليس هناك معنى لتطبيقها مثلا على دوائر الإنارة الفرعية أو الأحمال الصغيرة، لكن فى حالات خاصة يمكن تطبيقها على الدوائر الفرعية إذا كانت المسافة مثلا بين اللوحة والحمل كبيرة جدا.

الاختبار الأول: اختبار التحمل الحرارى 4

من المعروف أن قيم الــــ Rated Current المذكورة في مثل الجدول 2-5 بالفصل الثاني والتي نحصل عليها من الشركات المصنعة لهذه الكابلات تفترض دائما أن الكابل موضوع في ظروف معينة: منها أن تكون درجة الحرارة في الوسط المحيط بالكابل لا تزيد عن 40 درجة مئوية (أحيانا تحسب على 25 درجة)، و أن يكون الكابل غير مجاور لأي كابل آخر، بالإضافة لمجموعة شروط أخرى قياسية تضعها الشركة المصنعة للكابل.

والسؤال الآن: ماذا لو اختلفت شروط تمديد الكابل عن هذه الشروط والظروف؟

فى هذه الحالة يجب مراجعة تحميل الكابل، وتخفيض مستوى التحميل بنسب مختلفة تسمى معاملات تصحيح قيمة التحميل (De-rating Factors).

4-4-1 معاملات تصحيح تحميل الكابلات

وعملية المراجعة هذه تتضمن عدة عمليات تصحيحية للوصول إلى التحمل الحرارى Thermal rating المناسب للكابل حتى لا ترتفع درجة حرارة الكابل أثناء التشغيل. ومن هذه المراجعات:

1- تأثير درجة الحرارة:

يتم تصحيح تحمل الكابل طبقا لدرجة حرارة الجو إذا كان ممددا في الهواء طبقا للقيم المذكورة بالجدول رقم -7.

جدول 4-7: تصحيح التحميل حسب درجة حرارة الجو

55	50	45	40	35	30	25	درجة حرارة الهواء
0.65	0.76	0.85	0.93	1.00	1.07	1.13	PVC
0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.04	1.09	XLPE

أما إذا كان الكابل مدفونا في الأرض فإن التصحيح يتم حسب درجة حرارة التربة باستخدام الجدول 4-8. جدول 4-8: تصحيح التحميل حسب درجة حرارة التربة

55	50	45	40	35	30	25	درجة حرارة التربة
0.71	0.82	0.95	1.00	1.08	1.15	1.22	PVC
0.84	0.89	0.90	1.00	0.90	1.10	1.14	XLPE

بالمثل هناك معاملات تصحيح لمتغيرات أخرى غير درجة الحرارة منها:

2- تأثير عمق الدفن(Burial Depth):

جدول 4-9: معامل تصحيح عمق الدفن

	مقطع الكابل								
Above 300 mm ²	Up to 240 mm ²	Up to 70 mm ²							
1.00	1.00	1.00	50						
0.97	0.98	0.99	60						
0.94	0.96	0.97	80						
0.92	0.93	0.95	100						
0.89	0.92	0.94	125						
0.87	0.90	0.93	150						
0.86	0.89	0.92	175						
0.85	0.88	0.91	200						

:(Thermal Resistivity): تأثير الحرارة النوعية للتربة

جدول 4-10: معامل تصحيح المقاومة النوعية للتربة

250	200	150	120	100	90	80	الحرارة النوعية للتربة
							°C.cm/W
0.73	0.80	0.91	1.0	1.07	1.12	1.17	معامل التصحيح

4- تأثير تجاور الكابلات فوق حوامل الكابلات:

جدول 4-11: معامل تصحيح عدد الكابلات المتجاورة أفقيا ورأسيا في الهواء

ىل	على الحاه	الكابلات			
أكثر من 9	8-6	5-4	3	2	
0.7	0.72	0.75	0.78	0.85	معامل التصحيح للمجموعات أفقية
0.66	0.68	0.7	0.73	0.8	معامل التصحيح للمجموعات الرأسية

5- تأثير تجاور الكابلات تحت الأرض:

جدول 4-12: معامل تصحيح عدد الكابلات المتجاورة تحت الأرض

	عدد الدوائر					
Spacing 30 cm		Spacin	g 15 cm	Touching		
Trefoil	Flat	Trefoil	Flat	Trefoil	Flat	
0.91	0.91	0.87	0.87	0.81	0.81	2
0.82	0.84	0.76	0.78	0.69	0.70	3
0.77	0.81	0.72	0.74	0.62	0.63	4
0.73	0.78	0.66	0.70	0.58	0.60	5
0.70	0.76	0.63	0.67	0.54	0.56	6

لاحظ فى الجدول السابق أن معامل التصحيح يتوقف على المسافة بين الكابلات المتجاورة: فهى إما متلامسة (Touching)، أو متباعدة بمسافة 15 سم، أو 30 سم، ويتوقف أيضا على طريقة وضع الكابلات.

ملاحظات هامة:

- 1. الجداول السابقة تخص شركة معينة، وستختلف القيم من شركة لأخرى، وبالتالى فالحسابات الدقيقة يجب إما أن ترجع إلى مواصفات الشركة التي تتعامل معها أو إلى مواصفات الدولة التي تقيم فيها.
- 2. لاحظ أنه إذا احتجنا إلى تطبيق أكثر من معامل تصحيح في نفس الوقت فإن هذه المعاملات المستخدمة تضرب جميعا في التحميل الطبيعي للكابل من أجل الوصول إلى التصحيح المناسب.
- 3. يجب على كل مصمم أن يرجع إلى المواصفات القياسية المعتمدة ببلده، فقد يكون هناك فروقا بين الجداول المذكورة هنا بالكتاب وبين الجداول المعتمدة ببلده، لكن يظل أسلوب التصميم غير مختلف وإن اختلفت قيمة هنا أو قيمة هناك في جدول ما.

4. بعض المواصفات تغرق بين الـ Current Rating المحسوب لكابل داخل ماسورة في الهواء أو داخل ماسورة بالحائط (السقف) أو داخل خندق بالأرض أو معلق على الحائط إلى آخر هذه الطرق، وتجعل لكل طريقة من هذه الطرق جدولا خاصا يحسب منه Cable rating، وتصل هذه الطرق إلى أكثر من 8 طرق مختلفة لتمديد الكابلات، وهذا يعني أن المهندس يجب أن يكون لديه الجدول المناسب لكل طريقة من هذه الطرق، وهذا بالطبع يستلزم منه مراجعة المواصفات القياسية المعتمدة ببلده.

مثال 4-6:

ما هو أقصى تيار يتحمله كابل PVC مقطعه 95mm² إذا كانت حرارة الجو 50 درجة مئوبة؟

الحل:

من الجدول 2-5 بالفصل الثاني نجد أن التحميل الطبيعي (عند 25 درجة مئوية) لكابل 95mm² موضوع في الهواء هو 209 أمبير، ومن الجدول 4-7 نجد أن معامل التصحيح المقابل لدرجة 50 مئوية هو 0.76، وبالتالي فالـ Thermal Rating الصحيح لهذا الكابل عند 50 درجة يساوي 158A فقط:

 $0.76 \times 209A = 158A$

و ليس 209A كما في الجدول 2-5.

مثال 4- 7

إحسب التحمل الأقصى لكابل PVC مقطعه 2 2 مدفون بالأرض فى تربة حرارتها 3 3 0 على عمق 3 0 سم بجوار كابلين آخرين.

الحل:

من الجدول 4–8: معامل تصحيح حرارة التربة يساوى 0.82

من الجدول 4- 9: معامل تصحيح عمق الدفن يساوي 0.96

من الجدول 4- 12: معامل تصحيح عدد الكابلات المتجاورة (بفرض إنهم متلامسين) يساوى 0.7

ومن الجدول 2-5 بالفصل الثاني نجد أن التحمل الطبيعي للكابل هو 435 أمبير. إذن التحمل الحرارى لهذا الكابل طبقا للظروف المذكورة هو


 $435 \times 0.7 \times 0.96 \times 0.82 = 239.7A$

وهذا يعنى أن الـ Thermal rating الصحيح لهذا الكابل ليس أكثر من 55% من الـ Rating المذكور بالجداول القياسية.

لاحظ أنك لو أهملت هذه التصحيحات واستخدمت الكابل طبقا للتيار المذكور في الجدول 2-5 بالفصل الثاني دون تصحيح فسيحدث تراكم حرارى داخل الكابل (بمعنى أن الحرارة المتولدة داخل الكابل ستكون أعلى من الحرارة المتبددة من الكابل) وهذا سيؤدى بالطبع إلى احتراق الكابل. ومن هنا تظهر أهمية إجراء تصحيح قيم التحميل الحراري للكابلات.

مثال 4-8:

مطلوب تمديد 18 كابل على شكل طبقتين كما في شكل 4-7. قارن بين الطريقتين وإحسب معامل تصحيح الكابلات لكلتا الطريقتين.



شكل 4-7

الحل:

فى حالة وضع الكابلات فى مجموعتين أفقيتين يكون معامل التصحيح من الجدول 4-11 كما يلى: معامل التصحيح لتسع كابلات أفقية =0.7

معامل التصحيح لكابلين رأسيين = 0.8

معامل التصحيح للطريقة الأولى (يمين) = =0.7 x 0.8 0.56

بالمثل في الطريقة الثانية:

معامل التصحيح لتسع كابلات رأسية = 0.66

معامل التصحيح لكابلين أفقيين = 0.85

 $0.56 = 0.66 \times 0.85 = (یسار)$ عامل التصحیح للطریقة الثانیة (یسار)

إذن لا فرق بين الطريقتين. وفي كلا الحالتين يجب خفض تحميل الكابل إلى %56 من التحميل الطبيعي للكابل.

مثال 4-9:

المطلوب اختيار كابل PVC مناسب لتحمل تيار قدره A 300 علما بأن لكابل مدفون بالأرض في تربة حرارتها 50°C على عمق 80 سم بجوار كابلين آخرين.

الحل:

من الجدول 4-8: معامل تصحيح حرارة التربة يساوى 0.82

من الجدول 4-9: معامل تصحيح عمق الدفن يساوى 0.96

من الجدول 4-12: معامل تصحيح عدد الكابلات المتجاورة (بفرض إنهم متلامسين) يساوى 0.7

وبالتالى يمكن مباشرة حساب الـ Rated Current للكابل المناسب كما يلى:

$$I_{cable} = \frac{300}{0.7 \times 0.96 \times 0.82} = 501A$$

وحيث أنه لا يوجد كابل يتحمل هذا التيار فلذلك سنحتاج إلى كابلين على التوازى، وعندها سيصبح عدد الكابلات المتجاورة أربعة بدلا من ثلاثة، وهذا يستلزم تغيير معامل تصحيح عدد الكابلات المتجاورة (من الجدول 4-1) ليصبح 0.63 بدلا 0.7، ومن ثم يصبح التيار المطلوب يساوى:

$$I_{cable} = \frac{300}{0.63 \times 0.96 \times 0.82} = 557A$$

وهذا يعنى أننا نحتاج لكابلين يحمل كل واحد منهما (279A)، ومن الجدول 279A0 بالفصل الثاني نجد أننا نحتاج إلى كابلين موصلين على التوازى مقطع كل يساوى 279A185 لتحمل هذا التيار، ويكتب الحل على الصورة: 279A2 (270A2 × 270A3).

الاختبار الثاني: نسبة الهبوط فى الجهد 5 – 4

بعد التأكد من اجتياز الكابل لاختبار التحمل الحرارى طبقا للظروف التى سيمدد فيها الكابل (وذلك بتطبيق معاملات الـ De-rating)، فإنه يجب التأكد بعد ذلك من أن الهبوط فى الجهد Voltage Drop عند نهاية الكابل نتيجة مرور التيار لن يتعدى القيم القياسية المسموح بها هو 4% فى الظروف الطبيعية، أو 8% فى ظروف الطوارئ (في بعض المواصفات تتراوح 6-6).

وبالطبع فنحن حريصين على التأكد من عدم هبوط الجهد لعدة أسباب:

- ان الهبوط في الجهد بنسبة %1 فقط يؤدى إلى انخفاض شدة الإضاءة من اللمبات التنجستن بنسبة 3%.

4-5-1 حساب الهبوط في الجهد Voltage Drop

يمكن حساب الهبوط في الجهد Voltage Drop باستخدام جداول الشركات التقديرية، مقاسا بـ mV/A/m من الجدول 4-13، ثم بمعلومية التيار المار بالكابل بالأمبير وطول الكابل يتم حساب الهبوط في الجهد. و يجب مراعاة أن كل نوع من الكابلات له جداوله الخاصة به حسب نوع الموصل ونوع العزل وجهد التشغيل، وما هو وارد في الجدول السابق يخص فقط الكابلات (النحاس) المعزولة بـ PVC وجهد منخفض حتى 600 فولت.

جدول 4–13: الهبوط في الجهد Voltage drop for single core L.V cables

		Copper conducto	or								
		Voltage drop (mv / AMP / Meter)									
C.S.A mm ²	PVC insulation	& PVC sheathed	XLPE insulation	& PVC sheathed							
Hun-	Flat	Trefoil &	Flat ()	Trefoil &							
4	7.83	7.770	8.337	8.277							
6	5.287	5.226	5.628	5.568							
10	3.184	3.124	3.401	3.341							
16	2.068	2.008	2.203	2.142							
25	1.357	1.297	1.440	1.380							
35	1.034	0.971	1.085	1.024							
50	0.793	0.732	0.836	0.776							
70	0.595	0.534	0.624	0.564							
95	0.469	0.408	0.490	0.430							
120	0.410	0.349	0.417	0.357							
150	0.354	0.294	0.366	0.305							
185	0.312	0.252	0.322	0.262							
240	0.272	0.211	0.278	0.218							
300	0.247	0.187	0.253	0.192							
400	0.224	0.164	0.220	0.159							
500	0.208	0.148	0.211	0.150							
630	0.194	0.134	0.191	0.131							

Voltage drop for multi core L.V cables

	Copper cor	ductor
C.S.A	Voltage drop (mv /	AMP / Meter)
mm ²	PVC insulation & PVC sheathed	XLPE insulation & PVC sheathed
1.5	20.345	20.341
2.5	12.397	13.197
4	7.741	7.731
6	5.199	5.191
10	3.101	3.094
16	1.988	1.982
25	1.280	1.276
35	0.959	0.955
50	0.720	0.715
70	0.524	0.520
95	0.398	0.394
120	0.341	0.337
150	0.285	0.282
185	0.244	0.241
240	0.204	0.201
300	0.180	0.177
400	0.157	0.155

4-5-2 طريقه أخرى لحساب الهبوط في الجهد:

ويمكن تطبيقها إذا كانت الـ Impedance) معطاة بالـ p.u كما في حالة الهبوط في الجهد خلال محول توزيع مثلا، فإن الهبوط في الجهد عندئذ يمكن أن يحسب مباشرة من المعادلة 7-4:

$$\Delta V_o = Z_{p.u} \times V_{line} 4-7$$

ملحوظات هامة:

- $.V_{line}$ من الـ VD في دوائر 9-phase من الـ VD.
- 2. لاحظ أن Xcable تهمل في الموصلات الصغيرة، ويكتفى عندئذ فقط بقيمة المقاومة R.
- Single Phase كالنسبة لدوائر الـ VD مضروبة مباشرة في 2 بالنسبة لدوائر الـ Single Phase، جداول الشركات تعطى القيمة للـ VD مضروبة مباشرة في $\sqrt{3}$ بالنسبة لدوائر الـ $\sqrt{3}$

مثال 4-10:

إذا كان لدينا محول بقدرة 100 kVA ويعمل على جهد 460 V، وله Impedance قيمتها 5%. إدا كان لدينا محول بقدرة max. Voltage Drop على طرفى المحول إذا سحب من المحول تيار الـ Full load.

الحل:

يمكن حل هذا المثال بطريقتين: فيمكن تطبيق الطريقة الأولى المذكورة سابقا كالتالى:

$$\Delta V_0 = (I_{ph} \times Z(\Omega)) = 125 \times 0.1058 = 13.2V$$

 $V.D = \Delta V_0 \times \sqrt{3} = 13.2 \times \sqrt{3} = 23V$

كما يمكن - كحل آخر - أن نطبق الطريقة الثانية بتطبيق المعادلة 7-4:

$$\Delta V = \frac{5}{100} \times 460 = 23V$$

مثال 4-11:

إحسب الهبوط فى الجهد Voltage Drop عند أطراف كابل نحاسى Multi-core مقطعه يساوى 100A مقطعه متر، ويحمل تيار قدره 100A، وجهد التشغيل 150 فولت.

الحل:

 $0.285~{
m mm}^2$ من الجدول $4-150~{
m mm}^2$ نجد أن الهبوط في الجهد على كابل ثلاثي مقطعه $150~{
m mm}^2$ يساوي $V/{
m km/A}$.

وبالتالي، فإجمالي الهبوط في الجهد على أطراف هذا الكابل يساوى:


$$0.285 \times 800 \times 100/1000 = 23 \text{ V}$$

وهو ما يعادل % 5.4 من قيمة الجهد المقنن (415 / 23)، ويمكن أن تقسم على 380 إذا كان الجهد المستخدم هو 380 كما في مصر مثلا.

لاحظ أننا قسمنا على 415 وليس على 240 لأن القيم المعطاة في الجدول 4–13 محسوبة بالنسبة لله لاحظ أننا مباشرة. كما أننا لم نضرب في $\sqrt{3}$ لأن قيم الجداول مضروبة أصلا في $\sqrt{3}$ بالنسبة لدوائر الـ 3-Phase.

لاحظ أيضا إنه لو وجد عدد من الكابلات موصلة في دوائر على التوازي كما في شكل 4-8 فإن أقصى هبوط في الجهد يحسب بجمع أكبر قيم متتالية للـ (ΔV) كما في المعادلة 8-4:

$$\Delta V_{\text{max}}$$
 (total) = $\Delta V1 + \text{max}$ of $(\Delta V2, \Delta V3, \Delta V4)$ 4-8



شكل 4-8

أى أننا نأخذ أقصى قيمة للـ ΔV على الكابلات المتوازية ثم تجمع مع ΔV الخاصة بالمحول لوجودها على التوالى معها.

الاختبار الثالث: تدمل أقصى تيار قصر متوقع 6 –4

فى هذا الاختبار نختبر قدرة الكابل على تحمل التيارات العالية جدا التى تمر لمدة وجيزة أثناء الأعطال، وهذه المدة الوجيزة تمثل فى الواقع المدة التى سيستغرقها الـ CB لفصل تيار العطل فى الدائرة الحقيقية. ومن ثم يجب التأكد من أن الكابلات ستتحمل مرور هذا التيار طوال هذه المدة الوجيزة.

والمعلومات التي نحتاجها لإجراء هذا الاختبار هي:

- 1. قيمة أقصى تيار قصر (Short Circuit Current) متوقع. وهذه القيمة تحسب من دراسة خاصة تعرف بـ Short Circuit Study، وسنشير إليها لاحقا.
- 2. القيمة القصوى التي يمكن أن يتحملها الكابل أثناء القصر. وبالطبع يجب أن تكون هذه القيمة أعلى من القيمة الواردة في البند السابق (أقصى قصر متوقع).
- 3. زمن الفصل Trip Time للـ CB المستخدم. ونحصل على هذه القيمة من كتالوج الـ CB المستخدم. ويجب بأى حال أن لا يزيد عن ثانية واحدة لخطورة ذلك على بقية مكونات الشبكة.

و يمكن أن نحصل على القيمة القصوى التي يتحملها الكابل أثناء القصر بإحدى الطرق:

- ↓ إما من خلال الجداول الخاصة التي تقدمها شركات الكابلات.
 - 👃 او المنحنيات الخاصة بشركات الكابلات.
- ➡ أو من خلال الحسابات التقريبية (تختلف من شركة لأخرى).

4-6-1 التأكد من تحمل تيارات القصر باستخدام الجداول

يمكن أن نستخدم مباشرة الجدول 4-14 لاختبار قدرة الكابل على تحمل تيارات القصر، كما في الأمثلة التالية.

مثال 4-12:

اختبر قدرة تحمل كابل XLPE 70 mm² على تحمل تيار قصر متوقع قدره 16 kA، علما بأن الـ CB بالدائرة له زمن فصل قدره نصف ثانية.

الحل:

من الجدول 4–14 نجد أن الكابل $70~\text{mm}^2$ يمكنه أن يتحمل تيار قصر قدره 14.2~kA لمدة نصف ثانية، وحيث أن تيار القصر المتوقع هو 16kA ومن ثم فهذا الكابل غير مناسب ونحتاج إلى كابل بديل مقطعه على الأقل $95~\text{mm}^2$ ، أو يمكن تغيير الـ CB ليصبح زمن فصله 0.3~cm ثانية.

جدول 4–14: العلاقة بين تيار القصر ومقطع الكابل وزمن الفصل kA short circuit current - Copper conductor - XLPE insulated

C.S.A. mm ²	Duration sec.									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
16	7.2	5.1	4.2	3.6	3.2	2.3	1.6	1.3	1.1	1.02
25	11.3	8.0	6.5	5.7	5.1	3.6	2.5	2.1	1.8	1.6
35	15.8	11.2	9.1	7.9	7.1	5.0	3.5	2.9	2.5	2.24
50	22.6	16.0	13.1	11.3	10.1	7.2	5.1	4.1	3.6	3.2
70	31.7	22.4	18.3	15.8	14.2	10.0	7.1	5.8	5.0	4.5
95	43.0	30.4	24.8	21.5	19.2	13.6	9.6	7.8	6.8	6.1
120	54.3	38.4	31.3	27.1	24.3	17.2	12.1	9.9	8.6	7.7
150	67.8	48.0	39.2	33.9	30.3	21.5	15.2	12.4	10.7	9.6
185	83.7	59.2	48.3	41.8	37.4	26.5	18.7	15.3	13.2	11.8
240	108.5	76.7	62.7	54.3	48.5	34.3	24.3	19.8	17.2	15.3
300	135.7	95.9	78.3	67.8	60.7	42.9	30.3	24.8	21.5	19.2
400	180.9	127.9	104.4	90.4	80.9	57.2	40.4	33.0	28.6	25.6
500	226.1	159.9	130.5	113.1	101.1	71.5	50.6	41.3	35.8	32.0
630	284.9	201.4	164.5	142.4	127.4	90.1	63.7	52.0	45.0	40.3
800	361.8	255.8	208.9	180.9	161.8	114.4	80.9	66.0	57.2	51.2
1000	452.2	319.8	261.1	226.1	202.2	143.0	101.1	82.6	71.5	64.0
1200	542.6	383.7	313.3	271.3	242.7	171.6	121.3	99.1	85.8	76.7

مثال 4-13

اختر الكابل النحاسى المناسب القادر على تحمل تيار قصر قدره 20kA يمر فى دائرة محمية بالـ CB زمن فصله هو 0.5 ثانية.


الحل:

من الجدول 4–14 وبالنظر رأسيا في العمود الخاص بالزمن 0.5 نجد أن أقرب كابل له تيار قصـــر أعلى من 20 هي 24.3 هي 20 هي القيمة المقابلة لكابل مقطعه 20 هي القيمة أنه أقل مقطع مناسب.

4-6-2 التأكد من تحمل تيارات القصر باستخدام المنحنيات

يمكن أيضا حساب أقصى تيار قصر يتحمله الموصل من المنحنيات التى تقدمها الشركة المنتجة للكابلات مثل المنحنى الخاص بكابلات النحاس الواردة فى شكل 4-9. لاحظ أننا إذا أردنا حل المثال السابق بطريقة المنحنيات فسنجد أن أقرب كابل لتقاطع $0.5~{\rm sec}$ مع $0.5~{\rm ke}$ هو الكابل الأعلى من $0.5~{\rm mm}^2$ وهو بالطبع الكابل $0.5~{\rm mm}^2$ (يتحمل حوالى $0.5~{\rm ke}$ طبقا للمنحنى).

A - Conductor Area in Sqmm t - Short Circuit Time in Sec.



شكل 4-9

4-6-3 التأكد من تحمل تيارات القصر باستخدام الحسابات التقريبية

فى الطريقة الثانية يمكن الوصول لأقصى تيار قصر يتحمله كابل معين بدلالة مساحة مقطع الكابل (a) كما في المعادلات التالية:

1- بالنسبة للموصلات النحاسية التي تتحمل درجة حرارة حتى 90 درجة:

$$a(mm^2) = 9\sqrt{t} I_{SC}$$
 4-9

2- بالنسبة للموصلات الألومنيوم التي تتحمل درجة حرارة حتى 90 درجة:

$$a(mm^2) = 14.2 \sqrt{t} I_{SC}$$
 4-10

مع ملاحظة أن التيار في المعادلتين محسوب بوحدات الـ kA وليس بالأمبير، وأن t هي زمن فصل الـ CB بالثانية.

مثال 4-14

استخدم المعادلات السابقة لاختيار مقطع مناسب لكابل نحاس يمر به تيار قصر قدره 20kA، في دائرة محمية بـ CB زمن فصله هو 0.5 ثانية.

الحل:

من المعادلة 9-4 نجد أن

$$a(mm^2) = 9\sqrt{0.5} \times 20 = 127mm^2$$

وأقرب مقطع قياسي لهذه القيمة هو 150 mm².

لاحظ في حالة وجود اختلاف بين الطرق الثلاثة، فالأفضل أن نأخذ المقطع الأعلى منهم.


SHORT CIRCUIT CALCULATIONS حسابات القصر 7 – 4

من المعلوم أن القانون الأساسي المستخدم لحساب تيار القصر المتوقع هو قانون أوم $(I_{S.C} = V/Z_{S.C})$ ، وبالطبع فقيمة الجهد (V) معلومة، ونحن نحتاج فقط إلى معرفة قيمة الـ $Z_{s.c}$ ، Impedance معددة في لوحة توزيع حساب قيمة تيار القصر عند نقطة محددة في لوحة توزيع المبنى فإننا يجب أن نحسب أولا قيمة الـ Impedances الكلية التي مر خلالها هذا التيار (Z_{SC}) والتي

تحسب من نقطة خروج التيار من محطة التوليد مرورا بمحطة المحولات والكابلات حتى يصل لنقطة العطل المفترضة، وبعدها نطبق قانون أوم لحساب التيار.

وفى شكل 4-10 إحدى الشبكات التقليدية البسيطة لمنظومة توزيع القوى، لكنها فى نفس الوقت تعتبر الأكثر انتشارا فى التمديدات الكهربية، حيث تتكون المنظومة من مصدر تغذية Generating Station يليها محطة محول التوزيع Transformer Distribution ثم مجموعة من الكابلات التى ينتهى كل منهم بـ Load يمثله هنا لوحات التوزيع العمومية للمبنى.

وهى منظومة بسيطة لعدم وجود أكثر من مصدر تغذية أو لعدم ارتباطها بشبكات حلقية، فالأمر هنا لا يعدو أكثر من مجموعة من الـ Impedances متصلة على التوالى. ويمثل الجزء الأيسر في شكل 4-10 الدائرة المكافئة لهذه الشبكة، حيث تم استبدال كل عنصر في الشبكة بقيمة الـ Impedance المكافئة الخاصة به. وللتبسيط، فقد أهملنا قيمة الـ R في كل الـ Impedances.



4-7-1 حساب الـ X الخاصة بكل عنصر من عناصر الشبكة

و سنبدأ بمراجعة كيفية حساب المعاوقة (Impedance) الخاصة بكل عنصر في الشبكة على حدة وذلك تمهيدا لحساب قيمة تيار القصر.

(Reactance) للمصدر X_s حساب قيمة -1

من المعلوم إنه عند حدوث عطل فإنه يتغذى من كافة المولدات القريبة منه، والتى تتصل بمحولات التوزيع من خلال محولات الرفع ثم خطوط النقل. وفى حالة حسابات الــ Short Circuits فإننا نتخيل أن كل هذه العناصر قد أدغمت فى عنصر واحد هو مصدر التغذية كما هو واضح فى شكل 4-10، بمعنى أن معاوقة مصدر التغذية فى الشكل X_{source} (يرمز لها بــ X_{s}) ليست خاصة بمولد بعينه، وإنما هى المعاوقة المكافئة Equivalent Reactance لمجموعة مولدات، وسنفترض أن هذا المولد المكافئ قادر على تغذية قدرة قدرها MVA_{SC} العطل.

و هذه القيمة الأخيرة (الـــــ MVAsc) يمكن الحصول عليها من مؤسسة الكهرباء التي يقع المبنى في حدودها، و تختلف قيمتها من منطقة لأخرى حسب قرب المبنى أو بعده من مصادر التغذية الحقيقية، وغالبا في الكويت تقدر تقريبا بحوالي 300MVA في شبكة الــــ 11kV، وفي مصر تؤخذ بين 500 و MVA 600.

أما القيمة المستخدمة في شبكة الـ 415 فولت، أي إذا لم يكن لديك محول، فهي في الكويت تساوى حسب المواصفات 31MVA، ويمكن أن تؤخذ في مصر بقيمة تقريبية حوالي 60 MVA، وكل هذه القيم قابلة للتغيير حسب الموقع الجغرافي.

ثم يتم حساب قيمة $X_{\rm S}$ المكافئة بدلالة قيمة $MVA_{\rm SC}$ الخاصة بهذه لمنطقة وذلك من المعادلة 4-11:

$$X_S = \frac{kV^2}{MVA_{SC}} \quad 4 - 11$$

حيث kV هو قيمة الـ Line Voltage الذي وقع العطل في منطقته.

وهناك صيغة أخرى للمعادلة السابقة 11-4 حيث تكتب على الصورة التالية في معادلة 4-11:

$$X_S = \frac{3kV_{Ph-max}^2}{MVA_{SC}} 4-12$$

وهذا يعنى أن الجهد المستخدم هو اله Phase Voltage سيكون مضروبا في 1.05

Sin Wave وهي صيغة أكثر أمانا ولا علاقة لها بالصيغة المعروفة في ال $(V_{Ph-max}=1.05xV_{Ph})$. Relations

Infinite لاحظ أنه إذا كان مصدر التغذية قريب جدا من المبنى فيمكن اعتبار أن المصدر المكافئ هو لاحظ أنه إذا كان مصدر التغذية ومن ثم فقيمة X_s حينئذ تساوى صفر وتمثل بخط فقط (Short) (بمعنى أن قدرته لا نهائية ومن ثم فقيمة X_s هو من باب حسابات أكثر أمانا ولكن أقل في الدقة).

وتستخدم القيم التالية جدول 4-15 مع سعات القصر الأكثر تداولا في الكود المصري:

X _s	R_s	S.C. MVA
0.633	0.095	250
0.4515	0.0675	350
0.316	0.047	500

جدول 4–15: قيم ال X_s عند سعات القصر الأكثر تداولا

2- حساب قيمة معاوقة المحول

 X_T في حالة المحولات فإننا نهمل دائما مقاومة المحول، وتبقى فقط المركبة الحثية (X_T). وتتوقف قيمة المحول المحول التوزيع على قدرة هذا المحول، وغالبا تكون هذه القيمة مكتوبة على لوحة المعلومات المثبتة على جسم المحول Name Plate، أو يمكن استخدام قيم تقريبية كالآتي (تختلف بالطبع حسب المصنع):

- المحولات حتى 1MVA يمكن اعتبار X_T تساوى 4%
- المحولات حتى 10MVA يمكن اعتبار X_T تساوى %5.

وأحيانا تعطى القيمة العددية لمعاوقة المحول ضمن بطاقة بيانات المحول في صمورة نسبة هبوط الجهد $U_{s.c}$ على المعاوقة عند الحمل الكامل إلى الجهد المقنن Rated Voltage ناحية الجهد المنخفض وتتراوح قيمتها عادة بين 0.07, 0.04 طبقا للحمل المقنن للمحول.

هذا ويعطى الكود المصرى في الجدول رقم (9/6) في المجلد الثاني قيما استرشادية لمركبتي المقاومة والممانعة المكافئتين للمحول بالمللي أوم محولتين إلى ناحية الجهد المنخفض، ويمكن استعمال هذه القيم إذا خلت لوحة بيانات المحول من قيمة الــــ X_T المكافئة. وفيما يلى الجدول 4-16 الذي يعطى بيانات لبعض المحولات التي يكثر استعمالها.

المعاوقة المكافئة (Zs.c) (مللى أوم)	الممانعة المكافئة (Xs.c) (مللى أوم)	المقاومة المكافئة (Rs.c) (مللى أوم)	هبوط الجهد (Us.c)	قدرة المحول (kVA)
128	107	70.3	0.04	50
64	57.5	28	0.04	100
25.6	24.2	8.3	0.04	250
12.8	12.3	3.52	0.04	500
9	8.63	2.55	0.045	800
8	7.76	1.94	0.05	1000

جدول 4-16: معاملات بعض المحولات التي يكثر استعمالها

وفى حالة وجود عدد من المحولات (N) مركبة على التوازى تكون القيمة الإجمالية المكافئة لهم تساوى (X_T/N) .

3- حساب قيمة معاوقة الكابلات

يمكن الحصول مباشرة على قيم الــــــ (X وX) الخاصة بالكابل من جداول الكابلات، أو باستخدام أى معادلات تقريبية. و تتميز كابلات الجهد المنخفض بأن مقاومتها Resistance أكبر من ممانعتها بحيث تهمل عادة الـــ Reactance مقارنة بالمقاومة في حالات كابلات الجهد المنخفض ذات الموصلات بمقطع أقل من 25 مم 2 ، في حين تؤخذ قيمة الــ Reactance في حدود 2 0.00 مللي أوم بين الــ Phase & Neutral لكل متر طولي في الكابلات من النوع الــ (3 9-Phase)، وتؤخذ في حدود

0.15 مللى أوم بين موصلى الكابل الـ Single phase لكل متر طولى من الكابل. وتحسب قيمة مقاومة الموصلات بالمللى أوم لكل متر طولى من المعادلة 4-13.

$$R_{eq} = \rho/A 4-13$$

حيث:

(mm²) هي مساحة مقطع الكابل الإسمية A

هي المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها الموصل، وتؤخذ قيمتها عندما تكون درجة حرارة الموصل 70 درجة مئوبة كما يلي:

- للنحاس تساوى 21 مللى أوم. مم 2 للمتر الطولى من الموصل.
- وللألومنيوم تساوى 33 مللي أوم. مم² للمتر الطولي من الموصل.

أما قضبان التوزيع الجاهزة Bus Duct والتي تستعمل أحياناً للتوصيل بدلا من الكابلات (وعلى الأخص في دائرة التغذية الرئيسية العليا عند الخروج من محول تغذية الجهد المنخفض)، كما تستعمل أيضا في دائرة التغذية الرئيسية العليا في المبنى فيمكن عادة إهمال مقاومتها فيما عدا ذوات المقطع الصغير. وتؤخذ الـ Phase reactance لهذه القضبان مساوية للقيمة 0.15 مللى أوم لكل متر طولى.

مثال 4-15

يبين شكل 4-11 جزءاً من شبكة توزيع الجهد المنخفض داخل أحد المصانع من لوحة التوزيع الرئيسية (لوحة—أ) للجهد المنخفض إلى أحد مباني المصنع (لوحة— ب)، ثم إلى قسم من أقسام هذا المبنى حيث تغذى بعض الأحمال المبينة في الرسم (لوحة جود)، كما يبين الرسم تغذية استراحة سكنية من ثلاثة أدوار في المصنع. والمطلوب حساب قيم تيارات القصر عند لوحات التوزيع المختلفة في المصنع، علما بأن الدائرة المكافئة لتغذية المصنع من مصدر الجهد المتوسط إلى محول تغذية الجهد المنخفض ثم التوصيلة إلى لوحة التوزيع الرئيسية للجهد المنخفض يمكن تمثيلها بممانعة مكافئة يمكن إهمالها.

الحل:

 $X_{\text{source}} = X_{\text{eq}} = 10 \text{ m}\Omega$

(1) بداية يمكن حساب تيار القصر على قضبان توزيع اللوحة الرئيسية للجهد المنخفض كما يلى:

نظرا لإهمال المقاومة المكافئة. $X_{eq} = Z_{s-eq}$

وبالتالى تكون قيمة تيار القصر عند القضبان الرئيسية يساوى

$$I_{sc} = \frac{1.05 \times 220}{X_{eq}}$$

$$I_{sc} = \frac{1.05 \times 220}{10} = 23.1 \text{ kA}$$

وتكون أقرب سعة قصر قياسية للقواطع على قضبان توزيع هذه اللوحة الرئيسية 32 ك أمبير.

(2) معاملات الكابل الألومنيوم من اللوحة الرئيسية "أ " إلى اللوحة "ب" بطول 45 متر وموصلات مقطعها 3 × 70 + 150 مم². ويلاحظ أن موصل التعادل (Neutral Wire) يؤثر فقط في حلم المعادل (phase to ground) ولا يدخل في حسابات تيار القصر في حالة وphase.

$$9.9 \ \text{m}\Omega = 150 \div (33 \times 45) = 120$$
مقاومة الكابل

$$6.75~{\rm m}\Omega = 0.15 \times 45 = 0.15$$
ممانعة الكابل

تذكر أن ρ تساوى 2 33 m Ω .mm نتذكر أن متر طولى للألومنيوم

وبإضافة X_{CB} المقدرة ب Ω المقدرة ب

$$Z_T = (9.9) + j (10+6.75+0.15) = 9.9+j 16.9 = 19.5 \text{ m}\Omega$$

وبالتالي تكون قيمة تيار القصر على قضبان توزيع اللوحة "ب" =

$$I_{sc} = \frac{1.05 \times 220}{19.5} = 11.8 \text{ kA}$$

وبذلك نختار سعة القطع القياسية لكل القواطع في اللوحة "ب" = 16 ك أمبير.

(3) معاملات الكابل النحاسى من اللوحة "ب" إلى اللوحة "ج" بطول 15 متر ومقطع موصلات 3 معاملات الكابل النحاسى من اللوحة "ب" إلى اللوحة 2 مم 2

$$4.5~{\rm m}\Omega$$
 = $70\div(21\times15)$ = مقاومة الكابل النحاسي

$$2.25~\text{m}\Omega$$
 = 0.15×15 = سي الكابل النحاسي

$$0.15~\mathrm{m}\Omega$$
 = "ج" = الرئيسي للوحة X_{CB} وبإضافة

$$Z_T = (9.9+4.5) + j (10+6.75+0.15+2.25+0.15) = 14.4+j 19.3 = 24.1 \text{ m}\Omega$$

وبالتالي تكون قيمة تيار القصر على قضبان توزيع اللوحة "ج" =

$$I_{sc} = \frac{1.05 \times 220}{24.1} = 9.6 \text{ kA}$$

وبذلك نختار سعة القطع المقننة لكل القواطع في اللوحة "ج" = 16 ك أمبير.

(4) معاملات الكابل النحاسى من اللوحة "ج" إلى اللوحة "د" بطول 10 متر ومقطع موصلات 25 مم 2

$$8.4~\text{m}\Omega$$
 = $25 \div (21 \times 10)$ = مقاومة الكابل

$$1.5~\text{m}\Omega$$
 = 0.15×10 = ممانعة الكابل


وبإضافة ممانعة قاطع تشغيل المحرك = $0.15~{\rm m}\Omega$ تكون

 Z_T = (9.9+4.5+8.4) + j (10+6.75+0.15+2.25+0.15+1.5+0.15) = 22.8+j 20.9 = 30.9 m Ω

وبالتالي تكون قيمة تيار القصر على قضبان اللوحة "د" =

$$I_{sc} = \frac{1.05 \times 220}{30.9} = 7.4 \text{ kA}$$

وعادة تكون مقننات قاطع تشغيل المحرك محددة من قبل صانع المحرك ولكن يجب ألا تقل سعة القطع المقننة لهذا القاطع عن 10 ك أمبير نظراً لأنه عند حدوث قصــر في دائرة تغذية أحد المحركات فإن بقية المحركات التي تعمل تساهم في زيادة تيار هذا القصر.



2-7-4 طريقة 2-7-4

لاحظ فى المثال السابق أن تيار الـ .S.C المتوقع مروره قد حسب بقانون أوم أى بدلالة الجهد والمعاوقة، والواقع أن هناك عدة طرق أخرى لعمل هذه الحسابات سنعرض هنا لطريقة مبسطة وسريعة تسمى -MVA و هذه الطريقة وإن كانت غير مشهورة لكنها سهلة وسريعة، و سنعرضها هنا خطواتها بالترتيب.

الخطوة الأولى

الخطوة الأولى في هذه الطريقة هو حساب قيمة M لكل عنصر من عناصر الشبكة كما يلي:

بالنسبة للمولدات المحولات المحركات:

نظرا لأن هذه العناصر تكون قدرتها المقننة (Rated power) تكون دائما معروفة، كما أنه يمكن من لوحة بيانات هذه العناصر معرفة X_{pu} ، وبالتالى فإن المعادلة التالية 4-14 تكون مناسبة لحساب M الخاصة بهذه العناصر

$$M(gen, motor, transf) = \frac{MVA_{raterd}}{X_{p.u}} 4-14$$

بالنسبة للكابلات:

فى الغالب تكون المعلومات المعروفة للكابلات هى قيم المقاومة بالأوم، ولذلك فمن المناسب استخدام المعادلة التالية 15-4 لحساب قيمة M الخاصة بالكابلات:

$$M_{cable} = \frac{(KV_L)^2}{|Z_C| (\Omega)} 4-15$$

<u>الخطوة الثانية</u>

وفي الخطوة التالية يتم حساب القيمة المكافئة لقيم M على النحو التالى:

- 1. القيمة المكافئة لمجموعة من ال.. M موصلة على التوازي تحسب وكإنهم متصلين على التوالى (بمعنى أن M المحصلة لهم تكون المجموع الجبري لهم).
 - 2. قيم Mالموصلة على التوالي تعامل كما لو كانوا موصلين على التوازي.

$$M = \frac{M_1 \times M_2}{M_1 + M_2}$$

الخطوة الثالثة


تطبق القاعدة السابقة بدءا من مصادر تغذية الأعطال Generators and Motors باتجاه نقطة العطل، حتى نصل فى النهاية إلى نقطة العطل، وعندها ستكون المفاجأة السعيدة وهى أن قيمة M المكافئة التى دخلت إلى نقطة العطل هى نفسها $MVA_{s.c}$ التى نبحث عنها، ويكون تيار العطل الذى نحث عنه $I_{s.c}$ يساوى

$$I_{SC} = \frac{MVA_{SC}}{\sqrt{3}(kV)} 4-16$$

حيث أن kV هو جهد المنطقة التي بها العطل.

مثال 4-16

في شكل 4-12، إحسب بطريقة الـ MVA_method قيمة تيار القصر المتوقع عند لوحة التوزيع DB التي تبعد 200 متر عن محول بقدرة 200.



شكل 4-12

الحل:

فى البداية يجب أن نفرض قيمة مستوى القصر للشبكة (MVA_Source) وقد فرضناها هنا تساوى MVA 300 MVA، وبالطبع يمكن أن تكون أى قيمة أخرى حسب مستوى القصر المعتمد من قبل مؤسسة الكهرباء التى تقع هذه الشبكة فى نطاقها.


ثم نبدأ بوضع قيم الـ M المناسبة لكل عنصر كما يلى:

M1 = M_source= 300 MVA.

 $M2 = M_{transformer} = 5/0.05 = 100 \text{ MVA}.$

$$M3 = M_{cable} = \frac{(KV)^2}{X_c(\Omega)} = \frac{0.38^2}{0.01 \times 0.200} = 72.2MVA$$

وبالتالي يمكن رسم الدائرة ممثلة بالـ M فقط كما في شكل 4-13:



شكل 4-13

طبقا للقاعدة الموضحة في الخطوة الثانية، وحيث أن جميع قيم M هنا موصلة على التوالى فإن قيمة الـ M المكافئة تحسب كما لو كانوا موصلين جميعا على التوازي.

$$\frac{1}{M_{eq}} = \frac{1}{M1} + \frac{1}{M2} + \frac{1}{M3} \Rightarrow M_{eq} = 36.5 \text{ MVA} = \text{MVA}_{SC}$$

$$I_{SC} = \frac{36.5}{\sqrt{3} \times 0.38} = 55kA$$

مثال شامل


إحسب المقطع المناسب لكابل يغذى لوحة توزيع مجموع أحمالها تساوى 1MVA، وتبعد عن محول التوزيع مسافة 350 متر كما في شكل 4-14. علما بأن:

MVA base = 1 MVA

 $MVA_{Source} = 500 MVA & X_T = 0.05 p.u$

 $Z_{Cable} = 0.014 \Omega$

اعتبر أن جهد التشغيل 380 فولت، وأن الكابلات الـ PVC المتاحة هي كابلات نحاسية مقطعها 240 اعتبر أن جهد التشغيل 380 فولت، وأن الكابلات في درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.



شكل 4-14

الحل:

تيار الـ Load =

$$I_L = \frac{1000,000}{\sqrt{3} \times 380} = 1500A$$

وعلى اعتبار أن تحمل الكابل (240mm²) في المواسير يساوى 360 أمبير، وهذا يعنى أننا بحاجة إلى عدد من الكابلات على التوازي، وعددهم يساوي

No. Cables =
$$\frac{1500}{360} \approx 5$$
 cables

وبالتالى، فالتيار المار فى كل كابل من هذه الكابلات الخمسة سيكون 300 أمبير فقط حيث التيار الكلي يساوى (1500 A).

كل الحسابات السابقة هى حسابات أولية، وللأسف يكتفى بها بعض المقاولين فى تنفيذ أعمالهم، وهى بالتأكيد لا تصلح أن يكتفى بها أى مصمم محترف، بل يجب عليه إجراء الاختبارات الثلاثة التى أشرنا إليها سابقا، وهى:

1-اختبار التحمل الحراري

بما أن لدينا خمسة كابلات متجاورة على حامل للكابلات أفقيا فيجب استخدام معامل لتصحيح قيمة التحميل من الجدول 4-11، وهو في هذه الحالة يساوى 0.75، كما أن معامل تصحيح درجة الحرارة من الجدول 4-7 يساوى 0.76، ومن ثم فالحمل الحراري لكل كابل يجب ألا يزيد عن

$360 \times 0.76 \times 0.75 = 205 A$

وحيث أن كل كابل طبقا للتصميم الأولى سيمر به 300 أمبير، إذن فالاختيار خاطئ ويجب زيادة عدد الكابلات إلى 8 كابلات – مثلا – بدلا من 5 كابلات.

وفى هذه الحالة فالتحمل الحراري Thermal Rating الجديد لكل كابل يساوى طبقا للمعامل الجديد لعدد الكابلات المتجاورة (0.72 بدلا من 0.75) سيساوى:

$$360 \times 0.75 \times 0.72 = 195A$$

وفى حالة وجود 8 كابلات فكل كابل من الكابلات الثمانية سيمر به جزء من التيار الكلى يساوى فى هذه الحالة (8 / 1500) أى حوالى 187 أمبير، وهو أقل من الـ Thermal Rating الجديد (195A)، ومن ثم يمكن أن نقول أن الكابل اجتاز الاختبار الأول، وهو اختبار التحمل الحرارى.

2- اختبار الهبوط في الجهد

يجب في المرحلة التالية اختبار أقصى هبوط في الجهد على طرف الكابل، والتي يجب ألا تزيد عن 3% في معظم الأكواد. ومن الجدول 4-13 نجد أن الهبوط في الجهد في الكابلات مقطع 240mm² يساوى معظم الأكواد. ومن لكل متر لكل أمبير. وهذا يعنى أن إجمالي الهبوط في الجهد في نهاية الـ 350 متر نتيجة مرور تيار قدره 187 أمبير في كل كابل من الثمانية المتوازية يساوى:

$$0.204 \times 10^{-3} \times 187 \times 350 = 13.3 \text{ Volt}$$

وبالتالي فنسبة الهبوط في الجهد تساوي

وهى أعلى من الـ 3% المسموح بها، وهذا يعنى أن الكابلات الثمانية المركبة على التوازى لم تجتز الاختبار الثاني.

ولتحديد العدد المناسب الجديد نطبق القاعدة:

العدد الجديد المناسب = العدد القديم x (نسبة الهبوط المرفوضة ÷ النسبة المطلوبة)

وبتطبيق هذه القاعدة

No. of Cables =
$$8\frac{3.5}{3} = 10 \text{ cable}$$

وللتأكد مرة أخرى من التحمل الحراري سنجده 191A = $0.76 \times 0.76 \times 0.76$ وتيار الكابل الواحد سيكون $0.76 \times 0.76 \times 0.76$ ، وهو بالطبع متحقق.

3- اختبار تحمل تيار القصر

1- حساب مستوى القصر عند لوحة التوزيع

الخطوة الأولى: إذا أردنا أن نحسب قيمة الـ Short circuit capacity (SCC) لقواطع اللوحة ففى هذه الحالة يجب أن نفترض أن العطل وقع على الـ Bus Bar الرئيسي للوحة العمومية لأن تيار العطل حينئذ سيكون أكبر ما يمكن، فإذا وقع العطل فى الواقع العملي عند أى نقطة أخرى أبعد من الـ BB، فبالتأكيد سيكون تيار القصر أقل مما قد تم حسابه، وهذا يعنى أننا نصمم على أسوأ الفروض.


الخطوة الثانية: نحسب قيمة الـ M لكل عنصر بالدائرة:

M1 = M source = 500 MVA.

 $M2 = M_{transformer} = 1/0.05 = 20 \text{ MVA}.$

$$M3 = M_{cable} = \frac{(KV)^2}{X_c(\Omega)} = \frac{0.38^2}{0.014 \times 0.350} = 29.5MVA$$

ثم نرسم الدائرة المكافئة للشبكة بدءا من مصدر التغذية وحتى موضع العطل، كما في الشكل 4-15.



شكل 4-15 الدائرة المكافئة للشبكة

الخطوة الثالثة: نحسب قيمة الـM المكافئة بفرض حدوث العطل عند الـ BB الأخير. (جميعهم على التوالى فيحسب المكافئ لهم كما لو كانوا على التوازى)

$$M_{eq} = 11.64 \text{ MVA}$$

تذكر أن Meg هي نفسها Msc التي نبحث عنها.

الخطوة الرابعة: حساب قيمة تيار القصر عند الـ CB (نهاية الكابل)

$$I_{SC} = \frac{MVA_{SC}}{\sqrt{3} \times kV_L} = \frac{11.46}{\sqrt{3} \times 0.38} = 17.4 \text{ kA}$$

ومن ثم فأقل قيمة للـ SCC لقواطع اللوحة هي AC.

لاحظ أن حدوث قصر على الـ BB لن يكون خطيرا على الكابلات الرئيسية الخارجة من المحول، لأن هذه القيمة سـتمر خلال 10 كابلات على التوازى، وبالتالى فكل كابل منهم سـيمر به تقريبا 1.7 kA، وهي قيمة صغيرة جدا بالنسبة لتحمل الكابل الذي تم اختياره (240 mm²) لتيارات القصر.

حساب مستوى القصر للكابلات

$$M_{SC} = \frac{500 \times 20}{520} = 19.23 MVA$$

وهذا يكافئ 29.2 kA

لاحظ أن هذه القيمة هي نفسها التي تحصل عليها عند أطراف المحول من القاعدة القديمة

$$I_{sc} = I_{rated} / X_{pu} = 1500 / 0.05 = 29.2 \text{ kA}$$

لاحظ هنا أن هذه القيمة لن تمر خلال العشر كابلات بل ستمر خلال الكابل الذي به الـــ Short فقط، و يمكن أن نختبر مدى تحمل الكابل الذي تم اختياره (240 mm²) لتحمل هذا التيار إما من خلال جدول 4-14، أو من خلال المعادلة 9-4.

لاحظ أنه لو كانت الكابلات طويلة فلربما احتجنا لوضع CB في بداية كابلات أيضا لحمايتها وهذا $65kA = 29.2 \times 2.1 = I_{sc\ making}$ ستكون قدرتها لا تقل عن

فمن الجدول 4–14 نجد أن الكابل $240~\mathrm{mm}^2$ يمكن أن يتحمل حتى $84~\mathrm{kA}$ لمدة نصف ثانية، وحيث أن أقصى قصر متوقع هو $84~\mathrm{kA}$ ومن ثم فقد اجتاز الكابل هذا الاختبار.

لاحظ أننا لو طبقنا المعادلة 9-4 فسنجد أن أقل مقطع لتحمل تيار القصر المتوقع هو

 $a (mm^2) = 9 \times \sqrt{2} \times 29.2 = 185 mm^2$

وهو بالتأكيد أقل من مقطع الكابل الذى تم اختياره (240mm²)، وبالتالى فهذا يؤكد أن الكابلات تجاوزت هذا الاختبار بنجاح.

الفَصْرِي الخَامِينِ

5

الفصل الخامس

تصميم اللوحات وشبكات التوزيع الرئيسية

في الفصل السابق تعرفنا على القواعد اللازمة لتصلميم دائرة فرعية Branch Circuit، وهى الدوائر المخصل السابق تعرفنا على القواعد اللازمة لتصلم من الأحمال الاستاتيكية أو الأحمال الديناميكية. وبالطبع فكل مجموعة من هذه الأحمال سلبتم تغذيتها من لوحة توزيع فرعية Distribution Board، ثم يتم تغذية مجموعة اللوحات الفرعية من لوحة توزيع عمومية Switch Board، ولوحات التوزيع العمومية ستغذى في النهاية من محول التوزيع الرئيسي المتصل بشبكة الجهد المتوسط.

والمقصود بتصميم اللوحات – سواء اللوحات الفرعية أو اللوحات العمومية – هو اختيار الــ CB العمومي الخاص باللوحة، بالإضــافة إلى توزيع الأحمال داخل اللوحة بطريقة صحيحة. كما يدخل في عملية التصميم أيضا دراسة أنسب الطرق لتغذية مجموعة اللوحات سواء العمومية أو الفرعية. وهذا ما سيتم التعرف عليه في هذا الفصل.

وهذا الفصل مقسم إلى ثلاثة أجزاء:

في الجزء الأول نتعرض لتفاصيل تصميم لوحات التوزيع الفرعية.

وفى الجزء الثاني يتم شرح طريقة حساب حمل اللوحة العمومية، بالإضافة إلى تقديم أمثلة عملية متنوعة من قبيل تصميم لوحة شعة سكنية، أو تصميم اللوحة العمومية لعمارة عادية، ثم مثال لتصميم اللوحة العمومية لبرج إدارى. وبالطبع فلن نستطيع أن نضع كافة التفاصيل الخاصة بهذه المشاريع، لكننا سنركز في كل مشروع على حدة على جزئية هامة يتميز بها هذا المشروع عن غيره، فنقوم بشرحها تحديدا دون ذكر باقى التفصيلات لأن ذلك سيحتاج مئات الصفحات وليس كتاب واحد.

أما الجزء الثالث والأخير فمخصص لدراسة طرق ربط المشروع بشبكات التوزيع العمومية للدولة، وهناك مثال لتصميم اللوحات العمومية لمجموعة أبراج ثم مثال آخر لتصميم شبكة التغذية لمجموعة مصانع.

الْجَزْءَ اللهُ وَلَا: تُحَانِيهِم الوَّحَاتِ الْمُرْحِيَّةُ

قواعد عامة في تصميم اللوحات الفرعية $1\!-\!5$

هناك قواعد عامة يجب إتباعها عند تجميع الدوائر الفرعية في لوحات التوزيع الفرعية، ومن هذه القواعد:

- 1. توزع أحمال الإنارة بالتساوي بين الـ Phases.
- - 3. تغذى اللوحة من كابل 3-Phase ما لم يكن الحمل الإجمالي أقل من 10 kVA.
- 4. في حالة البيوت الكبيرة (خاصة في منطقة الخليج حيث حمل المنزل يصل أحيانا إلى 400 kVA) أو في المباني الإدارية فإنه يتم تجميع أحمال التكييف في لوحة منفصلة عن بقية أحمال المنزل.
- 5. في المشروعات الكبيرة والمتوسطة يتم فصل أحمال الإنارة Lighting عن أحمال المخارج العامة والسخانات والتي تسمى عادةً بأحمال القوى Power، و يُفصلا أيضا عن أحمال التكييف، وبالتالي يصبح لدينا ثلاثة أنواع من اللوحات: إنارة، وقوى، وتكييف (وهو تقسيم مفضل لكنه ليس إلزاميًا).
- 6. يفضل دائماً في المباني الكبيرة الممتدة أفقياً والتي تتكون من أجزاء يفصل بينها فواصل تمدد، أن تختص كل لوحة أو عدد من لوحات التوزيع الفرعية بجزء من أجزاء المبنى وذلك لتقليل عبور التوصيلات والكابلات لفواصل التمدد إلى الحد الأدنى.
- 7. الدوائر الهامة في كل نوع من أنواع اللوحات الثلاثة السابقة (وهي الدوائر التي تغذى أحمالا مهمة) يتم تجميعها في لوحات منفصلة تسمى لوجات الطوارئ Emergency Panels، والتي سيتم تغذيتها من خلال مولد ديزل.
- 8. يجب ألّا تقل قدرة المغذى العمومى للوحة شقة مثلًا عن الحمل المحسوب طبقا لقواعد W/m² لهذه الشقة، وهي القواعد التي سبق الحديث عنها في الفصل الثالث.

- 9. لا يزيد عدد الدوائر الفرعية في اللوحة الواحدة عن 36 دائرة (العدد يصل إلى 42 إذا أخذنا في الاعتبار عدد دوائر الـ Spare and Space) .
 - 10. يجب تركيب عدد إضافي من الـ Spare CBs للتركيبات المستقبلية المغذاة من اللوحة.
- 11. يحسن أيضا ترك مساحة Space Only في اللوحة تكون خالية (بدون أي CBs) لاستخدامها حين الحاجة لتركيب قيم أخرى مستقبليا.
 - 12. يجب تأريض أجسام جميع لوحات التوزيع.
- 13. يجب ألا يقل البعد بين موصلات ال__ Phases بقضبان التوزيع في اللوحات عن 2.54 سم كما يجب ألا تقل المسافة بينها وبين أي جزء مؤرض في اللوحة عن 2.54 سم.
- 14. يجب أن يتم توزيع الأحمال على الأوجه الثلاثة (الـــــــــ 3- Phases) بحيث يكون بينهم قدر الإمكان أكبر قدر من التماثل Balanced Distribution. وربما تكون المحاولة الأولى لتوزيع الأحمال على الــ Phases 3 فاشلة، بمعنى أن حمل أحد الــ Phases يزيد كثيرا عن الآخرين، فعندها يعاد التوزيع بين الــ Phases بأن تنقل دائرة من الــ Phase الأعلى حملا إلى الـ Phase الأقل حملا، وهكذا حتى نصل إلى انزان الأحمال أو ما يعرف بـ Phase Balance.
- 15. الأحمال التي يستحيل أن تعمل معا في وقت واحد تركب على نفس الـ Phase. على سبيل المثال التكييف والمدفأة، ويؤخذ الأكبر منهما فقط في حساب مجموع الأحمال عند حساب الحمل التصميمي للوحة (سنوضح ما هو الحمل التصميمي للوحة في النقطة 5-3).
- 16. الـــ CBs الكبيرة (الأعلى من 100A) تكون غالبا متاحة في السوق بميزة إضافية وهي إمكانية الضبط على قيمة أقل من القيمة العظمى. على سبيل المثال الـــ CB المقنن على 100A يمكن ضبطه ليفصل Trip عند 63A أو 80A.
- 17. تسمى القيمة الاسمية للـ CB بـ Frame Value و هي أعلي قيمة للـ trip unit يمكن أن تستعمل في الـــ CB) بينما تسمى قيمة الضبط لنفس الــ CB بــ Trip Value في الـــ (CB) بينما تسمى قيمة الضبط لنفس الــ CB بــ المســتخدمة عن القيمة الاســمية فإننا نكتب هذه المعلومات على صـــورة 100AF/80AT، أي المســتخدمة عن القيمة الاســمية فإننا نكتب هذه المعلومات على صــورة CB له قيمة اسمية تساوى Ampere Frame/Ampere Trip لينتبه المستخدم إلى أننا نحتاج لــ CB له قيمة اسمية تساوى 100A لكنه سيستخدم داخل هذه الدائرة مضبوطا على قيمة 80A فقط.


- 19. في حالة اللوحات الكبيرة حيث التيار الكلي يكون عاليًا، وقد لا تجد كابلًا منفردًا يمكن أن يتحمل التيار العمومي للوحة، ففي هذه الحالة سيتم اختيار عدد من الكابلات المتوازية و كُلًا منهم ذو مقطع أصيغر مما كان من المفترض أن يتكون منه الكابل العمومي منفردًا كبُدلاء عنه، مع تقريب الكسر الذي ينتج من المعادلة (عدد الكابلات = التيار الكلي ÷ تيار الكابل) إلى أقرب أعلى رقم صحيح.
- 20. في حالة استخدام كابلات موصلة على التوازي يجب أن تكون جميعا من نفس النوع ونفس المقطع.
- 21. يتم استخدام كابلات الـ Multi-core فقط حتى مقطع 240 ملم 2 ، وبعد ذلك يجب استخدام كابلات Single-core لضمان سهولة التعامل معها عند التمديد. الكابلات الــــ $300~\text{mm}^2$ غير مفضلة لصعوبة تمديدها.

المح العامة لأعمال الكهرباء 2 – 5

قبل الدخول في تفاصيل الحسابات الكهربية للأحمال ولمقاطع الكابلات وخلافه فقد رأيت إنه من المفيد أولا عرض ملامح أعمال الكهربية بطريقة سريعة عرض ملامح أعمال الكهربية بطريقة سريعة بدون حسابات، ثم في الأجزاء التالية نعرض تفاصيل الحسابات. وعموما يمكن تلخيص خطوات التصميم (سواء كانت فيلا أو مستشفى أو مصنع أو غيره) في الخطوات التالية:

5-2-1 الخطوة الأولي: توزيع الأحمال الكهربية علي الرسم


الأحمال الكهربية في المنازل تشمل:



البعض يفضل إعطاء كل حمل كهربى رمزا يبين نوعية الحمل، ففي الشكل السابق تجد هناك لمبات عليها الرمز 1a، ولمبات أخرى عليها الرمز 1b، وهكذا، ثم يوضع توصيف لكل رمز (حمل) في جداول خاصة فهذه قد تكون من النوع الـ LED، وتلك مثلا نجفة بها 10 لمبات إلخ.


لاحظ أيضا طريقة الترقيم، فجميع هذه الدوائر مغذاة من لوحة اسمها LPT-3A وهي اللوحة المسئولة عن تغذية المستوى الثالث من الفيلا، ثم يوضع رقم الدائرة بعد الاسم.

2. توزع المخارج العامة Sockets على الرسم في Layer منفصلة حتى لو كانت مغذاة من نفس اللوحة كما في الصورة التالية لنفس الفيلا السابقة). وغالبا يضاف معها على نفس الـــ Layer سخانات المياه WH و أماكن أحمال القوى الكبيرة (الفرن الكهربي Range والغسالة والمجفف Dryer وسخانات المياه والشفاطات (EX) وبالطبع سيكون ذلك في المساحات الصغيرة أما المساحات الكبيرة فالأمر مختلف.



3. أما الأحمال الميكانيكية الخاصة بالتكييف المركزى فتحتاج إلى Layer منفصلة تظهــــر عليها الـ Fan Coil Units, FCU


لاحظ أنه بسبب صغر مساحة الفيلا فإن جميع الأحمال السابقة مغذاة من نفس اللوحة (LPT-3A) ولا نحتاج للوحات منفصلة.



ملحوظة هامة: يجب عند اختيار الـــ Symbols أن تكون الــــ Symbol للأحمال التي ستغذى من تغذية عادية مختلفة عن Symbol الأحمال التي ستغذى من مولد الطوارئ، أو تلك التي ستغذى من UPS الـــ UPS حتى لو كانت لنفس النوع ونفس القدرة، على سبيل المثال قد تكون لدينا Socket في حجرة عادية وأخرى من نفس النوعية لكنها ستغذى وقت الطوارئ من المولد ولدينا أيضا Socket ثالثة من نفس النوع لكن في حجرة تحتوى على أحمال حساسة، ورغم إنهم في الواقع نفس الــ Socket لكن على الرسومات ستأخذ كل واحدة من الثلاثة Symbol مختلفا كما في الصورة التالية المأخوذة من مخطط مستشفى حيث يظهر سرير المريض وحوله المخارج المختلفة.

الفصل السادس: نظم التأريض


المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية




- 4. مخارج التيار الخفيف (Light Current) يوزع كل نوع منها في Layer منفصلة. على سبيل المثال مخارج التيار الخفيف. etc ،Tel ،FA ،Data خاص بكل نظام من أنظمة التيار الخفيف.
- 5. أحمال التكييف المركزى توضع في Layer منفصلة إن وجدت، كما توزع وحدات التكييف العادية في Sockets منفصلة إذا كانت كثيرة العدد. أما في المشروعات الصغيرة فيمكن دمجها مع الـــ Layer في الخطوة 2.
 - 6. توزيع أحمال الخدمات العامة.

وكما ذكرنا فى الفصل الأول فإن مهندس الكهرباء يحسن أن تتاح له أيضا مخطط مبدئى لتوزيع الفرش داخل البيت. والصور السابقة نماذج لذلك.


وهناك من يفضل إعطاء كل حمل كهربى رمزا خاصا، ففى الشكل التالى مثلا L1-L23 تعنى اللمبات من رقم 1 إلى رقم 23، وهكذا كما في الأشكال التالية من 5-1 إلى 5-5 التي تمثل توزع الكهرباء في فيلا سكنية من أرضى ودورين، وسنتبع هذه الأشكال بجداول التصميم الخاصة بتك الفيلا . لكن سيكون هذا الموضوع شاقا جدا في المشاريع الكبيرة لذلك يوضع في ال panel schedule التوصيف للدائرة عن طريق وضع اسم المكان الذي يحتوى على بداية الدائرة (Home run) مع وضع توصيف لنوعية الحمل.




شكل 5-1




شكل 2-5



شكل 5-3



شكل 5-4



شكل 5-5

ويمكن معرفة معلومات عن الرموز المستخدمة في الرسم من خلال جداول تعريفية أو من خلال جداول الحسابات كما في الخطوة التالية.

5-2-2 الخطوة الثانية: تصميم اللوحات الفرعية

وهذه الخطوة تشتمل على ما يلى:

- 1- يتم تجميع أحمال كل نوع في دوائر فرعية منفصلة كما في الجدول 5-1، ففي هذا المشروع تم تجميع عدد كل 5-10 كشافات (حسب قدرة الكشاف) في دائرة منفصلة (الإنارة)، وبالمثل تجميع البرايز وهكذا. على سبيل المثال فاللمبة 1.5 في الدور الثاني قدرتها 1.5 mm² و سلكها مقطعه 1.5 mm² و القاطع 1.5 mm² و سلكها مقطعه 1.5 mm² و القاطع 1.5 mm²
- 2- تغذية أحمال القوى مثل السخانات في دوائر منفصل لكل جهاز على حدة. وذلك كله طبقا لقواعد التصميم التي أشرنا إليها سابقا.
- 3- داخل الجدول يظهر مقطع السلك المناسب لهذه الدائرة الفرعية وكذلك قاطع الحماية للدائرة الفرعية.
- 4- يتم تفريغ هذه المعلومات في جداول تعرف بالـ Panel Board Schedules كما في الجداول من 1-5 إلى 5-4 تظهر فيها أسماء الأحمال وقدراتها.

ويمكنك باستخدام هذه الجداول معرفة لون السلك المستخدم في توصيل هذه اللمبة لأن الأحمال موزعة على الـ 3-phases على الـ 3-phases كما ذكرنا سابقا.

PB−1 (Distribution board) جدول 1−5 : اللوحة الفرعية

	D.B1		100A TP ISOL				
	6 WAY	/S TP	40A 300 mA 4P E/L				
	D.B.B		(10,15)A SP MCB				
CR	WIRE SIZE				LOAD-W		
	PH	MCB RATE	DESCRIPTION				
NO		mm2 / Amp		R	Y	В	
	R	1.5/10	L1-L23 23X60 6SW	1380			
1	Y	DO	L24-L40 17X60 6SW		1020		
	В	2.5/15	L41-L66 26X60 5SW			1560	
	R	1.5/10	L67-L68 2X100 1SW	200			
2	Y	DO	L69-L74+EX1 7X100 4SW		700		
	В	10A	SPARE			000	
			40A 30 mA 4P E/L				
			15A SP MCB				
	R	4./15	P1-P4 4X100	400			
3	Y	DO	P5-P8 4X100		400		
	В	DO	P9-P12 4X100			400	
	R	2.5/15	P13 1X500 VACC. CLEANER	500			
4	Y	DO	P14-P15 2X100		200		
	В	4./15	P16-P19 4X100			400	
	R	2.5/15	20A DP SW A.H.U-1	432			
. 5	Y	DO	20A DP SW A.H.U-2		432		
	В	15A	SPARE			000	
	R	DO	DO	000			
6	Y	DO	DO		000		
	В	DO	DO			000	
		T.C.L-W	8024	2912	2752	2360	

جدول 5-2: اللوحة الفرعية DB-2

	D.B2		100A TP ISOL				
	8 WAY	/S TP	40A 300 mA 4P E/L				
	D.B.B		(10,15)A SP MCB				
CR		WIRE SIZE		L	LOAD-W		
	PH	MCB RATE	DESCRIPTION				
NO		mm2 / Amp		R	Y	В	
	R	2.5/15	L1-L27 26X60+100 8SW	1660			
1	Y	DO	L28-L57+EX1 30X60+100 9SW		1900		
	В	1.5/10	L58-L70+EX2 13X60+100 6SW			880	
	R	DO	L71-L77+EX3 8X100 4SW	800			
2	Y	2.5/10	L78-L84 7X100 4SW		700		
	В	1.5/10	L85-L101 17X60 3SW			1020	
	R	2.5/10	L102-L106 6X100 4SW	600			
3	Y	1.5/10	L107-L108 2X100 3SW		200		
	В	DO	L109-L124 16X60 6SW			960	
	R	10A	SPARE	000			
4	Y	DO	DO		000		
	В	DO	DO			000	
			40A 30 mA 4P E/L				
			15A SP MCB				
	R	4./15	P1-P4 3X100+500 KIT	800			
5	Y	DO	P5-P8 4X100		400		
	В	DO	P9-P12 4X100			400	
	R	4./15	P13-P17 5X100	500			
6	Y	DO	P18-P21 4X100		400		
	В	DO	P22-P25 4X100			400	
	R	15A	SPARE	000			
7	Y	DO	DO		000		
	В	DO	DO			000	
	R	DO	DO	000			
8	Y	DO	DO		000		
	В	DO	DO			000	
		T.C.L-W	11620	4360	3600	3660	

جدول 5-3: اللوحة الفرعية 3-DB

	D.B3		100A TP ISOL			
	6 WAY	YS TP				
CR		WIRE SIZE	10A SP MCB	L	OAD-	w
	PH MCB RATE DESCRIPTION					
NO		mm2 / Amp		R	Y	В
	R	1.5/10	L1-L24 24X60 6SW	1440		
1	Y	DO	L25-L39+EX1 15X60+100 6SW		1000	
	В	DO	L40-L60+EX2 21X60+100 4SW			1360
	R	D1.5/10	L61-L62 2X100 1SW	200		
2	Y	DO	L63-L83+EX3 21X60+100 4SW		1360	
	В	DO	L84-L103+EX4-5 18X60+4X100 8SW			1480
			40A 30 mA 4P E/L			
			15A SP MCB			
	R	4./15	P1-P4 4X100	400		
3	Y	DO	P5-P8 4X100		400	
	В	DO	P9-P12 4X100			400
	R	4./15	P13-P14 100+500 KIT	600		
4	Y	DO	P15-P17 3X100		300	
	В	DO	P18-P21 4X100			400
	R	15A	SPARE	000		
5	Y	DO	DO		000	
	В	DO	DO			000
	R	DO	DO	000		
6	Y DO DO		DO		000	
	В	DO	DO			000
		T.C.L-W	9340	2640	3060	3640

جدول 5-4: اللوحة الفرعية 4-B

	D.B4		100A TP ISOL				
	6 WAY	/S TP	40A 300 mA 4P E/L				
	D.B.B		10A SP MCB				
CR		WIRE SIZE		LOAD-W			
	PH	MCB RATE	DESCRIPTION				
NO		mm2 / Amp		R	Y	В	
	R 1.5/10 L1-L20+EX1 20X60+100 4SW		1300				
1	Y	DO	L21-L39 19X60 3SW		1140		
	В	DO	L40-L58+EX2-3 17X60+4X100 6SW			1420	
	R	10A	SPARE	000			
2	Y	1.5/10	L59-L62 4X100 3SW		400		
	В	DO	L63-L64 2X100 1SW			200	
			40A 30 mA 4P E/L 15A SP MCB 30A TP MCB				
	R	4./15	P1-P4 4X100	400			
3	Y	DO	P5-P8 4X100		400		
	В	DO	P9-P11 3X100			300	
	R	15A	SPARE	000			
4	Y	2.5/15	P12-P13 100+500 KIT		600		
	В	15A	SPARE			000	
	R	DO	DO	000			
5	Y	DO	DO		000		
	В	DO	DO			000	
	R 4X6						
6	Y	30A	D.B C.W.H	3200	3200	3500	
	В	TP					
		T.C.L-W	16060	4900	5740	5420	

والجدول 5-5 خاص بأحمال التكييف المركزى والمتمثل بسبع وحدات تكييف، حيث يظهر في الجدول حمل كل وحدة والمساحة التي تغطيها. وسيتم تغذية هذه الوحدات السبع من ثلاث لوحات تغذية فرعية.

جدول 5-5: قدرات وحدات التكيف بالمبنى

SR.	A/C MODEL	QTY	СОМР	COND	EVAP	тот	AREA	LOCATION
NO	COOLEX		kw	kw	kw	KW		
1	NGE 060 A2 / NGC 060 A2	1	5.381	0.432	0.932	6.745	250.00	BASEMENT
2	NGE 060 A2 / NGC 060 A2	1	5.381	0.432	0.932	6.745		
3	PNG 076 A2	1	6.9	0.46	1.2	8.56	261.00	GROUD FL
4	PNG 076 A2	1	6.9	0.46	1.2	8.56		
5	PNG 076 A2	1	6.9	0.46	1.2	8.56	275.00	FIRST FL
6	PNG 076 A2	1	6.9	0.46	1.2	8.56		
7	PNG 090 A2	1	6.576	0.664	1.855	9.095	140.00	SECOND FL
				TOTAL	(KW)	56.825	926.00	
				W	m2	61.37		

و الجدول 5-6 يمثل اللوحة الفرعية لتغذية وحدتى التكييف الرابعة والخامسة، وبالمثل توجد لوحتان غيرها: الأولى لتغذية الوحدات من 1-3، والثانية لتغذية الوحدات 3-7، وقد ظهر حمل هاتين اللوحتان في الجدول 3-3 الخاص باللوحة العمومية.

جدول 5-6: اللوحة الفرعية لوحدتى التكييف الرابعة والخامسة

D.B A / C 1	100A TP ISOL	100A TP ISOL				
	2 NOS 30 A TE	2 NOS 30 A TP MCB				
	2 NOS 40A 30	0 MA 4P E/L				
ITEM	R	Y	В	T.C.L.		
A/C4	2850	2850	2860	8560		
A/C5	3035	3030	3030	9095		
T.C.L.	5885	5880	5890	17655		

والجدول 5-7 خاص بأحمال الخدمات العامة. وهذه اللوحة ستغذى من 4-B كما سيظهر في الـ 5-B في شكل 5-B.

جدول 5-7: اللوحة الفرعية للخدمات العامة

D.B C.W.H.		C.W.H.	30 A TP ISOL			
	2 WA	AYS TP	15 A SP MCB			
	S.B.	3.	20A TP MCB			
CR		WIRE SIZE		LC	AD-V	V -
	PH	MCB RATE	DESCRIPTION			
NO		mm2 / Amp			Y	В
	R	4X4				
1	Y	20A	CENTRAL WATER HEATER 1	3000	3000	3000
	В	TP				
	R	2.5/15	WATER FILTER	200		
2	Y	DO	CIRC. PUMP		200	
	B DO WATER PUMP				500	
T.C.L W- 9900		9900	3200	3200	3500	

5-2-3 الخطوة الثالثة: تصميم اللوحات العمومية

تصميم اللوحة العمومية Main Switch Board (في هذا المشروع اسمها M.S.B.-1) وهى التى تغذى اللوحات الفرعية السابقة، حيث ظهر في الجدول 8-5 أحمال الأربع لوحات الفرعية (DB-1، DB-2، DB-1) بالإضافة إلى لوحات تغذية وحدات التكييف السبع. (لوحة الخدمات مغذاة من اللوحة الرابعة DB-4).

جدول 5-8: اللوحة الرئيسية بالمبنى


M.S.B1	M.S.B1									
ITEM	R	Υ	В	T.C.L.						
D.B1	2912	2752	2360	8024						
D.B2	4360	3600	3660	11620						
D.B3	2640	3060	3640	9340						
D.B4	4900	5740	5420	16060						
D.B A/C 1 (A/C 4, 5)	5710	5700	5710	17120						
D.BA/C 2 (A/C 6, 7)	5885	5880	5890	17655						
A/C 1 - 3	6728	6728	6730	20186						
T.C.L. (W)	33135	33460	33410	100005						

ملحوظة:

في كثير من المكاتب يفضل التغريق في التسمية، فتطلق panel boards على اللوحات الغرعية مثل DB: وكذلك PP: Power panel، فحين تطلق تسمية اللوحات العمومية PD: وكذلك Distribution board على اللوحات التي تغذى مجموعة لوحات فرعية، وبالتالي تسمى لوحة التوزيع الرئيسية للمبنى التي تغذى مجموعة لوحات عمومية MDB: Main Distribution Board.

5-2-4 الخطوة الرابعة: رسم الـــ SLD

يتم تفريغ معلومات اللوحات العمومية على لوحة توزيع مرسومة تسمى Single Line Diagram كما في شكل 6-6.



شكل 5-6

ويتم تعريف كل الرموز الموجودة على هذه اللوحة بواسطة جدول يسمى Feeder Schedule كما فى شكل 5-7:

```
CABLE SIZE
     (2 X 2.5 + 1) MM2 CU / PVC CABLE IN 20MM Q PVC COND
     (2 X 4 + 2.5) MM2 CU / PVC CABLE IN 20MM Q PVC COND
     (2 \times 6 + 2.5)
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 25MM Q PVC COND
     (2 \times 10 + 6)
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 30MM Q PVC COND
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 38MM Q PVC COND
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 38MM Q PVC COND
     (4 X 2.5 +1)
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 20MM Q PVC COND
     (4 X 4 +2.5)
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 25MM Q PVC COND
     (4 X 6 +2.5)
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 38MM Q PVC
10-
     (4 \times 10 + 6)
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 38MM Q PVC COND
     (4 X 16 + 6)
                   MM2 CU / PVC CABLE IN 38MM Q PVC COND
11-
12-
     (4 X 25 +16) MM2 CU / PVC CABLE IN 50MM Q PVC COND
     (4 X 35 +16) MM2 CU / PVC CABLE IN 50MM Q PVC COND. (ONE BEND)
13-
     (4 X 50 +16) MM2 CU / PVC CABLE IN 50MM Q PVC COND. (W/O BEND)
14-
     4C X 6 MM2 CU/XLPE/SWA/PVC CABLE IN 4" UPVC COND
4C X 10 MM2 CU/XLPE/SWA/PVC CABLE IN 4" UPVC COND
4C X 16 MM2 CU/XLPE/SWA/PVC CABLE IN 4" UPVC COND
4C X 25 MM2 CU/XLPE/SWA/PVC CABLE IN 4" UPVC COND
15-
16-
18-
     4C X 35 MM2 CU / XLPE / SWA / PVC CABLE IN 4" UPVC COND
4C X 50 MM2 CU / XLPE / SWA / PVC CABLE IN 4" UPVC COND
19-
20-
     4C X 70 MM2 CU / XLPE / SWA / PVC CABLE IN 4" UPVC COND
4C X 95 MM2 CU / XLPE / SWA / PVC CABLE IN 4" UPVC COND
21-
     4C X 120 MM2 CU / XLPE / SWA / PVC CABLE IN 4" UPVC COND
4C X 150 MM2 CU / XLPE / SWA / PVC CABLE IN 4" UPVC COND
     4C X 185 MM2 CU / XLPE / SWA / PVC CABLE IN 4" UPVC COND
     1 X 6 MM2 WIRE RING EARTH.
     1 X 16 MM2 WIRE RING EARTH.
28-
     1 X 50 MM2 WIRE EARTH
29-
     1 X 70 MM2 WIRE EARTH
    3 X 25 MM2 CU. TAPE
    NOTE: ALL WIRES ARE FROM GULF CABLE FACTORY TYPE (5)
    GENERAL NOTES
    AL W.H.'S AT ATTIC ARE PROVIDE WITH 20A DP SW
    ALL A/C'S AT ATTIC OR ROOF ARE PROVIDE WITH MAIN ISOLATOR AND
    CONNECTED TO RING EARTH.
               B.C. ARE 50 KA AT L.T.P.
    MCCB'S
                     ARE 22 KA AT M.S.B.
    MCB'S
               B.C
                      ARE 6 KA AT D.B.
             WITHSTAND 6 KA
    ALL MOTORS UP TO 15 HP ARE PROVIDE WITH D.O.L. STARTER
    ALL MOTORS ABOVE 15 HP ARE PROVIDE WITH DELTA-STAR STARTER
    ALL ISOLATORS ARE IN LOAD TYPE
    ALL ELECTRICAL METERS ARE FIXED IN ELECTRICAL ROOM.
    ALL MCCB'S ARE PROVIDE WITH PAD LOCK AT COMMERCIAL BUILDING
    ALL SPOT LIGHT HOLDERS MAX CAP. ARE 60 W.
    ALL CIRCUITS OF 2.5 mm2 AND 20A MCB ARE RUN IN SEFERATE PIPE
    ALL FUSES ARE H.R.C.
    ALL SOCKETS OF DIFFERANT PHASES ARE MIN. 2 METERS APART
    ALL M/C ARE NEAR TO POWER SUPPLY
    IN FLOURESCENT LIGHT GEAR LOSS ARE INCLUDED
    ALL POWER SUPPLY ARE NEAR TO MACHINES OR A / C UNITS
```

شكل 5-7

كل ما سبق يعتبر وصفا للمنتج النهائي الذي نسعى إليه، أما عن تفاصيل الحسابات التصميمية فتجدها في الأجزاء التالية.

حساب الحمل التصميمي للوحة توزيع فرعية $3\!-\!5$

فى كل القواعد التصميمية السابق دراستها فى الفصل الرابع كانت الخطوة الأولى دائما هى حساب الـــ Rated Current المار بالدائرة، وكان ذلك أمرا ميسورا لأننا كنا نتعامل مع دائرة فرعية منتهية بحمل قدرته معروفة ومحددة. المشكلة الآن عند اختيار مقطع الكابل العمومى واختيار الـــ CB العمومى لأى لوحة توزيع هى:

كيف يمكن تحديد الـ Rated Load لهذه اللوحة؟

فريما يتبادر إلى الذهن أن الـ Rated Load للوحة هي عبارة عن مجموع الأحمال المغذاة من هذه اللوحة (TCL (Total Connected Load) وهذا قد يكون صحيحا في بعض الحالات، لكن في أحيان أخرى قد لا تعمل جميع الأحمال المغذاة من هذه اللوحة في وقت واحد خاصة في حالة الأحمال الصناعية، ومن ثم فالبعض قد يري إنه من غير الاقتصادي أن يتم حساب الأحمال على أساس القدرة المركبة الكلية ويلزم لذلك تطبيق الـ Demand Factors التي ذكرناها في الفصل الثالث.

ومن هنا فالخطوة الأولى قبل اختيار الــــ CB العمومى، والكابل العمومى لأى لوحة هى تحديد الحمل التصميمى لها، وغالبا إما سيكون مجموع كل الأحمال Total Connected Load، أو يساوى نسبة معينة من مجموع الأحمال المركبة فى اللوحة. وتختلف هذه النسبة حسب نوع المواصفات المستخدمة فى التصميم وكذلك حسب نوع الأحمال المغذاة من اللوحة، وحسب الـ Demand Factor.

5-3-1 الحمل التصميمي طبقًا للـــ NEC

في الـــــ (National Electrical Code) وهو الكود القياسى الأمريكي، تعتبر أحمال الإنارة والمخارج العامة (البرايز) والغسالة ثلاثتهم فقط هم من يحسب لهم معامل طلب DF ،Demand Factor والمخارج العامة (البرايز) ، أما بقية الأحمال كالتكييف والســخان فتجمع مباشــرة على مجمل أحمال الإنارة والمخارج والغسـالة بعد أخذ معامل الطلب Demand Factor في الاعتبار، وذلك كما في الجدول 5-9

جدول 5-9: قواعد حساب أحمال اللوحة الفرعية في الـ NEC

- 1. نحسب مجموع أحمال الإنارة والمخارج العامة والغسالة.
- 2. نعتبر قيمة معامل الطلب (DF) لأول 3000VA من مجموع الأحمال السابقة تساوى واحد صحيح (DF=1).
- 3. بعد طرح الـ 3000من مجموع الأحمال المحسوبة في الخطوة رقم -1 نعتبر الـ DF للحمل المتبقى يساوى 0.35.
- 4. الأفران الكهربية والتكييف والسخانات والمجفف Dryer وغيرها تضاف مباشرة إلى الناتج من الخطوة السابقة على اعتبار أن لها (DF = 1) ، وبالتالي نصل إلى ما يسمى بالحمل التصميمي.
- 5. يتم اختيار الكابل والــ CB العمومى بناء على الحمل التصميمي الناتج من الخطوة الرابعة حسب القواعد التالية:

1 - Find : I_{Load}

 $_{\rm (2}$ – Choose I_{CB} > 1.25 I_{Load} (Choose nearest higher standard CBs

 $_{3}$ (- Choose $_{\text{Cable}}$ > $_{\text{CB}}$ (Choose nearest higher standard cables

واضح أن هذه القواعد تم اختيارها لتناسب البيئة الأمريكية، فالأفران الكهربية على سبيل المثال غير شائعة في بلادنا، حيث الأفران الغازية لدينا أرخص وأوفر في الاستهلاك.

و كون هذه القواعد مطبقة في بلد ما لا تعنى أنها تصلح لكل البلاد، بل يجب أن يفكر المهندس في طبيعة الأحمال المغذاة، فربما – على سبيل المثال – قد يحتاج إلى افتراض معامل الطلب (Demand Factor) مثلا لأحمال الإنارة يساوى واحد صحيح بدلا من القيمة الواردة في هذه المواصفات. لكن القواعد السابقة يمكن أن تعتبر "حد أدنى" لا يجب أن يقل الحمل التصميمي عنه.

وهذه بعض الأرقام المفيدة طبقاً لقواعد الـ NEC:

- ♣ أحمال المخارج العامة تقدر إجمالا بـ 3000VA.
 - الغسالة حملها التقريبي 1500VA.
 - الفرن الكهربي إن وجد 8000VA.

♣ مجفف الملابس Dryer إن وجد 5000VA.

3-3-2 الحمل التصميمي طبقًا للــ Total Connected Load)TCL

هذه الطريقة هي الأكثر سهولة، فعمليا يتم التصميم في حالة الشق السكنية ذات الأحمال التقليدية – للسهولة وللأمان – بناء على حساب الحمل المركب الكلي Total Connected Load. وهذا يعنى أننا نحسب المجموع الحقيقي لكافة الأحمال التي سيتم تغذيتها من اللوحة، ثم نختار الكابل والـ CB المناسبين بناء على قيمة هذا الحمل الكلي. ويستثني من ذلك الشقق الغير تقليدية ذات المساحات الشاسعة في الأبراج الفارهة، ففي هذه الحالة سيصبح التصميم بناء على الـ Total Connected Load غير اقتصادي لتعدد الأجهزة الكهربية بالشقة الواحدة.

وفي كل الأحوال يجب أن نعمل العقل والمنطق عند استعمال هذه الطريقة أو غيرها.

أمثلة محلولة علي تصميم اللوحات $4 ext{-}5$

ء 1−5 مثال

 2 حسب الحمل التصميمي لشقة سكنية مساحتها 2

- 1. بطربقة الـ NEC
- 2. بطريقة الـ TCL.

أولا الحل بطريقة الـ NEC

بناء على الأحمال التقديرية المشار إليها فإن مجموع الأحمال يحسب بطريقة الــــــ NEC على النحو التالى (اعتبر معامل القدرة (power factor) = 1 للتبسيط):

- $(^2$ م م 2 المساحة 200 (المساحة 200 م أحمال الإنارة 2 المساحة 200 م 2
 - 3000VA = dealth line line -2

الفصل السادس: نظم التأريض

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

1500VA = 1500VA = -3

 $60 \text{ W/m}^2 \times 200 = 12000 \text{ W}$ التكييف -4

8000 VA = الفرن الكهربي −5

-6 مجفف −6

7− مدفأة −7

أولا: حساب حمل الإنارة والمخارج العامة والغسالة

(3000+3000 + 1500) = 7500 VA

ثانيا: الحمل التصميمي للشقة:

 $3000 \times 1 + (7500 - 3000) \times 0.35 + 12000 + 8000 + 5000 = 29575 \text{ VA}$

وبالتالى فالحمل التصميمى لهذه الشقة - الذى بناء عليه سنختار الكابل والـــ CB العموميين للوحة التوزيع الفرعية هذه - يساوى VA 29575.

لاحظ أن المدفأة والتكييف لا يعملا معا في وقت واحد، ومن ثم يدخل الأكبر منهما فقط (التكييف) في الحسابات.

ثانيا الحمل التصميمي بطريقة الحمل المركب الكلي (TCL):

في هذه الحالة فإن حمل الشقة يساوي مجموع كافة الأحمال الموجودة بالشقة

3000 + 3000 + 1500 + 12000 + 5000 + 8000 = 32500 VA

لاحظ أن الفرق ليس كبيرا بين الطريقتين لأن الشقة صغيرة.

وفي بعض الأحيان تكون الأحمال كلها معلومة ولا نحتاج لفرض قيم ما كما في المثال التالي.

	مثال 5 –2
كنية بها الأحمال التالية.	صمم لوحة توزيع لشقة س
9000VA	الإنارة
3000VA	المخارج العامة
3000VA	غسالة
1500VA	سخان–1
3500VA	سخان-2
12000VA	فر <i>ن</i> (3–phase)
درة) 2200 VA درة)	عدد 3 تكييف (كل منها بق

الحل:

هذا المثال يختلف عن المثال السابق أننا سندرس – بالإضافة إلى اختيار مقطع الكابل العمومي واختيار السلامة وكذلك سنحتاج لرسم مخطط للوحة CB العمومي – كيفية التوزيع المتزن للأحمال على الأوجه الثلاثة، وكذلك سنحتاج لرسم مخطط للوحة Single Line Diagram) SLD . وهذا كله يتم بالطبع بعد تصميم الدوائر الفرعية الخاصة بكل حمل على حدة أولًا.

الخطوة الأولى: تصميم الدوائر الفرعية:

نتائج حسابات الدوائر الفرعية مسجلة في الجدول التالي.

		1				<u> </u>	1
الحمل	النيار الكلى	عدد الدوائر	التيار لكل	1.25 I _L	СВ	Cable	
		المقترحة	دائرة (ا)				
						المقطع	
							Cable
							Rating
الإنارة	9000/220	8 (L1 :L8)	5A	6.25A	10	2*2 mm ²	
	=41A						25
المخارج العامة	3000/220	2 (P1 : P2)	7	9	16	2*3 mm ²	
	=14A						32
						2	
غسالة	3000/220	1 (P3)	14	18	25	2*4 mm ²	40
	=14A						40
فرن	12000/3*220	1 (P4)	18	22	32	4*6 mm ²	
قرن	=18A	1 (1-4)	10	22	32	4 0 111111	52
	=18A						
سخان-1	1500/220	1 (P5)	7	9	16	2*3 mm ²	
	=7A	, ,					32
	,,,						
سخان-2	3500/220	1 (P6)	16	20	25	2*6 mm ²	
	=16A						52
تكييف	2200/(220)	3 (A1 :A3)	10	25	32	2*6 mm ²	[
	=10A			$(2.5 \times l_L)$			52

ملاحظات:

فى معظم المشاريع وبالأخص الخليج يشترط أن يكون أقل مقطع سلك للإنارة 2.5 مم 2 وأقل مقطع سلك للمخارج العامة 4 مم 2

عند اختيار الـ CB الخاص بـ المخارج العامة أو الغسالة مثلا فإنه لم يتم اختيار الـ CB الذي له قيمة أعلى مباشرة من القيمة المطلوبة، بل اختيرت القيمة الأعلى من القيمة المناسبة (على سبيل المثال في المخارج العامة اختير 16A بدلا من 10A، حيث كان المطلوب قيمة أعلى فقط من 9A)، والسبب كما

ذكرنا في القواعد العامة إنه يجب اختيار أقرب قيمة قياسية أعلى من المحسوب (سواء للكابل أو لل— (CB)، ويجوز تجاوز هذه القيمة إلى قيمة أعلى إذا كانت القيمة القياسية قريبة من القيم المحسوبة، لاسيما في هذه النوعية من الأحمال التي يمكن أن تشتمل على محركات صغيرة (مكنسة كهربية مثلا)، وهذا يعنى أن بعض الأحمال ربما يكون لها Starting Current ومن ثم يجب زيادة تيار الــــــ CB

الخطوة الثانية: حساب الحمل الكلى للإنارة والمخارج والغسالة (الأحمال التي يحسب لها عامل طلب طبقا NEC:

 \blacksquare Total = 9000 + 3000 + 3000 = 15000 VA

الخطوة الثالثة : حساب الحمل التصميمي بطريقة NEC

Design load = $3000 \times 1 + 35\%$ (15000 - 3000) + 12000 + 1500 + 3500 + 2200 × 3 = 30800 VA

لاحظ أن الحمل التصميمي بطريقة الـ TCL يساوى 38600 (وهو مجموع كل الأحمال الواردة في رأس المسألة) و الفرق بين الطريقتين قد لا يعتبر كبيراً ضمن مبنى به عدد قليل من مثل هذه الشقة، أما لو كان العدد كبير فسيكون هناك توفير كبير في الحمل الكلي للمبنى إذا تم الحساب بطريقة الـ NEC.

الخطوة الرابعة : التوزيع المتزن للأحمال

يراعى توزيع الدوائر الفرعية على الـ Phases الثلاثة بحيث تكون قيم التيار متقاربة (ليس بالضرورة أن تكون عدد الدوائر متساوية بل المهم أن تكون التيارات الثلاثة أقرب إلى أن تكون متساوية) كما فى الجدول 5-10. لاحظ أن أحمال الإنارة تم توزيعها على الفازات الثلاثة.

الخطوة الخامسة : اختيار اله CB والكابل العموميين:

يتم اختيار مقطع الكابل العمومي وسعة الـ CB بناء على قيمة أعلى تيار في الـ 3-Phases التي رتبت في الجدول 5-10، وهي هنا تساوى 62A. في الخطوة الأولى نختار الـ CB المناسب:


$$I_{CB} = 1.25 \times 62 = 77.5A \Rightarrow CB = 100A$$


وفى الخطوة الثانية نختار الكابل المناسب. وحسب الجدول 2-5 فى الفصل الثاني يكون الكابل المناسب هو

 $I_{Cable} = 4 \times 35 \text{ mm}^2$

جدول 5-10: التوزيع المتزن لأحمال المثال 5-2

Load	Phase-A	Phase-B	Phase-C
الإنارة	L1:L3=15A	L4:L6=15A	L7-L8=10A
المخارج العامة	P1=8A		P2=8A
غسالة		P3=14A	
فرن	P4=18A	P4=18A	P4=18A
سخان-1	P5 =7A		
سخان-2			P6 =16A
تكييف	A1=10A	A2 =10A	A3 =10A
Total per phase	58A	57A	62A





شكل 5-8

في الرسم السابق هناك خطأ في طريقة رسم الـ Symbol الخاص بالمفاتيح. ما هو؟

مثال 5-3

المطلوب حساب الحمل التصميمي لشقة سكنية تشتمل على مجموعة أحمال كما في الجدول -11. اختر أيضا الكابل وإلـ CB العمومي للوحة التوزيع.

الحل:

الأحمال المذكورة حتى الصـف-17 فى الجدول 5-11 تمثل الأحمال المعطاة مرتبة وموزعة بصـورة متوازنة بين الـ phases الثلاثة، أما الصفوف بعد الصف-17 فتمثل خطوات لحل المسألة بدءا بفرض قيمة الأحمال المستقبلية، إلى تجميع حمل كل الـ phase لتصميم الكابل والـ CB العموميين بناء على أكبر تيار فى الأوجه الثلاثة وتتم جميع هذه العمليات داخل الجدول نفسه .

جدول 11-5 : أحمال وحسابات المثال 5-3

٥	اسم اللوحة جهد التشغيل: قيمة الحمل بالوات							
			415/240 V					
Ph-C	Ph-B	Ph-A	الحمل					
		1100	إنارة	1				
	1100		إنارة	2				
1100			إنارة	3				
		1100	إنارة	4				
	1100		إنارة	5				
	1100		إنارة	6				
	1100		إنارة	7				
	1100		إنارة	8				
1760			مخارج عامة	9				
		1760	مخارج عامة	10				
	1540		سخان-1	11				
3520			سخان –2	12				
		3080	غسالة	13				
3960	3960	3960	فرن	14				
	2200		تكييف	15				
2200			تكييف	16				
		2200	تكييف	17				

		1200	احتياطي	18	
	1200		احتياطي	19	
1200			احتياطي	20	
			فراغ فقط	21	
			فراغ فقط	22	
13740	14400	14400	Total Phase power		
(Т	.C.L)42540		Total connected load		
1440	0/220 = 65.5A	λ	Max- Current per phase		
82 A			1.25 l _L		
CB = 100A			نابل العمومي	الـ CB والك	
Cable	: 4 x 35 mm				

5-5 مشاكل عدم التماثل في لوحات التوزيع

من الواضــح أن هناك تأكيد دائما على أهمية توزيع الأحمال بالتسـاوى قدر الإمكان على الأوجه الثلاثة. والســؤال: ماذا يحدث لو أن الحمل على أحد والســؤال: ماذا يحدث لو أن الحمل على أحد الأوجه الثلاثة كان أكبر بكثير من الوجهين الآخرين؟

إذا حدث هذا فسيترتب عليه عدة مشكلات من أهمها:

5-5-1 حدوث عدم اتزان بين جهود الـ Phases الثلاثة

ويقدر عدم الاتزان حسب نسبة V_2 / V_1 حيث:

V₁ : Positive Sequence Voltage


 V_2 : Negative Sequence Voltage


$$V_{1} = V_{a} + a V_{b} + a^{2} V_{c}$$
 (5-1)

$$V_2 = V_a + a^2 V_b + a V_c$$
 (5-2)

5-5-2 ارتفاع جهد نقطة التعادل في المحول

فمن المعلوم أن مجموع التيارات الثلاثة المارة بخط التعادل (Neutral Line) يساوى نظريا صفر إذا كانت التيارات متماثلة تماما لأن المجموع الاتجاهي (وليس المجموع الجبرى) لها يساوى صفر كما فى شكل 5-9 (يسار). وهذا يعنى أنه لا يوجد أى Voltage Drop على خط الــــ Neutral ومن ثم فجهد نقطة التعادل تساوى صفر. أما إذا اختلفت قيم التيار بشكل كبير بين الأوجه الثلاثة فهذا من شأنه أن voltage drop يتسبب فى مرور تيار كبير $_{\rm n}$ فى خط الـــ Neutral (كما فى شكل $_{\rm n}$ ومين) مسببا على الخط، وبالتالى يحدث ارتفاع فى جهد نقطة التعادل.





شكل 5-9

هذا الارتفاع يجعل فرق الجهد بين أى من الـ Phases الثلاثة وبين الـ Neutral أقل من القيمة المقننة، وهذا الانخفاض في الجهد يتسبب في ارتفاع قيمة التيار. (تذكر أن $P = V \times I$).

مع ملاحظة أن هذا الارتفاع لن يشعر به الـ CB الخاص بالدائرة لأنه ارتفاع بسيط (كأن يرتفع التيار مثلا من 3A إلى 4A) ومن ثم يمكن أن يؤدى استمرار هذه الحالة لمدة طويلة إلى تراكم حرارى داخل الأجهزة واحتراقها، خاصة تلك المعروفة بأنها Constant Power Devices.

5-5-3 ارتفاع قيمة الـــ Power Loss

فلو فرضنا أن تيار كل Phase يساوى 100 أمبير، وبفرض أن مقاومة الكابل لكل Phase تساوى 0.1 أوم، فهذا يعنى أن الفقد في القدرة يساوى:

$$3 l^2 \times R = 3 \times (100)^2 \times 0.1 = 3000 W$$

الآن : لو فرضنا أن كل تيارات الأوجه الثلاثة (1004+100A+100A) صارت جميعا في Phase-A فقط (تحميل غير متماثل) فعندئذ تصبح الفقد في القدرة تساوى

$$2 \times I^2 \times R = 2 \times (300)^2 \times 0.1 = 18000 \text{ W}$$

(لاحظ أننا ضربنا الفقد في 2، لأن التيار في هذه الحالة يمر في الموصل الخاص بـ Phase-A، ويكمل الدائرة من خلال موصل خط التعادل الذي أصبح تياره لا يساوي صفرا كما في حالة الأحمال المتوازنة، بل أصبح يساوي 300A (نفس تيار الـ Phase، ومن ثم ضربنا في 2). لاحظ أن الفقد في القدرة في حالة الأحمال الغير متوازنة تضاعف ستة مرات مقارنة بالفقد في حالة التحميل المتماثل.

5-5-4 احتراق موصل الأرضي بعد فترة من الزمن

لأنه غير مصمم على تحمل التيارات العالية، ومن ثم يحترق أسرع من الـ Phases الثلاثة.

المراح المالي : يتطال علام الوطات الموسية

الخطوة التالية بعد الانتهاء من تصميم جميع اللوحات الفرعية بأنواعها المختلفة (لوحات الإنارة - القوى - التكييف - الطوارئ) هي تصميم لوحات التوزيع العمومية لكل نوع من هذه اللوحات كل على حدة.

وقد يكون المشروع صغيراً بحيث يكفى وجود لوحة عمومية واحدة لتغذية كافة اللوحات الفرعية من الأنواع الثلاثة، أى ستتجمع على هذه اللوحة كافة المغذيات الخاصة باللوحات الفرعية، وقد نحتاج إلى أكثر من لوحة عمومية كما سيتم شرحه تفصيلاً بعد قليل. وكل لوحة من اللوحات السابقة ستخرج منها الكابلات المغذية للوحات الفرعية من نفس النوع.

تغذية اللوحات العمومية $6 ext{-}5$

قد يغذى المبنى الواحد من Feeder واحد، ويسمى عندئذ (One-in-take)، فإذا كان الحمل أعلى من للامتحال المناقل المسلم ا

- مبنى يحتاج لقدرة تساوى أو أقل من kVA (مبنى محدود). وبتم تغذيته بكابل من شبكة ضغط منخفض على جهد ثلاثى الأطوار) (380/ 220 فولت 50 هرتز). ويتم تركيب صندوق فى مدخل المبنى (كوفريه) أو صندوق توزيع لربط كابلات الدخول وكابلات الخروج للمبنى.
 - مبنى يحتاج لقدرة أكبر من kVA وأقل من 500 kVA (مبنى متوسط).
 - مبنى يحتاج لقدرة أكبر من kVA 500 وأقل من kVA (مبنى عام).

وتتطلب هذه النوعية من المباني غرفة خاصة للمحولات داخل المبنى، وتحتوي هذه الغرفة على وحدة توزيع حلقية RMU للجهد المتوسط (11 أو 22 كيلو فولت) و المحول.

أما إذا كان المبنى يحتاج لقدرة أكبر من 2000 kVA (مبنى مركزى) فيلزم مراجعة شركة توزيع الكهرباء في المنطقة التى سينشأ فيها المبنى للتأكد من توفير الطاقة لتغذية المبنى، وهل ستتم التغذية بغرفة محولات مع RMU، أو من كشك توزيع عمومى، وهل ستستخدم مكثفات تحسين معامل القدرة، وهل يلزم إنشاء موزع Distributor.

ومن القواعد الهامة في هذا الشأن:


- ❖ يكون الحد الأدنى لسعة القصر SC Capacity مرتبط بقدرة محول التغذية، فعلى سبيل المثال فى حالة المحول قدرة 500 kVA تكون الأحمال المغذاة منه محمية بقواطع CBs تتحمل تيار قصر لا يقل عن Ab أما المحول قدرة 1000kVA فيجب حماية الأحمال المغذاة منه بـ CBs تتحمل تيار قصر لا يقل عن Ab kA، وهكذا حسب قدرة وسعة المحول المغذى لهذه الأحمال.
- ❖ يلزم أن يراعى في لوحات الضغط المنخفض ترتيب وحساب سعة تيار الـــ CBs، ومراعاة التنسيق (Coordination) للقواطع العمومية ثم القواطع الفرعية من اللوحات الرئيسية إلى اللوحات الفرعية والتأكد من أن نظام الوقاية قد تم ترتيبه وضبطه لضمان فصل القاطع الأقرب لنقطة العطل أولا، ثم الذي يليه، فالذي يليه في التتابع حتى القاطع في اللوحات الرئيسية، لضمان سرعة تفادي الشبكة للأضرار الناتجة من الأعطال.
- ❖ يفضل دائما أن تكون لوحات التوزيع لكل من تركيبات الإنارة وتركيبات القوى مستقلة عن بعضها البعض، وتكون مغذيات كل منها منفصلة عن المغذيات الأخرى.
- ❖ عند تصــميم شـبكة المحولات نســتخدم قاعدة N-1، ويقصــد بها أن الشـبكة تتحمل خروج أحد المحولات دون مشاكل بأى طريقة من الطرق التي سنناقشها لاحقا، وربما في بعض الأحيان تطبق قاعدة N-2 وتعنى أن الشــبكة تتحمل خروج محولين في وقت واحد، وبالطبع هذا ســيكون على حساب التكلفة المرتفعة.

5-6-1 حساب أحمال اللوحات العمومية

في كثير من الأحيان، وبما أننا قد أخذنا معامل الطلب (DF) في الاعتبار ونحن نصمم كل لوحة من اللوحات الفرعية، فالبعض يرى أنه لا داع لعمل أى تخفيض آخر عند حساب الحمل التصميمي للوحة العمومية. وهذا يعني أن الحمل التصميمي للوحة العمومية التي تغذى مجموعة لوحات فرعية يساوي

مجموع الأحمال المركبة في اللوحات الفرعية. لكن إذا كان عدد اللوحات كبيرا ولدينا أكثر من محول، فعندئذ يجب تطبيق Diversity Factor أيضا على أحمال المحولات.

والشكل التالى يمثل مثالا لمراحل تطبيق هذه المعاملات على أحمال أحد الورش الكبيرة. لاحظ أن في كل مرحلة يطبق رقما تقديرا حسب طبيعة المشروع.



علي سبيل المثال لو أنك مصمم خمس عمارات متشابهة و كل عمارة مكونة من 40 شقة، حمل كل شقة (TCL) يساوي مثلا 10 KVA فهذا يعني أن الحمل الإجمالي لكل عمارة يساوي 400 KVA ومن ثم فاذا كنت أنت المصمم (الاستشاري) فستختار المغذي والقاطع (CB) الرئيسي لكل عمارة من العمارات الخمس بناء على حمل القدرة 400 KVA.

لكن عند تقدير الحمل الإجمالي للعمارات الخمس فإنك إذا كنت مهندسا في مؤسسة الكهرباء فإنك ستعتبر أن حمل الشقة يساوي فقط (8.8 & 8kVA (demand factor = 0.8)، وبالتالي فحمل كل عمارة - من وجهة


نظر مهندس مؤسسة الكهرباء – يساوى فقط 320kVA، ومن ثم فحمل العمارات الخمسة الكلى يساوى فى هذه الحالة 1600kVA، وربما تأخذ بعد ذلك معامل تشتت Diversity Factor يساوى مثلا 0.7، وهذا بالطبع سيؤثر على إجمالي الأحمال التى يمكن تغذيتها من المحولات الرئيسية بالمنطقة. راجع الفصل الثالث لمزيد من التفاصيل.

7-5 تصميم عمارة سكنية (إسكان متوسط)

سنستعرض هنا مثالا لعمارة من فئة الإسكان المتوسط مكونة من تسعة أدوار + بدروم + أرضي + محلات، في كل دور توجد ثلاث شقق، بمعنى أن إجمالي الشقق في العمارة هو 27 شقة. وفي شكل 5- 10 تجد المسقط الأفقى للدور المتكرر موزعة عليه أعمال الكهرباء طبقا للرموز القياسية التي أشرنا إليها في الملحق الأول.

فى هذه العمارة توجد شعتان متماثلتان من بين الثلاث الشعق الموجودة فى كل دور مساحة كل منهما 85 م 2 ، بإجمالي 18 شعة، وكل شعة من هذه الشعق المتماثلة لها لوحة توزيع فرعية منفصلة، وهذه اللوحات الفرعية تحمل الأرقام.

DB- 2 · 3 · 5 · 6 · 8 · 9 · 11 · 12 · 14 · 15 · 17 · 18 · 20 · 21 · 23 · 24 · 26 · 27



شكل 5-10

أما تفاصيل أحمال هذه النوعية من الشقق (مساحة m^2 85 هي موزعة باتزان كما في الجدول 5-12. راجع تطابق الرموز وأسماء الأحمال الواردة في شكل 5-10 مع الأحمال المدونة في الجدول 5-12.

 85 m^2 : اللوحات الخاصة بالشقق ذات المساحة ء

DB- 2 ·3 ·5 ·6 ·8 ·9 ·11 ·12 ·14 ·15 ·17 ·18 ·20 ·21 ·23 ·24 ·26 ·27

4 WAYS TPN with ELCB 40A/30mA 4P								
Circuit	Ph	Cable (mm²)	MCB (A)	Description	Load	Load per phase in (W)		
					R	Υ	В	
1	R	1.5	10	L10 : L19 (10×100) W	1000			
	Y	2.5	15	P1=200 P2 = 800W (Kitchen)		1000		
	В	1.5	10) L9 + EX (اشفاط (1:2 (11 × 100) W			1100	
2	R	2.5	15	P7 : P8 (2 × 200) W	400			
	Υ	2.5	15	W.H-2 with 15A DP SW		1200		
	В	2.5	15	P3 – P4 (2x200) W			400	
3	R	2.5	15	A.H.U with 20A DP SW	900			

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

	Υ	2.5	15	P5 : P6		400	
	В	2.5	15	W.H-1			1200
				with 20A DP SW.			
				مفتاح فصل وتوصيل وليس للوقاية			
4	R	4	20A	ISOL 20A TP for A/C	1877		
	Υ	4	TP	(5.631 kW) =		1877	
	В	4		40700 BTU			1877
		4177	4477	4577			

والرموز الواردة في الجدول السابق يتم تفسرها في جدول 5-13: جدول 5-13

تعنى أن اللوحة مقسمة إلى أربع مجموعات من المفاتيح 4 circuit (4 circuit) (4 circuit) كما في الجدول 5-12.	4 ways
تعنی Three Phase and Neutral.	TPN
تعنی Earth Leakage Circuit Breaker.	ELCB
تعنى أن أقصى تيار للـــ ELCB هو 40A، و أن حساسية الجهاز هي 30mA، وإنه Poles.	40A/30mA 4P
تعنى Water Heater أي سخان المياه.	W.H
تعنى مفتاح من النوع الـــــ Double Pole Switchوهو المفتاح الذى يمكنه قطع الـPhase ،وأيضا الـ Neutral ، بعكس المفاتيح العادية التى تفصل الـ Phase فقط.	DP SW

Exhaust شفاط	EX
تعنى Air Handling Unit وهي الوحدة التي توضع داخل الشقة لتوزيع	A.H.U
الهواء (وهي تختلف عن الـ Compressor Unit التي توضع غالبا فوق	
السطوح أو خارج الشقة سواء في التكييف المركزي أو وحدات الـ Split).	

جدول 5-14: خاص بالشقق ذات المساحة 25 : 4-5 عاص بالشقق ذات المساحة 25 : 22 ، 25 ، 26 ، 16 ، 16 ، 17 ، 4 ، DB - 1

4 WAYS TPN with ELCB 40A/30mA 4P								
Cir	Ph	Cable	МСВ	Description	Load _I	per phas	se in	
No.		(mm ²)	Α		W			
					R	Y	В	
1	R	1.5	10	L7 : L14	800			
				(8 ×100)				
	Y	1.5	10	P1 (1 x 100) +		600		
				P2 (500W) KIT				
	В	1.5	10	L1: L6 + EX 1-2			800	

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

2	R	2.5	15	P5 : P6	200		
	Υ	2.5	15	W.H-1		1200	
				with 15A SW			
	В	2.5	15	P3: P4 (2 x 100)			200
3	R	2.5	15	Spare			
	Υ	2.5	15	Spare			
	В	2.5	15	AHU			400
				with 20A DP SW			
4	R	4	20A	ISOL 20A TP for	1513		
	Υ	4	TP	A/C (4.54 kW) = 33500		1513	
	В	4		BTU/hr			1513
Т	Total Connected Load kW = 8.739						2913


5-7-1 تصميم اللوحات العمومية بالعمارة

قبل تصميم اللوحات العمومية لهذه العمارة نشير إلى أنه عند تصميم اللوحات العمومية للمباني الكبيرة فإن تغذية اللوحات الفرعية لا تكون غالبا من لوحة عمومية واحدة إذا كان عدد اللوحات الفرعية كبيرا، بل توزع اللوحات الفرعية على لوحتين رئيسيتين على الأقل. و ليس بالضرورة أن توزع الأحمال بينهما بالتساوى، لكن من المهم أن توزع بصورة متزنة على الأوجه الثلاثة في كل منهما.

وفي هذه العمارة كان لدينا لوحتان عموميتان رئيسيتان هما MSB-1 و MSB-2:

اللوجة العمومية الأولى (MSB-1):

هذه اللوحة العمومية تغذى اللوحات الفرعية من DB-21 إلى DB-21 كما في شكل B-11.



THN: Three Phase and Neutral

شكل 5-11

وتفاصيل أحمال هذه اللوحة العمومية موجودة بالجدول 5-15.

جدول 5-15: اللوحة العمومية الأولى 1-15B

Load	R	Υ	В	TCL
DB-1	2513	3313	2913	8739
DB-2	4177	4477	4577	13231

الفصل السادس: نظم التأريض

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

-			.,	-
DB-3	4477	4577	4377	13431
DB-4	2913	2513	3313	8739
DB-5	4577	4177	4477	13231
DB-6	4377	4477	4577	13431
DB-7	3313	2913	2513	8739
DB-8	4477	4577	4177	13231
DB-9	4577	4377	4477	13431
DB-10	2513	3313	2913	8739
DB-11	4177	4477	4577	13231
DB-12	4477	4577	4377	13431
DB-13	2913	2513	3313	8739
DB-14	4577	4177	4477	13231
DB-15	4377	4477	4577	13431
DB-16	3313	2913	2513	8739
DB-17	4477	4577	4177	13231
DB-18	4377	4377	4477	13431
DB-19	2513	3313	2913	8739

الفصل السادس: نظم التأريض

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

DB-20	4177	4477	4577	13231
DB-21	4477	4577	4377	13431
TCL	78169	86569	83069	247807

اللوحة العمومية الثانية (MSB-2):

هذه اللوحة تغذى اللوحات الفرعية من DB-22 إلى DB-27، بالإضافة إلى تغذية جميع الأحمال العامة بالعمارة كما هو واضح من الجدول 5-16.

وهذه الأحمال العامة تضم:

- ♦ المحلات (لدينا محل واحد مغذى من لوحة اسمها DB-Shop).
 - ❖ مضخة حربق (لدينا مضخة FFP قدرتها 6 kW).
 - ❖ لوحة الخدمات SMSB الرئيسية.

الجدول 5-16: واللوحة العمومية الثانية MSB-2

Load	R	Υ	В	TCL
DB-22	2513	3313	2913	8739
DB-23	4177	4477	4577	13231
DB-24	4477	4577	4377	13431
DB-25	2913	2513	3313	8739
DB-26	4577	4177	4477	13231

الفصل السادس: نظم التأريض

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية

DB-27	4477	4577	4377	13431
DB-SHOP	2300	3500	3100	8900
FFP	2000	2000	2000	6000
SMSB	11200	10100	12220	33520
TCL	37834	40334	41054	119222

ولوحة الخدمات الرئيسية SMSB هي لوحة عمومية صغيرة ضمن اللوحة العمومية الثانية لتغذية:

- . (6 kW قدرة كل منهما Lift–2 و Lift–1 قدرة كل منهما 6
 - إنارة السلم والمداخل من خلال (لوحة DB-G).
 - إنارة البدروم من خلال (لوحة DB-B).

وتفاصيل أحمال لوحة الخدمات الرئيسية موجودة بالجدول 5-17.

جدول 5-17 : لوحة الخدمات SMSB

Load	R	Υ	В	TCL
DB-B	2100	1900	2200	6200
DB-G	5100	4200	6020	15320
Lift-1	2000	2000	2000	6000
Lift-2	2000	2000	2000	6000
TCL = 33520	11200	10100	12220	33520

ملاحظات:

- ♦ لاحظ أنه رغم أن اللوحات: 1 -BD، 4، 7، 10، 13، 10، 10، 22، 25، وهي اللوحات المغذية للشقق مساحة 60 م² متشابهة تماما، لكننا نغير من طريقة تغذية الـ Phases الثلاثة لها، بحيث يغذى الـ Phase الأول في اللوحة 1-BD مثلا (حمله يساوي W 2513) من Phase في اللوحة العمومية الأولى، لكنه في اللوحة 4-BD (والتي تتشابه تماما مع اللوحة 1-DB) سنجده يغذى من Phase في اللوحة 1-BD في اللوحة 7-BD يغذى من Phase في اللوحة 1-BD بغذى من درجات التوزيع المتماثل، وهذا مطبق على كافة اللوحات المتماثلة في الجدولين السابقين.
- شقة مساحة 85 م 2 تحتاج حمل تكييف يقدر بحوالى BTU/HR وهو يساوى تقريبا 3.39 $\ref{3.39}$ طن تبريد، وقد استخدم فيها مكيف قدرة \$5.63 kW وهو ما يعادل تقريبا \$1.6وات/طن تبريد.
- 4.5 في حين أن الشقة ذات الـ 60 م 2 تحتاج إلى 33500 BTU/HR ونستخدم لها مكيف بقدرة $4 . kW
- مكن مراجعة تقديرات الـ W/m² الخاصة بالتكييف وذلك بجمع إجمالي القدرة المخصصة للتكييف في الأدوار التسعة ثم نقسمها على إجمالي مساحات الشقق الثلاثة في كل دور مضروبة في 9 أدوار (60m²+(85m²×2))×9 = 2070 m²) ويضاف إليها مساحات الـ Lobby في الأدوار التسعة (9 X21) وستجد أن ناتج القسمة يساوى تقريبا 62W/m² وهو قريب من الحمل التقديري للتكييف في الشقق السكنية المذكور في الفصل الثالث.
- 💠 تقدير و مراجعة القيمة النهائية لأحمال التكييف هي مسئولية مهندس التكييف وليس مهندس الكهرباء.
 - الحمل الكلى للعمارة (حمل اللوحتين العموميتين) وصل إلى

247.807 + 119.222 = 367.029 kVA

وهو أقل من الحمل الذى يستلزم معه تخصيص محول للعمارة (400 kVA بالكويت) ، ومن ثم فيمكن تغذية هذه العمارة من كابلين من أقرب محول عمومي.

ملاحظة:

إذا لم يكن متاحا في أقرب محول عمومي أن تجد كابلين مناسبين لهاتين اللوحتين العموميتين، فعندها قد يضطر المصمم إلى تقسيم الحمل على 3 لوحات، أو قد يضطر المصمم لاستخدام محول 500 كيلو فولت أمبير خاص بالمبنى، وبالتالى سيتوجب عليه وضع لوحة رئيسية MDB بعد المحول.

5-7-2 ملاحظات علي تصميم اللوحات للعمارة

اتبع في تصميم اللوحة العمومية لهذه العمارة طريقة أن تغذى اللوحة الفرعية الخاصة بكل شقة من خلال كابل منفصل يخرج مباشرة من اللوحة العمومية إلى الشقة كما في الشكل 5-11 الذي يمثل مخطط اللوحة العمومية الأولى MSB-1 الخاصة بالعمارة.

لاحظ في شكل 5-11 ما يلي:

- أن كل دور به ثلاث شقق كما ذكرنا وأن كل شقة قد خصص لها كابل نحاس ثلاثي منفصل مقطعه 4 x 6 mm² مقطعه 38 ملم.
- أن كل العدادات الخاصة بالشقق (عداد بقوة 50 أمبير لكل شقة) قد تم تجميعها في الدور الأرضي بجوار اللوحة العمومية حتى لا يضطر قارئ العداد لدخول الشقة لتدوين قراءة العداد.
 - أن الـ CB العمومي للكابل الخاص بكل شقة مزود بـ ELCB ذي حساسية قدرها 30mA.
- أن لوحة التوزيع العمومية لها أرضي منفصل وأنها تتصل بهذا الإلكترود من موصل أرضي عبارة عن شريط نحاسى Cu Tape مقطعه x 25 mm

5-7-3 أسلوب آخر في تصميم العمارات السكنية

الأسلوب الذى اتبع فى تصميم اللوحة العمومية فى المثال التالى هو أسلوب اقتصادى مختلف عن المثال السابق، وهو الأسلوب الذى يظهر مخططه فى شكل 5-12. هذا المخطط يمثل عمارة سكنية مكونة من 11 دور وبكل دور يوجد 6 شقق. وبالإضافة للشقق السكنية فإنه يوجد 6 لوحات لمحلات ويوجد أيضا 11 لوحات للخدمات كما هو واضح بالشكل. وجميع أحمال هذه العمارة تم تغذيتها من لوحة عمومية واحدة.


مجموع الأحمال في هذه العمارة استازم وجود محول خاص بقدرة kVA، وتمت تغذيته من خلال RMU كما في الشكل 5-12 (راجع الجزء الأول من الفصل الثاني لمزيد من التفاصيل الخاصة بلوحات الـ RMU).

وفى هذه العمارة تم تغذية الشقق كما ذكرنا بطريقة مختلفة عن الطريقة الأولى، حيث قسمت الشقق بالعمارة إلى 6 مجموعات (ظهر منهم 3 فقط في الشكل 5–12)، واستخدم صاعد Feeder خاص لكل مجموعة من المجموعات الستة مقطعه في هذا المثال هو $70 \, \text{mm}^2$ 8 و يغذي كل صاعد عدد (11 شقة) بمعدل شقة واحدة بكل دور، فالشقة الأولى في كل دور موصلة على الصاعد الأول وهكذا، ثم تم عمل تغريعة داخل صندوق اتصال Junction Box أمام كل شقة من هذه المجموعة، ليتم تغذية الشقة بكابل فرعى مقطعه $4 \, \text{mm}^2$ 8 كما هو واضح من شكل $6 \, \text{mm}^2$ 12.

هذه الطريقة تعتبر أكثر اقتصاديا من الطريقة الأولى المرسومة في شكل 5-11، لكنها تحتاج لتنسيق (Coordination) محكم بين الـ CB داخل لوحة كل شقة وبين الـ CB في صندوق الاتصال خارج الشقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الـ CB العمومي للصاعد في اللوحة العمومية من أجل ضمان أن أي عطل داخل الشقة لن يؤثر على بقية الشقق. ومن أهم عيوب هذا الأسلوب صعوبة عمل التفريعات في الصاعد العمومي.

ويمكن بالطبع عمل تخفيض في مقطع الصاعد الرئيسي – على الأقل مرة واحدة – وليكن في الدور السابع مثلا، فالأحمال المتبقية لا تحتاج للمقطع الرئيسي الكبير. لكن هذه العملية لابد أن تتم بطريقة سليمة حتى لا تصبح هذه الوصلة مصدرا لكثير من المشاكل من قبيل حدوث Hot spot عند هذه الوصلات.

والبعض قد يستخدم تفريعتين داخل كل صندوق اتصال من أجل تقسيم الشقق إلى ثلاث مجموعات بدلا من ستة، وهذا بالطبع أكثر اقتصادا لكنه أقل في الاعتمادية. وعموما فهذا الأسلوب غير مفضل لدى الكثير من الاستشاريين لكثرة مشاكله العملية وبسبب تجميع هذا الحمل الكبير على لوحة واحدة.



شكل 5-12


اللوحات العمومية لبرج إداري 8-5

فى هذا الجزء من الكتاب سنعرض لتصميم لوحات التوزيع الخاصة ببرج إدارى مكون من 20 طابق. وهذا المثال سيتم عرضه بصورة أكثر تفصيلا من الأمثلة السابقة.

و قد تم تصميم منظومة الكهرباء بالبرج بحيث تتكون من لوحة عمومية رئيسية للجهد المنخفض Main و قد تم تصميم منظومة الكهرباء بالبرج بحيث تتكون من لوحة عمومية رئيسية تغذي ثلاث لوحات (MLTP) كما في شكل 5-13. وهذه اللوحة الرئيسية تغذي ثلاث لوحات

عمومية أخرى Main Switch-Board هي:1-MSB و MSB-2 و MSB-3، ثم تقوم كل لوحة من اللوحات الثلاثة بتغذية مجموعة من اللوحات الفرعية بالأدوار المختلفة كما سيتم شرحه تفصيلا.

وهناك أيضا لوحة الطوارئ العمومية (ESMSB) ويمكن أن تغذى في نفس الوقت من مولد ديزل قدرة التي تغذى من اللوحة العمومية الثالثة ATS.



شكل 5-13


نشير هنا إلى أن الأرقام المكتوبة داخل دوائر على الخطوط الممثلة للكابلات في اللوحة السابقة واللوحات التالية تعبر عن المعلومات الخاصة بمقطع الكابل، بالإضافة إلى أسلوب تمديد الكابل، وذلك طبقا للتعريف التالي في جدول 5-18:

جدول 5-18

التوصيف		
$4 \times 16 + 10 \text{ mm}^2$ PVC in 38 mm PVC Conduit.	4	
4Cx 25 mm ² Cu on cable tray	8	
4C x 185mm ² Cu on cable tray		
4C x 240 mm ² Cu on cable tray.	14	
3 x 25 mm Cu Tape.	17	

و كما ذكرنا فإن اللوحة العمومية الرئيسية MLTP تغذي كما هو واضح بالرسم ثلاث لوحات عمومية هم: اللوحة العمومية الأولى (MSB-1):


وهى لوحة عمومية تغذى اللوحات الفرعية بالأدوار من 1-8 إضافة إلى اللوحات الفرعية بالدور الأرضي والميزانيين (mezzanine) والبدروم، وكذلك تغذى إحدى مكينتى التكييف الرئيسيتين كميين كمين شكل 5-14. والميزانيين هو طابق منخفض بين طابقين آخرين في مبني، وعادة ما بين الأرض والطوابق الأولي.



شكل 5-14

اللوجة العمومية الثانية (MSB-2):


وهذه اللوحة تغذى اللوحات الفرعية بالأدوار من 9 إلى 16، وتغذي كذلك اللوحة الفرعية بالسطوح، وإحدى ماكينتى التكييف، واحد المصاعد الثلاثة كما في شكل 5-15.



شكل 5-15

اللوحة العمومية الثالثة (MSB-3):

وهى اللوحة المرسومة في شكل 5-16، وتغذى مضخات المياه الخاصة بالتكييف، وبعض الأحمال الخاصة بالمصاعد، بالإضافة إلى أنها تغذى لوحة الطوارئ الرئيسية العامة للمبنى ESMSB.



شكل 5-16

اللوجة الطوارئ الرئيسية (ESMSB):

وهذه اللوحة (ESMSB) يتجمع فيها كافة أحمال الطوارئ بالبرج، ومثبتة في مكان فوق السطوح لأنه المكان الأقرب لتجمع أكبر عدد من أحمال الطوارئ، ويتم تغذيتها من خلال ATS مرتبط بمولد التغذية الاحتياطية والمقدر قيمته بـ 250 kVA.

ملحوظات:

1- توجد ثلاث مكينات للتكييـــــــــف Chillers مربوطة على لوحـــــــــة تزامن Synchronization Panel تغذى بكابلين من اللوحتين 1-MSB و2-MSB، بحيث تعمل ماكينتين منهم فقط وتترك الثالثة كاحتياطية.

2- في حالة الأبراج العالية هذه فإن هناك عنصرين جديدين يكثر استخدامهما وهما:

- a. الأول: نوع التكييف الذي يكون غالبا مكونا من Water Chillers، وليس من وحدات خاصة بكل شقة. وقد استخدم في هذا المشروع وحدتين Water Chillers كبيرتين قدرة كل منها 104 kW لتغذية المبنى، وهذا النوع من التكييف يكون أكثر كفاءة وأكثر اقتصاديا، مع ملاحظة أن استهلاك الكهرباء الخاصة بهذه الوحدات سيكون محسوبا بعداد خاص للمبنى كله كوحدة واحدة، وبالتالى لا يظهر حمل التكييف في اللوحات الفرعية بالأدوار، إلا وحدة الحال الخاصة بتحريك الهواء في كل دور أو مكتب فهي فقط التي ستظهر قدرتها ضمن أحمال اللوحات الفرعية. وسنحتاج بالمثل إلى عدادات عمومية للمصاعد والمضخات وذلك على خلاف المثال السابق الذي قدمنا فيه نموذجا لعمارة (الإسكان المتوسط) حيث وضع عداد خاص بكل شعة لقياس كافة الأحمال بما فيها التكييف. ويمكن الرجوع لنهاية الفصل الثالث لمزيد من المعلومات عن هذه النوعية من أجهزة التكييف.
- d. الثاني: أن أحمال وحدات الـــــ Chillers وكذلك مكينات المصاعد موجودة فوق سطوح المبنى، وهي أحمال ذات قدرة كهربية عالية، و تحتاج لعدد كبير من الكابلات المتوازية التي تصعد من الدور الأرضي إلى السطوح، مما يستلزم تخصيص مساحات لتركيب هذه الكابلات، بالإضافة إلى عدم كفاءة هذا الأسلوب، ومن ثم فالأفضل في هذه الحالة استخدام الـ Bus Duct فقط لتغذية هذه المجموعة من الأحمال. وربما في حالة ارتفاع أحمال وحدات الـ chillers عن المسموح يوضع محول أو أكثر على السطح لتغذيتها وهو الأسلوب الأكثر اقتصاديا والأعلى اعتمادية.

وبما إنه عمليا لا يفضل استخدم نوعين من الموصلات (كابلات و Bus Duct) في وقت واحد ومن ثم فإنه يفضل استخدام نظام الله Bus Duct لكافة الأحمال بالمبنى بما في ذلك

اللوحات الفرعية بكل دور، وهذا يعنى أننا إذا حسمنا المقارنة بين خيار الكابلات و خيار الهوحات الفرعية بكل دور، وهذا يعنى أننا سنستخدم Bus Duct رئيسى يتفرع منه عند كل دور (بواسطة Tap-off) كابل فرعى لتغذية اللوحة الفرعية الخاصة بالدور.

3- يفضل دائما عند رسم المخططات (كما في الأشكال السابقة) أن تظهر على هذه المخططات أكبر قدر من المعلومات من قبيل حمل اللوحة الفرعية، و مكان تثبيتها، و تفاصيل الكابلات، و الدر المستخدمة مع اللوحات.

5-8-1 أحمال الشتاء والصيف

فى بعض المباني المميزة مثل البنوك والمكاتب الهامة يعمل التكييف صيفا على البارد و يعمل على الساخن شتاء، وبالطبع فالحمل فى الحالتين غير متساوى، وفى هذه الحالة يجب أن يحسب إجمالي أحمال اللوحات العمومية فى الصيف، وإجمالي الأحمال فى الشتاء، ويؤخذ الأكبر منهما عند حساب الحمل الكلى (وهو بالطبع حمل الصيف لأن قدرة Compressor التبريد تكون دائما أعلى من قدرة السخان المستخدم فى التسخين فى الشتاء).

ولكن هذا لا يعنى أن أحمال الصيف دائما أكبر من أحمال الشتاء لأن هناك أحمالا أخرى تكون فى الشتاء أكبر منها فى الصيف مثل أحمال سخانات المياه، فهى تضاف بنسبة 80% فى الشتاء، بينما تضاف بنسبة 30% فقط فى الصيف. أيضا هناك الدفايات تضاف فقط فى الشتاء إذا لم يكن هناك تكييف ساخن. أما بقية الأحمال مثل الإنارة والمخارج العامة فهى ثابتة صيفا وشتاء دون تغيير، ولذا يحسن أن يتم عمل جدول لتحليل الأحمال صيفا وشتاء للوصول للأكبر منهما.

المال على عالمال على المال
أمثلة لربط المشاريع بالشبكة الكهربية العامة $9\!-\!5$

بعد الانتهاء من تصميم اللوحات العمومية تكون قد بقيت خطوة أخيرة وهي تصميم شبكة التغذية التي تربط كافة اللوحات العمومية في المشروع بشبكة المدينة التي يقع بها المشروع. وكما ذكرنا في الفصل الثاني، فإنك ستحتاج إلى الإجابة عن الأسئلة التالية لتحسم طريقة توصيل المشروع بالشبكة العامة:

- 1- ماذا لو خرجت إحدى دوائر التغذية جهة الجهد المتوسط؟
 - 2- ماذا لو خرج محول من الخدمة؟
- 3− ماذا لو حدث عطل في أحد كابلات الـ Outgoing Feeders ؟

وستختلف طريقة ربط المشروع بالشبكة العمومية للمدينة حسب القدرة الإجمالية للمشروع، وحسب أهمية المشروع والميزانية المرصودة له. وفي الأجزاء التالية سنتعرف على أشهر هذه الطرق.


5-9-1 مشروع مكون من محول واحد MVA 1

فى هذه الحالة تتم تغذية المشروع من خلال (RMU) Ring Main Unit (RMU) واحدة. (راجع الفصل الثاني لمزيد من المعلومات عن هذه اللوحة). وشكل 5-17 يوضح مخطط لتغذية أحمال هذا المشروع ويليه مخطط حقيقى لمحول قدرة 1000 kVA.

في هذه الحالة يكون الـ CB في Low Voltage Side قيمته المقننة (الـ Rated) تساوى

$$\left(\frac{1000000}{\sqrt{3}\times380}\right) = 1500A$$

وبالتالي فيمكن استخدام قاطع 1500A على أساس أن المحول سيتم تحميله بـــ %80 فقط، لكن الأصح هو استخدام قاطع 2000A لاسيما إذا كانت الأحمال تشتمل على محركات لها تيار بدء عالى أو أنه من المحتمل تحميله بنسبة أعلى.



شكل 5-17

حيث:

MLDB: Main Light Distribution Board

MPDB: Main Power Distribution Board

MEDB: Main Emergency Distribution Board

ملاحظات:


- السكل BB واحد كما في الشكل السابق. -1
- 2− لوحات الأحمال الهامة (أحمال الطوارئ) يتم تجميعها على لوحة طوارئ رئيسية MEDB ثم يتم تغذيتها من خلال ATSكما في شكل 5-17.
- 3- الأحمال الهامة جدا والحساسة لأدنى انقطاع فى الكهرباء Critical Loads يتم تغذيتها من خلال UPS الذى يتغذى بدوره من ATS.
- 4- لوحة التغذية الخاصة بمضخة إطفاء الحريق تتغذى من كابلين دخول: أحدهما من خلال ATS، والثاني من المحول مباشرة (وقبل الـ CB الرئيسي من اللوحة العمومية)، وذلك لضمان استمرارية التغذية بأعلى درجة ممكنة. ويمكن أن يؤخذ الكابل من المولد مباشرة وليس من خلال الـ ATS لكن التحكم فيهما حسب الشكل سيكون يدويا.
- 5- مستوى تأمين الأحمال هنا ضعيف، فالمحول مغذى من نقطة واحدة، ولا يوجد محول احتياطي. وبالتالي ففي حالة خروج المحول أو انقطاع دائرة الجهد المتوسط فالأحمال المتصلة بالمولد فقط هي التي سيتم تغذيتها.

5-9-5 مشروع مكون من محولين

يتم هنا تقسيم الـــ BB إلى جزأين ويتم الربط بينهما بواسطة Bus Coupler المحولين، وذلك لوجود لاحظ أن من ميزات هذا الأسلوب ضمان استمرارية الخدمة حتى مع خروج أى من المحولين، وذلك لوجود دائرة تسمى Two out of Three وظيفتها أن تضمن وجود اثنين من الـــ CBs فقط فى الخدمة من بين الثلاثة قواطع (CB-1، CB-2، CB-1) . لاحظ هنا أن الربط تم فى جهة الجهد المنخفض للمحول ليسهل تنفيذ دائرة التحكم (2 out of 3) السابق ذكرها.

ومستوى التأمين هنا أعلى من المشروع السابق لكن على حساب ارتفاع التكلفة، لاسيما إذا كان كل محول قادر على تغذية كامل الحمل، فهذا مكلف جدا لأنه يجعل كل محول محمل بنصف حمله في الظروف الطبيعية، أو سيتم فصل أحدهما دائما والاعتماد على الآخر، وكلا الأسلوبين يعتبر مكلف وسنرى لاحقا أساليب أفضل لتقليل التكلفة.

فى كثير من الأحيان يستخدم محولات تبريد جبرى Forced cooling لتتحمل أعلى من طاقتها أثناء خروج المحول الأخر، مثلا محول قدرة 1000kVA يمكن أن يتحمل من 1350 إلى 1400 KVA مع التبريد الجبرى Forced air ventilation أى بنسبة قد تتراوح من 35 إلى 40%.



MACDB: Main Air Condition DB - MEDB: Main Emergency DB

شكل 5-18

وسنعرض فيما يلى نموذجين آخرين ثم نعلق على مستوى تأمين الأحمال فيهما في جزء منفصل.


5-9-5 ربط مشروع به عدد كبير المحولات بالشبكة العامة

إذا كان لدينا أكثر من محول في المشروع فستتنوع أساليب ربط هذه المحولات بشبكة الجهد المتوسط.

1- ربط المحولات بطريقة Radial

الشكل 5-19 يمثل النموذج الأول لذلك. لاحظ أن دائرة التغذية قادمة من RMU إلى لوحة الجهد المتوسط، ثم من الـ BB العمومي للوحة الجهد المتوسط خرجت التغذيات في صورة Radial إلى المحولات المختلفة.

لاحظ أن كابلى الدخول دخلا على الخليتين رقم 8 و 6، بينما الخلايا أرقام 1 و 2 و 8 هم خلايا خروج لتغذية المحولات. ولا يوجد ربط بين المحولات هنا، لكن المحولات مقسمة لمجموعتين على يمين وشمال خلايا الربط (4 و 5) ويمكن تغذية كل مجموعة من أي من كابلى الدخول.



شكل 5-19


و قد قدر الحمل الكلى لهذا المجمع بسبع محولات (TR1 to TR7) ، قدرة كل منهم 1600، وجميعهم من النوع الجاف Dry Type. واختير هذا النوع لأنه يمكن زيادة قدرة كل محول منهم بنسبة وجميعهم من النوع الجاف Forced Cooling. واختير هذا النوع لأنه يمكن زيادة قدرة كل محول منهم بنسبة 33% وذلك بعمل تبريد قسرى للمحول Forced Cooling بواسطة مراوح، ومن ثم يمكن أن نرفع القدرة المقننة لكل محول من 1600 kVA إلى 2133 kVA كما هو واضح على المخطط العمومي المرسوم في شكل 5-21.

لاحظ هنا أننا احتجنا إلى لوحة جهد متوسط ضخمة (فلم يعد ممكنا مجرد ربط المحول بواسطة RMU كما في الأمثلة السابقة) بل استلزم الأمر هذه اللوحة المكونة من 14 خلية متشابهة (رسمت الخلية الأولى فقط بالتفصيل في يسار شكل 5-20). وقسمت اللوحة إلى جزأين بينهما Bus Coupler :

- فى الجزء الأول (الخلايا من رقم 1 إلى رقم 6) يوجد خليتين لدخول كابلات التغذية Incoming فى الجزء الأول (الخلايا من رقم 1 إلى ويوجد أيضا أربعة خلايا (الخلايا من 1 إلى 4) لخروج كابلات المحولات Outgoing Feeders.
- أما الجزء الثاني (الخلايا من 9 إلى 14) ففيه خليتين للدخول (9 و 10) ، وثلاثة خلايا للخروج (10 و 12 و12 و13) ، بالإضافة إلى خلية احتياطية (الخلية 14) . ويوجد بين الجزئين خليتين (7 و 8) لوحدة الربط Bus Coupler بين الجزئين (خلية منهما يوضع بها الـ CB والأخرى لاستعدال بارات النحاس).

وتغذى لوحة الجهد المتوسط السابقة ثلاثة لوحات عمومية رئيسية ورئيسية الأولى (MSWB-1) هي : MSWB-1 و MSWB-1، و MSWB-3. ففي اللوحة العمومية الرئيسية الأولى (MSWB-1) هناك 4 قواطع من النوع Air-CB بتيار مقنن 3200A، وهذه الـ CBs الأربعة ترتبط بلوحة للتحكم فيها، بحيث نضمن أن المحول الثاني TR2 يمكنه أن يحل محل أيا من المحولين TR1 أو TR3. فالقاطعين CB-4 في الأصل يكونا مفتوحين (Normally Open) فإذا خرج المحول TR1 لأي سبب من


الأســـباب فإن 3-CB يغلق أتوماتيكيا ومن ثم تنتقل تغذية أحمال المحول الأول TR1 إلى المحول الأســـباب فإن TR2. وبالمثل إذا خرج المحول TR3 فإن CB-4 يغلق أتوماتيكيا و ينتقل حمله إلى TR2. لاحظ أن المحول TR6 في اللوحة الرئيسية الثانية (MSWB-2) يقوم بنفس المهمة التي يقوم بها TR2، فهو محول احتياطي للمحولين TR5 و TR7، و تضاف إليه هنا مهمة جديدة فهو يعتبر أيضا احتياطي للمحول TR4 الموجود في اللوحة العمومية الثالثة، من خلال ربط اللوحتين TR4 و Bus Bar و الشكل.



شكل 5-20

<u> 1 - ربط المحولات بأسلوب الـ Loops</u>

في الشكل 5-21 مثال لربط 11 محول على Loops متداخلة. فاللوحة مكونة من جزئين كل جزء يغذى بدائرتين للدخول وثلاث دوائر خروج. وكل دائرة خروج في الجزء الأيمن تتصل بدائرة خروج في الجزء الأيسر ليشكلا معا حلقة Loop وبالتالى لدينا Loops.




شكل 5-21


يراعى أن عدد المحولات التى ترتبط على الحلقة الواحدة تحسب بحيث لا يتعدى حمل الحلقة 6 ميجا فولت أمبير. مع استخدام كابل جهد متوسط 240مم2 ألومنيوم طبقا لاشتراطات شركة شمال القاهرة مثلا.

أما في السعودية تستخدم كابلات نحاسية 300مم 2 ليستوعب 2 ميجا فولت أمبير أو كابل 2 18مم نحاسي يستوعب 2 ميجا فولت أمبير في الـ 2 100 الواحدة.

والمثال التالى لشبكة بها 26 محول موزعين على L-loops . بالطبع لا أهدف لعرض قيم الكابلات ولا القواطع وإنما فقط لعرض الشكل العام للشبكة ومن ثم فالرسم مصغر جدا سواء في الشكل السابق أو الشكل التالى.



وفى الشكل 5-22 مثال لربط أكثر من 45 محول في Loops متداخلة. لاحظ وجود أكثر من نقطة لتغذية الـLoop الواحدة من أجل مزيد من تأمين الأحمال، وفي نفس الوقت من أجل عدم وضع عدد كبير من المحولات على كابل واحد وقت الطوارئ.



شكل 5-22

5-9-5 مستويات تأمين الأحمال

1- مشكلة خروج إحدى دوائر الدخول Incoming Feeders

هذه المشكلة يمكن حلها مثلا بعمل ربط على الجهد المتوسط كما في شكل 5-19 ، وشكل 5-20 السابقين. ونعنى بذلك إنه في حالة خروج إحدى أو كل دوائر الدخول من جهة ما فإن دوائر الدخول من


الجهة الأخرى ستقوم بتغذية كامل المحولات. ويفضل كما ذكرنا سابقا أن تكون دوائر تغذية الجهد المتوسط مأخوذة من محطتين مختلفتين.

2- مشكلة خروج أحد المحولات

هذه المشكلة تعالج بإحدى طرق الربط على الجهد المنخفض، ففي شكل 5-10 مثلا فإن أيا من المحولين جهة اليمين أو جهة اليسار عند خروجه لأى سبب من الخدمة فإن المحول الآخر سيقوم بتغذية حمله. ولكن هذا الأسلوب يعنى أن كلا المحولين قد تم توصيفه ليحمل كامل الحمل في المشروع، وهذا وإن كان فيه درجة عالية من تأمين الأحمال لكنه مكلف للغاية. يسمى هذا النظام بنظام Pull redundancy system . (N+N)


ومن الطرق الأكثر اقتصادية لحل هذه المشكلة أن يكون لدينا محول واحد احتياطي لأكثر من محول كما في شكل 5-20 حيث المحول رقم 6 كما ذكرنا يمكن أن يكون بديلا لثلاثة محولات مختلفة حال خروج أيا منها.

ومن الطرق الأخرى التي تصلح لتأمين خروج أحد المحولات (تصلح فقط في الشبكات العامة حين يكون لاينا عدد كبير من المحولات وكل محول يغذى عدد معين من صناديق التوزيع) فعندها يمكن أن يتم تحميل كل دائرة خروج (صندوق توزيع) من دوائر المحول على محول مجاور بحيث أن أي محول مجاور لا يحمل بأكثر من صندوق واحد، وبالتالي تتشارك عدد من المحولات في تحمل حمل المحول الذى خرج من الخدمة. وكمثال على ذلك، نرى في شكل 5-23 أن المحول يمثل بمربع أزرق في المنتصف، يتصل به أربعة أكشاك توزيع جهد منخفض (مربعات صغيرة)، لاحظ أن كل صندوق من صناديق المحول الأربعة يتصل بصندوق تابع لمحول آخر من خلال كابل ربط إضافي يمثل في الشكل بخط منقط (هذا الكابل الإضافي يكون مفتوحا في الظروف الطبيعية المطريقة يتم تأمين خروج أي محول بسبب عطل مثلا فإن صناديقه الأربعة ستوزع على أربعة محولات مختلفة، وبصبح كل محول محملا بصندوق واحد إضافي فقط.



شكل 5-23

أما في شكل 5-24 فالأحمال يتم تأمينها بنسبة 50% فقط.



شكل 5-24

وبالطبع فالفيصل في الاختيار سيكون لأهمية الأحمال والميزانية المتاحة.

3- مشكلة خروج (فصل) أي مغذي من مغنيات الخروج

المقصود هنا أن لدينا مشكلة في outgoing feeder لكن بدون خروج المحول نفسه، وهنا يمكن حل هذه المقصود هنا أن لدينا مشكلة بعمل دوائر حلقية Ring Network بين مغذيات الخروج، بل وأحيانا يتم استخدام الـ Ring المشكلة بعمل دوائر حلقية Ring الواحدة من أكثر من نقطة كما في شكل 5-22 السابق، وبالطبع سيكون لدينا منظومة تحكم في LBS ،Load Break Switches الخاصة بخطوط الربط المتعددة. وكل هذا كما ذكرنا يتوقف على أهمية الأحمال ودرجة الاعتمادية المطلوبة.

10-5 تغذية كبار المستهلكين

5-10-1 جدولة الأعمال

تصميم شبكة التوزيع في حالة المشروعات الضخمة تختلف عما سبق في أن الأحمال تكون من الضخامة بحيث أننا نحتاج إلى جدولة الأحمال المصال التصميم للتصميم النهائي في هذه المشروعات توضع في جداول منوعة لتسهيل عملية الحسابات والتصميم، على سبيل المثال الجدول 5-19 حيث ظهرت الأحمال حسب مكان وجودها وحسب مدة تشغيلها (مدة التشغيل تفيد في حسابات المولد وحسابات الـ UPS)

جدول 5-19 (فارغ)

Device	Power	1 or 3 phase	٧	Starting Current	Rated Current	Duration

والمعلومات في هذه الجداول إما أن تأتى من المورد Supplier أو من الأحمال المتشابهة في مشروعات سابقة.

5-10-5 طرق التغذية

فى حالة كون مجموع الأحمال بالمشروع كبيرا (غالبا أكبر من 5 ميجا) فإن أسلوب استخدام الــــ RMU يصبح غير ملائم، وفى هذه الحالة يتم تغذية المشروع من لوحة جهد متوسط خاصة بالمشروع فقط، حيث تكون متصلة مباشرة بمحطة التغذية الرئيسية بالمدينة (جهد 66/11 kV) كما سبق أن ذكرنا فى المثال الخاص بالمجمع السكنى الفاخر، سيتضح بدرجة أكبر فى المثال التالى الخاص بمنطقة صناعية.

مثال 5-4

المطلوب تغذية مصنعين أحمالهما كما يلي:

المصنع الأول (مكون من مبنيين):

- مبنى-1: 3.34 MVA
- مبنى -2 : 1.66 MVA

المصنع الثاني (مكون من مبنيين):

- مبنى -3 : 1.33 MVA
- مبنى -4 : 2.66 MVA

علما بأن المصنع الأول يقع بالقرب من محطة التغذية الرئيسية بالمدينة، ومن ثم ستتم استقبال التغذية الرئيسية عليه أولا ثم يتم تغذية المصنع الثاني من خلال المصنع الأول.

الحل:

الخطوة الأولى أن تتم دراسة وضع الأحمال في محطات الـ 66/11 kV القريبة من موقع المشروع، بحيث يتم تحديد عدد الخلايا الغير مستخدمة في كل محطة، و تحديد الأحمال التي تغذى من كل محطة وحجم القدرة الـ Spare المتاحة في كل منها.

وقد اقترح في هذا المشروع تغذية اللوحة الرئيسية للمصنعين والموجودة بالمصنع الأول من أقرب محطة المحولات جهد 66/11 kV (اسم المحطة هو 84 وهي محطة يبلغ الحمل الأقصى لها 66/11 kV ويبلغ مجموع الأحمال الفعلية عليها حوالي 20 MVA فقط، ومن ثم فهي مناسبة لتغذية المصنعين). وهذه اللوحة تظهر في الجزء العلوي من شكل 5-20.

الخطوة الثانية بعد تحديد محطة معينة، هي اختيار مقطع وعدد الكابلات التي تصلل بين محطة التغذية الرئيسية والمصنع.

الخطوة الثالثة هي قياس المسافة بين محطة التغذية والمصنع تمهيدا لحسابات الــــــــــ Short Circuit علما بأننا لن نتوقف كثيرا عند هذه الحسابات التي درست تفصيليا في الفصل الرابع. وسنركز هنا فقط على شكل التغذية وليس على طرق الحسابات ،علمًا بأن معظم الحسابات خاصة بالنسبة لاختيار الكابلات يمكن التأكد منها بتطبيق نفس القواعد السابق دراستها.

الخطوة الرابعة : حصر المهمات (Equipment) اللازمة لتغذية المصنع

أهم المعدات اللازمة لتغذية المصنع هي (انظر شكل 5-26):

1- لوحة التوزيع الرئيسية (المصنع الأول) ، وتشتمل على 11 خلية:

- عدد 3 خلية دخول خاصة بالتغذية من محطة المحولات S4
 - عدد 2 خلية خاصة برابط القضبان bus coupler.
 - عدد 4 خلايا لتغذية المحولات (منهم واحد احتياطي) .
 - عدد 2 خلية خروج لتغذية المصنع الثاني.

بالإضافة إلى عدد 4 محولات سعة 2000MVA جهد0.4 11/ (منهم واحد احتياطي) تغذى جميعا من اللوحة.

2- لوحة التوزيع الفرعية (بالمصنع الثاني) ، وتشتمل على 7 خلايا :

- عدد 2 خلية دخول.
- عدد 2 خلية خاصة برابط القضبان.
- عدد 3 خلية خروج لتغذية المحولات.

بالإضافة إلى عدد 3 محول سعة 200 kVA جهد 11/0.4 kV تغذى جميعا من اللوحة.


- 20/12 kV جهد $400 \text{ } mm^2 \text{ (XLPE)}$ مسلح ذو مقطع Single core مسلح ذو مقطع -3 من محطة محولات -3 عنى لوحة التوزيع الرئيسية بالمصنع الأول. (لاحظ أن هذا المقطع لا يناسبه استخدام الكابلات الـ Multi-core لصعوبة تمديده وتصنيعه).
- 4- كابلات نحاس مسلحة قطاع (XLPE) 3 x 240 mm² (XLPE) وذلك لتغذية لوحة التوزيع بالمصنع الثاني من اللوحة الرئيسية بالمصنع الأول. (لاحظ أن قيمة الجهد للكابل لا تعنى جهد التشغيل بل فقط تعنى أقصى جهد يتحمله وهو يساوى هنا 20 kV).
- 4- كابلات نحاسية قطاع (XLPE) 3 x 95 mm² (XLPE) وذلك لتغذية المحولات الرئيسية من لوحات التوزيع بالمصنعين.

ملحوظة:

النتائج الخاصة بحسابات الهبوط في الجهد وحسابات القصر كانت كما يلي:


- أقصى هبوط في الجهد في التحميل العادى يساوي %0.5 وفي التشغيل الاضطراري يساوي %1.43

وشكل 5-26 يمثل مخطط تغذية المصنعين بالطاقة الكهربية.



شكل 5-26

كما يمثل شكل 5-27 نموذجا للوحة أحد المحولات قدرة MVA المستخدمة بالمصنعين.



شكل 5-27 تفاصيل لوحة أحد المحولات بالمشروع

التحميل الزائد للمحولات العمومية $11\!-\!5$

الأصل إنه يجب دائما مراعاة ألا يتم تحميل المحول بأكثر من 80% من قدرته الإسمية وذلك في حالة المحولات الزيتية، أما المحولات الجافة فيصل التحميل فيها إلى 90%. والأصل أيضا أن يتم تقدير سعة المحولات بناء على هذه القاعدة كما في المثال التالي:

مثال 5-5:

مبنى إدارى مساحته $1500 \, \text{a}^2$ ومكون من $30 \, \text{d}$ طابقاً. والمطلوب تحديد سعة محول التوزيع المناسب لهذا المبنى مع عدم السماح بالتحميل الزائد.

الحل:

 $12~{\rm kVA}/100~m^2$ على اعتبار أن الحمل في المباني الإدارية يساوى


max. load =
$$\frac{1500}{100} \times 12 \times 30 = 5.4 \text{ MVA}$$

Tranformer load =
$$\frac{5.4}{0.8}$$
 = 6.75MVA

وأقرب عدد من المحولات المقننة هو 5 محولات قدرة كل منها 1.5 kVA

7.5 kVA [جمالياً =

إلا أنه في الواقع العملي تجد هناك ظروفا تضطرك لتحميل المحول فوق هذه القدرة، وقد وضعت شركات تصنيع المحولات شروطا لذلك حفاظا على المحول من التلف. ومن ثم يمكن تحميل المحولات بقدرة أكثر من السعة الإسمية للمحول وذلك بالاستعانة بالمنحنيات شكل 5-28، و التي تمثل العلاقة بين التحميل المعتاد للمحول كنسبة من السعة الإسمية (k1)، و التحميل الزائد للمحول المسموح به كنسبة أيضا من السعة الإسمية (k2) و ذلك لعدد ساعات معينة، في درجة حرارة 30° C.



شكل 5-28

حيث:

 $(\frac{\text{Normal-Load}}{\text{Capacity}})$ الحمل المعتاد كنسبة من السعة الإسمية المعتاد كنسبة كنسبة المعتاد كنسبة المعتاد كنسبة كالمعتاد كنسبة ك

 $(\frac{S_2 \text{ (max allawable load)}}{S_N \text{ Rated Capacity}})$ الحمل الزائد المسموح به كنسبة من السعة الإسمية \mathbf{k}_2

t: فترة التحميل الزائد (ساعة).

مثال 5-6:

محول سعته الاسمية 1250 kVA، و الحمل المعتاد لهذا المحول هو 750 kVA، فما هـــو أقصى تحميل زائد مسموح به لمدة أربعة ساعات، و ذلك في درجة حرارة 30° مئوية؟

$$k_1 = \frac{750}{1250} = 0.6, t = 4h$$
$$k_2 = 1.17$$

وبذلك يكون أقصى تحميل زائد مسموح به لمدة أربعة ساعات هو:

$$S_2 = k_2 * S_N = 1.17 * 1250 = 1462.5 \text{ kVA}$$

. 7−5 مثال

المطلوب تحديد سعة محول توزيع بنظام تبريد ONAN علما بأنه سيتم تحميله بحمل قيمته 450 kVA لمدة أربع ساعات، وحمل طبيعي قيمته KVA لمدة العشرين ساعة الباقية.

$$S_1 = 250 \text{ kVA} \cdot t_1 = 20 \text{ h}$$

$$S_2 = 450 \text{ kVA} \cdot t_2 = 4h$$

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{450}{250} = 1.8 = \frac{K_2}{K_1}$$

; يرسم الخط 1.8 ويمر بنقطة الأصل بنقطة الأصل شكل -28

وتقاطعه مع المنحنى t = 4h،

 $K_1 = 0.633 = 1.14 K_2$ ،: فإن النسب K_1 ، تكون على النحو التالي النحو التالي النحو التالي النحو التالي النحو التالي النحو التالي النحو التالي التحوي

ومن ثم يجب أن تحقق السعة الإسمية لهذا المحول S_N المعادلة التالية

$$S_N = \frac{S_I}{K_I} = \frac{S_2}{K_2}$$

$$S_N = \frac{S_1}{K_1} = \frac{S_2}{K_2}$$

$$S_N = \frac{450}{1.14} = \frac{250}{0.633} = 394.9 \text{ KVA}$$

ولذا فإن المحول المناسب هو محول سعته 400 kVA.

الفَصْرِ أَلْ السِّ الْحَسِنَ



6

الفصل السادس

نظــــمالتـــاأريض

Earthing Systems

تنص كافة الأنظمة الكهربية وتعليمات السلامة على وجوب التأريض فى المباني، و ذلك لأهميته الهائلة في حماية الإنسان ووقايته من الصدمات الكهربية المحتملة بسبب الأخطاء التصميمية أو التشغيلية أو العوامل الجوية أو انهيار العزل.

فمن المعلوم أن الموصلات الحية (Live Conductors) في المنظومة الكهربية تحمل عادة جهدا كهربائيا خلال التشيغيل العادى، أما الأجزاء المعدنية الأخرى كهياكل الأجهزة الكهربية فهي لا تحمل جهدا، لكنها يمكن أن تكون ذات جهد مرتفع إذا انهار العزل بينها وبين الدوائر الكهربية التي بداخلها، مما يعرض المنشآت والعاملين إلى الخطر إن لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية، من بينها إيصال تلك الهياكل إلى الشبكة الأرضية، وهذا النظام يعرف بالتأريض.

والتأريض هو اتصال الهياكل المعدنية للمعدات الكهربية (مثل هياكل و أجسام الآلات، والمحركات، و المحولات، اللوحات الكهربية، و حوامل الكابلات Cable Trays، و أغلفة الكابلات المسلحة، إلخ) بالإلكترود الأرضي ذي المقاومة المنخفضة التي قد تصل إلى أوم واحد من خلال سلك نحاسي معزول يعرف بموصل الأرضي Ground Wire.

وإحدى أهم غايات التأريض هو حماية الإنسان من الصدمات الكهربية، لأن التيار الكهربي المتجمع على جسم الآلات(electrostatic charges) يسلك الطريق الأسهل والأقل مقاومة، وهذا الطريق الأسهل هو بالطبع خط الأرضي (المتصل بإلكترود التأريض) لأن مقاومته صغيرة جدا مقارنة بمقاومة جسم الإنسان.

وبمكن تقسيم أنواع التأريض إلى نوعين أساسيين:

-1 الأول هو Safety Earthing، وهو موضوع هذا الفصل، ويختص فقط بحماية البشر.

2- والثاني هو Power Earthing، ويدرس باختصار في الجزء التالي فقط من هذا الفصل.

POWER EARTHING تأريض نظم القوى 1 – 6


هذا النوع يسمى أيضا System Grounding، وهو يتم من خلال تأريض نقطة التعادل فى مصادر التغذية ولذا يسمى أيضا Neural Grounding، وهذا النوع يؤثر مباشرة على منظومة الوقاية للمعدات، كما أن هذا النوع له علاقة بتحسين الـ Power Quality.

ويندرج تحت هذا النوع العديد من طرق تأريض نقطة التعادل (Power Earthing)، من أهمها:

- 1- التأريض المباشر Solidly Earthing.
- 2- التأريض خلال مقاومة Resistance Grounding.
- .Reactance Grounding التأريض خلال معاوقة -3
 - 4- النظم المعزولة Isolated System.

1-1-6 التأريض المباشر Solidly Earthing

في هذا النظام تتصل نقطة التعادل Neutral point مباشرة بإلكتــرود التأريض كما في الشكل 6-1.




شكل 6-1

ويتميز هذا النظام بأنه عند حدوث عطل أرضي فإن الجهد على الـــ Faulty Phase لا يزيد عن الجهد العادى، ومن ثم لا نحتاج لعوازل مكلفة. كما أن تمييز واكتشاف العطل يكون سهلا في هذا النظام بسبب ارتفاع قيمة تيار العطل مقارنة بالتيار العادى. لكن على الجانب الآخر يستازم أن تتحمل معدات النظام قيم تيارات القصر شديدة الارتفاع المتوقع حدوثها، بمعنى أن Rupture Capacity للقواطع، وكذلك الــــ قيم تيارات القصر شديدة الارتفاع المتوقع حدوثها، بمعنى أن Short Circuit Capacity للكابلات سيكونان مرتفعان ومكلفان جدا، ولذا ففي الغالب يستخدم هذا الأسلوب مع الجهود المنخفضة فقط.

6-1-2 التأريض خلال مقاومة

وهو النظام الأشهر خاصة مع المولدات الكهربية، حيث توضع المقاومة متصلة مباشرة بنقطة التعادل كما في شكل 6-2. والهدف منه واضح، وهو تحجيم قيمة تيار الأعطال الأرضية قدر الإمكان، حيث سيعود تيار العطل إلى المصدر من خلال هذه المقاومة التي يمكن اختيار قيمتها للتحكم في القيمة القصوى لتيار العطل.




شكل 6- 2

8-1-6 التأريض خلال Reactance

وفيه تستخدم Reactor بين نقطة التأريض والــ Neutral، وغالبا تختار قيمة الـــ Reactor بحيث تحدث خفضا في قيمة تيار العطل بنسبة حوالي 25- 60 % من قيمة أعلى تيار قصر في حالة Solidly Earthed، ويجب ألا يزيد الخفض عن أكثر من ذلك لتجنب حدوث ارتفاع شديد في قيمة جهد نقطة التعادل. وغالبا يستخدم هذا النوع حين لا يكون تيار الأرضي المتوقع كبيرا، ففي هذه الحالة يمكن للــ Resistance أن تقوم بنفس وظيفة الـ Resistance في النظام السابق لكن بسعر أقل كثيرا.

ومن أشهر الأساليب التي تستخدم Coils في التأريض ما يعرف بــ Peterson Coil وهو ملف له قيمة متغيرة يوضع كما في الشكل 6-3، والهدف منه الوصول للحالة النموذجية بأن تتساوى الـ Capacitance الخاصة بهذا الملف فعندها يتم إلغاء تأثير الــ Inductance الخاصة بهذا الملف فعندها يتم إلغاء تأثير الــ Arcing Ground المسببة للـ Arcing Ground .

فمعلوم أنه حين يكون يرتفع الجهد على Phase أو أكثر ويحدث مرور لــ Phase مرتفع capacitive current عنه Phase في النقاط التي عزلها ضعيف، خلال الـ Stray Capacitance لهذه الفازات ينتج عنه cancellation في النقاط التي عزلها ضعيف، فلو أمكن عمل cancellation لهذه التيار $(I_C = I_L)$ ستتوقف هذه الـــ عمل عمل عمل ولذا يسمى أيضا Resonance grounding . لكن يعيب هذا النظام أنه يحتاج لإعادة ضبط كلما تغيرت قيمة الـ Capacitance في المنظومة.



شكل 6-3

1-6-4 النظم المعزولة Isolated System

لاشك أننا يمكن أن نضيف لهذه الأنظمة نظاما آخر وهو عدم تأريض نقطة التعادل مطلقا، وقد أشرنا إلى هذا النظام في بداية هذا الفصل وهذا النظام – وإن كان يبدو في ظاهره إنه أكثر أمانا، إذ أن تيار العطل معدوم لعدم وجود مسار يرجع من خلاله تيار العطل إلى المصدر، أو هو في الواقع تيار صغير جدا، حيث سيتسرب فقط خلال المكثفات الشاردة Stray Capacitance للجهاز وكابلاته، كما أن هذا النظام يعتبر الأكثر اقتصاديا لأن أجهزة الحماية الخاصة به أقل كلفة من تلك المستخدمة مع التيارات العالية – لكنه في الواقع يحمل نواة لمشاكل عديدة. منها على سبيل المثال:

• أن حدوث عطل ثاني قبل اكتشاف وإصلاح العطل الأول سيتسبب في تيار قصر عالي.

- مرور تيار العطل خلال المكثفات ستتسبب حدوث شرارات متتابعة Repeated Arcing.
 - سيحدث ارتفاع كبير في جهد الجهاز بالنسبة للأرض.
- أضـف إلى ذلك صـعوبة تحديد مكان العطل في مثل هذه الأنظمة. ومن ثم فهي أنظمة نادرة الاستخدام.

وجميع الأجــــزاء التالية في هذا الفصـــل تتعلق فقط بالنوع الأول من التأريــض وهو Safety وجميع الأجـــزاء التالية في هذا الفصـــل تتعلق فقط بالنوع الأول من التأريــض وهو Earthing.

2-6 كيف تحدث الصدمة الكهربية للإنسان-6

يمكن أن يصاب الشخص بصدمة كهربية مباشرة direct shock إذا لمس أى Phase ولمس فى نفس الوقت خط الـ Neutral، و يمكن أيضا أن يصلب بالصدمة المباشرة إذا لمس أى two phase فى منظومة Phase system.



كما أنه يمكن أن يصاب أى شخص بصدمة كهربية غير مباشرة indirect shock، إذا قام فقط بلمس الطرف الحى الذى يسمى بال___ (Live Conductors) فى أى دائرة كهربية جهدها ٧، وفى نفس الوقت كان متصلا بالأرض من خلال قدميه أو إحدى يديه أو أى جزء من جسده، فعندئذ سيمر تيار كهربى فى جسد ذلك الإنسان، وهى تعتبر فى هذه الحالة صدمة غير مباشرة indirect shock لأنه لم يلمس السلكين (Phase + Neutral) معا مباشرة، وبالطبع فالفرق بين الحالتين فقط فى التسمية أما التأثير فمتشابه.




وشدة التيار الذي يمر في جسم هذا الشخص يحسب من قانون أوم:

$$I_{body} = \frac{V}{R_{body}} \dots 6-1$$

حيث Ibody هو شدة التيار خلال جسم الإنسان، Rbody هي مقاومة جسم هذا الإنسان.

لاحظ من شكل 6-4 أن التيار قد أكمل دائرته ليس من خلال خط التعادل N ، Neutral كما في الظروف الطبيعية، وإنما أكمل الدائرة من خلال جسم هذا الشخص ثم كتلة الأرض ومنها إلى المصدر مرة أخرى (Closed Loop) ، وبذلك تحقق الشرط الأساسي لمرور أي تيار في جسم إنسان وهو: وجود فرق جهد على جسمه، وكون جسمه ضمن المسار المغلق لمرور التيار.



شكل 6-4

لكن هل كل إنسان يلمس جسما مكهربا سيصاب حتما بصدمة كهربية ؟ وهل دائما هذه الصدمة مميتة ؟ وما هي العوامل التي تجعل الصدمة خطيرة ؟. وما هو تأثير التيار الكهربي على جسم الإنسان ؟.

6-2-1 تأثير التيار الكهربي على جسم الإنسان

يسبب مرور التيار الكهربي في جسم الإنسان آثارا حرارية وتحليلية وبيولوجية، ويتمثل الأثر الحراري في الاحتراق الذي يصيب الأجزاء الخارجية للجسم بسبب سخونة الأوعية الدموية، و يتمثل الأثر التحليلي في تحلل الدم و السوائل الحيوية الأخرى مما يؤدي إلى إتلاف تركيبها الفيزيائي والكيميائي، و يتمثل الأثر البيولوجي في تهييج الأنسجة الحية الذي يمكن أن يترافق مع تقلصات تشنجية غير إرادية للعضلات بما فيها عضلات القلب و الرئتين، مما يؤدي إلى تمزق الأنسجة و اختلال عمليتي التنفس ودورة الدم.

و تختلف شدة تلك الآثار ودرجة خطورتها تبعا لثلاثة عوامل رئيسية هي:

- 1. مسار التيار في جسم الإنسان.
- 2. شدة التيار المار في جسم المصاب.
- 3. الفترة التي يبقى المصاب خلالها تحت تأثير الصدمة الكهربية.

6-2-2 تأثير مسار التيار الكهربي في الجسم

يتحدد مسار التيار الكهربي في جسم الإنسان بمنطقتين (أو نقطتين) هما : مكان دخول التيار إلى جسم الإنسان، ومكان خروج التيار من جسم الإنسان. وقد يكون هذا المسار قصيرا (بين نقطتين على اليد أو القدم مثلا) ، أو قد يكون طويلا من يد إلى اليد الأخرى، أو بين اليد و القدم.

لكن المسار الأكثر خطورة هو من اليد إلى اليد الأخرى مرورا بالقلب حيث قد يسبب الوفاة الفورية. ولذا ينصب أحيانا بوضع اليد اليسرى في جيب البنطلون وقت التعامل مع الأسلاك الكهربية الخطرة، وهذا لن يمنع حدوث الصدمة إذا لامس الشخص سلكا مكشوفا، لكن سيجعل مسار التيار لا يمر عبر القلب لوجود اليد اليسرى غير ملامسة لأى نقطة مؤرضة (earthed point).

6-2-3 تأثير شدة التيار المار في الجسم

إن خطورة الكهرباء وآثارها على جسم الإنسان تزداد بازدياد شدة التيار المار فيه، وتتحدد قيمة التيار الكهربي المار في جسم الإنسان بعاملين:

- 1. الأول: جهد الموصل الذي لامسه الشخص، حيث تتناسب خطورة الصدمة مع ارتفاع قيمة هذا الجهد.
- 2. الثاني: المقاومة الكهربية لجسم الإنسان، حيث تؤثر قيمتها مباشرة على شدة التيار ولكن بتناسب عكسي، أي يكون تيار الإصابة كبيرا إذا كانت المقاومة الكهربية لجسم الإنسان صغيرة، والعكس بالعكس.

وبتأثر قيمة مقاومة جسم الإنسان بمدى رطوبة الجلد، وسمك طبقة الجلد، فتتخفض المقاومة بشدة إذا كان الجسم رطبا، و ترتفع قيمتها إذا كان الجلد سميكا، ولهذا فمقاومة الرجل دائما أعلى من مقاومة المرأة لأن جلده أسمك، وبالتالى فالمرأة دائما أكثر عرضة للخطورة في حالة الصدمات الكهربية من الرجل.

والقيم التقريبية التالية في الجدول 6-1 تبين المدى الذي يسبب خطورة قيمة شدة التيار على الإنسان.

جدول 6-1: خطورة الصدمة حسب قيمة التيار

التأثير على الإنسان	شدة التيار (مللى أمبير)
لا يشعر به الإنسان.	10-0
يشعر الإنسان بالتيار ويصاب برعشة (تقلص في العضلات) تأخذه في الغالب بعيدا عن مصدر الصدمة الكهربية.	50-10
يتوقف مركز رد الفعل اللاإرادي بالمخ مما يترتب عليه عجز الشخص عن تخليص نفسه من الدائرة.	100-50
موت إكلينيكي (يمكن إنقاذ الشخص بإجراءات التنفس الصناعي CPR)	150-100
موت محقق.	200-150
احتراق الجسم.	أكثر من 200

6-2-4 تأثير زمن مرور التيار في الجسم

العامل الثالث المؤثر على خطورة الصدمة هو مدة سريان التيار في الجسم، فالتيار الصغير إذا استمر في المرور بالجسم لمدة طويلة ربما يصبح أكثر خطورة من التيار المرتفع الذي يمر لبرهة قصيرة فقط. والجدول 6-2 يبرز علاقة شدة التيار وخطورته بمدة مروره.

وهناك معادلة تقريبية لحساب أقصى تيار آمن (١) خلال فترة زمنية معينة (١):

$$I = \frac{116 \ mA}{\sqrt{t}} \dots 6-2$$

فعلى سبيل المثال يمكن من المعادلة السابقة أن نقول أن أقصى تيار آمن يمر فى جسم شخص لمدة 10 ثانية هو 11 مللى أمبير.

جدول 6-2: خطورة الصدمة حسب زمن مرور التيار

التأثير البيولوجي	مدة السريان	أقصىي التيار
		(مللی أمبير)
لیس له تأثیر	مستمر	0 - 0.5
يشعر به الإنسان لكنه يمكنه التخلص من الدائرة	مستمر	0.5 - 5
يصعب الانفصال عن مصدر الكهرباء	دقائق	5- 30
عدم انتظام ضربات القلب – إغماء	ثوانی	50 - 30
إغماء – موت	أكثر من 20 مللى ثانية	أكثر من عدة مئات

ولتلافي الآثار الناجمة عن مرور التيار الكهربي في جسم الإنسان فإن هناك أمران مهمان يجب مراعاتهما لمواجهة مخاطر الصدمة الكهربية:


- الأول هو العزل الكهربي، بمعنى أن يقف الإنسان دائما على شيء عازل عند تعامله مع الدوائر الكهربية التي تحمل جهدا كبيرا، أو يلبس في يديه قفازا عازلا.
 - 👃 والثاني هو التأريض، وهو الموضوع الأساسي لهذا الفصل.

6-2-5 الإسعافات الأولية للمصاب بالصدمة الكهربية

ونختم هذا الجزء بإشارة سريعة إلى الإسعافات الأولية للمصاب بصدمة كهربية. ونشير هنا إلى أنه عند ملاحظة أي شخص يتعرض لصدمة كهربية فإنه يجب الاهتمام و العمل على إنقاذه مهما كانت حالته لأن الذي صعق بالكهرباء قد يبدو ميتا لكنه في الواقع يحتاج فقط للـــ CPR أو تنفس صناعي لإنقاذه، وعلى العكس من ذلك، فقد يبدو الشخص الذي أصيب لتوه بالصدمة الكهربية و أغمى عليه ثم أفاق قد يبدو إنه صار طبيعيا ولم يتأثر بالحادث، و لكن بعد ساعات قد يسقط ميتا. ولذا نشير هنا إلى أن أي الشخص نجا من صدمة كهربية وأغمى عليه وقتها فإنه - حتى لو سار على قدميه - يجب عليه مراجعة الطبيب لأن الصدمة قد تكون قد سببت جلطة قد تودى بحياته بعد ذلك.

و تعتمد الإسعافات الأولية على الحالة التي يكون عليها المصاب بعد تخليصه من التيار الكهربي، فمثلا إذا كان المصاب قد عاد إلى وعيه بعد أن فقده نتيجة للصعقة فيجب وضعه في مكان مناسب ودافئ ثم يفرش تحته و يغطى بأي نوع من أنواع الألبسة و يترك بهدوء دون أن يزعجه أحد مع المراقبة المستمرة لتنفسه و عمل قلبه حتى يحضر الطبيب، و لا يسمح للمصاب بالتحرك أو متابعة العمل حتى و لو لم تبدو عليه أي علامات سيئة بعد الإصابة. أما إذا فقد المصاب وعيه (حالة إغماء) مع استمرار عمل جهاز تنفسه و قلبه، ففي هذه الحالة يجب تمديد المصاب على أرض مريحة و تفك عنه الأحزمة و الألبسة الضيقة و يبعد عنه الأشخاص المحيطين به لتأمين استنشاق الهواء النقي و يؤمن له الهدوء التام، و يمكن تدليك جسد المصاب ورش وجهه بالماء أو تشميمه قطعة قطن مبللة بالنشادر ريثما يحضر الطبيب.

فإذا كان المصاب لا يتنفس و توقف قلبه عن العمل فمن الضروري في هذه الحالة العمل على إعادة الحياة له بطريقة إجراء عملية التنفس الصناعي (شكل 6-5) والقيام بتدليك خارجي للقلب، ويجب التذكر بأن الفترة التي يمكن فيها إنقاذ حياة المصاب هي الفترة التي لا يزيد فيها توقف القلب عن 4-5 دقائق، لذا فإن تقديم الإسعافات الأولية يجب أن يكون بالسرعة القصوى و في مكان الإصابة ثم نقله بعد ذلك إلى أقرب مكان مناسب و إجراء الإسعافات الأولية له.



شكل 6-5

6-2-6 مخاطر أخرى للكهرباء

الصدمة الكهربية ليست الخطر الوحيد المرتبط بالكهرباء، لكنه الخطر الأكبر للمتعاملين مع التركيبات الكهربية في البيوت، وهناك خطر آخر هو الحرائق، وغالبا يبدا الحريق بتحميل زائد على الأسلاك أو ترك السلك بجوار مدفأة مثلا كما في شكل 6-6.



شكل 6-6

فمرور التيار المرتفع يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة السلك ومن ثم يحترق العازل ويحدث Short فيمر تيار هائل يتسبب في احتراق أي جسم ملامس للسلك.

أما الذين يتعاملون مع الكهرباء ذات الجهد العالى فيضاف لهم خطران آخران هما:

- Arc Flash (وميض يسبب أذى بصرى)
- Arc Blast (انفجار یسبب أذی سمعی)

ويحدث الشرز أو الفرقعة في حالة مرور تيار عالي من موصل لآخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة الكهربية. كما يمكن أن يحدث الشرز والفرقعة عند تفريغ الشحنات الكهربية الساكنة.

ويمكن أن يتسبب حدوث short circuit في دوائر الجهود العالية في حدوث وميصض هائل short circuit قد يؤذي العين ويسبب حروق، لكن الأخطر من ذلك أن يترتب عليه حدوث انفجار، فتتناثر أجزاء من الموصلات بطاقة هائلة مثل طلقات الرصاص تماما كما في شكل 6-7، وهو موضوع في غاية الأهمية و قد يتسبب أيضا في حدوث وفيات.



شكل 6-7

مخاطر الكهرباء الساكنة 3 مخاطر الكهرباء الساكنة

الكهرباء الساكنة (static electricity) هي فرع العلم الذي يتعامل مع ظاهرة الانجذاب الكهربي. منذ التاريخ القديم. ومعروف أن بعض المواد تجذب الحبيبات الصغيرة بعد دعكها (rubbing). وظاهرة الكهرباء الاستاتيكية جاءت من القوى الكهربية التي تحدث بين الشحنات المختلفة. وتنشأ الكهرباء الساكنة بسبب تجمع إلكترونات أو غيابها في منطقة ما، وهي ظاهرة طبيعية، ولكن تكمن المشكلة في تجمع الشحنات على جسم ما للحد الذي يشكل انتقالها إلى جسم آخر حدوث شرارة كهربية.

عند تحرك هذه الشحنات يحصل سريان لحظى للتيار الكهربي، كما تحصل شرارة كهربية عند تحرك الشحنات من موقع إلى آخر عبر الجو، أي عندما تقفز تلك الشحنات من جسم ذو كمية عالية من الشحنات إلى الجسم الآخر ذو شحنات أقل.

يمكن ملاحظة هذه الظاهرة يوميا عند خلع الملابس المصنعة من النايلون أو البوليستر في غرفة مظلمة ليلا فسنلاحظ ظهور شرر وصوت لفرقعات بسيطة وهذا نتيجة لانتقال الشحنات الكهربية. كذلك يمكن ملاحظة هذه الظاهرة عند تقريب ذراعنا من شاشة التافاز فسنلاحظ وقوف شعر اليد وانجذابه إلى شاشة التافاز.

وتشكل هذه الظاهرة مشكلة كبيرة في الصناعة والمعامل وخصوصا في الصناعة النفطية والغازية مثلا، فإن انتقال الشحنات قد يسبب شرارة قد تكون كافية الشتعال الغازات والأبخرة المتواجدة بالموقع.

وتجاوز مشاكل هذه الظاهرة بسيط في ظاهره وهو جعل كافة الأجسام متعادلة بحيث لا تتجمع الشحنات عليها، وبالتالي لن يكون هناك تجمع للشحنات على جسم ما يفوق ما هو متجمع على الجسم الآخر. و لذا فمن المهم ربط جميع الأجسام المعدنية في المعمل مع بعضها، وربطها مع الأرض من خلال نظام للتأريض بهدف تفريغ كل الشحنات الكهربية المتجمعة إلى الأرض.

ومن الجدير بالذكر أن الكهربية الساكنة (الاستاتيكية) تستقر على سطوح الأجسام دائما وذلك لأن الشحنات المتوادة على الجسم تكون من نوع واحد ونتيجة لذلك تنشأ قوى تنافر فيما بينها فتحاول أن تأخذ أقصى مسافة فيما بينها فتتجه إلى الخارج. وعلى هذا الأساس لا يصاب ركاب الطائرة بالصاعقة عند مرورهم من خلال سحب مشحونة لأن الشحنات تستقر على سطح الطائرة ولا تدخل إلى الداخل.

وتكون ظاهرة الكهروستاتيكية ملحوظة أكثر في الشتاء حينما يكون الهواء جافاً، أما في الصيف فالهواء يكون عالي الرطوبة فلا تلحظ ظواهر الكهرباء الساكنة. لأن الماء يساعد في انتقال الإلكترونات بعيداً عن جسمك وبذلك لا تتكون شحنة عالية عليه وتشكل خطراً عليك.

6-3-1 متسلسلة التريبو الكتريك:

عندما تدلك مادتين مختلفتين ببعضهما فمن منهما ستصبح موجبة ومن ستصبح سالبة؟؟.

لقد رتب العلماء المواد حسب قدرتها على الاحتفاظ بإلكتروناتها أو لخسارتها. هذا الترتيب أطلق عليه (متسلسلة التريبو الكتريك)، وعموما، إذا دلكت مادتين معاً، فإن المادة التي تكون أقرب إلى أعلى السلسلة تفقد إلكترونات وتصبح موجبة والمادة التي في أسفلها تكتسب الإلكترونات وتصبح سالبة. ومتسلسلة التريبو الكتريك هي :


2 اليد	2-الزجاج	3-الشعر	4-النايلون
5-الصوف	6-الفرو	7-الحرير	8-الورق
9-القطن	10-المطاط	11-البوليستر	12- البلاستيك.

أساسيات التأريض وأهميته 4-6

قد يشعر الشخص العادي بعدم وجود أى تأثير للأرضي على المنظومات الكهربية أو الأجهزة أثناء الظروف الطبيعية للتشغيل، مما يعطي انطباعا خاطئا بأنه من الممكن فصل الأرضي بدون أي تأثيرات سلبية، ونتيجة ذلك يبدو (ظاهريا فقط) بأن موضوع التأريض الجيد ليس ذا أهمية.

والحقيقة أن التأريض نوعان كما ذكرنا في المقدمة:

فالنوع الأول وهو الـ Power Earthing لا يظهر تأثيره لغير المتخصص، ففى شكل 6-8 لو أن نقطة التأريض أصابها الصدأ مثلا وصارت مفصولة فلن يشعر أحد بهذه المشكلة حتى يحدث عطل ويكتشف مهندس الوقاية أن جهاز الوقاية لم يعمل.



شكل 6-8

أيضا، فإن استخدام شبكة أرضية ذات مقاومة كهربية منخفضة قدر الإمكان سيؤدى إلى سريان تيارات الأعطال خلال هذه الشبكة بقيم محسوسة عند حدوث Short للدائرة الكهربية مع الأرض، وهو هدف نسعى إليه، فكلما كان تيار العطل أكبر من التيار الطبيعي كلما كان من السهل على أجهزة الوقاية أن تكتشفه، وبالتالي تقوم بقطع التيار بسرعة عن الجزء الذى به عطل، أي عزله عن الأجزاء السليمة من الدائرة الكهربية ((clearing fault) خلال وقت قصير جدا، وبذلك تتوفر الحماية الكافية للأجهزة من الأعطال. وهذا بالطبع لا يشعر به الإنسان العادى.

أما النوع الثانى وهو الــــــ Safety Earthing، فالمشكلة فيه أعقد، لأنه لو تم فصل موصل التأريض فسيستمر الجهاز في العمل مما يعطى انطباعا خاطئا بأن التأريض غير مهم. والصحيح أن الجهاز سيتمر في العمل لكن لو حدث أن تسريب داخلى وأصبح جسم الجهاز مكهربا فعندها سيعلم الجميع قيمة منظومة الأرضى.


ويجب أن يكون واضحا أن هناك أهداف أخرى تتحقق من التأريض السليم بخلاف حماية الأفراد المتعاملين مع المعدات الكهربية، منها تقليل فرص حدوث الحرائق، فالذى قد يغيب عن البعض أن كثيرا من الحرائق في يرجع السبب الرئيسي فيها إلى عيوب في نظام الأرضي، أو عدم وجوده أصلا. وبعض الحرائق في المنشآت الصناعية يرجع السبب الرئيسي فيها إلى تراكم شحنات استاتيكية، والتي قد تنشا مثلا نتيجة دوران سير مطاط بين بكرتين معدنيتين، ويؤدى تراكم هذه الشحنات في النهاية إلى حدوث تغريغ كهربي Electric Discharge ذي حرارة عالية كافية لإشعال حريق، ما لم يتم تأريض هذه البكرات. كما أن الصواعق البرقية (lightning) يمكن أن تؤدى إلى حرائق ما لم يكن هناك نظام حماية سليم. وكل هذه المشاكل يمكن تجنبها باعتماد نظام تأريض مناسب.

6-4-1 الفرق بين الـ Neutral وبين الـ 1-4-6

لابد من أن يفرق القارئ بين خط الأرضي Ground، وخط التعادل Neutral، فخط السلابد من أن يفرق القارئ بين خط الأرضي Ground، وخط التعادل المصدر كما في شكل 9-6 (A)، أما خط الأرضي - إن وجد - فإن $\frac{1}{1}$ في المصدر كما في شكل - (B).

فإن لم يكن هناك خط أرضي فإن تيار العطل سيسلك أقصر مسار من خلال تربة الأرض حتى يرجع إلى المصدر كما في شكل 6-9 (C)، وعندها سيتوقف قيمة تيار العطل على مقاومة كتلة الأرض التي مر خلالها تيار العطل، فهي يمكن أن تكون ذات مقاومة منخفضة جدا إذا كانت رطبة وتحتوى على أملاح، فعندها ستصبح الأرض وكأنها موصل تماما.

لكن ماذا لو كانت كتلة الأرض في هذه المنطقة ذات مقاومة عالية جدا ؟ وماذا لو كان مصدر التغذية نفسه غير مؤرض؟ عندها سنعتبر المنظومة معزولة Isolated System، وهنا لن يكون هناك تيار للعطل أصدلا كما في شكل 6-9 (D) وبالطبع فعدم مرور تيار للعطل لا يعنى أن هذا النظام الأخير أفضل من غيره، بل العكس هو الصحيح، حيث سيترتب على عدم وجود مسار لمرور تيار العطل حدوث ارتفاع في جهد جسم المعدات إلى قيم خطيرة.



6-4-6 ماهي الأرض؟

نستخدم هذا المصطلح كثيرا: " الأرض"، فما هي الأرض؟

الأرض التى مقاومتها صفر غير موجودة عمليا، ولكن الأرض المنخفضة المقاومة هى الجزء الذى به مياه جوفية، وليس بالضــرورة أن تكون أنهارا تحت الأرض بل يكفى أن تكون الأرض رطبة وبها أملاح حتى نطلق عليها لفظ الأرض كهربيا.

وقد يتساءل البعض:

- 1 ما هي شحنة الأرض بمعنى هل هي موجبة الشحنة أم سالبة الشحنة $^{\circ}$
- 2- هل الأرض تبتلع أى شحنات؟، بمعني أن التيار يتسرب فيها مثل تيار الصواعق أم هي مثل السلك (مقاومته من 1 إلى 5 أوم) يرجع التيار من خلالها؟
 - 3- أين الدائرة المغلقة التي يجب أن يمر فيها التيار الكهربي في حالة ظاهرة الصواعق مثلا؟

بالنسبة للسؤال الأول فالأرض شحنتها سالبة لكن الغلاف الجوى شحنته موجبة (مثل spherical)، و بالتالى الأرض ككل متعادلة الشحنة، ووجود هذا الاختلاف فى الشحنات هو السبب فى تكون ما يعرف بالمجال الكهربى للأرض، لكن المهم فى هذه الجزئية أن الأرض أكبر من أن يؤثر فيها أى شحنات فلا يتغير جهدها وبظل جهد الأرض يساوى صفر.

أما السؤال الثاني والثالث فمرتبطين ببعضهما البعض. وبداية يجب أن نفرق بين نوعين من الكهرباء الكهرباء الكهرباء الساكنة والكهرباء الديناميكية. فالقوانين التي درسناها وعرفنا منها أن التيار يسير في دائرة مغلقة تنظبق فقط على النوع الثاني ولا تنطبق على الكهرباء الساكنة. لأنه في حالة الكهرباء الساكنة فالشحنات تنتقل من جسم لآخر ولا تحتاج لهذا المسار المغلق، ومن ثم يمكن الآن فهم مسار تيار الصواعق فالشحنات فيه تنتقل من السحب إلى الأرض لكن جسم الأرض ضخم فلا يتأثر بهذه الشحنات ولا يتغير جهد الأرض ويظل نظريا يساوى صفر.

أما فى حالة الكهرباء المتحركة مثل التيار المتولد من مولد كهربى فالأرض بالنسبة له هى سلك ذو مقاومة منخفضة حسب نوعية التربة، والتيار يمر فيها ليكمل الدائرة، بشرط أن يكون المولد نفسه مؤرض .Grounded

6-4-3 المجال المغناطيسي للأرض


الأرض هي الوحيدة من الكواكب الصخرية في النظام الشمسي التي تملك مجالاً مغناطيسياً. ولهذا المجال المغناطيسي أهمية كبيرة للحياة على الأرض، وذلك لأن الرياح الشمسية تسبب تآكل الغلاف الجوي (وهذا ما يحدث في بقية الكواكب الصخرية في النظام الشمسي، حيث تآكل جزء كبير من أغلفتها الجوية). بينما يعمل المجال المغناطيسي للأرض على حمايتها من الرياح الشمسية ويمنع وصولها إلى الغلاف الجوي. إضافة إلى ذلك، لولا المجال المغناطيسي لما وُجد اختراع البوصلة (لأن البوصلة تتجه نحو القطب الشمالي المغناطيسي للأرض)، والتي كانت لها أهمية كبيرة عبر العصور في معرفة الاتجاهات أثناء السفر والترحال.

مكونات نظام التأريض 5-6

يمكن الحصول على أرضي مناسب للدور السكنية مثلا باستخدام إلكترود معدني Electrode واحد أو أكثر، يدفن في التربة لغرض تحقيق التماس مع كتلة الأرض. وتتوفر هذه القضبان المعدنية على شكل مواسير مستديرة يمكن ربطها ببعضها البعض لغرض الحصول على Electrode بالطول المطلوب، وتغرز في الأرض ذات المقاومة النوعية المنخفضة للوصول على driven in ground للوصول على مقاومة أرضية منخفضة.

ومن هنا يمكن أن نقول أن منظومة الأرضي في صورتها البسيطة تتكمون كما في شكل 6-10من:

- 1- تربة لها مقاومة نوعية Resistivity مناسبة.
- 2- الإلكترود Earth Rod المدفون لعمق مناسب.
- 3- وصلة الأرضي Earthing Lead، أو موصلات التأريض التي تصل بين الإلكترود وبين الأجسام المراد تأريضها.




شكل 6-10

وتظهر علاقة هذه المكونات ببقية المنظومة الكهربية في شكل 6-11. حيث يظهر لدينا عنصر مهم هو Bus Bar، وهو يعتبر موزع الأرضي الرئيسي، فهو عبارة عن Bus Bar، تخرج منه موصلات الوقاية Protective Conductors:

4- إلى BB الأرضي في كافة لوحات التوزيع الفرعية والعمومية.

5- ويخرج منه كذلك موصلات الوقاية إلى كافة الأجسام المعدنية القريبة والتى لا تحمل تيارا أصلا (مواسير الغاز / المياه، الشبابيك / الأبواب المعدنية إلخ) وهى التى تعرف بموصلات الجهد المتساوى Equi Potential Conductors.

ويتصل الـ MET بإلكترود التأريض بواسطة موصل التأريض Conductors Earthing، ومن هنا وجب التمييز بين موصلات الوقاية وموصلات التأريض. فالأولى تتصل بالأجسام المراد تأريضها وبموصل التأريض في اللوحات، والثانية تتصل من جهة بالـ MET، ومن جهة أخرى بشبكة الأرضى.



شكل 6-11

وتتأثر قيمة مقاومة الأرضى التي نحصل عليها بعدة عوامل من أهمها:

- مقاومة الأرض التي تدفن فيها الإلكترودات.
 - نسبة الرطوبة في التربة.
 - عدد إلكترودات التأريض.
 - عمق الدفن.

6-5-1 التربة

يجب أن تكون الأرض مناسبة من حيث انخفاض المقاومة النوعية للتربة (Resistivity Soil)، و إمكانية وضع إلكترودات التأريض. والجدول 6-3 يعطى قيم تقريبية للمقاومة النوعية لأشهر أنواع التربة.

جدول 6-3: المقاومة النوعية لبعض أنواع الترية

المقاومة النوعية Ω.m	نوع التربة		
150-40	التربة الطينية		
Above 200	الصلصال		
250-500	التربة الرملية		
Above 1000	الأرض الصخرية		

لاحظ أن قيمة المقاومة النوعية للتربة ليست قيمة محددة بل تتغير أحيانا في مدى واسع، حيث تتوقف مقاومة التربة على نوعية وكمية الأملاح بها، ومسامية حبيباتها، وكذلك نسبة الرطوبة، وهو عامل شديد التأثير على قيمة المقاومة الأرضية، فإلكترودات التأريض معرضة لمرور تيارات القصر شديدة الارتفاع، ومن ثم فيمكن أن تسخن لدرجة عالية تبخر رطوبة التربة، بل ربما تظهر بعض الأبخرة إذا كانت مدة القصر طويلة نسبيا، وهنا تظهر المشكلة الأكبر وهي ارتفاع قيمة مقاومة الأرضي لقيم خطيرة. ولمنع حدوث ذلك يجب ألا يزيد قيمة تيار القصر لكل متر من طول الإلكترود عن القيمة المحسوبة من المعادلة التالية:


$$I = \frac{34800 \times d \times L}{\sqrt{\rho t}} \dots 6-3$$

حيث d هو قطر الإلكترود، و L طول الإلكترود، و t زمن مرور تيار القصر.

فإذا كانت المقاومة النوعية للتربة عالية ρ ، و المساحة محدودة، وإمكانية دفع الإلكترودات إلى أعماق كبيرة غير ممكنة لوجود طبقات سفلية صخرية مثلا ففي هذه الحالة يمكن علاج التربة المحيطة بالإلكترودات كيميائيا لتقليل مقاومة التربة، و يتم ذلك إما باستخدام ملح كبريتات المغنيسيوم، أو كبريتات النحاس، أو الفحم، أو ملح كلوريد الصوديوم " الملح العادي"، أو إضافة برادة الحديد.

ويتم ذلك بعمل حفرة مجاورة لإلكترود التأريض (شكل 6-12) وتبعد عنه مسافة لا تزيد عن 10 سسسم (10 in)، وتملأ بأحد الأملاح السابقة حتى منسوب 30 سم (1 قدم) من سطح الأرض. كما يمكن كأسلوب آخر عمل خندق محيط بالإلكترود بحيث لا يقل قطره عن 45 سم، وبعمق 30 سم، ويملأ بالمادة الكيميائية، على ألا يكون هناك اتصال مباشر بين المواد الكيميائية والإلكترود حتى لا يتسبب ذلك في

تكوين طبقة صداً. ويفضل ألا تقل كمية الملح عن 20 كجم، ويتم غمرها بالماء في بادئ الأمر حتى تتسرب في التربة المحيطة ثم تقوم مياه الأمطار بهذه المهمة فيما بعد. و رغم أن كبريتات المغنيسيوم أفضل من حيث (التآكل) الكيميائي إلا أن كلوريد الصوديوم أرخص بكثير و يفي بالغرض، خاصة إذا وضع في خندق يحيط بالإلكترود.




شكل 6-12

و من الواضح أن هذه الطريقة لتقليل مقاومة الأرض هي طريقة مؤقتة نظرا لاختفاء الملح تدريجيا بسبب سقوط الأمطار و الصرف الطبيعي، و لذلك يجب تجديد شحنة الملح كل عامين على الأكثر – طبقا لكمية المطر و مسامية الأرض.

و إذا كان عنصر المتابعة و الصيانة غير متوفر فيفضل عدم استخدام هذه الطريقة مهما كانت اقتصادية، ويجب في هذه الحالة اللجوء إلى الطرق الأخرى لخفض المقاومة مثل زيادة عدد الإلكترودات أو عمل شبكة تأريض Grid (حصيرة).

وهذه الحصيرة (Mesh) تكون مكونة من مجموعة من الإلكترودات نحاسية مدفونة، وتترك مسافة تتراوح بين 3 و 5 متر بين كل إلكترود والآخر، ثم توصل جميع هذه الإلكترودات بشبكة من كابلات نحاسية جيدة اللحام في جميع التقاطعات. ويكون الشكل النهائي كما في شكل 3-13. (لاحظ أن أسلوب الربط المستخدم في شكل 3-13 هو الربط الميكانيكي، ويمكن استبداله بنظام لحام البارود.)



شكل 6-13

6-5-2 إلكترود التأريض


إلكترودات التأريض هي القضيبان المعدنية التي تدفن في الأرض ويتم لاحقا توصيل الأجهزة المراد تأريضها بها من خلال "وصلة الأرضي". وتعتبر القضيبان الرأسية المدفونة بالأرض عمق الأرضية وتعتبر القضيبان الرأسية المدفونة بالأرض عمق الواكترودات، حيث يتم دفعها لمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار في عمق الأرض، ثم يتم توصيل وصلة الأرضي بطرفها كما في شكل 6-14.

وغالبا يكون الإلكترود من النحاس، و من الصعب أن يكون الإلكترود ذو الثلاثة أمتار مكونا من قطعة واحدة بل غالبا يكون من أجزاء ذات طول قياسي، ثم يتم عمل ربط Coupling بينها للوصول للطول المطلوب. مع ملاحظة أن مقاومة الأرضى لا تتأثر كثيرا بقطر الإلكترود لكنها تتأثر أساسا بطوله.



شكل 6-14


فإن وجدت صخور مثلا قريبة من سطح الأرض وتعذر دفع الإلكترود رأسيا فإنه يمكن استخدام شرائح معدنية قصيرة تسمى إلكترودات سطحية، حيث تدفن أفقيا على عمق حوالى متر، وتأخذ أحيانا شكل النجمة أو الزاوية أو حتى خطوط مستقيمة وتتصل ببعضها البعض كما فى شكل 6-15، ومن ثم تتصل بالـ MET الخاصة بالأرضي في المبنى.



شكل 6-15

ويمكن أيضا أن يدفن شريط من الصلب متصل (مقطعه: 4 x 25 mm²) داخل أساس المبنى، على أن يبرز من هذا الشريط طرف توصل به لاحقا أسلاك الأرضي المتصلة باللوحة الرئيسية. ويفضل أن يتصل هذا الشريط ليس فقط بالكمرات الخارجية لأساس المبنى، بل بكل الكمرات الداخلية والخارجية.

بمعنى أن نستخدم الإلكترودات الموجودة بصورة طبيعية فى إنشاءات المبنى مثل حديد التسليح فى الأساسات الخرسانية من أجل زيادة كفاءة شبكة الأرضي، وذلك أثناء عمل الهيكل الخرسانى لأساسات المبنى، حيث يتم عمل توصيل جيد بين أحد قضبان التسليح وبين موصل الأرضي العمومى للمبنى، فتصبح وكأننا وضعنا مجموعة إلكترودات أخرى على التوازى مع الإلكترود الأصلى (شكل 6-16).



شكل 6-16

هل يمكن استخدام ماسورة مياه بدلا من إلكترود الأرضي ؟.

هذا الأسلوب يمكن أن يكون مقبولا بشروط منها أن تكون الماسورة من مادة جيدة التوصيل للكهرباء، وأن تكون الماسورة جيدة الاتصال بين أجزائها فلا يوجد عداد قياس مثلا من مادة غير جيدة التوصيل للكهرباء يقطع اتصال الماسورة. مع ملاحظة أن هذا الأسلوب لا يعتمد على وجود مياه داخل ماسورة المياه بل يعتمد فقط على جودة توصيل الماسورة نفسها للكهرباء. فإذا تحققت هذه الشروط فإن هذا الأسلوب يصبح مشابه تماما لاستخدام الإلكترود العادى.

أما إذا اختل أحد هذه الشروط فستعتبر الجهاز المتصل بهذه الماسورة غير مؤرض، وبالتالى فإذا حدث Short داخل الجهاز فإن التيار المتسرب من الدائرة الكهربية سيفضل هذه المرة أن يمر من خلال جسم الإنسان لأنه أقل مقاومة من الماسورة، أو على الأقل سيتوزع التيار بين المساربن بنسبة ما قد تكون كافية

أن يتعرض هذا الشخص لصدمة كهربية وقد تسبب له مجرد رعشة، وهذا ما يحدث بالفعل لبعض الناس حين يشعرون برعشة كهربية عند ملامستهم لصنبور المياه.

6-3-3 موصلات التأريض Earthing Leads

في أغلب الأحيان تكون موصلات التأريض عبارة عن شريط نحاسي Cu Tape ذود الأرضي. أما في حالة ربط الإلكترودات 2.5 x 25 mm² المدفونة رأسيا ببعضها البعض فغالبا نستخدم كابلات نحاسية مدفونة في الأرض. و يفضل أن تكون كابلات موصلات التأريض من النحاس نظرا لمقاومته الكبيرة للتحات Erosion، أو التآكل الكيميائي كابلات موصلات التأريض من النحاس نظرا لمقاومته الكبيرة للتحات Chemical Corrosion (الفرق بينهما هو أن التحات الـ Erosion ظاهرة فيزيقية طبيعية نتيجة عوامل التعرية، أما الـ Corrosion فهو عملية كيميائية تتحول فيها المادة لمادة أخرى ونسميها غالبا الصدأ). لاحظ أنه إذا كان الكابل غير معزول فإنه قد يتسبب في تآكل معادن أخرى مدفونة في الأرض بجواره إذا كان الكابل قصيرا أو مدفونا بقرب سطح الأرض و في تربة جافة و لها مقاومة عالية فإنه يمكن إذا كان الكابل قصيرا أو مدفونا بقرب سطح الأرض و في تربة جافة و لها مقاومة عالية فإنه يمكن

أما إذا كان الكابل طويلا و بالأخص إذا كان مدفونا في أرض رطبة و لها مقاومة صغيرة فيستحسن في هذه الحالات استخدام كابل من النحاس عليه طبقة صامدة للماء. و لا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام موصلات من الألومنيوم أو أي معدن آخر له أنودية مرتفعة، لأن المعدن ذو الأنودية العالية سيتآكل كما سيتم شرحه تفصيلا في الـ Section التالي.

6-5-4 تأثير التآكل الكيميائي (Corrosion) على موصلات التأريض

فمن المعروف إنه إذا تواجد معدنان مختلفان و منفصلان في وسط رطب، أو تواجدت وصلة من هذين المعدنين في مكان رطب فإنه مع مرور الوقت يحدث تآكل لأحدهما، و السبب في ذلك هو الفعل الإليكتروني الذي يؤدي إلى تآكل Corrosion المعدن الأكثر أنودية.

و يبين الجدول 6–4 الترتيب الجلفاني Galvanic Series لعدد من المعادن، و يعتبر المعدن أكثر أنودية من معدن آخر إذا كان يسبقه في الترتيب، فمثلا الصلب المجلفن Galvanized Steal أكثر أنودية من النحاس (فرق الجهد بينهما هو (8.8) فولت) ولكن النحاس أكثر أنودية من الذهب (فرق الجهد بينهما هو (8.8) فولت).

جدول 6-4: أنودية بعض المعادن

الجهد الجلفاني (فولت)	المعدن
-1.05	صلب/حدید مجلفن
-0.75	ألومنيوم
-0.6	الصلب الذي لا يصدأ
-0.55	الرصاص
-0.25	النحاس
0.0	الفضة
+0.1	الكربون
+0.15	الذهب/البلاتين

على سبيل المثال، إذا تواجدت ماسورة من الصلب المجلفن مدفونة بجوار إلكترود تأريض من النحاس فإن ذلك يؤدى إلى تآكل الماسورة الصلب ولا يصاب النحاس بأى ضرر، و لكن قد يتكون حوله طبقة من الأملاح نتيجة للفعل الإلكتروليتي. ويعتمد معدل التآكل الكيميائي Chemical Corrosion على الفرق في الجهد الجلفاني بين المعدنين، كما أن معدل تآكل المعدن الأكثر أنودية يتناسب طرديا مع مساحة الأنود.

لاحظ أن الذهب هو سيد المعادن لأن أنوديته منخفضة جداً، وبالتالى لا يمكن أن يتآكل إذا وضع بالقرب من أى معدن. لاحظ كذلك أن النحاس متأخر نسبيا فى الترتيب لذا فمقاومته للتآكل عالية، ولهذا نجد أوانى قدماء المصريين النحاسية باقية فى قبورهم رغم مرور آلاف السنين، وبالطبع فالقطع الذهبية باقية لنفس السبب.

أما إذا كان هناك ضرورة لوجود وصلة تأريض مكونة من معدنين مختلفين فيجب مراعاة النقاط التالية:

- 🚣 يجب أيضا أن تكون الوصلة فوق سطح الأرض.
 - 💠 وأن تكون محمية من الرطوبة.
- الوصلة مرة السهل الوصول إليها لغرض التفتيش، كما يجب أن يتم التفتيش على الوصلة مرة كل عام.

يجب ألا يكون المعدن الأكثر أنودية هو جسم المعدات أو المنشآت لأن مساحة الجسم كبيرة ومن ثم سيكون احتمال التآكل أعلى (تذكر أن معدل تآكل المعدن الأكثر أنودية يتناسب طرديا مع مساحة الكاثود وعكسيا مع مساحة الأنود) ، فمثلا إذا أردنا توصيل برج من الصلب المجلفن المجلفن Galvanized Steal أو محول كهربى إلى إلكترود التأريض النحاسي فيجب أن يتم ذلك بواسطة شريط صلب مجلفن وليس شريط من النحاس، بحيث يسهل تغيير شريط الصلب في حالة حدوث تآكل Corrosion فيه. لاحظ أننا إذا استخدمنا وصلة من النحاس فإن جسم البرج هو الذي سيتآكل لأنه أكثر أنودية من النحاس.

6-5-6 اختيار مقطع موصل التأريض

يجب عند اختيار مقطع موصل التأريض أن نتأكد من تحمله لقيمة تيار القصر الذي سيمر من خلاله إلى الأرض، كما في المثال التالي.

مثال 6-1:

أحسب مقطع موصل التأريض المناسب لتأريض محول قوى قدرته MVA 1.5 هما بأن معاوقة المحول X_{pu} تساوى 0.05.

الحل:

الخطوة الأولى في هذه النوعية من المسائل هي تحديد قيمة تيار القصر المتوقع مروره، ومن ثم نستخدم المعادلات التقريبية لحساب المقطع المناسب.

ويمكن حساب قيمة تيار القصر بطريقة مبسطة كما في المعادلة التالية:

$$MVA_{SC} = \frac{MVA_{Base}}{X_{pu}} = \frac{1.5}{0.05} = 30MVA$$

$$I_{SC} = \frac{MVA_{SC}}{\sqrt{3}V_{L}} = \frac{1.5}{\sqrt{3} \times 0.38} = 45kA$$

ومن المعادلة التقريبية 4-11 في الفصل الرابع يمكن حساب المقطع المناسب كما يلي:

$$a(mm^2) = 9\sqrt{t} I_{SC} = 9 \times \sqrt{0.5} \times 45 = 286 mm^2$$

وأقرب مقطع مناسب هو 300 ملم.

6-5-7 اتصال الإلكترود بموصل التأريض

وهناك ثلاث طرق لإتمام التوصيل بين إلكترودات التأريض و موصلات التأريض، أو بين هذه الموصلات و التجهيزات الخاصة بتوصيلة الأرض:

1- توصيل ميكانيكي:

باستخدام صواميل مربوطة بمسامير، و يجب في هذه الحالة أن تكون الصواميل و المسامير من نفس معدن الإلكترودات و الموصلات، و يجب أن تكون الوصلات محمية ضد حدوث أي عطب عرضي، و مصممة بحيث تكون قابلة للتغتيش. راجع الشكل السابق رقم 6-10.

1- توصيل عن طريق اللحام

ويعرف بلحام الثرميت، وهو من أفضل الطرق لأن مقاومة نقطة الاتصال تكون أقل ما يمكن.

2- توصيل عن طربق الكبس

و ذلك باستخدام جلبة خاصة من النحاس أو النحاس السبائكي، يتم كبسها على قضيب التأريض و موصل التأريض في نفس الوقت بواسطة مكبس هيدروليكي خاص، و هذه الطريقة هي أحدث الطرق و أكثرها اقتصادا و لها كل مميزات لحام الثرميت.

6-6 حساب قيمة المقاومة الأرضية


تعرف المقاومة الأرضية بأنها المقاومة المقاسة بالأوم بين الإلكترود الأرضي والكتلة العامة للأرض. ويعتبر الصفر هو القيمة المثالية للمقاومة الأرضية، حيث أن الارتفاع في الجهد على سطح الأرض ويعتبر الصفر هو القيمة المثالية للمقاومة الأرضية، إلا Potential Rise نتيجة مرور تيار العطل إلى الأرض يعتمد كليا على قيمة هذه المقاومة الأرضية، إلا أنه عمليا يصعب الوصول إلى قيم أصغر كثيرا من أوم واحد، وهذه القيم المنخفضة ليست ضرورية في

كثير من الحالات. وبصفة عامة فإن قيمة المقاومة اللازمة تتناسب عكسيا مع حجم تيار القصر المتوقع، فكلما كان هذا التيار المتوقع كبيرا وجب أن تكون المقاومة المطلوبة صغيرة.

وعموما فمن شروط الأرضي الجيد أن تكون مقاومته أقل ما يمكن و تتراوح عادة بين 1-5 أوم، إلا أن الحصول على مثل هذه القيم في تربة ذات مقاومة نوعية عالية لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام عدد كبير من الأقطاب الأرضية، وهذا يعني تكلفة عالية، لذا قد يكون من الضروري حساب أعلى قيمة مقاومة تسمح بمرور تيار العطل وتكون قيمتها في نفس الوقت كافية لاشتغال جهاز الحماية (Relay) لعزل الدائرة الكهربية التي بها العطل و هناك عدة طرق لإجراء هذه الحسابات:

6-6-1 حساب مقاومة إلكترود نصف كروي

نظريا فإن أبسط أنواع إلكترودات التأريض هي الإلكترود النصف كروى الذي له نصف قطر يساوي (r) كما في شكل 6-17.



شكل 6-17

فعند مرور تيار القصر I_F خلال هذا الإلكترود فإنه ينساب بصورة منتظمة في كل الاتجاهات من خلال شرائح نصف كروية متزايدة في نصف القطر ومتحدة المركز، و يمكن أن نثبت رياضيا إنه حين يصل طول نصف قطر الدوائر المنسابة في الأرض إلى ما لا نهاية داخل كتلة الأرض فإن المقاومة الكلية R لهذا الإكترود في هذه الحالة تساوى حسب المعادلة التالية:

$$R_{\infty} = \frac{\rho}{2 \pi r} \dots 6-4$$

حيث

هي المقاومة النوعية للتربة. ho


r هو نصف قطر الإلكترود.

أما إذا كان إلكترود التأريض على شكل ماسورة اسطوانية قطرها d وطولها L فإن مقاومة الأرضي حينئذ تحسب من المعادلة التالية:

$$R = \frac{\rho}{2 \pi L} \quad \ln \frac{8L}{d} \dots 6-5$$

وأحيانا تستخدم شريحة أفقية لها سمك a وطوله b وعرضها b، ومدفونة أفقيا على عمق b كما في شكل -618، وفي هذه الحالة تكون مقاومة الأرضى تساوى:

$$R = \frac{\rho}{4 \pi L} \left[\ln \frac{8L^2}{ah} + \frac{a^2 - \pi a b}{2(a+b)^2} - 1 + \frac{h}{L} + \frac{h^2}{4L^2} \right] \dots 6 - 6$$



شكل 6-18

ويمكن إهمال سمك الشريحة وحساب مقاومة الأرضي R لقطب عبارة عن لوح معدني مساحته A من المعادلة التقريبية التالية (المواصفات القياسية 1986–80–18)

$$R = \frac{\rho}{2A} \sqrt{\left(\frac{\pi}{2A}\right)} \dots 6 - 7$$

6-6-2 الحسابات التقريبية

من الممكن أن نبسط الصور السابقة لتصبح "تقريبا" تساوى :

1 في حالة الإلكترود الواحد المدفون رأسيا -1


2- في حالة الإلكترود الواحد المدفون أفقيا:

$$R_H = \frac{2\rho}{L}.....6-9$$

-3 حيث مقاومة التأريض بواسطة عدد N من الإلكترودات الرأسية الموصلة على التوازى حيث مقاومة كل واحد منها – منفردا – تساوى -10 فإن المقاومة الكلية النظرية من المفترض أن تساوى -12 كل واحد منها هذا لا يتحقق بسبب التأثير المتبادل Mutual Effect للإلكترودات على بعضها البعض، وبالتالى فإن المقاومة الفعلية تحسب بقسمة المحصلة النظرية على معامل يسمى بعضها البعض، وبالتالى فإن المقاومة الفعلية تحسب بقسمة المحصلة النظرية على معامل يسمى Screening Coefficient (قيمته أقل من 1) للحصول على القيمة الصحيحة، والتى ستكون بالطبع أكبر من القيمة النظرية. والمعادلة المبسطة للمقاومة الكلية -12 لمجموعة من الإلكترودات المدفونة رأسيا vertical وعددها N هي:

$$R_{V-T} = \frac{R_V}{\eta N} \dots 6-10$$

وتتوقف قيمة η على عاملين : الأول هو النسبة بين البعد الأفقى بين كل إلكترودين (S) إلى طول الإلكترود (L) أى أنها تتوقف على قيمة S/L كما في شكل θ -10، مع ملاحظة أنه يجب ألا تقل المسافة θ عن θ أمتار .



والعامل الثاني المؤثر على قيمة معامل التصحيح هو عدد الإلكترودات N وذلك كما في الجدول -6.

جدول 6 - 5 : قيم معامل التصحيح η للإلكترودات المدفونة رأسيا

η	N	S/L	η	N	S/N	η	N	S/L
0.95 - 0.97	2	3	0.93 - 0.95	2	2	0.8 - 0.87	2	1
0.91 - 0.95	3		0.9 - 0.92	3		0.76 - 0.8	3	
0.89 - 0.92	5		0.85 - 0.88	5		0.67 - 0.72	5	
0.82 - 0.88	10		0.79 - 0.83	10		0.56 - 0.62	10	
0.79 - 0.81	20		0.74 - 0.79	20		0.5 - 0.47	20	

وبالطبع يمكن الرجوع للمواصفات المتخصصة إذا كان العدد أكبر من ذلك.

L في حالة التأريض بواسطة شريط أفقى مدفون بأساس المبنى حيث L هي محيط المبنى الكلى وتصبح المقاومة الأرضية الأفقية horizontal الكلية R_{H-T} :

$$R_{H-T} = \frac{2\rho}{L\eta_H} \dots 6-11$$

حيث η_H هي معامل تصحيح المقاومة الأفقية الكلية.

5 أخيرا، يمكن استخدام المعادلة 12 أحساب المقاومة الأرضية المكافئة لمنظومة تأريض صنعت بواسطة استخدام عدد N من الإلكترودات الرأسية (لها مقاومة مكافئة R_{V-T})، وتم ربط هذه المجموعة معا بواسطة إلكترود أفقى (شريط تأريض) له مقاومة مكافئة R_{H-T} ، ومن ثم تصبح المقاومة الأرضية المكافئة للمنظومة تساوى :


$$R_{eq} = \frac{R_{H-T} \times R_{V-T}}{R_{H-T} + R_{V-T}} \dots \dots \dots \dots \dots (6-12)$$

مثال 6-2:

مصنع مربع الشكل، طول ضلعه 75 متر، مطلوب تصميم شبكة أرضي له مكونة من 20 إلكترود رأسى طول كل منهم 5 متر، مدفونة في تربة مقاومتها النوعية تساوى Ω .m كل منهم 5 متر، مدفونة في تربة مقاومتها النوعية تساوى Ω .m كل معا بشريط أفقى أبعاده 0.00 0.00 0.00

الحل

طبقا لأبعاد المصنع والمعلومات المعطاة فإن المسافة بين كل إلكترودين تساوى 15 متر كمــــا في شكل 6-20



شكل 6-20

مقاومة إلكترود رأسى واحد =

$$R_V = \frac{\rho}{L} = \frac{500}{5} = 100\Omega$$

المقاومة الكلية للإلكترودات الرأسية

$$R_{V-T} = \frac{R}{\eta N} = \frac{100}{0.8 \times 20} = 6.25\Omega$$

لاحظ أن النسبة S/L تساوى S/S=3 ومن ثم فمعامل التصحيح الرأسي من الجدول S/S=5 يساوى تقريبا S/S=5

المقاومة المكافئة للشريط الأفقى =

$$R_{H-T} = \frac{2\rho}{L\eta_H} = \frac{2 \times 500}{300 \times 0.7} = 4.7 \,\Omega$$

على اعتبار أن معامل التصحيح الأفقى يساوى 0.7 (يرجع للقيم الدقيقة في الكود المستخدم).

وعلى هذا فالمقاومة المكافئة للمنظومة الكاملة =


$$R_{eq} = \frac{R_{H-T} \times R_{V-T}}{R_{H-T} + R_{V-T}} = \frac{4.7 \times 6.25}{4.7 + 6.25} = 2.6\Omega$$

ملحوظة:

♣ نوع معدن الإلكترود لا يؤثر على مقاومة الأرضي، وبالتالى فإن اختيار المعدن يعتمد كليا على مدى مقاومته للتآكل من قبل التربة التي سيوضع فيها، و لقد أثبتت التجربة العملية الطويلة و التجارب المعملية أن النحاس هو أفضل المعادن التي يمكن استخدامها في التأريض.


6-6-3 قياس مقاومة الأرضي

تعتبر طريقة هبوط الجهد (fall of potential method) الطريقة الأكثر استخداما لقياس مقاومة الأرض، وفي هذه الطريقة (انظر شكل 6-21) يمثل 1-Rod إلكترود الـ Earthing المراد قياس مقاومته و Rod0 و (2(C)1 و (2(C)2 هما إلكترودان مساعدان، وإذا مر تيار بين Rod1 و (2(C)3 هما إلكترودان مساعدان، وإذا مر تيار بين Rod1 و (Rod2) و Rod3 و Rod4 و Rod5 و Rod6 و Rod7 هو Rod8 هو Rod9



شكل 6-21

ويمكن إعادة الاختبار بتحريك الإلكترودين المساعدين إلى يمين موضعه الأصلى، أو إلى يساره، بمسافة لا تقل عن 5 أمتار للحصول على قراءات جديدة ثم نأخذ متوسط القراءات كما في شكل 6-22. لاحظ أن عيب هذه الطريقة هو الحاجة لمساحة واسعة لوضع الإلكترودين المساعدين.




شكل 6-22

ملاحظة هامة: يجب فصل الإلكترود الأصلي عن أي دائرة قبل إجراء القياسات.

7-6 التأريض في المباني السكنية

 أما الأجهزة ذات الطابع الخاص مثل مكينات التكييف المركزى الموجودة فوق أسطح المبنى فيتم توصيلها معا على التوالى بموصلات نحاسية، ثم يتم توصيلها بالأرض من خلال إلكترودين آخرين منفصلين كما في شكل 6-23. ويعبر بالرسم عن هذا النظام في الـ SLD كما بالمخطط في يسار الشكل السابق.



شكل 6-23

ويمكن في المبنى الواحد أن نجد ثلاثة أنواع من الأرضي:

- 1- الأولى لله Power Earthing وتكون مقاومة الأرض لها في حدود 5 أوم،
- 2- والثاني للـ Safety Earthing وتكون مقاومة الأرضى لها في حدود 10 أوم،
- -3 أما الثالثة فهى للصواعق البرقية وتكون مقاومة الأرضي فى حدود أقل من -3


وربما نحتاج في بعض المباني لأرضي من نوع خاص لاسيما عند وجود أجهزة حساسة وذلك لتجنب التشويش على أجهزة الحواسب ونظم التحكم حيث تصل مقاومة الأرضي لها إلى نصف أوم وربما أقل حسب المواصفات المطلوبة. ويجب فصل الأرضي الخاص بهذه الأجهزة عن الأرضي الخاص ببقية المبنى.

6-7-2 تأريض أجهزة الاتصالات:

من النقاط الهامة التي يجب أن تراعى عند تأريض أجهزة الاتصالات أن يتم الفصل التام بين نقاط تأريض أجهزة القوى ونقاط تأريض أجهزة الاتصالات، لأن تعدد نقاط التأريض Multiple Grounding بين نظم القوى ونظم الاتصالات قد يسبب بعض مشاكل خاصة لأجهزة الاتصالات، وفي الغالب يكون ذلك بسبب

الــــ Noise الناشئة عن تصميم غير مناسب لنظام التأريض. فتقارب نقاط تأريض أجهزة القوى وأجهزة الالتصالات قد تسمح بمرور تيارات أخرى متسربة من أجهزة القوى المجاورة خلال الأرض ثم من خلال الغلاف المعدنى Cable Screen لكابل الاتصالات مما ينشأ عنه مشاكل في تشغيل هذه الأجهزة الإلكترونية.

ويتم عمل شبكة منفصلة للداتا سنتر و تعرف باسم (Signal Reference Grid (SRG)، وهي عبارة عن شبكة من الأسلاك النحاسية يتم تركيبها مع وجود أرضيات مرتفعة لهذه الغرف و كذلك يمكن تنفيذها باستخدام أشرطة أو أسلاك من الألومنيوم كما في الشكل التالي.



الحماية من الصواعق البرقية 8-6

أشرنا سابقا أن مانعة الصواعق يجب أن يكون لها إلكترود أرضي منفصل، وفى هذا الجزء سنتعرض بشيء من التفصيل لموضوع الصواعق البرقية وكيفية الحماية منها، حيث أنه من المهم لمن يتعامل مع أنظمة الأرضي أن يلم بمبادئ أساسية عن هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها.

البرق يمثل تعبيرا مرئيا عن كمية هائلة من الطاقة الكهربية المحمولة على السحب. وأغلب النظريات تفسر تراكم هذه الشحنات ونشوؤها بحدوث احتكاك بين تيارات الهواء وبين ذرات الغبار والماء الموجودة في السحابة، مما يترتب عليه ظهور كميات هائلة من الشحنات الاستاتيكية السالبة على الجزء السفلى من

السحابة، بينما تتراكم شحنات موجبة في أعلى السحابة. وفي المقابل تظهر شحنات موجبة أيضا على المباني العالية المقابلة للسحابة، وهذا يعنى أن الهواء بين السحابة والمبنى قد أصبح يمثل مكثف هوائي مشحون، فإذا زاد فرق الجهد بين طرفى هذا "المكثف" الافتراضي عن جهد الانهيار للهواء (حوالى 30 kV/cm) فسيحدث تفريغ للشحنة على صورة شرارة بين السحابة والمبنى.

و هذه الشرارة عبارة عن طاقة كهربية هائلة ذات جهد يصل إلى millions of Volts، والتيار الذى يمر خلال البرق قد يصل إلى 200 kA و في حال حصول عاصفة برقية بهذه القيم فإن الأحذية المطاطية أو البلاستيكية لا تفيد في شيء، لكن لو كنت داخل السيارة فيجب أن تبقى داخلها ولا تغادرها، حيث يعمل السطح المعدني الخارجي للسيارة على حمايتك من الخطر المحدق الخارجي، إذ يعمل جسم السيارة المعدني على نقل هذه الكهرباء وتغريغها في الأرض.

ورغم ارتفاع قيمة هذا التيار إلا أنه يستمر لمدة وجيزة جدا تقدر بأجزاء من الثانية (حوالى 25 مللى ثانية)، وتتسبب الشرارة الناشئة عن البرق فى رفع درجة حرارة الهواء إلى أكثر من 30000 درجة مئوية لدرجة أن الهواء الساخن هذا يضيء فيحول الليل إلى نهار، ويتمدد الهواء الساخن هذا يضيء فيحول الليل إلى نهار، ويتمدد الهواء Expansion نتيجة هذه الحرارة العالية بسرعة فيحدث صوت الرعد المعروف، وبالطبع قد يحدث البرق أفقيا بين سحابة وأخرى – وهو الغالب – أو حتى بين طبقات السحابة الواحدة.

ورغم قصر مدة التفريغ إلا أنها تكون كافية لانهيار العزل لأى من الموصلات على الأرض إذا وصلت الصاعقة إليه. وللحماية من هذه الصواعق تركب موانع للصواعق الصواعق مدببة على أعلى نقاط بالمبنى تعرف بعصا فرانكلين نسبة للعالم الأمريكي بنجامين فرانكلين (1706 – 1790) ، فإذا اقتربت سلمابة من المبنى وأدت إلى انهيار عزل الهواء بين السلمابة والمبنى وحدث التفريغ فإن هذه الإلكترودات تجذب هذه الشحنات الهائلة وتسربها للأرض من خلال نظام الأرضي الذي يصم بحيث يكون قادرا على تسرب هذه الشحنات إلى شبكة الأرضى بسرعة.

ملحوظة:


وفي الواقع، فإن البرق – كتفريغ شحنات كهربية – ينتقل على شكل قناة غير مرئية من الغيوم العالية إلى الأرض – وعندما يقترب من أي جسم على الأرض فإن فيضا من الطاقة الكهربية يعود في تلك القناة وبصبح البرق مرئيا! كما في شكل 6-24.

وقد ثبت علميا أن البرق يمر بمرحلتين في تكوينه: المرحلة الأولى تسمى طور المرور Leading Stroke، وفيه تمر الشحنات السالبة من السحابة إلى الأرض على شكل سلم متدرج Stepped Leader، أما الطور الثاني فيحدث عندما تقترب السحابة بشدة من الأرض، وتصبح المسافة بينها وبين أقرب نقطة في حدود 100 متر فعندها تبدأ الشحنات الموجبة في الاتجاه من الأرض نحو السحابة، وتسمى هذه الظاهرة بالصاعقة المرتدة Return Stroke . والعملية كلها تستغرق أقل من طرفة عين (حوالي 25 مللي ثانية).









شكل 6-24

وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له إلى هذا المعنى، حيث شبه صلى الله عليه وسلم مرور المؤمنين على الصراط يوم القيامة بمرور البرق، فسأله الصحابة عن معنى مرور البرق، فقال "ألم تر أنه يمر وبرجع في طرفة عين". فكان صلى الله عليه وسلم أول من أشار إلى أن البرق لا يحدث في اتجاه واحد كما يبدو للعين المجردة، بل يمر نازلا ثم يرجع صاعدا، وذلك كله في طرفة عين، ويمكن الرجوع لموقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لمزيد من المعلومات والصور عن "مرور" البرق و "ورجوعه" في "طرفة عين".


6- 8 - 1 متى نحتاج لمنظومة منع الصواعق؟

المنظومة تتكون أساسا من مستقبل واحد أو أكثر للصواعق Air Termination، وموصل أرضى واحد أو أكثر يصل بينها وبين إلكترودات التأريض. وبالطبع فليس كل مبنى بحاجة لهذه المنظومة، فهناك مبانى لا نتردد في تنفيذ هذه المنظومة فيها مثل المباني المرتفعة جدا، والمباني الأثرية الهامة، والمخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال. لكن في نفس الوقت هناك مبانى تحتاج إلى دراسة جدوى للنظر في ضرورة هذه المنظومة بالنسبة لها. وتعتمد هذه الدراسة على تقييم عدة عناصر من أهمها معدلات الأيام

الرعدية في السنة، وأهمية المبنى، ونوع العزل فيه إلخ. وهناك جداول تفصيلية في معظم المواصفات لهذه المعاملات يحسن أن يرجع إليها المتخصصون.

6- 8- 2 أنواع مستقبلات الصواعق

هناك أكثر من أسلوب في تصميم مستقبلات الصواعق، بالطبع أشهرها ذلك العمود الرأسي الذي ينتهي بسن مدبب كما في شكل 6–25. وعند استخدام هذا النوع يراعي ألا تزيد زاوية المخروط الذي تكونه مانعة الصواعق فوق المبني عن 45 درجة مع أي حرف للمبني كما في الشكل، فإذا قلت الزاوية إلى 30 درجة مثلا كان ذلك أكثر أمانا. كما يجب أن يكون ارتفاع المانعة مساويا لقطر مخروط الحماية، بمعنى آخر، يجب أن يكون قطر سطح المبنى مساويا لارتفاع المانعة كما في المثال التالي.



شكل 6-25


مثال 6-3

بناية عالية مساحة سطحها 10 x 10 متر مربع، والمطلوب حمايتها ضد الصواعق البرقية باستخدام موانع الصواعق الرأسية.

الحل:

إذا تم استخدام مانعة صواعق واحدة فيجب أن يكون ارتفاع المانعة (L) مساويا لقطر مخروط الحماية L = 2r أي L = 2r كما في شكل L = 2r

المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية




شكل 6-26

وبفرض أن زاوية رأس المخروط مع حرف المبنى تساوى 45 درجة فيمكن حساب L كما يلى:


$$(2r)^2 = 10^2 + 10^2 \Rightarrow 2r = 10\sqrt{2} \Rightarrow L = 14.4m$$

6-8-3 المستقبلات الأفقية

فى النظام السابق يستلزم أن يكون العمود فى الغالب عاليا جدا، وبالتالى فلن يكون من السهل تثبيته، وفى هذه الحالة سيكون أمامنا خياران: إما أن نستخدم أكثر من عمود رأسى للمبنى، أو نستخدم أسلوب آخر وهو إحاطة المبنى بموصلات أفقية غير معزولة على محيط سطح المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين أى نقطة على السطح وبين الموصلية الأفقية عن 9 متر كما فى شكل 6-27.



 $2.5 \times 20 \times 30$ وغالبا تكون هذه الموصلات الأفقية مصنوعة إما من شريط من النحاس بمساحة مقطع $2.5 \times 20 \times 30$ أو شريط من الألومنيوم بمساحة مقطع $4 \times 20 \times 30$. فإذا كان السطح متعرجا أو مكونا من عدة طبقات ففى هذه الحالة يجب استخدام مجموعة من الموصلات الأفقية على شكل مستطيلات (رقم 1 فى شكل 6-20). وترتبط هذه الموصلات بإلكترود التأريض (5) بواسطة موصلات التأريض الهابطة (2)، وصناديق الربط (3).




شكل 6-28

وشكل 6-29 يبين طريقة تنفيذ منظومة الحماية من الصواعق فى أحد المباني. وهى تتكون من الموصلات الرئيسية الأفقية لمانعة الصواعق (رقم 1) والتى تتصل بالإلكترودات الأرضية (9) من خلال موصلات الأرضى الهابطة من أعلى على جوانب المبنى (5).

لاحظ أن كافة المنشآت المعدنية بالمبنى قد تم توصيلها بالمنظومة بواسطة وصلات، على سبيل المثال إريال التلفزيون (7)، وشبابيك الألوميتال (3)، ومواسير المياه / الغاز المعدنية (6)، ولوحات التوزيع المعدنية (4).

واضح أيضا أن المنظومة قد احتاجت إلى عدة إلكترودات أرضية، وقد تم توصيلهم معا على التوازى بموصلات أرضية أفقية (8) للوصول إلى مقاومة أرضية منخفضة.



شكل 6-29

6-8-4 حساب الجهد على موصلات النزول

الموصلات الهابطة من أعلى المبنى والمتجه إلى إلكترود التأريض ستتحمل بالطبع تيارات عالية جدا إذا اصطدمت الصاعقة بالمنظومة، ولكن المشكلة ليست في تحمل هذه الموصلات لهذا التيار العالي، لأنه كما ذكرنا يمر لمدة وجيزة جدا فلا يخشى على هذه الموصلات منه، أما المشكلة الحقيقية فهى الجهد الذي سيرتفع بشكل كبير على هذه الموصلات، ويتكون من جزئين كما في المعادلة التالية:

$$V = I_{LT} \times R_E + I_{LT} \times \frac{di}{dt} \dots 6 - 13$$

حيث L هي الـ Inductance الخاصة بالموصل.

وكلا الجزئين في المعادلة السابقة لهما قيمة عالية خاصة الجزء الثاني حيث يتغير قيمة التيار في مدة زمنية تصل إلى نانو – ثانية مما يجعل معدل التغير عالي جدا، و يؤدى في النهاية لظهور جهد مرتفع جدا على هذا الموصل. وهذا الجهد المرتفع يمكن أن يتسبب في حدوث شرارة بين الموصل الهابط وبين أي جسم معدني قريب منه مثل مواسير المياه أو بوابات المنازل الحديدية، وتسمى هذه الظاهرة بالــــ Side . ولحل هذه المشكلة يجب التأكد من أن قيمة الجهد في المعادلة السابقة لن تتجاوز جهد انهيار

عزل الهواء الذى يساوى kV/cm. ويمكن خفض هذا الجهد بزيادة عدد الموصلات الهابطة من أعلى (فتقل بالتالي قيمة الـ L) المكافئة.




ويجب توصيل كل موصل من موصلات النزول بنهاية تأريض تبعد عن المبنى مسافة لا تقل عن متر واحد. ولا تقل مقاومة إلكترود التأريض الخاص بالصواعق عن 10 أوم حسب الكود الإنجليزي.

توزيع الجهد 9 توزيع

عندما نقول أن إلكترود الأرضي له مقاومة R_E فإن هذه المقاومة نظريا هي المقاومة الكلية التي تبدأ من الإلكترود حتى مركز الأرض حيث المقاومة الحقيقية هناك تساوى صفر، وهذه المقاومة الكلية تحسب من المعادلات كما في الجزء السابق، وبالتالي فعند مرور تيار العطل I_F خلال إلكترود فإنه سيتسبب في ظهور جهد تراكمي متزايد على سطح الأرض Potential Rise حتى يصل للقيمة العظمي عند الإلكترود نفسه.

وشكل 6-30 يعطى شكل توزيع الجهد Potential Distribution في حالة إلكترود نصف كروى. وبناء على هذه التعريفات يكون من الأهمية بمكان أن نتعرف على مبدأين هامين في منظومات التأريض وهما جهد الخطوة Step Voltage، وجهد اللمس Touch Voltage.



شكل 6-30


6-9-1 جهد اللمس

تيار العطل كما هو واضح في الشكل 6–31 سيتفرع إلى جزئين: الأول وهو الجزء الأكبر سيتجه نحو الأرض، والثانى هو التيار المار في الشخص I_B ، وتتوقف قيمته على عدة عوامل منها قيمة مقاومة جسم هذا الإنسان R_B ، وعلى المقاومة بين قدمه والأرض R_F ، ومن ثم كلما كبرت هاتين المقاومتين كلما كان الشخص في أمان.

فأما مقاومة الجسم فهى فى أقصى قيمة لها ستساوى 10kΩ إذا كان الجسم جافا، ولا توجد جروح فى الجلد، وأما المقاومة بين القدم والأرض فتزيد بالطبع إذا كان الشخص مرتديا حذاء أمان Safety Shoes، وهذا هو السبب فى إلزام العاملين بالمحطات ارتداء هذه الأحذية.

و إذا حدث قصر على جسم مؤرض كما في الشكل 6 31 بحيث تسرب تيار قدره (I_F) خلال جسم المحول إلى الأرض، وكانت مقاومة الأرضي تساوى R_E فإن فرق الجهد الذى سيظهر على جسم المحول V_{TR} يساوى ($V_{TR} = I_F R_E$) .

الآن، إذا تصادف أن لمس أحد الأشخاص هذا المحول فإن فرق الجهد الذي سيظ على هذا الشخص يساوى جهد نقط اللمس ($V_{TR} = I_F R_E$) مطروحاً منه جهد النقطة التي يقف عليها بقدمه، ويسمى هذا الفرق بجهد اللمس Touch Voltage .



شكل 6-31

ويمكن التعبير عن الجهد الذي يظهر على جسم هذا الشخص (جهد اللمس) في صورة المعادلة التالية:

$$E_{Touch} = I_B \times (R_B + \frac{R_F}{2})$$

وتمثل R_F قيمة المقاومة بين قدم الشخص Foot Resistance والأرض. وتتوقف قيمتها على نوعية التربة السطحية . وقيمة R_F يمكن حسابها من المعادلة التالية (حيث ρ هي المقاومة النوعية للتربة):

$$R_F = \frac{\rho}{4h}$$
, $b \approx 0.08 \rightarrow R_F = 3\rho$

وبالتالي يمكن الوصول للصورة التالية لحساب جهد اللمس:


$$E_{Touch} = I_B \times (R_B + 1.5\rho)$$

6-9-2 جهد الخطوة

أما إذا كان الشخص واقفا بجوار هذا المحول – ودون أن يلمسه – لكن هناك مسكل أما إذا كان الشخص واقفا بجوار هذا المحول – ودون أن يلمسه – لكن هناك مسكل 32-6 فإنه سيكون أيضا معرضا في حالة تسرب تيار قدره x_2 من المحادلة التالية إلى الأرض لنوع آخر من الجهود يسمى جهد الخطوة Step Voltage ويحسب من المعادلة التالية (بفرض أن إلكترود التأريض من النوع النصف كروى):

$$V_{step} = \frac{\rho I_f}{2\pi} \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right) \dots 6 - 14$$

ومن واضح أنه كلما زادت المسافة بين قدميه $(X_2 >> X_1)$ ، وكلما اقترب الشخص من المحول كلما صار جهد الخطوة أخطر.



شكل 6-32

ويمكن أيضا التعبير عن الـ Step Voltage بصورة أخرى، حيث يمكن من الشكل 6- 32 الوصول للمعادلات التالية:

$$E_{Step} = I_B \times (R_B + 2R_F)$$

$$=I_B\times (R_B+6\rho)$$


لاحظ هنا أن مقاومة القدمين متصلتان هنا على التوالي على عكس الحالة السابقة. ويمكن تغيير قيمة Foot Resistance بتغيير المقاومة النوعية لسطح التربة وذلك حسب سمك الطبقة المضافة. وبالتالي تصبح R_F كما يلى:

$$R_F = \frac{\rho_s}{4b} \times C_s$$

أما قيمة المعادلة الشخص وزنه عرفة أقصى قيمة آمنة يسمح بها من المعادلة التالية (المعادلة لشخص وزنه 50kg)

$$I_B = \frac{0.116}{\sqrt{t}}$$

والفرق في الجهد بين القدمين يمكن أن تصل إلى قيمة خطيرة جدا على حياة الأشخاص والفنيين المتواجدين بجوار المنشآت الكهربية، وأيضا على الحيوانات كما في شكل 6-33.



شكل 6-33

مثال 6-4:

شخص يقف بجوار المحول الرئيسي لمبنى كبير، فإذا كان المحول مؤرض بواسطة إلكترود نصف كروى نصف قطره نصف متر فى تربة لها مقاومة 120 أوم.متر. ثم حدث قصر بالمحول ونتج عنه تيار قدره 1500 أمبير إلى الأرضي احسب:

1- الجهد الذي يظهر على جسم المحول، وجهد اللمس.

-2 جهد الخطوة عبر شخص تقف إحدى قدميه على بعد 4 متر والأخرى 4.8 متر من المحول.

الحل:

$$r = 0.5 \text{ m}$$
 $\rho = 120 \Omega.\text{m}$ $I_F = 1500 \text{A}$

$$V_T = \frac{\rho}{2\pi r} \times I = \frac{120 \times 1500}{2\pi \times 0.5} = 57.29 \quad kV$$

هذا الجهد لن يظهر كاملا على جسم الشخص الذى لامس المحول بل سيظهر الفرق بين هذه القيمة وبين قيمة الجهد عند قدميه تتوقف على بعد المسافة بينه وبين الجسم المؤرض، ويبلغ جهد اللمس أقصى قيمته إذا لامس الشخص شيئا آخر مؤرضا بحيث لا تظهر تأثير قيم قيم قيمته إذا لامس عنبر جهد جسم المحول هو تقريبا جهد اللمس.

أما جهد الخطوة فيحسب مباشرة من المعادلة 6 - 14:

$$V_{Step} = \frac{\rho \times I}{2\pi} \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right) = \frac{120 \times 1500}{2\pi} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4.8} \right) = 1.193 \quad kV$$

واضح أن قيمة جهد اللمس، وقيمة جهد الخطوة عاليتان، ومن ثم فهناك خطورة على هذا الشخص.


ولحل هذه المشكلة:

- إما بتصعیر قیمة مقاومة الأرضي والتی تساوی $\frac{\rho}{2\pi r}$ فی هذا النوع من الإلکترودات، وذلك بزیادة قطر الإلکترود اذا کان دائری أو زیادة طوله إذا کان عمودیا، أو زیادة عدد نقاط التأریض بتغییر نوعیة نظام الأرضي إلی مجموعة من الإلکترودات المتعددة مثلا، وفی هذه الحالة ستکون قیمة التیار مقسومة علی N، لکن النتیجة النهائیة لن تکون مساویة لـ R/N بسبب Screening الذی سبق الحدیث عنه.
 - + أو تغيير نوعية التربة.

6-9-3 أهمية تساوى الجهد

وفى بعض الحالات حيث يمكن أن تجد فى غرفة واحدة عدة موصلات معدنية متجاورة مثل ماسورة معدنية للمياه، وأخرى معدنية للغاز، وكلاهما بجوار كابل التغذية المحاط بـ Cable Sheath معدنى، هذا فضلا عن احتمال وجود لوحة توزيع كهربية لها جسم معدنى أيضا، فعندئذ يلزم أيضا توصيل كل هذه الأجسام المعدنية معا وتوصيلهم جميعا بالـ (Main Earthing Terminal MET)كما فى شكل 6-34






شكل 6-34

ويمكن أن نقول أن الهدف من هذا الأسلوب الذي يعرف بــ Equi Potential Bonding هو نقليل فرق الجهد بين الأجزاء المعدنية المتجاورة (والتي قد يرتفع جهدها نتيجة قصــر بالدوائر الكهربية الموجودة بداخلها) ، وكذلك تقليل فرق الجهد بين هذه الأجزاء المعدنية وبين الأرض من ناحية أخرى. ويتحقق ذلك بالربط متساوي الجهد (Equi Potential Bonding) بين الأجزاء المعدنية المتجاورة من ناحية، وكذلك ربطها بشبكة أرضية ذات مقاومة كهربية منخفضة، و بالتالي حماية الأشخاص من الصدمات المميتة.


وأهمية هذه النقطة تظهر أكثر مع الكهرباء الساكنة كما في الشكل، حيث يمكن أن تتراكم الشحنات إلى الحد الذي يحدث معه انهيار بين الكرة A، والكرة B، أو بين الكرة A والأرض. في حين أن توصييل الكرتين معا ثم توصيلهما بالأرض يجنبنا هذه المشكلة لأن الشحنات الساكنة ستتسرب أولا بأول كما في شكل 6-35.



6-9-4 أشكال توزيع الجهد

تتفاوت ميزات وعيوب كل نوع من أنواع إلكترودات التأريض التي سبق الحديث عنها، فمن ميزات الإلكترودات السطحية أن توزيع الجهد على سطح الأرض الناشئ نتيجة مرور تي......ار العطل Fault كلال هذه الإلكترودات، SPD Surface Potential Distribution يكون أفضل من الإلكترودات المدفونة رأسيا. ففي حالة الإلكترودات الأفقية يكون قيمة الجهد الذي ينشأ على سطح الأرض بين نقطتين في المنطقة القريبة من الجسم المؤرض نتيجة مرور تيار العطل صغيرا جدا. وشكل 6-36 يمثل مقارنة بين الجهد الذي يظهر على جسم شخص واقف على الأرض نتيجة لمسه لمحول مؤرض في حالتين :

- 1. بواسطة إلكترود مدفون رأسيا في الجزء الأيسر من شكل 6-36.
 - 2. شبكة تأريض Grid في الجزء الأيمن من شكل 6-36.



شكل 6-33

6-9-5 شبكات التأريض في المحطات الكهربية

ويجب أن تكون حدود الــــ Mesh الخارجية المستخدمة للتأريض أبعد بمقدار متر على الأقل بعيدا عن الجسم المعدنى المراد تأريضه ومن ثم يكاد ينعدم تأثير الــــ Touch Voltage على الأشخاص الذين يلمسون هذا الجسم مباشرة كما في الشكل (6-36 يمين) لأن فرق الجهد الذي سيظهر على أجسامهم

سيكون صغيرا، لكنهم قد يكونون في دائرة الخطر نتيجة الــ Step Voltage إذا وقفوا في المنطقة الواقعة خارج حدود الـ Mesh الخارجية للــ Mesh أكثر عمقا من الـ Electrodes الداخلية لتقليل المقاومة الأرضية بدرجة أكبر.

لاحظ أن استخدام نظام الــــــــــ Grid الـــــــــــ Meshed يصبح إلزاميا في تأريض محطات الكهرباء كلاحظ أن استخدام نظام الــــــــــــ Grid العطل هناك عالية جدا، ومن ثم فاســـتخدام إلكترود مدفون قرب محول مثلا لا يمكن أن يحقق المقاومة الأرضـــية الصـــغيرة جدا التي نحتاجها في مثل هذه الحالات. وبالطبع فحسابات هذه الـ Grid تكون أكثر تعقيدا ويدخل فيها عدد كبير من المتغيرات لاسيما في محطات الكهرباء ذات الجهد العالي، وهذا خارج نطاق الكتاب الذي يعنى فقط بالتمديدات الكهربية، لكن هذه النقطة يمكن دراستها في الكتاب الرابع: هندسة القوى الكهربية.

نظم الـتأريض عند المستهلك 10-6

فى جزء سابق تحدثنا عن تأريض نقطة التعادل عند مصادر التغذية، أما هنا فنتحدث عن خمسة نظم شائعة فى العالم لتأريض الأجسام المعدنية الغير حاملة للتيار عند المستهلك، وهى تختلف أساسا فيما بينها فى العلاقة بين أسلوب تأريض مصدر التغذية، وأسلوب تأريض معدات المستهلك. والأسماء المختصرة لهذه الطرق الخمسة هى:

- **♣** TN-S.
- ↓ TN-C.
- ♣ TN-C-S.
- ♣ IT.
- ♣ TT.

وقد اختيرت الحروف اللاتينية بعناية للتعبير عن أهم ما يميز كل نظام عن الآخر، كما يلي:

- T وهي مشتقة من الكلمة الفرنسية Terre وتعنى الأرض Earth.
 - N وتعنى خط التعادل Neutral.

- C وتعنى شيئا مشتركا Combined.
- S وتعنى شيئا منفصلا Separate.
 - ا وتعنى شيئا معزولا Isolated.

والحرف الأول من اسم أى نظام من النظم الخمسة السابقة يرمز إلى طريقة توصيل نقطة التعادل Neutral Point عند مصدر التغذية، وهو أحد أسلوبين اثنين:

- إما موصلة بالأرض (في الأنظمة التي تبدأ بحرف الـ T)
- وإما معزولة Isolated (في الأنظمة التي تبدأ بحرف اله ا) ، وهو نظام وحيد IT.

أما الحروف الثاني والثالث والرابع فهي تحدد نظام التأريض عند المستهلك.

فالحرف الثاني:

- إما أن يكون T: أى أن تأريض المستهلك له أرضي منفصل، وهذا يعنى أنه منفصل تماما عن أرضي المصدر، ولهذا أصبح للمصدر T، وللمستهلك T أخرى، وهو ما يحدث في نظام الـ TT.
- أو أن يكون N فتعنى أن التأريض عند المستهلك له علاقة بالـ Neutral. و هذه علاقة تتحدد حسب الحرف الثالث والرابع.

والحرف الثالث قد يكون C، كما في النظام:

● TN-C وفيه يكون خط الـــNeutral، وخط الأرضي PE ،Protective Earth يمثلان خطا واحدا مشتركا طوال المسافة من المصدر وحتى المستهلك، ومن ثم فإن خط تأريض المستهلك يعتبر متحد "Combined " مع الـ " N-C " مع الـ " Neutral "، ومن هنا جاء الحرفين N-C.

كما قد يكون الحرف الثالث \$، كما في النظام:

• TN-S وفيه يكون خط التعادل N وخط الأرضي PE منفصلين تماما طوال المسافة من المصدر وحتى المستهلك، ومن ثم خط تأريض المستهلك يعتبر مفصولا "Separate" عن خط الـ " Neutral "، ومن هنا جاء الحرفين N−S.

وقد يكون لدينا حرف ثالث، وحرف رابع، كما في النظام:

• TN-C-S وفيه يكون خط الـ Neutral وخط الأرضي (PE) خطا واحدا طوال المسافة من المصدر وحتى مدخل بيت المستهلك أى إنهما متحدان Combined في هذا الجزء، لكنهما ينفصلان داخل بيت المستهلك فيصبحان Separate، أي أن خط تأريض المستهلك يكون "Combined " مع خط ال... " Neutral " في جزء من الشبكة " لكنه أيضا Separate عن الـ " Neutral " في جزء آخر، ومن هنا جاء ت حروف هذا النظام.

وفيما يلى تفاصيل أكثر عن هذه الأنظمة.

6-10-1 النظام الأول: TN-S

conductivepart

في هذا النظام توجد نقطة تأريض واحدة عند المصدر. وكما هو واضح من اسمه، فلدينا تأريض خاص بالمصدر (الحرف الأول من اليسار T) ، ولدينا أيضا خط تأريض للمستهلك منفصل تماما Separate عن خط الـــ Neutral طوال المسافة من المصدر وحتى المستهلك، لكنهما يلتقيان عند المصدر فقط كما في شكل 6-38.


TN-S System

← Source of supply → i ← Installation – Installation equipment Exposed-

N-S

Source Earth

www.drgilany.com



شكل 6-38


ويجب ألا يفهم من الرسم أن هناك دائما كابل خاص بخط الأرضي يمدد بجوار كابل الـــ Power على طول المسافة من المصدر وحتى المستهلك فهذا غير عملي، وإنما الواقع أن الحماية المعدنية للكابل Cable Sheath هى التى تستخدم لربط نقطة التأريض عند المستهلك بنقطة التأريض عند المصدر، فليس هناك وهذه الحماية المعدنية للكابل ممتدة بطبيعة الحال بطول الكابل من المستهلك وحتى المصدر، فليس هناك داع لكابل منفصل.

وهذا النظام كان شائعا في المدن الأوروبية القديمة، ويتميز بتأمين مسار من مكان المستهلك حتى مصدر التغذية لتيار العطل الأرضي الحادث عند المستهلك. لكن يعيبه وجود شبكة أرضية واحدة للجهد المنخفض والمتوسط. وقد يبدو للبعض – بطريق الخطأ – أن هذه ميزة اقتصادية، لكن الحقيقة أن تجميع عناصر شبكة الجهد المتوسط وعناصر شبكة الجهد المنخفض إضافة إلى نقاط تأريض المستهلك جميعهم على شبكة أرضي واحدة يعنى أن أى عطل في شبكة الجهد المتوسط يمكن أن يتسبب في رفع الجهد عند المستهلك لقيم خطيرة فالجميع أصبحوا كما يقول المثل في "سفينة واحدة". كما أن حدوث أي قطع في الحماية المعدنية للكابل في أي نقطة على طول المسافة – التي قد تكون طويلة – من المصدر وحتى المستهلك يعني أن أجهزة المستهلك صارب غير مؤرضة.

6-20-2 النظام الثاني: TN-C

فى هذا النظام يستخدم موصل التعادل Neutral كخط تأريض، ومن ثم فهناك نقطة تأريض واحدة عند المصدر (الحرف الأول من اليسار T) ، وهناك اتحاد Combined بين خط تأريض المستهلك PE وخط التعادل N، فهما فى الواقع خطا واحدا على طوال المسافة من المصدر وحتى المستهلك كما هو واضح فى


شكل 6-39. ولذا يسمى هذا النظام أيضا بـــ PEN- system (Protective Earthing Neutral). وهذا النظام غير شائع في بلادنا وإن كان موجودا بكثرة في الولايات المتحدة. ويمكن استخدامه في بلادنا فقط إذا كانت التغذية من مصادر توليد خاصة، ولا يوجد أي اتصال بينها وبين الشبكة العمومية للدولة.



ويتميز النظام بأنه اقتصادي جدا فهناك موصل واحد مشترك بين خط التعادل وخط الأرضي لكن يعيبه أن حدوث أى قطع فى هذا الخط المشترك فى أى نقطة على طول المسافة سيرفع جهد الأجسام المعدنية عند المستهلك إلى قيم خطيرة لاسيما إذا كانت الأحمال غير متزنة.


3-10-6 النظام الثالث: TN-C-S

وهو الأكثر شيوعا في أوروبا، وهو نظام عالج جزئيا المشكلة السابقة في النظام الثاني بأن فصل بين الأرضي والتعادل داخل حدود المستهلك فقط، لكن الـــ Neutral والأرضي مشتركان في بقية المسافة بين المستهلك والمصدر (شكل 6-40)، ومن ثم فالحل غير كامل خاصة إذا حدث قطع في موصل الــــ Neutral الموحد، فعندئذ يمكن أن تتأثر بتيارات الأعطال الخاصة بالمستهلكين المجاورين.



شكل 6-40: نظام TN-C-S


ولتوضيح هذه النقطة فإننا نفترض وجود اثنين من المستهلكين على هذا النظام كما في شكل 6-41:



شكل 6-41

فعند حدوث عطل عند النقطة -1، فإن النظام في الظروف العادية يؤمن طريقا لتيار العطل إلى المصدر دون أية مشاكل، لكن المشكلة تحدث إذا كان هناك قطع في موصل التعادل عند النقطة-2 مثلا، فعندئذ سيتكهرب موصل التعادل (على اليمين من النقطة-2) وبالتالى سيتأثر المستهلك الثاني (رغم إنه لا توجد لديه أعطال) وسيشعر بالجهد العالى على الهيكل المعدني لأجهزته.

ولعلاج المشاكل السابقة فقد أضيفت نقاط تأريض أخرى كما في شكل 6-42 وعندها يسمى هذا النظام بـ PME ، Protective Multiple Earthing. لاحظ في هذه الحالة أن وجود القطع عند النقطة-2 لم يحدث أي مشاكل لأن تيار العطل وجد طريق آخر كما في الرسم إلى المصدر قبل أن يمر بهياكل أجهزة المستهلك المجاور.





شكل 6-42

6-10-4 النظام الرابع: IT


وهو النظام الوحيد الذى تكون فيه نقطة التعادل عند المصدر معزولة Isolated، ويتميز بأن تيار العطل الأرضي فيه أصغر من كل أنظمة التأريض الأخرى وقد لا يشعر به أحد، كما أنه أصلا لا يؤثر على الستمرارية التغذية بالشبكة، وهذه النقطة الأخيرة هي التي جعلته مفضلا في بعض الأماكن الهامة مثل غرف العمليات في المستشفيات، وبعض العمليات الإنتاجية الحساسة لانقطاع التيار في المصانع. مع ملاحظة أن هذه ميزة قد تصبح عيبا في غير هذه التطبيقات !!، فجهد نقطة التعادل سيرتفع بدرجة كبيرة مقارنة بالأنظمة الأخرى، وقد ينخفض التيار إلى درجة أن أجهزة الوقاية تصبح غير قادرة على تمييزه عن التيار الطبيعي، ومن ثم لا يصلح إلا للتطبيقات الحساسة لانقطاع التيار كما ذكرنا. وأخيرا نشير إلى أن هذا النظام يناسب فقط الشبكات المعزولة Isolated Systems (شبكات التغذية الخاصة الغير مربوطة بالشبكة العامة).

لاحظ أنه عند حدوث عطل سيمر تيار لكنه صغير جدا من خلال المكثفات الشاردة كما في الشكل. هذا يعنى أن تيار العطل يعتمد على قيمة العزل.





الأعطال في هذا النوع لا تكتشف مباشرة إلا إذا حدث عطل ثاني متزامن مع العطل الأول كما في الكل التالي.




6-10-5 النظام الخامس: TT


وهو أكثر الأنظمة أمانا، ويسمى نظام التأريض المباشر، فهناك فصل تام بين نقطة التأريض عند المصدر وبين تأريض المستهلك كما في شكل 6-43. وتقوم الأرض بدور الموصل الرابط بين نقطة العطل

ومصدر التغذية حيث يعود تيار العطل خلالها، وبالتالى فالمستهلك أصبح بعيدا عن مشاكل الشبكة العامة وكذلك مشاكل المستهلكبين الآخرين. لكن بالطبع هذا يستلزم أن يقوم المستهلك بعمل شبكة الأرضي الخاصة به، ومن ثم فهو أكثر تكلفة، إضافة إلى تركيب جهاز للوقاية ضد التسريب الأرضي Leakage Protection حيث صار معزولا عن أجهزة الوقاية بالشبكة الخاصة بالحماية ضد التسريب. لاحظ في هذا النظام أن الشخص الذي يلمس الجهاز أثناء العطل سيتعرض لجهد قدره

$$V_{Toutch} = I_F \times R_A$$


كما في الجزء الثاني من الشكل 6-43.





شكل 6-43

ويجب أن نشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي إنه يجب ألا يستخدم نظام TN-C-S مع نظام التأريض المباشر TT في منظومة واحدة كما في شكل 6-44. فعند حدوث عطل عند النقطة T سيمر تيار العطل خلال مقاومة الجهاز الأول (فرضا تساوى T) وأيضا خلال مقاومة تأريض مصدر التغذية (فرضا تساوى T) ، فإذا كان جهد التغذية يساوى T00 فإن تيار العطل سيساوى (T00 غلى خط التغادل، مما يسبب وهذا التيار سيتسبب في ظهور جهد قيمته (T00 على خط التعادل، مما يسبب مشاكل لبقية المستهلكين بالشبكة. لاحظ أنه لو كان المستهلك الثاني لديه تأريض مباشر أيضا لما حدثت هذه المشكلة، ومن ثم فالسبب هو وجود نظامي تأريض مختلفين.



شكل 6-44

كما يجب في حالة نظام الـ TT ما يلي:

- 1- تجنب ربط الأرضى بخط التعادل.
- 2- تجنب ربط الأرضي بمواسير المياه.
- 3- يمنع منعا باتا اعتبار خط التعادل على إنه خط للأرضي.
 - 4- يمنع ربط أرضي الشبكة بأرضي المستهلك.

لاحظ أنه في منظومة التأريض من نوع TT تشكل مقاومة الإلكترودات الأرضية الجزء الأكبر من المقاومة الكلية لدائرة الـ Earth Fault، لذا تلعب كفاءة شبكة الأرضي عند المستهلك دورا رئيسيا في فعالية شبكة الأرضي ككل، وهذا يتطلب الاهتمام بمراقبتها وصيانتها دوريا.

الأمن والسلامة في المشروعات (متطلبات الأوشا) $1\,1$

6-11-1 تشريعات الأمن والسلامة

حتى عام 1970 لم تكن هناك تشريعات منتظمة في مجال السلامة والصحة المهنية بالولايات المتحدة الأمريكية وقد بلغ متوسط الحوادث الجسيمة التي تقع سنويا حوالي 14000 حالة وفاة وإصابة جسيمة. وفي سنة 1970 اعتمد الكونجرس الأمريكي تشريعات السلامة والصحة المهنية OSH ACT وفي عام 1971 أنشئت إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA في وزارة العمل الأمريكية وذلك لحماية حوالي 90 مليون عامل أمريكي يقضون أوقاتهم في العمل من مخاطر العمل المختلفة ومن إصابات وحوادث العمل وتوفير ظروف عمل آمنة لهم.

6-11-2 ما هي الأوشا OSHA:

الحروف الأولى من إدارة السلامة والصحة المهنية المسئولة عن إصدار تشريعات السلامة ADMINISTRATION في وزارة العمل الأمريكية، وهي الجهة المسئولة عن إصدار تشريعات السلامة والصحة المهنية والمواصفات القياسية الخاصة بها، كذلك متابعة وفرض تنفيذها في مواقع العمل المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية.

6-11-3 القوانين الفدرالية (Code of Federal Regulation (CFR)

القوانين والتشريعات الفدرالية الأمريكية وتنقسم إلى 50 عنوان، وتقع القوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية (OSHA) تحت عنوان رقم 29. (وزارة العمل)

وينقسم كود القوانين الفدرالية كما ذكر أعلاه إلى 50 عنوان (Titles) وكل عنوان ينقسم بدوره إلى أبواب (Sections)، كذلك ينقسم كل باب إلى أجزاء (Parts) وينقسم كل جزء إلى أقسام (Sections) وتقع القوانين الخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) تحت رقم 29.

وتغطى قوانين الأوشا عدة أجزاء من أهمها:

- الجزء رقم 1910 قوانين السلامة الخاصة بالصناعات العامة (General Industry)
 - الجزء رقم 1926 قوانين السلامة الخاصة بالإنشاءات (Construction)

وفيما يخص إجراءات الأمن والسلامة الكهربية فتتطلب مواصفات الأوشا أن يتم توفير الحماية اللازمة من خطر ملامسة التوصييلات الكهربية الحية التي يبلغ جهدها الكهربي من 50 فولت وأكثر وذلك بإحدى الطرق الآتية:

- 1. وضع جميع التوصيلات الحية داخل غرفة معزولة ويمنع دخولها لغير المختصين.
- 2. عزل الأجزاء الحية بواسطة حاجز دائم بحيث لا يستطيع أى شخص الدخول والوصول إليها إلا الأشخاص المختصين.
- 3. تركيب الأجزاء الكهربية الحية على ارتفاع لا يقل عن 8 قدم (2.5 مترا) عن الأرض حتى لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

6-11-4 معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل بالكهرباء:

- 1. استعمال واقي الرأس Head Protection الذي لا يوصل التيار الكهربي ويمنع استخدام الخوذات المصنوعة من الألومنيوم عند العمل بالقرب من الكهرباء.
 - 2. استخدام واقيات العين والوجه عند العمل بالكهرباء وتكون هناك مخاطر من تطاير شرر.
 - 3. استخدام الأحذية ذات الرقبة الطويلة وتكون من مادة عازلة للكهرباء.
- 4. جميع المعدات اليدوية التي يتم استخدامها أثناء العمل بالأجهزة الكهربية يجب أن تكون معزولة. كذلك المعدات اليدوية التي تدار بالكهرباء يجب أن تكون موصلة بالأرض أو تكون من النوع ذو العزل المزدوج Double Insulated Equipment. شكل 6-45 يجمع بعضا من أهم هذه المعدات.



شكل 6-45

6-11-5 الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من حوادث الكهرباء:

- يجب فصــل التيار الكهربي عن أية Equipment أو جهاز كهربائي قبل إجراء أية عمليات صيانة عليه مع وضع لافتة (TAG) عند مكان فصل التيار الكهربي تفيد ذلك حتى لا يتم إعادة التيار الكهربي بواسطة أي شخص آخر.
 - لا تلبس الخواتم والساعات والمجوهرات عند العمل قرب الدوائر الكهربية.
 - لا تستعمل السلالم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل في الأجهزة الكهربية.
- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة والمعدات الكهربية الثابتة والمتحركة موصولة بالأرض بواسطة سلك وهذا السلك لا يحمل تيارا كهربائيا ولكن عند حدوث قصر كهربائي في الدائرة ومرور تيار خاطئ من السلك الحي (Hot Wire) الحامل للتيار إلى إطار أو غلاف الEquipment أو الآلة فإذا كان هذا التيار كبيرا يدفع القاطع الكهربي (Circuit Breaker) أو الفيوز (Fuse) على فصل الدائرة الكهربية أو يحمل السلك الأرضى التيار الكهربي إلى الأرض ويمنع مروره على فصل الدائرة الكهربية أو يحمل السلك الأرضى التيار الكهربي إلى الأرض ويمنع مروره

الخاطئ خلال جسم الإنسان. لذا يجب التأكد باستمرار من سلامة الوصلة الأرضية لل Equipment.

- لا تمرر الأسلاك الكهربية من خلال الأبواب أو النوافذ وإبعادها عن المصادر الحرارية كالدفايات ولا تعلقها على المسامير.
- لا تتغاضي عن الأجزاء المتآكلة في الأسلاك الكهربية وقم بتبديلها فورا أو تغطيتها بشريط عازل بصفة مؤقتة لحين تبديلها.
- يجب أن يتدرب العاملون في مجال الكهرباء علي استخدام طفايات الحريق المناسبة للاستعمال في حرائق الكهرباء، وهي طفايات البودرة وطفايات ثاني أكسيد الكربون وطفايات الهالون، مع الأخذ في الاعتبار عدم استخدام الماء أو الطفايات التي تحتوي علي الماء علي الإطلاق في إطفاء الحرائق التي تحدث في المعدات والتوصيلات الكهربية وذلك لأن الماء موصيل جيد للكهرباء فيتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفاية.
- في حالة إصابة أي شخص بصدمة كهربية يجب عدم ملامسته علي الإطلاق والقيام أولا بفصل التيار الكهربي وإبعاد الشخص عن مصدر التيار الكهربي بواسطة لوح أو قطعة من الخشب أو أية مادة عازلة أخرى، وبعد ذلك يمكن إجراء الإسعافات الأولية (إذا كان الشخص مدربا علي ذلك) وتشمل التنفس الصناعي للشخص المصاب، ويتم استدعاء الطبيب علي الفور أو نقل المصاب إلى أقرب مستشفى.

الفَصْيِلُ السِّيَّانِعِ

نظم الإضاحة الكهربية

7

نظم الإضاءة الكهربيــــة

Illumination

علم الإضاءة $1\!-\!7$

الإضاءة Lighting هي إسقاط ضوء على سطوح الأشياء بحيث نتمكن من رؤيتها بالعين المجردة. وتكمن أهمية الإضاءة في أن البشر يلتمسون المعرفة ويحصلون على القسم الأعظم من معلوماتهم عن العالم المحيط بهم بطريق الرؤية أو الإبصار، كما أن الإضاءة تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للإنسان في عمله وفي أوقات راحته إلى جانب إسهامها في المحافظة على صحة الإنسان وسلامته. فعندما تكون الإضاءة حسنة والرؤية جيدة يزداد مردود العمل ويتحسن نوعه وتتناقص إصابات العمل وأخطاؤه، وتتخفض حوادث الطرق إلخ.

على الجانب الآخر فإن المجهود الذى يبذل بسبب ضعف الإضاءة يسبب الكثير من التعب بالإضافة إلى كثير من الأخطاء. وقد يصاب الإنسان بالصداع نتيجة تفاوت شدة الضوء وسوء توزيعه حيث يتسبب تتابع اتساع حدقة العين وضيقها في الكثير من الإجهاد للأعصاب.

والتصميم النموذجي للإضاءة ليس عملا هندسيا بحتا، فالمصمم الناجح يحتاج إلى أن يأخذ في الاعتبار المتطلبات الصحية المتعلقة بخصائص الرؤية عند الإنسان مثل حساسية العين للضوء وقدرتها على تمييز الألوان والتباين، وحدة البصر، وسرعة الإدراك البصري، وثبات الرؤية الواضحة.

وفى البداية هناك سؤال مهم، وهو: على من تقع مسئولية أعمال الإضاءة ؟ هل هى مسئولية مهندس الديكور، أم المعماري، أم مهندس الكهرباء ؟ والواقع أنها مسئولية جماعية لكن المسئول الأساسي الذى

يفترض أن يمتلك كافة أدوات التصميم هو مهندس الكهرباء. ومن هنا جاءت أهمية هذا الفصل في هذا الكتاب.

7-1-1 لمحة تاريخية

برزت حاجة الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ إلى سد النقص في الإضاءة الطبيعية بالإضاءة الصناعية، فاستغل النيران والمشاعل والشموع والمصابيح وغيرها، وكانت الغاية من استخدام الأضواء الصناعية منذ البداية توفير إمكانية الرؤية في الظلام، ثم تطورت تقنيات الإضاءة مع تطور قدرة الإنسان على التحكم في النيران، وتوصله إلى مصادر للضوء ذات فعالية وكفاءة عالية، وإلى إيجاده الوسائل المناسبة للتحكم فيها، فوضع الشمعة على شمعدان ليزيد في ضيائها ويضفي جمالاً على نورها، وركب للمصباح الزيتي عدداً من العاكسات تساعد على تركيز الضوء، واستعمل فيه فتيلاً من القطن قابلاً للضبط، وجعل للمصباح منافذ تسمح بمرور تيار من الهواء يوفر له أكبر كمية من الأكسجين اللازم للاحتراق كما في مصباح أرغاند Argand سنة 1784م، وركب له زجاجة أسطوانية (بلورة) مكورة الوسط تزيد من تركيز الإضاءة (تشبه لمبة الجاز بمصر)، وهي اللمبة التي استمرت في الخدمة بمصر لسنين مديدة، و درس على ضوئها الكثيرون من رجال الفكر و العلم.

وبعد اكتشاف النفط استبدل بالزيت الكيروسين (زيت الجاز) و زيت البارافلين لتحسين نوعية الاحتراق، وأدى ذلك كله إلى الحصول على مصابيح سهلة الصنع قليلة التكلفة يمكن الاعتماد عليها، فتوقف استخدام الشموع للإضاءة، و إن ظلت للزينة.

غير أن اكتشاف الكهرباء في أواسط القرن التاسع عشر أحدث ثورة عالمية في تقنيات الإضاءة كان لها أطيب الأثر في تبدل معيشة الإنسان، فقد استخدمت الكهرباء في الإضاءة بادئ ذي بدء بالقوس الكهربية بين قطبين من الكربون، و طور هذا النوع ليستخدم في إضاءة أحد شوارع لندن سنة 1820، معطياً ضوءاً ساطعاً قريباً من الضوء الطبيعي.

إلا أن اختراع المصباح الكهربي ذي السلك المتوهج سنة 1878 كان الخطوة العلمية الأولى في الإضاءة بالكهرباء. وكان أول من استعمله تجاريا توماس إديسون Thomas Edison في الولايات المتحدة الأمريكية، و كان عمله جزءاً من مشروع متكامل للإضاءة الكهربية شمل توليد الطاقة، نقلها و توزيعها.

وكان أول منزل في العالم يضاء بالكهرباء في لندن- منزل جوزيف سوان Joseph Swan (1880)، ثم اشتغل كبار الفيزيائيين و المنتجين في العمل على تحسين أنواع هذه المصابيح و إطالة أعمارها (استعمال

سلك التنغستين، واختيار الضوء الأبيض المائل للصفرة، وملء المصباح بغاز الأرغون ثم الهالوجين واليود وغير ذلك).

كانت الخطوة التالية في الإضاءة الصناعية بالكهرباء هي ابتكار أنابيب التفريسيغ الغازية (Discharge)، وهي أنابيب الإضاءة التي تعمل بمبدأ القوس الكهربية داخل أنبوب مفرغ من الهواء يحوي كمية قليلة من بخار عنصر ما مثل النيون مثلاً (الضوء الأحمر) أو بخار الزئبق (الضوء الأزرق والأبيض المائل للزرقة)، وذلك في الفترة من 1930 إلى 1940. وقد شاع استعمال هذه الأنابيب في الإضاءة المنزلية وفي المصانع ولتزيين الواجهات منذ الثلاثينات من القرن العشرين حتى غدت بعد تحسينها من أفضل الوسائل العملية في الإضاءة الداخلية، ومن أشهر أنواعها مصباح الفلورسنت Fluorescent.

ولقد طرأت تحسينات كثيرة في غضون النصف الثاني من القرن العشرين على أنابيب التغريغ الغازية، فابتكر مصباح تفريغ بخار الزئبق العالي الضغط، ومصباح تفريغ الصوديوم العالي الضغط أيضا الذي استعمل في إضاءة الشوارع وواجهات المباني والآثار، كما استعمل في الأجهزة التي تحتاج إلى إضاءة شديدة. وكان من آخر ما أنجز في هذا الصدد مصباح التغريغ الذي يستخدم غاز الزنون الخامل Xenon ذو الطاقة العالية، والذي يشبه ضوؤه ضوء الشمس تقريباً. ثم اخترعت اللمبات الموفرة (1978)، ثم حدث التطور الهائل في لمبات البيان الصيغيرة المعروفة باسم LED ،Light Emitting Diode وصارت الأصغر في القدرة والأكبر في كمية الإضاءة المكافئة، وقد تصبح وسيلة الإضاءة الأساسية في المستقل.

7-1-2 متطلبات لازمة لدراسة علم الإضاءة

قبل البدء في دراسة أعمال تصميمات الإنارة نشير إلى أن مهندس الكهرباء يحتاج إلى بعض العلوم المساعدة ليمكنه عمل تصميم مميز. فهو يحتاج إلى:

- ❖ دراسة طبيعة الضوء (مكوناته، أطيافه، حساسية العين له، خواصه (مثل الانعكاس Reflection،
 الانتشار Diffusion، إلخ)).
- ❖ دراسة الكميات الأساسية المستخدمة في حسابات الإضاءة (الفيض Flux، شدة الاستضاءة
 ❖ الاستضاءة (الفيض Glare)، الزغللة Glare، إلخ).
- ❖ دراسة الخواص الهامة لوحدات الإضاءة (أمانة إظهار الألوان Color Rendering، درجة حرارة اللون، الكفاءة الضوئية، درجة النصوع Brightness، إلخ).

- ❖ دراسة حسابات الاستضاءة.
- 💠 دراسة أنواع المصابيح (التركيب، الخواص، الاستخدام، ظروف التشغيل، إلخ. (
- ❖ إضافة إلى متطلبات خاصة تظهر عند دراسة بعض التطبيقات على سبيل المثال عند تصميم إضاءة الشوارع فإنك تحتاج إلى دراسة المتطلبات العامة المرورية للتقاطعات و المنحنيات إلخ.

بعد التعرف على الحد الأدنى من هذه الدراسات فإن المهندس يصبح مؤهلا لدراسة خطوات التصميم التفصيلية (للإضاءة الداخلية أو للخارجية) وطرقه واعتباراته المختلفة. وبالطبع فلن نستطيع الخوض في تقصيلات كل هذه الدراسات في هذا الفصل لكننا سنكتفى بعرض أهم النقاط التي يحتاجها مهندس الكهرباء من كل دراسة من هذه الدراسات.

7-1-3 تركيب العين

عندما ننظر إلى جسم ما فإن ضوءًا منعكسًا من الجسم نفسه يدخل أعيننا وتتكون له صورة على الشبكية. والشبكية Retina هي طبقة رقيقة من الأنسجة تغطي مؤخرة وجوانب تجويف العين من الداخل، وتحتوي على ملايين الخلايا الحساسة للضوء. وتمتص هذه الخلايا معظم الضوء الذي يسقط على الشبكية، وتحوله إلى إشارات كهربية ثم تنتقل هذه الإشارات (الكهربية) إلى الدماغ بوساطة أعصاب تنقلها إليه.

وفى العين نوعان من خلايا الإبصار: الأولى هى المخروطية وهى المسئولة عن رؤية التفاصيل والألوان ويمكنها أن تتوائم مع الضوء خلال دقيقتين. أما الثانية فهى الخلايا الاسطوانية وهى المسئولة عن رؤية الأشياء السريعة و الجانبية و المظلمة وتحتاج إلى دقائق عديدة لتتوائم مع الضوء.

والعين لها حساسية مختلفة لكل لون من الألوان، فأقل حساسية هي الخاصة باللون الأزرق، وأعلى حساسية تكون لثلاثة ألوان: هي الأخضر والأحمر والأصفر، ولهذا فاستخدام هذه الألوان الثلاثة تحديدا في إشارات المرور ليس عشوائيا. كما أن العين سريعة الإحساس باللون الأصفر، ولذا فهو يستخدم دائما للتحذير في إشارات المرور وغمازات السيارة، فهو الأفضل والأسرع لتوصيل رسالة تحذير للسائقين. وأكثر الألوان راحة للعين هو اللون الأخضر، وقد اختاره الله ليصف به ثياب أهل الجنة في القرآن الكريم:

" وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) عَاليهمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً (21) أن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (22) " سورة الإنسان.

ومن الألوان المريحة كذلك اللون الأخضر المصفر، ولذا استخدم في أسلاك التأريض. وعموما فالدراسة التفصيلية لخواص العين وتأثرها بالألوان لا غنى عنه لمصممى الإضاءة المحترفين.

الإضاءة الطبيعية $2 extbf{-}7$

من المعلوم أن الشمس هي مصدر كل الطاقات تقريبا على ظهر الأرض، والضوء الطبيعي الواصل إلينا من الشمس عبارة عن طاقة إشعاعية على شكل موجات كهرومغناطيسية تنتقل إلينا من الشمس. والطيف الكهرومغناطيسي أو الأشعة الكهرومغناطيسية أو الأمواج الكهرومغناطيسية (كلها أسماء مترادفة) تشتمل على مجموعة متنوعة من الأشعة (الموجات) مثل الضوء المرئي، أو المايكروويف وأشعة اكس، وأشعة جاما وموجات التلفزيون والراديو (ليس معنى ذلك أن الشمس ترسل لنا إرسالا إذاعيا أو تلفزيونيا، وإنما سمى هذا المدى بهذا الاسم لأنه لما تم لاحقا توليد مثل هذه الموجات لكن بطرق صناعية استخدم هذا المدى في نقل موجات الراديو والتلفزيون فسمى باسمها)، وكلها عبارة عن إشعاعات كهرومغناطيسية المدى في نقل موجات الراديو والتلفزيون فسمى باسمها)، وكلها عبارة عن إشعاعات كهرومغناطيسية ينتشر بسرعة الضوء في الفراغ:

$$3 \times 10^8 \text{ m/s} = سرعة الضوء = سرعة التردد 10^8 m/s الطول الموجى 10^8 m/s المعادلة تجدر الإشارة إلى أن الأشعة الكهرومغناطيسية لها طاقة تعطى بالمعادلة
$$E = h \times n \dots 7-1$$$$


حيث

- J.s هو ثابت بلانك ($h=6.6 imes 10^{-34}$) ويقاس بh
 - n هو التردد

والموجات الكهرومغناطيسية تتميز عن غيرها من الموجات بأنها لا تحتاج لوسط مادى لتنتقل خلاله مثل موجات الصوت مثلا التى لا تنتقل أبدا فى الفراغ. ولكنها تختلف فيما بينها فى عدد من الخصائص، فهى مثلا تختلف في الطول الموجي Wavelength أو التردد Frequency. ولبعض هذه الموجات أثر حرارى (تحت الحمراء)، وللبعض الآخر أثر كيماوى (إكس)، أو أثر كاوى (فوق البنفسجية)، وهكذا.


والأشعة الأكثر خطورة فهي أشعة جاما، حيث لها طولا موجيا قصير، أي أن لها تردد أعلى، ما يعني طاقة أعلى وقدرة أكبر على اختراق الأجسام. ويمكن لها النفاذ إلى كل أنواع الأجسام تقريبا، ولا يمكن اعتراض طريقها إلا باستخدام ألواح سميكة من الرصاص. وهي تقتل كل ما تخترقه من خلايا حية، نتيجة الطاقة الكبيرة التي تحملها والتي تتحول إلى طاقة حرارية داخل الخلايا الحية، وتؤدي بدورها إلى تأيين هذه الخلايا، أي تغيير خواصها البيولوجية والكيميائية.

والضوء المرئي ينتشر في الفراغ كما ذكرنا بسرعة ثابتة قدرها 10^8 m/s وبتردد محدد بين 7.5 × 10^{10} و 10^{14}
ونحن نرى هذا الطيف على شكل ألوان متميزة كالتي تظهر في السماء بعد سقوط المطر وتعرف بقوس قزح Rainbow. ومنطقة الضوء المرئي تقع في مجال الأشعة التي تستجيب لها شبكية العين و لذا نتمكن من رؤية الأشياء من حولنا، بينما لا تستجيب العين لأى أشعة أخرى (ولذا تسمى باقى الموجات بالأشعة غير مرئية) مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. وفي كل الأحوال فلا يمكن كشف هذه الإشعاعات إلا بوسائل خاصة مثل استخدام الأشعة تحت الحمراء في أجهزة الرؤية الليلية والتي تعتمد فكرتها على استقبال الإشعاع الحراري المنطلق من الأجسام.



شكل 7-1

ولكل لون من الألوان الموجودة في مجال الطيف المرئي طول موجي خاص، فاللون الأحمر له أطول طول موجي في الطيف المرئي بينما اللون البنفسجي أقصر الأطوال الموجية. واجتماع هذه الألوان مع بعضها البعض يعطي اللون الأبيض. ولتحليل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف نستخدم منشور كما في الشكل 7-2 حيث ينحرف (ينكسر) كل لون بزاوية خاصة حسب طوله الموجي.



شكل 7-2

وعملية الإبصار تعتمد على انعكاس هذا الطيف الكهرومغناطيسي من الأجسام وسقوطها على العين، فالجسم الأحمر يعكس اللون الأحمر ويمتص باقي الألوان ولذلك نراه أحمرا، والجسم الأخضر يعكس اللون الأخضر لذا نراه أخضرا، وهكذا بالنسبة لبقية الألوان. وتتكون الصورة المرئية بتجميع هذه الانعكاسات على شبكية العين فنرى الألوان البديعة للمخلوقات، "فتبارك الله أحسن الخالقين".



7-2-1 أنواع الإضاءة الطبيعية

الإضاءة الطبيعية قد تكون: إما مباشرة Direct وذلك حين يكون ضوء الشمس موجه مباشرة بدون غيوم كما في الصورة اليمني في الشكل 7-3، وقد تكون إضاءة الشمس غير مباشرة Diffused كما في الصورة اليسرى وذلك إذا سقط الضوء من خلال الغيوم.





الإضاءة الغير المباشرة

الإضاءة المباشرة

شكل 7-3

ولكل نوع من النوعين السابقين ميزات وعيوب. فمن سمات الإضاءة المباشرة:

- الظلال قوية
- الإنارة غير متجانسة فهناك فرق بين مستويات الإنارة بين الظل و الضوء
 - وهج الشمس glare عالي
 - تجسيم جيد للأجسام ثلاثية الأبعاد 3D modeling

أما في الحالة الثانية (ضوء منتشر) يلاحظ أن

- الإنارة متجانسة
- لا يوجد ظلال
- لا يوجد وهج للشمس (لا نحتاج إلى نظارات شمسية أو حاجب للوهج)
 - لا يوجد تجسيم للأجسام ثلاثية الأبعاد.

3-7 الإضاءة الصناعية

وحيث أن المجال الكهربي يمكن أن ينشيئ نفس هذه الموجات الكهرومغناطيسية التي نتحدث عنها، وبالتالي يمكننا أن ننشئ ضوءا صناعيا يشبه الضوء الطبيعي. فالمجال الكهربي الذي ينشأ من تذبذب الجسيمات المشحونة داخل ذرات بعض العناصر نتيجة مرور تيار كهربي فيها يؤدي إلى انبعاث طيف كهرومغناطيسي، ويعتمد الطول الموجي للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة على درجة إثارة الشحنة، ونوعية المادة المار فيها التيار، وبالتالي تنشأ صناعيا موجات في نفس مدى الضوء المرئي، ومن الممكن أن يتغير لون المصباح الكهربي حسب نوع المادة المستخدمة في تصنيعه كما سنرى لاحقا. و نشير هنا إلى مبدأ هام جدا وهو أنه عند قياس كفاءة وجودة أي مصباح صناعي ستتم مقارنة الطيف الصادر منه بالطيف المرئي للشمس.

وفي حالة الإضاءة الصناعية فلدينا نفس النوعين من الإضاءة: المباشرة والمنتشرة.

ففى حالة الحاجة لضوء مباشر موجه فقد تم استخدام أجهزة إنارة ذات حزمة ضيقة و مباشرة لتحقيق ذلك كما فى الصورة اليمنى من شكل 7-4. ونلاحظ نفس السمات السابقة وهى أن الضوء غير متجانس والظلال واضحة وتجسيم ممتاز للأجسام ثلاثية الأبعاد كما فى الصورة اليسرى من شكل 7-4.



شكل 7-4

أما في حالة الحاجة لإضاءة غير مباشرة فقد تم استخدام أجهزة لنشر الضوء كما في الصورة اليسرى من شكل 7-5. ونلاحظ هنا أن الضوء متجانس و بدون ظلال كما في حالة الإضاءة الطبيعية المنتشرة حيث تكاد تكون الظلال معدومة.



شكل 7-5

ومن أهم تطبيقات الإضاءة المباشرة استخدامها في المتاحف والمعارض ومحلات المجوهرات والأدوات الثمينة والممرات في الفنادق والمطاعم، وذلك عندما يكون تجسيم، وإظهار للشكل الثلاثي الإبعاد.

أما تطبيقات الإضاءة غير المباشرة فإنها تستخدم في المكاتب وغرف الاجتماعات وغرف المرضى و الممرات و المستشفيات والصفوف بالمدارس وصالونات الحلاقة وغرف المكياج وذلك عندما يكون هنالك حاجة 4 لإظهار وجوه الناس².

كميات ووحدات الإضاءة الأساسية 4 – 7

وقبل الدخول في حسابات تفصيلية لتصميمات الإضاءة يجب على القارئ أن يكون ملما ببعض الكميات المستخدمة كثيرا في حسابات الإضاءة، ومنها:

² ينصح بالرجوع للكتاب القيم: تصميم الإنارة العربي للمهندس عزت البارودي وهو كتاب مميز و ققد استقدت منه كثير ا

1- 4-7 الفيض الضوئي Luminous Flux

ويرمز له بالرمز ϕ أو بالرمز (F)، ويعبر عن حساسية العين للقدرة الضوئية الناتجة من الإشعاع، ويعرف بأنه الكمية الكلية للضوء المنبعث في الثانية من مصدر ضوئي، ويقاس الفيض الضوئي بوحدة تسمى ليومن (Lumen) ويرمز لها بالرمز (Lm).

وتختلف كمية الفيض المنبعث من المصابيح حسب نوعها وقدرتها، فالمصباح التنجستن بقدرة 100 وات ينتج حوالى 1500 ليومن، أما ينتج حوالى 1500 ليومن فى حين أن اللمبة الفلورسنت بقدرة 40 وات تنتج حوالى 2800 ليومن، أما مصباح الزئبق قدرة 100 وات فينتج حوالى 4000 ليومن، ولمبة الله LED قدرة أفضل منهم جميعا كما هو واضح فى جدول المقارنة التالى.


LUMENS	INCANDESCENT	LED
2600 lm	150 W	25-28 W
1600 lm	100 W	16-20 W
1100 lm	75 W	9-13 W
800 lm	60 W	8-12 W
450 lm	40 W	6-9 W

(Luminous Intensity) شدة الإضاءة 2- 4-7

ويرمز لها بالرمز (I) و يعبر عن قدرة المصدر الضوئى على انبعاث الفيض الضوئى Φ فى اتجاه محدد وتقاس بوحـــدة تسمى الشمعـــة أو Candela، ويرمز لها بـ (cd)، أو تقاس بوحدة الـ (cd) ويرمز لها بالرمز (cp). وتمثل بالمعادلة التالية:

$$I = \frac{\phi}{\omega}$$
 $Lm/Sr.....7-2$

حيث ω هي الزاوية المجسمة أو الزاوية الفراغية (Solid Angle) المقابلة لمساحة السطح المضاء A وتقاس بوحدة الـ(Sr) Steradian (Sr) وتظهر في الشكل -6، وتعرف بأنها الزاوية عند المركز المقابلة لجزء من سطح كرة (هذا الجزء له مساحة تساوى مربع نصف القطر)، أي $1=\omega$ عندما تكون $A=r^2$



شكل 7-6: الزاوية الفراغية

7-4-7 شدة الاستضاءة (Illumination)

ويرمز لها بالرمز E، وتعرف بأنها كمية الفيض الضوئى (Lm) الساقطة عموديا على وحدة المساحة A من هذا السطح، وتمثل بالمعادلة التالية:

$$E = \frac{\phi}{A} \quad lux.....7-3$$

ملحوظة هامة:


تجاوزا، يمكن أن يطلق على الـــــ ا وكذلك على E مصطلح شدة الإضاءة، لكن لابد من التغريق بينهما بالوحدات فإذا قيل مثلا أن مصباح له شدة إضاءة 20 cd فبالتأكيد نقصد الـــ Luminous Intensity الاستادة في الساوى 20 لا فيالطبع نقصد الـــ (I)، أما إذا قيل أن شدة الإضاءة مثلا تساوى 20 لا فبالطبع نقصد الـــ (E) الانتباه لأن العديد من المراجع ربما تستخدم نفس الترجمة العربية للمتغيرين، فكلاهما يعتمد على الفيض، لكن الفيض منسوبا للزاوية الفراغية في حالة حساب الــ ا، ومنسوبا لمساحة السطح في حالة حساب الــ E. وللتمييز فنحن نستخدم هنا مصطلح شدة الاستضاءة للـ B، و شدة الإضاءة للـ I.

7-4-4 المنحنيات القطبية Polar Curves

وتسمى أيضا بمنحنيات توزيع شدة الإضاءة Luminous Intensity، فمن المعلوم أن الضوء الصادر من مصدر ضوئي لا يتوزع – فى الغالب – بدرجة متساوية في جميع الاتجاهات، وإنما تتغير شدته من زاوية لأخرى، فقد يكون قويا تحت المصباح مباشرة، وأقل قوة فى اتجاه آخر، بمعنى أن شدة الإضاءة تختلف باختلاف الزاوية الفراغية. والمنحنى الذى يعطى شكل تغير شدة الإضاءة من زاوية لأخرى بالنسبة لمصباح معين يسمى Polar Curve، والشكل حرح يمثل نموذجا لهذا المنحنى. ومن المنحنى فى هذا الشكل

السابق نجد أن شدة إضاءة هذا المصباح مثلا عند الزاوية °20 مع الرأسى لأسفل تساوى 664 كنديلا، بينما شدة الإضاءة مباشرة تحت المصباح تبلغ 716 كنديلا. ويمكن التحكم في شكل المنحنيات القطبية للمصابيح بإضافة عواكس Reflectors لها أشكال متنوعة.

وتحسب شدة الإضاءة لمصدر ما على أنها القيمة المتوسطة لقيم شدة الإضاءة (الكنديلا) في جميع الاتجاهات، وتعرف أيضا بأنها متوسط قدرة شمعة كروية (Mean Spherical Candle Power) ويرمز لها بالرمز MSCP.



شكل 7-7: منحنى توزيع شدة الاستضاءة

8-4-7 (Brightness) كنصوع

وهو نوعان :

- نصوع المصدر الضوئي، ويرمز له بالرمز L ويقاس باللامبرت.
- نصوع الجسم اللامع الذي سقط عليه الضوء، ويرمز له بالرمز B ويقاس باللكس Lux.

ويعرف نصوع المصدر الضوئى بأنه النسبة بين شدة الإضاءة والمساحة الظاهرية للمصدر الضوئى، ويتم التعبير عن النصوع بالمعادلة التالية

$$L = \frac{I}{S} \quad Cp/cm^2.....7-4$$

حيث S هي المساحة الظاهرية لمصدر الضوء، ويقاس النصوع بوحدة تسمى Lambert. واللامبرت الواحد يعادل شمعة واحدة في السنتمتر المربع. والجدول T-1 يبرز مقارنة بين نصوع بعض المصادر الضوئية.

أما نصوع الجسم اللامع (ويرمز إليه بالرمز B) فيقاس باللكس ويحسب من المعادلة:

نصوع الجسم = شدة الاستضاءة عليه x انعكاسية السطح اللامع
$$B = E(Lux) \times Reflectance.....7-5$$

وعامل الانعكاس Reflectance في المعادلة السابقة هو قابلية سطح ما لعكس الضوء الساقط عليه ليراه الناظر، فالسطح الأبيض يعكس الضوء بنسبة 100%، في حين لا يزيد عامل الانعكاس للسطح الأسود على 2%، ويبلغ عامل الانعكاس للسطح الرمادي نحو 40% من الضوء الساقط عليه. فإذا كانت الاستضاءة 10 لكس وكان عامل انعكاس السطح للضوء 50% فإن نصوع هذا السطح تعادل 5 لكس.

جدول 7-1: نصوع بعض المصادر الهامة

النصوع (Lambert)	
	المصدر
⁹ 10	الشمس
⁸ 10	مصباح بخر الزئبق
⁵ 10	السماء
³ 10	فلورسنت
¹ 10	اضاءة منزل

Glare (الزغللة (البهر) 6-4-7

تحدث الزغللة عند النظر إلى مصدر ضوئى بشرط أن تكون قيمة النصوع لهذا المصدر أعلى من 1.5 لمبرت، واضح من قيم الجدول السابق أن نصوع الشمس له قيمة هائلة ولذا لا يستطيع أحد النظر طويلا إليها وإلا أصابه البهر أو الزغللة. وأحيانا يلجأ البعض للفت الانتباه إلى محلاتهم مثلا بوضع لمبات شديدة النصوع و بزوايا خاطئة تجعل من ينظر للمحل يحول بصره مباشرة بعيدا عنه لتفادى الزغللة التى تصدر من اللمبة، وبالتالى فالتصميم الخاطئ لمنظومة الإضاءة يمكن أن تتسبب فى عكس المطلوب منها، فبدلا من جذب نظر العميل فإنها تنفره وتجعله يحول نظره عن المكان (شكل 7-8).





شكل 7-8

الخواص الضوئية لوحدات الإنارة $5\!-\!7$

الإضاءة الطبيعية هي التي تأتي من مصادر ضوء طبيعية، وهي الإضاءة الأكثر ملائمة فيسيولوجياً للإنسان، غير أنها تتبدل وتختلف باختلاف الوقت وفصول السنة، والموقع، وحالة الطقس، وغير ذلك، وتراوح درجة الإضاءة الطبيعية الواقعة على السطوح الأفقية في الأماكن المكشوفة عادة بين «0.0005» لكس في الليلة القمراء التامة البدر، و «100000» لكس في الليلة القمراء التامة البدر، و «100000» لكس

تقريباً تحت أشعة الشمس المباشرة. و عند تقييم أو تصنيف إحدى وحدات الإنارة الصناعية فإننا نقيمها مقارنة بالمصدر الطبيعي من خلال عدة سمات، منها:

7-5-1 أمانة إظهار (نقل) اللون

من المعلوم أن ضوء أى مصاباح هو في الحقيقة مكونا من مجموعة من الألوان متراكبة معا كما ذكرنا لتكون لون نور المصباح، فإذا كان الضوء الساقط من المصباح يحتوى على لون الجسم فعندها فقط يظهر الجسم بلونه الطبيعي، وفيما عدا ذلك فإن إضاءة المصاباح ستغير من لون الجسم الحقيقي، ولذا فلون الجسم الحقيقي لن يظهر بدقة سوى في ضوء النهار لأنه الوحيد الذي يحتوى على كافة الألوان بالنسب النموذجية، أما الأضواء الصناعية فستتوقف كفاءة إظهارها للألوان الحقيقية على مدى قربها أو بعدها من مستوى ضوء النهار.

كما أن درجة امتصاص الأجسام للألوان يؤثر بدرجة كبيرة على ظهوره بلونه الطبيعي، فعند سقوط ضوء ما علي جسم أبيض مثلا فإنه يعكس الألوان الأولية كلها بنفس نسبتها، أما الأجسام ذات الألوان الأخرى فإنها ستمتص لونا معينا أو أكثر من مجموعة الألوان التي يتركب منها الضوء الساقط، وبالتالي فسيتغير لون الجسم المضاء. ومن هنا، فإننا يمكن أن نقول أن أي مصباح كهربي سيكون أقرب ما يمكن من ضوء النهار إذا انبعث منه طيف ضوئي يحتوى على الألوان الثلاثة الأساسية (الأحمر والأخضر والأزرق) بنفس نسبة وجودها في ضوء النهار، وكلما اختلت


هذه النسبة كلما بعد المصباح عن نقل اللون بأمانة (شكل 7-9).

وهذه العلاقات يعبر عنها بمصطلح هام هو: "أمانة نقل الألوان " CRI، أو ما يسمى بالـــــــــــ Index وهذه العلاقات يعبر عنها بمصطلح هام هو: "أمانة نقل الألوان " Color Rendering، وهو عبارة عن رقم من صفر إلى 100، فكلما اقترب CRI للمبة معينة من الرقم 100 كلما دل ذلك على ارتفاع كفاءة المصباح في إظهار اللون على حقيقته.



شكل 7-9

ومعظم الشركات المنتجة للمصابيح تصدر ضمن كتالوجاتها صورة للتحليل الطيفى لضوء مصابيحها، كما في الشكل 7-10 الذي يظهر التحليل الطيفى لأكثر من مصباح مقارنة بضوء الظهيرة Noon في الشكل 5-10 الذي يظهر التحليل الطيفى أن نحدد جودة إضاءة المصابيح المختلفة و أمانتها في إظهار الألوان.



شكل 7-10: التحليل الطيفي لبعض المصابيح

7-5-2 مظهر اللون

ويصنف ضوء المصباح أيضا حسب مظهر لونه إلى ثلاث فئات:

• بارد (أزرق).

- متوسط (أخضر).
 - دافئ (أحمر).

وهذه التصنيفات يجب أن يراعيها المصمم خصوصا في الإضاءات الديكورية، حيث يجب عليه اختيار الضوء المناسب في المكان المناسب، على سبيل المثال فمظهر المصباح المناسب لغرف النوم هو اللون الدافئ مثلا، بينما تناسب الألوان الباردة إضاءة المكاتب، وهكذا.

7-5-3 درجة حرارة اللون(Color temperature)

من المعلوم أن الجسم الأسود يتغير لونه بارتفاع درجة حرارته، حيث يبدأ في التوهج باللون الأحمر الداكن ثم مع ارتفاع درجة حرارته يتحول إلى الأحمر فالبرتقالي ثم الأصفر فالأبيض المزرق، ويمكن بهذه الطريقة وصف أي لون صادر من مصباح بدرجة الحرارة التي سخن إليها ذلك الجسم الأسود. ولذا تقوم الشركات بتعريف لون المصباح بدرجة حرارة جسم أسود يسخن إلى درجة حرارة معينة فيشع نفس هذا اللون، فالضوء الصادر من مصباح فلورسنت يشبه الضوء الناتج من تسخين جسم أسود إلى 3500 كلفن (درجة حرارة كلفن = الدرجة المئوية + 273). لاحظ أن درجة حرارة لون Day Light Lamp تساوى 6500 كلفن وهي درجة حرارة سطح الشمس. وأبرز درجات حرارة الألوان تظهر في الجدول 7-2.

جدول 7-2: درجة حرارة ألوان بعض مصادر الإضاءة

درجة الحرارة	المصدر الضوئى
1700 K	لهب عود كبريت
1850 K	أهب شمعة
2800-3300 K	لمبة تنجستن
3400 K	لمبات الإضاءة الغامرة
4100 K	لهب لمبات اللحام
5500-6000 K	لمبات ضوء النهار
9300 K	CRT شاشة

ولسنا بحاجة للتأكيد على أن هذه الأرقام لا تعنى مطلقا درجة حرارة المصباح عند لمسه باليد، بل هى تعبير رمزى عن اللون فقط، ولا وجود لهذه الدرجات فزيائيا على سطح المصباح.

ويمكن التعرف على درجة أمانة اللون بقراءة بيانات المصباح كما في الشكل 7-11، فهذا المصباح 81 وات. لكن ماذا يعنى الرقم 840 إذا ضربت الرقم الأول من اليسار في 10 ستحصل على أمانة نقل الألوان (80 في هذا المثال) واذا ضربت الرقمين الثاني والثالث معا من اليسار في 100 ستحصل على درجة حرارة المصباح (4000 كلفن في هذا المثال)



شكل 7-11

7-5-4 الكفاءة الضوئية

ويستخدم هذا المصطلح للتعبير عن حجم الفيض الصادر من المصدر لكل وات من قدرة المصدر. ولذا فعند شرائك مصباحا من السوق يجب عليك قبل أن تنظر للسعر أن تنظر إلى الرقم المعبر عن هذا السؤال : كم ليومن لكل وات؟ فربما يكون لمصباحين نفس القدرة لكنهما يختلفان في كمية الفيض الصادر منهما، وعندها ربما تختار الأعلى سعرا لأنه الأعلى في الكفاءة الضوئية. (ملحوظة : أعلى كفاءة ضوئية نظرية لأي مصبباح – بفرض انعدام المفقودات – هي 680 ليومن لكل وات) . و من ثم فكلما اقتربت الكفاءة الضوئية من هذا الرقم كلما كان المصباح أقرب للمثالية.

(Illumination) حسابات شدة الاستضاء 6-7

ونشير مرة أخرى إلى أن البعض قد يسميها حسابات "شدة الاستضاءة" أو حسابات " شدة الإضاءة " و أن كنا سنلتزم بمصطلح شدة الاستضاءة عند الحديث عن E لنميزها عن شدة الإضاءة التي نقصد بها الله المهم أننا نقصد هنا الكمية التي يرمز لها بالرمز E، وتعرف بأنها كمية الفيض الضوئي (Lm) الساقطة عموديا على وحدة المساحة A من هذا السطح، وتمثل بالمعادلة التالية :

$$E = \frac{\phi}{A} \quad lux.....7 - 6$$

و وحدة قياس الاستضاءة هي Lux وتساوى Lm/m² في المقاييس المترية، وهو وحدة قياس تكافئ الضوء المباشر الساقط على سطح يبعد متراً واحداً عن مصدر ضوئي نقطي Point Source يعادل شمعة

واحدة، وهو يساوي أيضا ليومناً واحداً في المتر المربع. وتقاس شدة الاستضاءة E في الولايات المتحدة الأمريكية باللومن/قدم²، أو شمعة/قدم²، وهي تساوى كمية الضوء الصادرة عن شمعة واحدة وساقط على سطح مساحته قدم مربعة واحدة على مسافة قدم واحدة (30سم). أي أن اللومن/قدم² يعادل 10.76 لكس (للتقريب نعتبرها تساوى 10 لكس). ويقدر ضياء ضوء النهار المباشر من سماء تغطيها غيوم بيضاء ناصعة بنحو 10، 000 لكس أي 1000 لومن/قدم² تقريباً.

7-6-1 قانون التربيع العكسى

وبمكن كتابة معادلة شدة الاستضاءة E بصورة أخرى كالتالى:

$$:: E = \frac{\phi}{A} \quad and \quad A = \omega R^{2} \dots 7 - 7$$


$$:: I = \frac{\phi}{\omega} \quad cd \dots 7 - 8$$

$$:: E = \frac{\phi}{\omega R^{2}} = \frac{I}{R^{2}} \quad lux \dots 7 - 9$$

ويسمى القانون الأخير بقانون التربيع العكسى inverse square law، حيث يتضم منه أن شدة الاستضاءة على سطع عمودى على اتجاه الضوء تتناسب عكسيا مع مربع المسافة (\mathbb{R}^2) بين المنبع والسطح، وبالطبع تتناسب طرديا مع شدة إضاءة المصدر (\mathbb{R}^2). والشكل \mathbb{R}^2 يبرز هذه الحقيقة كما هو ظاهر من مستوى شدة الاستضاءة على المستويات المختلفة. ومن الواضح من الشكل أنه كلما ابتعدنا عن المصدر ضعفت شدة الاستضاءة.

$$E_1 = \frac{I}{D_1^2}$$

$$E_2 = \frac{I}{D_2^2}$$



شكل 7-12: توضيح لقانون التربيع العكسي

ويلاحظ أن قانون التربيع العكسى قد استنتج على أساس أن منبع الضوء مركز عند نقطة 13-7، Source ولكن الضوء يسقط بزوايا ميل مختلفة على الأسطح المراد إضاءتها كما في الشكل 7-13، فعندها تكون المعادلة العامة لحساب شدة الاستضاءة E عند نقطة B مثلا هي:

$$E_B = \frac{I\cos\theta_1}{d_1^2}....7-10$$


حيث

.B هي المسافة المباشرة من المصدر إلى النقطة d_1

B شدة الاستضاءة عند نقطة E

h هو ارتفاع المصدر

لاحظ مرة أخرى أن شدة الاستضاءة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة.



شكل 7-13: حساب شدة الاستضاءة عند نقاط متعددة

وبمكن إعادة صياغة المعادلة السابقة لتصبح على صورة

$$E_B = \frac{I}{h^2} \cos^3 \theta_1 \dots 7 - 11$$

وبالمثل يمكن حساب شدة الاستضاءة E عند النقطة D أو D كما يلى:

$$E_C = \frac{I}{h^2} \cos^3 \theta_2$$

$$E_D = \frac{I}{h^2} \cos^3 \theta_3$$


مع ملاحظة أن جميع هذه النقاط (D ،C ،B ،A) تقع في مستوى أفقى واحد. ويسمى هذا القانون بقانون .Lambert Cosine Law

وتسمى هذه الطريقة للحسابات بطريقة Point by Point و الحساب نقطة بنقطة، وغالبا توضع هذه القيم على منحنيات تسمى Iso-Lux Diagram كما تظهر في الشكل 7-11 الذي يبين توزيع شدة الاستضاءة على أرضية غرفة نتيجة مصباح واحد قدرته 250 وات، موضوع على ارتفاع قدره 8 متر.

وبالطبع يصعب حساب كافة النقاط يدويا، ولاسيما إذا وجد أكثر من مصباح بالغرفة، حيث ستتوقف قيمة شدة الاستضاءة عند نقطة ما على بعد النقطة عن مصادر الإضاءة، وهذا يستازم دراسة توزيع الضوء من كل منبع على حدة عن طريق المنحنيات القطبية، وهذه عملية معقدة جدا، ولذا يستخدم الحاسوب للقيام بهذه العملية بسهولة. ولكن يمكن استخدام هذه الطريقة إذا كان عدد المصابيح المؤثرة محدودا كما في

حسابات إضاءة الشوارع والتى سنتعرض لها لاحقا. لاحظ أن البرامج الخاصة بالحسابات تعطى نتائج صحيحة فقط بشرط استخدام اللمبات من إنتاج الشركة المصممة للبرنامج.

والواقع أن معظم المصممين يعتمدون على طريقة أسهل في التصميم وهي طريقة الليومن التي سنعرضها الاحقا.



شكل 7-14: نموذج لمنحنيات Iso-Lux.

لاحظ أن شدة الاستضاءة الكلية عند أى نقطة Ep تعطي من مجموع الاستضاءات من كافة المصادر الضوئية N القريبة من هذه النقطة، بمعنى أن

$$E_P = \sum_{N} \frac{I}{h^2} \cos^3 \theta$$
.....7 - 12

7-6-2 تطبيقات على قانون التربيع العكسى

مثال 7-1

يراد إضاءة ممر بأربعة مصابيح كما في الشكل 7-15، يبعد كل واحد عن الآخر m0، وموضوعة على ارتفاع m5 من سـطح الأرض، فإذا كانت شـدة الإضـاءة للمصـباح على ارتفاع m6 من سـطح الأرض، فإذا كانت شـدة الإضـاءة للمصـباح على الثاني والثالث.

الحل

لحل هذه المسألة نوجد الاستضاءة بتأثير المصباح الأول و الثاني أولا، وحيث أنه يوجد تماثل بينهما وبين الثالث والرابع فإن شدة الاستضاءة الكلية نحصل عليها بالضرب في 2.

أولا شدة الاستضاءة نتيجة المصباح L1

$$E_{L1} = \frac{I\cos^3\theta_1}{h^2}$$

ويمكن من المبادئ البسيطة لحساب المثلثات أن نحسب قيم الزاوية θ_1 كما يلى

$$\theta_1 = \tan^{-1} \frac{15}{5} = 71.5^{\circ}$$

 $0.316 = \cos \theta_1$ ومنها نستنج قيمة


وبالتعويض

$$E_{L1} = \frac{200}{5^2} \cos^3 \theta_1 = 0.25 \quad lux$$

لاستضاءة نتيجة المصباح الثاني L2 ومنها نحسب شدة الاستضاءة نتيجة المصباح الثاني L2 وبالمثل يمكن حساب قيمة الزاوية 45° = θ_2 ومنها نحسب

$$E_{L2} = \frac{200}{5^2} \cos^3 \theta_2 = 2.83 \quad lux$$

ومن ثم تكون مجموع شدة الاستضاءة من المصباحين الأول والثاني تساوى 3.08 الاستضاءة وهذا يعنى أن شدة الاستضاءة نتيجة المصابيح الأربعة تساوى:



7-6-3 حسابات الإضاءة الداخلية بطريقة الليومن

تعتمد حسابات كمية ونوعية الإضاءة المطلوبة لإنارة مساحة معينة على الأغراض المستخدم لها المبنى ونوعية العمل. وطريقة الليومن هي طريقة سريعة وبسيطة ولا قيود فيها على نوعية أو مكان المصابيح، فهي تعطيك العدد المناسب من المصابيح (أيا كان نوعها) للحصول على استضاءة معينة أو العكس، أي تعطيك الاستضاءة الناتجة عن عدد معين من المصابيح، وهي من أكثر الطرق شيوعا لحسابات الإضاءة الداخلية.

وطريقة الليومن لها صورتان، أحداهما مبسطة جدا، حيث يتم حساب شدة الاستضاءة فقط بقسمة الفيض الكلى على المساحة الكلية دون أخذ أى عوامل أخرى فى الاعتبار، كما فى المثالين التاليين. وهناك أيضا الطريقة المعدلة، والتى ندرسها تفصيلا فى الجزء التالى.

مثال 7-2

عند إضاءة غرفة معيشة مساحتها 5x8 متر. استخدم – طبقا لمتطلبات الديكور – عدد 4 لمبات متوهجة قدرة 150 وات مدفونة بالسقف، وكان الفيض الصادر من هذه المصابيح يساوى Lm متوهجة قدرة 150 واستخدم أيضا عدد 5 لمبات فلورسنت في الكرانيش (كل منها له Lm كاخيرا استخدمت ثلاثة مصابيح هالوجين (Lm 4730 لكل منها). فإذا كان مستوى شدة الاستضاءة المطلوبة يساوى 800 الع المضابيح المختلفة كافي لتحقيق مستوى شدة الاستضاءة المطلوبة. (اعتبر أننا نستفيد فقط من 60% من فيض المصابيح المدفونة بالسقف)

الحل:

طبقا لمستوى شدة الاستضاءة المطلوبة ومساحة الغرفة فإن إجمالي الليومن المطلوب يساوي

 $E \times A = 800 \times 40 = 3200 \text{ Lm}$

فإذا حقق الفيض الصادر من مجموعة المصابيح الواردة في المثال هذه القيمة فسيعتبر التصميم سليما، وهو ما سنفتش عنه في الخطوات التالية:

بما أن الفيض من المصابيح المتوهجة يساوى

 $4 \times 2830 \times 0.6 = 6792 \text{ Lm}$

(الحظ أنها مدفونة إى أننا نستفيد فقط من 60% من الفيض الكلى)

وبما أن الفيض من اللمبات الفلورسنت يساوى

 $4160 \times 5 \times 0.6 = 12480 \text{ Lm}$

(تم الضرب في 0.6 لأنها إضاءة غير مباشرة فهي مدفونة بالكرانيش)

أما الفيض من اللمبات الهالوجين فيساوى

$$3 \times 4730 = 14190 \text{ Lm}$$

إذن الفيض الكلى من كافة المصابيح = 4190+ 12480 +6792 ليومن

وهو أعلى من مستوى الفيض المطلوب، إذن فعدد المصابيح كاف. ورغم بساطة الطريقة إلا أنها بالتأكيد غير دقيقة، وتعتبر تقريبية و مناسبة فقط للحسابات السريعة.

مثال 7-3

ملعب لكرة القدم مساحته شملاً 20m x 60m ملعب لكرة القدم مساحته مساحته 120m x 60m وإحد منها 1000W وأن تكون الاستضاءة منتظمة حول الملعب باستخدام أبراج عددها 12 برج، ويفرض أن 40 % فقط من الإضاءة تصل إلى الملعب. فإذا كانت شدة الاستضاءة المطلوبة / 1000 Lm وأن كفاءة المصابيح في كل برج.

الحل

مساحة الملعب =

$$120 \times 60 = 7600 \text{ m}^2$$

الفيض المطلوب يساوي

$$E * A = 7600 \times 1000 = 7.6 \times 10^{6} Lm$$

وحيث أن 40 % من الفيض يصل إلى أرض الملعب (الباقى يتشتت في الفضاء) فإن الفيض الكلى المطلوب من المصابيح

$$=7.6 \times 10^6 \div 0.4 = 19 \times 10^6 \text{ Lm}$$

الفيض المطلوب من كل برج

Lm =
$$19 \times 10^6 \div 12 = 1.58 \times 10^6$$

الفيض الخارج من كل مصباح

=
$$30 \text{ Lm/W} \times 1000 \text{W} = 3 \times 10^4 \text{ Lm}$$

عدد المصابيح في كل برج

=
$$1.58 \times 10^6 / 3 \times 10^4 = 52.67 \rightarrow 53$$
 Lamp

7-6-4 طريقة الليومن المعدلة

فى هذه الطريقة سيؤخذ فى الاعتبار عدة عوامل مؤثرة على كفاءة الإضاءة، منها أبعاد الغرفة، ومعامل الاستفادة والمعادلة الآتية هى المعادلة المستخدمة فى طريقة الليومن:

$$E = \frac{N \phi UF L_L}{A}.$$
7-13

حيث

 $^{\circ}$ Lm/m² شدة الاستضاءة المطلوبة و وحداتها

.m² مساحة مستوى التشغيل ووحدتها

الفيض الضوئى لكل مصباح ووحداتها بالليومن. Φ

UF معامل الاستفادة Utilization Factor، وهو رقم أقل من الواحد.

LL معامل فقد الضوء، وهو رقم أقل أيضا من الواحد.

N عدد المصابيح.

وعند استخدام المعادلة السابقة يجب إتباع الخطوات الأتية:

الخطوة الأولى: تحديد نوع الإضاءة المطلوبة


الإضاءة عموما تكون إما (مباشرة أو غير مباشرة)، وتصنف الإضاءة بأنها مباشرة إذا كان أكثر من 90% من الفيض قد تم توجيهه لأسفل. وتتميز هذه النوعية من الإضاءة بقوة الاستضاءة الناتجة منها فتسليط الضوء كله على مكان العمل مثلاً يساعد على تركيز إضاءة جيدة على السطح المطلوب، إلا أن السقف يبقى معتماً ويصبح إجهاد البصر كبير الاحتمال نتيجة تنقل البصر من نقاط مضيئة بشدة إلى نقاط ضعيفة الإضاءة، كما يعيبها ظهور الظل والتأثر بالبهر.

فإذا أردنا أن نتخلص من الظل ومن البهر فعلينا أن نلجأ للإضاءة غير المباشرة حيث 90% من الفيض يتجه لأعلى. و يمكن أن نحصل على الإضاءة غير المباشرة بوضع المصابيح مدفونة في الحائط أو في كرانيش السقف Recessed Fixtures، و هي طريقة تعطي منظراً بهيجاً ومريحاً، ويكاد يشبه ضوء السماء، غير أن مثل هذه الإضاءة تجلب النعاس وتتعب البصر عند القراءة وعند القيام بأعمال دقيقة، و العيب الأساسي فيها هو ضعف كفاءة الاستفادة من فيض المصباح.

وحسابيا، فإن تحديد نوعية الإضاءة سيؤثر في النسبة المستفاد منها من الفيض الصادر من المصباح، فكما هو متوقع سيستفاد بنسبة أكبر من الفيض في حالة استخدام الإضاءة المباشرة، فالإضاءة الغير مباشرة رغم أنها ستكون أكثر جمالا لكن ستتسبب في فقد نسبة كبيرة من الضوء، ولذا يجب ضرب قيمة الليومن الصادر من المصباح في حالة الإضاءة غير المباشرة في 0.6، أي أننا نستفيد فقط من 60% من الفيض الصادر من هذا المصباح.

ويتم تغيير نوعية الإضاءة باستخدام العواكس Reflectors، كما أننا نلجاً إلى استخدام العواكس عند الحاجة لتعديل المنحنى الخاص بالمصباح أو لتقليل تأثير الزغللة Glare كما في الشكل 7–16.

وهناك أيضا درجات أخرى بين الإضاءة المباشرة والإضاءة غير المباشرة تعرف بالإضاءة "شبه المباشرة "، وهناك أيضا الإضاءة "شبه الغير مباشرة "، وذلك كله حسب نسبة الضوء الساقط مباشرة من المصباح.



شكل 7-16: استخدام العواكس للتقليل من الزغللة (البهر)

الخطوة الثانية: تحديد مستوى شدة الاستضاءة

فى هذه الخطوة يتم تحديد مستوى الاستضاءة المطلوبة. ويبين الجدول 7-3 بعضا من قيم شدة الاستضاءة الموصى بها عالميا (تحسب مستوى الاستضاءة في العادة عند ما يسمى بمستوى التشغيل، هو مستوى مرتفع عن سطح الأرض بمسافة تتراوح بين 70 إلى 90 cm (راجع المواصفات الخاصة ببلدك)

جدول 7- 3: مستوى شدة الإضاءة في الفراغات المختلفة للمباني

شدة الإضاءة (لوكس)	المكان	
120	سلالم	
60	ممرات	
	<u>غرف معيشة</u> :	
150	عام	
300	قراءة	
120	غرفة طعام	
120	غرفة نوم	المبانى السكنية
	<u>مطبخ</u> :	
120	عام	
500	فوق أسطح العمل	
300	<i>حمام</i> :	
	<u>حجرة مكتب :</u>	
300	- عام	
500	- فوق سطح المكتب	
120	إستقبال، قاعات استراحة	
300	صالات إجتماعات	المكاتب
300	حجرة تصوير وطباعة	'محت
500	حجرة الرسم التخطيطي	
1000	حجرة الرسم المعمارى الهندسي	
	<u> أرفِف الكتب :</u>	
300	المستخدمة	
60	غير المستخدمة	
	أعمال الفهرسة :	المكتبات
1000	حجرات الخرائط	•
300	حجرات التصوير	
	القراءة :	
300	قراءة مكتبية	

شدة الإضاءة (لوكس)	المكان	
120	الردهات، السلالم، المصاعد	
300	حجرات العلاج الطبيعي	
	عيادات خاصة :	
120	غرفة انتظار	
500	غرفة فحص	
	الأسنان :	
300	عام	
500	صينية الأدوات	
3000	فجوة الفم	
	المعامل :	
500	أخذ العينات	
1000	معمل الأنسجة	
300	حجرة الفحص المجهرى	
5000	التحاليل الكيميائية	
1000	التحاليل البكترليوجية	المستشفيات
500	تحليل الدم	
	غرفة العمليات :	
500	التحضير والتخدير	
1000	عام بغرف العمليات	
- 25000	مائدة العمليات	
100000		
	غرف المرضى:	
60	عام	
300	قراءة	
	الأشعة :	
	<u>قسم التشخيص</u>	
30	حجرة الأشعة	
1000	فرز الأفلام	
500	تحضير الباريوم	
120	الممرات والسلالم والمصاعد	
500	الاستقبال	
150	<u> حجرات النوم :</u>	الفنادق
150	عام	
300	طاولة الكتابة ، أماكن التزين	
300	حمامات	

120	المطعم	
300	الفصول	
500	السبورة	
500	المعامل	
500	حجرات الرسم	المدارس
300	قاعات الإجتماعات	
500	الورش	
120	صالة الطعام	
	داخل المكان :	
300	إضاءة عامة	
750	إضاءة أماكن يراد لفت النظر إليها	
	فاترينات العرض :	المحلات والمتاجر
500	إضاءة عامة	
3000	إضاءة أجزاء هامة يراد لفت النظر اليها	

الخطوة الثالثة: تحديد نوعية المصابيح


يتم في هذه الخطوة اختيار نوعية المصابيح، طبقا للمتطلبات الديكورية، وذلك من خلال كتالوجات الشركات المختلفة.

الخطوة الرابعة : حساب الـ Room Index ثم حساب معامل الانتفاع Utilization Factor

Room Index الـ -1

قبل حساب الـ Room Cavity (h_{RC}) يجب أولا حساب k ،Room Index factor عما في الشكل k ،Room Index عما في الشكل -7، ثم نحسب الـ Room Index بدلاته وبدلالة أبعاد الحجرة كما يلى:

$$k = \frac{L \times W}{h_{RC}(L+W)} \dots \dots 7 - 14$$




شكل 7-7: حساب فجوة الحجرة Room Cavity

2- حساب معامل الانتفاع

ويعرف معامل الانتفاع U_F Utilization Factor ، بأنه نسبة الفيض الضوئى عند مستوى التشغيل Work plane : وهذا المعامل يتأثر بعوامل عدة منها :

- أبعاد الحجرة (طول L، عرض W، والارتفاع H) و يتأثر أيضا بطول المسافة بين المصباح ومستوى التشغيل (h_{RC})، وقد أخذت جميع هذه القيم في الاعتبار عند حساب الــــــ Room في الخطوة السابقة.
- يتأثر الــ UF أيضا بدرجة انعكاس الضوء من الحوائط W ومن الأرضيات F ومن السقف كما في الجدول الموجود بالشــكل 7-18، حيث يتأثر بلون الحوائط (فاتح، غامق)، وهل الحوائط مثلا مجلدة بالرخام أو من دهانات خشنة. لاحظ أن هذه الجداول ستختلف من مصباح لآخر ومن شركة لأخرى.



شكل 7-18: أحد جداول حساب معامل الانتفاع Utilization factor

كما يمثل الجدول 7-4 نموذجا آخر (حسب الكود المصرى) لتحديد معامل الاستفادة Utilization. ويمكن الرجوع لمثل هذه الجداول كاملة في كتالوجات الشركات، أو الكود الخاص بدولتك.

جدول 7-4: معامل الاستفادة (UF) لوحدات الإنارة

		ه (۱۰) توخدات الإثارة					 -				
No Polar curve				75 %			50 %			30 %	
	Polar curve	curve LUMINAIRE	Walls	50%	30%	10%	50%	30%	10%	30%	10%
			Room Index	COEFFICIENT OF UTILIZATION							
			н	.49	.49	.48	.49	.48	.47	.48	.47
			G	.53	.52	.51	.52	.51	.50	.51	.49
			F	.55	.54	.53	.53	.53	.52	.53	.51
	\wedge		E	.57	.57	.36	.37	.56	.55	.55	.54
	$\omega_{_{i}}$		D	.61	.59	.58	.59	.58	.57	.57	.56
			С	.62	.61	.59	.60	.59	.58	.58	.37
			В	.63	.62	.61	.61	.60	.59	.59	.58
			A	.64	.63	.62	.62	.61	.60	.60	.59
			J	.31	.26	.23	.30	.26	.23	.26	.23
			I	.38	.34	.31	.37	.33	.31	.33	.31
			н	.41	.38	.34	.41	.38	.34	.37	.34
2		G	.45	.41	.39	.44	.41	.39	.40	.39	
		F	.47	.44	.41	.46	.43	.41	.43	.41	
			E	.51	.48	.46	.50	.48	.46	.46	.46
			D	.55	.52	.50	.54	.52	.50	.51	.50
			С	.56	.54	.52	.55	.53	.52	.52	.51
			В	.59	.57	.55	.58	.56	.54	.55	.54
			А	.60	.58	.56	.59	.57	.56	.56	.55

الخطوة الخامسة : حساب معامل فقد الضوء (معامل الصيانة).

عندما تستعمل المصابيح لفترة زمنية طويلة فإن الفيض الخارج منها سيتأثر لاشك خلال هذه الفترة بعدة عوامل أهمها تغيير جهد التشعيل، و تغير معاملات الانعكاس، ومعدلات احتراق المصابيح، و عمر المصابيح، وأيضا بمستوى نظافة اللمبات، وكل هذه الاعتبارات تؤخذ في الاعتبار عند تعيين معامل فقد الضوء LL. وتتراوح قيمة معامل الصيانة من 0.76 إلى 1 في حالة الصيانة الدورية المنتظمة، في حين تبلغ قيمته من 0.66 إلى 0.75 في حالة الصيانة غير المنتظمة لوحدات الإنارة.

الخطوة السادسة : حساب عدد المصابيح

بعد حساب U_F في الخطوة الرابعة، وحساب الـــــــــ L_L الفيض L_L المطلوبة قيمة الغيض L_L الصادر من المصباح الذي تم اختياره في الخطوة الثالثة، وبمعلومية مستوى الاستضاءة المطلوبة E والتي تم تحديدها في الخطوة الثانية، بعد كل ذلك يمكن حساب عدد المصابيح E تمهيدا لتوزيعها بالشكل الملائم باستخدام المعادلة :

$$N = \frac{EA}{\phi U_E L_L} \dots 7-15$$

حيث

E شدة الاستضاءة المطلوبة ووحداتها E

.m² مساحة مستوى التشغيل Work plane ووحدتها A

.Lumen الفيض الضوئى لكل مصباح ووحداتها بالليومن Φ

معامل الاستفادة Utilization Factor، وهو رقم أقل من الواحد. U_{F}

LL معامل فقد الضوء، وهو رقم أقل أيضا من الواحد.

N عدد المصابيح.

مع ملاحظة أن بعض الشركات تضرب عدد المصابيح التي نحصل عليها من المعادلة السابقة في 1.25 كمعامل أمان إضافي لأى متغيرات غير مأخوذة في الاعتبار.

الخطوة السابعة : توزيع المصابيح

عندما تكون قيمة (N) المحسوبة من العلاقة السابقة عدداً كسرياً، يتم تقريب القيمة المحسوبة إلى العدد الصحيح التالى مباشرة، (مثال: 10.3 تصبح 11 وهكذا). ويمكن زيادة عدد وحدات الإنارة إلى الرقم الذى يحقق عدة حلول لتوزيع هذه الوحدات، (فمثلا 11 يمكن زيادتها إلى 12 والتى تعطى توزيـــــع 2 صف \times 6 وحدات إضاءة أو 3 صفوف \times 4 وحدات).

مثال 7-4

مطلوب تصميم إضاءة مكتب أبعاده 7 × 14 متر، وارتفاع السقف 3 متر، و مستوى الاستضاءة المطلوبة يساوى 1000 لي المطلوبة يساوى 1000 لي الأرض علما بأن انعكاس السقف 70% والحوائط 50 %، والأرضيات 20%، وأن مستوى العمل يرتفع 75 سم من الأرض، وأن وحدة الإضاءة المستخدمة تنتج فيضا قدره 2250 ليومن ومعلقة تحت السقف بمسافة 60 سم.

الحل:

يجب أولا تحديد فجوة الحجرة h_{RC} وستساوى

$$H_{RC} = 3 - 0.6 - 0.75 = 1.65 \text{ m}$$

ثم بمعلومية أبعاد الحجرة

L = 14m

W = 7m

H = 3 m

نحسب منها الـ Room Index (راجع المعادلة 14-7)

$$k = \frac{L \times W}{h_{RC}(L+W)} = \frac{14 \times 7}{1.65(14+7)} = 2.8$$

الآن بمعلومية هذه القيمة (تقرب إلى 3 في الشكل 7–18)، وبمعلومية أيضا نسبة الانعكاس من السقف (70%) ، وانعكاس الحوائط (50%)، وانعكاس الأرضيات (20%)، ومن الجدول الموجود في

الفصل السابع: نظم الإضاءة

شكل 7-18 وستجد أن معامل الاستفادة U_F يساوى 0.69، وبفرض أن معامل فقد الضوء يساوى 0.7، ثم بالتعويض في المعادلة 0.7 لحساب عدد المصابيح 0.7 نجد أن العدد يساوى

$$N = \frac{1000 * 7 * 14}{2250 * 0.69 * 0.7} = 90.1 \cong 91$$

مثال 7-5

المطلوب تصميم نظام الإضاءة لغرفة اجتماعات أبعادها كالاتى:

L = 15.00 m

W = 8.00 m

H = 3.40 m

 $h_{RC} = 2.55 \text{ m}$

علما أن المستوى المطلوب للاستضاءة يساوى Lux ، ومواصفات اللمبة المستعملة هي كما يلي:

OSRAM DULUX 2 x 24 W

Light color LUMILUX Warm

Luminous flux per lamp = 1800 Lumen

Light loss factor = 0.58

مع مراعاة أن الانعكاس من الحوائط والسقف والأرضيات معطى بالقيم التالية:

Ceiling = 0.8

Wall = 0.5

Work surface = 0.3

الحل:

نحتاج أولا إلى حساب الـ Room Index Factor طبقا للمعطيات في رأس المسألة

$$k = \frac{L \times W}{h_{RC}(L+W)} = \frac{15 \times 8}{2.55(15+8)} = 2$$

ومن الجدول 7-5 (وهو خاص بالشركة المنتجة للمصابيح) سنجد أن UF المقابل لانعكاس السقف = 80% والحوائط = 90% والأرضيات = 90% مع (Room Index = 2) سنجد أن UF المقابل يساوى 90.

ومن معطيات ومواصفات اللمبة نجد أن Light Loss .0.58

Room Utilization Factor	جداول حساب	دول 7-5 : أ ح د .	ج
-------------------------	------------	--------------------------	---

معاملات الانعكاس										
Ceiling	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	0.3
Wall	0.8	0.5	0.3	0.5	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3	0.3
Surface	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Room Index Factor, k	Room Utilization Factor in %									
0.6	73	46	37	44	36	66	36	42	35	35
0.8	82	5 7	47	54	46	74	45	51	44	44
1.0	91	66	56	62	54	80	53	59	52	51
1.25	98	75	65	70	62	85	61	66	60	59
1.5	103	82	73	76	69	89	67	72	66	65
2.0	109	91	82	84	78	94	75	78	73	72
2.5	114	98	90	90	84	9 7	81	83	79	77
3.0	117	103	96	95	90	99	86	87	83	82
4.0	120	109	103	100	95	101	91	91	88	86
5.0	122	113	107	103	98	103	93	93	91	89

وبالتعويض نجد أن عدد المصابيح

$$N = \frac{1.25 \times 300 \times 15 \times 8}{2 \times 1800 \times 0.58 \times 0.91} = 23.7$$

وتقرب إلى أقرب أعلى عدد صحيح (24)، والتوزيع المقترح هو X 8 Lamp .


وأخيرا، يمكن تحديد نسبة المسافة البينية بين المصابيح وكذلك تحديد ارتفاع تعليق وحدات الإنارة من الجدول 7-6.

جدول 7-6: منسوب التعليق والمسافات البينية لوحدات الإنارة

إضاءة	إضاءة	إضاءة مباشرة - شبه مباشرة- أو				إضاءة غير مباشرة		
مباشرة شبه	مباشرة مركزه	تناثريه				أو شبه غير مباشرة		
مركزه								
أقصى مسافة	أقصى مسافة	أقصى مسافة	المسافة من	منسوب	أقصى مسافة	تدلى الوحدة	المسافة من	ارتفاع
بين الوحدات	بين الوحدات	بين الوحدات	الحوائط (م)	التعليق	بین	(م)	الحوائط (م)	السقف
(م)	(م)	(م)		(م)	الوحدات (م)			(م)
0.75	1.65	2.25	0.90	2.40	2.70	-0.30	0.90	2.40
						0.90		
0.90	1.80	2.70	0.90	2.70	3.15	-0.45	0.90	2.70
						0.90		
1.20	2.10	3.15	1.05	3.00	3.75	-0.60	1.05	3.00
1.35	2.40	3.60	1.05	3.30	4.05	0.90	1.05	3.30
1.50	2.70	4.05	1.20	3.60	4.50	-0.75	1.20	3.60
						1.20		
1.65	3.00	4.50	1.20	3.90	5.10	-0.90	1.20	3.90
1.80	3.30	4.95	1.50	4.20	5.70	1.20	1.50	4.20
1.95	3.60	5.40	1.50	4.50	6.00	1.20	1.50	4.50
2.10	3.90	6.00	1.80	4.80	6.60	-1.20	1.80	4.80
2.40	4.65	6.60	1.80	5.40	7.20	1.50	1.80	5.40
2.70	5.25	7.50	2.10	6.00 أو	8.40	-1.20	2.10	أكثر من
				أكثر		1.80		5.40


7-6-5 اعتبارات هامة في التصميمات


1- يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند توزيع أعداد المصابيح المحسوبة كما في الأمثلة السابقة ألا تزيد النسبة بين أعلى إضاءة إلى أقل إضاءة عن 1.25 وذلك حتى يمكن تصنيف الإضاءة بأنها منتظمة، وحتى لا يحدث ما يسمى Irregular distribution. ولتحقيق ذلك يجب أن تكون نسبة المسافة بين أي مصباحين إلى ارتفاع المصباح أو ما يسمى بــ Space to Height Ratio لا تريد عن 1.5 حتى لا تحدث بقع مظلمة كما في الشكل 7-10.



شكل 7-19


2- إذا أردت أن تظهر اتساع المكان فاستخدم الإضاءة المستعرضة كما في الشكل 7- 20 (يمين) أما إذا أردت أن تبرز عمق المكان فيجب أن تستخدم الإضاءة الطولية. كما في الشكل 7- (يسار).






شكل 7-20


3- التشكيلات المائلة للمصابيح تخفف من ظهور الظلال كما في الشكل 7-21 (يمين) أما التشكيلات المستطيلة فتساعد في جذب الانتباه كما في الشكل 7-21 (يسار).






شكل 7-21

4- فى قاعات المدارس يجب أن تكون النافذة على يسار الطلاب لمنع الظلال، ويفضل استخدام لمبات فلورسنت طولية موازية للنافذة ومتباعدة قدر الإمكان، مع مراعاة أن يكون للسبورة إضاءة غير مباشرة خاصة بها لتجنب البهر Glare كما فى الشكل 7-22.



شكل 7-22

5- لاحظ أنه لو وضع مصدر الضوء على يمين الطالب فسيتكون الظل كما في الشكل 7-23.





b.

شكل 7-23

7-7 مصابيح الإضاءة

المصابيح هى مصدر الإضاءة الكهربية حيث تقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. ويوجد أنواع كثيرة من المصابيح الكهربية تختلف فى تركيبها وطرق تشغيلها وكفاءتها ولون إضاءتها. ويمكن تصنيف المصابيح الكهربية فى أربع مجموعات:

1- المصابيح المتوهجة وتتضمن ما يلى:

- مصابيح التنجستن العادية Incandescent Lamps.
- مصابيح التنجستين الهالوجينية Tungsten Halogen Lamps.

2- مصابيح التفريغ الغازى (Gas Discharge Lamps) وتتضمن ما يلى:

- مصابيح الفلورسنت Fluorescent lamps (وتعرف أيضا بمصابيح الزئبق منخفض الضغط)
 - مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالى (High Pressure Sodium lamps (HPS).
 - مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض (SOX) مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض
 - مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي(HPM) High Pressure Mercury lamps
 - مصابيح الهاليد المعدني Metal Halide lamps.
 - لمبات النيون Neon lamp.
 - 3- المصابيح الموفرة للطاقة.
 - 4- مصابيح الـ LED.

7-7-1 المصابيح المتوهجة Incandescent lamps

تنتج مصابيح الفتيلة المتوهجة ضوءا عند تسخين فتيلة التنجستن حتى التوهج، ولذا تسمى أيضا بالمصابيح الحرارية، وقد استخدام التنجستن فيها لما يتميز به من صلابة، وتحمل للحرارة العالية، كما أنه يتميز كذلك بضعف معدل البخر له (المقصود تبخر السلك المعدني مع ارتفاع درجة حرارته). وتوضع الفتيلة في وسط مفرغ من الهواء (بصيلة Bulb) تحتوى على غاز خامل (أرجون أو أرجون + نيتروجين). وقد يرفع الضغط داخل الـ Bulb إلى 1.5 جوى، لأن الضغط المرتفع يخفض معدل البخر ويطيل عمر المصباح. ووظيفة

هذا الغاز الخامل أن يمنع أكسدة الفتيلة عند ارتفاع درجة حرارتها، ويقلل من تبخر معدن الفتيلة، ومن ثم يطيل من عمر المصباح، كما أنه يقلل من السواد الذي يغطى المصباح من الداخل نتيجة البخر. ويوضح شكل 7-24 مكونات المصباح. و الـ Bulb لها أنواع متعددة:

- زجاج عادى وله أشكال متنوعة (شفاف مفضض) .
- أبيض ديلوكس (سيليكا تخفى السواد الناتج عن البخر) .
- ضوء النهار (زجاج أخضر مزرق يمتص جزء من الأحمر).

والكفاءة الضوئية للمصابيح المتوهجة حوالى Lm/W وتعتبر كفاءة منخفضة حيث يضيع جزء كبير من الطاقة على صورة حرارة. وأكثر استخداماته تكون في مجالات الخدمة الشاقة مثل القطارات و السيارات وإشارات المرور. وهذه بعض الخواص الهامة:

دافئ (2800 درجة)

المظهر

قرب 100

أمانة النقل CRI

4000 -1000 ساعة


• العمر

لا يحتاج لدائرة خاصة ولا يتأثر عمره بعددها

• الفتح والغلق

يمكن خفض جهد حتى 50%

• التحكم



شكل 7-24: مصباح التنجستن

7-7-2 مصابيح الهالوجين


الأصل أنها مصابيح تتجستن وأضيف لها أحد الهالوجينات (يود، بروم، فلور) ويصدر عنها حرارة عالية لذا نستخدم الكوارتز في زجاج الــــ Bulb الخاصة بها (شكل 7-25)، وفكرة عمله أنه عندما يتحد بخار التنجستن مع الهالوجين المضاف فإن الجزيئات الناتجة تقترب من الفتيل التنجستن الساخن وترسب عليه وبالتالي فقد اختفت معه ظاهرة السواد الداخلي، وهذه الدورة استرجاعية Regenerative cycle. بمعنى أن المادة المتكونة مع ارتفاع درجة حرارة الفتيلة تتحلل مرة أخرى إلى تتجستن وهالوجين، وهكذا.

و قد أدت فكرة هذه الدورة إلى إطالة عمر المصباح إلى 2000 ساعة كحد أدنى بدلا من 1000 ساعة، وإلى زيادة الكفاءة الضوئية إلى 21 ليومن / وات مع الاحتفاظ بأمانة نقل ألوان CRI عالية تقترب من 100، لكن لا يفضل معه خفض الجهد. لاحظ أن التخلص التام من ظاهرة التسويد أدي إلى خفض الغلاف الزجاجي إلى 90 % من حجم مصباح متوهج عادي له نفس القدرة.



شكل 7-25

وأبرز مجالات الاستخدام في المناطق التي تحتاج إلى قدرة صعيرة وإضاءة عالية، وأمانة عالية لنقل الألوان مثل أجهزة تسليط الشرائح Projectors، ومصابيح السيارات، وإضاءة المسارح، كما يستخدم في المنازل و المحلات ولمبات الغمر الضوئي Flood Light، والبؤر الضوئية Spot Light. والرموز المكتوبة على المصباح يمكن فهمها من المثال التالى (شكل 7-26):



7-7-3 مصابيح التفريغ الغازى

تنتج مصابيح التغريغ الغازية الضوء من طريق مرور الكهرباء عبر غاز تحت الضغط، بدلاً من توهج الفتيلة كما في المصابيح المتوهجة. ومثل هذه العملية تسمى بالتغريغ الكهربي وتضم هذه المصابيح أحياناً بمصابيح التغريغ الكهربي. وتضم هذه العائلة من المصابيح: المصابيح الفلورية، ومصابيح النيون، ومصابيح الصوديوم منخفضة/عالية الضغط، ومصابيح بخار الزئبق عالية الضغط، ومصابيح الهاليد المعدنية.

الفكرة العامة لمصابيح التفريغ الغازى

الفكرة العامة لكافة هذه المصابيح هو حدوث قوس كهربي Electric Arc خلال غاز تحت ضغط منخفض أو مرتفع. وفي أغلب هذه المصابيح يكون هناك غازين خاملين بداخل المصباح: الأول يكون سريع التأين ويسمى غاز البدء، ويحتاج لجهد عالي عند البدء، أما الغاز الثاني فتستثار ذراته باصطدام الإلكترونات المنبعثة من إلكترودات اللمبة (التي تصنع غالبا من التنجستن)، ويصاحب ذلك انبعاث للخطوط الطيفية ليزاد ليوان الصادرة من هذه المصابيح حسب الغاز الثاني الموجود بداخلها، وتسمى اللمبة غالبا باسم هذا الغاز (الصوديوم، النيون، الزئبق، إلخ).

وظيفة الملف الكابح Ballast

وينشأ عن الـ Electric Arc في الغاز الثاني تيار عالي جدا، لاسيما وأن مقاومة الــ Arc سالبة أي أنها تنقص مع زيادة التيار فتحدث زيادة مضــطردة في قيمة التيار، ولذا نحتاج غالبا إلى ملف كابح Ballast يوصل على التوالى مع المصباح للحد من هذا التيار طوال مدة تشغيل المصباح في كل هذه النوعية من المصابيح.

وللملف الكابح وظيفة أخرى هي المحافظة على فرق الجهد خلال اللمبة ثابتا طوال فترة التشيغيل. ومع وجود هذه الملفات أصبح من الضرورى استخدام مكثفات لتحسين معامل القدرة في هذه النوعية من المصابيح بسبب انخفاض الـ Power Factor.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن لهذا الـ Ballast وظيفة أخرى تحدث تحديدا عند البدء فقط، حيث يساهم بصورة أساسية في توليد الجهد العالي اللازم لعملية البدء. فعند توصيل الكهرباء لدائرة المصباح يقوم البادئ أساسية في توليد الجهد العالي اللازم لعملية البدء. فعند توصيل الكهرباء لدائرة المصباح يقوم البادئ صغير عمر خلال ملف الـ Ballast، وينشأ هذا التيار مجالا كهربيا صغيرا في الملف، لكن هذا البادئ سرعان ما يفصل وينقطع التيار، وهنا نستفيد من الـ العالية التي يتميز بها هذا الملف، فينشأ بسببها ظهور جهد عالي لحظى بين أطراف الملف $(V = L \frac{di}{dt})$ ، وتتأثر اللمبة بهذا الجهد العالي فيحدث انهيار لعـ ازلية الغاز Electric Discharge، ويصبح موصلا. وقد يحتاج لعدة محاولات الموجود بداخلها فيحدث تفريغ للغاز Electric Discharge، ويصبح موصلا. وهذه الفكرة العامة تكاد تكون مشتركة في كافة أنواع مصابيح التغريغ.

وباستثناء المصابيح الفلورية فإن مصابيح التفريغ الغازي لا تُستخدم في المنازل، حيث تبدو ألوان الأشياء مختلفة عن لونها الطبيعي بدرجة كبيرة على الرغم من أنها تُعَمَّر مدة أطول، وتعطي ضوءاً أشد، مقابل كل Watt من القدرة، وهي من هذا الجانب أكفأ من المصابيح المتوهجة.

7-7-4 مصابيح الفلورسنت (الزئبق منخفض الضغط)


يتركب المصباح الفلورسنت من إلكترودين عند الأطراف (يسميان بالأنود والكاثود)، تنبعث منهما إلكترونات عند تسخينها، وغالبا تكون مصنوعة من تنجستن مطلى بالباريوم، وتوضع الـــ Electrodes داخل أنبوب اسطوانى يحتوى على خليط من بخار الزئبق والأرجون تحت ضغط منخفض جدا (وهذا يساعد على إبقائه على هيئة غاز)، كما يحتوي السطح الداخلي للأنبوب على مادة فوسفورية تقوم بامتصاص الأشعة الفوق البنفسجية التي تنطلق لدى مرور تيار في غاز بخار الزئبق (والتي هي في الأصل موجات غير مرئية) ،

وتطلق هذه المادة بعد امتصاصها لهذه الأشعة موجات ضوئية بجميع الأطوال الموجية مما ينشئ اللون الأبيض المميز لهذه اللمبات.

ويحتاج المصباح إلى بادئ تشغيل Starter (أنبوب صغير بداخله غاز الأرجون سريع التأين وبه إلكترودين قريبين لبعضهما لتسهيل عملية التفريغ)، ويحتاج كذلك إلى الملف الكابح Ballast.

وعند توصيل طرفى اللمبة إلى مصدر كهربى AC supply فإن جهدا كهربيا سينشأ بين طرفى اللمبة وطرفى السبب كون الغاز داخل الأنبوب باردا فى بداية وطرفى السبب كون الغاز داخل الأنبوب باردا فى بداية التشغيل فإن الإلكترونات المنبعثة من الفتيلة ستلاقي مقاومة للمرور عبر الغاز، لهذا ستمر عبر السبخيل فإن الإلكترودين غازه أسرع، ثم تمر عبر إلكترودات مصباح النيون، وبمرور التيار فإن الإلكترودين سيسخنان بشكل كبير (وهى اللحظة التي يحمر فيها طرفي المصباح).

ومعروف أن الإلكترونات تكون سريعة في المواد الساخنة، مما سيجعل عملية قذف الإلكترونات أسهل ليمر عبر الغاز فتمر أول دفعة من الإلكترونات (وهي التي تسخن الغاز داخل الأنبوبة الاسطوانية قليلا) ثم ما يلبث التيار خلال الأنبوب الرئيسي أن ينقطع لأن الغاز لم يسخن لدرجة كافية، فينتقل مرة أخرى ليمر عبر الـــ Starter، لتسخن الإلكترودين من جديد، وتنتقل الدفعة الثانية من الإلكترونات عبره أسهل من تتكرر هذه العملية عدة مرات حتى يسخن الغاز بشكل كاف ليكون مرور الإلكترونات عبره أسهل من مرورها عبر الـــ Starter (لهذا يومض المصباح عدة مرات قبل أن يعمل)، ويقوم الملف Ballast بمنع التيار من الارتفاع لقيم عالية بعد تمام الإضاءة وحدوث التفريغ خلال أنبوبة المصباح الرئيسية. لاحظ أنه في كل مرة – خلال المحاولات الأولية في بداية التشغيل – عندما ينقطع التيار خلال الـــ Starter فإنه يتولد جهد عالي، فينكسر عزل الغاز في الأنبوب الرئيسي ويحدث تغريغ بين الإلكترودين الأصليين ويمر للتيار الذي ما يلبث أن ينقطع لأن الغاز لم يسخن لدرجة كافية.



شكل 7-27: تركيب اللمبة الفلورسنت

وتتميز هذه المصابيح بأنها تعطى ضعف الكفاءة الضوئية للمصابيح المتوهجة.

السمات والخواص

- زمن البدء 2-5 ثواني (الأنواع الجديدة لها بدء سريع) .
 - معامل القدرة Power factor منخفض.
 - الألوان (الأبيض دافئ ديلوكس يشبه المتوهج) .
 - العمر 7500 ساعة.
 - الكفاءة الضوئية حوالي 80 ليومن/وات.
- يتأثر الضوء بالتقادم (يتراكم مسحوق على السطح الداخلي) .
- يتأثر بالحرارة (تؤثر على كمية الطاقة الفوق بنفسجية من القوس).
 - لا يعمل إذا انخفض الجهد عن 75%.
- نستخدم مكثف لتقليل تأثير التداخل Interference مع أجهزة الاتصالات وأيضا لتحسين معامل القدرة PF

ورغم أن أغلب المصابيح الفلورية عبارة عن أنبوبة اسطوانية الشكل إلا أنه توجد مصابيح علي شكل حرف U أو دائرية الشكل. كما أنه يوجد ثلاثة أنواع من المصابيح الفلورية حسب تشغيلها:


- مصباح ذو تسخين متقدم "قبل بدء التشغيل "وهو يحتاج إلى بادئ خاص.
- مصباح سريــع البدء ولا يحتاج إلى بادئ، و يستغرق البدء فيه ثانية أو ثانيتين، وهو مزود بـ Starting Coil داخلي يوضع قريب من الإلكترودين وموصل بالأرض.
- مصباح لحظي البدء ولا يحتاج إلى بادئ بل تنبعث الإلكترونات على البارد من مادة يطلى بها الإلكترودين.

7-7-5 مصابيح بذار الزئبق عالي الضغط

يتكون مصـــباح بخار الزئبق من أنبوبتين زجاجيتين، إحداهما داخلية (أو أنبوب التغريغ) ، و هى التي يحدث بها القوس الكهربي، و الأخرى خارجية تحفظ أنبوبة القوس من تغيرات درجة الحرارة و في بعض الأحيان تعمل كـــ Filter لإبعاد بعض أطوال الموجات الصادرة من إشعاعات القوس كما في الشكل 7- 28. وقد تحتوى بعض الــــ Bulbs الخارجية على طبقة من الفسفور و تعرف هذه المصابيح بمصابيح الزئبق الفلورسنتية.

و أنبوب التغريغ الداخلى مصنوع من الكوارتز Quartz (لأنه يتحمل أكثر من 700 درجة مئوية كما يتحمل التغيرات المفاجئة في الحرارة و لا يمتص الضوء المرئى)، ويوضع بداخله مادتى الزئبق والأرجون، وبداخله أيضا يوجد إلكترودين أساسيين بالإضافة إلى إلكترود بدء Starting يوضع قريب من أحد الإلكترودين الأساسيين ومتصل كهربيا بالآخر (الإلكترود السفلي في الشكل 7-28) عن طريق مقاومة بدء Starting Resistance. والمجموعة كلها توضع داخل أنبوب زجاج عادى خارجي بينهما غاز خامل كما ذكرنا.





شكل 7-28: مصباح زئبق عالى الضغط

وعند التوصيل بجهد كهربى يحدث توهج بين الإلكترود والبادئ، فيتأين غاز الأرجون سريعا وينتشر حتى يصل للإلكترود الآخر فيسخن الإلكترودان الأصليان وتنبعث الإلكترونات ويحدث ما يسمى بالتفريغ الكهربى.

لكن التفريغ حتى الآن حدث تحت ضغط منخفض ويتميز باللون الأزرق، لكن سرعان ما يتبخر الزئبق بالحرارة ويزيد ضغطه ويرتفع الضغط داخل المصباح ليصل إلى 15 ضغط جو، فيزداد النصوع ويظهر اللون الأبيض المشرب بالزرقة. لاحظ أن الإشعاعات الصادرة من هذه المصابيح تقع في مدى الأشعة فوق البنفسجية (غير مرئية) ولذا تحتاج هذه المصابيح لمادة فلورية لتحويل الأشعة الغير مرئية إلى ضوء مرئي.

السمات والخواص

- اللون أبيض مزرق لغياب اللون الأحمر.
- أمانة النقل CRI منخفضة (52-15).
- الكفاءة الضوئية 40-60 ليومن/ وات.
 - العمر 20000 ساعة.
- البدء وإعادة التشغيل يحتاج إلى 4- 7 دقائق.

• يستخدم في إضاءة الشوارع (لاحظ أن البهر Glare المصاحب لهذا المصباح عالي جدا ولذا يجب ألا يوضع في مستوى البصر بل على ارتفاعات عالية).

7-7-6 مصابيح الصوديوم منخفض الضغط

مثل الزئبق منخفض الضغط (الفلورسنت) مع فارق جوهرى أنه لا يحتاج لمادة فسفورية لأنه ينتج الضوء مباشرة حيث يتولد الضوء عن طريق التفريغ الغازي الذي يتم في وسط له ضغط منخفض يتكون من غاز صوديوم، وغاز خامل (نيون)، أو أرجون تحت ضغط منخفض، ويقع الإشعاع الناشئ عن التفريغ الغازى في مجال اللون الأصفر فقط ولذا فهو وحيد اللون، ولا يحتاج لمادة فلورية مثل مصابيح الزئبق.

وتكون أنبوبة التفريغ الداخلية في هذه المصابيح عادة علي شكل U (شكل 7-29) ومزودة عند كل طرف بفتيلة مكسية Coated بمادة إنبعاثية (Emitted material) ، وعند التسخين يبدأ التفريغ فيظهر أولا بلون أحمر برتقالي حتى ترتفع درجة الحرارة فيبدأ الصوديوم في عملية التفريغ ويتحول الضوء إلى الأصفر، وتتراوح فترة بداية التشغيل حتي إعطاء الإضاءة الكاملة من 7 إلى 15 دقيقة، وتتم المحافظة علي درجة الحرارة عن طريق العزل الحراري للأنبوبة.



شكل 7-29

السمات والخواص

• لا يحتاج لوقت لإعادة البدء، لكنها تحتاج إلى حوالي 10 دقائق لوصول الضوء إلى أقصى شدة.

- أعلى كفاءة ضوئية على الإطلاق (133 183) ليومن / وات ولكنه يعتبر الأسوأ من حيث أمانة نقل الألوان CRI (23) حيث لا يمكن تمييز الألوان علي ضوئه لذلك يستخدم في الإضاءة الخارجية فقط كما في الشوارع والمطارات.
 - ويعتبر البهر الناتج منه أقل من المصابيح الأخرى.
 - وبصل عمره إلى 15000ساعة وقدرته بين 35 إلى 180 وات.
- ورغم أن أمانة النقل له سيئة إلا أن التمييز به أعلى ما يمكن (لذا يستخدم في مصابيح الضباب).

7-7-7 مصابيح الصوديوم عالي الضغط

مثل الزئبق عالي الضغط مع اختلاف المادة، وتعتمد فكرة عمله علي حدوث تفريغ لبخار لصوديوم عند ضغط عالي. والفرق بينه وبين الصوديوم منخفض الضغط أن طول موجات الإشعاع تكون علي مدي أوسع من الطيف المرئي مما يجعل اللون أصفر ذهبي به كمية من اللون الأحمر وكمية صغيرة من الأزرق والبنفسج.

وبالإضافة إلى الصوديوم تحتوي الأنبوبة على كمية من الزئبق وغاز الزينون الذى يساعد علي عملية بدء المصباح. والغلاف الخارجي للمبة ينتج على شكل بيضاوي أو أنبوبي كما في الشكل 7-30.

وقد استخدمت هذه التقنية بعد اكتشاف مادة أكسيد الألومنيوم التي لا تتفاعل مع الصوديوم حتى مع الضغط المرتفع والحرارة العالية، كما أنها مادة شفافة تقريبا لا تحجب الضوء. وتوضع الأنبوبة داخل غلاف زجاجي مفرغ لعزلها حراريا. وبالإضافة إلى الصوديوم تحتوي الأنبوبة علي كمية من الزئبق حيث يرفع الزئبق الكفاءة الضوئية للمصباح عن طريق خفض الــــ Losses الناتجة عند التوصيل الحراري و الناتجة عن التوصيل الكهربي، كما يحتوى على غاز الزينون الذي يساعد في عملية بدء المصباح.



شكل 7-30

والمصباح له كفاءة ضوئية عالية (125 ليومن / وات) وأمانة متوسطة لنقل الألوان (45) ولذا تستخدم في الإضاءة الخارجية. ويصل عمر المصباح إلى 24000 ساعة، وعند بدء التشغيل يحتاج المصباح إلى 6 دقائق ليصل إلى 80 % من أقصى شدة، ويحتاج بعد إطفاءه إلى 3 دقائق لإعادة تشغيله.

Metal Halide Lamp مصابيح الهاليد المعدني 8-7-7

الهاليد المعدني هو مركب ثنائي العنصر من أحد الهالوجينات وهو اليود، وعنصر معدني آخر يكون إما الصوديوم أو الثاليوم أو الكانديوم، ويمكن مع استعمال الهاليد الحصول علي أمانة نقل ضوء ممتازة (60–90) وكفاءة ضوئية عالية 1000 ليومن / وات، وهو يصنع بقدرات عالية غالبا (1000 و 2000 و 3500 وات) ، و طريقة التشغيل مثل المصباح الزئبقي الذي سبق شرحه.


السمات والخواص

- الكفاءة والأمانة أعلى من السابقين.
- زمن البدء يتراوح 5-6 ق لكن يحتاج إلى ربع ساعة لإعادة التشغيل.
 - العمر أقل 7000 ساعة.
 - يستخدم غالبا في الشوارع والملاعب.

7-7-9 مصابيح الزينون

من نوعية مصابيح التفريغ عالي الجهد لكن بداخلها غاز الزينون الذى ينتج طيفا هو الأقرب إلى طيف ضوء النهار كما في الشكل 7-31. وتتميز هذه المصابيح بصغر الحجم وشدة النصوع ولذا تستخدم بكثرة في السيارات، كما تستخدم في الأعمال التي تحتاج لضوء عالي جدا (سينما أو ملاعب)، ويبلغ متوسط العمر بين 2000: 2000 ساعة، لكنه في البيوت يستخدم منه النوعية ذات الجهد المنخفض (12 فولت فقط) بعد إضافة محول 12/220 فولت، ويعيبها أنها تتولد منها حرارة عالية.

Spectrum Comparison between Xenon Lamp and Daylight





شكل 7-31

7-7-10 مصابيح النيون

هي من عائلة مصابيح التغريغ الغازى، وتتكون من أنابيب (قطرها من 7 إلى 15 ملم) مملوءة بغاز النيون ذى الضغط المنخفض جدا مخلوطا بقليل من الهيليوم، ويستخدم معها محول رفع للحصول على جهد الاشتعال Ignition Voltage في البداية، فتتوهج عندما تحدث عملية تغريغ كهربية داخلها، علما بأن غاز النيون النقي في أنبوب صاف يُعطي ضوءاً أحمر اللون، لكن يمكن إنتاج الضوء في ألوان أخرى بمزج غاز النيون بغازات أخرى، أو استخدام أنابيب ملونة، أو مزيج من هاتين الطريقتين. ويمكن تشكيل الأنابيب بأشكال مختلفة (على شكل حروف مثلا كما في الشكل 7—22).



شكل 7-32

7-7-11 المصابيح الموفرة



وأشهر أنواعها هو Compact Florescent Lamp CFL وتتميز بأنها تستهلك كمية صغيرة من الطاقة الكهربية لتعطى نفس كمية الضوء الصادرة من المصابيح العادية، على سبيل المثال فاللمبة CFL بقدرة 18 وات تعطى نفس كمية الضوء الصادرة من مصباح 75 وات (شكل 7-37). ويضاف إلى ذلك أن عمرها الافتراضى يصل إلى خمسة أضعاف عمر اللمبة العادية، لكن بالطبع سعرها أغلى.

7-7-12 مصابیح اك LED

وتسمى بالدايود الباعث للضوء أو اختصارا بـــ LED وهي أول حرف من كلمات LED بالمجهزة الفرة للحمرة الأجهزة الحديثة كلمبات إشارة صغيرة Indication Lamps حيث تضيء الـــ LED لتعلم المستخدم أن الجهاز يعمل مثل اللمبة الحمراء التي تضيء عندما يكون جهاز التلفزيون في حالة الاستعداد أو في أجهزة الراديو عند استقبال محطة عليه وتدخل في الساعات الرقمية والريموت كنترول والتلفزيونات الكبيرة التي تستخدم كشاشات عرض كبيرة وفي إضاءة إشارات المرور.


واختصارا فإن الـــ LED عبارة عن لمبة ضوء إلكترونية أي لا تحتوي على فتيلة ولا تسخن كما في المصابيح الكهربية. فهي تصدر الضوء من خلال حركة الإلكترونات في داخل مواد من أشباه الموصلات semiconductor.

لكن حديثا بدأ التوسع في استخدام هذه النوعية من اللمبات، وكثر استخدمها في التطبيقات ذات القدرة المنخفضة وخاصة في السيارات. وتتميز بأنها تستهلك قدرا ضئيلا جدا من الطاقة، لكنها تعانى من مشكلة أن ضوءها محدد الاتجاه ولذا تستخدم أساسا كنوع من أنواع الـــ spot light، وغالبا يستخدم عدد من هذه الـــ LEDs داخل المصباح فتعطى كفاءة ضوئية أعلى بكثير من اللمبات العادية ذات القدرة المماثلة (شكل 7-33).



شكل 7-33 : مصابيح الـ LED

فى بعض الأحيان يكون شكل لمبات الـــ LED على صورة خيط كما فى الشكل 7-34، علما بأن لمبات الــ LED هنا عبارة عن مربعات صغيرة مساحتها حوالى 5 x 5 mm تقريبا ومتباعدة عن بعضها بمسافات صغيرة كما فى الصورة المضيئة، وهذا النوع تكون كل لمبة فيه قدرتها حوالى 1 W ويمكن أن تكون ذات ألوان منوعة كما فى الشكل. ويصل سعر المتر منه إلى حوالى 50 دولار. لاحظ أن من أبرز ميزات هذا النوع من اللمبات هو أن كمية الحرارة المتولدة صغيرة جدا مقارنة مثلا بلمبات الزينون السابقة.



شكل 7-34: أشكال منوعة للمبات الـ LED


7-7-13 كيف ينتج لمبة الـ LED الضوء؟

كما ذكرنا، فإن الضوء هو عبارة عن طاقة تنتج أو تنبعث من الذرة في صورة أشباه جسيمات تسمى الفوتونات Photons تكون لها كمية حركة وكتلتها صفر. وسميت أشباه جسيمات لأن الضوء له طبيعة مزدوجة فيمكن أن يكون موجة ويمكن أن يكون جسيم.

تنطلق الفوتونات من الذرات نتيجة لحركة الإلكترونات، ففي الذرة تتحرك الإلكترونات في مدارات دائرية حول النواة، ويعتمد نصف قطر المدار على كمية الطاقة التي يمتلكها الإلكترون فكلما كانت الطاقة كبيرة كان نصف قطر المداري الإلكترون أبعد عن النواة.

وعندما ينتقل إلكترون من مدار منخفض إلى مدار أعلى فإنه يمتص طاقة خارجية ليتم الانتقال، أما في حالة عودة الإلكترون من المدار الأكبر إلى المدار الأدنى فإنه تتحرر طاقة يحملها فوتون تساوي فرق الطاقة بين المدارين. وطاقة الفوتون تتحدد بفارق الطاقة بين المداريين الذين انتقل بينهما الإلكترون وهذا يدل على أن طاقة الفوتون يمكن أن تكون متغيرة حسب المدارات التي حدثت بينها الانتقالات. والتغير في طاقة الفوتون يعني تغير في الطول الموجي للفوتون وبالتالى فيمكن أن يكون فوتون على شكل ضوء مرئي أو ضوء غير مرئى.


في حالة الديود P-N Junction فإن الإلكترونات الحرة تحرك عبر الـ P-N Junction في اتجاه الفجوة Hole كما في الشكل 7–35، وهذا يعني أن الإلكترون عندما يتحد مع الفجوة كما لو أنه انتقل من مدار عالي الطاقة إلى مدار منخفض الطاقة وتنطلق الطاقة على شكل فوتون. ولكن لا نرى الفوتون المنبعث إلا اذا كان ذو طول موجي في الطيف المرئي وهذا لا يتحقق في كل أنواع الـ P-N Junction ففي الديود المصنعة من مادة السليكون يكون الفوتون المنطلق في منطقة تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي ولا يرى بالعين المجردة ولكن له تطبيقات هامة في الريموت كنترول حيث تنتقل التعليمات من الريموت كنترول إلى التلفزيون على شكل نبضات من الفوتونات تحت الحمراء يفهمها Sensor الاستقبال في التلفزيون.



شكل 7-35

وللحصول على P-N Junction تعطي ضوء امرئيا فإنه يستخدم مواد ذات فارق طاقة أكبر بين مدار الإلكترون في المادة N والفجوة في المادة P التي تمثل المدار ذو الطاقة الأدنى. حيث أن التحكم في هذا الفارق يحدد لون الضوء المنبعث من الديود عند اتحاد الإلكترون مع الفجوة خلال الـ P-N Junction.

ورغم أن كل أنواع الديودات تعطي ضوء إلا أن جزءا من هذا الضوء يعاد امتصاصه داخل وصلة الديود، وبعض الـ LEDs تصمم بحيث يتم توجيه الضوء إلى الخارج من خلال مادة بلاستيكية على شكل مصباح شبه كروي كما في الشكل 7-36 لتركيز الفوتونات المنطلقة في اتجاه محدد.



شكل 7-36

وعموما، فإن لمبات الـــ LED أصبحت الأهم لأنه لا يصدر عنها حرارة عالية واستهلاكها المنخفض جدا للطاقة، ومتوافرة بأشكال وألوان متعددة، حتى أنها تنتج الآن بنفس شكل لمبات الفلورسنت.



شكل 7-37

7-7-14 ظاهرة الارتعاش Flicker

حيث أن المصباح يتغذى من مصدر تيار متردد، وكما هو معروف فإن القدرة تتناسب مع ضعف قيمة التردد، أى أن (P a 2F). ولحسن الحظ فعين الإنسان لا تلحظ هذا التردد السريع على الأجسام الثابتة، لكن إذا وجد شيئ متحرك (مروحة مثلا) فقد تظهر له بعض الخيالات فيما يعرف باسيم التأثير الاستروبوسكوبي Stroboscopic Effect. وأحيانا ترى المروحة وكأنها تدور بسرعة بطيئة عكس الاتجاه وهي الظاهرة المعروفة باسم الارتعاش Flicker.

ويمكن خفض هذا التأثير داخل الغرفة وذلك بتوصيل المصابيح داخل الغرفة الواحدة على Phases ويمكن خفض هذا التأثير على Two phases بين أى Phase shift بإلغاء هذا التأثير. أما إذا كان لدينا Phase واحد فقط للتغذية وأردت في نفس الوقت أن تلغى هذه الظاهرة فعليك بتوصيل مصباحين في الغرفة على نفس الـ Phase ولكن بعد إضافة Inductance لأحدهما حتى يعطى Phase بين الإضاءتين.

8 - 7 الإضاءة الداخلية

أول نقطة يجب أن تراعى فى التصميم الجيد للإضاءة الداخلية Interior Lighting هو التعرف على طبيعة استخدام الغرفة، و الأنشطة المتوقع ممارستها داخلها، كذلك يتعين علينا النظر في أمور أخرى كشكل وحجم الغرفة المراد تصميم مخطط الإضاءة لها وطريقة توزيع قطع الأثاث داخلها. ولذلك، ففي البداية يستخدم المخطط الهندسي في تحديد مواضع قطع الأثاث الهامة و التعرف على عدد المقابس (البرايز) والمفاتيح الكهربية اللازمة ومكان كل منها لتأمين أفضل نظام تحكم فى منظومة الإضاءة، ثم يستخدم المصمم الأنواع المتعددة من طرق الإضاءة وكذلك الأنواع المختلفة من وحدات الإضاءة لتحقيق أهدافه. وأهم الأساليب المستخدمة فى الإضاءة الداخلية:

- إضاءة عامة General Lighting : هي التي تضيء المكان و تحقق الضوء العام للغرفة.
- إضاءة مركزة (Spot): هي التي تعطي مزيداً من الضوء المباشر لمراكز العمل و النشاط في الغرفة.
- إضاءة موجهة (Objective): هي التي تستخدم لتبرز النقاط الجمالية في المكان و تلفت النظر
 إليها كالتحف أو اللوحات أو الديكورات الإنشائية.

وقد أصبحت الإضاءة المركبة أو المختلطة هي الأكثر قبولاً في الإضاءة الداخلية، الأمر الذي يتطلب تعاوناً بين مهندس الإضاءة ومهندس الديكور من أجل توفير بيئة داخلية مفيدة ومريحة.

و في إضاءة المنازل عموما، ما يزال الضوء المركزي المتدلي من السقف، وسواء كان مصباحاً مفرداً أو ثريا متعددة المصابيح (نجفة) ، هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في إضاءة المنازل العادية، وغالباً ما يكمله ضوء قائم في أحد الزوايا (أباجورة) . ويعد هذا الأسلوب من أفضل الطرق المعتمدة لراحة البصر وأكثرها اقتصاداً، إذ تكون العين أكثر فاعلية وأقل إجهاداً عندما تكون الإضاءة في مكان العمل (عند القراءة مثلاً بجوار الأباجورة) أكثر بقليل منها فيما يحيط بذلك المكان.

أما عن قيمة شدة الاستضاءة فيمكن الاسترشاد بالقيم التالية:

1- حجرة المعيشة: يلزمها شدة استضاءة تتراوح من 200 إلى 400 لوكس حيث يتنوع فيها النشاط من جلوس أو مناقشة إلى أعمال دقيقة مثل القراءة.

- 2- حجرة النوم: يلزمها شدة استضاءة تتراوح من 60 إلى 80 لوكس للإضاءة العامة بخلاف إضاءات محلية خاصة.
- -3 المطبخ: يلزمه شدة استضاءة تتراوح من 20 إلى 50 لوكس للإضاءة العامة بخلاف إضاءة محلية تتراوح من 50 إلى 100 لوكس فوق كل من منضدة التحضير والبوتجاز والحوض.
- 4- الحمام: يلزمه شدة استضاءة تتراوح من 50 إلى 100 لوكس للإضاءة العامة كما توجد إضاءة خاصة على جانبي المرآة.
 - 5- الطرقات: يلزمها شدة استضاءة تتراوح من 20 إلى 40 لوكس للإضاءة عامة.

ويعتبر تصــميم الإنارة في غرفة النوم تحدياً لمهندس الديكور والكهرباء نظراً لتنوع الأنشــطة داخلها، و احتياج كل منها لنوع مختلف من الإضـاءة، فالقراءة فوق السـرير مثلاً تتطلب توفير إضـاءة مريحة و مصممة بعناية بحيث تؤدي الوظيفة و تعطي الجمال المطلوب منها وقد يفضل البعض إمكانية التحكم في شدتها (بواسطة Dimmer) بحيث تستخدم لغير القراءة أيضا و آخرين يفضلون أن تكون قابلة للتحريك بحيث يكون لها ذراع خاص يحقق تلك الرغبة، كما أن التسـريحة و المرآة على وجه الخصــوص بحاجة لإضاءة جيدة، و كذلك غرفة الملابس تحتاج لإضاءة تسمح باختيار الألوان بشكل صحيح و مناسب.

إضاءة الطرق9 – 9


أهم متطلبات إضاءة الطرق ليلا هي الارتقاء بعوامل الأمان ولتوفير الرؤية الكافية، و قد أوضدت الإحصائيات أن الطرق المضاءة إضاءة مناسبة تقل بها حوادث المرور و الجريمة و تشط فيها الأعمال التجارية. وتوجد عدة عوامل تشارك في تحديد مستوى الاستضاءة المطلوبة بالطرق، ومن أهم هذه العوامل اعتبارات الأمان بالطرق، و حجم حركة مرور السيارات و المارة، فكلما زاد حجم المرور زادت نسبة التعرض للحوادث و تصبح الرؤية الغير جيدة مصدرا لارتباك حركة المرور والمارة.

وقد عرفت شـوارع المدن الكبرى الإضـاءة منذ قرون، وكان الناس في القاهرة القديمة مثلا في العصـر المملوكي يلزمون بوضع مصابيح على أبواب دورهم، وشاع استعمال مصابيح الغاز في عواصم العالم منذ أواخر القرن التاسـع عشـر ثم حلت محلها مصـابيح القوس الكهربية فالمصـابيح المتوهجة. ومع تطور صناعة السيارات وازدياد حركة المرور على الطرق ليلاً اكتسبت إضاءة الشوارع أهمية جديدة وتطلب الأمر استعمال مصابيح شديدة التوهج كمصابيح بخار الزئبق والصوديوم.

7-9-1 أين يوضع عمود الإنارة؟

- 1- يجب أن تكون الإضاءة عند التقاطعات أعلى في مستوى الاستضاءة منها على طول الطريق، ويفضل أن يكون لون اللمبات عند التقاطعات بلون مختلف عن لون إضاءة الشوارع الطويلة حتى يستطيع القادم من بعيد أن يتهيأ لاقترابه من التقاطع فيبطئ من سرعته.
- -2 التقاطعات بأشكالها المختلقة سواء الـــ T أو غيرها يجب أن تتم توزيعات الإضاءة فيها طبقا للقواعد الموضحة في الأشكال من شكل 7-38 إلى شكل 7-38:

(عرض الشارع الرئيسي (الشارع رقم 2) في كل الأشكال التالية هو S)




Key

- 1 Luminaire positions
- 2 Major road
- 3 Minor road


NOTE The design spacing S relates to the major road.

Figure J.1 — T-junctions on straight roads

شكل 7- 38 : توزيع الإضاءة في تقاطع T في طريق مستقيم.



a) T-junction with minor road on outside of bend



b) T-junction with minor road on inside of bend


Key

- 1 Luminaire positions
- 2 Major road
- 3 Minor road

NOTE The design spacing S relates to the major road.

Figure J.2 — T-junctions on bends

شكل 7- 39 : توزيع الإضاءة في تقاطع T في طريق منحني.




Key

- 1 Luminaire positions
- 2 Major road
- 3 Minor road

NOTE The design spacing S relates to the major road.

Figure J.3 — Staggered junctions

شكل 7- 40: توزيع الإضاءة في تقاطع متداخل.




Key

- 1 Luminaire positions
- 2 Major road
- 3 Minor road

NOTE The design spacing S relates to the major road.

Figure J.4 - Crossroads

شكل 7- 41: توزيع الإضاءة في مفترق طرق.



- a) Y-junction with minor road on the right
- b) Y-junction with minor road on the left

Key


- 1 Luminaire positions
- 2 Major road
- 3 Minor road

NOTE The design spacing S relates to the major road.

Figure J.5 - Y-junctions

شكل 7- 42: توزيع الإضاءة تقاطع علي شكل حرف ٢.


- 3- ويفضل أيضا أن يتم تعليق وحدات الإنارة بطريقة مختلفة عند التقاطعات من أجل مزيد من التمييز كأن تكون الأعمدة عالية بدرجة أكبر مثلا مع استخدام عدد أقل حتى لا يضطرب المشهد عند التقاطع.
- 4- اذا كان عرض الشارع أقل من مرة ونصف ارتفاع العمود فيجب أن توضع أعمدة الإنارة على المنحنى الخارجي فقط كما في الشكل 7-43.





شكل 7-43 : وضع الأعمدة على المنحنى الخارجي للطريق


5- كلما ضاق نصف القطر لمنحنى الطريق عند أى التفاف كلما وجب أن تكون المسافة بين الأعمدة في المنحنى أصغر من المسافة التي كانت موجودة في الطريق الطولي قبل المنحنى، ويفضل أن تكون نصف المسافة أو ثلاثة أرباعها مع ضرورة وضع الأعمدة فقط على المنحنى الخارجي للدوران كما في الشكل 7-44.



شكل 7-44: زبادة الإضاءة عند المنحنيات

6- توضع الأعمدة في الشوارع الطولية بطرق تختلف حسب عرض الشارع كما في الحالات التالية:

أ. إذا كان عرض الشارع أقل من ارتفاع العمود فيجب أن توضع الأعمدة على جانب واحد (شكل a -45 - 7)



شكل 7-45

ب. إذا كان عرض الشارع مرة إلى مرة ونصف من ارتفاع العمود فتوضع الأعمدة بطريقة خلف خلاف Staggered (شكل 7-45-4) .

- Opposite إذا كان عرض الشارع أكبر من مرة ونصف ارتفاع العمود فتوضع الأعمدة متقابلة (c-45-7).
 - د. إذا وجدت جزيرة في وسط الشارع فيجب وضع الأعمدة داخلها (شكل 7-45-6).
 - ه. ويجب ألا تزيد المسافة الفاصلة بين كل عمود وآخر على 4-5 أضعاف ارتفاع هذا العمود.
- 7- وفي المواصفات الأمريكية تكون الإضاءة على أحد الجانبين إذا كان عرض القسم المخصص للمرور أقل من 12 متراً، وتكون الإضاءة على محور الشارع إذا لم يزد عرضه على 18 متراً وتصبح الإضاءة لازمة على كلا الجانبين عندما يصل العرض إلى 48 متراً.

7-9-2 مستويات الإضاءة في الشوارع

مستويات الإضاءة فى الشوارع يحسمها أهمية الشارع، فالطريق الهام تكون مستوى الاستضاءة فيه تتراوح بين Lux على 8-1، وأما الطريق الفرعى تكون مستوى شدة الاستضاءة فيه تتراوح بين 8 Lux وأما الطريق الفرعى تكون مستوى الاستضاءة فيه تتراوح بين 4-2 Lux.

7-9-3 ارتفاع العمود ونوع وقدرة المصباح

يتوقف ارتفاع العمود وقدرة اللمبة على درجة أهمية الشارع مروريا، فأعلى المستويات ستكون على السلال High Ways بينما ستكون أقل المستويات في الشوارع السكنية الضيقة. ويمكن الاسترشاد بالقيم التالية في الجدول 7- 7، والمعتمدة في الكود الكويتي عند اختيار الأعمدة واللمبات، وبالطيع يجب الرجوع للمواصفات الخاصة ببلدك عند التصميم النهائي.

جدول 7- 7: ارتفاع العمود وقدرة اللمبة

نوع اللمبة (وقدرتها)	ارتفاع العمود	نوع الشارع
الصوديوم (2000W)	30 متر	الطرق السريعة
الزئبق (1000W)	20 متر	الشوارع الرئيسية
ميتالهاليد (W 400-250)	8–12 متر	الشوارع العامة

الطرق الداخلية | 4 –6 متر ميتالهاليد (W 100–80)

7-9-4 ارتفاع العمود وشدة الإضاءة

من الواضح من قانون حساب شدة الاستضاءة عند نقطة

$$E_B = \frac{I}{h^2} \cos^3 \theta_1 \dots 7 - 17$$

أنها تتوقف على قوة إضاءة المصاباح ا، وتتوقف على ارتفاع العمود h وعلى بعد النقطة الأفقى عن العمود، أى بمعنى آخر، تتوقف على طريقة توزيع شدة الإضاءة والمعروفة بالـــ Polar Curve. ومن ثم فكلما ازداد ارتفاع العمود سنكسب أشياء ونفقد أشياء أخرى: سنكسب أن الضوء سيصير موزعا على مسافة أفقية أكبر ومن ثم ستزيد المسافة بين كل عمودين ولكن ستضعف شدة الاستضاءة عند أى نقطة بسبب زيادة h، لكننا سنكسب أيضا أن الزغللة ستقل لأن العمود صار مرتفعا وكذلك سيقل طول ظل الإنسان على الأرض وهذه نقطة مهمة لاسيما في ملاعب الكرة الليلية.

ومن ثم فنحن في موازنات بين متناقضات حتى نصل للارتفاع الأمثل للعمود، وحاليا تقوم البرامج الجاهزة مثل DiaLux بهذه الحسابات بسرعة وكفاءة لاسيما إنه عند إضاءة الطرق سيدخل في الحساب عوامل أخرى منها سرعة الطريق وأهميته وعدد الحارات به، وهل هناك عبور للمشاة pedestrians به أم لا وهل هناك حارة للدرجات bicycle lane أم لا، وما هي درجة البلل عليه (هل هناك مثلا مطر دائم فيسبب انعكاس للضوء في أعين السائقين) إلخ.

وقد يدخل فى الحساب الطبيعة الجغرافية للتقاطع، فوجود كبارى عالية، أو أنفاق مفتوحة مثلا قد تتسبب فى انخفاض مستوى الطريق عن جزء منه مما يستدعى رفع طول العمود.

الفَصْيِلُ الشَّامِينَ

8

الفصل الثامن

بعد الانتهاء من التركيبات الكهربية أو بعد إجراء أى تغيرات جوهرية فى التركيبات القديمة يجب أن يتم التأكد من صلحية الشبكة للعمل قبل توصيل التيار إليها. ومن الطبيعي فإن التركيبات الكهربية – مهما كانت درجة جودتها – فهناك احتمال – ولو بسيط – لوجود أخطاء بها، أكثرها غير مقصود، وبعضها بسبب الأعمال الإنشائية للبناء، مثل دخول مسمار داخل الكابل أو تعرض عازل أحد الأسلاك للتلف بسبب طرقه أو ثنيه بشدة، أو احتمال حصول قطع فى أحد أماكن الربط، أو إهمال فى تثبيت أو تركيب أحد الكابلات، فضلا عن احتمال العطل الذى يلحق بالمعدات الكهربية نفسها بسبب خلل إما من منشأ صناعتها أو بسبب الشحن والنقل والتخزين. ولا يخفى على القارئ أهمية أن نقوم بالكشف على التركيبات واختبارها قبل تزويد المستهلك بالكهرباء.

والمجهود الضخم الذى بذله فريق الأعمال الكهربية فى مرحلتى التصميم والتنفيذ قد يصبح هدرا بسبب إهمال المهندس المسئول عن استلام الأعمال، أو بسبب قلة خبرته، فهو لا يعلم ماذا يستلم ولا كيف يستلم؟. وهذا الفصل مقسم إلى ثلاثة أجزاء تمثل مراحل الاستلام الثلاثة:

- مرحلة المعاينة.
- مرحلة الاختبار.
- مرحلة الاستلام النهائي.

وتسمى عملية المعاينة فى بعض الدول بـ "التفتيش على المهمات الكهربية ". وعموما فالمقصود بالمعاينة أو التفتيش هو ملاحظة الأجهزة والمعدات باستخدام اللمس أو النظر فقط وكشف العيوب الظاهرة فيها دون استخدام أدوات اختبار ودون توصيل تيار.

أما مرحلة الاختبار فيقصد بها كشف أخطاء توصيل الأجهزة والمعدات باستخدام أجهزة اختبار وفي وجود تيار كهربي.

وأخيرا، نقصد بمرحلة الاستلام النهائي أن نراجع الكميات والمواصفات الواردة بالعطاء مراجعة دقيقة حيث ستتم المحاسبة المالية النهائية بناء على مستخلصات هذه المرحلة. وسنرجع في عمليات المعاينة والاستلام إلى الكود المصري تحديدا.

وكما ذكرنا، فإنه يجب فحص واختبار التركيبات الكهربية عند الانتهاء منها وقبل توصيل التيار الكهربي بغرض التشعيل، وذلك للتأكد من تحقيق المتطلبات الواردة في الكود والعطاء، ويراعي تزويد الأشخاص القائمين بالمعاينة والاختبارات بالرسومات التخطيطية والبيانات اللازمة. ويجب اتخاذ كافة الاحتياطات أثناء المعاينة والاختبارات لتلافي حدوث أية أخطار للأشخاص أو المهمات المركبة Equipment، وعلى أن يؤخذ في الاعتبار احتمال وجود خلل في بعض الدوائر موضوع المعاينة والاختبار.

مرحلة معاينة الأعمال الكهربية 1-8

تتم المعاينة بدون توصيل التيار وذلك للتحقق من توافر المتطلبات العامة التالية:

- 1- تحقيق اشـــتراطات الأمان للمعدات المركبة (ويمكن التأكد من ذلك بمعاينة بطاقة بيانات المهمات Equipment Nameplate، أو من واقع الشهادات المعتمدة الصادرة من الشركات الصانعة).
 - 2- تحقيق جودة تركيب المهمات.
 - 3- التأكد من عدم وجود أية عيوب أو أضرار مرئية قد تعيب التشغيل المأمون.

ويجب أن تشمل المعاينة التحقق من النقاط التالية كحد أدنى:

- مراجعة الطريقة المستعملة للوقاية ضد التلامس المباشر مع الكهرباء (مثل استعمال الحواجز أو الحوائل أو وضع الأجزاء المكهربة خارج نطاق متناول اليد)، على أن يتم قياس المسافات المنفذة فعلاً لتحقيق الوقاية.
- توافر حواجز الحريق Fire Barriers، والاحتياطات الأخرى ضد انتشار الحريق والحماية ضد التأثيرات الحراربة.

- ضبط أجهزة الوقاية على القيم المناسبة لضمان الفصل التلقائي لمصدر التغذية عند حدوث أية أحوال غير عادية.
- توافر أجهزة الفصل والتوصيل، على أن تكون مركبة في المواضع المناسبة وعدم توصيلها في موصل التعادل.
 - سلامة توصيل مخارج المقابس (البرايز) ودوى المصابيح.
 - تمييز وترقيم الدوائر والفيوزات والمفاتيح وأطراف النهايات وخلافه.
 - جودة توصيل نهايات الأسلاك.
 - إمكانية الوصول إلى كل المعدات بحيث يسهل تشغيلها وصيانتها.
- توافر رسومات التوصيلات الكهربية وبطاقات بيانات المعدات Nameplates، وعلامات التحذير والتعليمات الأخرى المثيلة.
- التأكد من أن جميع أقسام المعدات قد تم توصيلها بالقطب الأرضي بالتركيبات Earthing وأن جميع الأجزاء المعدنية قد تم تأريضها بالطريقة الصحيحة.

لاحظ في جميع ما سبق لا تحتاج إلى أجهزة بل مجرد فحص بالنظر أو اللمس كما ذكرنا.

مرحلة الاختبارات 2-8

8-2-1 أجهزة الاختبارات

قبل الدخول في تفاصيل هذه المرحلة نستعرض بعضا من الأجهزة المستخدمة في اختبارات الدوائر الكهربية، ومنها على سبيل المثال:

1- الأفوميتر (AVO)

وهو جهاز شامل يمكنه قياس الجهد والتيار والمقاومة، حيث يستخدم كأوميتر بكثرة لاختبار سلامة الموصلات وعدم إصابتها بقطع Open Circuit، أو تماس Short Circuit مع الأرضي. كما يستخدم كأفوميتر لقياس جهد BB معين في لوحة التوزيع أو جهد نقطة ما.



2- منظومة الجرس أو المصابيح بالبطارية

وهو جهاز بدائى سهل العمل والاستخدام، ويتكون من بطارية جافة وجرس أو مصباح متصلين جميعا على التوالى. والغرض من هذا الجهاز البسيط هو التنبيه عن طريق السمع أو النظر إلى اكتمال الدائرة الكهربية أو عدمه. ويستخدم مع الجهاز أسلاك فحص طويلة حيث يربط الجهاز بين طرفى الموصل المراد اختباره فيرن الجرس أو يضئ المصباح إذا كان الموصل المفحوص بالفعل سليما. ويمكن كذلك بهذا الجهاز فرز الأسلاك وتمييزها و ترقيمها لتسهل عملية ربطها خاصة إذا كانت ذات ألوان متشابهة. ويستخدم هذا الجهاز كذلك في اكتشاف ما إذا كان هناك أي اتصال غير مرغوب فيه مع الأرض أو مع بقية الأسلاك بسبب انهيار العازل.

Voltage Indicator مبين الجهد −3

وهو البديل الأرقى والأدق لمنظومة الجرس أو المصابيح الكهربية (شكل 8-1) ، خاصة إنه يصلح للجهود العالية التي لا يصلح معها هذه الوسائل البسيطة. ويستخدم للتأكد من وجود / عدم وجود جهد على الكابل أو الـ BB.



woltage Indicator عبين الجهد 1−8 : 1−8

4-جهاز میجر Megger

وهو عبارة عن مولد يولد AC Volt تصل قيمته إلى حوالى (1000) فولت، ويستخدم الميجر أساسا لقياس المقاومة العالية وفحص مقاومة عوازل الأسلاك. والنوع الأحدث منه يظهر في الشكل 8-2.



شكل 2-8 : أشكال الـ Megger

5- جهاز اختبار استمرارية موصل الأرضى

هناك أجهزة حديثة تجعل من الممكن التحقق من استمرارية موصل الأرضي Earth Conductorوليس لقياس قيمة الأرضي وذلك بجهاز بسيط كما في الشكل 8-3، حيث يوصل بالجهاز الاطراف الثلاثة للـ Socket، ويعطى الجهاز إشارات ملونة و قراءات متعددة للدلالة على استمرارية خط التعادل، و للدلالة على توصيل الهجهاز إلى إشارة للدلالة على استمرارية موصل الأرضي وقيمة تقريبية لقيمة على توصيل الأرضي مقاسة من أي نقطة بالمبنى (القراءة تشمل مقاومة المنظومة + الأسلاك حتى نقطة القياس).



شكل 3-8: بعض أشكال Earth Continuity

6- مقياس شدة الاستضاءة

من ضمن الأجهزة الواجب وجودها مع المهندس عند استلام الأعمال الكهربية جهاز الـ Lux meter ويستخدم في التأكد من أن مستويات الإضاءة في الغرف المختلفة مطابقة للمواصفات. والشكل 8-4 تمثل أحد أشكال هذا الجهاز.



شكل 4-8: أحد أشكال الـ Lux Meter

7- متتبع الدوائر Circuit Tracer

وهو جهاز مفيد في استلام الأعمال ويمكن بواسطته تحديد مثلا الـــ CB الذي يغذي Socket معينة أو لمبة معينة. وهو مكون من جزأين: الأول يوضع في الــــ Socket فيسحب تيارا له تردد مرتفع، ومن ثم حين تمر بالجزء الثاني على الــــ CBs الموجودة بلوحة التوزيع فلابد أن واحدا فقط من هذه الــــ CBs سيتسبب في صدور صفير معين، مما يدل على أنه الـــ CB المغذى لهذه الـــ Socket. ويستخدم هذا الجهاز أيضا في تتبع مسارات الكابلات والأسلاك بنفس الطريقة السابقة.



شكل: 8-5: متتبع الدوائر.

8-2-2 أهم الاختبارات في مرحلة الاستلام

يجب إجراء الاختبارات التالية (طبقاً للكود المصرى) وينفس الترتيب:

- (1) اختبار استمراریة موصلات الدوائر Conductor Continuity.
- Equ اختبار استمراریة موصلات الوقایة Earthing Conductors شاملة موصلات (2) .potential
 - (3) اختبار مقاومة قطب التأريض Earthing terminal
 - (4) اختبار مقاومة العزل.
 - (5) اختبار عزل المهمات التي تم تجميعها في الموقع.
 - (6) اختبار جودة العزل بين الدوائر.
 - (8) اختبار عزل الأجسام غير الموصلة.
 - (9) اختبار تحديد القطبية Polarity.
 - (10) تحديد أو قياس Earth loop impedance بأحد الطرق الواردة بالكود.
- Earth أو أجهزة الوقاية التي تعمل على مبدأ Residual Current أو أجهزة الوقاية التي تعمل على مبدأ Leakage


فى حالة فشل التركيبات الكهربية فى اجتياز أى من الاختبارات السابقة نتيجة لخطأ معين، فإنه يجب تصحيح هذا الخطأ ثم إعادة إجراء هذا الاختبار بالإضافة إلى أية اختبارات سابقة محتمل أن تكون نتائجها قد تأثرت بتواجد هذا الخطأ.

وسنعرض هنا لطرق إجراء بعض من هذه الاختبارات، ويمكن الرجوع لكود دولتك لمراجعة كل هذه الاختبارات.

8-2-3 اختبار استمرارية أسلاك الموصلات

نقوم بهذا الاختبار للتأكد من استمرارية التوصيلات، ولضمان سلامة وصحة الربط، وذلك بواسطة أوميتر أو جرس يعمل ببطارية مع استخدام أسلاك طويلة.

فمثلا عند اختبار استمرارية الـ Phases الثلاثة للكابل في الشكل 8-6 فيمكن أن يربط الجهاز بين النقطتين مثلا عند الختبار استمرارية الـ Short بين النقطتين A2 B2، فإذا كان هذان الموصلان سليمين فعندها يعطى الجهاز مقاومة قليلة جدا، ويكرر الاختبار على الموصلات الأخرى.



شكل 8-6: اختبار استمرارية التوصيل

ويمكن استخدام الجهاز التالى لفحص استمرارية الأسلاك أثناء توصيلها بمصدر الكهرباء، حيث يثبت طرفه على الأرضى أو الـ Neutral ثم تنقل الطرف الآخر بين النقاط التي تريد فحصها.



8-2-4 قياس مقاومة عزل الأسلاك المستخدمة في التركيبات الكهربية

بعد الانتهاء من التركيبات الكهربية في المباني وقبل إطلاق التيار بها يجب قياس مقاومة عزل الأسلاك المستخدمة في التركيبات للتأكد من عدم إصابة هذا العزل بأية أضرار أثناء تمديد الأسلاك في المجاري الخاصة بها وللتأكد أيضا من صحة الوصلات التي استخدمت في ربط الدوائر الفرعية بالدوائر العمومية

ومن صحة تنفيذ نهايات الأسلاك وربطها بالمخارج بمختلف أنواعها. ولهذا الغرض يستخدم جهاز قياس مقاومة العزل (الميجر) والذي يعمل بجهد مستمر DC Voltage قدره 500 فولت.

ويلاحظ أنه من الضروري قبل إجراء هذه القياسات فك جميع اللمبات، وفصل جميع الأجهزة الكهربية والإلكترونية من المخارج المخصصة لتغذيتها حتي لا نعرضها لجهد الاختبار، وحتى تكون المقاومة الوحيدة الموجودة بين خط الـ Phase وخط التعادل أو بين خط الـ Phase و خط الأرضي الوقائي هي مقاومة عزل الأسلاك.

ويتم عادة إجراء ثلاثة قياسات هي :

- قياس مقاومة العزل بين أي سلك من الموصلات (Phases) وبين الأرضى.
 - قياس مقاومة العزل بين الـ Phases وبعضها البعض.
 - قياس مقاومة العزل بين الـ Phases و الـ Neutral.

ويوضح الشكل 8-7 كيفية إجراء هذا الاختبارات.

وعموما يجب أن تكون قراءة المقاومة التي يقيسها جهاز الميجر أكبر من 2 مليون أوم في الدوائر المنفصلة، وأكبر من نصف مليون في الدوائر المجمعة لضمان العزل التام عن الأرضي (هذه القيم خاصة بالكود المصري وبجب أن تراجع القيم الخاصة بكود بلدك).

فى بعض الحيان يصعب فصل جميع الأحمال لتنفيذ هذا الاختبار خاصة إذا كان المبنى كبيرا والأحمال مركبة بالفعل، ولذا يمكن تنفيذ هذا الاختبار فى وجود الأحمال مع القبول بقيمة أقل لقيمة العزل المقاسة.


اختبار عزل الدوائر الكهربية عند أطرافها الموصلة للوحة التوزيع (تسجل جميع القراءات)

تقاس مقاومة العزل بين:

- كل وجه على حدة والأرض
- كل وجه على حدة وخط التعادل
 - خط التعادل و الأرض
 - الأوجه ويعضها البعض

ملاحظات:

- يجب ألا تقل المقاومة الكلية لعزل أسلاك الدوائر
 الموجودة في الموقع عن 0.5 ميجاأوم
- تراجع الدوائر التي تقل مقاومة عزلها عن 2ميجاأوم



شكل 8-7: قياس مقاومة عزل الأسلاك المستخدمة في التركيبات الكهربية

لاحظ أننا لو لم نستخدم الميجر واستخدمنا بدلا منه الأوميتر بمفرده فإنه سيكون غير كاف لإثبات أن العزل سليم، لأن السلك إذا كان مكشوفا عند نقطة (دون أن يلمس الأرض)، لكنه في نفس الوقت قريب جدا من الأرض، فعندئذ يصبح الجهد الذي ينتجه الأوميتر لقياس المقاومة (و هو جهد صبغير جدا لا


يتعدى VDC) غير كاف لكسر العزل بين الجزء المكشوف وبين الأرض، و بالتالي لا يكتشف هذا العطل. و الحل الوحيد هنا هو استخدام جهاز الميجر لأنه الوحيد القادر على اكتشاف هذه العيوب بسبب الجهد العالي الذي ينتجه والذى يتسبب في انهيار العزل في المسافات الصغيرة بين الجزء المكشوف والأرض إن وجدت.

8-2-5 اختبار استمرارية أسلاك الأرضي

توجد مجموعة من الاختبارات تخص منظومة الأرضي منها اختبار استمرارية أسلاك الأرضي، والغرض منه التأكد من استمرارية توصيلات الأرضى.

فبعد الانتهاء من التركيبات الكهربية داخل المباني لابد من التأكد من استمرارية أسلاك التأريض الوقائي المستخدمة في تلك التركيبات وذلك لما تمثله عدم استمرارية تلك الأسلاك من خطورة على حياة مستخدمي المبنى. ويتم ذلك بقياس المقاومة بين كل نقطة توصيل الـ Phase وبين نقطة توصيل الأرضي في كل مخرج على حدة على أن يتم ذلك بعد إجراء ما يلى:

- 1- فصل جميع الأجهزة الموصلة بالبرايز.
- 2- فصل المفتاح العمومي للكهرباء وكذلك المفاتيح الفرعية باللوحة.
- -3 المراد اختباره وبين Bus Bar المراد اختباره وبين Phase الأرضي باللوحة كما هو موضح في الشكل -3.
- 4- يجب أن تكون المقاومة المقاسة بين هذا الphase وبين نقطة الأرضي في اى مخرج برايز أو اى مخرج إنارة (يجب اختبار جميع المخارج) بعد ذلك في حدود 0.01 أوم لضمان استمرارية الأرضي.
- 5- يحسن استخدام الجهاز اختبار استمرارية الأرضي الذى أشرنا إليه سابقا فى الجزء الأول من هذا الفصل لسهولة استعماله خاصة عند قياس استمرارية الأرضى بالبرايز.



شكل 8-8: اختبار استمرارية الأرضى

8-2-6 اختبار قيمة مقاومة إلكترود الأرضي


وهذا بالطبع يختلف عن الاختبار السابق الذي يعطى مؤشر فقط على وجود موصل الأرضي سليما، أما هذا الاختبار فيعطى قيمة مقاومة الأرضى الفعلية (راجع الفصل السادس).

وهناك أيضا اختبار القاطع الخاص بتسريب الأرضي Ground Fault Circuit Breaker، حيث تزود هذه القواطع دائما بمفتاح اختبار Test، و عند الضغط عليه فإننا نسرب عمداً جزءا يسيرا جدا من التيار، فإذا فصل الجهاز فهذا يعنى أنه سليم وإلا تراجع الدائرة أو يستبدل الجهاز.

7-2-8 فياس Earth Loop Impedance

وللتأكد من صلحية أجهزة الوقاية المركبة في بداية كل دائرة كهربية بغرض حمايتها من تيارات القصر التي يمكن أن تتعرض لها، فإنه يلزم معرفة قيمة المعاوقة الأرضية الكلية للدائرة التي تمر بها التيارات I_{SC}) Short Circuit Current الأرضية في التي تحدد قيمة تيار القصر $V \div Z_{eq}$). وفي نفس الوقت لابد من التأكد من أن القيمة الكلية لمعاوقة الدائرة الأرضية قليلة إلى الحد الذي يمكن الاطمئنان معه إلى أنه في حالة حدوث أخطاء أرضية (Earth Faults) فإن تيار القصر الناتج عن الخطأ سيكون كافياً لتشغيل أجهزة الوقاية وعزل الجزء الذي حدث به الخطأ.


ويمكن قياس المعاوقة الأرضية الكلية للدائرة بعد توصيلها إلى مصدر التغذية باستخدام جهاز قياس خاص بذلك يسمى "جهاز قياس معاوقة الدائرة الأرضية Earth Loop Impedance Tester " وذلك كما هو موضح في الشكل 8-9.



شكل 8-9: قياس المعاوقة الأرضية لدائرة كهربية أرضية مغلقة

8-2-8 اختبارات القطبيةPolarity Test

من المعلوم أن التوصيل الصحيح لأى جهاز كهربي موصل على التوالى مع مفتاحه يكون بأن يوضع المفتاح بين الـ phase (الطرف الحى) وبين الجهاز، كما فى الشكل 8-10 الذى يظهر طريقة توصيل لمبة.




شكل 8-10: التوصيل الصحيح للمبة

والغاية من اختبار القطبية هو التأكد من الربط الصحيح للأجهزة والمعدات الكهربية أثناء التركيب بأن يتم التأكد من أنها جميعا قد ربطت بالمفتاح قبل اتصالها باله (Phase) والذي يسمى محليا بالسلك الحي، والتأكد من أن جميع المفاتيح لها اتجاه واحد للفتح، وكذلك جميع اله CBs. كما أن هذا الاختبار مفيد للتأكد من أن جميع البرايز موصلة بطريقة موحدة. وهناك عدة أنواع من هذا الاختبار.


8-2-9 اختبار القطبية مع وجود الكهرباء:

تفصل أولا اللمبات من مواضعها ثم يؤخذ جهاز الاختبار والذي هو عبارة عن مصباح موصل مع سلكين طويلين، ثم يوضع أحد طرفي سلكى الاختبار على طرف خط الـ Neutral (الخط الميت أو البارد) فى لوحة التوزيع، ويوصل الطرف الآخر على طرف المفتاح (الـ Switch) ، وسيضئ مصباح الاختبار فقط فى حالة كون القطبية صحيحة كما فى الشكل 8-11.



شكل 8-11: القطبية صحيحة

أما إذا كانت القطبية خاطئة فلن يضيئ مصباح الاختبار كما في الشكل 8-12.



شكل 8-12: قطبية خاطئة

يستخدم هذا الاختبار أيضا لفحص قطبية البرايز والتأكد من أن الطرف الحى (الـــ Phase) متصل دائما بالطرف الأيمن للبربزة

شروط هذا النوع من الاختبار:

- 1. أن يكون المفتاح واله CB كلاهما مغلقا.
 - 2. إزالة المصابيح من أماكنها.
- 3. إزالة جميع الأجهزة من الـ Sockets (لا يوصل أي جهاز على البرايز).
 - 4. يجب تكرار عملية الاختبار بالنسبة إلى كافة المفاتيح.

لاحظ أن الالتزام الدقيق بكود الألوان عند التنفيذ يساعد في تطبيق اختبارات القطبية.

8-2-10 أسلوب أيسر في تحديد القطبية

مع التطور الهائل في أجهزة القياس أصبح من الممكن تمييز الخط الــ Live من الخط الذي لايحمل جهد بواسطة جهاز يشبه القلم كما في الشكل 8-13. وفكرة عمله تعتمد على تأثره بالمجال المغناطيسي الذي ينشأه التيار المار بالسلك. وتتم معايرته Calibrated بحيث يصدر ضوء عند رأس القلم وصوتا إذا كان على بعد يقل عن 3mm من السلك المكهرب، ولا نحتاج لوضع هذا الجهاز داخل الدائرة. وهو يحتاج فقط يحتاج لبطارية عادية، ويمكنه تمييز الجهود حتى 240 فولت.



شكل 8-13

8-2-11 شهادة إتمام العمل في التركيبات الكهربية

بعد إتمام المعاينات والاختبارات المطلوبة واعتمادها من مهندس استشاري كهربي متخصص يقوم المقاول أو من ينوب عنه، وذلك بعد استكمال أى أعمال أو من ينوب عنه، وذلك بعد استكمال أى أعمال ناقصة وإصلاح أى عيوب تظهر أثناء المعاينة أو الاختبارات. ويجب أن ترفق شهادات المعاينات والاختبارات المعتمدة مع شهادة إتمام العمل في التركيبات.

مرحلة الاستلام الابتدائي 3 – 8

يتم تسليم المشروع ابتدائيا بعد استيفاء المستندات والإجراءات التالية:

8-1-3 الرسومات النهائية (As-Built Drawings

الرسومات النهائية هي ما تعرف برسومات الحفظ وهي تنتج عن الرسومات التنفيذية المعتمدة والمغروض تواجدها في الموقع للتنفيذ بموجبها ويوقع عليها أولا بأول أية تعديلات أو تغييرات معتمدة تكون قد أجريت واتفق عليها واعتمدت، ويقوم المقاول بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وأثناء اختبار تشغيلها وحصرها وقبل تسليمها ابتدائياً بتجهيز وتسليم هذه الرسومات بمقياس رسم مناسب (1: 100، 1: 50) على قرص مدمج (CD) ويكتب عليها (AS built drawings)، وكذلك يجب طباعة (الرسومات النهائية)، ويجب أن يكون واضحاً بدقة في هذه الرسومات جميع ما تم تنفيذه من أعمال على الطبيعة متضمناً كافة البيانات والأبعاد وكافة التعديلات.

8-2-3 دليل التشغيل والصيانة

- (أ) على المقاول تقديم كافة النشرات الخاصة بالتشغيل والصيانة لجميع أجزاء ومفردات المشروع تحت الاستلام وهي التي يلزم الرجوع إليها عند عمل الصيانة أو عند عمل أي تعديلات أو توسعات في المستقبل. وإذا دعت الضرورة، فيجب على المقاول تقديم اللوحات الإرشادية والتحذيرية للتشغيل والصيانة الوقائية والتي تعلق داخل لوحات خاصة في نفس أماكن المعدات والمهمات المقصودة بهذا البند.
- (ب) يجب أن يقدم المقاول كشف بعناوين جميع الموردين لمهمات ومعدات المشروع وتليفوناتهم وفاكساتهم وأقرب مركز للصيانة وقطع الغيار لمهمات المشروع للرجوع إليهم عند الحاجة.

8-3-3 قوائم قطع الغيار

- (أ) يقوم المقاول بتسليم بيان بقطع الغيار التي يمكن أن يكون المشروع في حاجة إليها خلال فترة تشغيل عادية لمدة 5 سنوات معتمدة من الوكلاء التجاربين للمعدات والأجهزة والمهمات الموردة بالمشروع وكذلك يذكر الأرقام الخاصة بهذه القطع (Spare Part No.) والمصادر التي يمكن الحصول عليها منها.
- (ب) قد يرى مالك واستشاري المشروع وأثناء إعداد مستندات النشر أن ينص فى دفتر الشروط والمواصفات والكميات على قيام المقاول بأعمال الصيانة الوقائية خلال سنة الضمان وقد يكون هذا النص شاملاً قيام المقاول بتدبير قطع الغيار اللازمة أو بدونه.

8-3-4 دفاتر حصر الأعمال

حيث أن الكميات الواردة بمقايســـة الأعمال هي كميات اســـترشـــادية، كما أن ما يجرى أثناء التنفيذ من تعديلات قد تكون صـــغيرة أو كبيرة، وبالإضــافة إلى ما تم أثناء التنفيذ من حصــر الأعمال دورياً لعمل المســتخلصــات أول بأول مع تقدم ســير العمل بالمشــروع فإنه يتم الحصــر والقياس تبعاً لنوع الوحدة المنصــوص عليها في دفتر البنود والكميات ســواء بالعدد أو بالمتر الطولي أو بالمقطوعية هذا ويتم إعداد دفاتر الحصر بحيث يدون كل بند في صفحة ويدون بالصفحة المقابلة تفاصيل الحصر بالأدوار أو المباني المختلفة أو للأطوال من/إلى وهكذا بحيث يكون أمام كل بند تفاصـيل تنفيذه عداً أو قياسـاً من الطبيعة مع الرسومات النهائية.

8-3-5 شهادات الاختبارات

يجب أن ترفق كافة شهادات الاختبارات لجميع المهمات والأجهزة والمعدات بالمشروع في ملف خاص يسلم قبل إجراء الاستلام الإبتدائي للمشروع. مع ملاحظة أنه يجب أن يكون معلوماً أن جميع تجارب الاختبارات يتم إجراؤها على نفقة المقاول وبواسطة عماله المتدربين ومعداته وأجهزته المعايرة حديثاً والتي يقدمها المقاول طبقاً لطلب المهندس، كذلك فإن للمهندس الحق في إرسال أي عينات أو مواد أو مهمات يريد أن يتأكد من مواصفاتها – إلى معامل اختبار معتمدة لاختبارها والتأكد من صلحيتها ومطابقتها للمواصفات ويكون ذلك على نفقة المقاول.

تشمل الاختبارات الآتى:

(1) تقارير الاختبارات النوعية (Type test reports)

هى التقارير النهائية عن اختبارات المنتج من نفس النوع والسعة والمواصعة الفنية المماثل لنفس النوع المستخدم بالمشروع. ومن أمثلة الاختبارات النوعية الخاصة بمحولات القوى الكهربية ما يلى:

- 1. اختبار ارتفاع درجة الحرارة عند التيار المقنن باستخدام طريقة قصر الدائرة.
 - 2. اختبار العزل بالـ Impulse Voltage.
 - 3. اختبار قصر الدائرة باستعمال تيار يساوي 25 ضعفاً من التيار المقنن.

(2) اختبارات المصنع المنتج (Routine tests)

وهى الاختبارات الروتينية التى تجرى بالمصنع على كل Equipment أو منتج بعد التصنيع قبل النقل للموقع للتأكد من سلامة ووفاء الEquipment أو المنتج ومطابقته للمواصفات المطروحة وسلامة أداءه. ومن أمثلة الاختبارات الروتينية (اختبارات المصنع) والتى تجرى على محولات القوى الكهربية ما يلى:

- اختبار الصمود على ارتفاع الجهد واختبار التفريغ الكهربي الجزئي.
 - قياس الـ Loss عند الحمل و اللاحمل.
 - قياس جهد المعاوقة.
 - قياسات الجهد، ورمز مجموعة المتجهات.
 - قياس مقاومة الملفات.
 - اختبارات العزل بين الملفات وبين الملفات الأرضية.

(3) اختبارات الموقع (3)

وهى الاختبارات التى تجرى بالموقع بعد النقل والتركيب لتأكيد سلامة النقل وعدم تعرض المنتج لأى تغييرات أثناء النقل وكذلك للتأكد من سلامة أوضاع التركيب وسلامة الأداء فى هذه الأوضاع. ومن أمثلة الاختبارات التى تجرى بالموقع على محولات القوى الكهربية ما يلى:

- اختبار التسخين مع قياس ارتفاع درجة الحرارة للأجزاء المختلفة كل 15 دقيقة.
 - اختبار عزل الملفات باستعمال الميجر.

8-3-6 قوائم استلام الأعمال

يتم استيفاء النماذج كما في الأمثلة الموجودة بالجزء الثاني من هذا الفصل. واخيرا، فإنه على المقاول تدريب جهاز التشغيل من قبّل المالك (مهندسين وفنيين ومتخصصين) وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات الضرورية اللازمة سواء لأعمال التشغيل أو الصيانة. ويتم التدريب من قبّل مهندسي المقاول أو الشركة المنتجة على أعمال تشغيل المهمات ومراقبتها وصيانتها طبقاً لنصوص العقد الذي يحدد مدة التدريب ومكان التدريب سواء بالموقع أو بمصانع الشركة المنتجة. ونظراً لأهمية تدريب الكوادر اللازمة فإن على المالك أن يكون لديه العمالة المؤهلة للقيام بذلك.

8-3-7 آلية الإستلام الإبتدائي

إذا تم استيفاء جميع المستندات المطلوبة للاستلام الابتدائى وإتمام تدريب المختصين، واتضح من المعاينة أن جميع الأعمال قد تمت طبقاً لشروط ومواصفات العقد فيتم عمل إجراءات الاستلام الابتدائى حيث يحرر محضر رسمى للاستلام الابتدائى من ثلاث صور.

و بعد إجراء الاستلام الابتدائى تحرر كشوف الختامى (مستخلصات) مرفقاً بها دفاتر الحصر وتعتمد من كل من المقاول والمهندس والمالك أو المفوضين من قبلهم لصرف قيمتها بعد خصم قيمة التأمين النهائى للأعمال لحين انتهاء سنة الضمان.

8-3-8 ضمان الأعمال

يضمن المقاول جميع الأعمال محل التعاقد وذلك لمدة سنة كاملة من تاريخ محضر الاستلام الابتدائى للمشروع وعليه إجراء كافة الإصلاحات اللازمة خلال هذه السنة مع تحمله كافة تكاليف الإصلاحات. وإذا ثبت تقصير المقاول في تنفيذ الإصلاحات بحد أقصى 15 يوماً من إنذاره كتابة بذلك، (إلا إذا تحددت مدة أقل من ذلك في مستندات المشروع)، يتم خصم تكاليف هذه الإصلاحات من التأمين النهائي أو من أي مستحقات أخرى للمقاول وليس للمقاول الرجوع إلى القضاء في هذا الشأن بأي حال من الأحوال. ويكون المقاول مسئولاً عن كل خطر يحدث للمهمات أو الأفراد طوال مدة الضمان نتيجة التشغيل العادي.

8-3-9 الاستلام النهائي

إذا قام المقاول بالوفاء بجميع ما عليه من إلتزامات طبقاً لشروط العقد وبالأخص ضمان الأعمال خلال فترة الضمان المنصوص عليها، يقوم المقاول بإخطار المالك كتابة برغبته في تسليم الأعمال نهائياً فإنه يتم

تشكيل لجنة الإستلام وتكون مكونة من المالك والمهندس والمقاول أو من ينوب عنهم ويتم تحرير محضر استلام نهائى للأعمال ويوقع عليه كل من المهندس والمقاول والمالك أو من يفوضونه فى ذلك.

أما إذا أخل المقاول بأى إلتزامات عليه وعلى الأخص بالنسبة لضمان الأعمال، فإنه يتم تأجيل الاستلام النهائى لحين تنفيذ كل إلتزامات المقاول، وبعد التصديق على محضر الاستلام النهائى، يصرف للمقاول قيمة التأمين النهائى للأعمال والمودع لدى المالك أو رد خطاب الضمان البنكى إلى المقاول خلال أسبوع على الأكثر.



الأحمال التقديرية للمحلات والمنازل

أولا: السعات النمطية لوحدات المباني التي لا يزيد ارتفاعها عن 15 دوراً بالقاهرة الكبرى

		Yal		11.0	Tate-	- need to	11.11.41	
اسع للشظة	,ide	634	اسم اللنظاء	gitter	13/10	اسم الشطقة	سكتر	5/2
أو المام شبكات الشمال،		-	دانياً، قطام شبكات الجنوب،		S CENT		No.	Herry
فيكات شيراء			ا- شيكات المادي ،			شبرا ننث الحرائية	10.4	1
رع شبرا	+	LY	اللعادي الجديدة	1	A	بلدة الكثينية	+	1
	1,0	A .	المائجو	t	. 6	عزية القصيجي	*	1
ض الغرج	1.0	A	حداثق العادي	1	. A	البكباشي		1
يرة بدران	1,0	A	السرايات	1	٨	أتيو الثمرس	*	1
در البحر		17	دجلة	1	A	منيل شيمة		1
خان	· v	CAN I	الحولف	1	A .	اللغوات		1
س شریف		1	هزية جيريل	7	1	dage	100	4
اوية الحدراء والشرابية	1,0	1	قايدة عامل	T	-	غوب القبل	N. S	
رعة البولاقية	7	7	مصر القديمة بار السلام	- 3	1	سيت فادروس		
رع بسرة	7	1,0	البساتان	7	1	ميت تحاس		
ند خلص	1	7	طرة البلد	12	1	كفر النجيل نزلة السفان	-	1
شبكات شيرا الخيمة.			عزية نافع	-		غربه المعان غزلة البطران	+	
باغن الضباط	*	3.	كوتسيكا			كافر الشقي	+	4
س ابو سعیۃ	7	- 1	العورنيش		11	زاوية أبو مسلم	*	1
ساغة والتجهيز	1	1	ب- شبگات حلوان	10000	100	ه - شبكات الدقى،		80
نيم	1.0		الكورشيش : من للعسمسرة	CHILITY		الجداة	(A)	17
	1.4	+	حتى رفن فاروق	1	A	الدقي	A	11
نن توبار			الكورنيش: من حلوان جني اللبين	+	A	الهندسين	A	17
ية علمان		-	مدينة حقوان	+		lisee(6	.A	94
وام الصناعية	10	4	تاسيم النصر للسيارات	4		المنطيخ		7.7
ية رستم	1,0	100	زهراه خلوان	4		العلمي	3	11
نظر د	-	1	حداثق حنوان	4	7.	بين السرايات		3
المناعية		1	تقنيم فريد زكي		12	بين السرايات البلد	T	3
حدة العربية	*	1	مدينة الوقافين		*	أرض للواء	T	1
- شبكات م. نسر،	-	2000	تقاسيم شرق حلوان تقسد جمعية النصر للإسكان	4	3	أرض الجمعية	T	
غاد واستباده	- 3	17	مدينة الهدى		,	أوض الحداد		0 1
رم عبيد واستداده	- 5	1.7	حلوان البلد		+	إسبابة عربية العمال	1.0	-
من مامون وامتداده	3	1.9	كنفر العلو والغبزب والمناشي		-	مدينة التحرير	-	
الطيران واستناده	4	1.4	والكفور والشوبك والاعراب	4.		بولاق - البراجيل	100	+
ن امين وامتناده 		1.7	نبين البلد	+		صفط اللبن – الوراق	1,4	7
ياللي والشاود	4	1.7	مدينة الحديد والصلب	4		ست علمة البند	1,0	+
عود شلتوت	- 4	17	باقى التقاسيم	7		بشفل	1,0	*
	0	17	ج-شبكات الهرم:	-		اه- شبكات بولاق	- 77	
د اند العربي	- 3	14	ش الهرم شمال ويمين حشي			الزمالك	36	35
يق النصر	- 1	The state of the s	ش لللك فيصل وكل منا يطل			وسط البلد «عابدين»	40	12
من الشريف	- 1	14	على ش فيصل من الجهدين		4	ش ۲۱ بوليو ،بولاق،	- 6	17
العتامية	1	11	ش النرسا شمال ويمين ش خارع	100		30 4	.5	1
نير عيد الرؤوف	3	3.5	والعمرانية حتى ش للصابع		- 1	فشي		1
لي المُنَاطِقُ	7	4	كل منا يحل عبلي بأن المنحسر			عليدين		3
شبكات العباسية:			الاعظم همشي التنبيد ومن ش		100	للوسكي	1	A
ساسية والظاهر	7	A	ربيع حتى اللثيب			متطقة الترجمان	+	3
س والسودان	4	. A.	كل ما يطل على ترعة الربوطية			باب الشعرية و- شبكات القاعة،	100	3.
بمالية	*	1	من الجنهستان حنثي كسويري الحرائية وعثمان ومن ش الهرم			منطقة الخسرطة القديمة -		
لى المُناطق		3	حتى كويري منشية لبكاري	200	- 1	الزمام الشاقعي والتوشسي	4	*
مي المناطق - شبيكات الهدالكات			الحداة	100	3	المبيدة عسائضة - طولون		-
نانكة وابو زعبل	1.0	4	California (California California	+	3	قلغة التصل	4	+
باللقه والوارعيل	1.0	4	الطالعة	+	4	منشية ناصر	1	1
Eq.	7	4	الطالبية البحرية	+	-5	الدرب الأهمر	T	1
ينة السلام	HUDGE.	0.000	العمرائية القربية	+	5	الحلبية الجديدة - بركة القبل		3
ر آبوصیر	1,0	4	تفسيمان بعد ش ترسا وش		-	ش بورسعيد دالازهره	. 1	1
شبكات الحلمية			شفرع طريق الطالبية -			ر- شبكات السيدة :		
ن شبس	*	- 1	الكليسة - التقسيمات الجديدة			القشيل	1	X.
ية النظل	7	3	يعضلنة الهرم – كل يدين للك			السيدة زينب	1	λ
يبتون		4	فيصل ابتناء من أرض اللواء	TEST	-	ش تاورنیش انتیل	A	59
يرى القبة		1	حتى تقنيم الجوهرة		3	منطقة السيدة - ش يورسعيد	1	3
بری مب غربة	Y	245	4004 54	4	4	جاردن سبتي	3	4
	+		ترعة جبريل	Y	t	ش مجلس الشعب	t	Α.
وغيتي		1	فارم بخار	7	1	اللشرة	t	Α.
E.	1.0	1	کار تصار کار غطاطی	Y	1	مصر للديمة	. 7	1
نصوص	13.6					عابدين		

ملحق تقدير الأحمال طبقا لقواعد مؤسسة الكهرباء السعودية

حساب أحمال المنشآت السكنية للجهد (٢٢٠ فولت بين طورين)

سعة القاطع المقترح	مجموع الأحمال الموصلة	المساحة المشيدة للمبنى
(أمبير)	(ك.ف.أ)	۲۴
	111	۸۰۱
	1117	۸۲٥
	17.	۸٥٠
۲	177	۸۷٥
,	177	4
	١٢٠	940
	١٣٢	90-
	177	940
	177	٩٧٦
	15.	1
	127	1-40
	127	1.0.
٤٠٠	10.	1.40
•	107	11
	107	1170
	17-	110-
	177	1170
	177	17
	177	14-1
	۱۸۰	17
0	197	12
	7.7	10
	77.	17
	771	17-1
	777	17
7	727	14
	۲٦٠	14
	777	γ
	YV£	71
	FAY	۲۱۰۰
	۲	****
۸۰۰	717	77
^	777	Y£
	72.	۲٥٠٠
	307	Y7
	777	Yv••
	777	YV- 1
	۲۸۰	YA
1	795	79
	٤٠٦	۲۰۰۰
	277	77
	٤٥٩	72

سعة القاطع المقترح	مجموع الأحمال الموصلة	المساحة المشيدة للميني
(أمبير)	(ك.ف.أ)	۹۲.
	٤	Yo
۲.	٨	0-
	١٢	٧٥
	17	٧٦
٤٠	17	1
	17	11-
	۱۸	111
٥٠	۲٠	110
	75	10-
	Y0	101
٧٠	YA	170
· .	77	۲
	77	770
	77	777
1	٤٠	۲٥٠
1	٤٣	440
	٤٦	۲
	٤٧	7.1
170	٥٠	770
110	٥٢	70-
	70	770
	0 Y	۲۷٦
	٦٠	٤٠٠
10-	71	٤٢٥
	11	٤٥٠
	٦٨	٤٦٠
	74	173
	٧٠	٤٧٥
	٧٢	0
۲۰۰	٧٦	070
,	۸۰	00-
	۸۲	0٧0
	٨٦	7
	۹٠	٦٢٥
	41	דזר
	٩٣	٦٥٠
	47	٦٧٥
۲٥٠	1	٧٠٠
10.	1.7	VYO
	1-1	٧٥٠
	11.	VV 0
	117	۸٠٠

حساب أحمال المنشآت التجارية للجهد (٢٢٠ فولت بين طورين)

سعة القاطع	مجموع الأحمال	الساحة الشيدة
الفترح	الموصلة	للمبنى
(أمبير)	(كىف.أ)	٩٢
	174	7-1
	١٣٤	٦٢٥
	174	70.
	155	770
£ · ·	10-	٧٠٠
	100	VYO
	17-	٧٥٠
	177	VV0
	۱٦٧	777
	171	۸
	1AY	٨٥٠
0	147	4
	7.7	40-
	111	1
	710	11
	771	1-0-
3	110	11
,	757	110-
	707	17
	YTY	170-
	Y7 A	1701
	YVA	17
۸۰۰	744	12
,,,,,	***	10
	757	17
	777	17
	4715	17-1
,	TAS	14
	£YV	۲۰۰۰
	££A	*1

سعة القاطع	مجموع الأحمال	المساحة المشيدة
	الموصلة	للمبنى
المترح		
(أمبير)	(ك.ف.أ)	۲۴
	٦	۲٥
۲٠	1.	0.
	۱۲	00
	١٢	٥٦
••	17	٧٥
	**	1
	***	1.1
٧٠	w	170
	**	10.
	***	101
١	YA	1٧0
	٤٣	۲
	££	Y-1
	£A	770
10.	0ž	۲0٠
	04	440
	٦٤	۲
	٦٥	7.1
	٧٠	770
٧	٧٥	۲0٠
	۸٠	770
	٨٦	1
	AV	1.1
	41	140
۲0٠	41	10.
	1.4	٤٧٥
	1.4	0
	1.4	0-1
	117	040
۲۰۰	114	00-
	177	0 V 0
	174	7

حساب أحمال المنشآت السكنية للجهد (٢٣٠/ ٤٠٠ فولت)

سعة القاطع المقترح	مجموع الأحمال الموصلة	المساحة المشيدة للمبنى
أمبير	(ك.ف.أ)	۲۴
	177	4.1
	17.	440
	177	40.
	177	4٧0
	15.	1
	157	1.40
٧٠٠	127	1.0.
	10.	1.40
	107	11
	107	1110
	17.	110.
	175	1170
	177	17
	177	17+1
Y0.	14.	17
100	147	15
	7.7	10
	7.7	10.1
۲۰۰	***	17
,	777	17
	717	14
	YEV	14+1
	*7.	14
	777	γ
1	TA7	۲۱۰۰
	7	77
	717	77
	777	75
	TTV	71.1
	72.	Y0
	Toi	Y7
٠٠٠	777	***
	۲۸۰	۲۸۰۰
	745	74
	1.1	7
	£ •V	71
• • •	577	77
7	£04	75
	£V•	70
	£A7	77
	£AV	77.1
	017	۲۸۰۰
4	01.	į
۸۰۰	0TV	£Y
	045	11
	711	£7
	754	٤٨٠٠

سعة القاطع	مجموع الأحمال	الساحة الشيدة
المقترح	الموصلة	للمبنى
أمبير	(ك.ف.أ)	۲,
	í	Yo
۲٠	٨	٥٠
	117	٧٥
	17	1.1
۲.	۲۰	170
, ,	Y£	10.
	Yo	101
٤٠	YA	170
	77	Y
	77	7.1
۰۰	77	770
	٤٠	Y0+
	٤١	701
	٤٢	YV 0
٧٠	13	۲۰۰
	٥٠	770 70•
	70	770
	ov	771
	7.	1
	75	£Yo
	11	٤٥٠
1	٧٠	٤٧٥
	٧٢	0
	V1	070
	۸٠	00+
	A7	oVo
	A£	077
	4.	7
170	44	70.
	47	7/0
	1	V
	1.7	۷۲٥
	1.5	777
	1.7	٧o٠
	11+	YY0
10.	117	۸۰۰
	117	AYO
	17.	۸۰۰
	117	AYO
	177	4

حساب أحمال المنشآت التجارية للجهد (٢٣٠ /٢٠٠ فولت)

سعة القاطع المقترح	مجموع الأحمال الموصلة	الساحة المشيدة للمبنى
(أمبير)	(ك.ف.أ)	44
	177	777
	171	۸••
	171	AYO
Y0.	IAY	٨٥٠
	1AY	AYO
	147	4
	144	940
	144	441
	7.7	90.
	۲۰۸	9.70
۲۰۰	715	1
***	414	1.70
	YYE	1.0.
	44.	1.40
	71.	1170
	751	1117
	707	17
1	YVX	17
	744	15
	***	10
	771	10-1
	717	17
•••	777	17
	TAS	14**
	T90	140.
	797	1.4.01
	£YY	Y
7	11A	Y1
	179	77
	٤٧٠	77-1
	11	77
	017	Y£ ••
	٥٣٢	Y0
۸٠٠	000	***
	٥٧٦	Υν
	0 1 V	YA • •
	711	Y4
	71:	۲۰۰۰

سعة القاطع المقترح	مجموع الأحمال الموصلة	الساحة المشيدة للمبنى
(أمبير)	(ك.ف.أ)	7.6
	1	Yo
	1.	0+
۲٠	17	٧o
	77	1
	Yi	11-
	Yo	111
	77	140
٥٠	77	10-
	TA	Wo
	79	WI
	٤٣	۲۰۰
٧٠	£A	440
	01	Yo.
	00	Y01
	٥٩	۲۷o
	٦٤	۲۰۰
١	٧٠	770
	Yo	T0.
	۸۰	770
	۸١	771
	٨٦	£ • •
	41	£Yo
10.	47	10.
10.	1.7	£Y0
	1.7	•
	111	070
	114	00*
	1111	001
	177	ovo
	NYA	7
	171	٦٢٥
٧	179	٦٥٠
,	155	٦٧٥
	10.	٧٠٠
	100	VYo
	17.	٧٥٠
	177	VV0

الأحمال الكهربائية التقديرية للمستهلكين التجاريين

16.2 15 27 19.2 18 32 22.8 21 38 25.8 24 43 28.2 26.9 47 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 32.4 30 54 3 35.4 33 59 38.4 36 64 42 39 70	
3x25(100) 19.74 30 3.6 3 6 6.9 9 16 11.4 11 19 3x25(100) 39.48 60 12 11.2 20 13.2 12 22 16.2 15 27 19.2 18 32 22.8 21 38 32 22.8 21 38 25.8 24 43 3 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 3 35.4 33 59 3 38.4 36 64 3 42 39 70 3	25 50 75 92 93 .00 .25 .50 .75 200 224 225 250
6 6 10 6.9 9 16 11.4 11 19 3x25(100) 39.48 60 12 11.2 20 13.2 12 22 16.2 15 27 19.2 18 32 22.8 21 38 25.8 24 43 3 28.2 26.9 47 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 35.4 30 54 3 35.4 33 59 3 38.4 36 64 3 42 39 70 3	50 75 92 93 000 225 550 775 200 224 225 250 275
6.9 9 16 3x25(100) 39.48 60 12 11.2 20 13.2 12 22 16.2 15 27 19.2 18 32 22.8 21 38 25.8 24 43 28.2 26.9 47 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 35.4 33 59 38.4 36 64 42 39 70	75 92 93 100 125 150 175 200 224 225 250 275
3x25(100) 39.48 60 12 11.2 20 13.2 12 22 16.2 15 27 19.2 18 32 22.8 21 38 25.8 24 43 28.2 26.9 47 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 32.4 30 54 3 35.4 33 59 38.4 36 64 42 39 70	92 93 100 125 150 175 200 224 225 250 275
3x25(100) 39.48 60 12 11.2 20 13.2 12 22 16.2 15 27 19.2 18 32 22.8 21 38 25.8 24 43 28.2 26.9 47 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 32.4 30 54 3 35.4 33 59 38.4 36 64 3 42 39 70	93 100 125 150 175 200 224 225 250 275
13.2 12 22 16.2 15 27 19.2 18 32 22.8 21 38 25.8 24 43 28.2 26.9 47 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 32.4 30 54 3 35.4 33 59 3 38.4 36 64 3 42 39 70 3	125 150 175 200 224 225 250 275
16.2 15 27 19.2 18 32 22.8 21 38 25.8 24 43 28.2 26.9 47 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 32.4 30 54 3 35.4 33 59 38.4 36 64 42 39 70	125 150 175 200 224 225 250 275
22.8 21 38 25.8 24 43 28.2 26.9 47 3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 32.4 30 54 3 35.4 33 59 3 38.4 36 64 3 42 39 70 3	275 200 224 225 250 275
3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 32.4 35.4 33 59 38.4 36 64 39 42 39 70 30	200 224 225 250 275
3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 2 32.4 30 54 3 35.4 33 59 3 38.4 36 64 3 42 39 70 3	224 225 250 275
3x25(100) 65.8 100 28.8 27 48 2 32.4 30 54 3 35.4 33 59 3 38.4 36 64 3 42 39 70 3	225 250 275
32.4 30 54 3 35.4 33 59 3 38.4 36 64 3 42 39 70 3	250 275
35.4 33 59 3 38.4 36 64 3 42 39 70 3	275
38.4 36 64 3 42 39 70 3	
42 39 70 3	00
1 1 1 15 12 75 3	325
43 42 73 .	350
48 45 80 3	375
51 47.9 85	199
	100
	125
57.6 54 96 4	150
	75
64.2 60 107	00
I I I I I SECOLO SECOLO SECOLO SECOLO SE	25
	50
1 1 1 1 1 1 1	575
	600
78 73.3 130 (511
	512
80.4 /3 134	525
	550
1 1 1 1 1 1 1	575
	700
	25
	50
98.4 92.6 164	72

					•		**	_
Secretary Section	محول تيار	197.4	300	99	92.8	165		<i>•</i> 7773
SAMO	48 25		أنظر	99.6	93	166		775
Seminary Const		1 4 2	أنظر ملاحظة رقم	102.6	96	171	N.	800
Seattle Control	M. Schill		1	105.6	99	176		825
0.000		- 8	****	109.2	102	182		850
	520	9		112.2	105	187		875
1	,	Sec.	40.00,	115.2	108	192		900
No. Section 1997			52 10 32	118.8	111	198		925
0.000	ā *	E 17 8		121.8	114	203		950
and the second			in the	124.8	117	208		975
	W		To H w	128.4	120	214		1000
200000000000000000000000000000000000000				131.4	123	219		1025
100000000000000000000000000000000000000				134.4	126	224		1050
2000 0000		. 1	Name 3	138	129	230		1075
0.0000000000000000000000000000000000000	محول تيار	- 263.2	400	138.6	129.1	231		1076
000 Week	100			141	132	235	4	1100
0.000				144	135	240		1125
100000				147.6	138	246		1150
10100	188. 7		e A. n. Ox	150	141	250		1175
1				153.6	144	256		1200
2000	Fe all			157.8	148	263	2 20 0	1233
0.000	محول تيار	329	500	158.4	148.1	264		1234
	7.			166.8	156	278		1300
100000				179.4	168	299		1400
S. Constitution			1100 * 00	192	180	320		1500
200000000000000000000000000000000000000		1/2		205.2	192	342		1600
2000		a a Tanga		217.8	204	363		1700
				230.4	216	384		1800
				237	222.2	395		1852
1000000	محول تيار	526.4	800	198	291.7	396		2917
				237.6	222.4	396		1853
Street or the				243	228	405		1900
			-	256.2	240	427		2000
				268.8	252	448		2100
100		140		281.4	264	469		2200
	10 ⁻¹ 821 W			294.6	276	491		2300
				307.2	288	512		2400
0.000	20.000			315.6	295.8	526	50	2465
			A					


الأحمال الكهربائية التقديرية للمستهلكين المنزليين

	0		*/*			
حجم عداد		الحمل التع	الطلب المقدر	حمل وحدة التكييف	ة الحمل المترابط	المساحة المعطاة
الكهرباء أمبير	ا ك.ف.ا	مقرر القاطع أمبير	ك.ف.أ	ك.ف.أ	ك.ف.أ	متر مربع
الكهرباء أمبير (100)3x25	19.74	30	2	2.5	4	25
			4	5.0	8	50
			6	7.5	12	75
	1		8	10.0	16	100
			9.5	12.4	19	124
3x25(100)	39.48	60	10	12.5	20	125
			12	15.0	24	150
			14	17.5	28	175
		,	16	20	32	200
			18	22.5	36	225
		7	20	25	40	250
			21.5	27.5	43	275
	-	12.3	23	30	46	300
			23.5	31.2	47	312
3x25(100)	65.8	100	24	31.3	48	313
			25	32.5	50	325
		345	26.5	35	53	350
			28	37.5	56	375
			30	40	60	400
			31.5	42.5	63	425
			33	45	66	450
		P	35	47.5	70	475
	186		36.5	50	73	500
			38	52.5	76	525
THE LOWER DO			40	55	80	550
			41.5	57.5	83	575
180			42.7	59.9	1	599
3x40(160)	98.7	150		60		600
JA 10(100)	, , , , , ,		45	62.5	1	625
			46.5	65		
		-	48	67.5		
			50			
			51.5	72.5	1	1
			53	75		
			55	•		1
			56.5			1
			58	1		
			60			
			61.5			1
	1		01.5	1	1	1

				00	106	000
			63	90	126	900
1-1	131.6	200	65.2	93	130	930
محول تيار	131.0	200	65.35	93.1	131	931
	3 1	i n	66.5	95	133	950
2 1			68	97.5	136	975
	gli.		70	100	140	1000
w.			71.5	102.5	143	1025
		Y	73	105	146	1050
2 73			75	107.5	150	1075
8	v		76 70	110	152	1100
		*	78	112.5	156	1125
ē			80	115	160	1150
	* 10		81.5	117.5	163	1175
	107.4	200	82	118.8	164	1188
محول تيار	197.4	300	82.5	118.9	165	1189
	2 2	أنظر ملاحظة رقم 1	83	120	166	1200
n ii ii	* 2	ملاحظه رقم	90	130	180	1300
2), 3534	Ω)	- L	96.5	140	193	1400
×	2	No.	103	150	206	1500
Ω .	9 =		110	160	220	1600
(1	262.2	100	115	167.9	230	1679
محول تيار	263.2	400	115.5	168	231	1680
40			116.5	170	233	1700
100 E		<u> </u>	123	180	246	1800
es es	eng a	1 8 6	130	190	260	1900
	220	500	131.5	192.3	263	1923
محول تيار	329	500	132	192.4	264	1924
		90	136.5	200	273	2000
	12.	25	143	210	286	2100
4.1		E	150	220	300	2200
			156.5	230	313	2300
× 5		, X	163	240	326	2400
		±0.	170	250	340	2500
	*** ***		176.5	260	353	2600
			183	270	366	2700
	19	į.	190	280	380	2800
* 9	1845	10	196.5	290	393	2900
			197.5	291.6	395	2916
محول تيار	526.4	800	198	291.7	396	2917
	-	6.1 (22.4)	203	300	406	3000
		5 2 00	263	389	526	3890
					L	

ملحق السيور

(Load/operation specification)



Calculation of load-driving power and load torque

(1) Required power PLR

Required power
$$P_{LR} = \frac{\mu \times W \times V_{max}}{6120 \times \eta} = \begin{bmatrix} 0.1 \times 1800 \times 25 \\ 6120 \times 0.85 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.87 \end{bmatrix} \text{ [kW]}$$

(2) Torque at motor shaft TLR

· Load torque at motor shaft
$$T_{LR} = \frac{9550 \times P_{LR}}{N_{max}} = \frac{9550 \times 0.87}{1800} = 4.62 [N·m]$$

Selection of motor and inverter capacities (tentative)

(1) Selection of the motor capacity (tentative)

· Because the required power is 0.87kW, select a
$$\boxed{1.5 \text{kW}}$$
 motor. \rightarrow $\boxed{\text{SF-JR}}$ $\boxed{1.5 \text{kW}}$ 4P · Rated motor torque $\boxed{T_{\text{M}} = \frac{9550 \times P_{\text{M}}}{N_{\text{M}}} = \frac{9550 \times 1.5}{1800}} = \boxed{7.96}$ [N·m]

OK

Rated motor torque
$$T_M = \frac{9530 \times P_M}{N_M} = \frac{9530 \times 1.3}{1800} = \boxed{7.9}$$

· Assessment for the motor capacity (tentative)

Assessment condition

· Assessment
$$T_M = \boxed{7.96} [N \cdot m] \ge T_{LR} = \boxed{4.62} [N \cdot m] \rightarrow$$

(2) Inverter capacity

Tentatively select an inverter capacity that is same as the motor.

FR-E520-1.5K V/F control (high torque boost setting)

Assessment for the start

(1) Starting torque of the motor

Starting torque of the motor $T_{MS}=T_{M}\times\alpha_{S}\times\delta=\boxed{7.96\times1.15\times0.85}=\boxed{7.78}$ [N·m]

Starting torque coefficient $\alpha s: 1.15$ Power driving performance data in TECHNICAL NOTE No.30 Hot coefficient $\mathcal{S}: 0.85$ Outline of Technical Note No.30 [DATA] in TECHNICAL NOTE No.30

·Load torque at start T_{LS}=
$$\frac{\mu_{\text{S}} \times 9.8 \times \text{W} \times \text{V}_{\text{max}}}{2\pi \times \text{Nmax} \times \eta} = \boxed{\frac{0.15 \times 9.8 \times 1800 \times 25}{2\pi \times 1800 \times 0.85}} = \boxed{6.88} \text{ [N·m]}$$

(2) Assessment for the start

Maximum starting torque of motor T_{MS} > Load torque at start T_{LS}

· Assessment $T_{MS} = \boxed{7.78} [N \cdot m] > T_{LS} = \boxed{6.88} [N \cdot m] \rightarrow OK$

Assessment for the continuous operation

(1) Continuous operation torque

Check if the load torque TLR is less than the continuous motor operation torque in the continuous operation range (600 to 1800r/min).


- 1) Continuous motor operation torque at 1800r/min (60Hz)
- · Continuous motor operation torque $T_{MC}=T_{M}\times\alpha_{C}= \boxed{7.96\times1.0}=\boxed{7.96}$ [N·m]

Continuous operation torque coefficient αc : 1.0 (at 60Hz) Power driving performance data in TECHNICAL NOTE No.30

2) Continuous motor operation torque at 600r/min (20Hz)

·Continuous motor operation torque $T_{MC}=T_{M}\times \alpha_{C}= 7.96\times 0.8=6.36$ [N·m]

Continuous operation torque coefficient αc : 0.8 (at 20Hz) Power driving performance data in TECHNICAL NOTE No.30



(2) Assessment for the continuous operation

OAssessment condition

Continuous operation torque of the motor TMC > Load torque TLR

· Assessment $T_{MC} = 6.36 [N \cdot m] > T_{LR} = 4.62 [N \cdot m] \rightarrow OK$

Assessment for the acceleration

(1) Shortest acceleration time tas

 $\cdot \text{ Shortest acceleration time} \quad \text{tas=} \frac{\left(J_{L} + J_{M} + J_{B}\right) \times \text{Nmax}}{9.55 \left(T_{M} \times \alpha_{A} - T_{LR} \text{max}\right)} = \frac{\left(0.0375 + 0.0068 + 0\right) \times 1800}{9.55 (7.96 \times 1.15 - 4.62)} = \boxed{1.8} \quad [s]$

Linear acceleration torque coefficient α a: 1.15 Power driving performance data in TECHNICAL NOTE No.30 Motor moment of inertia J_M: 0.0068 [kg·m²] Motor and brake characteristics in TECHNICAL NOTE No.30 Maximum load torque T_{LR}max: 4.62 [N·m] T_{LR} is used.

(2) Assessment for the acceleration

· Assessment tas= 1.8 [s] < ta= 8 [s] → OK

Assessment for the deceleration

(1) Shortest deceleration time tos

• Shortest deceleration time $t_{ds} = \frac{(J_L + J_M + J_B) \times N_{max}}{9.55 (T_M \times \beta + T_{LRMin})} = \boxed{\frac{(0.0375 + 0.0068 + 0) \times 1800}{9.55 (7.96 \times 0.2 + 0)}} = \boxed{\frac{5.2}{5.2}} [s]$

Deceleration torque coefficient β : 0.2 Power driving performance data in TECHNICAL NOTE No.30 Motor moment of inertia J_M: 0.0068[kg·m²] Motor and brake characteristics in TECHNICAL NOTE No.30 Minimum load torque T_{LRmin}: The toughest condition for the deceleration, T_{LRmin} = 0 [N·m], is used

(2) Assessment for the deceleration

@Assessment condition

Regenerative power (when the deceleration time is 8s)

(1) Assessment for the consumable regenerative power

The regenerative power can be consumed by the capacitor regeneration, so the deceleration is confirmed to be available.


[Final selection]

Motor : SF-JR 1.5kW 4P
 Inverter : FR-E520-1.5K V/F control (high torque boost setting)

Brake resistor: Not required (capacitor regeneration)

CHAPTER 8 SELECTION EXAMPLE FOR LIFT OPERATION (LIFT WITH COUNTERWEIGHT)

(Load/operation specification)



الملاحق

Calculation of required power and load torque

(1) Required power for the load PLR

Required power for the load PLR=
$$\frac{W \times V_{max}}{6120 \times \eta} = \frac{1000 \times 30}{6120 \times 0.9} = 5.45$$
 [kW]

Mass of driven object W: W= | W_T-W_C | +W_{CS}= | 5200-4500 | +300 =1000[kg]

(2) Load torque at motor shaft TLR

· Load torque during power driving TLU=

$$\frac{9.8 \times W \times V_{\text{max}}}{2\pi \, \text{Nmax} \times \eta} + \frac{\mu \times 9.8 \times W_{\text{ALL}} \times V_{\text{max}}}{2\pi \, \text{Nmax} \times \eta} = \frac{9.8 \times 1000 \times 30}{2\pi \times 1800 \times 0.9} + \frac{0.01 \times 9.8 \times 10050 \times 30}{2\pi \times 1800 \times 0.9} = \boxed{31.8} \ [\text{N·m}]$$

Mass of driven object W: W=Wr-Wc+Wcs=5200-4500+300=1000[kg] WALL=5200+4500+350=10050[kg]

·Load torque during regenerative driving Tuf=

$$\frac{9.8 \times W \times \eta \times V_{\text{max}}}{2\pi \text{Nmax}} = \boxed{\begin{array}{c} 9.8 \times -1000 \times 1.0 \times 30 \\ 2\pi \times 1800 \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} -26.0 \end{array}} \text{ [N·m]}$$

(Calculate with "machine efficiency η =1" and "friction coefficient μ =0" considering the safety.)

Mass of driven object W: W=Wc-WT-Wcs=4500-5200-300=-1000[kg]

Load torque at motor shaft T_{LR}
 Because the load torque during power driving T_{LU} > the load torque during regenerative driving T_{Lf},
 perform the following calculations as T_{LR} =T_{LU}.

(3) Load moment of inertia at motor shaft JL

· Load moment of inertia of the lifter
$$J_T = W_T \times \left(\frac{V_{max}}{2\pi \times N_{max}}\right)^2 = \left[\frac{30}{2\pi \times 1800}\right]^2 = \left[\frac{0.0366}{0.0366}\right] [kg·m^2]$$

$$\cdot \text{ Load moment of inertia of the counterweight Jc} = \text{Wc} \times \left(\frac{\text{Vmax}}{2\pi \times \text{Nmax}} \right)^2 = \boxed{4500 \times \left(\frac{30}{2\pi \times 1800} \right)^2} = \boxed{0.0317} \text{ [kg·m}^2]$$

· Load moment of inertia of the chain JcH = WcH×
$$\left(\frac{V_{max}}{2\pi \times N_{max}}\right)^2 = \left[350 \times \left(\frac{30}{2\pi \times 1800}\right)^2\right] = \left[0.0025\right] \text{ [kg·m}^2\text{]}$$

- Load moment of inertia at motor shaft
$$J_L = J_T + J_C + J_{CH} = \boxed{0.0366 + 0.0317 + 0.0025} = \boxed{0.0708} \left[\text{kg·m}^2 \right]$$

Selection of motor and inverter capacities (tentative)

(1) Selection of the motor capacity P_M (tentative)

 $P_M = P_{LR} \times k_P = \boxed{5.45} \times \boxed{1.2} = \boxed{6.54}$ [kW] (Tentative selection with $k_P = 1.2$ (20% margin)) From above, tentatively select SF-JR 7.5 [kW] 4P

Rated motor torque
$$T_M = \frac{9550 \times P_M}{N_M} = \frac{9550 \times 7.5}{1800} = 39.8 [N \cdot m]$$

Assessment for the motor capacity (tentative)

OAssessment condition

Rated motor torque T_M Load torque TLR

Assessment

 $T_M = 39.8 [N \cdot m] \ge T_{LR} = 31.8 [N \cdot m] \rightarrow$

(2) Selection of the inverter capacity (tentative)

Tentatively select the inverter capacity FR-A520-7.5K, which has the same capacity with the tentative selected motor. Because the inverter is used for a lift, assume using Advanced magnetic flux vectcontrol.

Assessment for the start

(1) Starting torque of the motor

· Starting torque of the motor T_{MS}=T_M× α _S× δ = 39.8×1.5×0.85 = 50.7 [N·m]

Hot coefficient δ : 0.85

Starting torque coefficient αs: 1.5 Power driving performance data in TECHNICAL NOTE No.30 Outline of Technical Note No.30 [DATA] in TECHNICAL NOTE No 30

· Load torque at start TLs=

$$\frac{9.8 \times W \times V_{\text{max}}}{2\pi N_{\text{max}} \times \eta} + \frac{\mu_{\text{S}} \times 9.8 \times W_{\text{ALL}} \times V_{\text{max}}}{2\pi N_{\text{max}} \times \eta} = \frac{9.8 \times 1000 \times 30}{2\pi \times 1800 \times 0.9} + \frac{0.015 \times 9.8 \times 10050 \times 30}{2\pi \times 1800 \times 0.9} = \boxed{33.3} \text{ [N·m]}$$

(2) Assessment for the start

Maximum starting torque of the motor T_{MS} ≥ Load torque at start T_{LS}

T_{MS}= 50.7 [N·m] \geq T_{LS}= 33.3 [N·m] \rightarrow Assessment

Assessment for the low-speed and high-speed operations

(1) Assessment for the power low-speed operation

· Output torque of the motor at power low-speed operation

Output torque of the motor at power low-speed operation

 $=\text{Tm} \times \alpha_{\text{m}} \times \delta = 39.8 \times 1.5 \times 0.85 = 50.7 \text{ [N·m]}$

Maximum short-time torque coefficient αm: 1.5 (fmin at 6Hz) Power driving performance data

Hot coefficient δ : 0.85

in TECHNICAL NOTE No.30 Outline of Technical Note No.30 [DATA] in TECHNICAL NOTE No.30

·Assessment for the power low-speed operation

OAssessment condition

 $T_M \times \alpha_M \times \delta > Load torque T_{LU}$

 $T_{M} \times \alpha_{m} \times \delta = 50.7 [N \cdot m] > T_{LU} = 33.3 [N \cdot m] \rightarrow$ · Assessment www.drqilany.com

(2) Assessment for the regenerative low-speed operation

· Output torque of the motor at regenerative low-speed operation Output torque of the motor at regenerative low-speed operation

 $=T_{M} \times \beta \times \delta = 39.8 \times 1.0 \times 0.85 = 33.8 [N·m]$

Deceleration torque coefficient β : 1.0 (fmin at 6Hz) Power driving performance data in TECHNICAL

NOTE No.30

Hot coefficient δ : 0.85 Outline of Technical Note No.30 [DATA] in

TECHNICAL NOTE No.30

· Assessment for the regenerative low-speed operation

· Assessment $T_M \times \beta \times \delta = 3$

$$T_{M} \times \beta \times \delta = \boxed{33.8} [N \cdot m] > |T_{L}f| = \boxed{26.0} [N \cdot m] \rightarrow$$

ОК

(3) Assessment for the power high-speed operation

· Output torque of the motor at power high-speed operation

Output torque of the motor at power high-speed operation

$$=T_M \times \alpha_m = 39.8 \times 1.5 = 59.7 [N·m]$$

Maximum short-time operation torque coefficient am: 1.5 (fmax at 60Hz)

Power driving performance data in TECHNICAL NOTE No.30

· Assessment for the power high-speed operation

@Assessment condition

· Assessment

$$T_M \times \alpha_m = 59.7 [N \cdot m] > T_L \cup = 33.3 [N \cdot m] \rightarrow$$



(4) Assessment for the regenerative high-speed operation

· Output torque of the motor at regenerative high-speed operation

Output torque of the motor at regenerative high-speed operation $=T_M \times \beta = \boxed{39.8 \times 1.0} = \boxed{39.8} \ [\text{N·m}]$

Deceleration torque coefficient β :1.0 (f_{max} at 60Hz)

Regeneration performance data in TECHNICAL NOTE No.30

· Assessment for the regenerative high-speed operation

@Assessment condition

$$T_M \times \beta > Load torque | T_L f |$$

· Assessment

$$T_{M} \times \beta = 39.8 [N \cdot m] > |T_{L}f| = 26.0 [N \cdot m] \rightarrow$$

ОК

المراجع العربيد

- 1- قواعد التمديدات الكهربية، وزارة الكهرباء والماء، الكوبت.
- 2- كابلات القوى الكهربية، د. آسر على زكى، د. محمد صلاح الدين خليل، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.
- 3- تخطيط وتصميم التمديدات الكهربية في المشاريع الكبرى، د. هاني عبيد، دار الشروق، عمان، 2001.
 - 4- التأريض الوقائي، د. آسر على زكى، د. أحمد حلمي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983.
 - 5- التأسيسات والمكائن الكهربية، د. مظفر أنور النعمة، دار اليازوري، عمان، 2006.
 - 6- تقنية التوزيع الكهربي، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، السعودية.
 - 7- شبكات كهربية، المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، السعودية.
- 8- المحولات الكهربية وآلات التيار المستمر، د. محمد أحمد قمر، دار الراتب الجامعي، 1988.
 - 9- إضاءة المصانع والأبنية العامة، د. عبد المنعم موسى، دار الراتب الجامعي، الاسكندرية، 1995.
 - 10 الإضاءة، د. آسر على زكى، د. حسن الكمشوشى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985.
 - 11- الإضاءة، محمد موسى، محمد وليد الجلاد.
 - 12 كتاب الإنارة العربية عزت البارودي.
 - 13 الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني

- الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني (مجلد 1) صدر عام 1994
- الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني (مجلد 2) صدر عام 1994
- الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني (مجلد 3) صدر عام 1994
- ♣ الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني الأنظمة الخاصة (مجلد 4 التأريض).
- ♣ الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني-الأنظمة الخاصة(مجلد 5 الوقاية من الصواعق)
- ♣ الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني الأنظمة الخاصة (مجلد6-تحسين معامل القدرة)
- ♣ الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني الأنظمة الخاصة (مجلد 7 التوافقيات) .
- ♣ الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المبان الأنظمة الخاصة (مجلد 8 الملامسات والبادئات المستعملة في التحكم في المحركات من النوع –3 (Phase Induction).
- ♣ الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني الأنظمة الخاصة (مجلد 9 التحكم في الإضاءة)
- الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربية في المباني-الأنظمة الخاصة (مجلد 10 مولدات الطوارئ)

المراجع الأجنبيد

- 1- Mechanical and Electrical Equipment for Buildings Benjamin Stien John Renolds John Wily & Sons 8th Edition 1992.
- 2- Mechanical and Electrical Systems for Buildings William K. Tao Richard R. Janis Prentice Hall 2nd Edition 2001.
- 3- Electrical Installation Handbook SIEMENS John Wily & Sons 2000.
- 4- Electrical Installation Calculations B. Jenkins M. Coates Blackwell Science 2nd Edition 1998.
- 5- A Practical Guide to the Wiring Regulations Blackwell Science Ltd 1999.
- 6- Industrial lighting systems John P. Frier McGraw-Hill 1980
- 7- Electrical power distribution system engineering 'Turan Gonen 'McGraw-Hill '1986.
- 8- IEC 60364-5-52 Electrical Installations of Buildings Selection and erection of electrical equipment Wiring systems
- 9- IEC 60364-5-54 Electrical Installations of Buildings Selection and erection of electrical equipment Earthing arrangements.
- 10- IEC 60479-1 Effects of Current on Human Beings and Livestock -General aspects.
- 11- Electrical Installation Design 'Bill Atkinson 'Blackwell Science '2nd edition '2000.

- 12- Handbook of Electrical Design Details 'Neil Sclater 'John Trasiter 'McGraw- Hil Companies '2003.
- 13- 2014 Electrical Inspection Manual with Checklists.
- 14- Dr. Lotfy Al-Shrarif, Lift and Escalator motor sizing with calculations and Examples. Life Report, Feb. 1999.

قَالمَكِثُمُ الْحِصَالَ يَعْ

الفَصْيِكُ الْأَوْلَ

Contents

	14	1–1 الأطراف المشاركة فى المشروع الكهربي
15		1-1-1 المالك.
15		1-1-2 الاستشاري
		1-1-3 المقاول (الشركة المنفذة)
18		1-1-4 المشرف على التنفيذ
19		1-1-1 دورة ميلاد المشروع Project Life Cycle
	21	1–2 التنسيق بين التخصصات المختلفة
22		1-2-1 التنسيق مع المعماري
24		1-2-2 التنسيق مع مهندس الميكانيكا
24		1-2-3 التنسيق مع مهندس الإنشاءات
	26	1—3 المتطلبات العامة للتصميمات الكهربية
26		1-3-1 المتطلبات المعمارية
28		1-3-1 المتطلبات الميكانيكية
28		1-3-3 المتطلبات الكهربية
	30	1–4خطوات التصميم لمشروع كهربي
30		1-4-1 تحديد مواصفات الأعمال الكهربية
31		1-4-2 الخطوات الرئيسية في المشروع
		1–5 طرح المشروع للتنفيذ
36		1-5-1 ما هي المستخلصات؟
		_

36		1-5-2 إحتساب التشوينات في المستخلصات
37		1-5-3 الاستقطاعات من المستخلصات:
	38	6–1 دراسة وتحليل أسعار العطاءات Bidding Analysis
38		1-6-1 مراحل القرار لدخول العطاء
	39	1–7 خطوات دراسة العطاءات
41	•••••	1-7-1 التخطيط للمواد الخام
41		2-7-1 حساب تكلفة المعدات
41		1-7-3 حساب مصاريف ومستلزمات الموقع Site Overheads
42		4-7-1 حساب المصروفات العمومية General Overhead
42		5-7-1 حساب الأعباء المالية Finance Cost
42	•••••	6-7-1 حساب الهامش Mark Up
43	•••••	1-7-7 عمل در اسة عن تقدير المخاطر
43	•••••	1-7-8 ما هي مصادر المعلومات لهذه المهام؟
	44	1–8 نماذج لجداول الحصر
	52	1− المكونات الرئيسية في منظومة التغذية للمشروع
53	•••••	1-2 وحدة تغذية حلقية جهد متوسط
54		1-3 محولات توزيع القوى
55		1-4 لوحات توزيع جهد منخفض رئيسية:
56		1-5 صناديق توزيع الجهد المنخفض:
56		1-6 مولدات الطوارئ الديزل
57	•••••	1-7 وحدة عدم انقطاع القدرة الكهربية (UPS)
	58	2 – أنظمة توزيع الكهرباء داخل المباني السكنية:
58		1-2 المباني السكنية متوسطة الارتفاع
58		2–2 المباني السكنية شاهقة الارتفاع
59		2–3 الفيلات :
	59	3 لوحات التوزيع الكهربية داخل المباني السكنية
60	•••••	1-3 لوحات المحركات المركزية (عادية وطوارئ)

	61	_4_ الكابلات و الأسلاك :
61		4-1 كابلات الجهد المتوسط
62		4-2 كابلات الجهد المنخفض المتعددة الأقطاب
63		4-3 كابلات الجهد المنخفض أحادى القطب
63		4-4 أسلاك الضغط المنخفض
	64	5– التمديدات الكهربيةــــــــــــــــــــــــــــــ
64		1-5 أنظمة حوامل الكابلات
64		2-5 مواسير البلاستيك
65		5–3 مواسير الحديد المجلفن
	65	6— الدوائر العمومية والمغذيات
65		6-1 دوائر الإضاءة
66		2-6 دوائر الــ Sockets العادية
	66	7- أعمال الإضاءة
66		7-1 الإضاءة الخارجية
		7-2 الإضاءة الداخلية
68		7–3 وحدات إضاءة الطوارئ
69		7–4 طرق التحكم في الإضاءة
69		5-7 المخارج العامة الـ Sockets
	70	8– نظام الأرضي
		9– الحماية من الصواعق
	72	10 اعتبارات التصميم
72		1-10 اعتبارات الظروف المناخية
72		2-10 اعتبارات التوافق مع المعدات الأخرى
72		3-10 اعتبارات الصيانة

الملاحق	المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية
72	4-10 اعتبارات الوقاية والأمان
73	11 المواصفات القياسية والأكواد والمراجع
	(الفَصْيِلُ الشَّانِي
78	الخوقي الإولا: قحات اليوس الرئيسية
78	2—1 المعدات في شبكات الجهد المتوسط
78	2-1-1 لوحات R.M.U
82	2-1-2 لوحات الجهد المتوسط (الموزعات)
85	2—2 محولات التوزيع
88	1-2-2 قراءة لوحة الـ Nameplate للمحول
90	2-2-2 معرفة قدرة المحول
91	3–2 مولدات الطوارئ
93	2-3-1 تقدير قدرة مولد الطوارئ المناسب لتغذية محركات
95	2-3-2 خطوات اختيار القدرة المناسبة للمولد
98	2-3 -3 الفرق بين محركات الديزل ومحركات البنزين
	4-3-2 ما هو الــ ATS ؟
103	2-3-2 تغذية الأحمال بواسطة الـ UPS
108	النافية : الكابلات والوصلات الكهربية و كرق تحصيلاً
108	2–4 مبادئ هامة قبل دراسة الكابلات
108	2-4-1 العوامل المؤثرة على اختيار الكابل
109	2—5 تركيب الكابل
112	-2 طرق تمديد الموصلات والكابلات
112	2-6-1 تمديد الموصلات
113	2-6-2 تمدید الکابلات
114	2-6-2 دفن الكابلات بالأرض :
116	2-6-4 ملاحظات عامة على تمديد الكابلات

116	7–2 تصنيف الكابلات
116	2-7-1 التصنيف حسب جهد التشغيل
117	2-7-2 التصنيف حسب نوع الموصل
119	2-7-2 التصنيف حسب نوع العازل
121	2-7-4 عناصر أخرى لتصنيف الكابلات
123	2-7-5 التصنيف حسب وحدات القياس وكود الألوان
124	2-7-6 تصنيف العوازل
125	8–2 جـداول الكابلات
128	1-8-2 السعة الأمبيرية للكابل (Current Carrying Capacity)
128	2-8-2 كتابة اسم الكابل
130	9–2 مواصفات خط التعادل Neutral
130	2—10 مشاكل الكابلات
131	2-10-1 الفقد في القدرة المنقولة Power Loss
132	2-10-2 التيارات المتسربة
133	2-10-2 تغير مقاومة الكابل
134	2-10-4 تغير مقاومة الكابل بالحرارة
135	2-10-5 تأثر الكابلات بالرطوبة
135	2-10-6 الهبوط في الجهد
135	11−2 استذدام الـ Bus duct
138	1-11-2 أنواع الــ Bus Duct
139	2-11-2 ملحقات الــ Bus Duct
140	3-11-2 المواصفات الفنية للـ Bus Duct
144	عَيْهِا عَيْمِال عَهْدِ أَ : كَالْكُ الصَّالِة عَالِكُ الصَّالِة عَالِمًا لِمَا يَعْمُولُوا
144	12–2 توصیف الـ Circuit Breakers
145	2-12 نقاط أخرى لتوصيف القواطع (Industrial CBs)
146	2—13 أنواع الـ CBs
147	2-13-1 النوع الأول: MCB

للاحق	الم	المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية
152		2-13-2 النوع الثاني: MCCB
153		2-13-3 النوع الثالث : ACB
159		2-13-4 النوع الرابع: GFCB
1	163	2—14 قراءة الـName Plate لقواطع الجهد المنخفض
1	166	15–2 الغيوز (المصهرات) FuseFuse
167		2-15-1 المصهرات الخرطوشية Cartridge Fuse
168		2-15-2 المصهرات ذات سعة القطع العالية H.R.C
169		الجوعة الرابعة : لوحات الثوزيج ومصات التحكم
1	169	2—16 لوحات التوزيع الكهربية
169		2-16-1 توصيف اللوحات الكهربية
171		IP-Code 2-16-2 للوحات التوزيع
173		2-16-3 تصميم لوحات التوزيع
174		2-16-4 ملاحظات عامة على اللوحات الكهربية
1	180	2—17 مفاتيح التلامس (Contactors)
181		2-17-1 أهم مواصفات الــ Contactor
182		2-17-2 الفئات المختلفة للـ Contactors
		الفَطَيْكُ الْكَالِثُ
1	187	3—1 تقدير الأحمال في المرحلة الابتدائية للمشروع
187		3-1-1 الطريقة الأولى:
194		3-1-2 الطريقة الثانية :
1	195	3–2 الطريقة الثالثة لتقدير الأحمال:
195		3-2-1 التقدير المبدئي لأحمال الإنارة
196		2-2-3 التقدير المبدئي لأحمال المخارج العامة (Sockets)
		3-2-3 تقدير أحمال التكييف
200		3-2-4 أحمال الخدمات العامة

	200	3–3 أمثلة على تقدير الأحمال بالطريقة الثالثة
	204	4–3 تقدير الأحمال في المرحلة النهائية للمشروع
204		1-4-3 مفهوم عامل الطلب Demand Factor
209		2-4-3 مفهوم عامل التباعد Diversity Factor
	209	3–5 أمثلة على تخفيض تقدير الأحمال
	211	3–6 نموذج للنوتة الحسابية للمشروع
	214	3–7 تخفيض الأحمال بتحسين معامل القدرة
217		3-7-1 الغر امات و الحو افز
217		3-7-2 حساب سعة المكثفات المطلوبة
218		3-7-3 التحسين باستخدام جداول الحسابات
220		3-7-4 التحسين الأتوماتيكي لمعامل القدرة
221		3-7-5 أين توضع المكثفات؟
223		6-7-3 تأثير الــ Harmonics
	230	8–3 أولاً: المصاعد الكهربية
235		3-8-1 المصاعد الهيدروليكية
238		3-8-2 المصاعد التقليدية.
	242	3–9 التقدير المبدئي لقدرة المصعد
244		3-9-1 تقدير مبسط لقدرة محرك المصعد
247		3-9-2 تقدير قدرة محركات الــ Escalators
	250	10–3 محددات التصميم للمصاعد
251		3-10-1 الخطوة الأولى: اختيار سرعة المصعد:
252		3-10-2 الخطوة الثانية : اختيار حمولة المصعد
253		3-10-3 حساب استطاعة النقلTransfer Capacity.
253		3-10-4 مثال تطبيقي
	255	11–3 الحسابات التفصيلية لعدد وقدرة المصاعد
	260	3–12 طلمبات رفع المياه في المباني
261		3-12-1 طلمبات الحريق
264		3-12-2 تعريف حمل الحريق

إحق	الملا
265	
	265
266	
267	
269	
270	
273	
	274
274	•••••
275	
277	

265	دات النحكم في الدخان:	3-12-3 مع
265	مات التكييففات التكييف	3–13 منظو
266	حدات الحرارية:	3-13 الو
267	طوات حساب حمل التكييف	2-13-3 خد
269	ذا يقصد بالــ SEER ؟	3-13-3 ماد
270	ونات منظومة التبريد	4-13-3 مک
273	ريقة عمل المكيف	3-13-3 طر
274	جهزة التكييف	3–14 أنواع أ
274	يف الشباك Window	1-14-3 مک
275	كييف المنفصل Split	2-14-3 الت
277	ييف الـــ Ducted-Split (النوع الأول من التكيفات المركزية)	3-14-3 تک
278	لمة التكييف المدمجة (Package)	4-14-3 أنغ
279	اع التكييف المركزى	3-14-5 أنو
	كيف المائى Chilled Water System	
284	دخطات أخيرة	7-14-3 ملا
	الفَصْيِلُ الْهِ الْمِعْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا	
288	عامة لتصميم الدواثر الغرعية	4–1 مبادئ:
291	ملاحظات إضافية من الكود المصرى	1-1-4
293	م الدوائر الفرعية المنتهية بــ STATIC LOADS	2-4 تصمیہ
293	حظات هامة حول القواعد السابقة	1-2-4 ملا
296	م الدوائر الفرعية المنتهية بــDYNAMIC LOADS	3-4 تصمیہ
297	يد قيمة تيار البدء من الــ Name Plate	4-3-1 تحدي
299	عة بيانات المحرك	4-3-4 لوح
300	ميم دوائر المحركات الصغيرة	3-3-4 تصا
302	ميم دوائر المحركات الكبيرة	4-3-4 تصد
304	رُلات هامة	4-3-5 تساؤ
305	اب الحمل التصميمي لمجموعة أحمال ديناميكية	6-3-4 حسا

	310	4-4 الاختبار الأول: اختبار التحمل الحراري
311	•••••	4-4-1 معاملات تصحيح تحميل الكابلات
	317	5-4 الاختبار الثاني: نسبة الهبوط في الجهد
318		4-5-4 حساب الهبوط في الجهد Voltage Drop
319	•••••	4-5-2 طريقه أخرى لحساب الهبوط في الجهد:
	322	6-4 الاختبار الثالث: تحمل أقصى تيار قصر متوقع
322		4-6-4 التأكد من تحمل تيارات القصر باستخدام الجداول
324		4-6-4 التأكد من تحمل تيارات القصر باستخدام المنحنيات
		4-6-3 التأكد من تحمل تيارات القصر باستخدام الحسابات التقريبية
	326	7-4 حسابات القصر SHORT CIRCUIT CALCULATIONS
328		4-7-1 حساب الـ X الخاصة بكل عنصر من عناصر الشبكة
336		2-7-4 طريقة MVA Method
		(الفَصْيِلُ الْخِامِيْنِ
	348	5—1 قواعد عامة في تصميم اللوحات الفرعية
	350	5–2 الملامح العامة لأعمال الكهرباء
350		5-2-1 الخطوة الأولي: توزيع الأحمال الكهربية علي الرسم
		2-2-5 الخطوة الثانية: تصميم اللوحات الفرعية
366		5-2-3 الخطوة الثالثة: تصميم اللوحات العمومية
367	•••••	5-2-4 الخطوة الرابعة: رسم الـــ SLD
	370	5—3 حساب الحمل التصميمي للوحة توزيع فرعية
370		5-3-1 الحمل التصميمي طبقًا للـــ NEC
372	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2-3-5 الحمل التصميمي طبقًا للــ Total Connected Load)TCL)
	372	5–4 أمثلة محلولة علي تصميم اللوحات
	380	5–5 مشاكل عدم التماثل في لوحات التوزيع
380		5-5-1 حدوث عدم اتزان بين جهود الــ Phases الثلاثة

381.		5-5-2 ارتفاع جهد نقطة التعادل في المحول
382.		5-5-3 ارتفاع قيمة الــــ Power Loss
382.		5-5-4 إحتراق موصل الأرضي بعد فترة من الزمن
	383	5—6 تغذية اللوحات العمومية
384.		5-6-1 حساب أحمال اللوحات العمومية
	386	5—7 تصميم عمارة سكنية (إسكان متوسط)
391.		5-7-1 تصميم اللوحات العمومية بالعمارة
397.		5-7-5 ملاحظات علي تصميم اللوحات للعمارة
397.		5-7-3 أسلوب آخر في تصميم العمارات السكنية.
		5—8 اللوحات العمومية لبرج إداري
406.		5-8-1 أحمال الشتاء والصيف
	407	5–9 أمثلة لربط المشاريع بالشبكة الكهربية العامة
407.		5-9-1 مشروع مكون من محول واحد 1 MVA
409.		5-9-2 مشروع مكون من محولين
412.		5-9-3 ربط مشروع به عدد كبير المحولات بالشبكة العامة
418.		5-9-5 مستويات تأمين الأحمال
	421	5–10 تغذية كبار المستهلكين
421.		5-10-1 جدولة الأعمال
422.		5-10-5 طرق التغذية
	427	5—11 التحميل الزائد للمحولات العمومية
		الْهَصْرِكُ السِّيالِ فِيسِي
	432	6—1 تأريض نظم القوى Power EarthingPower قاريض نظم القوى
432.		1-1-6 التأريض المباشر Solidly Earthing
433.	•••••	6-1-2 التأريض خلال مقاومة
433.	•••••	6-1-3 التأريض خلال Reactance
434.	•••••	4-1-6 النظم المعزولة Isolated System

435	6–2 كيف تحدث الصدمة الكهربية للإنسان؟
437	6-2-1 تأثير التيار الكهربي على جسم الإنسان
	6-2-2 تأثير مسار التيار الكهربي في الجسم
	6-2-3 تأثير شدة التيار المار في الجسم
439	6-2-4 تأثير زمن مرور التيار في الجسم
440	6-2-5 الإسعافات الأولية للمصاب بالصدمة الكهربية
441	6-2-6 مخاطر أخرى للكهرباء
443	6–3 مخاطر الكهرباء الساكنة
444	6-3-1 متسلسلة التريبو الكتريك:
	6—4 أساسيات التأريض وأهميته
446	6-4-1 الفرق بين الــ Neutral وبين الــ Ground
447	6-4-4 ماهي الأرض؟
	6-4-3 المجال المغناطيسي للأرض
	6–5 مكونات نظام التأريض
450	6-5-1 التربة
453	6-5-2 إلكترود التأريض
	6-5-3 موصلات التأريض Earthing Leads
456	6-5-4 تأثير التآكل الكيميائي (Corrosion) على موصلات التأريض
458	6-5-6 اختيار مقطع موصل التأريض
	6-357 اتصال الإلكترود بموصل التأريض
459	6–6 حساب قيمة المقاومة الأرضية
460	6-6-1 حساب مقاومة إلكترود نصف كروي
	6-6-2 الحسابات التقريبية
465	6-6-3 قياس مقاومة الأرضي
466	6–7 التأريض في المباني السكنية
467	6-7-2 تأريض أجهزة الاتصالات:
468	6–8 الحماية من الصواعق البرقية
470	6- 8 - 1 متى نحتاج لمنظومة منع الصواعق؟

الملا	المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربية
	6- 8- 2 أنواع مستقبلات الصواعق
	6-8-3 المستقبلات الأفقية
	6-8-4 حساب الجهد على موصلات النزول
475	6–9 توزیع الجهد
	6-9-1 جهد اللمس
	6-9-2 جهد الخطوة
	6-9-3 أهمية تساوى الجهد
	6-9-4 أشكال توزيع الجهد
	6-9-5 شبكات التأريض في المحطات الكهربية
485	6–10 نظم التأريض عند المستهلك
	6-10-1 النظام الأول : TN-S
	6-10-6 النظام الثاني : TN-C
	6-10-6 النظام الثالث: TN-C-S
	6-10-4 النظام الرابع : IT
	6-10-5 النظام الخامس : TT
496	6—11 الأمن والسلامة في المشروعات (متطلبات الأوشا)
	6-11-1 تشريعات الأمن والسلامة
	6-11-2 ما هي الأوشا OSHA :
Coc	le of Federal Regulation (CFR) القوانين الفدر الية
	6-11-4 معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل بالكهرباء:
	6-11-5 الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من حوادث الكهرباء:
	الفَصْيِلُ السَّيِّكَ ابْجَ
501	1–7 علم الإضاءة
	7-1-1 لمحة تاريخية
	7-1-2 متطلبات لازمة لدراسة علم الإضاءة
	7-1-3 تركيب العين
	475

	505	7–2 الإضاءة الطبيعية
509		7-2-1 أنواع الإضاءة الطبيعية
	510	3–7 الإضاءة الصناعية
	511	7–4 كميات ووحدات الإضاءة الأساسية
512		7-4 -1 الفيض الضوئي Luminous Flux
512		2- 4-7 شدة الإضاءة (Luminous Intensity)
513		7-4-3 شدة الاستضاءة (Illumination)
513		4-4-7 المنحنيات القطبية Polar Curves
514		7-4-5 النصوع (Brightness)
516		7-4-6 الزغللة (البهر) Glare
	516	7—5 الخواص الضوئية لوحدات الإنارة
517		7-5-1 أمانة إظهار (نقل) اللون
518		7-5-2 مظهر اللون
519		(Color temperature))
520		7-5-4 الكفاءة الضوئية
	520	6–7 حسابات شدة الاستضاءة (Illumination)
521		7-6-1 قانون التربيع العكسى
525		7-6-2 تطبيقات على قانون التربيع العكسى
526		7-6-3 حسابات الإضاءة الداخلية بطريقة الليومن
529		7-6-4 طريقة الليومن المعدلة
543		7-6-5 اعتبارات هامة في التصميمات
	546	7–7 مصابيح الإضاءة
546		7-7-1 المصابيح المتوهجة Incandescent lamps
548		7-7-2 مصابيح الهالوجين
549		7-7-3 مصابيح التفريغ الغازى
550		7-7-4 مصابيح الفلورسنت (الزئبق منخفض الضغط)
553		7-7-5 مصابيح بخار الزئبق عالي الضغط
555		7-7-6 مصابيح الصوديوم منخفض الضغط

592.		8-2-10 أسلوب أيسر في تحديد القطبية
593.		8-2-11 شهادة إتمام العمل في التركيبات الكهربية.
	593	3-8 مرحلة الاستلام الابتدائي
593.		8-3-1 الرسومات النهائية (As-Built Drawings
593.		8-3-3 دليل التشغيل والصيانة
594.		8-3-3 قوائم قطع الغيار
594.		8-3-4 دفاتر حصر الأعمال
594.		8-3-5 شهادات الاختبارات
596.		8-3-6 قوائم استلام الأعمال
596.		8-3-7 آلية الإستلام الإبتدائي
596.		8-3-8 ضمان الأعمال
596.		8-3-9 الاستلام النهائي
	600	ملحق تقدير الأحمال طبقا لقواعد مؤسسة الكهرباء السعودية
	615	المراجــ3 العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	617	المراجع الأجنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صَدرللمؤلف:

- نظم الحماية الكهربية: 2019
 - هندسة القوى الكهربية
- المرجع في محولات القوى الكهربية

